

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	เบรคหน้า-หลัง ไฟหน้า หัวเทียน	
3.	เติมลม เช็คเบรค	
4.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5.	เปลี่ยนเบรคหน้า หลัง	
6.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
7.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง กรง 887 ชุมพร	
8.	ล้างคาบู	
9.	สตาร์ทรถไม่ติด	
10.	เช็คระบบไฟ	
11.	เช็คระบบไฟหน้า โซ่ ปรับสายเร่ง	
12.	เช็คระบบไฟหน้า โซ่ เติมลม	
13.	เช็คระบบไฟหน้า โซ่ เติมลม เช็คเบรค	
14.	เช็คเบรค	
15.	เบรคไม่ค่อยดี	
16.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
17.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
18.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้าไม่ติด	
19.	เปลี่ยนผ้าเบรค	
20.	เปลี่ยนผ้าเบรค, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
21.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
22.	โซ่หย่อน	
23.	ไฟหน้าไม่ติด	
24.	ไฟหน้าไม่ติด,น้ำมันเครื่องแห้ง	
25.	ไม่ติด	
26.	-	
27.	1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. ระบบเบรค หน้า/หลัง	
28.	1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คโซ่	
29.	1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. เปลี่ยนหัวเทียน	
30.	1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. เปลี่ยนไฟหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. เปลี่ยนไฟหน้า-ท้าย	
32.	1. น้ำมันเครื่อง	
33.	1. น้ำมันเครื่อง 2. คิงโซ่	
34.	1. น้ำมันเครื่อง 2. ระบบเบรก หน้า/เปลี่ยน	
35.	1. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2. หัวเทียนบอด	
36.	1. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2. ยางรั่ว	
37.	1. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2. ยางใน	
38.	1. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2. เบรกไม่ดี	
39.	1. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2. โซ่หย่อน	
40.	1. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2. โซ่หย่อน 3. เบรกไม่ดี	
41.	1. น้ำมันเครื่อง 2. เบรก ห/ล 3. ไฟ ห/ล	
42.	1. น้ำมันเครื่อง 2. เบรคหลัง	
43.	1. ผาเบรก ห/ล	
44.	1. ผาเบรกหน้า-หลัง	
45.	1. ผาเบรกหมด	
46.	1. ยางรั่ว 2. น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
47.	1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 2. สตาร์ทมือไม่ติด	
48.	1. เสีย	
49.	1. ไฟหนารถดับและหลุด 2. หน้าปัดเข็มขัดไม่ทำงาน	
50.	1. ไฟเกียร์ไม่ขึ้น 2. ไฟเข็มไมค์ไม่ขึ้น 3. ถายน้ำมันเครื่อง	
51.	1. ไฟไม่เข้า	
52.	1. คาบูน้ำมันรั่ว	
53.	1. ซ่อมคาร์ด สายเข็มไมค์ 2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
54.	1. ตั้งโซ่	
55.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คเบรก	
56.	1. ถายน้ำมันเครื่อง	
57.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. ล้างคาบู 3. เปลี่ยนหัวเทียน	
58.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คหลอดไฟหน้า และไฟเลี้ยว	
59.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คเบรก	
60.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คไฟท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.ช.ทั่วไป	
62.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.สตาร์ทไม่ติด	
63.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.สตาร์ทไม่ติด 3.เช็คระบบไฟ	
64.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.สไล	
65.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.หลอดไฟหน้า	
66.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คเกียร์	
67.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คคันเร่ง	
68.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คระบบไฟ	
69.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คหลอดไฟหน้า	
70.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คหลอดไฟหน้า-หลัง	
71.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คหลอดไฟหน้า-หลัง 3.คาบู	
72.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คเบรก	
73.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คไฟสูง-ต่ำ	
74.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เช็คไฟหน้า -หลัง	
75.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เบรก 3. โช้	
76.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
77.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เปลี่ยนหัวเทียน	
78.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เปลี่ยนไฟหน้า	
79.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เปลี่ยนไฟหน้า-หลัง	
80.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เปลี่ยนไฟหน้า-ไฟเลี้ยวเช็คซ้ายขวา 3.เช็คโช้	
81.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.ไฟหน้า	
82.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.โช้ยอน	
83.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คเปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
84.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. ล้างคาบู	
85.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.เปลี่ยนไฟหน้า	
86.	1.น้ำมันเครื่อง 2. ซ่อมเบรกหน้า	
87.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.เช็คยางใน 3.ไฟหน้าขาด	
88.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.ไฟหน้าขาด	
89.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.กระจกหลวม	
90.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.หัวเทียนบอด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.เช็คเบรก	
92.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.เช็คไฟเลี้ยว	
93.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.ไฟดำไม่ติด 3.เบรกมือไม่กิน	
94.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.ไฟท้ายขาด	
95.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.ไฟหน้าเสีย	
96.	1.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ 2.ไฟเลี้ยวขาด	
97.	1.ยางในรั่ว 2.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
98.	1.ล้างคาบู	
99.	1.สตาร์ทมือเสีย 2. ถ่ายมันเครื่อง	
100.	1.สตาร์ทไม่ติด	
101.	1.สวิตไฟเสีย 2.เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
102.	1.สโลว์ต่ำ 2.หัวเทียนบอด 3.น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
103.	1.หลอดไฟหน้าเสีย 2.เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
104.	1.เครื่องเปิดไม่ติด	
105.	1.เช็กระบบไฟ	
106.	1.เช็กระบบไฟเลี้ยว 2.เช็คเบรก	
107.	1.เบรกดังหน้า ดิส 2.สภาพทั่วไป	
108.	1.เปลี่ยนยางใน	
109.	1.โซ่ย่อน 2.ถ่ายมันเครื่อง	
110.	1.ไฟท้าย 2.เบรก	
111.	1.ไฟท้ายเสีย 2. ไฟหน้าเสีย 3. เช็คหัวรถ 4.ถายน้ำมันเครื่อง	
112.	1.ไฟหน้าเสีย 2. เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
113.	1.ไฟหน้าไม่ติด	
114.	1.ไฟเลี้ยวคานซ้ายไม่ติด	
115.	start ไม่ติด	
116.		
117.	กรบั้งหน้าหลวม	
118.	กรองตัน	
119.	กรองมีฝุ่น	
120.	กรองรถจักรยานยนต์	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	กรองสกปรก	
122.	กรองอากาศตัน	
123.	กรองอากาศตัน, เช็ดทั่วไป	
124.	กรองอากาศหมดสภาพ	
125.	กรอบรถข้างหน้าไม่แน่น เช็ดเบรก	
126.	กรอบรถหน้าตั้ง เบรกหน้าหลัง	
127.	กรอบรถหลุด	
128.	กรอบหน้าหลวม	
129.	กรอบหน้าหลุด หลอดไฟหน้า	
130.	กรอบไฟหน้าชำรุด	
131.	กรอบไฟหน้าแตก	
132.	กระจกข้างดานซ้ายแตก	
133.	กระจกข้างหลุด/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
134.	กระจกมองข้างหลุด	
135.	กระจกมองหลังหลุด	
136.	กระจกมองหลังแตก	
137.	กระจกถือคไม่ได้ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
138.	กระจกหลวม	
139.	กระจกหลวม ถายน้ำมันเครื่อง	
140.	กระจกหลุด	
141.	กระจกเสีย	
142.	กระดิกนําร้อนไฟไม่ติด	
143.	กระตุก	
144.	กระตุก, โซมีเสียงดัง	
145.	กระบังลมแตก โซหย่อน	
146.	กลิ้งเบลค	
147.	กลองโซเสียงดัง	
148.	กะบังลมแตก	
149.	กันชนหน้าแตก	
150.	กันลม	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	กาน้ำมันไม่ดี	
152.	กาวรถดง	
153.	การบังคับเลี้ยวไม่ดี	
154.	กำลังเครื่องตก	
155.	กำลังเครื่องตก เร่งไม่ไป	
156.	กำลังเครื่องตก และกินน้ำมัน	
157.	กำลังเครื่องเร่งไม่ขึ้น	
158.	กินน้ำมันเครื่อง	
159.	กินหัวเทียน	
160.	กุจแจหักใน	
161.	กุญแจดึงออกไม่ได้	
162.	กุญแจรูดหาย	
163.	กุญแจเปิดไม่ได้	
164.	ก๊อกน้ำมันรั่ว	
165.	กายน้ำมันเครื่อง ขกข 844 ชุมพร	
166.	กานลมหุด,คว้นขาว	
167.	กานลมหัก	
168.	กานสูบเสีย	
169.	กอกน้ำมันมีปัญหา	
170.	กอกมันรั่ว(คาร์บลิเตอร์)	
171.	ขดลวดเผา	
172.	ขยับหัว	
173.	ขยับโซ่	
174.	ขยับโซ่ ปรับ hand	
175.	ขยับโซ่ เปลี่ยนหัวไฟหน้า ล่างหัวเทียน	
176.	ขอบลอคดุง	
177.	ขัดโซ่	
178.	ขัดไฟรถ	
179.	ขันคอท่อ	
180.	ขันโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	จับขี้นแล้วดับ	
182.	จับสะดุด	
183.	จับเร็ววูบ	
184.	จับแล้วมีเสียง	
185.	จับแล้วมีเสียงดัง	
186.	จับแล้วลอมมีเสียง	
187.	จับแล้วสะดุด	
188.	จับไป มีอาการวูบ	
189.	จับไปมีอาการสะดุด	
190.	จับไปแล้วก็ดับ	
191.	จับไปแล้วดับ	
192.	จับไปแล้วเครื่องดับ	
193.	จับไปแล้วเครื่องยนต์ดับ	
194.	จั่วหลอดไฟหน้าหลังเสีย	
195.	จั่นโซ่	
196.	จั่วเบตเตอร์สกปรก	
197.	ขาคนสตาร์ทหัก	
198.	ขาด	
199.	ขาดน้ำมัน 2T	
200.	ขาดน้ำมันเครื่อง	
201.	ขาดน้ำมันเครื่อง ตงเบรค	
202.	ขาดตั้ง	
203.	ขาดตั้งคู่	
204.	ขาดตั้งคู่ตกลงมาตลอดเวลา	
205.	ขาดตั้งชำรุด	
206.	ขาดตั้งฝืด	
207.	ขาดตั้งพัง	
208.	ขาดตั้งหลุด	
209.	ขาดตั้งหัก	
210.	ขาดตั้งหักเชื่อมขาดตั้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	ขาสตาร์ทใช้ไม่ได้	
212.	ขาสตาร์ทติดฝืด	
213.	ขาสตาร์ทพัง	
214.	ขาสตาร์ทหลวม	
215.	ขาสตาร์ทหลุด	
216.	ขาสตาร์ทหัก	
217.	ขาสตาร์ทไม่ดี	
218.	ขาสตาร์ทหัก	
219.	ขาเบรคชำรุด	
220.	จี้แล้วดับ	
221.	จี้แล้วมีเสียงดังบริเวณ โซ่	
222.	จี้ไปแล้วติดๆดับๆ	
223.	จี้ไม่ค่อยแรง	
224.	จี้ๆไปดับ	
225.	จิ้งโซ่	
226.	ข้อต่อโซ่ขาด	
227.	คนเร่งหัก เครื่องไม่ติด	
228.	ครบกำหนดตรวจสภาพรถ	
229.	ครบกำหนดระยะทาง	
230.	ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
231.	ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่ โซ่หย่อน	
232.	ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
233.	ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โซ่หย่อน	
234.	ครบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โซ่หย่อน ไฟขาด	
235.	ครบกำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
236.	ครบกำหนดถ่าย	
237.	ครบรอบการถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายขาด เบรคไม่ค่อยอยู่	
238.	ครบรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	
239.	ครบรอบระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
240.	ครบรอบระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางเสื่อมสภาพ	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ครบรอบระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ททุกอย่าง	
242.	ครบรอบระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
243.	ครบรอบระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยน เบรคดง	
244.	ครบรอบระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าติดๆดับๆ	
245.	ครบรอบระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
246.	ครบระยะที่กำหนด	
247.	ครบระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
248.	ครบหมื่นกิโลเมตร	
249.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
250.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่ค่อยอยู่ และกรองน้ำมันสกปรก	
251.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ วิ่งเร็วแล้วดับ	
252.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ สตาร์ทติดยาก	
253.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ ไฟหน้าไม่ติด	
254.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ หัวเทียนบอร์ค	
255.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเบรคไม่ค่อยอยู่	
256.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเฟืองเสียงดัง	
257.	ครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ โช้เสียงดัง	
258.	ครัชซึม	
259.	ครัชลื่น	
260.	ครัชเร่งคาง	
261.	คราดมีปัญหา	
262.	คลัชแตก	
263.	คลาสมมีปัญหาใช้ไม่ได้	
264.	ควนดำ	
265.	ควดำ / โช้ยาน	
266.	คว้นขาว	
267.	คว้นขาว เช็ททั่วไป	
268.	คว้นดำ	
269.	คว้นดำ / สตาดติดยาก	
270.	คว้นดำ / สตาดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ควันดำ / เบรกไม่อยู่ / ไฟส่องหน้าดำ ไม่มี	
272.	ควันดำ / เสียงดัง	
273.	ควันดำ / ไฟหน้าไม่ออก	
274.	ควันดำ คอรถมีเสียงดังคานขวา	
275.	ควันดำ น้ำมันรั่ว	
276.	ควันดำ เช็คคาบูต	
277.	ควันดำ เสียงดัง	
278.	ควันดำ เสียงแตรไม่ดัง	
279.	ควันดำ โซ่ยาน	
280.	ควันดำ ไฟหน้าดับ	
281.	ควันดำ / หลอดไฟเลี้ยงไม่ออก	
282.	ควันดำ / เบรกไม่อยู่ / คอรถเอียง	
283.	ควันดำ / เบรกไม่อยู่สนิท	
284.	ควันดำ / ตรวจเช็คหัวฉีด	
285.	ควันดำ / ท่อรถน็อตหลุด	
286.	ควันดำ / น้ำมัน 2 T รั่ว	
287.	ควันดำ / น้ำมัน 2 ที ไม่ลง	
288.	ควันดำ / สตาดติดยาก	
289.	ควันดำ / สตาดไม่ติด	
290.	ควันดำ / สายน้ำมัน 2T แดก น้ำมันรั่ว	
291.	ควันดำ / หลอดไฟท้ายไม่ออก	
292.	ควันดำ / หลอดไฟหน้าติด ๆ ดับ ๆ	
293.	ควันดำ / หลอดไฟหน้าไม่ออก	
294.	ควันดำ / เครื่องเสียงดัง	
295.	ควันดำ / เช็คทุกระบบ	
296.	ควันดำ / เช็คเบรก / ไฟส่องทางไม่ออก	
297.	ควันดำ / เบรกหน้าเสียงดัง	
298.	ควันดำ / เบรกเสียงดัง	
299.	ควันดำ / เบรกไม่อยู่	
300.	ควันดำ / เบรกไม่อยู่ / ไฟเบรกหลังไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ควันท่า/เบรกไม่อยู่ / ไฟเลี้ยงไม่ออก	
302.	ควันท่า/เบรกไม่อยู่/ปรับไฟหน้า	
303.	ควันท่า/เบรเสียงดังไม่อยู่	
304.	ควันท่า/เร่งไม่ขึ้น	
305.	ควันท่า/เสียงดัง	
306.	ควันท่า/เสียงแตรไม่ออก	
307.	ควันท่า/โซ่ยาน	
308.	ควันท่า/ไฟหน้าสูงเกิน	
309.	ควันท่า/ไฟเบรคหลังไม่ออก	
310.	ควันท่า/ไฟเลี้ยงไม่ออก	
311.	ควันท่า/ไฟเลี้ยว ไฟระดับต่ำ ไม่ออก/โซ่ยาน	
312.	ควันท่า/ไฟโชว์หน้าปิดไม่ออก	
313.	ควันท่า คาบิวร่ว	
314.	ควันท่า สตาดติดยาก	
315.	ควันท่า เครื่องเสียงดัง	
316.	ควันท่า เช็คสภาพเครื่อง	
317.	ควันท่า เสียงดัง	
318.	ควันท่า โซ่ยาน	
319.	ควันท่า โช้รุดตั้ง	
320.	ควันท่า ไมล์น้ำมันหน้าปัดครดไม่โชว์	
321.	ควันท่า/โซ่ยาน	
322.	ควันท้อออก	
323.	ควันทาก น้ำมันเครื่องหยด โช้หย่อน	
324.	ควันทมีสีขาว	
325.	ควันทเยอะ	
326.	ควันทร้อนขึ้น	
327.	ควันทร้อนขึ้นในเครื่อง	
328.	คอกขึ้นและน้ำมันเครื่องมีปริมาณน้อย	
329.	คอกจักรยานแน่น	
330.	คอกท่อมอเตอร์ไซค์	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	คอท่อแตก	
332.	คอพีค	
333.	คอมันหลุด	
334.	คอรถขยับยาก แข็ง	
335.	คอรถจักรยานยนต์เอียง	
336.	คอรถสืด	
337.	คอรถมันสั้น , เช็คทั่วไป	
338.	คอรถมีเสียงดัง	
339.	คอรถลูกบิดแตก เบรกหน้าด้ง	
340.	คอรถสาย	
341.	คอรถหลวม	
342.	คอรถหลวม ถายน้ำมันเครื่อง	
343.	คอรถหลวม,เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
344.	คอรถหลวม/ไฟเลี้ยวไม่ออก/ขาสตาร์ทต่ำ/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
345.	คอรถอ่อน	
346.	คอรถเลี้ยวไม่ได้	
347.	คอรถเอียง	
348.	คอรถแข็ง	
349.	คอรถแข็ง	
350.	คอรถแข็ง เช็คไฟ	
351.	คอรถแยกออกจากกันได้	
352.	คอรถและท้ายรถสั้น,เช็คเครื่อง	
353.	คอรถไม่ดี	
354.	คอรถไม่ดี , เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง , โข่ราวลิ้น	
355.	คอหลวม	
356.	คอหลวม ไฟหน้าไม่แดง เช็กระบบไฟอื่นๆ	
357.	คออ่อน ไม่แน่น	
358.	คอเบี้ยว	
359.	คอเลี้ยวสืด โข่มีปัญหา	
360.	คอเลี้ยวยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	คอเอียง	
362.	คอแข็ง	
363.	คอแข็ง เบรคไม่ติด	
364.	คัตเร่งค้าง	
365.	คันสาดาด มั่นแข็ง	
366.	คันสาดาดร	
367.	คันสาดาท	
368.	คันสตาร์ค้าง	
369.	คันสตาร์ท	
370.	คันสตาร์ทชำรุด	
371.	คันสตาร์ทฝืด	
372.	คันสตาร์ทรถจักรยานยนต์เสีย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
373.	คันสตาร์ทรูด	
374.	คันสตาร์ทลื่น	
375.	คันสตาร์ทหลวม	
376.	คันสตาร์ทหลุด	
377.	คันสตาร์ทหลุด น้ำมันเข้าที่คาบ	
378.	คันสตาร์ทหลุดสตาร์ทยาก	
379.	คันสตาร์ทเกสียวรูด	
380.	คันสตาร์ทแข็ง/ฝืด	
381.	คันสตาร์ทไม่เดิน	
382.	คันสตาร์ทหัก	
383.	คันเกียร์ลูด	
384.	คันเร่ง	
385.	คันเร่ง เร่งไม่ขึ้น	
386.	คันเร่ง ะ ไม่ขึ้น	
387.	คันเร่งขาด	
388.	คันเร่งค้าง	
389.	คันเร่งค้าง เดิมลมยาง	
390.	คันเร่งค้าง เบรคหน้าเบรคไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	คันเร่งค้าง, เซ็คคาร์บูเรเตอร์	
392.	คันเร่งค้าง/สตาร์ทไม่ติด	
393.	คันเร่งชำรุด	
394.	คันเร่งติด	
395.	คันเร่งบิดไม่ขึ้น	
396.	คันเร่งบิดไม่ออก	
397.	คันเร่งฝืด	
398.	คันเร่งวอด	
399.	คันเร่งเบาไม่ได้	
400.	คันเร่งเสีย	
401.	คันเร่งเสียน้ำมันร่วน	
402.	คันเร่งไม่ขึ้น	
403.	คันเร่งไม่ขึ้น ถ้ามันน้ำเครื่อง	
404.	คันเร่ง ๐ ไม่ขึ้น, สตาร์ทยาก	
405.	คันเร่ง ไม่ขึ้น	
406.	คันเร่งค้าง	
407.	คาบรูสกปรก	
408.	คาบู	
409.	คาบู (น้ำมันไหล) เบรกหน้า-หลัง	
410.	คาบู คั่นสตาส	
411.	คาบูตัน	
412.	คาบูมาน้ำมันซึม	
413.	คาบูรวน	
414.	คาบูร่วน	
415.	คาบูลเสีย	
416.	คาบูเรเตอร์	
417.	คาบูเรเตอร์ ถายน้ำมันเครื่อง	
418.	คาบูเรเตอร์เสีย	
419.	คาบูเรเตอร์ น้ำมันเครื่อง	
420.	คาบูเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	คาบูโดนน้ำแล้วสตาร์ทไม่ติด	
422.	คาฟาซีเตอร์เสีย,เฟืองเสีย	
423.	คาร์บูเรเตอร์	
424.	คาร์บูรอสกปรก	
425.	คาร์บิว และ ถายน้ำมันเครื่อง	
426.	คาร์บิวชำรุด	
427.	คาร์บิวเสื่อมสภาพ	
428.	คาร์บู	
429.	คาร์บูร์	
430.	คาร์บูร์ว	
431.	คาร์บูร์ว ผาเบรคหลัง	
432.	คาร์บูร์ว เบรคหน้าไม่ค่อยอยู่	
433.	คาร์บูร์สกปรก	
434.	คาร์บูล น้ำมันเครื่อง	
435.	คาร์บูหยุด	
436.	คาร์บูเตอร์สกปรก	
437.	คาร์บูเตอร์สกปรก น้ำพันเครื่องดำ	
438.	คาร์บูเตอร์สกปรก น้ำมันเครื่องหล่น	
439.	คาร์บูเรเตอร์	
440.	คาร์บูเรเตอร์สกปรก	
441.	คาร์บูเสีย	
442.	คนสตาร์ทหลุด,เซ็ดไฟเลียว ซาย/ขวา	
443.	จมน้ำ	
444.	จุดทิ้งไว้นานสตาร์ทไม่ติด	
445.	จุดทิ้งไว้แล้วสตาร์ทไม่ติด	
446.	จุดคนานแล้วสตาร์ทไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
447.	จุดดำ	
448.	จุดไว้นาน สตาร์ทมือไม่ติด	
449.	จุดไว้นานใช้งานไม่ได้	
450.	จอภาพสีเพี้ยน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	จักยานโซ่ขาด	
452.	จานดิสเบรคคด/ขาตั้งหัก	
453.	จานเบรียว	
454.	จุกลมขาด	
455.	จูนกลอง	
456.	ขาดเบต	
457.	ซารต์ไม่เขาเดินหน้าไม่ได้	
458.	ซารจไฟแล้วไม่เขา	
459.	ชำรุด	
460.	ชินโซคหน้าร้ว	
461.	ชุดขับเคลื่อนมีเสียงดัง	
462.	ชุดปั้มเสี่ย	
463.	ชุดสเตอร์เสี่ย	
464.	ชุดหน้าหลุด	
465.	ชุดเกียร์หัก	
466.	ชุดโซ่สเตอร์สึกหรือ	
467.	ช่วงท้ายคัง โซ่หย่น	
468.	ซาอืด	
469.	ชินน้ำมัน	
470.	ซิลร้ว	
471.	ชินโซคหน้า	
472.	ซีลข้อ คลัช สเตอร์หลัง เสี่ยพระจันทร์เสตนกลาง	
473.	ซีลจักรยานยนต์ ถายน้ำมันเครื่อง	
474.	ซีลแกนเกียร์เสี่ย	
475.	ซีลโซคหน้าร้ว	
476.	ซีลวดขาด	
477.	ซ่อมกาน้ำมัน น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
478.	ซ่อมคอ	
479.	ซ่อมคันสตาร์ท	
480.	ซ่อมคันเร่ง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ซ่อมคาบู	
482.	ซ่อมคาร์บู	
483.	ซ่อมคาร์บูเรเตอร์	
484.	ซ่อมตัวปิดถังน้ำมัน	
485.	ซ่อมทั่วไป	
486.	ซ่อมทั้งคัน	
487.	ซ่อมท่อไอเสีย	
488.	ซ่อมบำรุง ถายน้ำมันเครื่อง	
489.	ซ่อมบำรุงจักรยานยนต์	
490.	ซ่อมประกอบ	
491.	ซ่อมพัคลม	
492.	ซ่อมรถ, ไซ้คไม่ดี	
493.	ซ่อมรถจักรยานยนต์	
494.	ซ่อมระบบน้ำมัน	
495.	ซ่อมระบบเบรก	
496.	ซ่อมระบบไฟ	
497.	ซ่อมล้อ	
498.	ซ่อมสวิตซ์ไฟ	
499.	ซ่อมสวิตซ์เกียร์ ถายน้ำมันเครื่อง	
500.	ซ่อมสายน้ำมัน	
501.	ซ่อมหัวเทียน	
502.	ซ่อมเกีย	
503.	ซ่อมเครื่อง	
504.	ซ่อมเครื่องเบตเตอร์	
505.	ซ่อมเบรก	
506.	ซ่อมเบรกหน้า	
507.	ซ่อมเบรกหน้า,ไฟเลี้ยว	
508.	ซ่อมเบรกหน้า-หลัง	
509.	ซ่อมเบรกหลัง	
510.	ซ่อมเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ซ่อมเบรค เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
512.	ซ่อมเบรค ซ่อมโช้	
513.	ซ่อมเบรค, ไฟท้าย, ไฟเลี้ยว	
514.	ซ่อมเบรค, ไฟเลี้ยว, ไฟหน้า	
515.	ซ่อมเบรคมือ	
516.	ซ่อมเบรคหน้า	
517.	ซ่อมเบรคหน้า เบรคไม่อยู่	
518.	ซ่อมเบรคและไฟเลี้ยว	
519.	ซ่อมเพา	
520.	ซ่อมแตร	
521.	ซ่อมแตร , ไฟเกียร์4 ไม่ติด	
522.	ซ่อมแตรรถและซ่อมไฟเลี้ยว	
523.	ซ่อมแพงคอ	
524.	ซ่อมเสาดน ซ่อมบังโคลนล้อ	
525.	ซ่อมโช้	
526.	ซ่อมได้	
527.	ซ่อมไฟ หน้า หลัง	
528.	ซ่อมไฟท้าย	
529.	ซ่อมไฟรถ	
530.	ซ่อมไฟหน้า	
531.	ซ่อมไฟหน้า ไฟท้าย	
532.	ซ่อมไฟหน้ารถ	
533.	ตั้งช่วงท้าย	
534.	ดันสตาร์ทไม่ติด	
535.	ดันเร่งมีปัญหา	
536.	ดับ วูบ สตาดไม่ติด	
537.	ดับขณะใช้งาน	
538.	ดับวูบ บิดคันเร่งไม่ขึ้น	
539.	ดับเครื่องไม่ได้	
540.	ดับเองไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	ดัมเบรกหน้าเสีย	
542.	คาร์บู น้ำมันไหล	
543.	ดิสเบรกข้าง	
544.	ดิสเบรกเสีย	
545.	ดิสเบรกหน้าแข็ง	
546.	ดิสเบรกเสีย	
547.	ดี	
548.	ดิ่งโซ่	
549.	ดิ่งโซ่,หยอดน้ำมันโซ่	
550.	ดิ่งโซ่,เปลี่ยนไฟหน้าและไฟท้าย,หัวเทียน	
551.	ดิ่งโซ่	
552.	ดิ่งไม่ซ้กดัด	
553.	คูไฟ (ไฟหน้ารถไม่ติด)	
554.	คูเบรก และคาร์บู	
555.	คูโซ่,เขาเกี่ยวไม่ได้,ยางอ่อน	
556.	คูไฟหน้า -หลัง กระจกขวาทหลุด	
557.	คูไฟหน้ารถไม่ติด	
558.	ตบเกี่ยวไม่ลง	
559.	ตรงล้อคเปิดไม่ออก	
560.	ตรวจเช็คระบบล่อ	
561.	ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในรถ	
562.	ตรวจรถจักรยานยนต์	
563.	ตรวจรถยนต์	
564.	ตรวจระบบทั่วไป	
565.	ตรวจระบบไฟ	
566.	ตรวจระบบไฟ สตาร์ทมือเสีย	
567.	ตรวจลมยาง	
568.	ตรวจสภาพรถ,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
569.	ตรวจสภาพรถ,ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตรวจเช็คลมยาง	
570.	ตรวจสภาพรถ,ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตรวจเช็คเบรก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจสอบเช็คแตรรถจักรยานยนต์	
572.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรก, ตรวจสอบเช็คลมยาง, ตรวจสอบเช็คไฟ	
573.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, ตั้งเบรก	
574.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, ตั้งเบรก, ตรวจสอบเช็คลมยาง	
575.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, ตั้งเบรก, ตรวจสอบเช็คลมยาง, ตรวจสอบเช็คไฟเลี้ยว, ตรวจสอบเช็คแตร	
576.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หัวเทียนบอด	
577.	ตรวจสอบสภาพรถ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้า ไฟเลี้ยวซ้าย	
578.	ตรวจสอบสภาพ	
579.	ตรวจสอบสภาพ , ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
580.	ตรวจสอบสภาพ ถ่ายน้ำมันเครื่อง กนท 231 ชุมพร	
581.	ตรวจสอบสภาพ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
582.	ตรวจสอบสภาพ, ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
583.	ตรวจสอบสภาพ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
584.	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
585.	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องยนต์ร้อน	
586.	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเครื่อง	
587.	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเครื่องเก่ามาก	
588.	ตรวจสอบสภาพรถ	
589.	ตรวจสอบสภาพรถ ปรับเบรกหน้า-หลัง	
590.	ตรวจสอบสภาพรถ ปรับโซ่ ขกค 357 ชุมพร	
591.	ตรวจสอบสภาพรถ เดิมลม ตรม 2 กำแพงเพชร	
592.	ตรวจสอบสภาพรถ	
593.	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ บำรุงรักษารถจักรยานยนต์	
594.	ตรวจสอบสภาพเบรกหน้า	
595.	ตรวจสอบสภาพเบื่องตน	
596.	ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุง	
597.	ตรวจสอบคันเร่ง	
598.	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง หลอดไฟท้าย	
599.	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า	
600.	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า ไฟท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	ตรวจสอบยางหน้า	
602.	ตรวจสอบระบบทั่วไป	
603.	ตรวจสอบสภาพรถ	
604.	ตรวจสอบเครื่อง	
605.	ตรวจสอบเครื่อง เครื่องเสียงดัง	
606.	ตรวจสอบเบรก	
607.	ตรวจสอบโซ่	
608.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
609.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จูนเครื่องยนต์เต็มลมยาง	
610.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
611.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จูนเครื่องยนต์เต็มลมยาง	
612.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับตั้งโช้รด์	
613.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
614.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
615.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง ปรับตั้งโช้รด์	
616.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรกมีเสียงดัง เติมลมยาง	
617.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรกหลัง ปรับตั้งโช้รด์	
618.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ออก จูนเครื่องยนต์เต็มลมยาง	
619.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ออก จูนเครื่องยนต์เต็มลมยาง	
620.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ออก จูนเครื่องยนต์เต็มลมยาง	ที่פקเทาหลวม
621.	ตรวจเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ออก จูนเครื่องยนต์เต็มลมยาง	เปลี่ยนหัวเทียน น้ำ
622.	ตรวจเช็คตามระยะ	
623.	ตรวจเช็ค	
624.	ตรวจเช็ค ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
625.	ตรวจเช็ค , ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
626.	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง	
627.	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ตั้งโซ่	
628.	ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายใหม่	
629.	ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายใหม่ เช็คเบรก ปรับตั้งโช้	
630.	ตรวจเช็ค เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	ตรวจเช็ค เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
632.	ตรวจเช็คคัตเร่ง	
633.	ตรวจเช็คคาบู เครื่องยนต์ร้อน	
634.	ตรวจเช็คตัวเครื่อง	
635.	ตรวจเช็คตามระยะ	
636.	ตรวจเช็คทั่วไป	
637.	ตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำมัน	
638.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	
639.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบระบบเบรก	
640.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คทั่วไป	
641.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเบรก	
642.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	
643.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบส่งกำลัง ตรวจเช็คคลมยาง	
644.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบไฟ	
645.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	
646.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเบรก	
647.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ติด	
648.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็คระบบไฟ	
649.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็คระบบไฟ, ตรวจเช็คหน้าปัด	
650.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็คคลมยาง	
651.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็คเครื่อง	
652.	ตรวจเช็คยาง/ตึงโซ่	
653.	ตรวจเช็คยางลอร์ด	
654.	ตรวจเช็คครด	
655.	ตรวจเช็คครด จักรยานยนต์	
656.	ตรวจเช็คครดจักรยานยนต์	
657.	ตรวจเช็คครดจักรยานยนต์	
658.	ตรวจเช็คระบบ	
659.	ตรวจเช็คระบบรด	
660.	ตรวจเช็คระบบส่งกำลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น	
662.	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น ปรับตั้งโซ่	
663.	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น ระบบเบรก	
664.	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น ระบบเบรก ปรับตั้งโซ่	
665.	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น ระบบเบรก ไฟหน้า	
666.	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์	
667.	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ , ถ่านน้ำมันเครื่อง	
668.	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ , ฝาครอบไฟหน้าหลวม	
669.	ตรวจเช็คระบบเบรก	
670.	ตรวจเช็คระบบเบรก /เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
671.	ตรวจเช็คระบบเบรก	
672.	ตรวจเช็คระบบเบรคหน้าและหลัง	
673.	ตรวจเช็คระบบโซ่	
674.	ตรวจเช็คระบบไฟ	
675.	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	
676.	ตรวจเช็คระบบไฟหน้าไฟท้าย ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	
677.	ตรวจเช็คระบบไฟเบรกและตั้งโซ่	
678.	ตรวจเช็คระยะ	
679.	ตรวจเช็คควาล์วเสียงดัง/เช็คทั่วไป	
680.	ตรวจเช็คสภาพ	
681.	ตรวจเช็คสภาพ , สายคันเร่งขาด	
682.	ตรวจเช็คสภาพ ติดเครื่องแล้วเวลาออกตัวจะดับ	
683.	ตรวจเช็คสภาพ ถ่านน้ำมันเครื่อง	
684.	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
685.	ตรวจเช็คสภาพรถ	
686.	ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์	
687.	ตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้น	
688.	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	
689.	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง, ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	
690.	ตรวจเช็คสภาพเครื่องตัดหญ้าก่อนใช้งาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น	
692.	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
693.	ตรวจเช็คอาการ	
694.	ตรวจเช็คเครื่อง	
695.	ตรวจเช็คเครื่อง ยางลอบแบน	
696.	ตรวจเช็คเครื่อง ยางในแตก	
697.	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	
698.	ตรวจเช็คเครื่องยนต์/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
699.	ตรวจเช็คเครื่องยนต์จักรยานยนต์	
700.	ตรวจเช็คเบรก ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	
701.	ตรวจเช็คเบรกและระบบสตาร์ท	
702.	ตรวจเช็คเบื้องต้น	
703.	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง	
704.	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง,	
705.	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง, กระจกหลวม	
706.	ตรวจเช็คและบำรุงรักษา	
707.	ตรวจเช็คโซ่หน้า	
708.	ตรวจเช็คไฟตา	
709.	ตรวจเช็คไฟหน้าไฟท้าย ตรวจเช็คเบรก ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	
710.	ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟท้าย	
711.	ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น	
712.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง, หัวเทียน	
713.	ตรวจเช็คสตาร์ทมือ	
714.	ตระแกรงหัก ขาดตั้งหัก	
715.	ตริ่งโซ่	
716.	ตริ่งโซ่จักรยานยนต์	
717.	ตริ่งโซ่	
718.	ตรวจสภาพเบื้องต้น	
719.	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง	
720.	ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	ตะกร้าหน้าพัง	
722.	ตะแกรงหนารถหลวม	
723.	ตั้งโซ่ ระบบไฟ	
724.	ตัดโซ่	
725.	ตัดโซ่,เติมลม ล้อหน้า-หลัง	
726.	ตัดโซ่รถ	
727.	ตัวกรองอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
728.	ตัวคูดน้ำมัน,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
729.	ตัวปิดน้ำมันเครื่องรั่ว	
730.	ตัวสตาร์ทมือไม่ติด	
731.	ตัวเร่งมีปัญหา	
732.	ตั้งโซ่	
733.	ตั้งโซ่	
734.	ตั้งโซ่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
735.	ตั้งคลัตช์	
736.	ตั้งคันเร่ง	
737.	ตั้งคาบู	
738.	ตั้งคาร์บู	
739.	ตั้งวงล้อ	
740.	ตั้งวารด	
741.	ตั้งวาล์ว	
742.	ตั้งวาว	
743.	ตั้งวารรถ	
744.	ตั้งวาวล	
745.	ตั้งวาวส	
746.	ตั้งเบรก	
747.	ตั้งเบรก ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
748.	ตั้งเบรกรถ	
749.	ตั้งเบรค	
750.	ตั้งเบรค ตั้งโซ่ น้ำมันเครื่องหมดอายุ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	ตั้งเบรค และแตรไม่ดัง	
752.	ตั้งเบรค, ลางกรองอากาศ	
753.	ตั้งเบรค, ไฟหน้าขาด	
754.	ตั้งเบรคหลัง	
755.	ตั้งเบรคใหม่	
756.	ตั้งแบค	
757.	ตั้งโซ่ ถายน้ำมันเครื่อง	
758.	ตั้งโซ่	
759.	ตั้งโซ่	
760.	ตั้งโซ่ ลางคาร์บิวเตอร์	
761.	ตั้งโซ่ สายน้ำมันขาด	
762.	ตั้งโซ่, เช็คเบรค, เช็คไฟหน้า/ไฟท้าย	
763.	ตั้งโซ่, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็กระบบไฟ	
764.	ตั้งโซ่, เช็คหัวเทียน	
765.	ตั้งโซ่ ตรวจสอบเช็คไฟ ถายน้ำมันเครื่อง	
766.	ตั้งโซ่ ปรับผ้าเบรค ถายน้ำมันเครื่อง	
767.	ตั้งโซ่ สเตอ	
768.	ตั้งโซ่ เช็คทั่วไป	
769.	ตั้งโซ่ เช็คเบรค	
770.	ตั้งโซ่ เติมลมยาง ถายน้ำมันเครื่อง	
771.	ตั้งโซ่ เบรคหลัง	
772.	ตั้งโซ่ เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	
773.	ตั้งโซ่ เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
774.	ตั้งโซ่ เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
775.	ตั้งโซ่ เปลี่ยนผ้าเบรค ถายน้ำมันเครื่อง	
776.	ตั้งโซ่ โซ่หย่น	
777.	ตั้งโซ่, สตาร์ทไม่ติด	
778.	ตั้งโซ่, เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
779.	ตั้งโซ่, ใส่เกียร์ แลวดับ	
780.	ตั้งโซ่, ไฟหน้า, น้ำมันเบคร	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	ตั้งโซ่,ตั้งเบรก	
782.	ตั้งโซ่,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
783.	ตั้งโซ่,เติมลม	
784.	ตั้งโซ่,เบรกรถ,เติมลม	
785.	ตั้งโซ่กับตั้งเบรก	
786.	ตั้งโซ่จักรยานยนต์	
787.	ตั้งโซ่รถ	
788.	ตั้งโซ่รถจักรยานยนต์	
789.	ตั้งโซ่รถจักรยานยนต์	
790.	ตั้งโซ่เข้ากุญแจฝืด	
791.	ตั้งโซ่เบรคหลัง	
792.	ตั้งโซ่และเช็คเบรค	
793.	ตั้งโซ่และเติมลม	
794.	ตั้งโซ่ใหม่	
795.	ตั้งโซ่ยาน	
796.	ตั้งโซ่ครด ,เบรคหน้า	
797.	ตั้งไว้,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
798.	ตั้งศูนย์ล้อหลัง, เช็กระบบเบรค, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
799.	ตาไฟหน้าหน้าขาด	
800.	ตาไฟหน้าหลุด	
801.	ตาไฟไม่มี	
802.	ติด คับ	
803.	ติด ๆ คับ ๆ	
804.	ติด ๆ คับ ๆ เครื่องสะดุด	
805.	ติด ๆ คับ ๆ ในบางครั้ง	
806.	ติดบ้างไม่ติดบ้าง	
807.	ติดป้ายทะเบียน	
808.	ติดยาก	
809.	ติดยาก เครื่องกระตุก	
810.	ติดยากแรงไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	ติตรมรถจักรยานยนต์	
812.	ติดอยากเครื่องเร่งติดๆดับๆ	
813.	ติดเครื่องยาก	
814.	ติดเครื่องยาก,เช็คเบรก,ถ่านน้ำมันเครื่อง	
815.	ติดเครื่องแล้วปิดไม่ได้	
816.	ติดแต่เร่งไม่ขึ้น	
817.	ติดแล้วดับ	
818.	ติดแล้ววูบ	
819.	ติดๆ ดับๆ	
820.	ติดๆ ดับๆ	
821.	ติดๆดับ	
822.	ติดๆดับๆ	
823.	ติดๆดับๆเวลาใช้งาน	
824.	ตั้งโซ่	
825.	ตั้งโซ่ไฟตาไม่ออก	
826.	ตั้งโซ่	
827.	ดูเย็นชำรุด	
828.	ต่อสายไฟ	
829.	ต่อโซ่ ซ้อขอต่อ	
830.	ตองตั้งโซ่	
831.	ตองถ่าน้ำมันเครื่อง	
832.	ตองถ่าน้ำมันเครื่อง,ลมยางอ่อน	
833.	ตองถ่าน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าขาด	
834.	ตองถ่าน้ำมันเครื่อง	
835.	ตองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
836.	ตองเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
837.	ตองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
838.	ตองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ตองตั้งโซ่	
839.	ตองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ตองตั้งโซ่,ไฟเสียเสีย	
840.	ตองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ตองปรับคอกใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	ถอดที่เหยียบเท้า	
842.	ถอดลูกสูบ ล้างคาร์บิว เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
843.	ถึงน้ำมันมีเศษสิ่งแปลกปลอม น้ำมันรั่ว	
844.	ถึงน้ำมันรั่ว	
845.	ถึงน้ำมันรั่ว สตาร์ทติดยาก	
846.	ถึงน้ำมันรั่ว	
847.	ถึงน้ำมันรอน	
848.	ถึงปั่นแห้งไม่ทำงาน	
849.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
850.	ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
851.	ถึงกำหนดการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง เบรคตั้ง	
852.	ถึงกำหนดการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า-หลังไม่ติด	
853.	ถึงกำหนดการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า-หลังไม่ติด เบรคไม่ค่อยอยู่	
854.	ถึงรอบการใช้งานและการรักษาเครื่องยนต์	
855.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
856.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเสีย	
857.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่ค่อยอยู่	
858.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่ค่อยอยู่ โช้ห้อยอนๆ	
859.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอนๆ	
860.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , คิงโซ้	
861.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ล้อรั่ว	
862.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ล้างคาร์บู	
863.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟ	
864.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางรั่ว	
865.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟเสีย	
866.	ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายไม่ติด	
867.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
868.	ถ่าย	
869.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
870.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	ถ่านน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย	
872.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
873.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เบาคับแรงไม่ขึ้น	
874.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง	
875.	ถ่านน้ำมันเครื่อง.เปลี่ยนไฟหน้า	
876.	ถ่านน้ำมันเบรก	
877.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
878.	ถ่ายไฟหน้าขาด	
879.	ถ่ายถ่านน้ำมันเครื่อง	
880.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
881.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
882.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
883.	ถ่านน้ำมันเครื่อง คั่นสตาร์ทแข็ง	
884.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เครื่องไม่เสมอ	
885.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
886.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
887.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
888.	ถ่านน้ำมันเครื่อง	
889.	ถ่านน้ำมันเครื่อง และไฟท้ายขาด	
890.	ถ่านน้ำมันเครื่อง และไฟหน้าขาด	
891.	ถ่านน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าขาด	
892.	ถ่านน้ำมันเครื่อง ,เบรกหน้า/หลัง , ลูกปืน	
893.	ถ่านน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
894.	ถ่านน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ไฟหน้าขาด	
895.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟือง	
896.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟือง ปรับขาตั้ง	
897.	ถ่านน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
898.	ถ่านน้ำมันเครื่อง และผ้าเบคหลัง	
899.	ถ่านน้ำมันเครื่อง และหลอดไฟหน้าขาด	
900.	ถ่านน้ำมันเครื่อง โซ้คหน้า ลูกปืนหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โโชห้อยอน	
902.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ระบบไฟ	
903.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เติมลมยาง	
904.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ซ่อมเบรคหน้า	
905.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ทอรถ	
906.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เครื่องยนต์เสียงดัง	
907.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็กระบบไฟ	
908.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เติมลม	
909.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เติมลม, รถสาย	
910.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟท้ายไม่ติด	
911.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้า-หลังไม่ติด	
912.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าไม่ติด	
913.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟเลี้ยวไม่ติด	
914.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ล้างคาร์บู	
915.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/หลอดไฟหน้า, หลัง เสีย /ผาเบรค	
916.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรค	
917.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/โชห้อยอน	
918.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟเบรค	
919.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
920.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
921.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คัดคันเกียร์	
922.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กระจกหมุนได้ ใส่ป้ายทะเบียน	
923.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
924.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้าไฟท้าย	
925.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไฟหน้า	
926.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
927.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
928.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
929.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
930.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
932.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
933.	ถ่ายน้ำมัน	
934.	ถ่ายน้ำมัน 2 T	
935.	ถ่ายน้ำมัน ลางคาบู	
936.	ถ่ายน้ำมัน,ตั้งโซ่	
937.	ถ่ายน้ำมัน,เบรค	
938.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
939.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ ขงท 658 ชุมพร	
940.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับไฟ	
941.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
942.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
943.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
944.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
945.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
946.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
947.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
948.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
949.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
950.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียนบอด	
951.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
952.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
953.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน	
954.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเลื่อยไม้ไฟไม่เขา	
955.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนหัวเทียน	
956.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
957.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้าย	
958.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟเลี้ยวขวา	
959.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวขวา	
960.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรค	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์รอน	
962.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลม ตั้งโซ่	
963.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า เบรคหลัง ไฟหน้า	
964.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง	
965.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
966.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
967.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	
968.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ไฟหน้า ไฟท้าย	
969.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
970.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนหัวเทียน	
971.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนหัวเทียน	
972.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
973.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
974.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว	
975.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟเลี้ยว	
976.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เปลี่ยนหัวเทียน	
977.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
978.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวขวา	
979.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตั้งเบรค	
980.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับเบรค	
981.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับเบรคหน้า-หลัง	
982.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็คสภาพรถ	
983.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไฟหน้า-ไฟท้าย	
984.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง - ไฟหน้า	
985.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กรบ 791 ชุมพร	
986.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขกจ 35 ชุมพร	
987.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คอหนัก สตาร์ทไม่ติด	
988.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพ กนพ 684 ชุมพร	
989.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คโซ่	
990.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่ เช็คน้ำมันหลัง	
992.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
993.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
994.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
995.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทอดถัง ล้อหน้า-หลังสั้น	
996.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันโซ่คนหัวรั้ว	
997.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรค	
998.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค	
999.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค ไฟหน้า	
1000.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง รถสตาร์ทไม่ติด	
1001.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู	
1002.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู ไฟ	
1003.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาร์บู	
1004.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สดตามมือไม่ติด	
1005.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สายไมค์ขาด	
1006.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สโลว์ไม่ได้ เช็คน้ำมันรถทั่วไป	
1007.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟท้ายเสีย	
1008.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน เบรค	
1009.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ไฟหน้า	
1010.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ไฟหน้า-หลัง	
1011.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวไฟ	
1012.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวไฟหน้า	
1013.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องตั้ง	
1014.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน ปลายาง	
1015.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมันจริง	
1016.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน 393 ชุมพร	
1017.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน ขก 553 ชุมพร	
1018.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบเบรค	
1019.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบเบรคหน้า เครื่องวูบเป็นครั้งคราว	
1020.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ คาบูร์ว	
1022.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถด้วย	
1023.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คหัวเทียน	
1024.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค-หน้า	
1025.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟตา เป่ากรอง	
1026.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟทั้งหมด	
1027.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟทั้งหมด หัวเทียน	
1028.	ถายน้ำมันเครื่อง เซคลม	
1029.	ถายน้ำมันเครื่อง เซคลม ตั้งโซ่	
1030.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง สายไมค์ ไฟ เกีย	
1031.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคติด	
1032.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า	
1033.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า ไฟหน้า	
1034.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า หัวเทียน	
1035.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า หัวไฟหน้า	
1036.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า ไฟหน้า	
1037.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า ไฟหน้า หัวเทียน	
1038.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า ไฟหน้า ไฟเลี้ยวขวา ซ้าย หัวเทียน	
1039.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง	
1040.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง หัวเทียน	
1041.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟท้าย	
1042.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟท้าย ไฟเกียร์	
1043.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟหน้า	
1044.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟหน้า หัวเทียน	
1045.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟหน้า-หลัง	
1046.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟหน้า-หลัง หัวเทียน	
1047.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟเลี้ยวซ้าย ขวา	
1048.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-หลัง ไฟเลี้ยวซ้าย ขวา ไฟท้าย หัวเทียน	
1049.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้าแข็ง	
1050.	ถายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง หัวเทียน ไฟหน้า ท้าย ไฟเลี้ยวซ้าย ขวา	
1052.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง หัวไฟ หัวเทียน	
1053.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง เปลี่ยนยางหลัง	
1054.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง ไฟพวง	
1055.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง ไฟหน้า	
1056.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคแล้วมีเสียงดัง ทำปายทะเบียน	
1057.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
1058.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
1059.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันออโตลูบ ตั้งเบรคมือ	
1060.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
1061.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนฝาเบรค	
1062.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนฝาเบรค	
1063.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	
1064.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า	
1065.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า หลัง	
1066.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า หลัง ไฟท้าย	
1067.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า หลัง ไฟหน้า	
1068.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า เปลี่ยนลูกปืนล่อหลัง	
1069.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า ไฟหน้า	
1070.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหลัง	
1071.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหลัง หัวเทียน	
1072.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหลัง ไฟท้าย หัวเทียน	
1073.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
1074.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า -หลัง เปลี่ยนเบรคหลัง	
1075.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนฝาเบรค	
1076.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เลื่อยไฟฟ้า	
1077.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเบรค	
1078.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟต่ำ	
1079.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้าย	
1080.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายไม่ติด	
1082.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
1083.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
1084.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ทาย	
1085.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า หัวเทียน	
1086.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟเลี้ยว	
1087.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า-ท้ายไม่ติด	
1088.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าเสีย	
1089.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
1090.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวซ้ายขวา	
1091.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว	
1092.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวขวา	
1093.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวซ้าย ขวา	
1094.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวซ้าย ขวา หัวเทียน	
1095.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวซ้าย เบรคหลัง	
1096.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวเสีย	
1097.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1098.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวขวา ซ้าย	
1099.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ดิสหน้าสกปรก	
1100.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตั้งเบรค	
1101.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , น้ำไหลเขาข้างใน	
1102.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับโซ่	
1103.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับไฟหน้า	
1104.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปะยาง	
1105.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ผาเบรค	
1106.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , พัดลม สวิตเสีย	
1107.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , มุงลวด	
1108.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , มุงลวด , CD เสียงออกไม่ครบ	
1109.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ยางรถ	
1110.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ระบบไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1111.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , หลอดไฟท้าย	
1112.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , หลอดไฟหน้า -หลัง	
1113.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบ	
1114.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบเครื่อง	
1115.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบเครื่องยนต์	
1116.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบไฟ	
1117.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบไฟ , เช็กระบบเบรก	
1118.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบไฟและเบรก	
1119.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็ครีเอ็ง	
1120.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็คเบรก , เดิมลม	
1121.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็คโซ่	
1122.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็คไฟ , เช็คเบรก	
1123.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เดิมลม	
1124.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เบรกหน้าไม่อยู่	
1125.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนผ้าเบรก	
1126.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนผ้าเบรก	
1127.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนยางใน	
1128.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหัวไฟ	
1129.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหัวไฟท้าย 2 หัว , เปลี่ยนหัวไฟหน้า 2 หัว	
1130.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
1131.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหัวไฟหน้า-หัวไฟท้าย อย่างละ 2 หัว	
1132.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนเบรก (ซื้ออุปกรณ์มาเอง)	
1133.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไฟ	
1134.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไฟท้าย	
1135.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไฟหน้า	
1136.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เป่ากรองอากาศ	
1137.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , โช้ครถหย่อน	
1138.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ใส่มันดิสเบรก	
1139.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ไฟท้ายไม่ออก	
1140.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ไฟหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1141.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ไฟหน้าไม่ออก	
1142.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ขยับโซ่	
1143.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เช็คคาบูเรเตอร์	
1144.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหัวไฟหน้า-ไฟท้าย อย่างละ 2 หัว , เปลี่ยนไฟเลี้ยว 4 หัว , เปลี่ยนยางใน 2 เส้น	
1145.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง - ตั้งโซ่	
1146.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง - ขยับโซ่	
1147.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / ตั้งโซ่ / เบรคหลังไม่ค้อยติด	
1148.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / ปกติ	
1149.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็กระบบโซ่	
1150.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็กระบบไฟ	
1151.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็คสภาพ	
1152.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรค	
1153.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เติมลม / เปลี่ยนเบรคหน้า	
1154.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เบรคหน้า-หลัง	
1155.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เบรคหน้า-หลัง ไม่ค้อยติด	
1156.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เบรคหน้า-หลัง ไม่ค้อยติด	
1157.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เบรคไม่ติด / เช็คไฟท้าย	
1158.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนกรองเบนซิน	
1159.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนผ้าใบเบรคหน้า-หลัง	
1160.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนผ้าใบเบรคหน้า-หลัง	
1161.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนหัวเทียน	
1162.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนเบรค	
1163.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนเบรคหน้า	
1164.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนเบรคหน้า-หลัง / คอหนาสาย	
1165.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนไฟหน้า	
1166.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรคหลัง	
1167.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 กข 3941 ชุมพร	
1168.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 กท 341 ชุมพร	
1169.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 กข 7321 ชุมพร	
1170.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 กค 6616 ชุมพร	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1171.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1กค 8572 ชุมพร	
1172.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1กค 9136 ชุมพร	
1173.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2611 ชุมพร	
1174.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 346 ชุมพร	
1175.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 829 ชุมพร	
1176.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง 8993 ชุมพร	
1177.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง A100	
1178.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง AUTO	
1179.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Dream	
1180.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Honda Nova	
1181.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Honda wave	
1182.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Honda wave i 110	
1183.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Honda wave100	
1184.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง MATE111	
1185.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง sonic	
1186.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Yamaha	
1187.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Yamaha mio	
1188.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง Yamaha พีโอเร่	
1189.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กขค 162 ชุมพร	
1190.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กทม 584 ชุมพร	
1191.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กนก 277 ชุมพร	
1192.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กษษ 696 ชุมพร	
1193.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กรน 388 ชุมพร	
1194.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองอากาศโซลา	
1195.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กลท 684 ชุมพร	
1196.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กลธ 44 ชุมพร	
1197.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กวก 981 ชุมพร	
1198.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กษว 540 ชุมพร	
1199.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขก 94 ชุมพร	
1200.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขงม 71 ชุมพร	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1201.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขงย 816 ชุมพร	
1202.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขจจ 787 ชุมพร	
1203.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขตล 15 นครปฐม	
1204.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขนง 165 ชุมพร	
1205.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขยับโซ่	
1206.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขยับโซ่ และ เช็กระบบไฟท้าย	
1207.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ควันขาว	
1208.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คอทอ	
1209.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คอรถสิ้น	
1210.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คัดเร่งคาง เช็คสภาพรถ	
1211.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คันสตาร์ท หลังไม่ลง	
1212.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คันเร่งคาง	
1213.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คันเร่งไม่ขึ้นเกียร์ หลอดไฟที่ 4 ไม่ติด	
1214.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง คาบูเรเตอร์คาง	
1215.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ชูชุกิแซมช	
1216.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเบรค	
1217.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเบรคหลัง	
1218.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเบรค	
1219.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมไฟหน้า	
1220.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดคอก	
1221.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่	
1222.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่ เกียร์	
1223.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่ เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
1224.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่ เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
1225.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูไฟหน้า	
1226.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูไฟเลี้ยว2ข้าง	
1227.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ต 2969 ชุมพร	
1228.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพ	
1229.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพ 237 ชุมพร	
1230.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพ 656 ชุมพร	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1231.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพ 726 ชุมพร	
1232.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
1233.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ	
1234.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ 1 กก 5216 ชุมพร	
1235.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ 2กก 1279 ชุมพร	
1236.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ กชว 886 ชุมพร	
1237.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ กพน 263 ชุมพร	
1238.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ กมพ 124 ชุมพร	
1239.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ กรจ 466 ชุมพร	
1240.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ กรด 459 ชุมพร	
1241.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ กรส 874 ชุมพร	
1242.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ ชกก 48 ชุมพร	
1243.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ ชกง 213 ชุมพร	
1244.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ ชกช 193 ชุมพร	
1245.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ ขชร 277 ชุมพร	
1246.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถ ขงย 796 ชุมพร	
1247.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คทั่วไป	
1248.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คทั่วไปเปลี่ยนยางใน	
1249.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คระบบไฟ	
1250.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป	
1251.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสภาพรถ	
1252.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คไฟหน้า-ท้าย	
1253.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่	
1254.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่ เปลี่ยนผ้าเบรค	
1255.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่ เปลี่ยนไฟหน้า	
1256.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่ เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนผ้าเบรค	
1257.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่ เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนหัวเทียน	
1258.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งสโลว	
1259.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งหัวนมหนู	
1260.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1261.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรก-โซ่	
1262.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรคหลัก เช็คลมยาง	
1263.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
1264.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ / ปกติ	
1265.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ตั้งเบรค	
1266.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ตั้งเบรค	
1267.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ เช็คเบรค	
1268.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ เติมลม	
1269.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ เบรค	
1270.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ เปลี่ยนไฟ เติมน้ำมันลิบเบรค ไฟหน้าขาด	
1271.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ไฟไม่ติด	
1272.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทิดเครื่องแล้วพอจะเร่งเครื่องดับ	
1273.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทิดโซ่	
1274.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ต่อไฟ เป่ากรอง	
1275.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเกียร์	
1276.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเบรคมือ	
1277.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเฟือง	
1278.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
1279.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
1280.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำเบรครถ	
1281.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำเบรค	
1282.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำเบรคมือ ทำไฟเลี้ยวซ้าย	
1283.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำเบรคใหม่	
1284.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค	
1285.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย	
1286.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย เติมลมยาง	
1287.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย หลอดไฟหน้าปัดรถ	
1288.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย	
1289.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมัน โซ่ / ปกติ	
1290.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟือง เติมลม	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1291.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง นอตคอกท่อหลว	
1292.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง บิดไม่ไป	
1293.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรคหลัง กวง 634 ชุมพร	
1294.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับตั้งโซ่	
1295.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับตั้งโซ่ ระบบเบรค	
1296.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับตั้งโซ่ เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
1297.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับตั้งโซ่ ไฟท้าย	
1298.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรค 1 กค 793 ชุมพร	
1299.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรค 576 ชุมพร	
1300.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรค กมข 227 ชุมพร	
1301.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรค ไฟเสีย	
1302.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับเบรคหน้า-หลัง 826 ชุมพร	
1303.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ กยบ 442 ชุมพร	
1304.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ 40 ชุมพร	
1305.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ กพย 242 ชุมพร	
1306.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ ขจจ 415 ชุมพร	
1307.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ ขจท 119 ชุมพร	
1308.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ประยาง	
1309.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ประยางรถ	
1310.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ประยางล่อหลัง ขคค 798 ชุมพร	
1311.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาเบรคหมดอายุ	
1312.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาเบรค	
1313.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาเบรคหน้า เปลี่ยนผาเบรคหลัง	
1314.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาเบรคหน้า - หลัง	
1315.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาเบรคหมด	
1316.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาเบรคหลังหมด	
1317.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาไบเบรค	
1318.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาไบเบรค, หลอดไฟท้ายเสีย	
1319.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ผาครอบวาว ตั้งวาว เครื่องสะดุด	
1320.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟีน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1321.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง มือเกาสนามที่ท่อไอเสีย	
1322.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางรั่ว	
1323.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางล้อรถรั่ว	
1324.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระตุก	
1325.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง รถเบาแล้วดับ	
1326.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบลอคเบาะมีปัญหา	
1327.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบสตาร์ทมือ	
1328.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรก ไฟเขียว	
1329.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรก ไฟเขียวด้านหลัง	
1330.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรกหน้า-หลัง ยางนอก	
1331.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรก หลอดไฟหน้า	
1332.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรก ไฟเขียว	
1333.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเบรกเสีย ไฟท้ายไม่ติด	
1334.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟ	
1335.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลูกปืนเสีย	
1336.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลูกยาง โช๊ค	
1337.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางกา	
1338.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางคาบิว	
1339.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางคาบู	
1340.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางคาบู / ปกติ	
1341.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางคาบู เปลี่ยนเบต	
1342.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางคาร์บิล	
1343.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลางคาร์บูเรเตอร์	
1344.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาดไม่ติด	
1345.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาดไม่คอยติด	
1346.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาดติดยาก	
1347.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทติดยาก และระบบไฟไม่ติด	
1348.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทติดยาก และไฟหน้าเสีย	
1349.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทมือไม่ได	
1350.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1351.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทไม่ค่อยติด	
1352.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทไม่ติด	
1353.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทไม่ติด / ปกติ	
1354.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทไม่ติด แกนสตาร์ททรุด	
1355.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทมือฝืด	
1356.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สวิตช์ไฟเลี้ยว	
1357.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สวิตช์ไฟเปิดไม่ได้	
1358.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สูบลม	
1359.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สูบลมล้อหน้า-ล้อหลัง ถ่ายน้ำมันเครื่องเฟือง	
1360.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง สเตออร์หมด	
1361.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หนาบัดไฟไม่ติด	
1362.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หนารถมีเสียงดัง	
1363.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ	
1364.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ ทำเบรก	
1365.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟขาด	
1366.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟช่าย	
1367.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟดับๆติดๆ	
1368.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟต่ำขาด	
1369.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟท่าย	
1370.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟท่าย-หน้า	
1371.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟท่ายเสีย	
1372.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า	
1373.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า ปรับตั้งโซ่	
1374.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า ระบบเบรก	
1375.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า เช็คเบรก	
1376.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าต่ำไม่ติด	
1377.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า-ท่าย	
1378.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า-ท่าย ตั้งโซ่	
1379.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า-ท่าย เช็คเบรกมือข้างขวา	
1380.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า-ท่าย เช็คไฟเลี้ยวหน้า-ท่าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1381.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า-ท้าย และหัวเทียน	
1382.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าขวา	
1383.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าหลังเสี่ย เบรคหลังต่ำ	
1384.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าเสี่ย	
1385.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าเสี่ย หลอดไฟหลังเสี่ย	
1386.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าเสี่ย เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
1387.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟเลี้ยวเสี่ย	
1388.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน	
1389.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน เบรคหน้า หลัง	
1390.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน / ปกติ	
1391.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ท่อรั่ว	
1392.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ไฟหน้า	
1393.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียนเสี่ย	
1394.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวไฟ	
1395.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ออโตลูบน้อย	
1396.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เกนน้ำมัน	
1397.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ผีต เช็คไฟหน้า	
1398.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องติดยาก	
1399.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องร้อน	
1400.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องสตาร์ทติดยาก	
1401.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องสะดุด เช็คเบรค	
1402.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องเดินสะดุด	
1403.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องไม่ติด	
1404.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟเลี้ยว แตร ไฟหน้าปัด	
1405.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คคาบิว	
1406.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คทั่วไป	
1407.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คท่อ	
1408.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน 572 ชุมพร	
1409.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน ผกท 947 ชุมพร	
1410.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1411.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบเบรก ระบบไฟ	
1412.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	
1413.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ ตั้งโซ่	
1414.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ หัวเทียน	
1415.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ เช็คเบรก	
1416.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ แตรไม่ดัง	
1417.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟหน้า	
1418.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบใหม่	
1419.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กลูกปืนล้อหลัง	
1420.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คล้อ	
1421.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพ กรองอากาศ	
1422.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพ หัวเทียน	
1423.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	
1424.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	
1425.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพล้อและลม	
1426.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสวิทช์สตาร์ท ไฟฟ้า	
1427.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสเตอร์	
1428.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คหมุด ตั้งโซ่	
1429.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คหัวฉีด เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
1430.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คหัวเทียน	
1431.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คหัวเทียน ดูเบรคหลัง	
1432.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่อง ลางคาบู	
1433.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่อง เช็คไฟหน้า	
1434.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่องยนต์	
1435.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่องยนต์ ลางคาร์บู	
1436.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่องยนต์ เช็คไฟหน้า ไฟหลัง	
1437.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
1438.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก เช็กระบบไฟฟ้า	
1439.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรกหลัง ตั้งโซ่	
1440.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1441.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคข้างขวา	
1442.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า	
1443.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง	
1444.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหลัง	
1445.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค โช้ค	
1446.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค โช้	
1447.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค โช้ เช็คเครื่องยนต์	
1448.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟ	
1449.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟ เช็คขาตั้ง ระบบเบรค	
1450.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟ เติมลม	
1451.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟ เปลี่ยนยางรถ	
1452.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟท่าย	
1453.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟหน้า	
1454.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟหน้า-หลัง ของล 879 ซุมพร	
1455.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟเดี่ยว	
1456.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ค ไฟเดี่ยว เช็คเบรคหลัง และเช็คเกียร์	
1457.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ดหลอดไฟ	
1458.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค ตั้ง โช้	
1459.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ครถ	
1460.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เดินสายไฟ	
1461.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมน้ำกลั่น เช็คคันเกียร์	
1462.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมน้ำมันเบรค	
1463.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลม	
1464.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลม เสียงตั้ง	
1465.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง กขค 599 ซุมพร	
1466.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง ปรับตั้ง โช้	
1467.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคล็อก	
1468.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
1469.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคค้าง	
1470.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคมือเสีย เช็คไฟ รถดูบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1471.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า	
1472.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้าขาด	
1473.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง ไฟท้าย	
1474.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลังไม่อยู่	
1475.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
1476.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบาคับ/เครื่องสะดุด	
1477.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
1478.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า	
1479.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง	
1480.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง หักโซ่ เช็คไฟหน้า-หลัง	
1481.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง หักโซ่	
1482.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
1483.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง	
1484.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
1485.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนชุดตลับลูกปืน	
1486.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย เปลี่ยนที่กรองน้ำมันเครื่อง	
1487.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
1488.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันโช๊คหน้า	
1489.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
1490.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค หักโซ่	
1491.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค สายไฟ	
1492.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนไฟหน้า	
1493.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
1494.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคเปลี่ยนโซ่	
1495.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
1496.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค ตั้งโซ่	
1497.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนหัวเทียน	
1498.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า - หลัง เติมน้ำมัน	
1499.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า หลั้ว หลอดไฟหน้า	
1500.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1501.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เช็กระบบไฟ	
1502.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
1503.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนหัวเทียน	
1504.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนไฟหน้า 2 ข้าง	
1505.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง	
1506.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง ไฟหน้าท้ายขาด	
1507.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางล้อหลัง	
1508.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางหน้า	
1509.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางหลัง	
1510.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน	
1511.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน ยางนอก	
1512.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางในล้อหลัง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
1513.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนลูกปืน	
1514.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ	
1515.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ ขยับโซ่	
1516.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ ปรับเบรคหน้า ขชค 200 ชุมพร	
1517.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ เต็มลมรถ	
1518.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
1519.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
1520.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า (หลอดขาด)	
1521.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า - ท้าย	
1522.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า - ท้าย เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
1523.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
1524.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟไม่ติด	
1525.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-หลัง ตั้งโซ่	
1526.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟเดี่ยว ไฟหน้า กษต 298 ชุมพร	
1527.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	
1528.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน 489 ชุมพร	
1529.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ขจจ 119 ชุมพร	
1530.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ชุดคาร์บู	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1531.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เช็กระบบเบรค	
1532.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนน้ำมันเฟือง	
1533.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนเบรค เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
1534.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวไฟ	
1535.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวไฟท้าย	
1536.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
1537.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรค	
1538.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า หลัง	
1539.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเฟืองท้าย	
1540.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยน โชค ล่างคาร์บิล	
1541.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยน โช	
1542.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟ เปลี่ยนผาเบรค	
1543.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้าย	
1544.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้าย ดิ่ง โช	
1545.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้ายหน้า	
1546.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
1547.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า ไฟหลัง	
1548.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเบรค	
1549.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
1550.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว ไฟหน้า	
1551.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้าย	
1552.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
1553.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า ดิ่ง โช	
1554.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า-ท้าย	
1555.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า-ท้าย เปลี่ยนหัวเทียน	
1556.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
1557.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย	
1558.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เร่งไม่ขึ้น	
1559.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เวลาจับเคลื่องสั่น	
1560.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และมันเสียงคัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1561.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง แตรไม่ดัง	
1562.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง แตรไม่ดัง น้ำมันไม่ลง	
1563.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ ปรับเปลี่ยนสายคันเร่ง	
1564.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ ล้างคาบูเรเตอร์	
1565.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบเบรก	
1566.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟ	
1567.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟ เบรก	
1568.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟหน้า	
1569.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟหน้า โซ่ ปรับสายเร่ง	
1570.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟหน้า โซ่ เติมลม	
1571.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟหน้า โซ่ เติมลม เช็กระเบรค	
1572.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟหน้า ไฟท้าย เบรค	
1573.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็กระบบไฟเลี้ยง ไฟท้าย และเบรค	
1574.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เช็คโซ่	
1575.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เปลี่ยนหลอดไปหลัง	
1576.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เปลี่ยนหลอดไฟ	
1577.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เปลี่ยนหลอดไฟหน้าหลัง	
1578.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และปะยาง	
1579.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างคาบิว	
1580.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างคาบู	
1581.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และสตาร์ทไม่ติด	
1582.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็กระบบไฟหน้า หลัง	
1583.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเบรค	
1584.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเบรคหน้า	
1585.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเบรคหลังไม่กิน	
1586.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนยาง	
1587.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และโซ่หย่อน	
1588.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และไฟหน้าไม่ติด	
1589.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และไฟเลี้ยวด้านหลัง	
1590.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โซ่ตึง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1591.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ตาย	
1592.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ย่อน	
1593.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน	
1594.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน และขาตั้งคดงอ	
1595.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน ลมอ่อน	
1596.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน กระจกหลวม	
1597.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน ตั้งเบรก	
1598.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน เบรกติด	
1599.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน เบรคหน้าเบรคหลังไม่ค่อยอยู่ เวลาเบรคเครื่องจะดับ	
1600.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน และไฟเลี้ยวไม่ติด	
1601.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ห้อยอน ไฟหน้าไม่ติด	
1602.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ใส่กระจกदानขวา	
1603.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไครสตาทไม่ทำงาน	
1604.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟข้างด้านหลังเสีย ไฟเลี้ยวซ้ายด้านหลังหลุด	
1605.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟต่ำ	
1606.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายไม่ติด	
1607.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายไม่ติด เช็คสภาพทั่วไป	
1608.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายไม่ติด ไฟเบรคไม่ติด	
1609.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าขาด	
1610.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟฟ้าต่ำไม่ติด	
1611.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟรลเสีย เช็คเบรค	
1612.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
1613.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าขาด	
1614.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าดับ เบรคคาง	
1615.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าที่ติด	
1616.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าปิดไม่ติด	
1617.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าเสีย	
1618.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าและไฟท้ายไม่ติด	
1619.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
1620.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด / ปกติ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1621.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด เปิดเบาะไม่ได้	
1622.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหลัง เดิมลม เปลี่ยนหัวเทียน	
1623.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหลัง เบรคหน้า	
1624.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเบรคไม่ติด	
1625.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเบรคไม่ติด เบรคซ่า	
1626.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเบรคไม่ติด ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1627.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว	
1628.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวข้างซอยไม่ออก	
1629.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวคันหลัง	
1630.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวใช้งานไม่ได้	
1631.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่กระพริบ หลอดไฟหน้า	
1632.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1633.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ติด เช็คทั่วไป	
1634.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเสีย	
1635.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟหลัง	
1636.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไม่ติด	
1637.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง+เช็คเบรค	
1638.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง+เปลี่ยนหัวเทียน	
1639.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง+เปลี่ยนเบรค	
1640.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง+ไฟเลี้ยวข้าง	
1641.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,	
1642.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, คันเร่งค้าง	
1643.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่	
1644.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, ไฟหน้าเสีย	
1645.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรคหมด, ไฟหน้าไม่ติด	
1646.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ปรับเบรค หน้า-หลัง	
1647.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ผาเบรคหมดอายุ, ไฟหน้าไม่ติด	
1648.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ผาเบรคตั้ง	
1649.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ผาเบรคตั้ง, หลอดไฟหน้าไม่ติด	
1650.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ยางรั่ว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1651.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ยางรั่ว, ไฟหน้าไม่ติด	
1652.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ยางแบน	
1653.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ลางคาบรู	
1654.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, สตาร์ทมือไม่ติด	
1655.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, สายคันเร่งหลวม	
1656.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หยอดน้ำมันโซ่	
1657.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หลอดไฟท้ายไม่ติด	
1658.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หลอดไฟหน้าไม่ติด	
1659.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หลอดไฟไม่ติด, หัวเทียนหลวม	
1660.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หลอดไฟไม่ติด, หัวเทียนหลวม, ผ้าเบรคหลังหมด	
1661.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หัวเทียน, เช็คเครื่อง	
1662.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, หัวเทียนหลวม	
1663.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เครื่องดิ่ง, ไมล์ไม่ขึ้น, ยางรั่ว	
1664.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เครื่องเบาไม่ได้	
1665.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็กไฟเลี้ยว	
1666.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คเครื่อง	
1667.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คเครื่อง, ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1668.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เบรคหลังหมด	
1669.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนยาง, ใสโซ่	
1670.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไฟหน้า	
1671.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, โซ่ดิ่ง, ยางแบน, เบรคหลังไม่ติด	
1672.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, โซ่หย่อน	
1673.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, โซ่หย่อน, คาบรูหลวม	
1674.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟฟ้าหน้าไม่ติด	
1675.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟสูงเสีย	
1676.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าขาด	
1677.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าเสีย, โซ่หย่อน	
1678.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าไม่ติด	
1679.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าไม่ติด, ไฟหลังไม่ติด	
1680.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหรี่ท้ายไม่ติด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1681.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหรี่เสีย	
1682.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหรี่ไม่ติด	
1683.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหรี่ไม่ติด, ไฟหน้าไม่ติด	
1684.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟหลังไม่ติด	
1685.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟเลี้ยวเสีย	
1686.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1687.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟเลี้ยวไม่ติดคานขวา	
1688.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ไฟไม่ติด, เบรคหลังตั้ง	
1689.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ขยับโซ่	
1690.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ขยับโซ่, เปลี่ยนยางใน	
1691.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ค้านสตาร์ท, ไฟเลี้ยว	
1692.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ซ่อมเบรค	
1693.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ซ่อมเบรค หน้า-หลัง, น้ำมันเฟืองท้าย	
1694.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรค, ตั้งโซ่	
1695.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ดูฝาเบรค	
1696.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ดูระบบเบรค (หน้า, หลัง)	
1697.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ดูเครื่อง	
1698.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจสอบเช็คสภาพรถ	
1699.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจสอบเช็คเครื่อง, เช็คที่ใส่กุญแจ	
1700.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งคันทันเร่ง	
1701.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรค	
1702.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรคหลัง	
1703.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่	
1704.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, ตั้งเบรค	
1705.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, เช็คเบรค	
1706.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, เปลี่ยนไฟหน้ารถ	
1707.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่	
1708.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ถ่ายน้ำมันเฟือง	
1709.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ถ่ายน้ำมันเฟือง, สตาร์ทไม่ค้อยติด	
1710.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง, ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1711.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ทำเบรค	
1712.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ทำไฟหน้า	
1713.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,นำมาเอง	
1714.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเฟืองท้าย,เช็คลมยาง	
1715.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับเบรค	
1716.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับโซ่	
1717.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับโซ่ ,เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า	
1718.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปะยาง	
1719.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปุ่มสตาร์ทมือกดไม่ติด	
1720.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรคหน้า	
1721.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรคหน้า,ไฟเลี้ยวขวาหน้า	
1722.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรคหน้า-หลัง	
1723.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรคหน้า-หลัง,เช็คแตร	
1724.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรคหน้า-หลัง,ไฟหน้า	
1725.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ล้างคาบู	
1726.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ล้างคาร์บู	
1727.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ล้างคาร์บู,หัวเทียน	
1728.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,สตาร์ทไม่ติด	
1729.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟหน้าไม่ติด	
1730.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,หัวเทียน	
1731.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,หัวไฟขาด	
1732.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เครื่องติดยาก	
1733.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เครื่องไม่ติด	
1734.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คคาบิว	
1735.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คระบบสตาร์ทมือ,ตั้งโซ่	
1736.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คระบบไฟ	
1737.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คลมยาง	
1738.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คลูกปลายรถ	
1739.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพ	
1740.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพรถ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1741.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพและเปลี่ยนหลอดไฟ	
1742.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสายไมล์	
1743.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสเตอร์	
1744.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คหัวเทียน	
1745.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรก	
1746.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรก,เช็คแตร	
1747.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรก,เช็คไฟ	
1748.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรก,เช็คไฟเลี้ยว	
1749.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรก,เติมลม	
1750.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรคมือขวา	
1751.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรคหลัง	
1752.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรคหลัง, ไฟท้ายขาด	
1753.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คแตร	
1754.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค โซ.เติมลม	
1755.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค ไฟ	
1756.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค ไฟ,เช็คเกีย	
1757.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค ไฟ,เช็คเบรก	
1758.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค ไฟ,ไฟเลี้ยว	
1759.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค ไฟหน้า	
1760.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ค ไฟเลี้ยว	
1761.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมยางลม	
1762.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมยางลม,ตั้งโซ่	
1763.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม	
1764.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม,ตั้งโซ่	
1765.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม,ตั้งโซ่	
1766.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม,ตั้งโซ่	
1767.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม,เบรก	
1768.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม,ไฟเลี้ยว	
1769.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลมยาง	
1770.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลมยางรถ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1771.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรก	
1772.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรก,โช้	
1773.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรก,ไฟเลี้ยง	
1774.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรค้าง	
1775.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรกหน้า	
1776.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรกไม่อยู่, โช้ยาน	
1777.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรก	
1778.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรก,โช้, เติมลม	
1779.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรครถ, โช้รถ	
1780.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรกหน้าหลัง,น้ำมันเฟืองท้าย	
1781.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรกหน้าเสีย	
1782.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรคหลังติด	
1783.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรคเท้าไม่อยู่, ไฟต่ำไม่ติด	
1784.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรกเมื่อหน้า, ขยับโช้	
1785.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนค้วไฟ	
1786.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเฟือง	
1787.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
1788.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรก	
1789.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง	
1790.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า/หลัง,เปลี่ยนสายเบรกหน้า,เปลี่ยนเบรคมือ(หัก)	
1791.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางนอกและยางใน	
1792.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางล้อหน้า นอก-ใน	
1793.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
1794.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
1795.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เติมลม	
1796.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เติมลม,เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า	
1797.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เปลี่ยนหัวเทียน	
1798.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวเทียน	
1799.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวเทียน,ล้างคาบิว	
1800.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนเบรกหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1801.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนโซ	
1802.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนโซ	
1803.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟ	
1804.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟท้าย	
1805.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า	
1806.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,เปลี่ยนสายเบรก	
1807.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหนารถ	
1808.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
1809.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนสายสะพาน	
1810.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรก	
1811.	ถายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวไฟหน้า,ไฟหลัง,ซ่อมเบรคหน้าและเบรคหลัง	
1812.	ถายน้ำมันเครื่อง,เลขไมล์ไม่ขึ้น,ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1813.	ถายน้ำมันเครื่อง,โซ,เบรก	
1814.	ถายน้ำมันเครื่อง,โซหย่อน	
1815.	ถายน้ำมันเครื่อง,โซหย่อน,ยางอ่อน	
1816.	ถายน้ำมันเครื่อง,โซหย่อน,เบรก	
1817.	ถายน้ำมันเครื่อง,โซเสียงดัง	
1818.	ถายน้ำมันเครื่อง,โซเสียงดัง,เบรคค้าง	
1819.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟต่ำขาด	
1820.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟท้าย	
1821.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟท้าย,คันสตาร์ท	
1822.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟท้าย,โซหย่อน	
1823.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟท้าย,ไฟหน้า	
1824.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟท้ายไม่ติด,โซหย่อน	
1825.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้า	
1826.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้า,เบรก	
1827.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าขาด,เช็ทผ้าเบรก	
1828.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าชำรุด	
1829.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าติด ๆ ดับ ๆ	
1830.	ถายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าต่ำไม่ติด,เพลาหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1831.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้ารถ	
1832.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าเสีย	
1833.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าไฟท้ายไม่ติด	
1834.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าไม่ติด	
1835.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าไม่ติด,เบาะเปิดไม่ได้	
1836.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟเลี้ยว, คันสตาท์,เบรก	
1837.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟเลี้ยวไฟท้าย	
1838.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟไม่ติด	
1839.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไมล์รถไม่ขึ้น,ไฟต่ำเสีย	
1840.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง.	
1841.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตั้งโซ่	
1842.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจสอบสภาพรถ	
1843.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
1844.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็คระบบไฟ/เช็คเบรก	
1845.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตัดโซ่/ล้างคาบู	
1846.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตั้งโซ่	
1847.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตั้งโซ่/เช็คเบรก	
1848.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ทำไฟรถ	
1849.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/น้ำมันเฟืองท้าย	
1850.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/น้ำมันเฟืองท้าย/เช็คเบรคหลัง	
1851.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ปรับเบรก	
1852.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ปรับโซ่	
1853.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ปรับโซ่/เช็คลมยาง/เปลี่ยนไฟท้าย	
1854.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ปรับโซ่/เช็คหัวเทียน	
1855.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ฝาเบรก	
1856.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ยางร้ว	
1857.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ยางหน้าแบน	
1858.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ลูกปืนแตก	
1859.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/สตาร์ทติดยาก	
1860.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/สตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1861.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/สายพานเสื่อมอายุ	
1862.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/หลอดไฟเสีย	
1863.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เขาเกียร์แล้วดับ	
1864.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คปั้มเบรก	
1865.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คผ้าเบรก	
1866.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็กลมยาง/เช็คเบรก	
1867.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรก	
1868.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คเบ็ตเตอร์	
1869.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็ดหัวเทียน/กันสตาาร์ท	
1870.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เติมน้ำมันเบรกมือ	
1871.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เติมลม	
1872.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เติมลมยาง	
1873.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เบรกมือใช้ไม่ได้	
1874.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง	
1875.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนหลอดไฟ	
1876.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนหัวเทียน	
1877.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนเบรกหน้า	
1878.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟท้าย	
1879.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟหน้า	
1880.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟหน้า/ปรับโซ่	
1881.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟหน้า/ระบบเบรก	
1882.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟหน้า/เปลี่ยนไฟท้าย	
1883.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
1884.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟตาหน้าเสีย	
1885.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้าเสีย	
1886.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้าไม่ติด	
1887.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้าไม่ติด/ตั้งโซ่	
1888.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟเลี้ยวไม่ติด	
1889.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง3	
1890.	ถ่ายน้ำมันเครื่องข	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1891.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เติมน้ำมัน	
1892.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป	
1893.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง / เติมน้ำมัน	
1894.	ถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์	
1895.	ถ่ายน้ำมันเครื่องท้าย	
1896.	ถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่อง	
1897.	ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์	
1898.	ถ่ายน้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
1899.	ถ่ายน้ำมันเครื่องหมดสภาพ,ตั้งโซ่,เบรคหน้า	
1900.	ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คเครื่อง	
1901.	ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนลูกปืนหน้า	
1902.	ถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้าย	
1903.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและกระจกเลื่อนลง	
1904.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและขยับโซ่	
1905.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและขันน็อตคอท่อ	
1906.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและถอดเบาะเด็ก	
1907.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและทำแตรรถ	
1908.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและปรับโซ่	
1909.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและมันพวงท้าย	
1910.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและรถสตาร์ทไม่ติด	
1911.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบเบรค (เบรคไม่กิน)	
1912.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและล้างคาบูเรเตอร์	
1913.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและสตาร์ทไม่ติด	
1914.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและสวิตเปิด - ปิดไฟหน้า	
1915.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและหัวไฟเสีย	
1916.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คที่วางเท้า	
1917.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คฟิวส์	
1918.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบไฟท้าย	
1919.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบไฟหน้า - ไฟท้าย	
1920.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คลมยาง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1921.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพทั่วไป	
1922.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คเบรก	
1923.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คเบรกหน้า-หลัง	
1924.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คไฟหน้า	
1925.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันเบรก	
1926.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเบรครถ	
1927.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเบรกหน้า	
1928.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าเบรก	
1929.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าเบรก	
1930.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหลอดไฟ	
1931.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหัวเทียน	
1932.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหัวไฟหน้า	
1933.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไฟหน้า	
1934.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและแผงคอรถ	
1935.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟท้ายขาด	
1936.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟเบรกไม่ติด	
1937.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟเลี้ยงขวา	
1938.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและ ไม่ติด	
1939.	ถ่ายน้ำมันเครื่องไฟหน้า	
1940.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1941.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1942.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1943.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1944.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1945.	ถ่ายน้ำมันเคลื่อน	
1946.	ถ่ายน้ำมันเคื่อง	
1947.	ถ่ายน้ำมันเคื่อง	
1948.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1949.	ถ่ายน้ำมันเฟืองท่าย	
1950.	ถ่ายน้ำมันเฟืองท่าย ไฟหน้าไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1951.	ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย/ไฟหน้าไม่ติด	
1952.	ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
1953.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1954.	ถ่ายน้ำมันเปลี่ยนเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย	
1955.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1956.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1957.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1958.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1959.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1960.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1961.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
1962.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1963.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1964.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1965.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่	
1966.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ลมยางหน้ายางหลังอ่อน	
1967.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
1968.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง โซ่หลวม ไฟเสีย	
1969.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพรถทั่วไป	
1970.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพรถทั่วไป,เบรคหน้าหมด	
1971.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้า	
1972.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่	
1973.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1974.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบเบรค	
1975.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1976.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง+หลอดไฟหน้า	
1977.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1978.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตั้งโซ่	
1979.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คครด	
1980.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1981.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คไฟหน้า	
1982.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1983.	ถ่ายมันเครื่อง	
1984.	ถ่ายมันเครื่อง เช็คเบรก	
1985.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1986.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1987.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ออกตัวกระตุก	
1988.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
1989.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1990.	ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
1991.	ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย	
1992.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1993.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1994.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1995.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1996.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คไฟหน้า	
1997.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1998.	ทดวาล์ว	
1999.	ทรานซิสเตอร์เสีย	
2000.	ทอด้ง	
2001.	ทอด้งมีควัน	
2002.	ทะเบียน 6กจ3403	
2003.	ทำการซ่อมเบาะ	
2004.	ทำคบูรด	
2005.	ทำความสะอาดที่กรองอากาศ	
2006.	ทำความสะอาดรถ, เติมลมยาง	
2007.	ทำคันเร่ง ทำแดรรถ	
2008.	ทำหัวฉีด	
2009.	ทำเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2010.	ทำเบรก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2011.	ทำเบรก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2012.	ทำเบรกหน้าหลัง,ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2013.	ทำเบรก	
2014.	ทำเบรกหน้า	
2015.	ทำเบรกหลัง	
2016.	ทำโช้	
2017.	ทำโช้มอเตอร์	
2018.	ทำไฟ	
2019.	ทำไฟ ตั้งโช้	
2020.	ทำไฟ เช็กระบบไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2021.	ทำไฟ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2022.	ทำไฟรถ	
2023.	ทำไฟหน้า	
2024.	ทำไฟหรี	
2025.	ทำไฟหน้า ไฟไม่ติด	
2026.	ทำไฟเลี้ยว, ขยับโช้	
2027.	ทีวีเปิดไม่ออก	
2028.	ทีวีไม่มีภาพ	
2029.	ที่กดสตาร์ทมือเสีย ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2030.	ที่ถีบจักรยานคอน	
2031.	ที่บิดกุญแจเสีย	
2032.	ที่พับเท้าคนซ้อนหัน	
2033.	ที่สตาร์ทไฟ	
2034.	ที่สตาร์ทมือไม่ทำงาน	
2035.	ที่สตาร์ทไม่ทำงาน	
2036.	ที่หมุนกระจกรถ	
2037.	ที่เสียบกุญแจเบาะที่นั่งเปิดไม่ได้	
2038.	ที่เสียบพัง เสียบไฟไม่ได้	
2039.	ที่ใส่เกียร์หลวมหรืออาจหัก	
2040.	ท่อขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2041.	ท้อตัน	
2042.	ท้อติด	
2043.	ท่อน้ำมันอุดตัน	
2044.	ท่อน้ำมันแตก	
2045.	ท้อมีเสียงดังผิดปกติ	
2046.	ท้อรดถัง	
2047.	ท้อรดเสียงดัง	
2048.	ท้อแตก	
2049.	ท้อแตก ถายน้ำมันเครื่อง	
2050.	ท้อแตก, กระตุก	
2051.	ท้อใส่น้ำมันเครื่องแตก เบรก	
2052.	ท้อใส่น้ำมันเครื่องแตก เบรก	
2053.	ท้อไอเสียขาด	
2054.	ท้อไอเสียขาด / แตก	
2055.	ท้อไอเสียขึ้นสนิม	
2056.	ท้อไอเสียชำรุด	
2057.	ท้อไอเสียดิ่ง	
2058.	ท้อไอเสียตัน	
2059.	ท้อไอเสียมีอาการปิว	
2060.	ท้อไอเสียมีเสียงดัง	
2061.	ท้อไอเสียรถจักรยานยนต์รื้อ	
2062.	ท้อไอเสียรื้อ	
2063.	ท้อไอเสียหลุด	
2064.	รีเคย์ไม่ทำงาน	
2065.	น้ำมันเครื่อง	
2066.	น้ำมันเครื่อง สายโซ่	
2067.	น้ำมันเครื่องดำ	
2068.	น้ำมันเครื่องเสื่อม	
2069.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2070.	น้ำมันเครื่องแห้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2071.	นางร้ว	
2072.	น้ำมันเครื่อง	
2073.	น้ำมันเครื่อง ไฟ	
2074.	น้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพรถ	
2075.	นำรถเข้ามาตั้งโซ่	
2076.	น้ำมันเครื่อง	
2077.	นำทวม	
2078.	น้ำมันทวม,หัวเทียนบอด	
2079.	น้ำมันร้ว	
2080.	น้ำมันร้วตรงคาร์บูเรเตอร์	
2081.	น้ำมันเครื่อง	
2082.	น้ำมันเครื่อง , ผ้าใบเบรก, ลูกปืนแตก	
2083.	น้ำมันเครื่อง , เช็คเบรก	
2084.	น้ำมันเครื่อง , เช็คเบรก,ไฟหน้าต่ำ	
2085.	น้ำมันเครื่อง , เช็คไฟหน้า,ตะกร้าหน้างอ	
2086.	น้ำมันเครื่อง ไฟไม่ติด	
2087.	น้ำมันเครื่องซึม	
2088.	น้ำมันเครื่องดำ	
2089.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
2090.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ น้ำมันเบรกหมดสภาพ	
2091.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ล่างคาร์บูเรเตอร์	
2092.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ไฟหน้าขาด	
2093.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
2094.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการไชงาน	
2095.	น้ำมันเครื่องเก่า	
2096.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2097.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2098.	น้ำมันเครื่องแห้ง , น้ำมันเครื่องชอบทวม	
2099.	น้ำมันเครื่องแห้ง, คาบูสกปรก	
2100.	น้ำมันเครื่องแห้ง, เครื่องติด ๆ ดับ ๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2101.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเฟืองท้าย	
2102.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คเบรก	
2103.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คเบรก/สตาร์ทเสีย/เช็คสปริงขาตั้ง	
2104.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คเบรก/เข็มไมล์เสีย	
2105.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คเบรก/โซ่หย่อน	
2106.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คเบรก/ไฟหน้า	
2107.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คโซ่ สเตอร์/ไฟเลี้ยวหน้า	
2108.	น้ำมันเครื่องได้เวลาเปลี่ยน	
2109.	น้ำมันเบรกมือ	
2110.	นำรื้อฝาवालว	
2111.	ฉีดท่อไอเสียหาย	
2112.	ฉีดลวม	
2113.	ฉีดหลวม	
2114.	ฉีดใต้ไฟหาย,ไฟต่ำไม่ติด	
2115.	ฉีดหลุดหาย	
2116.	น้ำมันรื้อ	
2117.	น้ำมันเครื่อง	
2118.	น้ำมันรื้อ	
2119.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2120.	น้ำมันเครื่องแห้ง+สตาร์ทไม่ติด	
2121.	น้ำกลั่นแห้ง	
2122.	น้ำทันเครื่องหมดอายุ	
2123.	น้ำท่วม ถายน้ำมันเครื่อง	
2124.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2125.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2126.	น้ำมัน โซ่ ไฟ	
2127.	น้ำมันคาบูรื้อ	
2128.	น้ำมันคาร์บู	
2129.	น้ำมันจ่ายมาไม่ถึงหัวฉีด	
2130.	น้ำมันซึมที่คาร์บู	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2131.	น้ำมันซึม	
2132.	น้ำมันซึมรั่ว	
2133.	น้ำมันตรงบริเวณคอยล์ไหลตลอดเวลา	
2134.	น้ำมันตัน ไฟไม่ติด	
2135.	น้ำมันถังรั่ว / ซินถึงน้ำมันชำระ	
2136.	น้ำมันท่วมคาบู	
2137.	น้ำมันปิดไม่อยู่	
2138.	น้ำมันฝาเบรคหมด	
2139.	น้ำมันรถไหลออก	
2140.	น้ำมันรั่ว	
2141.	น้ำมันรั่ว สตาร์ทติดยาก	
2142.	น้ำมันรั่ว / ควันดำ	
2143.	น้ำมันรั่ว / น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพ	
2144.	น้ำมันรั่ว ตั้งโซ่ เชื้อระบบไฟ	
2145.	น้ำมันรั่ว ถายน้ำมันเครื่อง	
2146.	น้ำมันรั่ว ล่างคาบู	
2147.	น้ำมันรั่ว สตาร์ทยาก	
2148.	น้ำมันรั่ว หัวเสีย เบรคหลัง	
2149.	น้ำมันรั่วซึม	
2150.	น้ำมันรั่วซึม ไฟท้ายไม่ติด	
2151.	น้ำมันรั่วที่คาร์บูเรเตอร์	
2152.	น้ำมันรั่วออกจากคาบูเรเตอร์	
2153.	น้ำมันรั่ว	
2154.	น้ำมันลงไม่สะดวก	
2155.	น้ำมันลดเครื่องตั้ง	
2156.	น้ำมันหมด,เปลี่ยนหัวเทียน, ไฟหน้าขาด	
2157.	น้ำมันหมดอายุ	
2158.	น้ำมันหมดเครื่องอายุ	
2159.	น้ำมันหยด	
2160.	น้ำมันหยดจากตัวเครื่อง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2161.	น้ำมันออกโชกหนารถและใต้เครื่อง	
2162.	น้ำมันออโตลูกลอยตกลงเครื่อง	
2163.	น้ำมันเกียร์	
2164.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2165.	น้ำมันเครื่อง	
2166.	น้ำมันเครื่องขาด	
2167.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2168.	น้ำมันเครื่อง	
2169.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค	
2170.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค โช้หย่อน	
2171.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ผ่าเบรค	
2172.	น้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	
2173.	น้ำมันเครื่อง คันเร่งแข็ง	
2174.	น้ำมันเครื่อง คันเร่งแข็ง เจ็มไมไม่ขึ้น	
2175.	น้ำมันเครื่อง ดิ่งโช้	
2176.	น้ำมันเครื่อง ตั้งโช้	
2177.	น้ำมันเครื่อง ที่พักเท้า	
2178.	น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค	
2179.	น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย เช็คสภาพรถ	
2180.	น้ำมันเครื่อง ปะยาง	
2181.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค	
2182.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค เช็คสภาพรถ	
2183.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค โช้หย่อน	
2184.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรคหน้า	
2185.	น้ำมันเครื่อง ระบบเบรค	
2186.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ	
2187.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ แบตเตอร์รี่	
2188.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ โช้	
2189.	น้ำมันเครื่อง ลางคาร์บู เช็คสภาพรถ	
2190.	น้ำมันเครื่อง สตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2191.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียน	
2192.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ผ้าเบรก	
2193.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ผ้าเบรก	
2194.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ผ้าเบรก เช็คสภาพรถ	
2195.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียน เช็คสภาพรถ	
2196.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียนบอด	
2197.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียนบอด เช็คสภาพรถ	
2198.	น้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	
2199.	น้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ หัวเทียนบอด	
2200.	น้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ ผ้าเบรก	
2201.	น้ำมันเครื่อง เช็กระบบฯไฟ	
2202.	น้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	
2203.	น้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ ล้างคาร์บู	
2204.	น้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ เช็กระบบไฟ	
2205.	น้ำมันเครื่อง เติมลม เช็คสภาพรถ	
2206.	น้ำมันเครื่อง เบรก	
2207.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้า-หลัง	
2208.	น้ำมันเครื่อง เบรกหลัง โช้	
2209.	น้ำมันเครื่อง เบรกหลัง ไฟหน้า-ไฟท้าย	
2210.	น้ำมันเครื่อง แตร	
2211.	น้ำมันเครื่อง และหลอดไฟหน้าขาด	
2212.	น้ำมันเครื่อง โช้ น๊อตขาดตั้ง	
2213.	น้ำมันเครื่อง โช้หย่อน	
2214.	น้ำมันเครื่อง ไฟ	
2215.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย	
2216.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย เช็คสภาพรถ	
2217.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย ผ้าเบรก	
2218.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย เช็คสภาพรถ	
2219.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย ไฟหน้า	
2220.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย ไฟเลี้ยว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2221.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
2222.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟท้าย เบรคหน้า-หลัง	
2223.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ผาเบรค	
2224.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า และเช็คสภาพรถ	
2225.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟท้าย	
2226.	น้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว ผาเบรค เช็คสภาพรถ	
2227.	น้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว เช็คสภาพรถ	
2228.	น้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวและไฟหน้า	
2229.	น้ำมันเครื่อง , ตรวจเช็คเครื่องยนต์	
2230.	น้ำมันเครื่อง , ผาเปรค	
2231.	น้ำมันเครื่อง , ผาเปรค ไฟเลี้ยว	
2232.	น้ำมันเครื่อง , เบรคหน้าหลัง	
2233.	น้ำมันเครื่อง , โชห้อยอน	
2234.	น้ำมันเครื่อง , ผาเบรค	
2235.	น้ำมันเครื่อง , ผาเบรคหลัง	
2236.	น้ำมันเครื่อง , ผาเบรคหลัง , หลอดไฟ	
2237.	น้ำมันเครื่อง , หัวเทียน	
2238.	น้ำมันเครื่อง - เฟืองท่าย	
2239.	น้ำมันเครื่อง .	
2240.	น้ำมันเครื่อง กระจกหน้า	
2241.	น้ำมันเครื่อง คอท่อแตก แตรไม่ดัง	
2242.	น้ำมันเครื่อง คาบู หัวเทียน	
2243.	น้ำมันเครื่อง คาบู เดินสายน้ำมัน	
2244.	น้ำมันเครื่อง จูนอากาศ เบรค	
2245.	น้ำมันเครื่อง ชุดสวิทซ์	
2246.	น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท่าย	
2247.	น้ำมันเครื่อง ผาเบรคหน้า-หลัง ไฟหน้า	
2248.	น้ำมันเครื่อง ผาเบรค	
2249.	น้ำมันเครื่อง ผาเบรค ไฟหน้า	
2250.	น้ำมันเครื่อง ผาเบรคหน้า/หลัง ไฟหน้าไม่สว่าง/ดึงโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2251.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรคหลัง โช้หย่อน	
2252.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค	
2253.	น้ำมันเครื่อง ผ่าเบรคหน้าหลัง	
2254.	น้ำมันเครื่อง ยางนอกล่อหลัง	
2255.	น้ำมันเครื่อง ยางล่อหลัง	
2256.	น้ำมันเครื่อง ยางหลัง	
2257.	น้ำมันเครื่อง ยางใน	
2258.	น้ำมันเครื่อง ยางใน ปรับกระจก	
2259.	น้ำมันเครื่อง ยางในล่อหลัง หัวไฟ	
2260.	น้ำมันเครื่อง รดวูบ เบรคหน้า/หลัง	
2261.	น้ำมันเครื่อง ระบบเกียร์	
2262.	น้ำมันเครื่อง ระบบเบรค	
2263.	น้ำมันเครื่อง ระบบเบรค	
2264.	น้ำมันเครื่อง ระบบเบรคหน้า/หลัง	
2265.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ	
2266.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ กระจก	
2267.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ ปรับโช้	
2268.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ ระบบเบรค	
2269.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ ระบบเบรค เครื่องวูบ	
2270.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟ โช้	
2271.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟเลี้ยว	
2272.	น้ำมันเครื่อง ระบบไฟเลี้ยว ที่ค้ำยื่นกลาง	
2273.	น้ำมันเครื่อง ลมยาง	
2274.	น้ำมันเครื่อง ล้างคาบ ไฟต่ำ ฎหัวเทียน	
2275.	น้ำมันเครื่อง สายคันเร่งฝืด	
2276.	น้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า	
2277.	น้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า	
2278.	น้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าไม่ติด	
2279.	น้ำมันเครื่อง หัวเทียนบอด	
2280.	น้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2281.	น้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	
2282.	น้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
2283.	น้ำมันเครื่อง เช็คเบรก ห/ล	
2284.	น้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
2285.	น้ำมันเครื่อง เบรก	
2286.	น้ำมันเครื่อง เบรก ลมยาง	
2287.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้า-หลัง ดิ่งโซ่	
2288.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้าหลัง	
2289.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้าหลัง หัวสาย	
2290.	น้ำมันเครื่อง เบรก	
2291.	น้ำมันเครื่อง เบรก หน้า-หลัง	
2292.	น้ำมันเครื่อง เบรก หน้า/หลัง	
2293.	น้ำมันเครื่อง เบรก หน้า/หลัง ไฟหน้า/ชั้นกระจก/ดิ่งโซ่	
2294.	น้ำมันเครื่อง เบรก แบตเตอรี่	
2295.	น้ำมันเครื่อง เบรก โซ่	
2296.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้า	
2297.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้า หัวเทียน	
2298.	น้ำมันเครื่อง เบรกหน้า/หลัง	
2299.	น้ำมันเครื่อง เบรกหลัง	
2300.	น้ำมันเครื่อง เบรกหลัง ดินเชิง	
2301.	น้ำมันเครื่อง เฟือง ไฟหน้า	
2302.	น้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย	
2303.	น้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย ลมยาง	
2304.	น้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย เบรกหน้าหลัง	
2305.	น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่	
2306.	น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่	
2307.	น้ำมันเครื่อง และตั้งวาล์ว	
2308.	น้ำมันเครื่อง และผ้าเบรกหลัง	
2309.	น้ำมันเครื่อง และเช็คไฟ	
2310.	น้ำมันเครื่อง และเช็คไฟสูง ต่ำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2311.	น้ำมันเครื่อง และเบาะรถขาด	
2312.	น้ำมันเครื่อง และไฟท้าย	
2313.	น้ำมันเครื่อง และไฟหน้ารถขาด	
2314.	น้ำมันเครื่อง โช้	
2315.	น้ำมันเครื่อง โช้ ขาดตั้ง	
2316.	น้ำมันเครื่อง โช้ เบรก	
2317.	น้ำมันเครื่อง โช้ ดั่ง	
2318.	น้ำมันเครื่อง โช้ หย่อน	
2319.	น้ำมันเครื่อง ไฟ	
2320.	น้ำมันเครื่อง ไฟ หน้าหลัง	
2321.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย	
2322.	น้ำมันเครื่อง ไฟท้าย ไฟหน้า	
2323.	น้ำมันเครื่อง ไฟส่องทางเสีย	
2324.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
2325.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า เบรกหลัง	
2326.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟหลัง	
2327.	น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า/เลี้ยวซ้าย-ขวา	
2328.	น้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว	
2329.	น้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว ระบบเบรก	
2330.	น้ำมันเครื่อง ไฟเสีย	
2331.	น้ำมันเครื่อง+เบรกหลัง	
2332.	น้ำมันเครื่อง+เฟืองท้าย ระบบไฟ ระบบเบรก	
2333.	น้ำมันเครื่อง+เฟืองท้าย สถาทั่วไป ผ่าเบรก	
2334.	น้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าเสีย	
2335.	น้ำมันเครื่อง, เช็คสภาพรถ	
2336.	น้ำมันเครื่อง/ผ่าเบรกหมด	
2337.	น้ำมันเครื่อง/เครื่องท้าย เบรกหลัง/หน้า ระบบไป หน้า/หลัง	
2338.	น้ำมันเครื่อง/เครื่องท้าย น้ำมัน ผ่าเบรกหน้า/หลัง เบาะมันติดฉีดน้ำมัน	
2339.	น้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป	
2340.	น้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/ผ่าเบรก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2341.	น้ำมันเครื่อง/เช็คเบรก/เช็کتั่วไป	
2342.	น้ำมันเครื่อง/เช็คเบรก/เช็กระบบไฟ	
2343.	น้ำมันเครื่อง/เบรกหน้า	
2344.	น้ำมันเครื่อง/โช้	
2345.	น้ำมันเครื่อง/ไฟท้าย	
2346.	น้ำมันเครื่อง/ไฟหน้า/ไฟท้าย	
2347.	น้ำมันเครื่องขาด	
2348.	น้ำมันเครื่องขาด ตั้งเบรก ตั้งโช้	
2349.	น้ำมันเครื่องขาด สายเบรกดัง	
2350.	น้ำมันเครื่องขาด หลอดไฟเลี้ยวเสีย	
2351.	น้ำมันเครื่องขาด เบรกไม่ดี	
2352.	น้ำมันเครื่องขาด โช้ดั่ง	
2353.	น้ำมันเครื่องขาด โช้หย่อน	
2354.	น้ำมันเครื่องขาด,เบรกมีเสียงดัง,มีรอยร่วนบนฝาสูบ	
2355.	น้ำมันเครื่องครบกำหนด	
2356.	น้ำมันเครื่องซึม	
2357.	น้ำมันเครื่องซึมบริเวณฝาสูบ	
2358.	น้ำมันเครื่องดำ	
2359.	น้ำมันเครื่องดำ ล่างคาบู	
2360.	น้ำมันเครื่องดำ หนืด	
2361.	น้ำมันเครื่องดำ หนืด ตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์	
2362.	น้ำมันเครื่องดำ หนืด เบรกดั่ง โช้หย่น	
2363.	น้ำมันเครื่องดำ เบรกดั่ง	
2364.	น้ำมันเครื่องดำ โช้หย่น	
2365.	น้ำมันเครื่องดำ/หมด	
2366.	น้ำมันเครื่องดำหลอดไฟเสีย	
2367.	น้ำมันเครื่องถึงเวลาเปลี่ยน	
2368.	น้ำมันเครื่องถวม	
2369.	น้ำมันเครื่องทวม	
2370.	น้ำมันเครื่องน้อย ระบบไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2371.	น้ำมันเครื่องน้อย ระบบไฟฟ้าหน้า	
2372.	น้ำมันเครื่องพอเติมเต็มจะรั่ว สตาร์ทมือไม่ติด ไฟเลี้ยวหลังติดบ้างไม่ติดบ้าง	
2373.	น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์หยด/รั่ว	
2374.	น้ำมันเครื่องมีความหนืด และดำ	
2375.	น้ำมันเครื่องมีปริมาณน้อย	
2376.	น้ำมันเครื่องมีปริมาณน้อย,หลอดไฟท้ายเสีย	
2377.	น้ำมันเครื่องมีปริมาณน้อย,เบรกเสีย	
2378.	น้ำมันเครื่องมีปริมาณน้อย,ไฟหน้าเสีย	
2379.	น้ำมันเครื่องมีปริมาณน้อย,ไฟเลี้ยวเสีย	
2380.	น้ำมันเครื่องมีสีดำขุ่น	
2381.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
2382.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
2383.	น้ำมันเครื่องรั่ว เชื้อระบบไฟ	
2384.	น้ำมันเครื่องรั่ว ประเก็นขาด	
2385.	น้ำมันเครื่องรั่วซึม	
2386.	น้ำมันเครื่องรั่วที่ฝาสูบ	
2387.	น้ำมันเครื่องสีดำ	
2388.	น้ำมันเครื่องสีดำ หลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายไม่ติด เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
2389.	น้ำมันเครื่องสีดำ หลอดไฟหน้าไม่ติด	
2390.	น้ำมันเครื่องสีดำ ไฟหน้าไม่ติด	
2391.	น้ำมันเครื่องสีดำ คอนข้างแห้ง	
2392.	น้ำมันเครื่องสีดำ หลอดไฟหน้าขาด	
2393.	น้ำมันเครื่องสีดำ เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
2394.	น้ำมันเครื่องสีดำขุ่น	
2395.	น้ำมันเครื่องสีดำขุ่น	
2396.	น้ำมันเครื่องหนืดและดำ	
2397.	น้ำมันเครื่องหมด	
2398.	น้ำมันเครื่องหมด ฝาเบรกหมด	
2399.	น้ำมันเครื่องหมด เบรกไม่ดี	
2400.	น้ำมันเครื่องหมด/สตาร์ทไม่ค่อยติด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2401.	น้ำมันเครื่องหมดคุณภาพ	
2402.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
2403.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ น้ำมันเฟือง	
2404.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ตรวจเช็คสภาพรถ	
2405.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ตัดโซ่	
2406.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ น้ำมันรื้อใต้ทองเครื่อง	
2407.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ น้ำมันเฟืองหมดสภาพ	
2408.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ผาเบรค	
2409.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ผาเบรค หน้า-หลัง	
2410.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ผาเบรค หน้า-หลัง หลอดไฟ	
2411.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ผาเบรค หน้า-หลัง หลอดไฟหน้า ไฟหรี่ ไม่ติด	
2412.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ผาเบรค หน้า-หลัง หลอดไฟหน้า ไฟเลี้ยว	
2413.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ผาเบรคหมดอายุ	
2414.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ถ่างคาบู ไฟท้ายหลุด	
2415.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ สตาร์ทไม่คอยติด	
2416.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ หลอดไฟหน้าไม่ติด	
2417.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ หัวเทียนบอด	
2418.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ เบรคหน้าเหยียบไม่อยู่	
2419.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ เบรคหน้าไม่อยู่	
2420.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ เบรคหน้าไม่อยู่	
2421.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ เบรคหลังไม่อยู่	
2422.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ เปลี่ยนซีล โช๊คหน้า	
2423.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
2424.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ โซ่ สเตออร์	
2425.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ไฟหน้า-หลัง ไม่ติด	
2426.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ไฟหน้าไม่ติด	
2427.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ไฟหน้าไม่ติด เบรคหน้า	
2428.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ไฟหน้าไม่ติด เบรคหลัง	
2429.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ ไฟเลี้ยว ตั้งโซ่	
2430.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ปรับไฟสูงต่ำไม่ได้, ผาเบรคหมด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2431.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ผ้าเบรคหมด	
2432.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ผ้าเบรคหมด, เช็คไฟ	
2433.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ยางในเสื่อม	
2434.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ยางในเสื่อมสภาพ	
2435.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, หัวเทียนบอด	
2436.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, เช็คสภาพรถ	
2437.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, เช็คเบรค	
2438.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, เติมนม	
2439.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ไฟหน้าขาด	
2440.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ไฟเลี้ยวไม่กระพริบ	
2441.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ไฟเลี้ยวไม่ติด, เบรคไม่ดี	
2442.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ยางในรั่ว	
2443.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, ยางในเสื่อมสภาพ	
2444.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, เช็คเบรค	
2445.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ, เช็คโซ่	
2446.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/สตาร์ทไม่ติด	
2447.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/เช็คทั่วไป	
2448.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/ไฟหน้า/เช็คทั่วไป	
2449.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
2450.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ หลอดไฟเสื่อม	
2451.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ ไฟเลี้ยว	
2452.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ ล้างคาบิว เช็คเบรค	
2453.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ ล้างคาบูเรเตอร์	
2454.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ เช็คโซ่	
2455.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ เช็คโซ่	
2456.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ เสียงดังเวลาขับ	
2457.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ และดูไฟ	
2458.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ , ตัดโซ่	
2459.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ , ตั้งโซ่	
2460.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ , หลอดไฟหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2461.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ , หลอดไฟหน้าขาด	
2462.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ , เบรก	
2463.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ กรองอากาศสกปรก โช้ห้อย่น	
2464.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ ลมยางอ่อน	
2465.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ, โช้ยาน	
2466.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,กรองสกปรก	
2467.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,ยางลมอ่อน	
2468.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,ลมยางน้อย	
2469.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,หลอดไฟขาด	
2470.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,หลอดไฟขาด,กรองอากาศสกปรก	
2471.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,หลอดไฟหน้าเสีย	
2472.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,โช้ห้อย่น,กรองอากาศสกปรก	
2473.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,ไฟหน้าไม่สว่าง,ลมยางอ่อน	
2474.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ,ไฟเลี้ยวไม่ติด,กรองอากาศสกปรก	
2475.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน	
2476.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน ผ้าเบรกหมดอายุ	
2477.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน หลอดไฟหน้าขาด	
2478.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน เบรคหน้าหมด	
2479.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน เบรคหลังหมด	
2480.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน เบรคหลังเสีย	
2481.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน โช้ขาด	
2482.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน ไฟเลี้ยวเสีย	
2483.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
2484.	น้ำมันเครื่องหยด	
2485.	น้ำมันเครื่องเก่า	
2486.	น้ำมันเครื่องเก่า โช้ห้อย่น	
2487.	น้ำมันเครื่องเก่า ไฟหน้า-ท้าย เบรค โช้ห้อย่น	
2488.	น้ำมันเครื่องเขาเครื่องกรอง	
2489.	น้ำมันเครื่องเป็นสีดำสนิท	
2490.	น้ำมันเครื่องเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2491.	น้ำมันเครื่องเสีย, ฝุ่นในที่กรองมาก	
2492.	น้ำมันเครื่องเสีย, ไฟเลี้ยวไม่สว่าง	
2493.	น้ำมันเครื่องเสื่อม	
2494.	น้ำมันเครื่องเสื่อม โช้ห้อยอน	
2495.	น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพ	
2496.	น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพ / ไฟหน้าไม่ติด	
2497.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
2498.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ / ขยับโช้ / เช็คลมยาง	
2499.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ / ผ้าเบรคหลังหมดอายุ	
2500.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ / ผ้าเบรคหลังหมดอายุ / ขยับโช้	
2501.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ / ผ้าเบรคหลังหมดอายุ / ขยับไว / เช็ค Ster	
2502.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ สปริงสแตนคูห้อยอน	
2503.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ , ลมยางอ่อน	
2504.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ , หลอดไฟขาด	
2505.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ , หลอดไฟหน้าขาด	
2506.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ , โช้ห้อยอน	
2507.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ กระจกหลุด	
2508.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ กระจกหลุด ลมยางอ่อน	
2509.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ยางลมอ่อน	
2510.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ยางลมอ่อน โช้ห้อยอน	
2511.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ หลอดไฟขาด	
2512.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ หัวเทียนเสื่อมสภาพ	
2513.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ เบรคไม่ทำงาน	
2514.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ โช้ห้อยอน	
2515.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ไฟฟ้าหน้าขาด	
2516.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ไฟหน้าเสีย ผ้าเบรคเสื่อมสภาพ	
2517.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ, เบรคไม่อยู่	
2518.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ, ไฟหน้าไม่ติด	
2519.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ, ไฟเลี้ยวไม่ติด	
2520.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ, ผ้าเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2521.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ผ้าเบรก,ตัดโซ่,ยางใน	
2522.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ผ้าเบรก,หลอดไฟ	
2523.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ผ้าเบรก,หัวเทียน	
2524.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ผ้าเบรก,โซ่	
2525.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ยางใน	
2526.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ยางใน,หลอดไฟ	
2527.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ลางคาบิว	
2528.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,หลอดไฟขาด	
2529.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,หลอดไฟหน้าขาด	
2530.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,หัวเทียน	
2531.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,หัวเทียนเสื่อม	
2532.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เช็คเบรก	
2533.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เช็คเบรก,ไฟเลี้ยว	
2534.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เช็คเสียงดัง	
2535.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เช็คไฟ(หลอดขาด)	
2536.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เดินไม่เรียบ	
2537.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เปลี่ยนยาง	
2538.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,เปลี่ยนยางใน	
2539.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,โซ่หย่อน	
2540.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,ไฟหน้าเสีย	
2541.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,หลอดไฟขาด	
2542.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ,หลอดไฟหน้าขาด	
2543.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ/หลอดไฟหน้ารถขาด	
2544.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพการใช้งาน	
2545.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพและติด ๆ ดับ ๆ	
2546.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพและหลอดไฟหน้าขาด	
2547.	น้ำมันเครื่องเหนียว	
2548.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2549.	น้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้ายแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ,หัวเทียนบอด	
2550.	น้ำมันเครื่องแห้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2551.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2552.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2553.	น้ำมันเครื่องแห้ง หลอดไฟหน้าเสีย เช็คทั่วไป	
2554.	น้ำมันเครื่องแห้ง เช็คทั่วไป	
2555.	น้ำมันเครื่องแห้ง เช็คไฟเลี้ยว	
2556.	น้ำมันเครื่องแห้ง เบรคหลังเสีย	
2557.	น้ำมันเครื่องแห้ง โซ่หย่อน	
2558.	น้ำมันเครื่องแห้ง , โซ่หย่อน, เครื่องติด ๆ คับ ๆ	
2559.	น้ำมันเครื่องแห้ง , กรอบหน้าหลวม	
2560.	น้ำมันเครื่องแห้ง , กรอบหน้าหลวม	
2561.	น้ำมันเครื่องแห้ง , ยางรั่ว	
2562.	น้ำมันเครื่องแห้ง , ลมยางอ่อน	
2563.	น้ำมันเครื่องแห้ง , เบรคหลังไม่อยู่	
2564.	น้ำมันเครื่องแห้ง , โซ่หย่อน	
2565.	น้ำมันเครื่องแห้ง , โซ่หย่อน	
2566.	น้ำมันเครื่องแห้ง / น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน	
2567.	น้ำมันเครื่องแห้ง / น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน /ยางรั่ว	
2568.	น้ำมันเครื่องแห้ง / หัวเทียนเสีย	
2569.	น้ำมันเครื่องแห้ง ยางแตก	
2570.	น้ำมันเครื่องแห้ง ยางแบน	
2571.	น้ำมันเครื่องแห้ง สายน้ำมันรั่ว	
2572.	น้ำมันเครื่องแห้ง สีดำนุ่น	
2573.	น้ำมันเครื่องแห้ง หลอดไฟหน้าขาด	
2574.	น้ำมันเครื่องแห้ง หัวเทียนบอด	
2575.	น้ำมันเครื่องแห้ง เช็คน้ำมันเฟือง	
2576.	น้ำมันเครื่องแห้ง เช็ครถ	
2577.	น้ำมันเครื่องแห้ง เช็คโซ่	
2578.	น้ำมันเครื่องแห้ง เบรคชำรุด	
2579.	น้ำมันเครื่องแห้ง เบรคชำรุด ไฟท้ายชำรุด	
2580.	น้ำมันเครื่องแห้ง เบรคชำรุด ไฟหน้าชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2581.	น้ำมันเครื่องแห้ง และเบรคไม่ไ้	
2582.	น้ำมันเครื่องแห้ง โซหย่อน	
2583.	น้ำมันเครื่องแห้ง ไฟท้ายขาด	
2584.	น้ำมันเครื่องแห้ง ไฟส่องสว่างไม่ติด	
2585.	น้ำมันเครื่องแห้ง ไฟหน้าชำรุด	
2586.	น้ำมันเครื่องแห้ง, กาน้ำมัน, หัวเทียนบอด	
2587.	น้ำมันเครื่องแห้ง, หัวเทียนบอด	
2588.	น้ำมันเครื่องแห้ง, เบรคไม่อยู่ ,แหวนดิ่ง	
2589.	น้ำมันเครื่องแห้ง, เบรคไม่อยู่, น้ำมันโซ่แห้ง	
2590.	น้ำมันเครื่องแห้ง, ไฟท้ายไม่ติด	
2591.	น้ำมันเครื่องแห้ง, ไฟหน้ารถไม่ติดทั้งชายและขวา	
2592.	น้ำมันเครื่องแห้ง, ที่เหยียบเกียร์หลุด	
2593.	น้ำมันเครื่องแห้ง, หลอดไฟขาด	
2594.	น้ำมันเครื่องแห้ง, หัวเทียนบอด	
2595.	น้ำมันเครื่องแห้ง, เบรคไม่ดี,หัวเทียนบอด	
2596.	น้ำมันเครื่องแห้ง, โซหย่อน, ไฟท้ายไม่ติด	
2597.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเฟืองท้ายแห้ง	
2598.	น้ำมันเครื่องแห้ง/กินน้ำมันมาก	
2599.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ตอ โซ	
2600.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
2601.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ,หลอดไฟหน้า-หลังเสีย	
2602.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ,หัวเทียนบอด	
2603.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ,ไฟท้ายขาด	
2604.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ,ไฟหน้าขาด	
2605.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ/หลอดไฟท้ายเสีย	
2606.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ/หลอดไฟหน้าเสีย	
2607.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ/หัวเทียนเสีย	
2608.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ/หัวเทียนเสีย/หลอดไฟหน้า+ท้ายใช้การไม่ไ้	
2609.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุและไฟหน้าเสีย	
2610.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ผาเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2611.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ผาเบรก/ยางรั่ว	
2612.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ผาเบรก/โซ่หย่อน	
2613.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ผาเบรก/ไฟหน้า	
2614.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ผาเบรก/ไฟเลี้ยว	
2615.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ล่อหนามีสี่เสียงดัง	
2616.	น้ำมันเครื่องแห้ง/หลอดไฟหน้าขาด	
2617.	น้ำมันเครื่องแห้ง/หัวเทียนบด	
2618.	น้ำมันเครื่องแห้ง/หัวเทียนบด/ผาเบรก	
2619.	น้ำมันเครื่องแห้ง/หัวเทียนเสีย	
2620.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คทั่วไป	
2621.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คทั่วไป/เช็คเบรก	
2622.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คทั่วไป/เช็คไฟ/เช็คเบรก	
2623.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คน้ำมันเฟือง	
2624.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คลมยาง	
2625.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คเบรก	
2626.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คโชค	
2627.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เบรกหน้า	
2628.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เบรกดัง	
2629.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เปลี่ยนผาเบรก	
2630.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เปลี่ยนผาเบรก/หลอดไฟเสีย	
2631.	น้ำมันเครื่องแห้ง/แบตเตอรี่เสื่อม	
2632.	น้ำมันเครื่องแห้ง/โซ่หย่อน	
2633.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้า	
2634.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้า-ท้ายขาด/ เช็คเบรก/เช็คทั่วไป	
2635.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้าขาด/ผาเบรกหมด	
2636.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้าเสีย	
2637.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้าเสีย/ผาเบรกหมด	
2638.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้าเสีย/ไฟท้ายเสีย/ตั้งเบรก	
2639.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไฟหน้าเสีย/ไฟท้ายเสีย/ตั้งโซ่	
2640.	น้ำมันเครื่องแห้ง/ไม่คิด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2641.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2642.	น้ำมันเครื่องแห้งหัวเทียนเสีย	
2643.	น้ำมันเครื่องใกล้จะแห้ง	
2644.	น้ำมันเครื่องใกล้จะแห้ง, รถมีปัญหา	
2645.	น้ำมันเครื่องใกล้จะแห้ง, โช้ชาน	
2646.	น้ำมันเครื่องใกล้หมด	
2647.	น้ำมันเครื่องใกล้แห้ง	
2648.	น้ำมันเครื่องไม่มี	
2649.	น้ำมันเครื่องไม่ไ้ระดับ	
2650.	น้ำมันเครื่องไหลออก	
2651.	น้ำมันเครื่องไหลออกน้ือตน้ำมันเครื่อง	
2652.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
2653.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/เช็คทั่วไป	
2654.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/เช็คทั่วไป/เช็คเบรค	
2655.	น้ำมันเครื่อง	
2656.	น้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าและเช็คสภาพรถ	
2657.	น้ำมันเครื่องมีสีดำ	
2658.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ, โช้ชอย่น, กรองอากาศสกปรก	
2659.	น้ำมันเครื่องเก่า	
2660.	น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว	
2661.	น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว	
2662.	น้ำมันเบนซินรั่ว	
2663.	น้ำมันเบนซินไหลตามเครื่อง	
2664.	น้ำมันเบรค	
2665.	น้ำมันเบรคขาด	
2666.	น้ำมันเบรคหมด	
2667.	น้ำมันเบรคเสีย	
2668.	น้ำมันเบรคหมด ถายน้ำมันเครื่อง	
2669.	น้ำมันเบรคแห้ง	
2670.	น้ำมันเฟืองท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2671.	น้ำมันเฟืองท้ายหมด	
2672.	น้ำมันเฟืองท้ายแห้ง	
2673.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ	
2674.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ / ไฟเขียวไม่ติด	
2675.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ / หลอดไฟหน้าขาด	
2676.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ / เบรกหน้าหลังไม่อยู่	
2677.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ ยางรั่ว	
2678.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ เบรกมือค้าง เบรกเท้ามีเสียงดัง	
2679.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ เบรกไม่อยู่	
2680.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ โช้ห้อยอน	
2681.	น้ำมันเสื่อมคุณภาพ ไฟหน้าไม่ติด	
2682.	น้ำมันเสื่อมสภาพ	
2683.	น้ำมันเสื่อมสภาพ ลมยางอ่อน	
2684.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
2685.	น้ำมันแห้ง	
2686.	น้ำมันไม่ถึงระดับมาตรฐาน	
2687.	น้ำมันไม่ลง	
2688.	น้ำมันไม่ลงสาย ข	
2689.	น้ำมันไม่ลงเครื่อง	
2690.	น้ำมันไม่เดิน	
2691.	น้ำมันไม่ไต่ระดับ	
2692.	น้ำมันไม่ไหล	
2693.	น้ำมันไหล	
2694.	น้ำมันไหลหยอ่ย แตงไม่มีเสียงและไฟหน้าเสีย	
2695.	น้ำมันไหลออกคานู	
2696.	น้ำมันไหลออกจากคาร์บู	
2697.	น้ำมันไหลไม่หยุด	
2698.	น้ำมันรั่วเครื่องแห้ง	
2699.	น้ำมันเครื่อง	
2700.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2701.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2702.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2703.	น้ำหล่อเย็นรั่ว	
2704.	น้ำเขาคาบู	
2705.	น้ำเขาคาร์บู , สตาร์ทไม่ติด	
2706.	น้ำเขาคาร์บูเรเตอร์ สตาร์ทไม่ติด	
2707.	น้ำเขาคือเครื่องยนต์	
2708.	น้ำเครื่องมีสีดำ โช้ห้อยอน	
2709.	น้ำเครื่องแห้ง,ยางอ่อน	
2710.	น้ำเชื่อง	
2711.	น้ำไม่ลงเวลารีด	
2712.	น้ำมันเครื่อง	
2713.	นอตขาด หลุด	
2714.	นอตตรงแทนเครื่อง หัวเทียน	
2715.	นอตบริเวณเครื่องหาย 2 ตัว	
2716.	นอตบังโคนหลุด	
2717.	นอตหลุด	
2718.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
2719.	บควาสว้ ไอดีไอเสีย	
2720.	บังโคนหน้า	
2721.	บังโคนหลุด/ถึงน้ำมันรั่ว	
2722.	บังโคนใต้ทองรถหลุด	
2723.	บังโคลนด้านหน้าหลวมและเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
2724.	บังโคลนหน้าหลุด	
2725.	บังโคลนแตก	
2726.	บังโคลนหลังแตก	
2727.	บันได	
2728.	บำรุงรักษารถจักรยานยนต์	
2729.	บำรุงรักษารถจักรยานยนต์	
2730.	บิดคันเร่งไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2731.	บิดคันเร่งไม่ขึ้น เครื่องอืด	
2732.	บิดพแล้วดับ	
2733.	บิดไม่ค่อยขึ้น	
2734.	บิดไม่มีแรง	
2735.	บิดไม่ออก เบรคค้าง	
2736.	บิดไม่ออก โช้หย่อน	
2737.	บิดคันเร่งไม่ได้	
2738.	น้ำมันเครื่อง เบรคหลัง	
2739.	ป.น้ำมันเครื่อง	
2740.	ป.น้ำมันเครื่อง	
2741.	ป.น้ำมันเครื่อง/ไฟท้าย	
2742.	ปก	
2743.	ปกติ	
2744.	ประยาง	
2745.	ประเก็นเผาสูบรั่ว	
2746.	ปรับจูนเครื่อง	
2747.	ปรับตั้งโช้, เช็ดลมหน้า,หลัง	
2748.	ปรับตั้งโช้,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
2749.	ปรับตัวเบรค	
2750.	ปรับตัวโช้	
2751.	ปรับตัวไฟหน้า	
2752.	ปรับตั้งคอรด/เช็ดทั่วไป	
2753.	ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์	
2754.	ปรับตั้งผ้าเบรค เบรคติด	
2755.	ปรับตั้งวาล์ว	
2756.	ปรับตั้งเบรค	
2757.	ปรับตั้งโช้	
2758.	ปรับตั้งโช้สเตอร์	
2759.	ปรับผ้าเบรคหลัง,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2760.	ปรับรอบเดินเบา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2761.	ปรับล้อ ซ้าย-ขวา	
2762.	ปรับสายคาท	
2763.	ปรับเบรค ,ปรับโซ่	
2764.	ปรับเบรค ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2765.	ปรับเบรคหน้า-หลัง ขจพ 922 ชุมพร	
2766.	ปรับแต่งเบรค	
2767.	ปรับโซ่ กรด 701 ชุมพร	
2768.	ปรับโซ่ ขงฉ 667 ชุมพร	
2769.	ปรับโซ่	
2770.	ปรับโซ่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2771.	ปรับโซ่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขจพ 733 ชุมพร	
2772.	ปรับโซ่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง พนค 231 กทม.	
2773.	ปรับโซ่ ปรับเบรค	
2774.	ปรับโซ่ ปรับเบรค หกม 426 ชุมพร	
2775.	ปรับโซ่ ปรับเบรคหน้า-หลัง 919 ชุมพร	
2776.	ปรับโซ่ รถจักรยานยนต์	
2777.	ปรับโซ่ หยอดน้ำมัน	
2778.	ปรับโซ่,เช็คทั่วไป	
2779.	ปรับไฟสูงต่ำ	
2780.	ปรับไฟหน้า	
2781.	ปลดกแฮนหลวม	
2782.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2783.	ปะยาง	
2784.	ปะยาง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2785.	ปะยาง น้ำมันเครื่อง	
2786.	ปะยาง และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2787.	ปะยางรถจักรยานยนต์	
2788.	ปะยางล้อ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2789.	ปะยางล้อหลัง	
2790.	ปะยางล้อหลัง คคน 279 ชุมพร	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2791.	ปะยางหน้า	
2792.	ปะยางหลัง	
2793.	ปะยางและไฟหน้า	
2794.	ปัญหาควันท้า	
2795.	ปั่นไม่ได้	
2796.	ปั่นไม่ไป	
2797.	ปั้ม2เสียบ	
2798.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
2799.	ปั้มเบรกมือ	
2800.	ปั้มคัสพัง	
2801.	ปั้มสูญญากาศ,ไฟหน้า	
2802.	ปั้มเบรคบนแตก	
2803.	ปิดไม่ติด	
2804.	ปุ่มกดปิดเปิดหลอด	
2805.	ปุ่มกดเสีย กดไม่ลง	
2806.	ปุ่มกดแต่รั้งไม่ดัง	
2807.	ปุ่มเกียร์พัคลมกดไม่ได้	
2808.	ปุ่มไม่มีสีแดง TV JVC สีบอน	
2809.	ปุ่มสตาดมือเสีย	
2810.	ปเปลรียนหลอดไฟหน้า	
2811.	ป้ายทะเบียนชำรุด	
2812.	ป้ายทะเบียนหลอด	
2813.	ป้ายทะเบียนหลอด เติมลมยาง ตั้งเบรกหลัง	
2814.	ผาสูบรั้ว	
2815.	พอนคันเร่งไม่ได้	
2816.	พอนเครื่องยนต์ไม่ได้	
2817.	พอนเครื่องแล้วดับ	
2818.	พอนเครื่องแล้วรดับ	
2819.	พอนแล้วดับ	
2820.	พอนแล้วดับ มีควันเยอะ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2821.	ฝาดีสเบรก	
2822.	ฝาเบรกหน้า , น้ำมันเครื่อง	
2823.	ฝาเบรก	
2824.	ฝาเบรก ยางเบนลونها	
2825.	ฝาเบรกขาด	
2826.	ฝาเบรกติด	
2827.	ฝาเบรกรถเสื่อมสภาพ	
2828.	ฝาเบรกหน้า หลัง หหมด	
2829.	ฝาเบรกหน้า-หลัง โช้	
2830.	ฝาเบรกหน้าหหมด	
2831.	ฝาเบรกหน้าหหมด โช้หย่อน ลมยางหน้าหลังอ่อน	
2832.	ฝาเบรกหน้าหลัง น้ำมันเครื่อง	
2833.	ฝาเบรกหหมด	
2834.	ฝาเบรกหหมด ยางรถเสื่อมสภาพ	
2835.	ฝาเบรกหหมด และหลอดไฟท้ายขาด	
2836.	ฝาเบรกหหมด, ยางในเสื่อมสภาพ	
2837.	ฝาเบรกหหมด, ไฟท้ายขาด, เช็คโช้	
2838.	ฝาเบรกหหมด/เช็คทั่วไป	
2839.	ฝาเบรกหหมดสภาพ	
2840.	ฝาเบรกหหมดหลอดไฟเสีย	
2841.	ฝาเบรกหหมดหัวเทียนเสีย	
2842.	ฝาเบรกหหมดอายุ ระบบเกียร์มีปัญหา	
2843.	ฝาเบรกหลอดไฟ	
2844.	ฝาเบรกหลัง	
2845.	ฝาเบรกหลังติด	
2846.	ฝาเบรกหลังหหมด	
2847.	ฝาเบรกเสื่อมสภาพ	
2848.	ฝาเบรกเสื่อมสภาพ	
2849.	ฝาเบรก	
2850.	ฝาเบรก น็อตหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2851.	ฝาเบรค ไฟหน้า	
2852.	ฝาเบรค น้ำมันเครื่อง	
2853.	ฝาเบรค น้ำมันเครื่อง ดึงโซ่	
2854.	ฝาเบรค หน้า-หลัง น้ำมันเครื่อง	
2855.	ฝาเบรค หลอดไฟ	
2856.	ฝาเบรค,น้ำมันเครื่อง	
2857.	ฝาเบรคขาด	
2858.	ฝาเบรคชำรุด	
2859.	ฝาเบรคมีเสียง	
2860.	ฝาเบรคหน้า	
2861.	ฝาเบรคหน้า น้ำมันเครื่อง	
2862.	ฝาเบรคหน้า หลัง หมดอายุ	
2863.	ฝาเบรคหน้า-หลังฝืด	
2864.	ฝาเบรคหน้าติด	
2865.	ฝาเบรคหน้าหมด	
2866.	ฝาเบรคหน้าหมดสภาพ	
2867.	ฝาเบรคหน้าหมดอายุ	
2868.	ฝาเบรคหน้าเสื่อมสภาพ	
2869.	ฝาเบรคหมด	
2870.	ฝาเบรคหมด โซ่เสื่อมสภาพ	
2871.	ฝาเบรคหมด/หัวเทียน	
2872.	ฝาเบรคหมดอายุ	
2873.	ฝาเบรคหลัง	
2874.	ฝาเบรคหลัง และหลอดไฟหน้า	
2875.	ฝาเบรคหลัง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2876.	ฝาเบรคหลัง ไฟหน้า	
2877.	ฝาเบรคหลังฝืด	
2878.	ฝาเบรคหลังหมด	
2879.	ฝาเบรคเสียดึง น้ำมันเครื่องสีดำ	
2880.	ฝาเบรคเสื่อมสภาพ	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2881.	ผ้าเบรคหน้า-หลัง หมดสภาพไปตามอายุการใช้งาน	
2882.	ผ้าเบรคหมด	
2883.	ผ้าเรคคิสหน้า	
2884.	ผ้าใบขาด	
2885.	ผ้าใบเบรคหมด	
2886.	ผ้าใบเบรคหมด สเตอริ์เสีย	
2887.	ผ้าใบเบรค	
2888.	ผ้าใบเบรคหมด	
2889.	ผ้าใบเบรคหลัง	
2890.	ฝาครอบนอตหลุด	
2891.	ฝาครอบเครื่องชำรุด	
2892.	ฝาครอบไฟท้ายรถหลุด	
2893.	ฝาครอบไฟหน้ารถ	
2894.	ฝาถังน้ำมันเปิดไม่ออก	
2895.	ฝาถังน้ำมันเปิดไม่ได้	
2896.	ปลั๊กลูกปืนล่อนหน้าแตก	
2897.	พอดตัดแล้วเครื่องดับ	
2898.	พัง	
2899.	พัดลม	
2900.	พัดลมหมุนช้า	
2901.	พัดลมไม่ติด	
2902.	พัดลมไม่หมุน	
2903.	พาวเวอร์รูดไม่เข้า	
2904.	ฟรีไม่ติด	
2905.	พิวขาด	
2906.	พิวส์เสีย	
2907.	ภาพเป็นสีม่วง	
2908.	ภาพไม่ติด ติดๆตัดๆ	
2909.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2910.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2911.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ขาดตั้งเสีย หัวเทียนเสีย	
2912.	ม.5 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	
2913.	มอเตอร์ไซค์ไม่ติด	
2914.	มอเตอร์ไซค์ไม่ติด เครื่องตัดไม้สายชักขาดบ่อยบล็อกล็อค หัวเทียนขาดหายไป	
2915.	มอเตอร์ไม่หมุน	
2916.	มอเตอร์ใหม่	
2917.	มอเตอร์มีไอสีดำ สตาร์ทไม่ติด	
2918.	มันกระตุก	
2919.	มันวูบ/ปัดไม่ขึ้น	
2920.	มันเสีย	
2921.	มันไม่ติด / สตาร์ทไม่ติด	
2922.	มาสตาร์ท	
2923.	มีกลิ่นน้ำมัน	
2924.	มีควันดำ	
2925.	มีควันสีขาว	
2926.	มีควันออกจากเครื่อง	
2927.	มีควันออกที่ใส่กรองอากาศ	
2928.	มีอาการวูบ คอรถแข็ง	
2929.	มีเสียงดัง	
2930.	มีเสียงดังช่วงเบรค , ไฟหน้าไม่สว่าง	
2931.	มีเสียงดังที่บริเวณล้อหลัง	
2932.	มีเสียงดังที่ล้อหลัง	
2933.	มีเสียงดังที่เครื่อง	
2934.	มีเสียงดังที่โช้	
2935.	มีเสียงดังเวลาขับ	
2936.	มีเสียงดังในรถ	
2937.	มีเสียงแทรก	
2938.	มุงลวดขาด และหัก	
2939.	มุงลวดขาด	
2940.	ยาง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2941.	ยาง ล้อ แสน	
2942.	ยางฉีก/ไม่มีไฟหน้า	
2943.	ยางชำรุด	
2944.	ยางซึม	
2945.	ยางซึม	
2946.	ยางนอก	
2947.	ยางนอก ยางใน	
2948.	ยางนอก, ยางในรถ	
2949.	ยางนอก-ยางใน เบรคไม่ค่อยอยู่	
2950.	ยางนอก-ยางในหมดคอσυการใช้งานและผาเบรคหน่ง-หลังหมด	
2951.	ยางนอกรถจักรยานยนต์เสีย	
2952.	ยางนอกรั่ว	
2953.	ยางนอกล่อหน้า	
2954.	ยางนอกล่อหน้าเสื่อม	
2955.	ยางนอกล่อหน้าแตก	
2956.	ยางนอกล่อหลัง	
2957.	ยางนอกล่อหลังเสื่อม	
2958.	ยางนอกล่อหลังแตก	
2959.	ยางนอกสัน ลูกป็นแตก หลอดไฟท่ายขาด	
2960.	ยางนอกหน้า	
2961.	ยางนอกหมดสภาพ	
2962.	ยางนอกหลังเสื่อมสภาพ	
2963.	ยางนอกเสีย ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2964.	ยางนอกแตก	
2965.	ยางนอกไม่กินถนน	
2966.	ยางนอกไม่เกาะถนน	
2967.	ยางนอกไม่เกาะถนน	
2968.	ยางนอกล่อหน้าเสื่อม	
2969.	ยางปักเทาหัก, โข่หย่อน	
2970.	ยางปักเทาหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2971.	ยางยั่ว	
2972.	ยางรถ	
2973.	ยางรถ, หลอดไฟหลัง	
2974.	ยางรถจักรยานยนต์รีว	
2975.	ยางรถรีว	
2976.	ยางรถรีว เบรค	
2977.	ยางรถอ่อน	
2978.	ยางรถเสีย	
2979.	ยางรถเสื่อมสภาพ	
2980.	ยางระเบิด	
2981.	ยางรั้ง	
2982.	ยางรีว	
2983.	ยางรีว สายน้ำมันขาด	
2984.	ยางรีว เติมลมยาง	
2985.	ยางรีว ไฟหน้าไม่สว่าง	
2986.	ยางรีว / ตรวจเช็ค	
2987.	ยางรีว 2 ล้อ	
2988.	ยางรีว ขาดตั้งคู่ตก	
2989.	ยางรีว คันเร่งค้าง	
2990.	ยางรีว รถฝืด วิ่งได้ช้า	
2991.	ยางรีว สตาร์ทมือติดยาก	
2992.	ยางรีว เครื่องเสียงดัง	
2993.	ยางรีว เครื่องไม่ติด	
2994.	ยางรีว เบรคฝืด โชคแข็ง	
2995.	ยางรีว เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2996.	ยางรีว เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2997.	ยางรีว เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
2998.	ยางรีว เปลี่ยนยางใน	
2999.	ยางรีว และ น้ำมันเครื่องดำ	
3000.	ยางรีว โช้คตั้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3001.	ยางรั่ว โโชหย่อน	
3002.	ยางรั่ว, หลอดไฟขาด	
3003.	ยางรั่ว, โโชขาด	
3004.	ยางรั่ว, ไฟหน้าขาด , ถ้ายน้ำมันเครื่อง	
3005.	ยางรั่ว, เบรคหน้าไม่อยู่	
3006.	ยางรั่ว, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3007.	ยางรั่ว, โโชยาน	
3008.	ยางรั่ว, ไฟหน้าเสีย	
3009.	ยางรั่ว, ไฟหน้าเสีย, ถ้ายน้ำมันเครื่อง	
3010.	ยางรั่ว/น้ำมันใส่โช	
3011.	ยางรั่ว/โชหย่อน	
3012.	ยางรั่วทั้งล่อหน้า-หลัง	
3013.	ยางลมอ่อน	
3014.	ยางล่อซิม	
3015.	ยางล่อรถรั่ว	
3016.	ยางล่อรถสึก (เปลี่ยนยาง)	
3017.	ยางล่อรถเสื่อมสภาพ	
3018.	ยางล่อรถแตก	
3019.	ยางล่อรถแบน	
3020.	ยางล่อหน้า น้ำมันเครื่อง	
3021.	ยางล่อหน้าเสื่อมสภาพ	
3022.	ยางล่อหลังเป็นแผล	
3023.	ยางล่อหลังเสื่อมสภาพ	
3024.	ยางล่อหลังแบน	
3025.	ยางหน้า	
3026.	ยางหน้ารถจักรยานยนต์สึกหรือ	
3027.	ยางหน้ารั่ว	
3028.	ยางหน้ารั่ว	
3029.	ยางหน้ารั่ว เบรคผิด โโชคแข็ง	
3030.	ยางหน้ารั่ว, เบรคไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3031.	ยางหน้าเสื่อม	
3032.	ยางหน้าแตก	
3033.	ยางหน้าแตก สตาร์ทไม่ติด	
3034.	ยางหมดสภาพ	
3035.	ยางหมดสภาพการไชงาน	
3036.	ยางหลัง	
3037.	ยางหลังรั่ว	
3038.	ยางหลังเสื่อมสภาพ	
3039.	ยางหลังแตก	
3040.	ยางหลังแตก หลอดไฟหน้าขาด	
3041.	ยางอ่อน	
3042.	ยางอ่อน เบรกไม่อยู่	
3043.	ยางเสื่อมสภาพ	
3044.	ยางเสีย	
3045.	ยางเสีย น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
3046.	ยางเสื่อมสภาพ	
3047.	ยางแตก	
3048.	ยางแตก	
3049.	ยางแตก ถายน้ำมันเครื่อง	
3050.	ยางแตก หลอดไฟขาด	
3051.	ยางแบน	
3052.	ยางแบน ถายน้ำมันเครื่อง	
3053.	ยางแบน น้ำมันเครื่องแห้ง	
3054.	ยางแบน ยางรั่ว	
3055.	ยางแบน หน้า-หลัง	
3056.	ยางแบน เบรคคัง ลูกปืนเสีย	
3057.	ยางแบน,เบรกไม่ติด	
3058.	ยางแบนหน้า-หลัง โโชหมด เบรกไม่ทำงาน	
3059.	ยางแบบ	
3060.	ยางใน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3061.	ยางใน ขาดตั้ง	
3062.	ยางใน, ไฟเบรกไม่ติด	
3063.	ยางในชำรุด เดิมลมเข้าไปก็ซึมรั่ว	
3064.	ยางในยางนอก	
3065.	ยางในระเบิด	
3066.	ยางในรั่ว	
3067.	ยางในรั่ว หลัง	
3068.	ยางในรั่ว, น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
3069.	ยางในรั่วหัวเทียนเสีย	
3070.	ยางในล่อนหน้า-หลังรั่ว	
3071.	ยางในล่อนหน้ารั่ว	
3072.	ยางในล่อนหลัง	
3073.	ยางในล่อนหลังเสื่อม	
3074.	ยางในเสื่อมสภาพ/โซ่หย่อน	
3075.	ยางในเป็นแผล	
3076.	ยางในเสีย,เบรกหลังหมด	
3077.	ยางในเสื่อม	
3078.	ยางในเสื่อม,หลอดไฟขาด, ผ้าเบรกหมด	
3079.	ยางในเสื่อมสภาพ	
3080.	ยางในแตก	
3081.	ยางในแตก นี้อตที่นั่งหลุดหาย	
3082.	ยางในแตก เบรกไม่อยู่	
3083.	ยางในแห้ง,เบรกหลังไม่ได้,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3084.	ยางไรดอก	
3085.	ขารั่ว	
3086.	ขาแบน	
3087.	รถกระตุก	
3088.	รถกระตุกเวลาเบรก	
3089.	รถกินน้ำมันเครื่อง	
3090.	รถขับแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3091.	รถควั่นดำ	
3092.	รถจมน้ำ	
3093.	รถจอดไว้นานเช็กระบบต่างๆ	
3094.	รถจักรยานยนต์เร่งไม่ขึ้น	
3095.	รถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติด	
3096.	รถจักรยานยนต์	
3097.	รถจักรยานยนต์ เช็คไฟหน้า	
3098.	รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนยาง	
3099.	รถจักรยานยนต์ โช้ขาด	
3100.	รถจักรยานยนต์ ขับ คืดๆ คับๆ	
3101.	รถจักรยานยนต์ คอผีด เปลี่ยนยาง	
3102.	รถจักรยานยนต์ นิตหลุด	
3103.	รถจักรยานยนต์ สตาร์ทยาก	
3104.	รถจักรยานยนต์ สตาร์ทไม่ติด	
3105.	รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนยางหน้า	
3106.	รถจักรยานยนต์ ไฟหน้าไม่ติด	
3107.	รถจักรยานยนต์สตาร์ทติดยาก	
3108.	รถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติด	
3109.	รถจักรยานยนต์เบาแล้วดับ	
3110.	รถจักรยานยนต์เบรคหมด	
3111.	รถดับ	
3112.	รถดับระหว่างขับชี่บ่อย	
3113.	รถดับระหว่างขับชี่บ่อยๆ	
3114.	รถติด ล้อไม่หมุน	
3115.	รถติดๆ คับๆ	
3116.	รถติดๆคับๆ	
3117.	รถติดๆคับๆ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3118.	รถบิดไม่มีแรง	
3119.	รถผีด	
3120.	รถผีด วิ่งไต่ซา	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3121.	รถฝืด วิ่งได้ช้า ควันขึ้น	
3122.	รถฝืด วิ่งไม่ได้เร็ว	
3123.	รถฝืด วิ่งไม่ได้เร็ว ไฟท้ายไม่ติด	
3124.	รถพ่วงสตาร์ทเท่าไม่ติด	
3125.	รถมีควัน	
3126.	รถมีอาการดับทั้งๆที่ขี้อยู่	
3127.	รถมีอาการวูบ	
3128.	รถมีอาการสะอึก	
3129.	รถมีเสียงดัง	
3130.	รถมีเสียงดัง น้ำมันเครื่องสีดำ	
3131.	รถมีเสียงดัง,ตรวจเช็ททั่วไป	
3132.	รถมีเสียงดัง,รถสตาร์ทติดยาก	
3133.	รถมีเสียงดัง,หัวไฟหน้าไม่ติด	
3134.	รถมีเสียงดัง,หัวไฟไม่ติด	
3135.	รถมีเสียงดัง,ไฟท้ายไม่ติด	
3136.	รถมีเสียงดัง,ไฟเลี้ยวไม่ติด	
3137.	รถมีเสียงดังและอืด	
3138.	รถมีแสงดัง	
3139.	รถยางรั่ว	
3140.	รถยางแบน	
3141.	รถรั่ว	
3142.	รถวิ่งสะดุด	
3143.	รถวิ่งอืด	
3144.	รถวิ่งได้ช้า ไฟหน้าช็อต โชนหย่อน	
3145.	รถวิ่งไม่ค	
3146.	รถวิ่งไม่ออก	
3147.	รถสตาดไม่ติด	
3148.	รถสตาร์ทไม่ติด	
3149.	รถสตาร์ทไม่ติด,หลอดไฟหน้าเสีย	
3150.	รถสตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3151.	รถสตาร์ทไม่ค่อยติด มีอาการดับบ่อยครั้ง	
3152.	รถสตาร์ทติดยาก	
3153.	รถสตาร์ทติดยาก หัวเทียนบอด	
3154.	รถสตาร์ทยาก	
3155.	รถสตาร์ทเสียงดัง	
3156.	รถสตาร์ทไม่ค่อยติด	
3157.	รถสตาร์ทไม่ค่อยติด/ถายน้ำมันเครื่อง	
3158.	รถสตาร์ทไม่ติด	
3159.	รถสตาร์ทไม่ติด ววน้ำมันรั่ว	
3160.	รถสตาร์ทไม่ติด เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อม	
3161.	รถสตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
3162.	รถสตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3163.	รถสตาร์ทไม่ติด	
3164.	รถสะดุด	
3165.	รถสโลว์ไม่ได้ สตาร์ทติดยาก	
3166.	รถหัวเทียนขาด	
3167.	รถออกตัวแล้วกระตุก เปลี่ยนไฟหน้า	
3168.	รถอืด เร่งไม่ขึ้น	
3169.	รถอืดขับไม่ไป	
3170.	รถเครื่องกระตุก	
3171.	รถเบรคไม่อยู่	
3172.	รถเบาไม่ได้	
3173.	รถเร่งไม่ขึ้น เปลี่ยนหัวเทียน	
3174.	รถเร่งไม่ได้	
3175.	รถเสีย	
3176.	รถเสียงดัง, ไฟไม่ชาร์จ	
3177.	รถไฟหน้าขาด	
3178.	รถไม่ค่อยติด,เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
3179.	รถไม่ค่อยออกตัว	
3180.	รถไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3181.	รถไม่มีลม	
3182.	รอบเข็มไมไม่ขึ้น	
3183.	รอบเร่ง	
3184.	รอบประกอบ	
3185.	ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ	
3186.	ระบบกรองไม่ทำงาน	
3187.	ระบบคาร์บู	
3188.	ระบบจัดเคลื่อนผิดปกติ	
3189.	ระบบจุดระเบิด มีปัญหา	
3190.	ระบบจุดระเบิดมีปัญหา	
3191.	ระบบจ่ายไฟเหลือแต่โคลง	
3192.	ระบบน้ำมันเครื่อง	
3193.	ระบบล่อลิ้น	
3194.	ระบบล่อลิ้น	
3195.	ระบบล่อหลัง	
3196.	ระบบสตาร์ทติดยาก	
3197.	ระบบล่อลิ้น	
3198.	ระบบเกียร์	
3199.	ระบบเบรก	
3200.	ระบบเบรก ไฟท้ายไม่ติด	
3201.	ระบบเบรก ระบบไฟ	
3202.	ระบบเบรก ไฟหน้ามีปัญหา	
3203.	ระบบเบรکمมีปัญหา ถายน้ำมันเครื่อง	
3204.	ระบบเบรکمมีปัญหา ถายน้ำมันเครื่อง ไฟเบรก	
3205.	ระบบเบรکمมีปัญหา	
3206.	ระบบเบรกหน้าหลัง ถายน้ำมันเครื่อง	
3207.	ระบบเบรกหน้าเสีย ระบบไฟฟ้าเบตมมีปัญหา ระบบล่อลิ้น	
3208.	ระบบเบรกเสีย	
3209.	ระบบเบรก	
3210.	ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3211.	ระบบเบรก/ระบบไฟสัญญาณ/เช็คทั่วไป	
3212.	ระบบเบรกหน้า/หลัง สตาร์ทมือแล้วไฟท้ายติดตลอดเวลา น้ำมันเครื่อง	
3213.	ระบบเบรกหน้าเบรกหลัง เจ็มไมค์ไม่ขึ้น	
3214.	ระบบเบรก	
3215.	ระบบโช้	
3216.	ระบบโช้หย่อน	
3217.	ระบบโช้และเบรก	
3218.	ระบบไฟ	
3219.	ระบบไฟ เบรก น้ำมันเครื่อง	
3220.	ระบบไฟ กระจก	
3221.	ระบบไฟ น้ำมันเครื่อง	
3222.	ระบบไฟ ระบบเบรก	
3223.	ระบบไฟ ระบบเบรก มีความผิดปกติ	
3224.	ระบบไฟ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ระบบเบรก	
3225.	ระบบไฟ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3226.	ระบบไฟ/ระบบเบรก	
3227.	ระบบไฟขัดข้อง	
3228.	ระบบไฟช้อด,น้ำมันรั่ว	
3229.	ระบบไฟดับ	
3230.	ระบบไฟทั้งคันช้อด	
3231.	ระบบไฟท้าย หน้า	
3232.	ระบบไฟท้ายมีปัญหา	
3233.	ระบบไฟฟ้า	
3234.	ระบบไฟฟ้า ถายน้ำมันเครื่อง	
3235.	ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน	
3236.	ระบบไฟมีปัญหา	
3237.	ระบบไฟหน้า	
3238.	ระบบไฟหน้า ไฟเลี้ยว ระบบเบรกหน้าหลังและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3239.	ระบบไฟหน้า-หลัง น้ำมันเครื่อง ระบบเบรกหน้า-หลัง	
3240.	ระบบไฟหน้าขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3241.	ระบบไฟหน้ารถ	
3242.	ระบบไฟหน้ารถ หลังรถ	
3243.	ระบบไฟหน้ารถไม่ดี	
3244.	ระบบไฟหน้าและหน้าไม่ติด	
3245.	ระบบไฟเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3246.	ระบบไฟเลี้ยว	
3247.	ระบบไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3248.	ระบบไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3249.	ระบบไฟเสีย	
3250.	ระบบไฟแสงสว่างและไฟเลี้ยว	
3251.	รีดโซ่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดับเครื่องไม่ได้	
3252.	รีเซ็ตทรลลือก	
3253.	รอนดับ	
3254.	รอนเกิน ไม่ตัด	
3255.	ลดความเร็วเครื่องยนต์ดับ	
3256.	ลดคอลลง	
3257.	ลมยาง	
3258.	ลมยางรถจักรยานยนต์ไม่ค่อยมี	
3259.	ลมยางอ่อน	
3260.	ลมอ่อน	
3261.	ลมอ่อน โซ่หย่อน	
3262.	ลับมีด	
3263.	ลูกคอดัดขัด	
3264.	ลูกคอดยคาง	
3265.	ลูกติด	
3266.	ลูกปลายคอหน้า	
3267.	ลูกปืนล่อนหน้า	
3268.	ลูกปืนล่อนหน้าแตก	
3269.	ลูกปืนล่อนหลัง โซ่หย่อน	
3270.	ลูกปืนล่อนหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3271.	ลูกปืนล้อแตก	
3272.	ลูกปืนสเตอร์แตก	
3273.	ลูกปืนหลวม	
3274.	ลูกปืนเสียว	
3275.	ลูกปืนเสียงดัง	
3276.	ลูกปืนแตก	
3277.	ลูกปืนแตก	
3278.	ลูกปืนแตก โช้ขาด	
3279.	ลูกปืนแตก โช้หย่อน	
3280.	ลูกยางกันกระชาก ไฟ	
3281.	ลูกยางกันกระชากเสียว	
3282.	ลูกยางเสียว	
3283.	ลูกลอยคาง / ควันดำ	
3284.	ลูกสูบคาง	
3285.	ลูกสูบติด	
3286.	ลูกสูบไม่ติด	
3287.	ลูกหมุน เวลาเปิดไม่ทำงาน ตะเกี้ยว led เวลาเปิดไม่ทำงาน	
3288.	ล่อนาสาย	
3289.	ล่าง โช้, เป่ากรอง	
3290.	ล่อ	
3291.	ล่อ เบรค ไฟ	
3292.	ล่อดัง	
3293.	ลอบิดเป็นเลข 8	
3294.	ล่อฝืด มีเสียงดัง	
3295.	ล่อมีเสียงดัง	
3296.	ล่อขางรั่ว	
3297.	ล่อรถมีปัญหา	
3298.	ล่อรถยางแบน	
3299.	ล่อรถสาย และแบตเตอรี่เสื่อม	
3300.	ล่อรถเสียว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3301.	ลอรดเสื่อมสภาพ	
3302.	ลอรั่ว	
3303.	ลอรั่ว	
3304.	ลอสาย	
3305.	ลอสาย , เกียร์ 4 ไม่ขึ้น , ที่ครอบโซ่	
3306.	ลอหน้าางขวาเสีย	
3307.	ลอนาคด	
3308.	ลอนาคด,รั่ว	
3309.	ลอนาคอน,ไฟท้ายไม่ติด,ถายน้ำมันเครื่อง	
3310.	ลอนามีปัญหา	
3311.	ลอนามีเสียง	
3312.	ลอนาสาย	
3313.	ลอนาสาย / เครื่องสั้น	
3314.	ลอนาสาย เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
3315.	ลอนาหลวม	
3316.	ลอนาเสีย หัวเทียน	
3317.	ลอนาเสียฟีด	
3318.	ลอนาไคยินเสียง	
3319.	ลอลังคาง	
3320.	ลอลังฉาย	
3321.	ลอลังยางรั่ว	
3322.	ลอลังยางแบน	
3323.	ลอลังรั่ว	
3324.	ลอลังสะบัด	
3325.	ลอลังสาย	
3326.	ลอลังหนืด	
3327.	ลอลังไม่ดี ลูกปืนไม่ดี	
3328.	ลอลุด	
3329.	ลอบีเยค	
3330.	ลอบีเยวจับแล้วสาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3331.	ล้อเตียง คมล้อเสียงดัง/ไซ้หย่อน	
3332.	ล้อเบน เครื่องยนต์รอน	
3333.	ล้อไม่หมุน	
3334.	ล้อไม่แน่น	
3335.	ล่างกรอง	
3336.	ล่างกา	
3337.	ล่างกา ตอนน้ำมัน	
3338.	ล่างการถ	
3339.	ล่างการ เปลี่ยนหัวเทียน	
3340.	ล่างคาบู	
3341.	ล่างคราบรู	
3342.	ล่างคาบู ถายน้ำมันเครื่อง	
3343.	ล่างคาบิว	
3344.	ล่างคาบู	
3345.	ล่างคาบู เป่ากรอง	
3346.	ล่างคาบู ไล่ไฟ	
3347.	ล่างคาบู , ไฟหน้าไม่ติด	
3348.	ล่างคาบู ถายน้ำมันเครื่อง	
3349.	ล่างคาบู น้ำมันเครื่องแห้ง	
3350.	ล่างคาบู เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3351.	ล่างคาบู, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3352.	ล่างคาบู, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ล่างรถ	
3353.	ล่างคาบู, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหลอดไฟ	
3354.	ล่างคาบู, ถายน้ำมันเครื่อง	
3355.	ล่างคาบู, เช็คเครื่อง, เปลี่ยนยาง	
3356.	ล่างคาบู, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3357.	ล่างคาบูมอเตอร์	
3358.	ล่างคาบูเรเตอร์	
3359.	ล่างคาบูเลเตอร์	
3360.	ล่างคาบู	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3361.	ล้างคาร์บู	
3362.	ล้างคาร์บู	
3363.	ล้างคาร์บูเรเตอร์	
3364.	ล้างคาร์บูเรเตอร์/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3365.	ล้างคาร์บิว	
3366.	ล้างคาร์บิว,ตึกๆดึบๆ	
3367.	ล้างคาร์บิวเรเตอร์	
3368.	ล้างคาร์บู	
3369.	ล้างคาร์บู , ทำระบบไฟเลียว	
3370.	ล้างคาร์บู , เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3371.	ล้างคาร์บู รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซุซูกิ รุ่น smash	
3372.	ล้างคาร์บู เดิม2T เปลี่ยนหัวเทียน	
3373.	ล้างคาร์บู เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3374.	ล้างคาร์บู, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3375.	ล้างคาร์บู,ตั้งวาล์ว	
3376.	ล้างคาร์บู,น้ำมันเครื่องแห้ง	
3377.	ล้างคาร์บู,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3378.	ล้างคาร์บู	
3379.	ล้างคาร์บู	
3380.	ล้างคาร์บูเรเตอร์	
3381.	ล้างคาร์บู	
3382.	ล้างคาร์บู ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
3383.	ล้างคาร์บูเรเตอร์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
3384.	ล้างคาร์บูเรเตอร์	
3385.	ล้างคาร์บูเรเตอร์,ปรับตั้งระยะเบรคหน้าและหลัง	
3386.	ล้างคาร์บูเรเตอร์,เปลี่ยนหัวเทียน	
3387.	ล้างคาร์บูเลเตอร์	
3388.	ล้างถังน้ำมัน	
3389.	ล้างรถ	
3390.	ล้างรถ,เติมลม,ปรับโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3391.	ลางรถ,เติมลม,ปรับโซ่ล่อ,เติมลม,ปรับโซ่ล่อ	
3392.	ลางหัวฉีด	
3393.	ลางเครื่อง	
3394.	ลางเครื่องกรอง	
3395.	ลางเครื่องเงิน	
3396.	ลางเบรคหน้า	
3397.	ลางไคร้สตาร์ท	
3398.	วงแหวนชำรุด	
3399.	วาล์วน้ำมันรั่ว	
3400.	วาล์วห่าง	
3401.	วาวคัง	
3402.	วาล์วขาด/ หลอดไฟเสีย /ลูกสูบติด	
3403.	วิทยู	
3404.	วิ่งมาแล้วดับ	
3405.	วิ่งแล้วเสียงดัง	
3406.	วิ่งได้สักพักแล้วเครื่องก็ดับ	
3407.	วูบ	
3408.	วูบเร่งไม่ขึ้น	
3409.	สตาร์ทไม่ติด	
3410.	สตูด	
3411.	สตูด เบรคไม่อยู่	
3412.	สตชไม่ติด	
3413.	สตอรรู๊ด ท่อไอเสียดัง	
3414.	สตาครไม่ติด ยางรั่ว	
3415.	สตาจไม่ติด	
3416.	สตาดติด ๆ ดับ ๆ	
3417.	สตาดติดยาก	
3418.	สตาดติดยาก, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ปรับเบรค	
3419.	สตาดติดอยาก	
3420.	สตาดมีอรรถไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3421.	สตาดยอก	
3422.	สตาดรไม่ติด	
3423.	สตาดไม่ติด	
3424.	สตาดไม่ติด กวันดำ	
3425.	สตาดไม่ติด เครื่องงวบ	
3426.	สตาดไม่ติด / ยางรั่ว	
3427.	สตาดไม่ติด / กวันดำ	
3428.	สตาทนยอก	
3429.	สตาทติดยอก	
3430.	สตาทมือเสีย	
3431.	สตาทยอก ติดๆดับๆ	
3432.	สตาทรติดยอก	
3433.	สตาทรติดอยอก	
3434.	สตาทรติดๆดับๆ	
3435.	สตาทรไม่ติด	
3436.	สตาทอยอก	
3437.	สตาทแล้วเร่งไม่ขึ้น	
3438.	สตาทไม่คิด	
3439.	สตาทไม่ติด	
3440.	สตาทติดยอก	
3441.	สตาทไม่ก้อยติด	
3442.	สตาทไม่ติด	
3443.	สตาร	
3444.	สตารทไม่ติด	
3445.	สตารทติดยอก	
3446.	สตารทยอก	
3447.	สตารทไม่ติด	
3448.	สตารไม่ติด	
3449.	สตารไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3450.	สตารค์ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3451.	สตาร์จยาก	
3452.	สตาร์จไม่ติด	
3453.	สตาร์จไม่ติด สตาร์ทไม่ได้	
3454.	สตาร์ตติด แต่ดับ	
3455.	สตาร์ตติดยาก	
3456.	สตาร์ตรถแล้วเครื่องไม่ติด	
3457.	สตาร์ตไม่ติด	
3458.	สตาร์ตไม่ติด/ถายน้ำมันเครื่อง	
3459.	สตาร์ตติด ออกตัวแล้วดับ	
3460.	สตาร์ตติดยาก	
3461.	สตาร์ตมือผี	
3462.	สตาร์ตมือไม่ติด	
3463.	สตาร์ตติดยาก	
3464.	สตาร์ตติดยาก ไฟท้ายขาด	
3465.	สตาร์ตติดอยาก	
3466.	สตาร์ตติดแต่แรงไม่ขึ้น	
3467.	สตาร์ตไม่ติด	
3468.	สตาร์ตไม่ติด	
3469.	สตาร์ตไม่ติด น้ำมันรั่ว	
3470.	สตาร์ท/ตรวจสอบแบตเตอรี่/เช็คทั่วไป	
3471.	สตาร์ททาง	
3472.	สตาร์ทติดยาก	
3473.	สตาร์ทติดยาก ขั้วน็อตหาย ถายน้ำมันเครื่อง	
3474.	สตาร์ทติดยาก ระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีปัญหา	
3475.	สตาร์ทติดยาก เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
3476.	สตาร์ทติดยาก เร่งแล้วดับ	
3477.	สตาร์ทติดยาก ไฟหน้าไม่ติด	
3478.	สตาร์ทติดยาก,เบรคเสียงดัง	
3479.	สตาร์ทติดยาก,โซ่หย่อน	
3480.	สตาร์ทติดยาก/ถายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3481.	สตาร์ทติดยาก เบรกเสียงดัง	
3482.	สตาร์ทติดยาก	
3483.	สตาร์ทติดแต่เร่งไม่ขึ้น	
3484.	สตาร์ทติดแล้วดับ/เข็มนาฬิกา	
3485.	สตาร์ทติดๆดับๆ	
3486.	สตาร์ทมีควัน	
3487.	สตาร์ทมือขัดข้อง	
3488.	สตาร์ทมือติดยาก บิดไม่ขึ้น ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3489.	สตาร์ทมือเสีย	
3490.	สตาร์ทมือใช้การไม่ได้ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3491.	สตาร์ทมือใช้ไม่ค่อยได้	
3492.	สตาร์ทมือไม่ติด	
3493.	สตาร์ทมือไม่ติด,คันเร่งฝืด	
3494.	สตาร์ทมือไม่ทำงาน	
3495.	สตาร์ทมือไม่ทำงาน, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3496.	สตาร์ทมือไม่ได้	
3497.	สตาร์ทยาก	
3498.	สตาร์ทยาก ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3499.	สตาร์ทยาก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3500.	สตาร์ทรถไม่ค่อยติด	
3501.	สตาร์ทรถไม่ค่อยติด เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อม	
3502.	สตาร์ทรถไม่ติด	
3503.	สตาร์ทสะดุด	
3504.	สตาร์ทเครื่องมีน้ำมันไหลออกมา	
3505.	สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด	
3506.	สตาร์ทเครื่องไม่ติด	
3507.	สตาร์ทเท้าไม่ได้	
3508.	สตาร์ทแล้วพอนเครื่องไม่ได้	
3509.	สตาร์ทแล้วน้ำมันออกคาร์บู	
3510.	สตาร์ทแล้วออกรถ รถดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3511.	สตาร์ทแล้วเครื่องดับ	
3512.	สตาร์ทแล้วเร่งไม่ขึ้น	
3513.	สตาร์ทไม่ติด	
3514.	สตาร์ทไม่ติด	
3515.	สตาร์ทไม่ค่อยติด	
3516.	สตาร์ทไม่ค่อยติด	
3517.	สตาร์ทไม่ค่อยติด เช็คหัวเทียน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3518.	สตาร์ทไม่ค่อยติด ต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่	
3519.	สตาร์ทไม่ค่อยติด น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
3520.	สตาร์ทไม่ค่อยติด/ไฟหน้าไม่แดง	
3521.	สตาร์ทไม่ดี	
3522.	สตาร์ทไม่ดี	
3523.	สตาร์ทไม่ติด	
3524.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3525.	สตาร์ทไม่ติด ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3526.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันไม่ลง	
3527.	สตาร์ทไม่ติด เบรคไม่อยู่	
3528.	สตาร์ทไม่ติด ไฟหน้า+ท้ายเสีย	
3529.	สตาร์ทไม่ติด , ยางรั่วล้อหน้า	
3530.	สตาร์ทไม่ติด , เปลี่ยนเบรคหน้า	
3531.	สตาร์ทไม่ติด , ไม่หมุน	
3532.	สตาร์ทไม่ติด , กำลังอัดไม่พอ	
3533.	สตาร์ทไม่ติด , เช็คสภาพรถ	
3534.	สตาร์ทไม่ติด , เช็คทั่วไป	
3535.	สตาร์ทไม่ติด , เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3536.	สตาร์ทไม่ติด . น้ำมันออกจากสาย	
3537.	สตาร์ทไม่ติด / น้ำมันเสื่อมคุณภาพ	
3538.	สตาร์ทไม่ติด / เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3539.	สตาร์ทไม่ติด คาบิวเสีย	
3540.	สตาร์ทไม่ติด ติดยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3541.	สตาร์ทไม่ติด ถ้ายน้ำมันเครื่อง	
3542.	สตาร์ทไม่ติด ท่อหลุด	
3543.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันตึกกลับ	
3544.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันรั่ว	
3545.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันเครื่องขาด	
3546.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันเครื่องรั่ว	
3547.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันเครื่องหมด	
3548.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันเครื่องหยด	
3549.	สตาร์ทไม่ติด น้ำมันเครื่องแห้ง	
3550.	สตาร์ทไม่ติด มีน้ำมันหยด	
3551.	สตาร์ทไม่ติด ยางรั่ว หน้าหลัง	
3552.	สตาร์ทไม่ติด ยางรั่ว	
3553.	สตาร์ทไม่ติด ยางแบน	
3554.	สตาร์ทไม่ติด ลานสตาร์ทชำรุด สปริงหัก	
3555.	สตาร์ทไม่ติด ล้างคาบู	
3556.	สตาร์ทไม่ติด หรือสตาร์ทติดยาก	
3557.	สตาร์ทไม่ติด หัวเทียนบอด	
3558.	สตาร์ทไม่ติด เบรกไม่อยู่	
3559.	สตาร์ทไม่ติด เบรกไม่อยู่	
3560.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนกรองน้ำมัน และสายน้ำมัน	
3561.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3562.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาร์บิว เปลี่ยนหัวเทียน	
3563.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3564.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3565.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3566.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนยางนอกภายใน หน้าหลัง เปลี่ยนหัวเทียน ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3567.	สตาร์ทไม่ติด ไฟหน้าขาด	
3568.	สตาร์ทไม่ติด ไฟหน้าเสีย เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3569.	สตาร์ทไม่ติด ไฟเลี้ยวเสีย	
3570.	สตาร์ทไม่ติด, น้ำมันไม่ลง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3571.	สตาร์ทไม่ติด, ล้างคาบูเรเตอร์	
3572.	สตาร์ทไม่ติด, หลอดไฟขาด	
3573.	สตาร์ทไม่ติด, เช็ดไฟหน้าไม่ออก	
3574.	สตาร์ทไม่ติด, บี้มเบรครั่ว	
3575.	สตาร์ทไม่ติด, ยางรั่ว	
3576.	สตาร์ทไม่ติด, ยางลมอ่อน	
3577.	สตาร์ทไม่ติด, ลื่นหลวม, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3578.	สตาร์ทไม่ติด, เครื่องกระตุก	
3579.	สตาร์ทไม่ติด, เช็کتั่วไป	
3580.	สตาร์ทไม่ติด, เบรคหลวม	
3581.	สตาร์ทไม่ติด, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3582.	สตาร์ทไม่ติด/ชุดไฟมีปัญหา	
3583.	สตาร์ทไม่ติด/ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ชำระชุด	
3584.	สตาร์ทไม่ติด/เช็คหัวเทียน	
3585.	สตาร์ทไม่ติด/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3586.	สตาร์ทไม่ติด/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็کتั่วไป	
3587.	สตาร์ทไม่ติด/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เช็کتั่วไป	
3588.	สตาร์ทไม่ติดจอดทิ้งไว้นาน	
3589.	สตาร์ทไม่ติดและครบอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3590.	สตาร์ทไม่ติดและยางเสื่อมสภาพ	
3591.	สตาร์ทไม่ติด/ไม่สตาร์ท ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3592.	สตาร์ทไม่ลง	
3593.	สตาร์ทไม่ไค้	
3594.	สตาร์ทไม่ไค้ติด	
3595.	สตาร์ทไม่ติด	
3596.	สตาร์ทมือไม่ติด	
3597.	สตาร์ทไม่ติด	
3598.	สตาร์ทไม่ติด	
3599.	สตาร์ทเครื่องไม่ติด	
3600.	สตาร์ทแรงไม่ขึ้น	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3601.	สตาร์เสีย	
3602.	สตาร์ไม่ค่อยติด	
3603.	สตาร์ไม่ติด	
3604.	สตาร์ไม่ติด คั่นสตาร์ทแข็ง	
3605.	สตาร์ไม่ติด ยางแบน	
3606.	สตาร์ไม่ติด เกิดอาการรูด	
3607.	สตาร์ไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3608.	สตาสไม่ติด	
3609.	สตาสไม่ติด	
3610.	สตีดแล้วดับ ,เช็คเบรกหน้า	
3611.	สตีดส่มือไม่ติด / ไฟหน้า	
3612.	สตีดสไม่ติด	
3613.	สตีดไม่ค่อยติด,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3614.	สตาร์ทไม่ติด	
3615.	สปริงขาดงาย	
3616.	สปริงคลาสเสีย	
3617.	สปริงคั่นสตาร์ทขาด และล้างคาบูเรเตอร์	
3618.	สปริงวาล์วค้าง	
3619.	สปริงหัก	
3620.	สปริงคั่นสตาร์ทหลุด	
3621.	สราทไม่ติด	
3622.	สวิตซ์เสีย	
3623.	สวิตซ์ สตาร์ท มีปัญหา	
3624.	สวิตซ์กุญแจเสีย	
3625.	สวิตซ์บิดเปิดเสีย	
3626.	สวิตซ์สตาร์ท สตาร์ทไม่ติด	
3627.	สวิตซ์สตาร์ทไม่ติด	
3628.	สวิตซ์เสีย	
3629.	สวิตซ์ไฟเลี้ยวเสีย	
3630.	สวิตซ์ไฟเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3631.	สวิตช์เสีย ,ลูกปืนเสีย	
3632.	สวิตช์มีปัญหา	
3633.	สวิตซ์สตาร์ท	
3634.	สวิตซ์ปิดเปิดไม่ทำงาน	
3635.	สวิตซ์เบรคหลังเสีย	
3636.	สวิตซ์เสียงไม่ดัง ไฟท้ายไม่ออก เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
3637.	สว่านเครื่องเสีย	
3638.	สะอูด และเช็คสภาพ	
3639.	สะออดหมดอายุการใช้งาน	
3640.	สับคาร์บู	
3641.	สั่นเวลาเปลี่ยนเกียร์และเวลาเลี้ยว	
3642.	สาตรทยาก	
3643.	สายขาด น้ำมันไม่ลง	
3644.	สายคัดเร่ง	
3645.	สายคันเร่ง	
3646.	สายคันเร่งขาด	
3647.	สายคันเร่งขาด,เปลี่ยนสายพาน	
3648.	สายคันเร่งค้าง	
3649.	สายคัสขาด	
3650.	สายท่อน้ำมันขาด	
3651.	สายน้ำมัน 2 ที ซึม	
3652.	สายน้ำมันซึม กระจกดานขวาเสีย น้ำมันเครื่อง	
3653.	สายน้ำมันตัน	
3654.	สายน้ำมันรั่ว	
3655.	สายน้ำมันเครื่อง	
3656.	สายน้ำมันแตก	
3657.	สายน้ำมันไม่ลง	
3658.	สายน้ำไม่ลง	
3659.	สายพาน	
3660.	สายพานขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3661.	สายพานดั่ง	
3662.	สายพานดั่ง, ถายน้ำมันเครื่อง	
3663.	สายพานรถขาด	
3664.	สายพานหมดอายุ	
3665.	สายพานหย่อน ว่าง	
3666.	สายพานหลวม	
3667.	สายพานหลุด	
3668.	สายยางน้ำมันรั่ว	
3669.	สายวัดความเร็วขาด	
3670.	สายสตาร์ทขาด	
3671.	สายสตาร์ทหยุด	
3672.	สายสตาร์ทเสีย	
3673.	สายออโตลูป	
3674.	สายัดเร่งขาด	
3675.	สายเกียร์ชำรุด	
3676.	สายเบกขาด	
3677.	สายเบรก , น้ำมันเครื่อง	
3678.	สายเบรกหลุด	
3679.	สายเบรกขาด	
3680.	สายเบรกหน้าขาด	
3681.	สายเร่งเครื่องค้าง	
3682.	สายเบตเตอร์รีขาด , เช็คเครื่อง	
3683.	สายโซกหลุด	
3684.	สายโซกขาด	
3685.	สายโซค น้ำมันเครื่อง	
3686.	สายไฟขาด	
3687.	สายไฟขาด ไฟท้ายไม่ติด	
3688.	สายไฟขาดในวงจรการสตาร์ท	
3689.	สายไฟจุดระเบิดขาด	
3690.	สายไฟท้ายขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3691.	สายไฟหน้าขาด	
3692.	สายไฟหน้าปิดขาด	
3693.	สายไฟเสีย	
3694.	สายไฟในรถหลุด	
3695.	สายไฟในวงจรการสตาร์ทหลวม	
3696.	สายไมค์	
3697.	สายไมค์ ระบบเบรก	
3698.	สายไมค์,น้ำมันเครื่อง	
3699.	สายไมค์ขาด	
3700.	สายไมค์รถไม่สามารถใช้งานได้	
3701.	สายไมค์ขาด	
3702.	สวิตช์ไมค์ติด	
3703.	สวิตช์ไมค์ติด	
3704.	สูบน้ำมันไม่ขึ้น	
3705.	สูบลมไม่เข้า	
3706.	สวิตช์ไมค์ติด ปะยาง	
3707.	สเตอร์ซึกหรือ	
3708.	สเตอร์รถหมด	
3709.	สเตอร์	
3710.	สเตอร์ โซ่หมด	
3711.	สเตอร์ชำรุด/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3712.	สเตอร์รถเสีย	
3713.	สเตอร์รูด	
3714.	สเตอร์รูด ยางรั่ว เครื่องดับ	
3715.	สเตอร์รูด/โซ่หย่อน	
3716.	สเตอร์ล๊ิก	
3717.	สเตอร์ลูด	
3718.	สเตอร์หมด	
3719.	สเตอร์หลวม ไฟขอทางไมค์ติด	
3720.	สเตอร์หลังคัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3721.	สเตอร์รูด	
3722.	สเตอร์เลีย	
3723.	สเตอร์เลีย/ไฟเลียวไม่ติด	
3724.	สเตอร์เสียงดัง	
3725.	สเตอร์โซ่ เซ็คเครื่อง	
3726.	สเตอร์หมด	
3727.	สโลมีเสียงออกมา	
3728.	สโลว์ เบรคหลัง	
3729.	หน้ากากสั้น	
3730.	หน้ากากเสียงดัง	
3731.	หน้ากากแตก	
3732.	หน้าน้ำเลีย	
3733.	หน้าปั๊ดเลีย	
3734.	หน้าปั๊ดเลีย	
3735.	หมดสภาพการใช้งาน	
3736.	หมุนชา	
3737.	หมุนไม่แรง	
3738.	หมอน้ำแตก	
3739.	หมอน้ำตัน	
3740.	หมอน้ำรั่ว	
3741.	หมอน้ำแห้ง	
3742.	หมอน้ำแห้งบ่อย	
3743.	หมอบัดเลีย	
3744.	หมอบัดเสื่อม	
3745.	หยอดน้ำมัน โซ่ผิด	
3746.	หยอดน้ำมัน โซ่	
3747.	หลอดไฟหน้าไม่ติด	
3748.	หลอดขาด	
3749.	หลอดเทียน	
3750.	หลอดไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3751.	หลอดไฟ เบรก	
3752.	หลอดไฟ ไฟเลี้ยว	
3753.	หลอดไฟขาด	
3754.	หลอดไฟขาด โชน่หย่อน	
3755.	หลอดไฟขาด ปุ่มกดไฟเลี้ยวชำรุด	
3756.	หลอดไฟขาด สายไมล์ขาด	
3757.	หลอดไฟขาด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3758.	หลอดไฟขาด และสวิทไฟเสีย	
3759.	หลอดไฟชำรุด น้ำมันเครื่องแห้ง	
3760.	หลอดไฟดับ	
3761.	หลอดไฟต่ำขาด	
3762.	หลอดไฟต่ำขาด ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3763.	หลอดไฟท้าย	
3764.	หลอดไฟท้ายขาด	
3765.	หลอดไฟท้ายขาด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3766.	หลอดไฟท้ายเสีย	
3767.	หลอดไฟท้ายไม่ติด	
3768.	หลอดไฟฟ้า	
3769.	หลอดไฟฟ้ารถไม่ติด	
3770.	หลอดไฟฟ้าหน้าขาด	
3771.	หลอดไฟสูงขาด	
3772.	หลอดไฟส่องทางเสีย	
3773.	หลอดไฟหน้า	
3774.	หลอดไฟหน้า ,น้ำมันรั่ว,หัวเทียน	
3775.	หลอดไฟหน้า หลังเสีย น้ำมันเครื่องเสื่อม	
3776.	หลอดไฟหน้า และหลอดไฟเลี้ยว	
3777.	หลอดไฟหน้า และไฟท้ายขาด	
3778.	หลอดไฟหน้า, น้ำมันเครื่อง, ระบบเบรก	
3779.	หลอดไฟหน้า,คาร์บูเรเตอร์	
3780.	หลอดไฟหน้า,หลัง เสีย /ผ้าเบรกหมด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3781.	หลอดไฟหน้า-ท้าย	
3782.	หลอดไฟหน้าขาด	
3783.	หลอดไฟหน้าขาด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3784.	หลอดไฟหน้าชำรุด	
3785.	หลอดไฟหน้าดับ	
3786.	หลอดไฟหน้าดับ / ถวันดำ	
3787.	หลอดไฟหน้าดานขวาขาด	
3788.	หลอดไฟหน้าดานซ้าย	
3789.	หลอดไฟหนารถ	
3790.	หลอดไฟหนารถขาด	
3791.	หลอดไฟหนารถจักรยานยนต์ขาด	
3792.	หลอดไฟหนารถจักรยานยนต์ขาด , เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์	
3793.	หลอดไฟหนารถชำรุด	
3794.	หลอดไฟหนารถชำรุด(ไม่ติด)	
3795.	หลอดไฟหนารถเสีย	
3796.	หลอดไฟหนารถเสีย ระบบโซ่รถ	
3797.	หลอดไฟหนารถเสื่อมสภาพ	
3798.	หลอดไฟหนารถไม่ติด	
3799.	หลอดไฟหน้าสูงไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3800.	หลอดไฟหน้าเสีย	
3801.	หลอดไฟหน้าเสีย หลอดไฟหลังเสีย	
3802.	หลอดไฟหน้าเสีย หลอดไฟหลังเสีย ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3803.	หลอดไฟหน้าเสีย ,น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
3804.	หลอดไฟหน้าเสีย ผ้าเบรคชำรุด น้ำมันเครื่องแห้ง	
3805.	หลอดไฟหน้าเสีย, ตั้งโซ่	
3806.	หลอดไฟหน้าเสีย	
3807.	หลอดไฟหน้าเสียม ผ้าเบรคหมด, ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3808.	หลอดไฟหน้าแตก	
3809.	หลอดไฟหน้าและหลังขาด	
3810.	หลอดไฟหน้าและไฟท้ายขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3811.	หลอดไฟหน้าและไฟฟ้าเลี้ยว	
3812.	หลอดไฟหน้าใช้งานไม่ได้ / น้ำมันเครื่องแห้ง	
3813.	หลอดไฟหน้าไม่ติด	
3814.	หลอดไฟหน้าไม่ติด ระบบหลอดลั่นเครื่อง	
3815.	หลอดไฟหน้าไม่ติด ระบบหลอดลั่นเครื่อง ระบบสายพาน	
3816.	หลอดไฟหน้าไม่ออก	
3817.	หลอดไฟหน้าไม่ออก, เช็ดทั่วไป	
3818.	หลอดไฟหน้าไม่แดง	
3819.	หลอดไฟเบรคขาด น้ำมันเครื่อง	
3820.	หลอดไฟเบรคหลัง	
3821.	หลอดไฟเลี้ยวไม่ออก	
3822.	หลอดไฟเลี้ยว	
3823.	หลอดไฟเลี้ยว, ผ้าเบรคหลัง, น้ำมันเครื่อง	
3824.	หลอดไฟเลี้ยวขวาไม่ติด	
3825.	หลอดไฟเสีย	
3826.	หลอดไฟเสีย, ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3827.	หลอดไฟเสีย, โช้รถยนต์	
3828.	หลอดไฟเสีย / เครื่องสตาร์ทติดยาก	
3829.	หลอดไฟเสีย ถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้หย่อน	
3830.	หลอดไฟเสีย สตาร์ทไม่ติด	
3831.	หลอดไฟเสียผ้าเบรคหมด	
3832.	หลอดไฟแตก	
3833.	หลอดไฟไม่ติด	
3834.	หลอดไฟไม่ติด น้ำมันเครื่องหมด	
3835.	หลอดไฟหน้าเสีย ยางรถลมอ่อน	
3836.	หลอดลั่นโช้	
3837.	หัวจุกกลมยางไม่ดี	
3838.	หัวฉีด	
3839.	หัวฉีดมีปัญหา	
3840.	หัวฉีดรถไม่ขึ้น	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3841.	หัวนกระจอกไม่มี	
3842.	หัวนอตถ่ายชำรุด ถายน้ำมันเครื่อง	
3843.	หัวรถหลวม ไฟเลี้ยว ดิ่งโซ่	
3844.	หัวเทียน	
3845.	หัวเทียน น้ำมันเครื่อง	
3846.	หัวเทียน ,ลางคาบูเรเตอร์	
3847.	หัวเทียน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3848.	หัวเทียนขาด	
3849.	หัวเทียนชำรุด	
3850.	หัวเทียนบอด	
3851.	หัวเทียนบอด , สตาร์ทไม่ติด,ตรวจสอบทั่วไป	
3852.	หัวเทียนบอด น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
3853.	หัวเทียนบอด สตาร์ทไม่ติด	
3854.	หัวเทียนบอด เปลี่ยนหัวเทียน	
3855.	หัวเทียนบอดบอย	
3856.	หัวเทียนบอर्ड	
3857.	หัวเทียนบอर्डบอย ถายน้ำมันเครื่อง	
3858.	หัวเทียนมีปัญหา	
3859.	หัวเทียนมีปัญหาสตาร์ทไม่ติด/คาร์บู	
3860.	หัวเทียนรถจักรยานยนต์	
3861.	หัวเทียนหัก	
3862.	หัวเทียนเสีย	
3863.	หัวเทียนเสีย ไฟท้ายขาด	
3864.	หัวเทียนเสื่อม	
3865.	หัวเทียนเสื่อมสภาพ	
3866.	หัวเทียนใช้ไม่ได้	
3867.	หัวเทียนไฟไม่จ่ายออก	
3868.	หัวเทียนใหม่	
3869.	หัวไฟขาด น้ำมันเครื่อง	
3870.	หัวไฟขาดข้างหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3871.	หัวไฟข้างหน้าเสีย	
3872.	หัวไฟหน้า ผ่าเบรค	
3873.	หัวไฟหน้า เช็คเบรค กชก 642 ชุมพร	
3874.	หัวไฟหน้า-ต่ำ หัวเทียน	
3875.	หัวไฟหน้าขาด	
3876.	หัวไฟหน้ารถขาด	
3877.	หัวไฟหน้าเสีย	
3878.	หัวไฟหน้าไม่ติด	
3879.	หางปลา ไฟหน้า	
3880.	หางปลาขาด	
3881.	หางปลาขาด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3882.	หางปลาสั้น ยางรั่ว โช้ยาน	
3883.	หุงข้าวไม่สุกไฟสวิตเต็งก่อน	
3884.	หุ้มเบาะ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3885.	ออกตัวรถกระตุก	
3886.	ออเตอร์รูป	
3887.	อาการไม่ปกติ เครื่องมีเสียงดัง	
3888.	อากาศรั่ว,เบาะเครื่องดับ	
3889.	อายุเครื่องหมดอายุ เช็คโซ่	
3890.	อืด	
3891.	อูคาตมันรูด	
3892.	อ่อนแรง	
3893.	อายน้ำมันเครื่อง	
3894.	ขั้วไฟหน้าหลุด	
3895.	น้ำมันเครื่องดำ	
3896.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3897.	คันเร่งค้าง	
3898.	คันเร่งเสีย	
3899.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3900.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3901.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คสภาพทั่วไป	
3902.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คหลอดไฟ	
3903.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
3904.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
3905.	ถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหลอดไฟหน้า/หลัง ไฟข้าง	
3906.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3907.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3908.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง และ ลูกปืนคอแตก	
3909.	เกความรอนขึ้น	
3910.	เกน้ำมันเสีย	
3911.	เกวัดระดับน้ำมันเสีย	
3912.	เกน้ำมันเสีย	
3913.	เกียร์ถมอไซ	
3914.	เกลิยวรุค	
3915.	เกิดควันดำ เครื่องเสียงดัง	
3916.	เกียร์ 1 ไม่หมุน	
3917.	เกียร์กระตุก, โคนน้ำแล้วเครื่องดับ	
3918.	เกียร์ค้าง	
3919.	เกียร์ชำรุด	
3920.	เกียร์ติด	
3921.	เกียร์รถจักรยานยนต์เสีย รถไม่ติด	
3922.	เกียร์รวน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3923.	เกียร์หลุด	
3924.	เกียร์เขายาก	
3925.	เกียร์เสีย	
3926.	เกียร์ไม่ดี	
3927.	เก็บน้ำมันไม่อยู่ เช็คแหวน	
3928.	เข็มความเร็วไม่หมุน	
3929.	เข็มน้ำมันไม่ขึ้น	
3930.	เข็มน้ำมันไม่ขึ้น จอนนานสตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3931.	เติมมันไม่ขึ้น,ไฟหน้ามัว,เปลี่ยนหัวเทียน	
3932.	เติมไม ไม่ทำงาน ทำเบรคหน้า ไฟหน้าไม่ติด	
3933.	เติมไมค์ขาด	
3934.	เติมไมค์พัง	
3935.	เติม ไมค์เสีย	
3936.	เติม ไมค์ไม่ขึ้น	
3937.	เติมไมล์ เติมน้ำมันไม่ขยับ	
3938.	เติมไมล์หัก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
3939.	เติมไมล์เสีย	
3940.	เติม ไมล์ไม่ขึ้น	
3941.	เติม ไมล์ไม่ขึ้น-ไฟเลี้ยวเสีย	
3942.	เติมไมล์ไม่ทำงาน	
3943.	เติมไมล์ไม่วิ่ง สตาร์ทติดยาก	
3944.	เข็มนาฬิกาขยับ , ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
3945.	เข้าเกียร์ยาก	
3946.	เข้าเกียร์ว่างแล้วเครื่องดับ	
3947.	เข้าเกียร์แล้วดับ	
3948.	เข้าเกียร์ไม่ได้	
3949.	เครื่องยนต์ติดขัดและระบบไฟ	
3950.	เครื่องไม่ติด,ยางรั่ว	
3951.	เครื่อง ติด ๆ ดับ ๆ	
3952.	เครื่องกระตุก	
3953.	เครื่องควันดำ เบรคหน้าไม่อยู่	
3954.	เครื่องฉีดขาวไม่ติด	
3955.	เครื่องฉีดยากาเสีย	
3956.	เครื่องชา	
3957.	เครื่องช็อตไม่ติด	
3958.	เครื่องดั่ง	
3959.	เครื่องดั่ง / ควันดำ	
3960.	เครื่องดั่งผิดปกติ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3961.	เครื่องดับ	
3962.	เครื่องดับง่าย ผิด	
3963.	เครื่องดับบ่อย	
3964.	เครื่องดับแล้วสตาร์ทไม่ติด	
3965.	เครื่องดับๆติดๆ	
3966.	เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติด	
3967.	เครื่องตัดหญ้าเร่งค้าง	
3968.	เครื่องตัดหญ้าเร่งเครื่องแล้วดับ	
3969.	เครื่องติด ๆ ดับ ๆ	
3970.	เครื่องติดยาก	
3971.	เครื่องติดยาก ช่วงหน้าเบี้ยว	
3972.	เครื่องติดยาก เร่งไม่ขึ้น	
3973.	เครื่องติดๆ ดับๆ	
3974.	เครื่องติดๆดับ ๆ	
3975.	เครื่องติดๆดับๆ	
3976.	เครื่องน็อค	
3977.	เครื่องน้ำมันรั่ว	
3978.	เครื่องน็อค	
3979.	เครื่องปั่น ไม่ปั่น	
3980.	เครื่องผิดปกติ	
3981.	เครื่องผิด	
3982.	เครื่องพ่นยาถาดเสีย	
3983.	เครื่องพีดี,เติมลม	
3984.	เครื่องมีปัญหา	
3985.	เครื่องมีเสียงดัง	
3986.	เครื่องมีเสียงดัง มีปัญหาด้านเบรก	
3987.	เครื่องมีเสียงดัง เบรกไม่อยู่	
3988.	เครื่องมีเสียงดัง และ โช้ดิ่ง	
3989.	เครื่องมีเสียงดัง ไฟหนารถไม่ติด เช็กระบบเบรก	
3990.	เครื่องมีเสียงดัง ไฟหน้าไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3991.	เครื่องมีเสียงดัง, ถายน้ำมันเครื่อง	
3992.	เครื่องมีเสียงดัง, ล้อหลัง ไม่มีลม	
3993.	เครื่องมีเสียงดังผิดปกติ	
3994.	เครื่องมีเสียงดังมาก	
3995.	เครื่องยนต์กระตุก	
3996.	เครื่องยนต์ขัดข้อง	
3997.	เครื่องยนต์ดับ	
3998.	เครื่องยนต์ดับเวลาขับ	
3999.	เครื่องยนต์ติดขัด	
4000.	เครื่องยนต์ติดขัด สตาร์ทไม่ติด	
4001.	เครื่องยนต์ติดขัด เบรกไม่อยู่	
4002.	เครื่องยนต์ติดยาก	
4003.	เครื่องยนต์ติดๆดับๆ	
4004.	เครื่องยนต์ทำงานกระตุก ไฟไม่ติด	
4005.	เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ	
4006.	เครื่องยนต์พอนแล้วดับ	
4007.	เครื่องยนต์มีควัน เครื่องกระตุก	
4008.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
4009.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง น้ำมันเครื่องสีดำ	
4010.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง น้ำมันเครื่องสีดำ ไฟหน้าไม่ติด	
4011.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
4012.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, สตาร์ทติดยาก, ไฟหน้าไม่ติด, ไฟท้ายไม่ติด	
4013.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, หลอดไฟหน้าไม่ติด, เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาว	
4014.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, เบรกหน้าใช้งานไม่ได้(ซ่อมไม่ได้)	
4015.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, ไฟรถมีปัญหา	
4016.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, ไฟหน้าไม่ติด, ไฟท้ายไม่ติด	
4017.	เครื่องยนต์มีเสียงดัง, ไฟเลี้ยวเสีย	
4018.	เครื่องยนต์มีเสียงดังเวลาเบรก	
4019.	เครื่องยนต์รวน เบรกไม่อยู่	
4020.	เครื่องยนต์รอน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4021.	เครื่องยนต์รอน ตรวจเช็คสภาพรถ	
4022.	เครื่องยนต์รอน ตรวจเช็คเฟืองท่าย	
4023.	เครื่องยนต์รอน ตั้งกานเบรคเทา	
4024.	เครื่องยนต์รอน น้ำมันผาเบรคหมด	
4025.	เครื่องยนต์รอน มีเสียงดังซุดมูเลยและสตาร์ทติดยาก	
4026.	เครื่องยนต์รอน หัวเทียนเสื่อม	
4027.	เครื่องยนต์รอน อากาศเขาไม่ดี ซุด โครมไฟหนาหลอม	
4028.	เครื่องยนต์รอน เช็คคอรด	
4029.	เครื่องยนต์รอน เช็คตัวสตาร์ทเทา	
4030.	เครื่องยนต์รอน เช็คยางลونها	
4031.	เครื่องยนต์รอน เช็คระบบเบรค	
4032.	เครื่องยนต์รอน เช็คลูกสูบ	
4033.	เครื่องยนต์รอน เช็คลونها-หลัง	
4034.	เครื่องยนต์รอน เช็คเบรคหน้า-หลัง	
4035.	เครื่องยนต์รอน เช็คโซ่ ตั้งระบบเครื่อง	
4036.	เครื่องยนต์รอน เช็คไครฟสตาร์ท	
4037.	เครื่องยนต์รอน เบรคหลังไม่หยุด มีเสียงดังบริเวณคอต่อไอเสีย	
4038.	เครื่องยนต์รอน เบรคไม่หยุด โซ่หย่อน	
4039.	เครื่องยนต์รอน เบาถูกญแจหลวม	
4040.	เครื่องยนต์รอน เวลาขี่ช่วงหนาสั่น	
4041.	เครื่องยนต์รอน โซ่หย่อน	
4042.	เครื่องยนต์รอน โซ่หย่อน แผ่นคลัชลื่น	
4043.	เครื่องยนต์รอน ไฟท่ายไม่ติด	
4044.	เครื่องยนต์รอน ไฟเบรคหน้าไม่ติด	
4045.	เครื่องยนต์สตูด	
4046.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด	
4047.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด/ล้างคาร์บูเรเตอร์	
4048.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด/ล้างคาร์บูเรเตอร์/เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4049.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด	
4050.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ซิลหนา หลังรั่ว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4051.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด เช็กระบบไฟจุดระเบิด ล้างคาร์บู เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4052.	เครื่องยนต์สะดุด	
4053.	เครื่องยนต์อืด	
4054.	เครื่องยนต์เดินเบาไม่คงที่	
4055.	เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ	
4056.	เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ , เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4057.	เครื่องยนต์เบาดับ	
4058.	เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น	
4059.	เครื่องยนต์เสียงดัง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4060.	เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ	
4061.	เครื่องยนต์เสียงผิดปกติ	
4062.	เครื่องยนต์ไม่ติด	
4063.	เครื่องรถเร่งไม่ขึ้น	
4064.	เครื่องรอน	
4065.	เครื่องรอน ยางอ่อน	
4066.	เครื่องรอน หัวเทียนเสีย	
4067.	เครื่องรอน,สตาร์ทยาก	
4068.	เครื่องรอนจัดจิงค์ดับ	
4069.	เครื่องรอนจับไม่มีแรง	
4070.	เครื่องรอนผิดปกติ	
4071.	เครื่องรอนสตาร์ทติดยาก,กรองอากาศตัน	
4072.	เครื่องรอนเร็ว	
4073.	เครื่องรอนและรอดไฟเสีย	
4074.	เครื่องรอนแล้วดับ	
4075.	เครื่องลง	
4076.	เครื่องวูบ	
4077.	เครื่องวูบ ติดๆดับๆ	
4078.	เครื่องวูบดับ	
4079.	เครื่องสะดุด	
4080.	เครื่องสตาร์ทรอกยาก	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4081.	เครื่องสตาร์ทติดยาก เสียงเครื่องดัง	
4082.	เครื่องสตาร์ทยาก	
4083.	เครื่องสตาร์ทไม่คอยติด	
4084.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
4085.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
4086.	เครื่องสะดุด	
4087.	เครื่องสะดุด มีควันออกมาก	
4088.	เครื่องสะดุด เบรกไม่อยู่	
4089.	เครื่องสะดุด เบรกไม่อยู่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4090.	เครื่องสะดุด,ที่หักเห่าพัง	
4091.	เครื่องสะดุดตอนขับ	
4092.	เครื่องสะดุดเวลาสตาร์ท	
4093.	เครื่องหลวม	
4094.	เครื่องอืด	
4095.	เครื่องอืด สตาร์ทไม่ติด	
4096.	เครื่องเจ็ย	
4097.	เครื่องเดินเบาไม่ได้ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4098.	เครื่องเดินไม่ครบสูบ(กระตุก)	
4099.	เครื่องเดินไม่เรียบ	
4100.	เครื่องเดินไม่เรียบ ในขณะที่เดินเบา	
4101.	เครื่องเบาดับ	
4102.	เครื่องเบาและดับ,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4103.	เครื่องเบาแล้วดับ	
4104.	เครื่องเข็นดีหมุนแต่ไม่สตาร์ท	
4105.	เครื่องเข็นติดยาก	
4106.	เครื่องเข็นสตาร์ทติดยาก	
4107.	เครื่องเข็นสตาร์ทไม่คอยติด	
4108.	เครื่องเร็วกว่าปกติ	
4109.	เครื่องเร่งค้าง	
4110.	เครื่องเร่งเอง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4111.	เครื่องเร่งเอง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4112.	เครื่องเร่งไม่ขึ้น	
4113.	เครื่องเร่งไม่ขึ้น	
4114.	เครื่องเร่งไม่ขึ้น ไฟไม่ออก	
4115.	เครื่องเล่น cd	
4116.	เครื่องเสียง มีเสียงแปลก	
4117.	เครื่องเสียงดัง	
4118.	เครื่องเสียงดัง/ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4119.	เครื่องไฟท้าย	
4120.	เครื่องไม่ดับ	
4121.	เครื่องไม่ดี	
4122.	เครื่องไม่ดึงกระดาษ	
4123.	เครื่องไม่ติด	
4124.	เครื่องไม่ติด เนื่องจากไม่ได้ใช้งานนาน	
4125.	เครื่องไม่ติด,คาร์บูเรีย,ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4126.	เครื่องไม่ติด,ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เบรกหน้าไม่อยู่	
4127.	เครื่องไม่ทำงานสตาทไม่ติด	
4128.	เครื่องไม่ทำงานสตาทไม่ติด ยาซึม	
4129.	เครื่องไม่เล่น	
4130.	เครื่องไม่แรง, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4131.	เครื่องโซรต	
4132.	เครื่องยนต์อืด	
4133.	เชคคาร์บิว/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4134.	เชคคาร์บูเตอร์	
4135.	เชคน้ำมันรั่ว/เชคไฟหน้า-หลัง/เชคเบรกหน้า-หลัง	
4136.	เชคระบบไฟ	
4137.	เชคระบบไฟ ระบบเบรก โซ	
4138.	เชควาวส์/เชคระบบไฟ/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4139.	เชคเครื่องยนต์	
4140.	เชคโซ/เชคบูทหน้า/เชคเบรก หน้า-หลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4141.	เชิดเครื่อง	
4142.	เชื่อมขาสตาร์	
4143.	เชื่อมพื้นตัวรถ	
4144.	เชื่อมท่อ	
4145.	เช็กสภาพรถจักรยานยนต์	
4146.	เช็กหม้อเบต ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4147.	เช็กหม้อเบตเตอร์รี่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
4148.	เช็กอาการ	
4149.	เช็กเบรค, ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4150.	เช็ก	
4151.	เช็ก+ซ่อม	
4152.	เช็กกล่องอากาศ	
4153.	เช็กขาตั้ง เครื่องยนต์	
4154.	เช็กครัช	
4155.	เช็กคราด	
4156.	เช็กคลัทช์	
4157.	เช็กคอรถสิ้น	
4158.	เช็กคันสตรา์ทรถ	
4159.	เช็กคันเร่ง	
4160.	เช็กคาร์ชมือ	
4161.	เช็กคาร์บู	
4162.	เช็กคาร์บู	
4163.	เช็กคาร์บู เปลี่ยนผ้าเบรค	
4164.	เช็กคาร์บู/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4165.	เช็กคาร์บูเรเตอร์	
4166.	เช็กคาร์มือ	
4167.	เช็กช่องกุญแจ+ปรับคอรถ จยย.	
4168.	เช็กคิสนา	
4169.	เช็กดูทุกอย่าง เพราะไม่ได้ใช้งานมานาน	
4170.	เช็กตรวจสภาพรถ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4171.	เช็คตั้งโซ่	
4172.	เช็คทั่วไป	
4173.	เช็คทั่วไป ,เช็คไฟ ,เช็คเบรค	
4174.	เช็คทั่วไป ,เช็คไฟส่องสว่าง ,เช็คเบรค	
4175.	เช็คทั่วไป ถายน้ำมันเครื่อง	
4176.	เช็คทั่วไป,เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
4177.	เช็คทั่วไป/น้ำมันขอย	
4178.	เช็คทั่วไป/ปรับตัววาล์ว/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4179.	เช็คทั่วไป/เช็คระบบไฟแสงสว่าง/สัญญาณ	
4180.	เช็คทั่วไป/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4181.	เช็คทั่วไป/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟเกียร์ไม่ออก	
4182.	เช็คทั่วไปถายน้ำมันเครื่อง	
4183.	เช็คทั้งคัน	
4184.	เช็คทุกระบบ	
4185.	เช็คทุกอย่าง	
4186.	เช็คทุกอย่าง ถายน้ำมันเครื่อง	
4187.	เช็คทุกอย่าง ไม่ติด	
4188.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4189.	เช็คน้ำมัน ถายน้ำมันเครื่อง ขจส 235 ชุมพร	
4190.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4191.	เช็คน้ำมันเครื่อง / ยางรั่ว	
4192.	เช็คน้ำมันเครื่อง / สตาร์ทไม่ติด	
4193.	เช็คน้ำมันเครื่อง / หน้ากากหนารถมีเสียงดัง	
4194.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรค	
4195.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรค/เช็คโซ่	
4196.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรคหน้า	
4197.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรคหน้า-หลัง	
4198.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรคหลัง	
4199.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คโซ่	
4200.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คโซ่ / หัวรถสัน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4201.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คไฟหน้า	
4202.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คไฟหน้า-ท้าย	
4203.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คไฟหลัง	
4204.	เช็คน้ำมันเครื่อง / เช็คไฟเลี้ยวซ้าย	
4205.	เช็คน้ำมันเครื่อง ถายน้ำมันเครื่อง กพก 682 ชุมพร	
4206.	เช็คน้ำมันเครื่อง/ยางรั่ว	
4207.	เช็คน้ำมันเครื่อง/หลอดไฟท้ายเสีย	
4208.	เช็คน้ำมันเครื่อง/หลอดไฟหน้าสูง-ต่ำ	
4209.	เช็คน้ำมันเครื่อง/หลอดไฟหน้าเสีย	
4210.	เช็คน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรก	
4211.	เช็คน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรก/ป้ายทะเบียนหลุด	
4212.	เช็คน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรก/ไฟเลี้ยวเสีย	
4213.	เช็คผ้าเบรกหลัง	
4214.	เช็คผ้าเบรก	
4215.	เช็คผ้าใบเบรกหลัง, เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4216.	เช็คผ้าใบเบรก	
4217.	เช็คยาง	
4218.	เช็คยางรถ เช็คเกียร์	
4219.	เช็คยางล้อหน้า/หลัง , เช็คทั่วไป	
4220.	เช็คยางหน้า	
4221.	เช็คยางใน - ยางนอก หน้า - หลัง	
4222.	เช็คครด	
4223.	เช็คครด ถายน้ำมันเครื่อง	
4224.	เช็คครด เปลี่ยนลอร์ด (ล่อหลัง)	
4225.	เช็คครด, เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4226.	เช็คครด,เช็คเครื่อง	
4227.	เช็คครด,เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4228.	เช็คครดมีเสียง เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4229.	เช็คระบบ	
4230.	เช็คระบบการทำงานของเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4231.	เช็คระบบการทำงานของเครื่อง ระบบไฟ	
4232.	เช็คระบบครัชท์มือ	
4233.	เช็คระบบน้ำมัน	
4234.	เช็คระบบรถ	
4235.	เช็คระบบหล่อลื่น/ระบบระบายความร้อน/ระบบไฟสัญญาณ	
4236.	เช็คระบบเครื่อง	
4237.	เช็คระบบเครื่องทั้งหมด ถายน้ำมันเครื่อง (รถน้ำท่วม)	
4238.	เช็คระบบเครื่องยนต์	
4239.	เช็คระบบเครื่องรถจักรยานยนต์	
4240.	เช็คระบบเบก, เดิมลมยาง, เช็คไฟ	
4241.	เช็คระบบเบรก	
4242.	เช็คระบบเบรก กรองน้ำมันเครื่อง โช้สเตอ ผ้าเบรก	
4243.	เช็คระบบเบรก, เช็คไฟหน้า	
4244.	เช็คระบบเบรก/ระบบไฟฟ้า	
4245.	เช็คระบบเบรกหน้า-หลัง โช้หย่อน	
4246.	เช็คระบบเบรก	
4247.	เช็คระบบเบรก เครื่องร้อน	
4248.	เช็คระบบเบรก เครื่องร้อน เฟืองท้าย	
4249.	เช็คระบบเบรก เช็คไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4250.	เช็คระบบเบรก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4251.	เช็คระบบเบรก โช้	
4252.	เช็คระบบเบรก/เช็คระบบไฟ	
4253.	เช็คระบบเบรกมือ, เบรกเท้า	
4254.	เช็คระบบแบตเตอรี่	
4255.	เช็คระบบโช้	
4256.	เช็คระบบไฟ	
4257.	เช็คระบบไฟ, ระบบเครื่องยนต์	
4258.	เช็คระบบไฟ ถายน้ำมันเครื่อง	
4259.	เช็คระบบไฟ ถายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรกหน้า กมว 962 ชุมพร	
4260.	เช็คระบบไฟ สตาร์ทติดยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4261.	เช็คระบบไฟ เดิมลม	
4262.	เช็คระบบไฟ เดิมลม แตรไม่ดัง	
4263.	เช็คระบบไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4264.	เช็คระบบไฟ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4265.	เช็คระบบไฟ เปลี่ยนหลอดไฟหน้า - ท้าย	
4266.	เช็คระบบไฟ แตรไม่ดัง ไม่มีกุญแจ	
4267.	เช็คระบบไฟ/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป	
4268.	เช็คระบบไฟท้าย	
4269.	เช็คระบบไฟฟ้า	
4270.	เช็คระบบไฟฟ้า เช็คลมยาง	
4271.	เช็คระบบไฟฟ้า/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4272.	เช็คระบบไฟสว่าง	
4273.	เช็คระบบไฟหน้า	
4274.	เช็คระบบไฟหน้า โชน่ ปรับสายเร่ง	
4275.	เช็คระบบไฟหน้า โชน่ เดิมลม เช็คเบรก	
4276.	เช็คระบบไฟหน้า หลัง	
4277.	เช็คระบบไฟหน้า,หลัง ไฟเลี้ยว เบรคไม่ดัง	
4278.	เช็คระบบไฟหน้า-หลัง	
4279.	เช็คระบบไฟหน้าปิด	
4280.	เช็คระบบไฟเลี้ยวและเช็คเบรก	
4281.	เช็คระบบไฟเสียงไฟหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4282.	เช็คระบบไฟแสงสว่าง	
4283.	เช็คระยะ	
4284.	เช็คระยะ และเปลี่ยนหลอดไฟ	
4285.	เช็คระยะ/ทั่วไป	
4286.	เช็คระยะ/ทั่วไป สายไฟ	
4287.	เช็คระยะ/ทั่วไป เปลี่ยนยางใน	
4288.	เช็คระยะทั่วไป	
4289.	เช็คระยะทั่วไป / เกลียวอ่างน้ำมันเครื่องเสีย	
4290.	เช็คระยะทั่วไป / เวลาขับมีเสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4291.	เช็คระยะทั่วไป เช็คลมล้อ	
4292.	เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4293.	เช็คลม ตั้งเบรก ตั้งโซ่	
4294.	เช็คลม เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4295.	เช็คลมยาง	
4296.	เช็คลมยาง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4297.	เช็คลมยาง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
4298.	เช็คลูกปืนคอรด/เช็คทั่วไป/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4299.	เช็คลูกปืนรถ	
4300.	เช็คลูกสูบ	
4301.	เช็คล้อ	
4302.	เช็คลอรด	
4303.	เช็คล้อหน้า น้ำมันเครื่องแห้ง	
4304.	เช็คล้อหลัง	
4305.	เช็คควาล์ว	
4306.	เช็คควาล์ว เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4307.	เช็คสตาร์ทมือ	
4308.	เช็คสตาร์ทมือ	
4309.	เช็คสภาพพรด,น้ำมันเครื่อง	
4310.	เช็คสภาพ	
4311.	เช็คสภาพ หลอดไฟหน้าขาด	
4312.	เช็คสภาพ เช็คระบบไฟหน้า-หลัง	
4313.	เช็คสภาพ ไฟหน้าไฟท้าย	
4314.	เช็คสภาพทั่วไป	
4315.	เช็คสภาพทั่วไป,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4316.	เช็คสภาพพรด	
4317.	เช็คสภาพพรด เช็คเบรก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4318.	เช็คสภาพพรด ตรึงโซ่	
4319.	เช็คสภาพพรด เครื่องยนต์รอน	
4320.	เช็คสภาพพรด เช็คโซ่รถ	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4321.	เช็คสภาพรถ เดิมลมยาง	
4322.	เช็คสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4323.	เช็คสภาพรถ,น้ำมันเครื่อง	
4324.	เช็คสภาพรถ,เวลาจับชอบวูดับ	
4325.	เช็คสภาพรถจักรยานยนต์	
4326.	เช็คสภาพรถจักรยานยนต์ยนต์	
4327.	เช็คสภาพรถจักรยานยนต์	
4328.	เช็คสภาพรถทั่วไป	
4329.	เช็คสภาพรถเหล็ท่ยนน้ำมันเครื่อง	
4330.	เช็คสภาพเครื่อง	
4331.	เช็คสภาพเบรค	
4332.	เช็คสภาพเบืองตัน	
4333.	เช็คสายพาน	
4334.	เช็คสเตอร์	
4335.	เช็คหลอดไฟ	
4336.	เช็คหลอดไฟหน้า	
4337.	เช็คหัวเทียน	
4338.	เช็คอาการ	
4339.	เช็คอาการ ขาดตั้งรถ	
4340.	เช็คเกียร์	
4341.	เช็คเกียร์ เครื่องยนตรอน	
4342.	เช็คเข็มไมล์	
4343.	เช็คเครื่อง	
4344.	เช็คเครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4345.	เช็คเครื่อง น้ำมันเครื่อง	
4346.	เช็คเครื่อง เช็คสายไฟ	
4347.	เช็คเครื่อง เช็คเบรค	
4348.	เช็คเครื่อง เช็คไฟ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4349.	เช็คเครื่อง เช็คไฟ ลางคาร์บู ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4350.	เช็คเครื่อง เคนเบาดับ/เช็คเบรคหน้า-หลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4351.	เช็คเครื่อง,ไฟหน้า	
4352.	เช็คเครื่องยนต์และไฟท้าย	
4353.	เช็คเครื่องยนต์	
4354.	เช็คเครื่องยนต์ เครื่องเสียงดัง ถายน้ำมันเครื่อง	
4355.	เช็คเครื่องยนต์ เช็คเบรคหน้า	
4356.	เช็คเครื่องยนต์เบื่องตัน	
4357.	เช็คเครื่องรถ	
4358.	เช็คเครื่องสตาร์ทที่ติดยาก,เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4359.	เช็คเครื่องสตาร์ทที่ติดใช้งานแล้วดับ	
4360.	เช็คเครื่องสตาร์ทไม่ติด/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4361.	เช็คเครื่องเนื่องจากมีเสียงดัง	
4362.	เช็คเครื่องเร่ง เหมือนจะเร่งเอง	
4363.	เช็คเดินเบา	
4364.	เช็คเบค	
4365.	เช็คเบรค	
4366.	เช็คเบรค ตั้งโซ่	
4367.	เช็คเบรค, เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
4368.	เช็คเบรค, เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4369.	เช็คเบรค,ตั้งโซ่รถ	
4370.	เช็คเบรค/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4371.	เช็คเบรคจักรยานยนต์	
4372.	เช็คเบรคน้ำมันเครื่องแห้ง	
4373.	เช็คเบรคหน้า	
4374.	เช็คเบรคหน้า-หลัง	
4375.	เช็คเบรคหน้า-หลัง กกข 94 ชุมพร	
4376.	เช็คเบรคหลัง,เปลี่ยนผ้าเบรค	
4377.	เช็คเบรค	
4378.	เช็คเบรค เช็คโซ่	
4379.	เช็คเบรค / เช็คไฟ	
4380.	เช็คเบรค ตั้งโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4381.	เช็คเบรก หัวเทียนบอด	
4382.	เช็คเบรก เช็คไฟเลี้ยว	
4383.	เช็คเบรก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4384.	เช็คเบรก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4385.	เช็คเบรก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหล่อเย็น	
4386.	เช็คเบรก โช้	
4387.	เช็คเบรก ไฟหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4388.	เช็คเบรก ไฟหน้าหลัง	
4389.	เช็คเบรก,คู่มือไฟดำ	
4390.	เช็คเบรก,เช็คโช้	
4391.	เช็คเบรก,เช็คไฟ	
4392.	เช็คเบรก,เปลี่ยนไฟหน้า	
4393.	เช็คเบรก/ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4394.	เช็คเบรก/ยางหน้ารั่ว	
4395.	เช็คเบรกฝืด	
4396.	เช็คเบรกมือ	
4397.	เช็คเบรกหน้า	
4398.	เช็คเบรกหน้า - หลัง , เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4399.	เช็คเบรกหน้า ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรกหลัง	
4400.	เช็คเบรกหน้า-หลัง	
4401.	เช็คเบรกหน้า-หลัง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4402.	เช็คเบรกหน้า-หลัง,ปรับตั้งโช้	
4403.	เช็คเบรกหน้าและหลัง	
4404.	เช็คเบรกหลัง	
4405.	เช็คเบรกหลัง มือ เท้า	
4406.	เช็คเบรกเท้า	
4407.	เช็คเบรก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4408.	เช็คเบาะ , ตรวจสภาพรถ	
4409.	เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน / ผ้าเบรกหน้าเสื่อมสภาพ	
4410.	เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหมดสภาพการใช้งาน / ผ้าเบรกหน้าเสื่อมสภาพการใช้งาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4411.	เช็กลื่นถ่ายน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ / ผ้าเบรคหน้าเสื่อมสภาพ	
4412.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4413.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4414.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4415.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4416.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4417.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4418.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4419.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4420.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4421.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4422.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4423.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4424.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4425.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4426.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4427.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4428.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4429.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4430.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4431.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4432.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4433.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4434.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4435.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4436.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4437.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4438.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4439.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
4440.	เช็คน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4441.	เช็คไฟหน้า - หลัง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4442.	เช็คไฟหน้า - ไฟท้าย	
4443.	เช็คไฟหน้า เช็คเบรก	
4444.	เช็คไฟหน้า ไม่ดำไม่ติด	
4445.	เช็คไฟหน้า,ไฟท้ายไม่ออก,ไฟเลี้ยว	
4446.	เช็คไฟหน้า-หลัง เปลี่ยนเบรคทั้ง	
4447.	เช็คไฟหน้า/เช็คทั่วไป/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4448.	เช็คไฟหนารถ	
4449.	เช็คไฟหน้าหลังไฟเลี้ยว	
4450.	เช็คไฟหน้า - หลังขาด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4451.	เช็คไฟเบรค ไฟเกียร์ ไฟท้ายไม่ติด	
4452.	เช็คไฟเลี้ยงข้างขวา	
4453.	เช็คไฟเลี้ยว	
4454.	เช็คไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	
4455.	เช็คไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านหน้า	
4456.	เช็คไฟเลี้ยว	
4457.	เช็คไมค์รถ	
4458.	เช็คไมค์รถจักรยานยนต์	
4459.	เช็คไมค์รถจักรยานยนต์	
4460.	เช็คซีส โชคหล่อหนาน้ำมันรั่วทั้ง 2 ข้าง	
4461.	เช็คทั่วไป	
4462.	เช็คทั่วไป เช็คระบบเบรค เช็คไฟส่องสว่าง	
4463.	เช็ครถ	
4464.	เช็คระบบไฟ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4465.	เช็คไฟเกียร์	
4466.	เช็คไมค์รถจักรยานยนต์ /ไฟหน้า-หลัง /เบรคมือตั้ง	
4467.	เช็คทั่วไป ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4468.	เช็คทั่วไป ถ่ายน้ำมัน	
4469.	เช็คสภาพทั่วไป เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4470.	เช็คสภาพรถทั่วไป	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4471.	เช็คสภาพรถโดยทั่วไป	
4472.	เช็คไฟท้าย (หลัง) เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4473.	เช็คไฟหนารถจักรยานยนต์	
4474.	เช็คครถ	
4475.	เช็คครถ ,กลางคาบ	
4476.	เช็คหลอดไฟ	
4477.	เช็คเบรค	
4478.	เช็คเบรคครถเบรคไม่อยู่	
4479.	เช็คโซ่	
4480.	เช็คไฟ,ไฟท้ายไม่ออก	
4481.	เช็คไฟไมครถ	
4482.	เช็คลมยาง, เช็คเบรคหน้า/หลัง	
4483.	เดินสายไฟ	
4484.	เดินสายไฟใหม่	
4485.	เดินเบาแล้วดับ	
4486.	เดินเบาไม่ได้	
4487.	เดินไฟกุญแจ	
4488.	เช็คเบรคหน้า เบรคไม่อยู่	
4489.	เตารีดติดๆดับๆ	
4490.	เตารีดไฟไม่เข้า	
4491.	เตารีดไม่ติด	
4492.	เตารีดไม่เข้า	
4493.	เติม 2 ที	
4494.	เติมทุทีเลี้ยงวาว	
4495.	เติมน้ำยาแอร์	
4496.	เติมน้ำมัน	
4497.	เติมน้ำมันผิดประเภท	
4498.	เติมน้ำมันเครื่อง	
4499.	เติมน้ำมันเครื่อง,ปรับตั้งโซ่,ปรับตั้งเบรค	
4500.	เติมน้ำมันเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4501.	เติมน้ำมันเบรคหน้า	
4502.	เติมน้ำมันไม่ขึ้น สตาร์ทไม่ติด	
4503.	เติมน้ำยาหล่อเย็น	
4504.	เติมลม	
4505.	เติมลม , ยางอ่อน	
4506.	เติมลม ตั้งโซ่	
4507.	เติมลม เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4508.	เติมลม/ตั้งโซ่	
4509.	เติมลมยาง	
4510.	เติมลมยาง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4511.	เติมลมยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4512.	เติมลมยาง, ตั้งโซ่	
4513.	เติมลม ล้อรถจักรยานยนต์	
4514.	เติมลมแล้วลมออก ตรงฝาปิดลม	
4515.	เติมลมแล้วลมออกตรงจุกปิด	
4516.	เติมลม	
4517.	เนื้ตรีเตอร์เบรคมันขาด	
4518.	เบกดั้ง	
4519.	เบกไม่อยู่	
4520.	เบครคาง	
4521.	เบครหน้าเสีย	
4522.	เบครหลัง	
4523.	เบครไม่ติด	
4524.	เบครไม่อยู่	
4525.	เบคไม่ดี	
4526.	เบคไม่อยู่	
4527.	เบรค	
4528.	เบรค น้ำมันเครื่อง	
4529.	เบรค โซ่ยาน	
4530.	เบรค ไม่ดี คาร์บู	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4531.	เบรก,ยางนอก	
4532.	เบรก,โซ่	
4533.	เบรก,ไฟหน้าเสีย	
4534.	เบรกขวาไม่ค่อยติด	
4535.	เบรกกาง	
4536.	เบรกกาง ไฟเลี้ยวขาด	
4537.	เบรกชำรุด	
4538.	เบรกดิ่ง	
4539.	เบรกดิ่ง ยางรถแบน	
4540.	เบรกดัมหน้า	
4541.	เบรกดึง ยางล้อหลังเสีย	
4542.	เบรกดัด	
4543.	เบรกฝืด	
4544.	เบรกพัง	
4545.	เบรกรมีปัญหา	
4546.	เบรกรมีเสียงดังเอี๊ยดๆ	
4547.	เบรกรมือกาง	
4548.	เบรกรมือเสีย	
4549.	เบรกรมือไม่ได้	
4550.	เบรกรรุด	
4551.	เบรกรรุดไม่ได้	
4552.	เบรกรลื่น	
4553.	เบรกรกลางและเบรกรมือไม่ดี	
4554.	เบรกรสึก	
4555.	เบรกรหนา	
4556.	เบรกรหนา - หลัง ติดมีเสียงดัง และถายน้ำมันเครื่อง	
4557.	เบรกรหนา เบรกรหลัง	
4558.	เบรกรหนา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สตาร์ทมือไม่ติด	
4559.	เบรกรหนา-หลัง น้ำมันเครื่อง	
4560.	เบรกรหนา/หลังแข็ง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4561.	เบรกหน้ากระดาง	
4562.	เบรกหน้าชำรุด	
4563.	เบรกหน้าติด	
4564.	เบรกหน้าติด คั่นแรงคาง	
4565.	เบรกหน้าฝืด	
4566.	เบรกหน้ามีปัญหา	
4567.	เบรกหน้าหลัง	
4568.	เบรกหน้าหลัง , เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4569.	เบรกหน้าหลัง ดึงโซ่	
4570.	เบรกหน้าหลังฝืด	
4571.	เบรกหน้าหลังเสีย	
4572.	เบรกหน้าหลุด	
4573.	เบรกหน้าเสีย	
4574.	เบรกหน้าเสีย น้ำกลั่นแห้ง	
4575.	เบรกหน้าแข็ง	
4576.	เบรกหน้าโซ่ไม่ได้ นำเครื่องหมดสภาพ	
4577.	เบรกหน้าไม่ดี	
4578.	เบรกหน้าไม่ติด	
4579.	เบรกหน้าไม่มี	
4580.	เบรกหน้าไม่อยู่	
4581.	เบรกหน้าไม่ได้	
4582.	เบรกหมด	
4583.	เบรกหมดทั้งหน้าและหลัง	
4584.	เบรกหลัง	
4585.	เบรกหลังไม่ได้	
4586.	เบรกหลังรั่ว	
4587.	เบรกหลังหมด	
4588.	เบรกหลังเสีย	
4589.	เบรกหลังไม่ติด	
4590.	เบรกเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4591.	เบรกเสียงดัง	
4592.	เบรกเสื่อมสภาพ	
4593.	เบรกแข็ง	
4594.	เบรกแข็ง	
4595.	เบรกแตก	
4596.	เบรกใช้งานไม่ได้	
4597.	เบรกไม่กิน	
4598.	เบรกไม่ค่อยติด	
4599.	เบรกไม่ค่อยติด , ถายน้ำมันเครื่อง	
4600.	เบรกไม่ค่อยอยู่	
4601.	เบรกไม่ค่อยอยู่ โช้หย่อน	
4602.	เบรกไม่ค่อยอยู่ น้ำมันเครื่องแห้ง	
4603.	เบรกไม่ดึง	
4604.	เบรกไม่ดี	
4605.	เบรกไม่ติด	
4606.	เบรกไม่ติด เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4607.	เบรกไม่ติด,เปลี่ยนไฟหน้า	
4608.	เบรกไม่ทำงาน	
4609.	เบรกไม่อยู่	
4610.	เบรกไม่อยู่	
4611.	เบรกไม่อยู่ รถหนักเวลาขึ้น	
4612.	เบรกไม่อยู่ สตาร์ทยาก ติดคังโช้คทุกครั้ง	
4613.	เบรกไม่อยู่, โช้หย่อน	
4614.	เบรกไม่อยู่, โช้หย่อน, เดิมลม	
4615.	เบรกไม่อยู่หรือขาด	
4616.	เบรกไม่ได้	
4617.	เบรกไล่ไม่ลง ถายน้ำมันเครื่อง	
4618.	เบรก	
4619.	เบรก เข็มไมคไม่ ไฟเลี้ยว	
4620.	เบรก , ถายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4621.	เบรก น้ำมันเครื่อง	
4622.	เบรก สตาร์ทยาก	
4623.	เบรก ห/ล	
4624.	เบรก ห/ล น้ำมันเครื่อง	
4625.	เบรก ห/ล ไฟหน้า น้ำมันเครื่อง	
4626.	เบรก หน้า/หลัง น้ำมันเครื่อง ดิ่งโซ่	
4627.	เบรก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4628.	เบรก ไฟหน้า	
4629.	เบรก ไฟเลี้ยว เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4630.	เบรก ไฟ เลี้ยว	
4631.	เบรคคไม่คอยอยู่	
4632.	เบรคคาง	
4633.	เบรคคาง,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4634.	เบรคคาง,ไฟท้ายไม่ติด	
4635.	เบรคคางเบรคหลัง	
4636.	เบรคชำรุด น้ำมันเครื่องแห้ง	
4637.	เบรคชำรุด น้ำมันเครื่องแห้ง หลอดไฟชำรุด	
4638.	เบรคชำรุด สตาร์ทติดยาก	
4639.	เบรคชำรุด(หน้าหลัง) น้ำมันเครื่องแห้ง	
4640.	เบรคดิ่ง	
4641.	เบรคดิ่ง โซ่หย่อน	
4642.	เบรคดิ่ง ไฟหนารถไม่ติด	
4643.	เบรคดิ่ง, ไฟหน้าไม่ติด	
4644.	เบรคติด	
4645.	เบรคติด ไฟเลี้ยวด้านหลังไม่ติด	
4646.	เบรคติด/เปลี่ยนยาง	
4647.	เบรคติดคาง	
4648.	เบรคต่ำ	
4649.	เบรคพัง,ตัดโซ่	
4650.	เบรคมือไซ้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4651.	เบรคมีปัญหา	
4652.	เบรคมีปัญหา (เบรคหน้า) น้ำมันเครื่องแห้ง	
4653.	เบรคมีปัญหา (เบรคหน้า) น้ำมันเครื่องแห้ง หลอดไฟชำรุด	
4654.	เบรคมีเสียงดัง	
4655.	เบรคมีเสียงและเบรคไม่หยุด	
4656.	เบรคมือข้างขวาไม่ค่อยดี	
4657.	เบรคมือข้างซ้ายไม่ค่อยดี	
4658.	เบรคมือเสีย	
4659.	เบรคมือไม่ดี	
4660.	เบรคมือ ไม่ดี ถายน้ำมันเครื่อง	
4661.	เบรคมือ ไม่ติด	
4662.	เบรครถไม่ค่อยดี มีเสียงดังบริเวณหน้าไฟเลี้ยวซ้าย	
4663.	เบรคกลาง เบรคมือไม่ดี เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4664.	เบรคสตาร์ทไม่ติด	
4665.	เบรคหน้า	
4666.	เบรคหน้า เบรคหลัง	
4667.	เบรคหน้า น้ำเครื่อง	
4668.	เบรคหน้า ลูกปืนคอ	
4669.	เบรคหน้า ไฟหน้า	
4670.	เบรคหน้า-หลัง ระบบไฟ	
4671.	เบรคหน้า/สวิตไฟฟ้าหน้า/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4672.	เบรคหน้า/หลัง คาร์บูเรเตอร์ เช็คโซ่หน้า	
4673.	เบรคหน้า/หลัง น้ำมันเครื่อง	
4674.	เบรคหน้า/หลัง น้ำมันเครื่อง สภาพทั่วไป	
4675.	เบรคหน้า/หลัง เจมมันคาง น้ำมันเครื่อง	
4676.	เบรคหน้าคาง	
4677.	เบรคหน้าติด	
4678.	เบรคหน้าติด / ควันดำ	
4679.	เบรคหน้าลูกยางรั่ว	
4680.	เบรคหน้าเบรคหลังใช้งานไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4681.	เบรคหน้าเบรคไม่อยู่	
4682.	เบรคหน้าเสีย	
4683.	เบรคหน้าแข็ง สายไมลัดความเร็วขาด	
4684.	เบรคหน้าใช้งานไม่ได้	
4685.	เบรคหน้าไม่ติด	
4686.	เบรคหน้าไม่ทำงาน ลมยางอ่อน	
4687.	เบรคหน้าไม่หยุด เครื่องยนต์รอน	
4688.	เบรคหน้าไม่อยู่	
4689.	เบรคหน้าไม่อยู่ ถายน้ำมันเครื่อง	
4690.	เบรคหน้าไม่อยู่. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4691.	เบรคหน้าไม่ได้ น้ำมันเครื่อง	
4692.	เบรคหมด ถายน้ำมันเครื่อง	
4693.	เบรคหมด,เบรคมีเสียงดัง	
4694.	เบรคหลัง	
4695.	เบรคหลัง เช็คสายคันเร่ง	
4696.	เบรคหลัง น้ำมันรั่ว	
4697.	เบรคหลัง น้ำเครื่อง	
4698.	เบรคหลัง เบรคไม่อยู่	
4699.	เบรคหลังค้าง	
4700.	เบรคหลังดัง	
4701.	เบรคหลังติด	
4702.	เบรคหลังมีปัญหา เบรคไม่ติด	
4703.	เบรคหลังรั่ว	
4704.	เบรคหลังหมด	
4705.	เบรคหลังเบรคไม่ค่อยอยู่	
4706.	เบรคหลังเสีย	
4707.	เบรคหลังเสีย ถึงรอบถายน้ำมันเครื่อง	
4708.	เบรคหลังไม่ติด	
4709.	เบรคหลังไม่ติด / สตาดไม่ติด	
4710.	เบรคหลังไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4711.	เบรคหลังไม่อยู่ สตาร์ทมือไม่ติด	
4712.	เบรคหลังไม่อยู่ เครื่องยนต์รอน	
4713.	เบรคหลังไม่อยู่	
4714.	เบรคหลังไม่ได้ โช้ห้อยอน	
4715.	เบรคเทาค้าง	
4716.	เบรคเทาไม่ค่อยดี	
4717.	เบรคเสีย	
4718.	เบรคเสีย,ยางร้ว	
4719.	เบรคเสียงดัง	
4720.	เบรคเสียงดัง / สายน้ำมันร้ว	
4721.	เบรคแตก	
4722.	เบรคไกลหมด	
4723.	เบรคไม่ / เครื่องเสียงดัง	
4724.	เบรคไม่กิน , ดิ่งโช้	
4725.	เบรคไม่ค่อยดี	
4726.	เบรคไม่ค่อยดีและน้ำมันเครื่องเป็นสีดำสนิท	
4727.	เบรคไม่ค่อยติด	
4728.	เบรคไม่ค่อยติด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4729.	เบรคไม่ค่อยอยู่	
4730.	เบรคไม่ค่อยอยู่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4731.	เบรคไม่ค่อยอยู่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4732.	เบรคไม่ดี	
4733.	เบรคไม่ติด	
4734.	เบรคไม่ติด , กระจกมองข้างเอียง	
4735.	เบรคไม่ติด ,เบรคหัก	
4736.	เบรคไม่ติด / ไฟเลี้ยงไม่ออก	
4737.	เบรคไม่ติด ยางแบน	
4738.	เบรคไม่ติด สตาร์ทติดยาก	
4739.	เบรคไม่ติด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4740.	เบรคไม่ติด โช้ห้อยอน น้ำมันเครื่องดำสนิท	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4741.	เบรกไม่ติด/โช้เป็นสนิม	
4742.	เบรกไม่อยู่	
4743.	เบรกไม่อยู่ คันเกียร์รูด	
4744.	เบรกไม่อยู่ โช้หย่อน	
4745.	เบรกไม่อยู่ ไฟขาด	
4746.	เบรกไม่อยู่, ไฟหน้าไม่ติด	
4747.	เบรกไม่อยู่ ถายน้ำมันเครื่อง	
4748.	เบรกไม่อยู่ รถสึด	
4749.	เบรกไม่อยู่ เช็คน้ำมันเครื่อง	
4750.	เบรกไม่อยู่ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4751.	เบรกไม่อยู่ โช้ตก	
4752.	เบรกไม่อยู่ ไฟรถไม่ติด	
4753.	เบรกไม่อยู่ ไฟเลี้ยวใช้ไม่ได้	
4754.	เบรกไม่อยู่, น็อตไฟหน้าหลวม	
4755.	เบรกไม่อยู่, น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
4756.	เบรกไม่ได้	
4757.	เบรคติด / กรองอากาศตัน	
4758.	เบรคพัง	
4759.	เบรคเสีย, สเตอููด	
4760.	เบรคแตก	
4761.	เบรคชำรุด	
4762.	เบลคหลังมีเสียงดัง	
4763.	เบลคหน้าเสีย	
4764.	เบายากติดยาก	
4765.	เบาะขาด	
4766.	เบาะนั่งล๊อคไม่ได้	
4767.	เบาะรถขาด	
4768.	เบาะรถมอเตอร์ไซค์ขาด	
4769.	เบาะรถไม่แน่น	
4770.	เบาะล๊อคไม่ได้ พร้อมเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4771.	เบาะหลังเสีย	
4772.	เบาะเปิดไม่ออก	
4773.	เบาะเปิดไม่ได้	
4774.	เบาะไม่ล็อก	
4775.	เบาะเครื่องแล้วดับ	
4776.	เบาะแล้วดับ	
4777.	เบาะแล้วเครื่องดับ	
4778.	เบาะไม่ได้	
4779.	เบาะกุญแจ	
4780.	เบาะกุญแจเสีย	
4781.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4782.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4783.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4784.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล่างคราบู	
4785.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
4786.	เปลี่ยนหัวเทียน	
4787.	เปลี่ยนยาง	
4788.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
4789.	เปลี่ยนซีร็ด	
4790.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถ เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4791.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4792.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรก ไฟหน้า-หลัง	
4793.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรกหลัง ไฟหน้า	
4794.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรกหลัง ไฟหน้า-หลัง	
4795.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4796.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4797.	เปลี่ยนท่อน้ำมัน	
4798.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4799.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรกหน้า ไฟหน้า	
4800.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรกหลัง ไฟท้าย	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4801.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เบรกหน้า , เข็มไมล์ไม่ขึ้น	
4802.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , สภาพทั่วไป	
4803.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
4804.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลอดไฟท้าย	
4805.	เปลี่ยนผ้าเบรก	
4806.	เปลี่ยนผ้าใบเบรกหัก	
4807.	เปลี่ยนผ้าไมค์เบรก	
4808.	เปลี่ยนยาง	
4809.	เปลี่ยนยางรถ	
4810.	เปลี่ยนยางหน้า	
4811.	เปลี่ยนยางในล้อหลัง ถายน้ำมันเครื่อง	
4812.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
4813.	เปลี่ยนหลอดไฟ ผ้าเบรก เปลี่ยนยางใน	
4814.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
4815.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4816.	เปลี่ยนหัวเทียน	
4817.	เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
4818.	เปลี่ยนเบรก	
4819.	เปลี่ยนเบรก เช็คสภาพรถ ถายน้ำมันเครื่อง	
4820.	เปลี่ยนไฟ	
4821.	เปลี่ยนไฟท้าย	
4822.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4823.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4824.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เครื่องติดยาก	
4825.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
4826.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คโซ่	
4827.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
4828.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟท้าย	
4829.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โซ่ยาน	
4830.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรกไม่ค่อยติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4831.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
4832.	เปลี่ยนผ้าเบรค	
4833.	เปลี่ยนไฟ	
4834.	เปลี่ยนไฟหน้า	
4835.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	
4836.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4837.	เปลี่ยน - ถายน้ำมันเครื่อง	
4838.	เปลี่ยน - ถายน้ำมันเครื่อง , คอแข็ง - ผิด	
4839.	เปลี่ยนกรอง	
4840.	เปลี่ยนกรองน้ำมัน, สายน้ำมัน, สานคันเร่ง	
4841.	เปลี่ยนกรองอากาศ	
4842.	เปลี่ยนกระจก	
4843.	เปลี่ยนกระจกมองข้าง	
4844.	เปลี่ยนกระจกมองข้างคานซ้าย	
4845.	เปลี่ยนกระจกมองข้างคานซ้ายแฉลขวา	
4846.	เปลี่ยนกระดุมล้อรถ	
4847.	เปลี่ยนกลอดไฟ	
4848.	เปลี่ยนกลองไฟ	
4849.	เปลี่ยนขาตั้ง	
4850.	เปลี่ยนขาตั้งข้าง	
4851.	เปลี่ยนข	
4852.	เปลี่ยนคลัท	
4853.	เปลี่ยนคันสตาร์ท ถายน้ำมันเครื่อง	
4854.	เปลี่ยนคันสตาร์ท,เปลี่ยนหัวไฟ	
4855.	เปลี่ยนคาบู	
4856.	เปลี่ยนคาร์บิว	
4857.	เปลี่ยนคาร์บู	
4858.	เปลี่ยนชุดคาบู	
4859.	เปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บู	
4860.	เปลี่ยนชุดสี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4861.	เปลี่ยนชุดหน้ากาก	
4862.	เปลี่ยนชุดหลอดไฟ	
4863.	เปลี่ยนซิปคาบู	
4864.	เปลี่ยนชีวไฟหน้ารถจักรยานยนต์	
4865.	เปลี่ยนซินฝาครอบวาล์ว	
4866.	เปลี่ยนซิลเกียร์	
4867.	เปลี่ยนซิลโซค	
4868.	เปลี่ยนซิลโซค อัดน้ำมันโซค	
4869.	เปลี่ยนซีร็ด	
4870.	เปลี่ยนคัปทุกกลางทาง	
4871.	เปลี่ยนคิสหน้า	
4872.	เปลี่ยนคิสเบรค	
4873.	เปลี่ยนคิสเบรคหน้า	
4874.	เปลี่ยนคิสเบรคหน้า หลอดไฟ	
4875.	เปลี่ยนตุ้มแฮน	
4876.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
4877.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
4878.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
4879.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เครื่องติดยาก	
4880.	เปลี่ยนถ่านมอเตอร์	
4881.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรค, ปรับคาบิว , เปลี่ยนหัวเทียน	
4882.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ,เปลี่ยนหัวเทียน	
4883.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
4884.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ,เปลี่ยนเบรคหน้า	
4885.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,ตั้งโซ่	
4886.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,ติดตั้งที่นั่งเด็ก	
4887.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,ปรับเบรคหน้า	
4888.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เช็คทิวไป	
4889.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เช็กระบบไฟเลี้ยว	
4890.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4891.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4892.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,ไฟท้าย	
4893.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เปลี่ยนหัวเทียน	
4894.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เปลี่ยนหัวเทียน	
4895.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว,เปลี่ยนหัวเทียน	
4896.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
4897.	เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง	
4898.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4899.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4900.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4901.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเบรคหลังไม่ติด	
4902.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่	
4903.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่ ตั้งเบรค	
4904.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดึงโซ่ เช็คไฟหน้า	
4905.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจโซ่	
4906.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถสตาร์ทไม่ค่อยติด	
4907.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คผ้าเบรค	
4908.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คผ้าเบรค	
4909.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบโซ่	
4910.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	
4911.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คหลอดไฟหน้า	
4912.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค เปลี่ยนหลอดไฟ	
4913.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค	
4914.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คโซ่ เช็คเบรค	
4915.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า	
4916.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟเลี้ยว	
4917.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค	
4918.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมนม	
4919.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คเบรคมือข้างขวา	
4920.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4921.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรก	
4922.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	
4923.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป เปลี่ยนหลอดไฟ	
4924.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เช็คเบรก	
4925.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า	
4926.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า หลอดไฟท้าย	
4927.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าเสีย	
4928.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าเสีย หลอดไฟท้าย	
4929.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน	
4930.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลมยาง	
4931.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพเบื้องต้น	
4932.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมระบบไฟ	
4933.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมระบบไฟและเปลี่ยนหัวเทียน	
4934.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมระบบไฟและเปลี่ยนหัวเทียน ระบบไฟแสงสว่าง	
4935.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมระบบไฟและเปลี่ยนหัวเทียนไฟแสงสว่าง	
4936.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์	
4937.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4938.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4939.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4940.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4941.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	
4942.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็กระบบ	
4943.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็กระบบไฟ	
4944.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็กระบบไฟ เช็กระบบคันเร่ง	
4945.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็กระบบไฟ เช็กระบบเบรก	
4946.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็กระบบไฟ เช็กระบบเบรก เช็คโซ่	
4947.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็คหัวเทียน	
4948.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็คเบรก	
4949.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็คโซ่	
4950.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็คไฟเลี้ยว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4951.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4952.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เช็ควงล่าง	
4953.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน,หลอดไฟหน้ารถ	
4954.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน,เช็คไฟท้าย	
4955.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4956.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4957.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
4958.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,ตั้งคาบูใหม่	
4959.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เช็คทั่วไป	
4960.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เช็คไฟหน้า ,เช็คคาบิว	
4961.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เช็กระบบไฟ	
4962.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนผ้าเบรก,เช็คไฟ	
4963.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนผ้าเบรก,เช็คไฟ,เช็คโซ่	
4964.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
4965.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,หลอดท้าย	
4966.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,หลอดไฟหลัง	
4967.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,หลอดไฟหลัง	
4968.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้าย,ขวา,เช็คไฟ	
4969.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็คไฟหน้าต่ำ	
4970.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับตั้งโซ่	
4971.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ เปลี่ยนหลอดไฟ	
4972.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางใน	
4973.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	
4974.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า	
4975.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า	
4976.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า สวิตเปิด-ปิดกุญแจ	
4977.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า เบรค	
4978.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า เบรคหลัง เปลี่ยนหัวเทียน	
4979.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า ไฟเลี้ยว	
4980.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า ไฟเลี้ยวหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
4981.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า-หลัง	
4982.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้าหลัง คั่นเกียร์หลวม	
4983.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหลัง	
4984.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหลัง ไฟเลี้ยว	
4985.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟเลี้ยว	
4986.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
4987.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง ตรวจเบรก	
4988.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง ตรวจเบรกดิ่งโซ่	
4989.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนหลอดไฟ	
4990.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้าย	
4991.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
4992.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนหัวเทียน	
4993.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
4994.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟท้ายไม่ติด	
4995.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหนัารถขาด	
4996.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , คาบู	
4997.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ซ่อมระบบไฟเลี้ยว , ไฟเบรก	
4998.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ดิ่งโซ่	
4999.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ดิ่งโซ่ , เปลี่ยนหลอดไฟ	
5000.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ดิ่งโซ่ , เปลี่ยนหัวไฟ	
5001.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตรวจสภาพรถทั่วไป	
5002.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตรวจเช็ค	
5003.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตรวจเช็คเบื้องต้น	
5004.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตัดโซ่ , ตรวจสภาพรถ	
5005.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตั้งเบรก	
5006.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตั้งโซ่	
5007.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , น้ำมันไหลออก	
5008.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับตั้งโซ่ , เปลี่ยนหัวเทียน	
5009.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับตั้งเบรก	
5010.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปะยาง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5011.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , รถไม่ติด	
5012.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ล้างคาบู	
5013.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ล้างคาร์บู	
5014.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เบรกไม่ติด	
5015.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5016.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5017.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ไฟเบรกหลังขาด	
5018.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ตรวจเช็คระบบไฟ , ปรับผ้าเบรกหลัง	
5019.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ปรับตั้งโซ่ , ปรับตั้งผ้าเบรกหลัง	
5020.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ลมยางอ่อน	
5021.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , หัวเทียน	
5022.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เติมนมรถ , ปรับตั้งโซ่	
5023.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5024.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวด้านซ้าย , ปรับตั้งโซ่	
5025.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวด้านซ้าย , เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5026.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง .เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า	
5027.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง .เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5028.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / สายไมค์ไม่หมุน	
5029.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็คเครื่อง/ ตั้งโซ่	
5030.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรกหน้า-หลัง	
5031.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / แตรไม่ดัง	
5032.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Auto	
5033.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง AUTO / เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า หลัง	
5034.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขยับโซ่	
5035.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง คอรถสั้น	
5036.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง คันสตาร์ท น็อต แหวน	
5037.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง คาบูน้ำมันรั่ว	
5038.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมกระจกมองข้าง	
5039.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเบรกหน้า	
5040.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเบตตอริวี่	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5041.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดิ่งโซ่	
5042.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูไฟเลี้ยว	
5043.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ต	
5044.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบไฟ	
5045.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัดโซ่	
5046.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตัวโซ่	
5047.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรค	
5048.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
5049.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดิ่งโซ่ เช็คสภาพทั่วไป	
5050.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำหม้อน้ำ	
5051.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ท่อไอเสียแตก	
5052.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย	
5053.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่	
5054.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรับโซ่ เช็คเบรค เติมลม	
5055.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค	
5056.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรคหน้า-หลัง	
5057.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนไฟหน้า	
5058.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางหลัง	
5059.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถสตาร์ทไม่ติด	
5060.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟเลี้ยว	
5061.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู เปลี่ยนสายคัน เปลี่ยนยาง	
5062.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบิว	
5063.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบิว เปลี่ยนน็อตหวาน	
5064.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู	
5065.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู เปลี่ยนไส้กรอง	
5066.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างคาบูล เปลี่ยนยางหลัง เปลี่ยนหัวเทียน	
5067.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วาล์วห่าง	
5068.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สตาร์ทไม่ติด	
5069.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สายพานดิ่ง	
5070.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5071.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า หัวเทียน	
5072.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน	
5073.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน เช็กระบบไฟ	
5074.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียนเสีย	
5075.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เข็มไมค์	
5076.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลัตช์	
5077.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน	
5078.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ครถ	
5079.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบเบรก	
5080.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	
5081.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ เช็คยาง	
5082.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ เช็คแดร	
5083.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ เปลี่ยนไฟ	
5084.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คล้อหน้า เช็คเบรคหลัง	
5085.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพ	
5086.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	
5087.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	
5088.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่อง	
5089.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค	
5090.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค ปรับตั้งโซ่	
5091.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5092.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า	
5093.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า เบรคหลัง	
5094.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง	
5095.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง เช็คไฟ	
5096.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง เช็คไฟหน้า	
5097.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง แดร	
5098.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง โซ่	
5099.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง โซ่ สเตออร์	
5100.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหน้า-หลัง ไฟเดี่ยว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5101.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหลัง	
5102.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหลัง ยางรถ	
5103.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหลัง เช็คโซ่	
5104.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรคหลัง แหวน	
5105.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คโซ่	
5106.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คโซ่รถ	
5107.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า	
5108.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า-หลัง	
5109.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้ารถ	
5110.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คไฟเลี้ยว	
5111.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เซคสภาพทั่วไป	
5112.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เซคสภาพทั่วไป เปลี่ยนไฟหน้า เปลี่ยนยางใน	
5113.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เซคสภาพทั่วไป เปลี่ยนยางใน	
5114.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เซคสภาพทั่วไป	
5115.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
5116.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า -หลัง	
5117.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง ชันน็อต	
5118.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้าไม่ค้อยติด	
5119.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรค	
5120.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคติด	
5121.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคล่อหลัง	
5122.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า ชุดซ่อมปั้มเบรคบน	
5123.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า-เบรคหลัง	
5124.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหน้าเบรคไม่อยู่	
5125.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหลัง	
5126.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคหัง	
5127.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้ง-หลัง	
5128.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า	
5129.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5130.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5131.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5132.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5133.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟท้าย-ไฟเลี้ยว	
5134.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟหลัง	
5135.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟเลี้ยว	
5136.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
5137.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5138.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว	
5139.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
5140.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า - หลัง	
5141.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง	
5142.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
5143.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5144.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง-หน้า	
5145.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง-หน้า เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมด	
5146.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง	
5147.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน	
5148.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน เซ็คสภาพทั่วไป	
5149.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนลูกปืน	
5150.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนยาง เช็กระบบไฟ	
5151.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนสเตอร์	
5152.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ	
5153.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5154.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
5155.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-ไฟท้าย	
5156.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว ไฟท้าย	
5157.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	
5158.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เติมลมยาง	
5159.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนไฟหน้า	
5160.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ไฟท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5161.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหน้า	
5162.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหลัง	
5163.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหลัง เปลี่ยนไฟท้าย	
5164.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเฟืองท้าย	
5165.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเฟืองท้าย	
5166.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนโช้ เซเตอร์	
5167.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟท้าย	
5168.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
5169.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	
5170.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า-หลัง เปลี่ยนยางใน	
5171.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
5172.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยวซ้าย	
5173.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรค	
5174.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เร่งไม่ขึ้น	
5175.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แตรไม่ดัง	
5176.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แหวน	
5177.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้รถหย่อน	
5178.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้	
5179.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ตั้ง	
5180.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้ยาน	
5181.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้หย่อน ไม้วัดความเร็วเสีย	
5182.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟดำไม่ติด	
5183.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้าย เช็กระบบไฟ	
5184.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายรถไม่ติด	
5185.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายเสีย	
5186.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายและไฟเลี้ยวเสีย	
5187.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
5188.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า เช็คเบรคหน้า	
5189.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟท้ายไม่ติด	
5190.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าติดบ้างไม่ติดบ้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5191.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหนารถเสีย	
5192.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหนารถและไฟท้ายรถเสีย	
5193.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหนารถไม่ติด	
5194.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าและไฟเลี้ยว	
5195.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าและไฟเลี้ยวเสีย	
5196.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
5197.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าขาด	
5198.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหลังไม่ติด	
5199.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว	
5200.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวด้านซ้ายไม่ติด	
5201.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวไม่ติด	
5202.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหนารถไม่ติด	
5203.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าและไฟท้ายรถไม่ติด	
5204.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง+เบาะ	
5205.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,	
5206.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่	
5207.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เป่ากรอง	
5208.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, คั่นเร่ง	
5209.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็ค	
5210.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็ค, เปลี่ยนน้ำมันเบรก	
5211.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรก	
5212.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่, เช็คเบรก, ตั้งไฟ	
5213.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเครื่องรั่ว	
5214.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรก	
5215.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรก, ล้างเบรก	
5216.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ปรับตั้งโซ่	
5217.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ปรับตั้งโซ่, ปรับผ้าเบรกหลัง	
5218.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ปรับตั้งโซ่	
5219.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ปรับผ้าเบรก เช็กระบบไฟ	
5220.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ยางรั่ว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5221.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ลมยางอ่อน	
5222.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ต่างโซ่, เป่ากรอง	
5223.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, สตาร์ทไม่ติด	
5224.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็กระบบไฟหน้า	
5225.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็ครถยนต์	
5226.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมัน	
5227.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมัน, ค้านเร่งค้าง	
5228.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมันหน้า	
5229.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมัน	
5230.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมันท้าย	
5231.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมัน	
5232.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เช็คน้ำมัน	
5233.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เบรกดิ่ง	
5234.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เบรคไฟหน้า-หลัง	
5235.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง, ปรับตั้งโซ่	
5236.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหลอดไฟ	
5237.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5238.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหลอดไฟหน้า, ปรับตั้งโซ่	
5239.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหัวเทียน, เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้าย ขวา	
5240.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, กระจกข้างขวาหลวม	
5241.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, กระจกหลวม	
5242.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, คอหัก, เปลี่ยนสายคันเร่ง	
5243.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, คอแข็ง, ตั้งวาว	
5244.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ค้านสตาร์ทไม่กลับคืน	
5245.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ค้านเร่งค้าง	
5246.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, คาบู่	
5247.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ซ่อมไฟตารด	
5248.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ดูยาง	
5249.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ดูเบรค	
5250.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ดูเบรค, ล้างคาบู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5251.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,คูเบรก,เช็คโซ่	
5252.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตัดโซ่	
5253.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งเบรก	
5254.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งเบรก,ประเก็นคอกท่อรั่ว	
5255.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งโซ่	
5256.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งโซ่,ตั้งเบรก	
5257.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งโซ่รถ	
5258.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งโซ่	
5259.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันท่วมหัวเทียน,เช็คหน้า,ไฟเลี้ยวไม่ออก	
5260.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่องเฟืองท้าย	
5261.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่องเฟืองท้าย,หลอดไฟหน้า	
5262.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเตอร์รูกซ์	
5263.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับคอรถ	
5264.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับตั้งระยะเบรกหน้าและหลัง	
5265.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับตั้งโซ่	
5266.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับตั้งโซ่,ปรับผ้าเบรก	
5267.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับโซ่	
5268.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรกหน้า	
5269.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ผ้าเบรกหน้า,ยางใน225*17	
5270.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ยางรั่ว,สตาร์ทไม่ติด	
5271.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ยางใน	
5272.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,รถจักรยานยนต์ร้อนเร็วผิดปกติ	
5273.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ล้างคาบู	
5274.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ล้างคาร์บูเรเตอร์	
5275.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ล้างบู	
5276.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,สตรัทติดยาก	
5277.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,สตาร์ทยาก	
5278.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,สตาร์ทไม่ติด	
5279.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟ	
5280.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟหน้า	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5281.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟหน้าขาด,ติ่งโช้รถ	
5282.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟหน้าไฟท้ายไม่ติด,ตรวจเช็کتั่วไป	
5283.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,หลอดไฟหน้าไม่ติด	
5284.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คคาร์บูเรเตอร์	
5285.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คคาร์บูเรเตอร์,สายคันเร่ง	
5286.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คผ้าเบรคหลัง,ปรับโซ้	
5287.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็ครถ	
5288.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็กระบบเบรค	
5289.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็กระบบไฟ	
5290.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คลมยาง	
5291.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพทั่วไป,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5292.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คหลอดไฟ	
5293.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คหลอดไฟหน้า	
5294.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่อง	
5295.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่อง,เช็คสายไฟ	
5296.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5297.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่อง,เปลี่ยนไฟ,เช็คเบรค	
5298.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่องรถมีเสียงดัง	
5299.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรค	
5300.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรค,โซ้	
5301.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรค	
5302.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรค,โช้รถ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5303.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คแตรรถ	
5304.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ้	
5305.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ้,เช็คเบรค	
5306.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ้,เปลี่ยนยางรถยนต์	
5307.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ้,ไม่ติด	
5308.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟ	
5309.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟท้าย,เติมลม	
5310.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟเลี้ยง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5311.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟเลี้ยวซ้าย	
5312.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คล้อหน้า	
5313.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คหลอดไฟหน้า	
5314.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่องทั่วไป	
5315.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรค	
5316.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ่	
5317.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ่รถ	
5318.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟ	
5319.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	
5320.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เติมลม	
5321.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรคหน้า	
5322.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เบรคหลัง	
5323.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
5324.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าใบเบรค	
5325.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าใบเบรค,แบตเตอรี่	
5326.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าใบเบรคหลัง	
5327.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าใบเบรคหลัง,เปลี่ยนยางหน้า	
5328.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางนอก	
5329.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางนอกหน้า	
5330.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางนอกหน้า-หลัง	
5331.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางนอกหลัง	
5332.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางหลัง	
5333.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางใน	
5334.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางในหลอดไฟหน้า	
5335.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนยางในหลัง	
5336.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนสายน้ำมัน	
5337.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนสายเบรคหน้า	
5338.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนสายไฟ	
5339.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟซ้าย-ขวา,เช็คไฟสูง-ต่ำ , เช็คเบรค	
5340.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5341.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เช็ควาล์ว	
5342.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เช็ควาล์ว	
5343.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวเทียน	
5344.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟท้าย,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
5345.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า	
5346.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,ปรับตั้งโซ่	
5347.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,ปรับเบรค	
5348.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
5349.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,เปลี่ยนหัวเทียน	
5350.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
5351.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรค	
5352.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวเทียน	
5353.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เฟืองท้าย	
5354.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เฟืองท้าย	
5355.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เวลาซีมันต์	
5356.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เสียงดัง	
5357.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,โซ่ตึง	
5358.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,โซ่หย่อน	
5359.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,โซ่หย่อน,ไฟหน้าไม่ติด	
5360.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ทรอทซ์สน์ ใบพัดไม่หมุน	
5361.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ทรอทซ์สน์เปิดไม่ติด	
5362.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไดร้สตาร์ท,ผ้าเบรค,ไฟหน้า	
5363.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟท้ายขาด	
5364.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้า,น้ำมันเฟืองท้าย	
5365.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้า-ไฟท้ายขาด	
5366.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าขาด	
5367.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังไฟท้ายขาด	
5368.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟเบรคหลัง	
5369.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟเลี้ยวขาด	
5370.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟเลี้ยวขาด,โซ่หย่อน,ผ้าเบรคหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5371.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังไฟท้ายขาด	
5372.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ เช็کت่อไอเสียควันรค	
5373.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ เช็คไฟหน้า/ล้างหมอกกรอง	
5374.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ขยับโซ่	
5375.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/คอรดไมติ/ไฟเลี้ยวไม่ติด	
5376.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็คฝาเบรกหลัง	
5377.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตั้งเบรค	
5378.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ต่อสายไฟ	
5379.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ยางหลัง	
5380.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ยางใน	
5381.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ล้างคาบู	
5382.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ล้างคาร์บู	
5383.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ล้างคาร์บูร	
5384.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ล้างคาร์บูเรเตอร์	
5385.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/สตาร์ทรดไม่ติด	
5386.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เครื่องรอนเร็ว	
5387.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เชคเบรกหน้า/ตั้งสโ	
5388.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เชคเบรกหน้า/เชคไฟหน้า	
5389.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป	
5390.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/ตรวจเช็กระบบไฟ	
5391.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/ตรวจเช็คหลอดไฟ/ตรวจเช็กระบบไฟ	
5392.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/ปรับตัวคาร์บูร	
5393.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/ปรับตัวคาร์บูร-สตาร์ทติดยาก	
5394.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/ปรับตั้งโซ่	
5395.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/เช็คเบรค	
5396.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/เช็คเบรคหน้า-หลัง	
5397.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/เช็คโซ่	
5398.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คทั่วไป/เช็คไฟ	
5399.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็ควาล์ว/ปรับตั้งคลัทซ์	
5400.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรค/หยอดน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5401.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คเบรคหน้า	
5402.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เช็คไฟช็อตไฟเลี้ยว	
5403.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เบรค	
5404.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนผ้าเบรคหนัง	
5405.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนกระจก	
5406.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนยาง	
5407.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนยาง/ตั้งวาล์ว	
5408.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนยาง2เส้น	
5409.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนยางใน/เช็คไฟ	
5410.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยน โปกรენ	
5411.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไฟเลี้ยวไม่ติด	
5412.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ไม่ติด	
5413.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ	
5414.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดา	
5415.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดา / ขยับโซ่	
5416.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมีสีดํา	
5417.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมือ	
5418.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์	
5419.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ , ตั้งเบรคหน้า - หลัง	
5420.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ , ยางหลังรั่ว , เบรคหน้าลึก	
5421.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ , โซ่หย่อน	
5422.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หลอดไฟหน้าขาด	
5423.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ เบรคหน้าลึก	
5424.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์	
5425.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนยาง	
5426.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออโต	
5427.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและชินก้านวาล์ว	
5428.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตั้งโซ่	
5429.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตั้งโซ่	
5430.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและทำโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5431.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟือง	
5432.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย	
5433.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและผ้าเบรคหลัง	
5434.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและยางนอกล้อหลัง	
5435.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและสวิตซ์ไฟรถ	
5436.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟท้าย	
5437.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟท้ายไม่ติด	
5438.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟหน้า	
5439.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟหน้าขาด	
5440.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟเลี้ยว	
5441.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหัวเทียน	
5442.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คทั่วไป	
5443.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็กระบบไฟ	
5444.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คหัวเทียน	
5445.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คเบรค	
5446.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเติมลม	
5447.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและโซ่หย่อน	
5448.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟท้าย	
5449.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟท้ายรถไม่ติด	
5450.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟหนารถเสีย	
5451.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไฟหนารถไม่ติด	
5452.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
5453.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายและเช็คเบรค	
5454.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5455.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5456.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค	
5457.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน	
5458.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และยางใน	
5459.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่อง	
5460.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรค,เช็คเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5461.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟหน้า,ไฟท้ายไม่ออก	
5462.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและยางใน	
5463.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5464.	เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง	
5465.	เปลี่ยนถ่ายน้ำในเครื่อง	
5466.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5467.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5468.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5469.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ	
5470.	เปลี่ยนที่พิกเก๊า	
5471.	เปลี่ยนที่พิกเก๊าคนขับ	
5472.	เปลี่ยนที่สตาร์ท	
5473.	เปลี่ยนท่อ	
5474.	เปลี่ยนท่อน้ำมันเครื่อง	
5475.	เปลี่ยนท่อรถ	
5476.	เปลี่ยนนน้ำมันเครื่อง	
5477.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็ดทั่วไป	
5478.	เปลี่ยนน้ำมัน	
5479.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5480.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5481.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5482.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คระบบไฟ	
5483.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ซ่อมโช้รถ , หลอดไฟหน้าไม่สว่าง	
5484.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เบรกหลังไม่ติด, ไฟหน้าไม่ติด	
5485.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เบรกไม่ติด	
5486.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ไฟท้ายไม่ติด	
5487.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็คหัวเทียน	
5488.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , โช้ดั่ง	
5489.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ผ่าเบรค	
5490.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพทั่วไป	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5491.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เซคไฟเลียว	
5492.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรกไม่ค่อยอยู่	
5493.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ซ่อมคลัช , ตัดโซ่	
5494.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็ครถ	
5495.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไฟท้าย	
5496.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, สตัดายาก	
5497.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็กระบบไฟ	
5498.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็คสภาพรถ, เช็คหัวเทียน	
5499.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็ครถ	
5500.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5501.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ไฟหน้าไม่ติด	
5502.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง.ป.หลอดไฟหน้า	
5503.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เบรคข้าง	
5504.	เปลี่ยนน็อต	
5505.	เปลี่ยนน็อตพักเท้า	
5506.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาการใช้งาน	
5507.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5508.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5509.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก	
5510.	เปลี่ยนน้ำมัน	
5511.	เปลี่ยนน้ำมัน, ดูเบรกหน้า	
5512.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่	
5513.	เปลี่ยนน้ำมันตามระยะเวลาการใช้งาน	
5514.	เปลี่ยนน้ำมันรถ โซฮยาน	
5515.	เปลี่ยนน้ำมันเกียต	
5516.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5517.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5518.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5519.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหัวเทียน	
5520.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5521.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรคหลัง	
5522.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สตาร์ทมือไม่ติด	
5523.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า	
5524.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟ	
5525.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองอากาศตัน	
5526.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จารบี	
5527.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรคตั้งโซ่	
5528.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
5529.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
5530.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ระบบเบรค สตาร์ทมือไม่ติด	
5531.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู เปลี่ยนหัวเทียน	
5532.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาร์บูเรเตอร์	
5533.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟเลี้ยง	
5534.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
5535.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางนอก	
5536.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนสาดคาค เปลี่ยนไฟตา	
5537.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5538.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟท้ายหน้า	
5539.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	
5540.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟไม่ติด	
5541.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใสกรอง	
5542.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (คันที่1)	
5543.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (คันที่2)	
5544.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (คันที่3)	
5545.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + เช็คไฟหน้า	
5546.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , กรองเครื่อง	
5547.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ตั้งเบรค	
5548.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ตั้งเบรค , ตั้งโซ่	
5549.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ตั้งโซ่	
5550.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ยางอ่อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5551.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , สตาร์ทมือไม่ติด	
5552.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , สตาร์ทไม่ติด	
5553.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , หลอดไฟหน้า , หลัง	
5554.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบไฟ	
5555.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เช็กระบบไฟ ,เบรกคาง (มือ - เท้า)	
5556.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เช็กระเบคหลัง	
5557.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เบรกหน้าหลังไม่ติด	
5558.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนผ้าใบเบรกหลัง	
5559.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนยาง	
5560.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟ	
5561.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5562.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนไฟหน้า-หลัง	
5563.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เป่ากรอง	
5564.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ไฟต่ำไม่ออก	
5565.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ไฟหน้าไม่สว่าง	
5566.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ตรวจสอบสภาพรถ	
5567.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ตรวจสอบสภาพรถ	
5568.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ตรวจสอบสภาพรถ ,เปลี่ยนหลอดไฟ	
5569.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ตั้งโซ่ ,เช็กระบบเบรก เช็กระบบไฟหน้า-หลัง	
5570.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ต่อตรงกุญแจหาย	
5571.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ปรับตั้งระบบเบรก,ปรับตั้งโซ่	
5572.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,ปะยางรถ	
5573.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,หยอดน้ำมันโซ่	
5574.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,หลอดไฟหน้า-หลัง	
5575.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,หัวเทียน	
5576.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็ครถ	
5577.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็กระเบค	
5578.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็ดทั่วไป	
5579.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็กระบบเบรก	
5580.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็ดเบรกหน้า/หลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5581.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็คไฟหน้า , เช็คโซ่	
5582.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนผ้าเบรก	
5583.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนยางใน	
5584.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,เช็คทั่วไป	
5585.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-หลัง	
5586.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เปลี่ยนไฟหน้า	
5587.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / สตาร์ทไม่ติด	
5588.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรคหน้า - เบรคหลัง	
5589.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรค	
5590.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เช็คเบรค / เช็คทั่วไป	
5591.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เติมลม	
5592.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เบรคเสียงดัง	
5593.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เบรคไม่ติด	
5594.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนเบรคหน้า - เบรคหลัง	
5595.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยนไฟหน้า - ไฟหลัง	
5596.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง คาบู	
5597.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง คาบู ไฟเลี้ยง	
5598.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ชุดส่งกำลังชำรุด	
5599.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ชุดโซ่ หลอดไฟ	
5600.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซ่อมเบรค	
5601.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซ่อมไฟ เบรคและโซ่	
5602.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซ่อมขาตั้งคู่	
5603.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพทั่วไป	
5604.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเชค	
5605.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็กระบบเบรค	
5606.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสภาพ และเปลี่ยนไฟหน้า	
5607.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสภาพ	
5608.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสภาพ ตั้งคันเล่ง	
5609.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
5610.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ตั้งเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5611.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ดิ่งโซ่	
5612.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทำเบรค	
5613.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมัน โซค	
5614.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไมลง	
5615.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ปะยาง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบรคหน้า	
5616.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ปะยางล้อหลัง	
5617.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ปะยางหน้า	
5618.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บี้มครัสไม่ขึ้น	
5619.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บี้มวารรถ	
5620.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรคหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว ไฟหน้า ไฟท้าย	
5621.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยางรั้ว	
5622.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถสตาร์ทไม่ติด	
5623.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ระบบเบรค	
5624.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ระบบไฟ	
5625.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู	
5626.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนยางใน 1 เส้น	
5627.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาบู เช็คเบรค	
5628.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาบูเรเตอร์	
5629.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างคาร์บู หัวเทียน	
5630.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สภาพทั่วไป	
5631.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ	
5632.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้า	
5633.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้ารถไม่ติด	
5634.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลอดไฟหน้าไม่ติด	
5635.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หลอดไฟเสีย	
5636.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หัวเทียน	
5637.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หัวเทียน เช็คเบรค	
5638.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เชคทั่วไป	
5639.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เชคทั่วไป	
5640.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คคอรด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5641.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็کتั่วไป	
5642.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คผ้าเบรก ระบบไฟ	
5643.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คผ้าเบรก ระบบไฟ เบาะ	
5644.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คผ้าเบรก ระบบไฟท้าย	
5645.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คยางรถ	
5646.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	
5647.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพ	
5648.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ	
5649.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่อง	
5650.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
5651.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
5652.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก เช็กระบบไฟ	
5653.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเบรกหน้าหลัง ตั้งโซ่	
5654.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค	
5655.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็ค โซ่	
5656.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คไฟท้าย (ไฟเบรก)	
5657.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหน้า	
5658.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คไฟเลี้ยว	
5659.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คไฟหนารถ	
5660.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เติมลม	
5661.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เติมลมยาง	
5662.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรค ไฟหน้า	
5663.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรคหน้า	
5664.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
5665.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก	
5666.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก ขยับโซ่	
5667.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก ระบบไฟ	
5668.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก หน้า-หลัง	
5669.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนหลอดไฟ	
5670.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนหัวไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5671.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
5672.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนหัวไฟเลี้ยว	
5673.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก ไฟท้าย	
5674.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า	
5675.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
5676.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง	
5677.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า	
5678.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า - หลัง	
5679.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า - หลัง เปลี่ยนระบบไฟทั้งหมด	
5680.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า เปลี่ยนหลอดไฟหน้า คั่นแรงบิดไม้ขึ้น	
5681.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง	
5682.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5683.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5684.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าใบเบรกหลัง	
5685.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าใบเบรกหลัง ล้างคาบู	
5686.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง	
5687.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางนอก	
5688.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางหน้า	
5689.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางใน	
5690.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนลูกปืนลหน้า	
5691.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ	
5692.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5693.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5694.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว	
5695.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน	
5696.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนไฟหน้า	
5697.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวไฟ	
5698.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
5699.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรกหลัง	
5700.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเบรกหน้า เบรกหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5701.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเสเตอร์	
5702.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนโซ่ เปลี่ยนเบรค	
5703.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟตา	
5704.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
5705.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหนารถ	
5706.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
5707.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟเลี้ยว ไฟหน้า	
5708.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เวลาขับมีเสียงดัง	
5709.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แกะเสียงเบรค	
5710.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แตรไม่ดัง	
5711.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และ เบรคหลัง	
5712.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และหัวเทียนไม่ดี	
5713.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนยาง	
5714.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5715.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนไฟเบรค ล้างคาบู	
5716.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และเพียงสตาร์ท	
5717.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โซ่ยาน	
5718.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟต่ำไม่ออก	
5719.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟท้ายไม่ติด	
5720.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า	
5721.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ผ่าในเบรค	
5722.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ยางในหน้า	
5723.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหน้ากากหลวม	
5724.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหนารถเสีย	
5725.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟหน้าไม่ติด	
5726.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว ระบบเบรค	
5727.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว ระบบเบรคและระบบไฟท้าย	
5728.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยวเสีย	
5729.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไฟไม่ติด ที่พักเท้าพัง โซ่หย่อน	
5730.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(คันที่1)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5731.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(คันที่2)	
5732.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(คันที่3)	
5733.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรคหลัง	
5734.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่	
5735.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ปรับตั้งโซ่, ไฟท้ายไม่ติด	
5736.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, รีเลย์ไฟเสียเสีย	
5737.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ล้างคาบู	
5738.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ล้างคาบู, เช็คโซ่	
5739.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็คเครื่อง	
5740.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็คเบรค	
5741.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็คไฟ	
5742.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เติมลม	
5743.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เติมลมยาง	
5744.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เบรคไม่ค้อยติด	
5745.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เบรคไม่ค้อยติด, ไฟด้านหน้าไม่ติด	
5746.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนท่อรด	
5747.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนสายเบรค	
5748.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไฟหน้ารด	
5749.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, โซ่ยาน	
5750.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, โซ่ส-เตอร์มันมีเสียง	
5751.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ไฟท้ายไม่ออก	
5752.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ไฟเลี้ยวเสีย	
5753.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ไมล์รถไม่ขึ้น	
5754.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, กระจก	
5755.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ซ่อมเบรค	
5756.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ดูโซ่	
5757.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ดูไฟหน้า	
5758.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ตั้งวาว	
5759.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ตั้งเบรคหน้าและหลัง	
5760.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ตั้งโซ่	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5761.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ที่พักเท้าหน้า	
5762.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ท่อไอเสียตั้ง	
5763.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเบรก	
5764.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเฟือง	
5765.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเฟืองทวน	
5766.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ปรับโซ่	
5767.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ปรับโซ่,เติมลมหน้าหลัง	
5768.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ฝาเบรก	
5769.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ฝาเบรกหน้า	
5770.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ฝาเบรกหลัง	
5771.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,มีควันสีขาว,ตอนเช้าสตาร์ทไม่ติด	
5772.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ยางพักเท้าหน้า 1 คู่	
5773.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,กลางคาบูก	
5774.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ล่างคาร์บูเรเตอร์	
5775.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,อาการท็อก	
5776.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เครื่องสะดุด	
5777.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คคันเร่ง	
5778.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คคาร์บูเรเตอร์	
5779.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คทั่วไป	
5780.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คน้ำมัน	
5781.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็กระบบเบรก	
5782.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพรถ	
5783.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่องยนต์	
5784.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คเครื่องเพราะดับบ่อย	
5785.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรก	
5786.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรกหน้า	
5787.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คเบรกมือ	
5788.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คโซ่	
5789.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟหน้า	
5790.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คไฟหน้าไฟท้าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5791.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เติมลม	
5792.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เติมลมหน้า,หลัง	
5793.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เบรกไม่ค่อยติด	
5794.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เบรกติด	
5795.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนน็อตคอก	
5796.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเบรก,เช็คเบรก	
5797.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
5798.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า,หลัง	
5799.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง	
5800.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง ,เปลี่ยน โซ่ ,เปลี่ยนสเตอร์	
5801.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนผ้าใบเบรกหลัง	
5802.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟ	
5803.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟ,เช็คสภาพรถ	
5804.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5805.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5806.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เช็คเบรก	
5807.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและหลัง	
5808.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวเทียน	
5809.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหัวเทียน,ปรับเบรก	
5810.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนอะไหล่	
5811.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนเบรกหลัง	
5812.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนเฟืองท้าย	
5813.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนเฟืองท้าย,เปลี่ยนไฟหน้า	
5814.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟท้าย	
5815.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า	
5816.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,ผ้าเบรก	
5817.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนไฟหน้า,สายคันเร่ง	
5818.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เป่ากรอง	
5819.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าเสีย	
5820.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ไฟหน้าไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5821.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง-ตั้งโซ่	
5822.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง-ไฟหน้า	
5823.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง-ไฟหน้าไม่ติด	
5824.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ตั้งโซ่	
5825.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ตั้งโซ่รถ	
5826.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ตั้งไฟ	
5827.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ท่อมักวันออก	
5828.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ปรับโซ่	
5829.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/สตาร์ทมือไม่ติด	
5830.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/หัวเทียน	
5831.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชครถ	
5832.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคทั่วไป	
5833.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคระบบเบรก	
5834.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคระบบไฟ	
5835.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคระบบไฟ/หัวเทียน	
5836.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคระบบไฟ/เชคระบบเบรก	
5837.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคเบรก	
5838.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคโซ่	
5839.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคไฟ	
5840.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคไฟเดี่ยว	
5841.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เชคไฟเดี่ยวไม่ออก	
5842.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เบรกไม่ติด	
5843.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เบรกไม่อยู่	
5844.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เบรกไม่อยู่/เปลี่ยนหลอดไฟ	
5845.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เบรคไม่ได้	
5846.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนผ้าเบรก	
5847.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง	
5848.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า	
5849.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนยารด/เชคเบรก	
5850.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนสายคันเร่ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5851.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5852.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟหน้า	
5853.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เป่ากรอง/เป่าแผงหม้อน้ำ	
5854.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟท้ายไม่ติด	
5855.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้า	
5856.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้า/บาเบรคหลัง	
5857.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟหน้า/ไฟหลัง	
5858.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไฟเลี้ยวไม่ติด	
5859.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับไฟตา	
5860.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องข	
5861.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะการไ้ชงาน	
5862.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาการไ้ชงาน	
5863.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมดอายุ	
5864.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยาง	
5865.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย	
5866.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและหัวเทียน	
5867.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ตามระยะเวลาการไ้ชงาน	
5868.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5869.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , ฟอนแล้วมีเสียงดัง	
5870.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5871.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5872.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5873.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5874.	เปลี่ยนน้ำมันเบรค	
5875.	เปลี่ยนน้ำมันเบรค	
5876.	เปลี่ยนน้ำมันเบรค	
5877.	เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
5878.	เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย ไฟหน้า	
5879.	เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
5880.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5881.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5882.	เปลี่ยนน้ำมัน โชค และล่างคาบู	
5883.	เปลี่ยนน้ำมัน โชค+จีน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5884.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5885.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5886.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เบรกเทาฝุ่น	
5887.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็กลมล	
5888.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5889.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5890.	เปลี่ยนน้ำเครื่อง, เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5891.	เปลี่ยนน้ำเครื่องและหลอดไฟเลี้ยว	
5892.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยางรั่ว	
5893.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็กลมยาง	
5894.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็กลมยาง ล้างคาร์บิล	
5895.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เติลมยาง	
5896.	เปลี่ยนน็อตเบอร์10 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5897.	เปลี่ยนน็อตเบอร์12	
5898.	เปลี่ยนบันได	
5899.	เปลี่ยนประเก็นคอท่อ	
5900.	เปลี่ยนปลอกแฮนด์	
5901.	เปลี่ยนปั้มลม เบรกไม่อยู่	
5902.	เปลี่ยนปั้ม	
5903.	เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5904.	เปลี่ยนผ้าเบรก	
5905.	เปลี่ยนผ้าฝเบรก	
5906.	เปลี่ยนผ้าเบคหลัง	
5907.	เปลี่ยนผ้าเบรก	
5908.	เปลี่ยนผ้าเบรก ซ่อมแม่ปั้มเบรก	
5909.	เปลี่ยนผ้าเบรก ตั้งโซ่	
5910.	เปลี่ยนผ้าเบรก เช็กลมอเบตเตอร์รี่ ไฟอ่อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5911.	เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนหลอดไฟ	
5912.	เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
5913.	เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง	
5914.	เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง เปลี่ยนไฟหน้า	
5915.	เปลี่ยนผ้าเบรกหนังกหลัง เปลี่ยนหลอดไฟท้าย ไฟเลี้ยว	
5916.	เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า และหลัง	
5917.	เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า ไฟหน้า	
5918.	เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง	
5919.	เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว	
5920.	เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง	
5921.	เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง ,เปลี่ยนสายเบรกหน้า	
5922.	เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง ดึงโซ่	
5923.	เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5924.	เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-หลัง	
5925.	เปลี่ยนผ้าเบรกหลังและตั้งเบรกหน้า	
5926.	เปลี่ยนผ้าเบรก	
5927.	เปลี่ยนผ้าเบรก ถายน้ำมันเครื่อง	
5928.	เปลี่ยนผ้าเบรก เช็คสภาพรถ	
5929.	เปลี่ยนผ้าเบรก ไฟหน้า	
5930.	เปลี่ยนผ้าเบรก น้ำมันเครื่อง	
5931.	เปลี่ยนผ้าเบรก หน้า - หลัง ปรับตั้งโซ่ เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
5932.	เปลี่ยนผ้าเบรก หัวจ่าย	
5933.	เปลี่ยนผ้าเบรก เดิมลม	
5934.	เปลี่ยนผ้าเบรก เนื่องจากมีความเสี่ยง สภาพโซ่การได้อีกไม่นาน	
5935.	เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนหัวเทียน	
5936.	เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนไฟหน้า ถายน้ำมันเครื่อง	
5937.	เปลี่ยนผ้าเบรก+ถายน้ำมันเครื่อง	
5938.	เปลี่ยนผ้าเบรก, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5939.	เปลี่ยนผ้าเบรก,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5940.	เปลี่ยนผ้าเบรก-หน้าหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5941.	เปลี่ยนผ้าเบรครด	
5942.	เปลี่ยนผ้าเบรครดจักรยานยนต์	
5943.	เปลี่ยนผ้าเบรครดจักรยานยนต์ หน้า-หลัง	
5944.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า	
5945.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า - หลัง	
5946.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า หลัง	
5947.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า เช็คหัวเทียน	
5948.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5949.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า เปลี่ยนยางโซลหลัง	
5950.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง	
5951.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง ถายน้ำมันเครื่อง	
5952.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5953.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า/หลัง, ถายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนกรองอากาศ	
5954.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าและหลัง	
5955.	เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า-หลัง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5956.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
5957.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,หลอดท้าย	
5958.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ถายน้ำมันเครื่อง	
5959.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ,เปลี่ยนไฟหน้า,หลัง เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
5960.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ,เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวคันซ้าย ,	
5961.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ,เปลี่ยนหัวเทียน ,เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	
5962.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ,เปลี่ยนโช้สเตอร์	
5963.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5964.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางนอกล้อหน้า	
5965.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง, เปลี่ยนหลอดไฟเบรคหน้า ,เบรคหลัง ,ปรับไซ้	
5966.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง, เปลี่ยนหัวเทียน ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
5967.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,ปรับไซ้	
5968.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เปลี่ยนดีเลย์ไฟเลี้ยว	
5969.	เปลี่ยนผ้าเบรคหลังและจานดิสหน้า	
5970.	เปลี่ยนผ้าใบ เบรก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
5971.	เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5972.	เปลี่ยนผ้าใบเบรก,น้ำมันเครื่อง	
5973.	เปลี่ยนผ้าใบเบรกรถ	
5974.	เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5975.	เปลี่ยนผ้าใบเบรก,เช็คไฟ	
5976.	เปลี่ยนผ้าใบเบรกหน้า	
5977.	เปลี่ยนผ้าใบเบรกหลัง	
5978.	เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
5979.	เปลี่ยนมอเตอร์	
5980.	เปลี่ยนมันเครื่อง	
5981.	เปลี่ยนมือเบรก	
5982.	เปลี่ยนมือเบรก เช็คน้ำมันเครื่อง	
5983.	เปลี่ยนยาง	
5984.	เปลี่ยนยาง ทำเบรก เปลี่ยนลูกปืน	
5985.	เปลี่ยนยาง ยางรั่ว	
5986.	เปลี่ยนยาง หน้า หลัง	
5987.	เปลี่ยนยาง เครื่องไม่ติด	
5988.	เปลี่ยนยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5989.	เปลี่ยนยาง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
5990.	เปลี่ยนยาง เปลี่ยนผ้าเบรกหลัง	
5991.	เปลี่ยนยาง,เปลี่ยนหัวเทียน	
5992.	เปลี่ยนยาง/ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5993.	เปลี่ยนยาง/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
5994.	เปลี่ยนยางกันกระชาก	
5995.	เปลี่ยนยางขอบนอก	
5996.	เปลี่ยนยางจักรยาน	
5997.	เปลี่ยนยางจักรยานยนต์	
5998.	เปลี่ยนยางนอก	
5999.	เปลี่ยนยางนอก ยางใน	
6000.	เปลี่ยนยางนอก ยางใน ล้อรถจักรยานยนต์	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6001.	เปลี่ยนยางนอก เนื่องจากคอกยางโล้น	
6002.	เปลี่ยนยางนอก เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
6003.	เปลี่ยนยางนอก-ใน หน้าหลัง	
6004.	เปลี่ยนยางนอกจักรยาน	
6005.	เปลี่ยนยางนอกจักรยานหลัง	
6006.	เปลี่ยนยางนอกยางใน	
6007.	เปลี่ยนยางนอกยางในและซ่อม โช๊ค	
6008.	เปลี่ยนยางนอกล้อหลัง	
6009.	เปลี่ยนยางนอกล้อหลัง ,เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
6010.	เปลี่ยนยางนอกหน้า-หลัง	
6011.	เปลี่ยนยางนอกหลัง	
6012.	เปลี่ยนยางนอกและยางใน	
6013.	เปลี่ยนยางนอกในหน้าหลัง	
6014.	เปลี่ยนยางรถ	
6015.	เปลี่ยนยางรถ / ควันดำ	
6016.	เปลี่ยนยางรถ เดิมลม	
6017.	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ หน้า - หลัง	
6018.	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์	
6019.	เปลี่ยนยางรถทั้งสองล้อ	
6020.	เปลี่ยนยางล้อหน้า	
6021.	เปลี่ยนยางล้อหน้า / เช็ดทั่วไป	
6022.	เปลี่ยนยางล้อหน้า,หลัง	
6023.	เปลี่ยนยางล้อหลัง	
6024.	เปลี่ยนยางหน้า	
6025.	เปลี่ยนยางหน้า / ควันดำ	
6026.	เปลี่ยนยางหน้าใน	
6027.	เปลี่ยนยางหลัง	
6028.	เปลี่ยนยางหลัง ทำเบรค ถ้ายน้ำมันเครื่อง	
6029.	เปลี่ยนยางหลังและตั้ง โช้	
6030.	เปลี่ยนยางเบรคมือ (หน้า)/เปลี่ยนถ้ายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6031.	เปลี่ยนยางใน	
6032.	เปลี่ยนยางใน - นอก / เปลี่ยนผ้าใบเบรก	
6033.	เปลี่ยนยางใน 2 ล้อ	
6034.	เปลี่ยนยางใน 2 เส้น , เปลี่ยนหัวไฟหน้า 2 หัว , เปลี่ยนไฟท้าย 2 หัว	
6035.	เปลี่ยนยางใน น้ำมันเครื่อง	
6036.	เปลี่ยนยางใน ยางนอก	
6037.	เปลี่ยนยางใน หน้า / ควันดำ	
6038.	เปลี่ยนยางใน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
6039.	เปลี่ยนยางใน,เช็คเบรกหน้า	
6040.	เปลี่ยนยางใน,เปลี่ยนใบเบรก	
6041.	เปลี่ยนยางใน-ยางนอกรถ	
6042.	เปลี่ยนยางใน/นอก	
6043.	เปลี่ยนยางในรถ	
6044.	เปลี่ยนยางในล้อหน้า	
6045.	เปลี่ยนยางในล้อหลัง	
6046.	เปลี่ยนยางในหน้า	
6047.	เปลี่ยนยางในหน้า-หลัง,เปลี่ยนยางนอกหน้า-หลัง	
6048.	เปลี่ยนยางในและนอก	
6049.	เปลี่ยนยางในรถ	
6050.	เปลี่ยนระบบไฟ	
6051.	เปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6052.	เปลี่ยนลายยางล้อหน้า	
6053.	เปลี่ยนลูกปืน	
6054.	เปลี่ยนลูกปืนคอ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรกล้อหน้า/หลัง	
6055.	เปลี่ยนลูกปืนล้อ	
6056.	เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า	
6057.	เปลี่ยนลูกปืนล้อหลัง	
6058.	เปลี่ยนล้อ ตั้งเบรก	
6059.	เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนยาง	
6060.	เปลี่ยนล้อ และตรวจเช็ค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6061.	เปลี่ยนล้อวง /ปะยางรถ	
6062.	เปลี่ยนสตาร์	
6063.	เปลี่ยนสปริงสตาร์ท	
6064.	เปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิด,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6065.	เปลี่ยนสาย แต่เครื่องไม่ทำงาน	
6066.	เปลี่ยนสายคลัชเร่ง	
6067.	เปลี่ยนสายคันเร่ง	
6068.	เปลี่ยนสายน้ำมัน	
6069.	เปลี่ยนสายน้ำมันเครื่อง	
6070.	เปลี่ยนสายพราน	
6071.	เปลี่ยนสายพาน	
6072.	เปลี่ยนสายหัวเทียน	
6073.	เปลี่ยนสายเบรก	
6074.	เปลี่ยนสายเบรก	
6075.	เปลี่ยนสายเบรก ดึงโซ่	
6076.	เปลี่ยนสายเรก	
6077.	เปลี่ยนสายไฟ	
6078.	เปลี่ยนสายไฟรดสายไฟวิ่ง	
6079.	เปลี่ยนสายไมค์ ผ้าเบรกหลัง	
6080.	เปลี่ยนสายไมล์/เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
6081.	เปลี่ยนสเทด	
6082.	เปลี่ยนสเทอ	
6083.	เปลี่ยนสเตอร์รถ	
6084.	เปลี่ยนสเตอร์	
6085.	เปลี่ยนสเตอร์รถ	
6086.	เปลี่ยนสเตอร์หน้า-หลัง	
6087.	เปลี่ยนสเตอร์หลัง	
6088.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
6089.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
6090.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6091.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถ	
6092.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6093.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
6094.	เปลี่ยนหลอดไฟ , สตาร์ทไม่คอยติด , น้ำมันเครื่องรั่ว	
6095.	เปลี่ยนหลอดไฟ / เบรกหน้า	
6096.	เปลี่ยนหลอดไฟ กยข 693 ชุมพร	
6097.	เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
6098.	เปลี่ยนหลอดไฟ,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6099.	เปลี่ยนหลอดไฟ/เติมน้ำมันเบรก/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6100.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
6101.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย , เปลี่ยนหัวเทียน	
6102.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย , เปลี่ยนหัวเทียน,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6103.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย,เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้าย ,ขวา	
6104.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย คิงโซ่	
6105.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6106.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6107.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ปรับคาบิว	
6108.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,หลอดท้าย	
6109.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,เช็ดทั่วไป	
6110.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ,เปลี่ยนฝาเบรกหลัง	
6111.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า - ท้าย	
6112.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า - หลัง	
6113.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6114.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า หลัง	
6115.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6116.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า เปลี่ยนน็อตจับท่อ	
6117.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า เปลี่ยนโซ่	
6118.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า และถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6119.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟท้าย	
6120.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,ปรับตั้งโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6121.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้าย,ขวา,เช็คไฟ	
6122.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-ท้าย/เช็คทั่วไป	
6123.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-หลัง	
6124.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-หลัง ถายน้ำมันเครื่อง 2791 ชุมพร	
6125.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า/ปรับโซ่/เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6126.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า/หลัง	
6127.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและฝาเบรคหน้า	
6128.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและล่างคาร์บู	
6129.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟท้าย	
6130.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟเลี้ยว	
6131.	เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวทั้งสองข้าง	
6132.	เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว	
6133.	เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวา ,เปลี่ยนฝาเบรคหลัง	
6134.	เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวา ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6135.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,หลัง , เปลี่ยนฝาเบรคหลัง ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6136.	เปลี่ยนหัวเทียน	
6137.	เปลี่ยนหัวเทียน ตั้งโซ่ ถายน้ำมันเครื่อง	
6138.	เปลี่ยนหัวเทียน เบรคหน้า หลัง	
6139.	เปลี่ยนหัวเทียน เบรคหลัง	
6140.	เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6141.	เปลี่ยนหัวเทียน ,ตัดกานลอรถ,เช็คระบบไฟหน้า	
6142.	เปลี่ยนหัวเทียน ,เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6143.	เปลี่ยนหัวเทียน ถายน้ำมันเครื่อง	
6144.	เปลี่ยนหัวเทียน ถายน้ำมันเครื่อง 9607 ชุมพร	
6145.	เปลี่ยนหัวเทียน ถายน้ำมันเครื่อง กกม 474 ชุมพร	
6146.	เปลี่ยนหัวเทียน ถายน้ำมันเครื่อง กรช 325 ชุมพร	
6147.	เปลี่ยนหัวเทียน ถายน้ำมันเครื่อง ขงท 406 ชุมพร	
6148.	เปลี่ยนหัวเทียน ถายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6149.	เปลี่ยนหัวเทียน เช็คน้ำมันเครื่อง ถายน้ำมันเครื่อง	
6150.	เปลี่ยนหัวเทียน เช็คน้ำมันเครื่อง ถายน้ำมันเครื่อง กกม.567 ชุมพร	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6151.	เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6152.	เปลี่ยนหัวเทียน ไฟทวน	
6153.	เปลี่ยนหัวเทียน ไฟหน้า	
6154.	เปลี่ยนหัวเทียน, เช็ดทั่วไป	
6155.	เปลี่ยนหัวเทียนบ่อย	
6156.	เปลี่ยนหัวเทียนไฟหน้า	
6157.	เปลี่ยนหัวไฟ	
6158.	เปลี่ยนหัวไฟ ไฟเลี้ยว ไฟท้าย	
6159.	เปลี่ยนหัวไฟหน้า	
6160.	เปลี่ยนหัวไฟหน้า-ท้าย	
6161.	เปลี่ยนหัวไฟหน้า-หลัง	
6162.	เปลี่ยนชุดคาด	
6163.	เปลี่ยนอะไหล่	
6164.	เปลี่ยนอุปกรณ์เบรกมือ(นำมาเอง)	
6165.	เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้	
6166.	เปลี่ยนเบรคหน้า-หลัง	
6167.	เปลี่ยนเบรค	
6168.	เปลี่ยนเบรค ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6169.	เปลี่ยนเบรค หน้า-หลัง สตาร์ยัก	
6170.	เปลี่ยนเบรค เช็ดสภาพทั่วไป	
6171.	เปลี่ยนเบรค เต็มลม	
6172.	เปลี่ยนเบรคหน้า	
6173.	เปลี่ยนเบรคหลัง	
6174.	เปลี่ยนเบรคหลัง เช็ดโซ่ ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6175.	เปลี่ยนเบรค	
6176.	เปลี่ยนเบรคมือ	
6177.	เปลี่ยนเบรคหน้า	
6178.	เปลี่ยนเบรคหน้า หลัง	
6179.	เปลี่ยนเบรคหน้า-หลัง	
6180.	เปลี่ยนเบรคหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6181.	เปลี่ยนเบรคหลัง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6182.	เปลี่ยนเบรคหลัง ทำถังน้ำมัน	
6183.	เปลี่ยนเบรค	
6184.	เปลี่ยนเบาะ	
6185.	เปลี่ยนเฟรม	
6186.	เปลี่ยนเสตอหน้า หลัง เปลี่ยนโซ่	
6187.	เปลี่ยนเบต	
6188.	เปลี่ยนแกน	
6189.	เปลี่ยนเบต หลอดไฟหน้า	
6190.	เปลี่ยนเบตร	
6191.	เปลี่ยนเบตเตอร์	
6192.	เปลี่ยนเบตเตอร์รี	
6193.	เปลี่ยนเบรคหลัง	
6194.	เปลี่ยนแผงบังโซ่	
6195.	เปลี่ยนแผ่นครัช	
6196.	เปลี่ยนโซ่ค	
6197.	เปลี่ยนโซ่ค , ถ่ายน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนหัวเทียน	
6198.	เปลี่ยนโซ่ค , เปลี่ยนเบรคมือ	
6199.	เปลี่ยนโซ่ค เช็คคอรด	
6200.	เปลี่ยนโซ่ค	
6201.	เปลี่ยนโซ่ค	
6202.	เปลี่ยนโซ่คหน้า เปลี่ยนยาง	
6203.	เปลี่ยนโซ่ สเตอ์	
6204.	เปลี่ยนโซ่	
6205.	เปลี่ยนโซ่ , ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6206.	เปลี่ยนโซ่ ,เปลี่ยนผ้าเบรคหลัง	
6207.	เปลี่ยนโซ่ เสตอ	
6208.	เปลี่ยนโซ่ , เปลี่ยนสเตอรด	
6209.	เปลี่ยนโซ่ ,สายเบรคมือ (ซื้อของมาเอง)	
6210.	เปลี่ยนโซ่รด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6211.	เปลี่ยน โช้สเตอร์	
6212.	เปลี่ยน โช้สเตอร์-น้ำมันเครื่อง	
6213.	เปลี่ยน โช้สเตอร์ (เอาโช้มาเอง)	
6214.	เปลี่ยน โช้และสเตอร์หน้า-หลัง	
6215.	เปลี่ยน ในรถ	
6216.	เปลี่ยน ใส่กรอง	
6217.	เปลี่ยน ใส่กรองอากาศ	
6218.	เปลี่ยน ไฟ	
6219.	เปลี่ยน ไฟตา	
6220.	เปลี่ยน ไฟท้าย	
6221.	เปลี่ยน ไฟท้าย เปลี่ยนผ้าเบรก	
6222.	เปลี่ยน ไฟท้าย โช้หย่อน	
6223.	เปลี่ยน ไฟท้าย,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6224.	เปลี่ยน ไฟท้าย/น้ำมันเครื่อง/เติมน้ำมันเบรก	
6225.	เปลี่ยน ไฟท้ายรถ	
6226.	เปลี่ยน ไฟท้ายรถจักรยานยนต์	
6227.	เปลี่ยน ไฟท้ายรถจักรยานยนต์พร้อมถายน้ำมันเครื่อง	
6228.	เปลี่ยน ไฟฟ้ารถ	
6229.	เปลี่ยน ไฟหน้า	
6230.	เปลี่ยน ไฟหน้า เบรกหลัง เช็คลม	
6231.	เปลี่ยน ไฟหน้า 2 ข้าง	
6232.	เปลี่ยน ไฟหน้า ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	
6233.	เปลี่ยน ไฟหน้า ตรวจสอบเช็คเบรก ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	
6234.	เปลี่ยน ไฟหน้า ตรวจสอบเช็คเบรก ตรวจสอบเช็คลมยาง	
6235.	เปลี่ยน ไฟหน้า ท้าย	
6236.	เปลี่ยน ไฟหน้า น้ำมันเครื่องแห้ง	
6237.	เปลี่ยน ไฟหน้า เช็คเบรกหลัง สตาร์ทไม่ติด	
6238.	เปลี่ยน ไฟหน้า เปลี่ยนเบรกหลัง ถายน้ำมันเครื่อง	
6239.	เปลี่ยน ไฟหน้า แตร	
6240.	เปลี่ยน ไฟหน้า ไฟท้าย	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6241.	เปลี่ยนไฟหน้า, ล้างτριบูเรเตอร์	
6242.	เปลี่ยนไฟหน้า, ไฟเลี้ยว	
6243.	เปลี่ยนไฟหน้า-หลัง	
6244.	เปลี่ยนไฟหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว	
6245.	เปลี่ยนไฟหน้าปิด	
6246.	เปลี่ยนไฟหนารถ	
6247.	เปลี่ยนไฟหนารถ เช็ดไฟเลี้ยว	
6248.	เปลี่ยนไฟหนารถจักรยานยนต์	
6249.	เปลี่ยนไฟหนารถจักรยานยนต์	
6250.	เปลี่ยนไฟหน้าไฟเลี้ยว	
6251.	เปลี่ยนไฟหรี	
6252.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
6253.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว , ไฟหน้า	
6254.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว 2 ข้าง	
6255.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว ชาย-ขวา	
6256.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว ถายน้ำมันเครื่อง	
6257.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว หน้าหลัง	
6258.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว ไฟหน้า ไฟท้าย	
6259.	เปลี่ยนไส้กรอง	
6260.	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ	
6261.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนผ้าเบรก	
6262.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6263.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6264.	เปลี่ยนผ้าเบรก	
6265.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6266.	เปลี่ยนหลอดไฟ, เช็ดเบรคหน้า/หลัง	
6267.	เปลี่ยนหลอดไฟหนารถ	
6268.	เปลี่ยนไฟท้าย	
6269.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6270.	เปลี่ยนยางหลัง/เปลี่ยนผ้าเบรค/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6271.	เปลี่ยนยางใน หลัง / ควันดำ	
6272.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6273.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6274.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6275.	เปลี่ยน โช๊ค	
6276.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6277.	เปลืองน้ำมัน	
6278.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6279.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,ปรับโซ่	
6280.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนเบรคหลัง	
6281.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ปรับเบรค	
6282.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟท้าย	
6283.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนไฟหน้า	
6284.	เปลี่ยนไฟหน้า-ท้าย	
6285.	เปลี่ยนไฟหนารถ	
6286.	เปลืองน้ำมันเครื่อง	
6287.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6288.	เปิดกุญแจไม่ได้	
6289.	เปิดเครื่องไม่ได้	
6290.	เปิดแล้วดับ	
6291.	เปิดแล้วมีเสียงดัง	
6292.	เปิดแล้วเบา	
6293.	เปิดไฟหน้าไม่ติด	
6294.	เปิดไม่ติด	
6295.	เป้ากรอง	
6296.	เป้ากรอง ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1463 กำแพงเพชร	
6297.	เป้ากรอง,เติมลม,เช็คน้ำกลั่น	
6298.	เป้ากรองอากาศ	
6299.	เป้าหม้อกรอง	
6300.	เป้าหม้อกรองรถ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6301.	เป่าหัวฉีด	
6302.	เป่าเครื่องกรอง	
6303.	เป่าเครื่องกรอง เติมลมยาง	
6304.	เป่าไคร้สตาร์ท	
6305.	เช็กระบบทั่วไป	
6306.	เพลามีปัญหา	
6307.	เพลาล้อรถแตก	
6308.	เติมน้ำมันเครื่อง	
6309.	เฟือง ยางนอก ยางใน	
6310.	เฟรมรถขว้าน	
6311.	เฟรมหนารถแตก	
6312.	เฟืองขัดกับล้อรถ	
6313.	เฟืองคันสตาร์ทหลุด	
6314.	เฟืองท้าย	
6315.	เฟืองท้ายมีปัญหา	
6316.	เฟืองรูด	
6317.	เฟืองสภาพไม่ดี	
6318.	เฟืองหลุด	
6319.	เฟืองเกีย	
6320.	เมื่อเร่งเครื่องวอด	
6321.	เรือนไมคหน้าบิดเสีย	
6322.	เรือนไมหน้าจ่อ ไม่มีไฟโซ	
6323.	เร่งดับ	
6324.	เร่งน้ำมันไม่ขึ้น	
6325.	เร่งวูบ	
6326.	เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น เข้มเกียร์หลังติดค้าง โซ่หย่อน	
6327.	เร่งเครื่องสะดุด	
6328.	เร่งเครื่องแล้วดับเนื่องจากที่กรองน้ำมันอุดตัน	
6329.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น, ล้างคาร์บู ไส้กรอง น้ำมันเครื่องเสื่อม หยด	
6330.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6331.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6332.	เร่งเครื่องไม่ค่อยขึ้น	
6333.	เร่งเครื่องไม่ติด เครื่องยন্ত্রอน	
6334.	เร่งเครื่องไม่ไป บิดแล้วดับ	
6335.	เร่งแล้วดับ	
6336.	เร่งแล้วดับ	
6337.	เร่งแล้วดับพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6338.	เร่งไปขึ้น	
6339.	เร่งไม่ขึ้น,กรองน้ำมันเครื่องตัน	
6340.	เร่งไม่จับ มีเสียงดัง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6341.	เร่งไม่ขึ้น	
6342.	เร่งไม่ขึ้น , เบรคหน้าไม่ติด	
6343.	เร่งไม่ขึ้น , ไฟหน้าไม่ติด	
6344.	เร่งไม่ขึ้น ควันขาว	
6345.	เร่งไม่ขึ้น น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
6346.	เร่งไม่ขึ้น สตาร์ทยาก	
6347.	เร่งไม่ขึ้น สตาร์ทไม่ติด	
6348.	เร่งไม่ขึ้น เป่ากรองอากาศ	
6349.	เร่งไม่ขึ้น,สตาร์ทไม่ติด	
6350.	เร่งไม่ขึ้น,สะดุด	
6351.	เร่งไม่ขึ้นเครื่องไม่มีกำลัง	
6352.	เร่งไม่สะดวก	
6353.	เร่งไม่ออก	
6354.	เร่งไม่เต็มที่ ไฟหน้าขาด ไฟเลี้ยวหัก	
6355.	เร่งไม่ได้	
6356.	เร่งไม่ขึ้น	
6357.	เร่งไม่ขึ้น	
6358.	เลขไมค์ไม่ขึ้น	
6359.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6360.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6361.	เลี่ยนหลอดไฟหน้า ปรับตั้งเบรก	
6362.	เลี้ยวขวาติด	
6363.	เลี้ยวฝืนๆ เบรกหลังดิ่ง ครัทต่ำ	
6364.	เลือนโซ่มอเตอร์ไซด์	
6365.	เลื่อยเร่งไม่ขึ้น	
6366.	เลื่อยไม่ทำงาน	
6367.	เวลาจับมีอาการหนารถสั่น	
6368.	เวลาขี่รถ รถจะอืด	
6369.	เวลาขึ้นที่สูงเครื่องยนต์จะดับ	
6370.	เวลาถูกน้ำรถจะดับต้องเร่งเครื่องตลอด	
6371.	เวลาปั่นแล้วจะมีเสียง	
6372.	เวลาบิดสวิตซ์แล้วเครื่องไม่ดับ	
6373.	เวลาพอนเครื่องแล้วดับ	
6374.	เวลาเข้าเกียร์สะดุดดับ	
6375.	เวลาเครื่องรอน จะสตาร์ทไม่ติด	
6376.	เวลาเครื่องรอนดับง่าย	
6377.	เวลาเบรคหน้าจะฝืด เครื่องยนต์รอน	
6378.	เวลาเบรคไฟดับ วูบ	
6379.	เวลาเร่งความเร็วเกิดอาการเครื่องวูบเร่งไม่ไป	
6380.	เวลาเร่งเครื่องดับ	
6381.	เสตอร์รูด	
6382.	เสีย	
6383.	เสียงดัง	
6384.	เสียงดัง น้ำมันดำ	
6385.	เสียงดัง บริเวณล้อ	
6386.	เสียงดัง เครื่องสั่น	
6387.	เสียงดัง,เสียงดัง	
6388.	เสียงดัง/หลอดไฟหน้าดับ	
6389.	เสียงดังข้างหน้า	
6390.	เสียงดังจากชุดโซ่สเทอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6391.	เสียงดังที่ล้อ	
6392.	เสียงดังฝักปกติ	
6393.	เสียงดังฝัดปกติ	
6394.	เสียงดังฝัดปกติ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6395.	เสียงดังเวลาขับขี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6396.	เสียงดังในเครื่อง / เปลี่ยนไฟหน้า	
6397.	เสียงมีแต่ภาพไม่มี	
6398.	เสียงรดดั่ง	
6399.	เสียงเครื่องยนต์ดัง	
6400.	เสียงเครื่องยนต์ฝัดปกติ หลอดไฟท้ายขาด ใส่อะไหล่เบรคหน้า	
6401.	เสียงเครื่องยนต์ฝัดปกติ หลอดไฟหน้าขาด	
6402.	เสียงเครื่องหลวม สตาร์ทติดยาก	
6403.	เสียงแตรดั่งเอง	
6404.	เสียงโซ่ดั่ง	
6405.	เสียงโซ่ดั่งเวลาขับขี่	
6406.	เสียงโซ่ดั่งเวลาออกตัว	
6407.	เสียงไม่ซัด	
6408.	เสียงไม่ดั่ง	
6409.	เสียงทั้งคัน	
6410.	เสียงบกุกญแจคางเสียง	
6411.	เสียงปลั๊กไฟขึ้นบางไม่ขึ้นบาง แต่เตารีดรอน	
6412.	เส้นเหล็กดิ่งขาด นำมาเชื่อม	
6413.	เหยียบเกียร์แล้วรุดดับ	
6414.	เหยียบเบรคแล้วไฟท้ายไม่ขึ้น	
6415.	เหล็กตรงเบาะหัก	
6416.	เหล็กพวงหัก	
6417.	เอน้ำมันเครื่อง	
6418.	เอาโซคหน้าลง	
6419.	แตรไม่มีเสียง	
6420.	แบรคไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6421.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6422.	เปลี่ยนยางใน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6423.	แหวนลูกสูบแตก	
6424.	แตรรถไม่ดัง	
6425.	ใส่ผ้าใบเบรค	
6426.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คทั่วไป	
6427.	แกนเกียร์เสีย เบรคไม่อยู่ แ	
6428.	แจ็คหักในเครื่อง	
6429.	แตรรถดังค่อย	
6430.	แตรรถไม่ดัง	
6431.	แตรรถไม่มีเสียง	
6432.	แตรไม่คอยดัง	
6433.	แตรไม่ดัง	
6434.	แตรไม่ดัง สตาร์ทไม่ค่อยติด ไฟหน้าติคๆดับๆ	
6435.	แตรไม่ดัง ไฟหน้าไม่ติด	
6436.	แตรไม่ดัง ไมค์ไม่ขึ้น	
6437.	แตรไม่มีเสียง	
6438.	แตรไม่ดัง	
6439.	แบตเตอรี่ไม่เข้า	
6440.	แบตเตอรี่ไฟไม่อยู่ ไรซ์ชาร์ตไม่ทำงาน	
6441.	แบตเตอรี่	
6442.	แบตเตอรี่ ยาง	
6443.	แบตเตอรี่เสีย ล้างคาบู	
6444.	แบตเตอรี่เสื่อม	
6445.	แบตเตอรี่เสื่อม , ไฟเลี้ยวเสีย , แตรไม่ดัง	
6446.	แบตเตอรี่ไม่ชาร์จไฟ หรือเสีย	
6447.	แบตเตอรี่มีปัญหา	
6448.	แบตเตอรี่	
6449.	แบตเตอรี่ชำรุด	
6450.	แบตเตอรี่หมด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6451.	แบตเตอรี่หมดไฟ	
6452.	แบตเตอรี่เสีย	
6453.	แบตเตอรี่เสื่อม	
6454.	แบรคคิ่ง	
6455.	แบรคหน้าใช้งานไม่ได้	
6456.	เบ็ดเสีย	
6457.	แปลงถ่านหมด	
6458.	แผงบังโช้หลวม	
6459.	แรงบิดไม่แรง	
6460.	แหวนลูกสูบหลวม	
6461.	แหวนหลวม	
6462.	แหวนหัก	
6463.	แอม/ลำโพง เปิดไม่ได้	
6464.	แอร์ไม่เย็น	
6465.	แฮนด์รถล็อคไม่อยู่	
6466.	แฮนด์หลุด ยางแตก	
6467.	แฮนรถหลวม	
6468.	โคมไฟหน้าชำรุด น้ำมันเครื่องหมด	
6469.	โคมไฟหนักรถมันส์สาย	
6470.	โครงรถชำรุด	
6471.	โชกมันไม่ติด	
6472.	โชกแข็ง	
6473.	โชกหน้าดั่ง	
6474.	โชยาน	
6475.	โชกรกพัง/ขาดตั้งชำรุด	
6476.	โช้คหัก	
6477.	โช้ขาด	
6478.	โช้หย่อน	
6479.	โช้หย่อน น้ำมันเครื่องขาด	
6480.	โช้ครั่ว	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6481.	โซ่หนาน้ำมันรั่ว	
6482.	โซ่หัก หมอน้ำร้อนเสีย	
6483.	โซ่หัก / สดาดไม่ติด / เช็คเบรคหน้า-หลัง	
6484.	โซ่ติด	
6485.	โซ่รถจักรยานยนต์	
6486.	โซ่รถแข็ง ไม่นิ่ม	
6487.	โซ่หนารั่วน้ำมันซึม	
6488.	โซ่หลัง	
6489.	โซ่หลังเสีย	
6490.	โซ่แข็ง	
6491.	โซ่แตก หลอดไฟหน้าชำขาด	
6492.	โซ่ไม่ค้อยดี	
6493.	โซ่หน้อย	
6494.	โซ่	
6495.	โซ่ น้ำมันเครื่อง ระบบเบรค	
6496.	โซ่ มีปัญหา สเตออร์ มีปัญหา	
6497.	โซ่ เบรค	
6498.	โซ่ และสเตออร์หน้า-หลังมีปัญหา	
6499.	โซ่+สเตออร์	
6500.	โซ่ขาด	
6501.	โซ่ขาด ยางรั่ว	
6502.	โซ่ขาด , แสนเบี้ยว , เหล็กสน	
6503.	โซ่จักรยานยนต์หย่อน	
6504.	โซ่ชำรุด	
6505.	โซ่ดั่ง	
6506.	โซ่ดั่ง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6507.	โซ่ดั่ง , น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
6508.	โซ่ดั่ง , ไฟเลี้ยวเสีย	
6509.	โซ่ดั่ง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6510.	โซ่ดั่ง น้ำมันเครื่องแห้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6511.	โซ่ตึง รถผีต	
6512.	โซ่ตึง ไฟไม่แจ่ม	
6513.	โซ่ตกร	
6514.	โซ่ตึง	
6515.	โซ่ตึงเกินไป	
6516.	โซ่มีปัญหา ถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบเบรกมีปัญหา	
6517.	โซ่มีเสียง	
6518.	โซ่มีเสียงตึง	
6519.	โซ่มีเสียงตึง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6520.	โซ่มีเสียงตึง และผีต	
6521.	โซ่มีเสียงตึง, ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6522.	โซ่ยาน	
6523.	โซ่ยาน / เบรกหน้าไม่อยู่	
6524.	โซ่ยาน ชันโซ่ใหม่	
6525.	โซ่ยาน มีเสียงเวลาขับขี่	
6526.	โซ่ยาน เบรกไม่ติด	
6527.	โซ่ยาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6528.	โซ่ยาน เสียงตึง	
6529.	โซ่ยาว	
6530.	โซ่ย่อน	
6531.	โซ่ย่อนมีเสียงตึง	
6532.	โซ่ย่อย	
6533.	โซ่ยาน	
6534.	โซ่รถ	
6535.	โซ่รถ , ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6536.	โซ่รถ , เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6537.	โซ่รถขาด	
6538.	โซ่รถจักรยานยนต์ตกร	
6539.	โซ่รถจักรยานยนต์ห้อย	
6540.	โซ่รถจักรยานยนต์	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6541.	โช้รูดัง	
6542.	โช้รูดัง ไฟเกียร์ไม่แดง	
6543.	โช้รูดภายในหลุด	
6544.	โช้รูดยาน	
6545.	โช้รูดยาน,ลมยางรถไม่มี	
6546.	โช้รูดหมดสภาพ / ตรวจเช็คสภาพรถ	
6547.	โช้รูดหย่อน	
6548.	โช้รูดหย่อน ครบกำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6549.	โช้รูดเสียงดัง	
6550.	โช้รูดหย่อน	
6551.	โช้รูดรงลินยาน	
6552.	โช้รูดสเตอร์ดัง	
6553.	โช้รูดสเตอร์	
6554.	โช้รูดหง่อน	
6555.	โช้รูดหน้อย	
6556.	โช้รูดหมดอายุ	
6557.	โช้รูดหยอย	
6558.	โช้รูดหย่น	
6559.	โช้รูดหย่อน	
6560.	โช้รูดหย่อน (ตริงโช้)	
6561.	โช้รูดหย่อน น้ำมันเสื่อมคุณภาพ	
6562.	โช้รูดหย่อน น็อตที่ป้ายหลุด ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6563.	โช้รูดหย่อน ยางหน้ารั่ว	
6564.	โช้รูดหย่อน เบรคไม่อยู่	
6565.	โช้รูดหย่อน ,และไม่ได้ถ่ายน้ำเครื่องมานาน, ลมยางอ่อน	
6566.	โช้รูดหย่อน / น้ำมันเครื่องหยด	
6567.	โช้รูดหย่อน / น้ำมันเสื่อมคุณภาพ	
6568.	โช้รูดหย่อน / ไฟเลี้ยวไม่ติด	
6569.	โช้รูดหย่อน ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6570.	โช้รูดหย่อน น้ำมันเครื่องน้อย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6571.	โซ่หย่อน น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
6572.	โซ่หย่อน น้ำมันเครื่องเก่า	
6573.	โซ่หย่อน สเตอริง	
6574.	โซ่หย่อน เครื่องยนต์ร้อน	
6575.	โซ่หย่อน เช็คลมล้อ เบรกไม่อยู่	
6576.	โซ่หย่อน เบรกหลังไม่อยู่	
6577.	โซ่หย่อน เบรกไม่ทำงาน	
6578.	โซ่หย่อน เบรกไม่ค่อยติด	
6579.	โซ่หย่อน เบรกไม่ค่อยติด น้ำมันเครื่องดำสนิท	
6580.	โซ่หย่อน เบรกไม่ดี	
6581.	โซ่หย่อน เบรกไม่อยู่	
6582.	โซ่หย่อน เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
6583.	โซ่หย่อน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6584.	โซ่หย่อน เปลี่ยนยางล้อหลัง	
6585.	โซ่หย่อน และ ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมานาน	
6586.	โซ่หย่อน และ ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมานาน ลมยางอ่อน	
6587.	โซ่หย่อน แสนด์เอียง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6588.	โซ่หย่อน ไฟเปิดไม่ติด	
6589.	โซ่หย่อน, ไฟหน้าไม่ติด, ยางรั่ว	
6590.	โซ่หย่อน, กาสี	
6591.	โซ่หย่อน, ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6592.	โซ่หย่อน, หลอดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	
6593.	โซ่หย่อน, เบรกไม่ติด, หลอดไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	
6594.	โซ่หย่อน, ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมานาน, ลมยางอ่อน	
6595.	โซ่หย่อน/น้ำมันเครื่องข้น	
6596.	โซ่หย่อน/ยางอ่อน	
6597.	โซ่หย่อนมีเสียงดัง	
6598.	โซ่หย่อนยาน	
6599.	โซ่หย่อนยาน เบรครถฝืด	
6600.	โซ่หย่อนเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6601.	โซ่หลวม	
6602.	โซ่หลวมและสเตอร์หลุด	
6603.	โซ่หลุด	
6604.	โซ่หลุด ยางเสีย	
6605.	โซ่หลุด ยางแตก	
6606.	โซ่หลุด ยางแบน	
6607.	โซ่เลื่อน	
6608.	โซ่เสียงดัง	
6609.	โซ่เสียงดัง น้ำมันเครื่อง	
6610.	โซ่เสียงดัง/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/เช็คระบบไฟ	
6611.	โซ่เสื่อมสภาพ	
6612.	โซ่โลลิ่ง	
6613.	โซ่คหน้าแตก	
6614.	โซ่ชำรุด	
6615.	โซ่ยาน	
6616.	โซ่รถยาน	
6617.	โซ่หย่อน	
6618.	โซ่คดง	
6619.	โทรทศน์	
6620.	ไปหน้าเสีย	
6621.	โซ่เสียงดัง	
6622.	ใช้งานไม่ได้	
6623.	ใช้งานไม่ได้	
6624.	ใช้งานไม่ได้, สตาร์ทไม่ติด	
6625.	ใบพัดลมไม่หมุน	
6626.	ใบพัดไม่ทำงาน	
6627.	ใบพัดไม่หมุน	
6628.	ใบมีดเครื่องตัดหญ้าหัก	
6629.	ไล่สเตอร์	
6630.	ใส่ไฟหนารถ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6631.	ใส่นี้อด กระบ้งลมหลุด	
6632.	ใส่นี้อดหลอดไฟ ตั้งโซ่	
6633.	ใส่น้ำมันเครื่อง	
6634.	ใส่น้ำมันเบรกหน้า	
6635.	ใส่นี้อด	
6636.	ใส่ป้ายทะเบียน	
6637.	ใส่ป้ายทะเบียน ตรวจสอบสภาพรถ	
6638.	ใส่ป้ายทะเบียนรถ	
6639.	ใส่ลูกปืนคอจักรยานยนต์	
6640.	ใส่ล้อหน้า	
6641.	ใส่สายไมล์	
6642.	ใส่หน้ากากไฟหน้า	
6643.	ใส่โซ่จักรยานยนต์	
6644.	ใส่ไฟตารด	
6645.	ใส่กรองอากาศ	
6646.	ใส่กรองเสีย	
6647.	ใส่คันเร่ง , เปลี่ยนเบรก	
6648.	ไขกระดกมองข้าง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6649.	ไขนี้อดให้แน่น	
6650.	ไขรสเตอร์ที่เสีย	
6651.	ไขรสเตอร์ที่เสีย	
6652.	ไขรสเตอร์เสีย	
6653.	ไขรสเตอร์ที่มีเสียงดัง	
6654.	ไขสตาร์	
6655.	ไขหน้า-หลัง , เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
6656.	ไขไฟ	
6657.	ไขไฟ น้ำมันเครื่อง	
6658.	ไขไฟ เบรก	
6659.	ไขไฟ โซ่	
6660.	ไขไฟ/เบรก ชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6661.	ไฟขาด	
6662.	ไฟขาด ถ่านน้ำมันเครื่อง	
6663.	ไฟขาด รถกระตุก โชน่หย่อน	
6664.	ไฟขาด,เบรคหลังไม่ติด	
6665.	ไฟขาด,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6666.	ไฟชาร์จไม่เข้า	
6667.	ไฟชำรุด	
6668.	ไฟช็อตสายไฟ	
6669.	ไฟดับไฟสูงสลับที่กัน	
6670.	ไฟคานซ้ายดับ	
6671.	ไฟตก ตั้งโชน่ ถ่านน้ำมันเครื่อง	
6672.	ไฟตาขวาเปิดไม่ติด	
6673.	ไฟตาขาด	
6674.	ไฟตาขาด สเตอรั่มคอายุ	
6675.	ไฟตาพัง	
6676.	ไฟตาพหน้าเสีย	
6677.	ไฟตายเสีย	
6678.	ไฟตาสูง	
6679.	ไฟตาหน้าเสีย	
6680.	ไฟตาหน้าไม่ออก	
6681.	ไฟตาเสีย	
6682.	ไฟตาเสีย เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6683.	ไฟตาเสีย ไม่ติด	
6684.	ไฟตาไม่ติด	
6685.	ไฟตาไม่ติด เร่งเครื่องไม่ได้	
6686.	ไฟต่ำไม่ติด ไมล์ไม่เดิน	
6687.	ไฟต่ำ	
6688.	ไฟต่ำ ถ่านน้ำมันเครื่อง	
6689.	ไฟต่ำขาด	
6690.	ไฟต่ำขาด , ผ้าใบเบรค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6691.	ไฟต่ำขาด ถายน้ำมันเครื่อง ไฟท้าย	
6692.	ไฟต่ำหน้าเสีย เซกเฟือง น้ำมันเบรกหยด	
6693.	ไฟต่ำเสีย	
6694.	ไฟต่ำไม่ติด	
6695.	ไฟต่ำไม่ติด,เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง,ท่อแตก	
6696.	ไฟต่ำไม่ออก	
6697.	ไฟต่ำไม่ออก , แตรรถไม่ดัง , เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6698.	ไฟถอยไม่ติด	
6699.	ไฟถายรถ	
6700.	ไฟท้าย	
6701.	ไฟท้าย ไฟหน้า รถเสีย	
6702.	ไฟท้าย ไฟหน้า ถายน้ำมัน	
6703.	ไฟท้าย/เบรคค้าง	
6704.	ไฟท้ายขาด	
6705.	ไฟท้ายขาด,เช็คเบรคหลัง	
6706.	ไฟท้ายชำรุด	
6707.	ไฟท้ายซ้ายเสีย	
6708.	ไฟท้ายรถ	
6709.	ไฟท้ายรถไม่ติด	
6710.	ไฟท้ายรถไม่ติด ควันดำ	
6711.	ไฟท้ายรถไม่ออก	
6712.	ไฟท้ายเสีย	
6713.	ไฟท้ายเสีย น้ำมันเครื่องแห้ง	
6714.	ไฟท้ายแตก	
6715.	ไฟท้ายแตก หลอดไฟขาด	
6716.	ไฟท้ายและไฟเลี้ยวไม่ออก	
6717.	ไฟท้ายไม่กระพริบ	
6718.	ไฟท้ายไม่ติด	
6719.	ไฟท้ายไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
6720.	ไฟท้ายไม่ติด , ตั้งเบรค	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6721.	ไฟท้ายไม่ติด ถ่านน้ำมันเครื่อง	
6722.	ไฟท้ายไม่ติด น้ำมันเครื่อง	
6723.	ไฟท้ายไม่ติด โชนห้อย	
6724.	ไฟท้ายไม่ติด ไฟเกียร์ไม่ติด	
6725.	ไฟท้ายไม่ติด,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6726.	ไฟท้ายไม่สว่าง	
6727.	ไฟท้ายไม่ออก	
6728.	ไฟท้ายไม่แดง	
6729.	ไฟนาร์ถไม่ออก ตรวจสอบเครื่องยนต์	
6730.	ไฟปั่นข้างเดียว	
6731.	ไฟผิดปกติ	
6732.	ไฟหน้า - ไฟท้าย	
6733.	ไฟหน้าขาด	
6734.	ไฟหน้าเสีย	
6735.	ไฟท้ายเสีย	
6736.	ไฟท้ายแตก	
6737.	ไฟหน้านาร์ถไม่ติด	
6738.	ไฟหน้าไม่ชาร์ตเข้าหม้อ	
6739.	ไฟหน้าไม่เข้า , ไม่มีสัญญาณเสียง	
6740.	ไฟมองตำแหน่งเกียร์ไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6741.	ไฟรถขาด	
6742.	ไฟรถขาด สตาร์ทมือไม่ติด	
6743.	ไฟรถไม่ดับ	
6744.	ไฟรถไม่ติด	
6745.	ไฟรถไม่ติด สตาร์ทไม่ติด	
6746.	ไฟลงกราวด์	
6747.	ไฟสตาร์ทมือเสีย, ถ่านน้ำมันเครื่อง	
6748.	ไฟสปอตไลน	
6749.	ไฟสลับ	
6750.	ไฟสัญญาณหลังไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6751.	ไฟสูงขาด	
6752.	ไฟสูงไฟต่ำเสียและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6753.	ไฟสูงไม่ติด	
6754.	ไฟส่องสว่างหน้าไม่ติด	
6755.	ไฟหน้าไม่ติด บิดไม่ออก	
6756.	ไฟหน้า	
6757.	ไฟหน้า เบรกหน้า เบรกหลัง	
6758.	ไฟหน้า - หลัง	
6759.	ไฟหน้า - ไฟท้าย ไม่ติด	
6760.	ไฟหน้า - ไฟท้ายไม่ติด	
6761.	ไฟหน้า ต่ำ ไม่ออก / เสียงดัง	
6762.	ไฟหน้า น้ำมันเครื่อง	
6763.	ไฟหน้า ผ้าเบรก ห/ล	
6764.	ไฟหน้า หลัง ไม่ติด	
6765.	ไฟหน้า เบรก	
6766.	ไฟหน้า เบรกหลัง น้ำมันเครื่อง	
6767.	ไฟหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6768.	ไฟหน้า เป่าทอง	
6769.	ไฟหน้า แดก	
6770.	ไฟหน้า แตร เบรกท้าย	
6771.	ไฟหน้า ไฟท้าย	
6772.	ไฟหน้า ไฟท้าย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6773.	ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟหรี่ ไม่ติด / น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
6774.	ไฟหน้า ไฟท้ายขาด	
6775.	ไฟหน้า ไฟท้ายขาด รถผี	
6776.	ไฟหน้า ไฟท้ายไม่ติด	
6777.	ไฟหน้า ไฟหลัง ไม่ติด ,เบรกไม่อยู่	
6778.	ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟหลัง ไม่ติด	
6779.	ไฟหน้า ไฟเลี้ยวไม่ติด	
6780.	ไฟหน้า+หลังไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6781.	ไฟหน้า, น้ำมันเครื่อง	
6782.	ไฟหน้า, ไฟหลัง	
6783.	ไฟหน้า, เครื่องรั่วเก็บน้ำมันไม่อยู่	
6784.	ไฟหน้า, เบรก	
6785.	ไฟหน้า, เบรกเสีย	
6786.	ไฟหน้า-ท้าย ขาด	
6787.	ไฟหน้า-ท้าย ขาด /เช็คเบรก	
6788.	ไฟหน้า-ท้าย ไม่มี	
6789.	ไฟหน้า-ท้าย เสีย	
6790.	ไฟหน้า-ท้าย เสีย/ผ้าเบรกหมด	
6791.	ไฟหน้า-ท้าย ไม่ติด	
6792.	ไฟหน้า-หลัง	
6793.	ไฟหน้า-หลัง ไฟเลี้ยวขาด เบรกไม่อยู่	
6794.	ไฟหน้า-หลัง ไม่ติด	
6795.	ไฟหน้า-ไฟท้าย เสีย	
6796.	ไฟหน้า-ไฟหลัง เสีย	
6797.	ไฟหน้า/น้ำมันเครื่อง/ไฟท้าย/เติมลม	
6798.	ไฟหน้า/ไฟท้าย	
6799.	ไฟหน้าขาด	
6800.	ไฟหน้าขาด /เช็คเบรก	
6801.	ไฟหน้าขาด ถายน้ำมันเครื่อง	
6802.	ไฟหน้าขาด หัวเทียนสึกหรือ เสียงเครื่องยนต์ผิดปกติ	
6803.	ไฟหน้าขาด เจ็มไมล์ไม่ขึ้น	
6804.	ไฟหน้าขาด ไฟท้ายขาด	
6805.	ไฟหน้าขาด, แตรไม่มีเสียง	
6806.	ไฟหน้าขาด/ผ้าเบรกหมด	
6807.	ไฟหน้าชำรุด น้ำมันเครื่องแห้ง	
6808.	ไฟหน้าช้อด	
6809.	ไฟหน้าดับ	
6810.	ไฟหน้าตรงกรอบมีเสียงคา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6811.	ไฟหน้าติดบ้างไม่ติดบ้าง	
6812.	ไฟหน้าติดๆดับ	
6813.	ไฟหน้าติดๆดับๆ	
6814.	ไฟหน้าติดๆดับๆ เบรกไม่อยู่ โช้ห้อยอน	
6815.	ไฟหน้าต่ำขาด, มีเสียงดัง	
6816.	ไฟหน้าปิดค้าง เบรกหลังค้าง	
6817.	ไฟหน้าปิดไม่แสดง	
6818.	ไฟหน้ามีปัญหา ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6819.	ไฟหนารถ	
6820.	ไฟหนารถขาด	
6821.	ไฟหนารถขาด,ยางลอรอบแบน	
6822.	ไฟหนารถจักรยานยนต์ขาด	
6823.	ไฟหนารถจักรยานยนต์เสีย	
6824.	ไฟหนารถช็อต	
6825.	ไฟหนารถเสีย	
6826.	ไฟหนารถเสีย น้ำมันเครื่องแห้ง	
6827.	ไฟหนารถเสื่อมสภาพ(ฟิวส์ขาด)	
6828.	ไฟหนารถใช้งานไม่ได้	
6829.	ไฟหนารถไม่ติด	
6830.	ไฟหนารถไม่มี	
6831.	ไฟหนารถไม่สว่าง	
6832.	ไฟหนารถไม่ออก	
6833.	ไฟหน้าสั้น	
6834.	ไฟหน้าสีย	
6835.	ไฟหน้าสูง	
6836.	ไฟหน้าสูง ไฟท้ายไม่ออก	
6837.	ไฟหน้าสูงเกินไป	
6838.	ไฟหน้าสูงเกินไป/น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันรั่ว	
6839.	ไฟหน้าส่องต่ำเกินไป	
6840.	ไฟหน้าหลัง ล้อหลวม เบรก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6841.	ไฟหน้าหลังไม่ออก	
6842.	ไฟหน้าหลอด	
6843.	ไฟหน้าเปิดไม่ติด	
6844.	ไฟหน้าเสีย	
6845.	ไฟหน้าเสีย ไฟต่ำไม่ติด สตาร์ทมือไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
6846.	ไฟหน้าเสีย , เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6847.	ไฟหน้าเสีย ถายน้ำมันเครื่อง	
6848.	ไฟหน้าเสีย น้ำมันเครื่อง	
6849.	ไฟหน้าเสีย,ผ้าเบรคหมด,ยางรั่ว,เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6850.	ไฟหน้าเสีย,ยางรั่ว	
6851.	ไฟหน้าแตก น้ำมันเครื่อง	
6852.	ไฟหน้าและไฟท้ายไม่ติด	
6853.	ไฟหน้าและไฟท้ายไม่ติด เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
6854.	ไฟหน้าและไฟหลังรถเปิดไม่ติด และระบบเบรคไม่ดี	
6855.	ไฟหน้าแสงสูงเกินไป	
6856.	ไฟหน้าไฟท้ายไม่ติด	
6857.	ไฟหน้าไฟท้ายไม่ติด กุญแจมีปัญหา	
6858.	ไฟหน้าไฟหลัง-ไม่ติด	
6859.	ไฟหน้าไฟหลังไม่ติด	
6860.	ไฟหน้าไมค์รถไม่ติด	
6861.	ไฟหน้าไม่ติด	
6862.	ไฟหน้าไม่ติด	
6863.	ไฟหน้าไม่ติด สตาร์ทติดยากตอนเครื่องเย็น	
6864.	ไฟหน้าไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
6865.	ไฟหน้าไม่ติด น้ำมันเครื่องสีดำ	
6866.	ไฟหน้าไม่ติด น้ำมันไหลออกทางคาร์บู ถายน้ำมันเครื่อง	
6867.	ไฟหน้าไม่ติด เบรคไม่ค่อยดี	
6868.	ไฟหน้าไม่ติด เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6869.	ไฟหน้าไม่ติด โซ่หย่อน	
6870.	ไฟหน้าไม่ติด ไซ้เบรคหน้าเบรคหลังไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6871.	ไฟหน้าไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
6872.	ไฟหน้าไม่ติด น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
6873.	ไฟหน้าไม่ติด น้ำมันเครื่องแห้ง	
6874.	ไฟหน้าไม่ติด เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
6875.	ไฟหน้าไม่ติด เช็คเบรคหน้า-หลัง	
6876.	ไฟหน้าไม่ติด เบรค	
6877.	ไฟหน้าไม่ติด เบรคไม่อยู่	
6878.	ไฟหน้าไม่ติด เบรคทำงานไม่สมบูรณ์	
6879.	ไฟหน้าไม่ติด เบรคไม่อยู่	
6880.	ไฟหน้าไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6881.	ไฟหน้าไม่ติด และไฟเลี้ยวไม่ติด	
6882.	ไฟหน้าไม่ติด โชคแข็ง เบรคใช้ไม่ได้	
6883.	ไฟหน้าไม่ติด โช้หย่อน	
6884.	ไฟหน้าไม่ติด ไฟท้ายไม่ติด	
6885.	ไฟหน้าไม่ติด,	
6886.	ไฟหน้าไม่ติด, ถายน้ำมันเครื่อง	
6887.	ไฟหน้าไม่ติด, เครื่องยนต์สะดุด	
6888.	ไฟหน้าไม่ติด, โช้หย่อน	
6889.	ไฟหน้าไม่ติด,ครบระยะที่กำหนด	
6890.	ไฟหน้าไม่ติด,ถายน้ำมันเครื่อง	
6891.	ไฟหน้าไม่ติด,โช้หย่อน	
6892.	ไฟหน้าไม่ติด/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6893.	ไฟหน้าไม่สว่าง	
6894.	ไฟหน้าไม่สว่าง เครื่องยนต์ร้อน	
6895.	ไฟหน้าไม่ส่องสว่าง เปลี่ยนยางล้อหลัง	
6896.	ไฟหน้าไม่ออก	
6897.	ไฟหน้าไม่ออก เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6898.	ไฟหน้าไม่ออก , เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6899.	ไฟหน้าไม่ออก เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
6900.	ไฟหน้าไม่ออก,เช็คไฟต่ำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6901.	ไฟหน้าไม่แจ่ม	
6902.	ไฟหน้าไม่แดง	
6903.	ไฟหน้าขาด	
6904.	ไฟหลวม, ยางรถรั่ว	
6905.	ไฟหลัง	
6906.	ไฟหลัง กระจกมองหลัง	
6907.	ไฟหลังไม่ติด	
6908.	ไฟอยู่ในระดับสูง	
6909.	ไฟเกียร์ 4 ไม่ออก , เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
6910.	ไฟเกียร์ว่าง ไม่โชว์ขึ้นหน้าปัด	
6911.	ไฟเกียร์หน้าปัดรถ ไม่ออก	
6912.	ไฟเกียร์เสีย, กลาสเสีย	
6913.	ไฟเกียร์ไม่ขึ้น	
6914.	ไฟเกียร์ไม่ออก	
6915.	ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง / เครื่องไม่ทำงาน	
6916.	ไฟเบรก	
6917.	ไฟเบรกเสีย ไม่ติด	
6918.	ไฟเบรกไม่ติด ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6919.	ไฟเบรกไม่ทำงาน	
6920.	ไฟเบรกไม่มี ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6921.	ไฟเบรคค้าง	
6922.	ไฟเบรคหลัง	
6923.	ไฟเบรคหลังไม่ติด	
6924.	ไฟเบรคหลังไม่ออก	
6925.	ไฟเบรคไม่ติด	
6926.	ไฟเบรคไม่ติด ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6927.	ไฟเบรคไม่ออก	
6928.	ไฟเลี้ยวเสีย	
6929.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
6930.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6931.	ไฟเลี้ยง	
6932.	ไฟเลี้ยงไม่ออก	
6933.	ไฟเลี้ยว	
6934.	ไฟเลี้ยว ซ้าย ขวา	
6935.	ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ไม่ติด	
6936.	ไฟเลี้ยว เบรกหน้า ลูกปืนแตก	
6937.	ไฟเลี้ยว แตรรถ	
6938.	ไฟเลี้ยว ไฟหน้า	
6939.	ไฟเลี้ยว/โซ่หย่อน	
6940.	ไฟเลี้ยวกระพริบข้างเดียว	
6941.	ไฟเลี้ยวขวา	
6942.	ไฟเลี้ยวขวาไม่ติด	
6943.	ไฟเลี้ยวขวาไม่ติด,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6944.	ไฟเลี้ยวขาด	
6945.	ไฟเลี้ยวขาด ระบบไฟชาร์จ	
6946.	ไฟเลี้ยวข้างขวาไม่ติด	
6947.	ไฟเลี้ยวข้างซ้าย / ไฟเบรก / ไฟท้าย	
6948.	ไฟเลี้ยวข้างซ้ายไม่ติด	
6949.	ไฟเลี้ยวข้างซ้ายไม่ติด ไฟหน้าไม่ติด	
6950.	ไฟเลี้ยวค้าง	
6951.	ไฟเลี้ยวค้าง น้ำมันเครื่อง	
6952.	ไฟเลี้ยวค้าง ล้างคาบู เติมน้ำมัน 2T	
6953.	ไฟเลี้ยวค้าง,ล้างคาร์บู,เติมน้ำมัน 2T	
6954.	ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาเสีย	
6955.	ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาไม่ติด	
6956.	ไฟเลี้ยวซ้ายเสีย	
6957.	ไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติด	
6958.	ไฟเลี้ยวซ้ายไม่ออก	
6959.	ไฟเลี้ยวด้านขวาไม่ติด	
6960.	ไฟเลี้ยวด้านซ้ายไม่ติด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6961.	ไฟเลี้ยวติดๆดับๆ , เบรคหน้าไม่หยุด	
6962.	ไฟเลี้ยวท้ายรถไม่ติด	
6963.	ไฟเลี้ยวท้ายเสีย	
6964.	ไฟเลี้ยวมีปัญหา	
6965.	ไฟเลี้ยวรถไม่ติด	
6966.	ไฟเลี้ยวสวิชค้าง	
6967.	ไฟเลี้ยวหน้า-หลังไม่ออก, โชนาน	
6968.	ไฟเลี้ยวหัก	
6969.	ไฟเลี้ยวเปิดยาก	
6970.	ไฟเลี้ยวเสีย	
6971.	ไฟเลี้ยวเสีย เช็คทั่วไป	
6972.	ไฟเลี้ยวเสีย, น้ำมันเครื่อง	
6973.	ไฟเลี้ยวและไฟเบรคไม่ติด	
6974.	ไฟเลี้ยวไปแดง	
6975.	ไฟเลี้ยวไม่กระพริบ	
6976.	ไฟเลี้ยวไม่กระพริบ ถ่ายน้ำเครื่อง	
6977.	ไฟเลี้ยวไม่กระพริบ สายไมล์เสีย	
6978.	ไฟเลี้ยวไม่ขาด	
6979.	ไฟเลี้ยวไม่ขึ้น	
6980.	ไฟเลี้ยวไม่ค่อยติด	
6981.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
6982.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
6983.	ไฟเลี้ยวไม่ติด ติดเครื่องยาก	
6984.	ไฟเลี้ยวไม่ติด ไฟท้ายไม่ติด	
6985.	ไฟเลี้ยวไม่ติด คาบู่	
6986.	ไฟเลี้ยวไม่ติด ติดช้า	
6987.	ไฟเลี้ยวไม่ติด ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
6988.	ไฟเลี้ยวไม่ติด เบรคไม่อยู่	
6989.	ไฟเลี้ยวไม่ติด แชนเสียงดัง	
6990.	ไฟเลี้ยวไม่ติด ไม่กระพริบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
6991.	ไฟเลี้ยวไม่ติด,ครบระยะที่กำหนด	
6992.	ไฟเลี้ยวไม่ติด,คันสตาร์ทค้าง	
6993.	ไฟเลี้ยวไม่ติด/หน้า-หลัง	
6994.	ไฟเลี้ยวไม่ติดข้าง	
6995.	ไฟเลี้ยวไม่ทำงาน	
6996.	ไฟเลี้ยวไม่มี	
6997.	ไฟเลี้ยวไม่ออก	
6998.	ไฟเลี้ยวไม่ออก ยี่ห้อโตโยต้า กข 1299 น่าน	
6999.	ไฟเลี้ยวไม่ออก เครื่องสตูด	
7000.	ไฟเลี้ยวไม่แดง	
7001.	ไฟเลี้ยวไม่แดงถายน้ำมันเครื่อง	
7002.	ไฟเลี้ยว - ไฟหน้า - ถายน้ำมันเครื่อง	
7003.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
7004.	ไฟเลี้ยวหัก	
7005.	ไฟเสีย	
7006.	ไฟเหลืองคานขาว	
7007.	ไฟเหลืองไม่ออก	
7008.	ไฟเหลืองเสีย หัวเทียนบอด	
7009.	ไฟแดงกระพริบตลอด	
7010.	ไฟแตก	
7011.	ไฟแตรไม่ติด	
7012.	ไฟเบรกหลังไม่ติด	
7013.	ไฟไม่ตัด	
7014.	ไฟไม่ติด	
7015.	ไฟไม่ติด ตั้งโซ่ เบรก	
7016.	ไฟไม่ติด เบรกไม่อยู่	
7017.	ไฟไม่ติด สตาร์ทไม่ติด	
7018.	ไฟไม่ติด เบรกหน้าไม่มี	
7019.	ไฟไม่ติด เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
7020.	ไฟไม่มา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
7021.	ไฟไม่สว่าง สตาร์ทยาก น้ำมันรั่ว	
7022.	ไฟไม่หน้าไม่ติด	
7023.	ไฟไม่ออก	
7024.	ไฟไม่ออก หลอดขาด	
7025.	ไฟไม่ออก เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
7026.	ไฟไม่ออก/ไล่ไฟ	
7027.	ไฟไม่เข้า	
7028.	ไฟไม่เข้าหม้อเบต	
7029.	ไฟไม่แฉม , ไฟเลี้ยวหน้าหลัง	
7030.	ไฟท้ายเสีย	
7031.	ไฟหน้ารถไม่ออก	
7032.	ไฟหน้าเสีย/หัวเทียนบอด	
7033.	ไฟหน้าไม่ติด	
7034.	ไฟด้านหน้าไม่ติด	
7035.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
7036.	ไมค์บอกความเร็วไม่ขึ้น	
7037.	ไมค์รถไม่ขึ้น	
7038.	ไมค์หน้ารถไม่ขึ้น	
7039.	ไมค์เสีย	
7040.	ไมค์ไม่วิ่ง, โซ่ฝืด, น้ำมันเครื่องแห้ง	
7041.	ไมค์ไม่โชว์	
7042.	ไมค์ติด	
7043.	ไมค์กระจกรถ	
7044.	ไมค์กำลัง สตาร์ทฟรี	
7045.	ไมค์รถ	
7046.	ไมค์เสีย , เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
7047.	ไมค์โครโฟนไม่ดัง	
7048.	ไมค์อืด	
7049.	ไมค์ดัง	
7050.	ไมค์ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
7051.	ไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
7052.	ไม่ติด ตัวฝาเครื่อง	
7053.	ไม่ติด คิตๆดับๆ	
7054.	ไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
7055.	ไม่ติด เช็คเบรคหลัง	
7056.	ไม่ติด เปลี่ยนหัวเทียน	
7057.	ไม่ติด, ถายน้ำมันเครื่อง	
7058.	ไม่ติด, น้ำมันรั่ว	
7059.	ไม่ติด/น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/เช็คทั่วไป	
7060.	ไม่ถายน้ำมันเครื่อง	
7061.	ไม่ทำงาน	
7062.	ไม่มีกระจก ถายน้ำเครื่อง ปรับตั้งโซ่	
7063.	ไม่มีดอกยาง เบรคไม่ทำงาน	
7064.	ไม่มีภาพ	
7065.	ไม่มีภาพ มีแต่เสียง	
7066.	ไม่มีลม	
7067.	ไม่มีเบรค	
7068.	ไม่มีเบรค	
7069.	ไม่มีเสียง	
7070.	ไม่มีแรง	
7071.	ไม่มีไฟหน้า	
7072.	ไม่มีไฟหน้า/โซ่หย่อน	
7073.	ไม่มีไฟหนารถ	
7074.	ไม่รู้อะไรเสียงดัง	
7075.	ไม่รอน	
7076.	ไม่สามารถใช้งานได้	
7077.	ไม่สาย	
7078.	ไม่สาย , ไม่ติด , มีกลิ่นไหม้	
7079.	ไม่หมุน	
7080.	ไม่หมุน, มีเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
7081.	ไม่หมุน/แคปเสีย	
7082.	ไม่อ่านแผ่น	
7083.	ไม่เสียบ	
7084.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลานาน	
7085.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลานาน ระบบน้ำมันไม่ดี	
7086.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลานาน,สตาร์ทไม่ติด	
7087.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลานาน,เบรกไม่ค่อยอยู่	
7088.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลานานไฟหน้าขาด	
7089.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นเวลานาน	
7090.	ไม่ได้ถ่ายน้ำเครื่องเป็นเวลานาน	
7091.	ไล่น้ำมันเบรก	
7092.	ไล่น้ำมันเบรก	
7093.	ไล่สายไฟ	
7094.	ใส่น็อต,เปลี่ยนไฟท้าย,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
7095.	ใส่น้ำมันเบรก	
7096.	ใส่กรองหมุดสภาพ	
7097.	ใส่กรองหมุดอายุ	
7098.	ใส่กรองอากาศ ยางใน	
7099.	ใส่กรองอากาศ ยางใน	
7100.	ไปไม่ติด	
7101.	ไม่หมุน	
7102.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
7103.	ายน้ำมันเครื่อง	
7104.	โซ่หย่อน	
7105.	น้ำมันเครื่องเสื่อม	
7106.	น้ำมันไหลออกจากคาบู	
7107.	ฝาเบรกหมด	
7108.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
7109.	เปลี่ยนน้ำเครื่อง	
7110.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถจักรยานยนต์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
7111.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
7112.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
7113.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
7114.	เปลี่ยนผ้าเบรคช่วงหน้า,ถ่ายน้ำมันเครื่อง	