

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	เช็คทั่วไป	
3.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์	
4.	-	
5.	กดเปิดกระจกแล้วไขไม่ล๊อค ด้านขวา	
6.	กรองน้ำมันโซล่าตัน	
7.	กรองมีฝุ่น	
8.	กรองอากาศ	
9.	กรองอากาศสกปรก	
10.	กระจกขึ้นลง ออโต้ไม่ทำงาน	
11.	กระจกข้างด้านขวาแตก	
12.	กระจกข้างด้านซ้ายแตก	
13.	กระจกข้างไม่ขึ้น	
14.	กระจกกรดเลื่อนไม่ได้	
15.	กระจกส่องหลังชำรุด	
16.	กระจกไฟฟ้าหมุนไม่ลงข้างซ้าย / ที่ปิดน้ำฝนน้ำไม่ออก	
17.	กระจกไฟฟ้าไม่ขึ้น	
18.	กระจกไฟฟ้าไม่ค่อยขึ้น กระจกมองข้างพับไม่ได้	
19.	กระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน	
20.	กระจกไฟฟ้าไม่สามารถเลื่อนลงได้	
21.	กระจกไฟหน้าเหลืองขุ่น	
22.	กระบะท้ายปิดไม่ได้	
23.	กระบะฝาท้ายปิดยาก	
24.	กล่องไฟ	
25.	กล่องติดรถยนต์ไม่ติด	
26.	ขัดคอมไฟ	
27.	ขัดคอมไฟหน้ารถ	
28.	ขัดไฟรถ	
29.	ขัดไฟหน้ารถ	
30.	ขันท้อเทอร์โบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	ครบระยะ 10,000 กิโลเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
32.	การบู๊เสียบ	
33.	จอดแล้วไม่ติด	
34.	ซีดีในรถ เปิดไม่ติด	
35.	ซ่อมที่จุดบูหรี	
36.	ซ่อมยาง	
37.	ซ่อมระบบเบรก เปลี่ยนผ้าเบรก ปรับตั้งระยะยาว	
38.	ซ่อมระบบไฟ	
39.	ซ่อมลำโพง, เช็กระบบเครื่อง	
40.	ซ่อมเบรก	
41.	ซ่อมไฟหน้าไม่ติด แตรไม่ดัง	
42.	ตรงจเช็คเติมลมยาง	
43.	ตรวจสภาพ	
44.	ตรวจสภาพทั่วไป	
45.	ตรวจเช็ค	
46.	ตรวจเช็ครถ เช็คเบรก เติมน้ำกลั่น เช็คหม้อน้ำ	
47.	ตรวจเช็ครถยนต์	
48.	ตรวจเช็คสภาพ	
49.	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
50.	ตรวจเช็คสภาพยาง	
51.	ตรวจเช็คสภาพพรด	
52.	ตรวจเช็คเครื่อง	
53.	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	
54.	ตรวจเช็คแอร์	
55.	ตรวจเช็คไฟ	
56.	ตัวล๊อคฝาท้ายเสียบ	
57.	ตั้งเครื่อง	
58.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเบรก	
59.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
60.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ถายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก	
62.	ถายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไฟหน้า	
63.	ทำความสะอาดที่กรองอากาศ	
64.	ทำปะตู คาทแข็ง	
65.	ที่ฉีดน้ำปัดกระจกไม่ออก	
66.	ที่ฉีดน้ำหน้ากระจกตัน ฉีดไม่ออก	
67.	ที่ฉีดน้ำหน้าปัดกระจกไม่ได้	
68.	ที่ปัดน้ำฝนฝืด	
69.	ที่ปัดน้ำฝนไม่ค่อยดี	
70.	ที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงาน	
71.	ที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงาน ช่วงล่างเสียงดัง เช็คพวงมาลัย	
72.	ที่พัดน้ำฝนฝืด	
73.	ท่อไอดีแตก	
74.	น้ำกลั่นแห้ง	
75.	น้ำมันเครื่อง	
76.	น้ำมันเครื่องดำ	
77.	น้ำมันเครื่องรถยนต์แห้ง	
78.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
79.	น้ำมันเครื่องแห้ง/เช็คทั่วไป	
80.	น้ำยาแอร์แห้ง	
81.	น้ำล้างกระจกไม่ทำงาน	
82.	ประตูดัง	
83.	ประตูไม่ล๊อค	
84.	ปรีรถยนต์ไม่ติด	
85.	ปะตูเปิดไม่ค่อยออก	
86.	ปั้มน้ำมันรั่ว	
87.	ปีกนกกลาง ล้อรถยนต์	
88.	ฝาทยาลูด	
89.	ฝาปิดทยกระบะหลวม	
90.	พัดลมหม้อน้ำและพัดลมแอร์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	ฟลายวิลคัลชเสีย	
92.	มันมันเครื่องแห้ง,เบรกไม่ดี	
93.	มีเสียงดังจนผิดปกติ	
94.	มีเสียงดังที่ห้องเครื่องยนต์	
95.	มือเปิดฝาหลังเสีย	
96.	ยางร้ว	
97.	ยางร้ว	
98.	ยางอ่อน	
99.	ยางแตก	
100.	ยาลั่ว	
101.	ระเซตพรัลลือก	
102.	ลดระดับความดันลมลอรรถยนต์	
103.	ลมยาง	
104.	ลูกปืนลลอแตก	
105.	ลูกแบรกปิกนกลเสีย	
106.	สตาทไม่ติด	
107.	สตารัดิดยาก	
108.	สตารทเสียดั่ง เสียงเครื่องยนต์ดั่ง	
109.	สตารทแก็สไม่ติด	
110.	สตารทไม่ค้อยติด น้ำกลั่น	
111.	สตารทไม่ติด	
112.	สตารยยาก	
113.	สตาสไม่ติด	
114.	สายดิ่งฝากระโปรงท่ายเสีย	
115.	สายพานขับเคล็อนขาด	
116.	สายพานขาด	
117.	สายพานดั่ง	
118.	สายหมอนน้ำร้ว	
119.	สายอากาศรถยนต์เสีย	
120.	สายไฟขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	สารที่ไม่ติด	
122.	หมุมกระจกกลาง	
123.	หมอน้ำ ระบบแอร์เสีย	
124.	หมอน้ำแตก	
125.	หมอน้ำแห้ง	
126.	หลอดไฟขาด	
127.	หลอดไฟขाय	
128.	หลอดไฟท้ายขาด กรอบไฟแตก	
129.	หลอดไฟรถยนต์ไม่สว่าง	
130.	หัวเทียนบอด	
131.	เก็มน้ำมันไม่ขึ้น แตรไม่ดัง	
132.	เกียร์ 5 หลุด	
133.	เข็มขัดนิรภัยติด	
134.	เข็มขัดนิรภัยเสีย	
135.	เข็มวัดน้ำมันไม่ทำงาน	
136.	เครื่องจาม	
137.	เครื่องยนต์สะดุด	
138.	เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น	
139.	เครื่องเสียงดัง	
140.	เครื่องเสียงดับๆติดๆ	
141.	เช็คน้ำมันเบรก	
142.	เช็กระจกประตู 2 ข้าง / สายพานทองเครื่อง	
143.	เช็คทั่วไป	
144.	เช็คทั่วไป ,เช็คไฟส่องสว่าง ,เช็คเบรก	
145.	เช็คน้ำกลั่น เช็คลมยาง เช็คเบรก	
146.	เช็คน้ำกลั่น,หมอน้ำ,เช็กระบบเบรก,เช็คไฟหน้า/หลัง	
147.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
148.	เช็คพัดลมห้องแอร์	
149.	เช็ครถ	
150.	เช็กระบบกระจก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	เช็คระบบเบรก ลมยาง	
152.	เช็คระบบเบรกหน้า	
153.	เช็คระบบแอร์	
154.	เช็คระบบไฟ	
155.	เช็คระยะทั่วไป	
156.	เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
157.	เช็คลมยาง	
158.	เช็คลมยาง เติมน้ำกลั่น	
159.	เช็คลมยางล้อหน้า/ล้อหลัง	
160.	เช็คสภาพ	
161.	เช็คสภาพทั่วไป	
162.	เช็คสภาพเครื่องเสียง	
163.	เช็คเครื่อง	
164.	เช็คเบรก	
165.	เช็คเบรก ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
166.	เช็คเบรก เปลี่ยนไฟ	
167.	เช็คเบรก เปลี่ยนไฟหน้า	
168.	เช็คเบรกหน้า,หลัง	
169.	เช็คแอร์	
170.	เช็คแอร์ พัดลมหมอน้ำ	
171.	เช็คไฟ	
172.	เช็คไฟหนารถ	
173.	เช็คกระจกด้านซ้ายไม่ทำงาน ,เช็คทั่วไป	
174.	เช็คทั่วไป ,เขาเกียร์ยาก	
175.	เช็คทั่วไป เช็คระบบเบรก เช็คไฟส่องสว่าง	
176.	เช็คระบบกระจก	
177.	เช็คเบรกเปลี่ยนไฟเลี้ยว	
178.	เติมน้ำยาแอร์	
179.	เติมน้ำกลั่น	
180.	เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่/ปกติ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	เติมน้ำกลั่นในเบตเตอร์	
182.	เติมน้ำมันเครื่อง	
183.	เติมน้ำกลั่น	
184.	เติมลม	
185.	เติมลมยาง	
186.	เทอร์โมสแตทแอร์เสีย	
187.	เบรกมือเสีย	
188.	เบรกไม่ดี	
189.	เบรคมีเสียงดัง	
190.	เบรคเสีย	
191.	เบรคเสียงดัง	
192.	เบรคไม่อยู่ , ถายน้ำมันเครื่อง , เช็คไฟ	
193.	เบรคไม่อยู่ทั้งสองข้าง	
194.	เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง	
195.	เปลี่ยนที่ปิดน้ำฝน	
196.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
197.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
198.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็คทั่วไป	
199.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	
200.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย	
201.	เปลี่ยนน้ำมันเบรก	
202.	เปลี่ยนผ้าเบรก	
203.	เปลี่ยนยางอะไหล่	
204.	เปลี่ยนยางอะไหล่	
205.	เปลี่ยนลูกยางค้ำ	
206.	เปลี่ยนลูกหมากล้อ	
207.	เปลี่ยนสายพาน	
208.	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	
209.	เปลี่ยนหลอดไฟรถยนต์	
210.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	เปลี่ยนหัวเทียน	
212.	เปลี่ยนหัวเทียน เชื้อระบบเซนทรัลล็อก	
213.	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์/ตรวจเช็คทั่วไป	
214.	เปลี่ยนแผ่นคลัทช์รถยนต์	
215.	เปลี่ยนไฟหน้า	
216.	เปลี่ยนไฟหน้า ถายน้ำมันเครื่อง	
217.	เปลี่ยนไฟหน้า เช็คเบรก	
218.	เปลี่ยนไฟเลี้ยว	
219.	เป้ากรอกอากาศ	
220.	เป้ากรองอากาศ	
221.	เป้าหม้อกรอง	
222.	เพลาลอรรถแตก	
223.	เลื่อนเบาะนั่งไม่ได้	
224.	เสียงดัง	
225.	เสียงดัง น้ำมันดำ	
226.	แก้ไขตรงกระจกไฟฟ้า	
227.	แตร์ไม่ดัง	
228.	แบตเตอรี่	
229.	แบตเตอรี่	
230.	แบตเตอรี่เสีย	
231.	แบตเตอรี่เสื่อม	
232.	แหวนหลวม	
233.	แอร์รถยนต์ไม่เย็น	
234.	แอร์เสีย	
235.	แอร์ไม่ทำงาน	
236.	แอร์ไม่เย็น	
237.	แอร์ไม่เย็น เบรกคานหน้าดัง	
238.	คอมไฟหน้าเหลือง ระบบการทำงานของเครื่อง	
239.	คอมไฟเหลือง	
240.	คอมไฟเหลือง , เชื้อระบบเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	โครงเหล็กกั๊นรื้อหัก	
242.	โซ่ขาด	
243.	โซ่ขาด	
244.	โซ่งานไม่ได้	
245.	ใส่ที่บิดน้ำฝน	
246.	ใส่แผ่น CD รถยนต์ไม่ได้	
247.	ใส่กรอง	
248.	ไฟรี้อต	
249.	ไฟท้ายขาด	
250.	ไฟท้ายชำรุด	
251.	ไฟท้ายชำรุดหลอดขาด	
252.	ไฟท้ายแตก	
253.	ไฟท้ายไม่ติด	
254.	ไฟสูงไม่ติด	
255.	ไฟสูงขาด	
256.	ไฟสูงไม่ติด มาตรฐานน้ำมันไม่ขึ้น	
257.	ไฟส่องป้ายไม่ติด	
258.	ไฟหน้า	
259.	ไฟหน้าขาด	
260.	ไฟหน้าปิดมองไม่เห็น	
261.	ไฟหน้ามัวหมอง	
262.	ไฟหน้ารถยนต์มัว	
263.	ไฟหน้ารถไม่สว่าง	
264.	ไฟหน้าหมอง	
265.	ไฟหน้าไม่ติด	
266.	ไฟหน้าไม่ติด หน้าปิดไม่ขึ้น	
267.	ไฟหน้าไม่สว่าง	
268.	ไฟหน้าไม่ออก	
269.	ไฟเครื่องโซ่บ้างครั้ง ไฟเบรกไม่ติด	
270.	ไฟเบรคค้าง เช็กระบบไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
 อุปกรณ์ที่ซ่อม รถยนต์/รถกระบะ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ไฟเบรกท้ายรถเสีย	
272.	ไฟเบรกหลังไม่ติด	
273.	ไฟเบรกไม่ติด	
274.	ไฟเลี้ยวขวาไม่ติด	
275.	ไฟเลี้ยวเสีย	
276.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
277.	ไฟเลี้ยวไม่ออก	
278.	ไฟไม่ติด	
279.	ไฟไม่สว่าง	
280.	ไม่ติด	
281.	ไม่มีไฟ	
282.	ไม่มีไฟฉุกเฉิน	
283.	ไม่มีไฟหน้าบัด	
284.	ไม่หน้าไม่ติด	
285.	ใส่กรอง	