

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	กระจกข้างคานขวาแตก	
2.	กระจกมองหลังหลุด	
3.	กระจกหนารถแตก	
4.	ครรเร่งค้าง	
5.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
6.	ยางแตก	
7.	ลูกปืนล้อแตก	
8.	ล้างหมอน้ำ	
9.	หมอน้ำแห้ง	
10.	หัวเทียนบอด	
11.	เกียร์ติด	
12.	เทอร์โมสตัดแอร์เสีย	
13.	เบรกไม่ค่อยดี	
14.	แตรไม่ดัง	
15.	โซ่ขาด	
16.	ไฟหน้าแตก	
17.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
18.	ไฟเลี้ยวด้านซ้ายไม่ติด	
19.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	