

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถไถเดินตาม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2.	1. เครื่องติดยาก	
3.	กรอกอากาศตัน, กรอกน้ำมัน	
4.	กรองน้ำมัน	
5.	กรองน้ำมัน โซลาอุดตัน	
6.	กินน้ำมันเครื่อง	
7.	กินน้ำมันเครื่อง	
8.	คราครถไถหัก	
9.	คันเกียตืด	
10.	คันเกียร์ลูค	
11.	คาร์ดเสี่ย	
12.	จมน้ำ	
13.	ชุดหมุนแตก	
14.	ชินคอเหวี่ยงพัง	
15.	ชินล้อ 2 ข้างร้าว	
16.	ตรวจสอบสภาพไส้กรอง/น้ำมันเครื่อง	
17.	ตรวจเช็ค	
18.	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	
19.	ตั้งวาล์ว	
20.	ติดยาก	
21.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
22.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
23.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองอากาศโซลา	
24.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ล่างกรอง เปลี่ยนกรองโซลา	
25.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ล่างกรอง เปลี่ยนไส้กรอง	
26.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ล่างกรองอากาศ	
27.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองโซลา	
28.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองโซลา ล่างกรอง	
29.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองโซลา ล่างกรองอากาศ	
30.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนสายน้ำมัน กรองน้ำมันโซลา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถไถเดินตาม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง ล้างกรองโซล่า	
32.	นำมาเชื่อม	
33.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
34.	น้ำมันเครื่องออกท่อไอเสีย	
35.	น้ำมันซึม	
36.	น้ำมันรั่ว	
37.	น้ำมันรั่ว / เครื่องติดๆดับ	
38.	น้ำมันหยด	
39.	น้ำมันเครื่อง	
40.	น้ำมันเครื่องต่ำ	
41.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
42.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
43.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
44.	น้ำมันเยิ้ม	
45.	น้ำมันไม่ลง, เช็ควาล์ว, เปลี่ยนกรองน้ำมัน	
46.	น้ำมันไม่ไหล	
47.	นอตเครื่องยนต์ขาด	
48.	บังคับเลี้ยวไม่ได้	
49.	ประเก็นฝาครอบวาล์วรั่ว	
50.	ประเก็นรั่ว	
51.	ปรับขาสตาร์ท	
52.	ฝาครอบวาล์วยุบ	
53.	รถไถนําน้ำมันเครื่องไม่ขึ้น	
54.	ระบบน้ำมันไม่จ่าย	
55.	ระบบไฟเสีย	
56.	ล่อฝืด เจ็นยาก	
57.	ล่อรถไถหัก	
58.	ล่อหัก	
59.	ล้างกรอง ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
60.	ล้างคาร์บูร	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถไถเดินตาม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	วาวยกไม่ขึ้น	
62.	สตาร์ทไม่ติด	
63.	สตาร์ทไม่ติด	
64.	สตาร์ทไม่ติด	
65.	สตาร์ทไม่ติด	
66.	สตาร์ทติดยาก	
67.	สตาร์ทติดอยาก	
68.	สตาร์ทยาก	
69.	สตาร์ทไม่ติด	
70.	สตาร์ทไม่ติด ,เช็ดทั่วไป	
71.	สตาร์ทไม่ติด	
72.	สลักท้ายไม่ดี	
73.	สะลักท้ายไม่ดี	
74.	สายพานยาน	
75.	สายพานหมอน้ำ น็อตหลุด น้ำมันเครื่องซึมออก	
76.	สายเบรกรถไถนาแข็ง	
77.	หญ้าและดินทรายปิดอัดถึงน้ำมัน	
78.	หมุนแล้วน้ำมันออกข้าง	
79.	หมอน้ำร้อนเกิน	
80.	หลอดไฟขาด	
81.	หลอดไฟหน้าดับ	
82.	หลอดไฟไม่ติด	
83.	หักต้องเชื่อม	
84.	หัวฉีดตัน	
85.	ออกตัวช้า	
86.	เกิดจากน้ำท่วม	
87.	เกียร์ถอยไม่ลงสล็อต	
88.	เข้าเกียร์ยาก	
89.	เครื่องดังกว่าปกติ	
90.	เครื่องติดๆดับๆ เร่งไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถไถเดินตาม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	เครื่องน็อค น้ำมันเครื่องหมด	
92.	เครื่องยนต์ไม่ติด	
93.	เครื่องร่อน	
94.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
95.	เครื่องไม่ติด	
96.	เชื่อมคันรถไถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
97.	เช็คน้ำมันเครื่อง	
98.	เช็คสภาพ	
99.	เช็คเบรก	
100.	เช็คไฟหน้า	
101.	เบรกไม่ค่อยอยู่	
102.	เบรคติด	
103.	เบรคไม่มี	
104.	เบาคับ	
105.	เปลี่ยนกรองน้ำมันโซล่าห์	
106.	เปลี่ยนกรองรถไถ (รั่ว)	
107.	เปลี่ยนซิลล้อ	
108.	เปลี่ยนซี รถไถ	
109.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน	
110.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า	
111.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
112.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรอง	
113.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนไส้กรองโซล่า	
114.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์	
115.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, ลูกปืนในน้ำมันเกียร์	
116.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ล้างกรองอากาศ	
117.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, เติมน้ำมัน, เปลี่ยนกรองน้ำมัน	
118.	เปลี่ยนน้ำมัน	
119.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
120.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คสายน้ำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม รถไถเดินตาม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ	
122.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็ครถ	
123.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เดิมลม	
124.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
125.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
126.	เปลี่ยนสายพาน	
127.	เปลี่ยนหัวเทียนเครื่อง	
128.	เปลี่ยนไฟ	
129.	เปลี่ยนไฟหน้า	
130.	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน โซล่า	
131.	เฟืองเสียงดัง	
132.	เร่งไม่ขึ้น	
133.	เร่งไม่ค่อยมีกำลัง	
134.	เร่งไม่ค่อยไป	
135.	เร่งไม่ได้	
136.	เหล็กก้านล่อหลุด	
137.	แหวนแตก	
138.	ใช้งานไม่ได้	
139.	ไฟตาดับ	
140.	ไฟตาดับ	
141.	ไฟหน้าดับ	
142.	ไฟไม่เข้า	
143.	ไม่ติด	
144.	ไม่ติด / น้ำมันเครื่องรั่ว	