

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	-	
3.	สตาร์ทไม่ติด	
4.	-	
5.	- ไม่ติด	
6.	ใบมีดไม่คม	
7.	1. สตาร์ทไม่ติด 2. เครื่องไม่ติด 3. ใบมีดไม่หมุน	
8.	1. สตาร์ทไม่ติด 2. ไฟไม่เข้า	
9.	1. คั่นเร่งค้าง 2. ล้างคาบู	
10.	1. น้ำมันรั่ว 2. สตาร์ทไม่ติด	
11.	1. สตาร์ทติดยาก	
12.	1. อะไหล่ชำรุด	
13.	1. เครื่องร้อนจนเกินไป	
14.	1. เครื่องเปิดไม่ติด	
15.	1. เครื่องไม่ติด	
16.	1. เช็คสายคิ่ง สายคิ่งรูด	
17.	1. เร่งเครื่องแล้วดับ	
18.	start ไม่ติด	
19.	กงจักรเสีย	
20.	กลับใบมีดเครื่องตัดหญ้า	
21.	กินน้ำมัน / สตาร์ทยาก	
22.	กินน้ำมัน สตาร์ทไม่ติด	
23.	กินน้ำเครื่อง	
24.	ก๊อคน้ำมันหัก	
25.	ก๊อคน้ำมันรั่ว	
26.	ก๊อคน้ำมันเสีย	
27.	จั่นเร่งค้าง	
28.	ขาดน้ำมัน 2 T	
29.	ขาสตาร์ทไม่ติด	
30.	ขอต่อชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	คลัทช์แรงเสียด	
32.	คลัทช์เสียด	
33.	คลัทช์ไม่เดิน	
34.	คลัทช์มีปัญหา	
35.	คลื่นคาง	
36.	ควันดำ	
37.	ควันดำ / แตรรถไม่มีเสียด / ไฟเลี้ยวหน้า-ไม่ทำงาน	
38.	ควันดำ / ไฟเลี้ยงไม่ออก	
39.	ควันเยอะ	
40.	คอบลานดิ่งสตาร์ทแตก	
41.	คอยล์เสียด	
42.	คอล์มจุดระเบิดเสียด	
43.	คอหลวม	
44.	คอไม่หมุน	
45.	กัตเร่งคาง	
46.	คันชักเสียด	
47.	คันบังคับคอบหลวม	
48.	คันสตาร์ทคาง	
49.	คันสตาร์ทแห้ง ใช้งานลำบาก	
50.	คันเร่ง	
51.	คันเร่ง เร่งไม่ขึ้น	
52.	คันเร่ง เร่งไม่ออก	
53.	คันเร่งขาด	
54.	คันเร่งคาง	
55.	คันเร่งคาง เบาไม่ได้	
56.	คันเร่งชำรุด, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
57.	คันเร่งดับ	
58.	คันเร่งฝืด	
59.	คันเร่งหัก	
60.	คันเร่งเสียด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	คันเร่งใช้งานไม่ได้	
62.	คันเร่งไม่ขึ้น	
63.	คันเร่งไม่ทำงาน	
64.	คันเร่งไม่เข้า	
65.	คันเร่งเสีย	
66.	คาดไม่ดี	
67.	คาบิว	
68.	คาบิวแห้ง	
69.	คาบู	
70.	คาบูตัน	
71.	คาบูน้ำมันท่วมไหลตลอดเวลา	
72.	คาบูมีปัญหา	
73.	คาบูมีปัญหา น้ำมันไม่ขึ้น	
74.	คาบูมีปัญหา สตาร์ทติดอยาก	
75.	คาบูรั่ว กลองอากาศเสีย	
76.	คาบูเรเตอร์เสีย	
77.	คาบูเสีย	
78.	คาร์บูตัน	
79.	คาร์บูเรเตอร์	
80.	คาร์บูเรเตอร์เสีย	
81.	จมน้ำ	
82.	จานหมุนสั้น	
83.	จุกน้ำมันรั่ว	
84.	ชักไม่ติด	
85.	ชาร์ปละลาย	
86.	ชำรุด	
87.	ชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์	
88.	ชุดสตาร์ทพัง	
89.	ชุดสตาร์ทเสีย	
90.	ชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	จีนลูกสูบแตก	
92.	ซ่อมเครื่อง	
93.	ซ่อมใบเครื่องตัดหญ้า	
94.	ซ่อมไชลาน	
95.	ซ่อมไค	
96.	ตั้งข้างใน	
97.	ดับขณะใช้งาน	
98.	ดับง่าย	
99.	ดับบ่อย	
100.	ดับเครื่องไม่ได้	
101.	ดับเอง	
102.	ดับๆ คิดๆ	
103.	คิงชักไม่ติด	
104.	คิงสตาร์ทไม่ได้	
105.	คิงสตาร์ทไม่ค่อยติด	
106.	คิงสายไม่ออก	
107.	คิงแล้วไม่ติด	
108.	คิงไม่ได้	
109.	คัมจับเหล็กหัก	
110.	คัมมีดหัก	
111.	ตกรน้ำ	
112.	ตรวจสภาพ	
113.	ตรวจเช็ค	
114.	ตรวจเช็ค ไม่ได้ใช้งาน	
115.	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	
116.	ตรวจเช็คมอเตอร์	
117.	ตรวจเช็คสภาพ	
118.	ตรวจเช็คสภาพ เครื่องสะดุด	
119.	ตรวจเช็คสภาพการใช้งาน	
120.	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	ตรวจเช็คเครื่อง	
122.	ตรวจเช็คเครื่องไม่ติด	
123.	ตรวจเช็คเบื่องคั่น	
124.	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	
125.	ตลับลูกปืนหลุด	
126.	ตัดยาก	
127.	ตัดหญ้าสนามฟุตบอล	
128.	ตัดหญ้าไม่เข้า	
129.	ตัดแล้วดับ	
130.	ตัวกระชากไม่กลับ	
131.	ตัวดึงสตาร์ทไม่กลับ	
132.	ตัวรูตดึงแล้วไม่ฟรีกลับ	
133.	ตัวล๊อคหลุด	
134.	ตัวล๊อคเครื่องขาด	
135.	ตัวสกาตเสีย	
136.	ตัวสตาร์ทเครื่องขาด	
137.	ตัวสตาร์ทไม่ติด	
138.	ตัวเปิดปิดจารบีเสีย	
139.	ตั้งคันเร่ง	
140.	ตั้งวาวใหม่	
141.	ติด ๆ ดับ ๆ	
142.	ติดยาก	
143.	ติดยาก เร่งไม่ขึ้น	
144.	ติดยาก-ไม่ค่อยติด	
145.	ติดอยาก	
146.	ติดอยาก เร่งแล้วติดๆดับๆ	
147.	ติดอยาก เร่งไม่ขึ้น	
148.	ติดเครื่องแล้วดับไม่ได้	
149.	ติดเครื่องแล้วสั่น	
150.	ติดเครื่องได้ แต่เร่งเครื่องไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ติดเครื่องไม่ติด	
152.	ติดเครื่องไม่ได้	
153.	ติดแต่เร่งไม่ขึ้น เช็ค	
154.	ติดแต่ใบไม่พัด	
155.	ติดแล้วก็ดับ	
156.	ติดแล้วดับ	
157.	ติดแล้วดับไม่ได้	
158.	ติดแล้วไม่ดับ	
159.	ติดไม่ได้	
160.	ติดๆ ดับๆ	
161.	ติดๆ ดับๆ , ถายน้ำมันเครื่อง	
162.	ติดๆ ดับๆ เร่งไม่ขึ้น	
163.	ติดๆ ดับๆ-ไม่ค่อยติด	
164.	ติดๆดับ	
165.	ติดๆดับๆ	
166.	ติดๆดับๆ เพื่อชอบหลุด	
167.	ติดๆดับๆเวลาใช้งาน	
168.	ตอมน้ำมันแตก	
169.	ถังน้ำมันมีปัญหา	
170.	ถังน้ำมันรั่ว	
171.	ถังน้ำมันรั่ว ติดยาก	
172.	ถังน้ำมันรั่ว/สตาร์ทไม่ติด	
173.	ถังน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว	
174.	ถังน้ำมันแตก	
175.	ถังน้ำมันแตก	
176.	ถังใส่น้ำมันมีรอยรั่ว	
177.	ถายน้ำมันเครื่อง ล่างกา ลานหลุด ถ้วยกาไม่มีที่รอง พ่นน้ำยาไม่ออก	
178.	ถายน้ำมันเครื่อง	
179.	ถายน้ำมันเครื่อง ดิสเบรคหน้า	
180.	ถายน้ำมันเครื่อง / ปกติ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ถายน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ล้างคาบู	
182.	ทำงานไม่สม่ำเสมอ	
183.	ทำงานไม่เต็มที่	
184.	ทำเครื่อง	
185.	ทิวีชอต	
186.	ที่กระตุกไม่เก็บสาย	
187.	ที่ดึงสตาร์ทเสีย	
188.	ที่สตาร์ทผิดปกติ	
189.	ที่สตาร์ทเสีย	
190.	ท่อน้ำมันรั่ว	
191.	ท่อน้ำมันรั่ว ใบพัดเสียงดัง	
192.	นำใบตัดหญ้ามารับคม , นำใบตัดหญ้าแตก	
193.	น้ำมันรั่ว	
194.	น้ำมันรั่ว/สตาร์ทไม่ติด	
195.	น้ำมันเครื่องซึม	
196.	น้ำมันไม่ลง	
197.	น็อตที่สตาด หลุด	
198.	น้ำมันรั่ว ฝาปิดแตก	
199.	น้ำท่วม	
200.	น้ำท่วม สตาร์ทไม่ติด	
201.	น้ำมันขัง	
202.	น้ำมันขึ้นกรอง	
203.	น้ำมันคาบูรั่ว	
204.	น้ำมันซึม	
205.	น้ำมันซึมรั่ว	
206.	น้ำมันซึมออกที่คาร์บู, เช็ดทั่วไป	
207.	น้ำมันซึมในคาบู	
208.	น้ำมันถังรั่ว / ซินถังน้ำมันชำรุด	
209.	น้ำมันท่วม	
210.	น้ำมันท่วม , สตาร์ทยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	น้ำมันท่วมตัวเครื่อง	
212.	น้ำมันท่วมไสกกรอง / เข็มคาบู่ หลุด / สตาดติดยาก	
213.	น้ำมันท่วม ไม่ติด	
214.	น้ำมันรั่ว	
215.	น้ำมันรั่ว	
216.	น้ำมันรั่ว สายสตาร์ท	
217.	น้ำมันรั่ว (คาบู่)	
218.	น้ำมันรั่ว สตาร์ทไม่ติด	
219.	น้ำมันรั่ว เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
220.	น้ำมันรั่ว เร่งไม่ขึ้น	
221.	น้ำมันรั่ว และสตาร์ทไม่ติด	
222.	น้ำมันรั่ว, สตาร์ทไม่ติด	
223.	น้ำมันรั่ว, แกนในหลุด	
224.	น้ำมันรั่วที่คาร์บิว	
225.	น้ำมันรั่วที่คาบู่	
226.	น้ำมันรั่วที่คาบู่เรเตอร์	
227.	น้ำมันรั่วออกมา	
228.	น้ำมันลนคาร์บู่	
229.	น้ำมันหมดอายุ	
230.	น้ำมันหยด / สตาดติดยาก	
231.	น้ำมันหยดจากคาร์บู่	
232.	น้ำมันหล่อโซ่ไม่ออก	
233.	น้ำมันออกตรงคาบิว	
234.	น้ำมันเครื่อง	
235.	น้ำมันเครื่องขาด	
236.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
237.	น้ำมันเครื่องรั่ว ฌ 0268	
238.	น้ำมันเครื่องรั่ว สายยางแตก	
239.	น้ำมันเครื่องสีดำ	
240.	น้ำมันเครื่องหมด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/เช็ดทั่วไป	
242.	น้ำมันเครื่องออกตรงซีล	
243.	น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ	
244.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
245.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
246.	น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วบริเวณกรอง, สตาร์ทติดยาก	
247.	น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วบริเวณคาร์บูเรเตอร์	
248.	น้ำมันเหยิม ดับไม่ได้	
249.	น้ำมันแห้ง	
250.	น้ำมันไม่ขึ้น	
251.	น้ำมันไม่ลง	
252.	น้ำมันไม่ลง/เร่งไม่ขึ้น	
253.	น้ำมันไม่ลงถึง	
254.	น้ำมันไม่เข้า	
255.	น้ำมันไม่เดิน	
256.	น้ำมันไม่ไหล ไม่ติด	
257.	น้ำมันไหลตรงคาบู	
258.	น้ำมันไหลย้อนกลับ เครื่องไม่ติด	
259.	น้ำมันไหลออก	
260.	น้ำมันไหลออกมาทางกรอกอากาศของเครื่องตัดหญ้า	
261.	น้ำมันไหลออกมาทางกรองอากาศ	
262.	น้ำมันไหลออกใต้คาบู	
263.	น้ำมันไหลไม่หยุด	
264.	น้ำรั่ว	
265.	น้ำเข้าเครื่อง	
266.	นอตฝาครอบและท้อไอเสีย นอตไม่มี	
267.	นอตใบมีดถอดออกไม่ได้, เปลี่ยนนอตใบมีด	
268.	บล็อกหัวเทียนหัก	
269.	บลอกหัวเทียนหัก ,เช็ดทั่วไป	
270.	บำรุงรักษา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	บิดเร่งไม่ขึ้น	
272.	บิดไม่ได้	
273.	ปรับความเร็วไม่ได้	
274.	ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์	
275.	ปรับเครื่องเวลาทำงานให้ช้าลงไม่ได้	
276.	ปลายลงน้ำมัน ไม่ขึ้น	
277.	ปั้ม	
278.	ปั้มน้ำมันแตก	
279.	ปั้มน้ำมันไม่ขึ้น	
280.	ปิดน้ำมันไม่อยู่	
281.	ปั้มแยกน้ำมันแตก	
282.	พอนเครื่องแล้วดับ	
283.	พอนเครื่องแล้วมีเสียงดัง	
284.	พอนเครื่องไม่ได้	
285.	พอนแล้วดับ	
286.	ฝาเบรครถยนต์	
287.	ฝาน้ำมันรั่ว	
288.	พราไม่คม	
289.	มอเตอร์น้ำมันชำรุด	
290.	มอเตอร์เสีย ไม่สามารถใช้งานได้	
291.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
292.	มอเตอร์ไม่หมุน	
293.	มอเตอร์ใหม่	
294.	มันดับไปเฉยๆ	
295.	มันดึงยาก	
296.	มันฟืด	
297.	มันร้อนแล้วดับ	
298.	มันวูบ	
299.	มันเร่งตลอดพอนไม่ได้	
300.	มันไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	มีควันออกมา	
302.	มีดไม่คม	
303.	มีน้ำมันเบนซิลไหลออกมาทางกรองอากาศของเครื่องตัดหญ้า	
304.	มีน้ำมันเบนซิลไหลออกมาทางกรองอากาศ	
305.	มีน้ำมันเบนซิลไหลออกมาทางกรองอากาศของเครื่องตัดหญ้า	
306.	มีน้ำมันเบนซิลไหลออกมาทางกรองอากาศที่ใช้คาบิวแบบลูกลอย	
307.	มีน้ำมันไหลออกมาทางกรองอากาศ	
308.	มีน้ำไหลออกมาทางกรองอากาศ	
309.	มีอาการวูบดับ	
310.	มีเสียงดัง	
311.	มีเสียงดังผิดปกติ	
312.	มือจับหัก เครื่องติ๊ดๆ คับๆ	
313.	มือดึง	
314.	มือดึงไม่ติด	
315.	มือสตาร์ทเครื่องเสีย	
316.	ยางรั่ว	
317.	ยางเปื่อย ล้อฝืด	
318.	ยางแยกแตก	
319.	ยางในรั่ว	
320.	รถตัดหญ้า	
321.	รถสตาร์ทไม่ติด	
322.	รอบเดินเบาสูงเกิน	
323.	ระบบคันเร่ง	
324.	ระบบน้ำมัน สายสตาร์ท	
325.	ระบบสตาร์ทเสีย	
326.	ระบบสตาร์ทมีปัญหา	
327.	ระบบอบแห้ง&ถังซักผ้าไม่ทำงาน	
328.	ระบบเครื่องไม่ทำงาน	
329.	ระบบไฟ	
330.	รางสตาร์ทหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	รอน	
332.	รอนจัดแล้วดับ	
333.	รอนแล้วเครื่องเร่งเอง	
334.	รอนและติดยาก	
335.	รอนแล้วดับ	
336.	ลดความเร็วไม่ได้	
337.	ลัดดาไม่ติด	
338.	ลมหนูแตก	
339.	ลัมคม	
340.	ลัมคมมีด	
341.	ลากหัก	
342.	ลานขาด	
343.	ลานสตาร์ทหลุด	
344.	ลานสตาร์ทเสีย	
345.	ลานสตาร์ทเสีย น้ำมันรั่ว	
346.	ลูกคันเร่งค้าง	
347.	ลูกปั๊มเสีย	
348.	ลูกปืนคอ	
349.	ลูกปืนเพลารูด	
350.	ลูกปืนแตก	
351.	ลูกยางแตก	
352.	ลูกลอยค้าง	
353.	ลูกลอยเสีย	
354.	ลูกสูบติด	
355.	ลูกสูบติด ถังไม่ออก	
356.	ลูกสูบลวม	
357.	ลูกสูบแตก	
358.	ยาง	
359.	ยางคาบิว	
360.	ยางคาบิว อัดจาระบี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	ล้างคาบิวแล้วเครื่องเร่งค้าง	
362.	ล้างคาบู	
363.	ล้างคาบู สายน้ำมันรั่ว	
364.	ล้างคาบูเครื่องตัดหญ้า	
365.	ล้างคาบูเรเตอร์ เปลี่ยนหัวเทียน	
366.	ล้างคาร์บิล	
367.	ล้างคาร์บิว เปลี่ยนสายคันเร่ง	
368.	ล้างคาร์บู	
369.	ล้างคาร์บู, ไขตัดไม้หมุน, เร่งกำลังตก	
370.	ล้างคาร์บู, ไขตัดไม้หมุน, เร่งเครื่องกระตุก	
371.	ล้างคาร์บูร	
372.	ล้างคาร์บูรเรเตอร์	
373.	ล้างคาร์บูรเรเตอร์	
374.	ล้างทำความสะอาดคาบูเรเตอร์	
375.	ล้างเครื่อง	
376.	วาล์วเครื่องตัดหญ้าเสีย	
377.	วีนน้ำมันมากเกินไป	
378.	วูบ และสตรัทไม่ติด	
379.	วูบดับ	
380.	วูบแต่พอเครื่องดับหรือเราดับเครื่องน้ำมันก็จะไหลออกมา	
381.	สคาร์ทไม่ติด	
382.	สตราทไม่ติด	
383.	สตราร์ทไม่ติด	
384.	สตราทไม่ติด	
385.	สตรัทไม่ติด	
386.	สตรัทไม่ติด, ที่ดึงสตรัทขาด	
387.	สตร้าดไม่ติด	
388.	สตาจไม่ติด	
389.	สตาซไม่ติด	
390.	สตาตติดยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	สตาดติดยาก / ยกเครื่องขึ้นจะดับเอง	
392.	สตาดไม่ค่อยติด	
393.	สตาดไม่ติด	
394.	สตาดติดยาก	
395.	สตาดไม่ติด	
396.	สตาดไม่ติด	
397.	สตาดไม่ค่อยติด	
398.	สตาดไม่ติด	
399.	สตาดไม่ติด	
400.	สตาดติดยาก	
401.	สตาดไม่ติด	
402.	สตาดไม่ติด	
403.	สตาดไม่ติด	
404.	สตาดไม่ติด	
405.	สตาดเครื่องไม่ติด	
406.	สตาดไม่ติด	
407.	สตาดไม่ติด	
408.	สตาดติดยาก	
409.	สตาดติดยาก / ไม่แรง	
410.	สตาดไม่ติด	
411.	สตาดติดยาก เร่งไม่ขึ้น	
412.	สตาดติดดับ	
413.	สตาดติดยาก	
414.	สตาดติดยาก	
415.	สตาดติดแล้วดับ	
416.	สตาดไม่ติด	
417.	สตาดติด แต่ใบพัดไม่หมุน	
418.	สตาดติด ๆ ดับ ๆ	
419.	สตาดติดยาก	
420.	สตาดติดยาก ระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีปัญหา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	สตาร์ทติดยาก สวิทช์ดับเครื่องช็อค	
422.	สตาร์ทติดยาก,น้ำมันลงมากเกินไป	
423.	สตาร์ทติดอยาก	
424.	สตาร์ทติดเวลาเร่งดับ	
425.	สตาร์ทติดแต่พอนคันเร่งไม่ได้	
426.	สตาร์ทติดแต่เร่งไม่ขึ้น	
427.	สตาร์ทติดแต่เร่งไม่ขึ้น และ ดับ ๆ ติด ๆ	
428.	สตาร์ทติดแล้วดับ	
429.	สตาร์ทติดๆ ดับๆ	
430.	สตาร์ทติดๆ ดับๆ	
431.	สตาร์ทติดแต่เร่งแล้วดับ	
432.	สตาร์ทมือเสีย	
433.	สตาร์ทยาก	
434.	สตาร์ทยาก พอดิดไม่ได้เร่งดับเอง	
435.	สตาร์ทยาก เครื่องรวน	
436.	สตาร์ทยาก เร่งดับ	
437.	สตาร์ทยาก, ล้างเครื่อง	
438.	สตาร์ทอยาก	
439.	สตาร์ทเครื่องตัดหญ้าไม่ติด	
440.	สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด	
441.	สตาร์ทเครื่องยาก	
442.	สตาร์ทเครื่องยาก เวลาเร่งแล้วดับ	
443.	สตาร์ทเครื่องไม่ติด	
444.	สตาร์ทแล้ววูบ	
445.	สตาร์ทแล้วเร่งไม่ขึ้น(ดับ)	
446.	สตาร์ทไม่ค่อยดี	
447.	สตาร์ทไม่ค่อยติด	
448.	สตาร์ทไม่ค่อยติด เวลาเร่งแล้วดับ	
449.	สตาร์ทไม่ติด	
450.	สตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	สตาร์ทไม่ติด 2 เครื่อง	
452.	สตาร์ทไม่ติด ติดๆดับๆ	
453.	สตาร์ทไม่ติด ติดๆดับๆ น้ำมันรั่ว	
454.	สตาร์ทไม่ติด ลูกสูบติด	
455.	สตาร์ทไม่ติด (ไม่ได้ใช้ใช้งานมา 1 เดือน)	
456.	สตาร์ทไม่ติด ,ตรวจการรั่วของน้ำมัน, ตรวจสอบกรองอากาศ	
457.	สตาร์ทไม่ติด ,น้ำมันไหลออกมา,ล้างคาร์บิว,คันเร่งค้าง	
458.	สตาร์ทไม่ติด ,เช็ดทั่วไป	
459.	สตาร์ทไม่ติด กระตุก	
460.	สตาร์ทไม่ติด คาบู่เสีย	
461.	สตาร์ทไม่ติด จมน้ำ	
462.	สตาร์ทไม่ติด ถังน้ำมันรั่ว	
463.	สตาร์ทไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
464.	สตาร์ทไม่ติด นี้อตหาย	
465.	สตาร์ทไม่ติด ลานเครื่องหลุด	
466.	สตาร์ทไม่ติด สายคิงเสีย	
467.	สตาร์ทไม่ติด หรือสตาร์ทติดยาก	
468.	สตาร์ทไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
469.	สตาร์ทไม่ติด เช็คหัวเทียน,สวิตซ์ดับเครื่องมันช็อค	
470.	สตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
471.	สตาร์ทไม่ติด เร่งไม่ขึ้น	
472.	สตาร์ทไม่ติด, น้ำมันรั่ว	
473.	สตาร์ทไม่ติด, สปริงหัก	
474.	สตาร์ทไม่ติด, เครื่องวูบ	
475.	สตาร์ทไม่ติด,,อุปกรณ์ใบมีดหลวม	
476.	สตาร์ทไม่ติด,ลานสตาร์ทหัก	
477.	สตาร์ทไม่ติด,หมუნซ่า	
478.	สตาร์ทไม่ติด,เครื่องดับ	
479.	สตาร์ทไม่ติด,เช็คระบบไฟจุดระเบิด,เช็คการอุดันของท่อไอดี	
480.	สตาร์ทไม่ติด, ใบมีดหลวม	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	สตาร์ทไม่ติด,ไม่หมุน	
482.	สตาร์ทไม่ติด/สายสตาร์ทขาด	
483.	สตาร์ทไม่ติดบางครั้งติดแต่เครื่องสะดุด	
484.	สตาร์ทไม่ติด	
485.	สตาร์ทไม่ติด	
486.	สตาร์ทไม่ติด	
487.	สตาร์ทไม่ได้	
488.	สตาร์ทไม่ได้ติด	
489.	สตาร์ทไม่ติด	
490.	สตาร์ทยาก	
491.	สตาร์ทเครื่องติดยาก	
492.	สตาร์ทเครื่องไม่ติด	
493.	สตาร์ทไม่ค่อยติด	
494.	สตาร์ทไม่ติด	
495.	สตาร์ทไม่ติด คาบูกเสื่อม	
496.	สตาร์ทไม่ติด ล้างคาร์บู	
497.	สตาร์ทไม่ติด เช็ดทั่วไป	
498.	สตาร์ทไม่ติด	
499.	สตาร์ทไม่ติด	
500.	สตาร์ทไม่ติด	
501.	สตาร์ทไม่ติด	
502.	สตาร์ทไม่ติด,สายน้ำมันรั่ว	
503.	สตาร์ทไม่ติด	
504.	สตาร์ทติดอยาก	
505.	สตาร์ทไม่ติด	
506.	สตาร์ทไม่ติด	
507.	สตาร์ทไม่ติด , เครื่องวูบ	
508.	สปริงสายสตาร์ทไม่ทำงาน	
509.	สปริงหลังหลุด	
510.	สปริงเครื่องตัด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	สวิชต์เสีย	
512.	สวิชต์ค้าง	
513.	สวิชต์ปิด-เปิด ไม่ได้	
514.	สวิชต์ปิด/เปิดเสีย	
515.	สวิชต์ปิดเครื่องแล้วไม่ดับ	
516.	สวิชต์เสีย	
517.	สวิชต์กักไม่ได้ ที่ลือตจามขาด	
518.	สวิชต์เปิด - ปิด	
519.	สวิชต์เปิดปิดเสีย	
520.	สวิชต์เสีย	
521.	สวิชท์เสีย	
522.	สวิชท์เสีย ใช้งานไม่ได้	
523.	สวิทพ์ัง	
524.	สวิทเครื่องตัดหญ้า	
525.	สวิทเร่งเครื่องพัง	
526.	สวิทซ์ดับเครื่องขัดข้อง	
527.	สวิทซ์สตาร์ทไม่ติด	
528.	สวิทดับไม่ได้	
529.	สวิทต์ปิด-เปิด เสีย	
530.	สวิทต์เปิด-ปิด พัง	
531.	สวิสท์ไม่ติด	
532.	สะดุด	
533.	สั้น	
534.	สายกระชากขาด	
535.	สายขาด	
536.	สายคันชักสตาร์ทหลุด	
537.	สายคันสตาร์ทหลุด	
538.	สายคันเร่งขาด	
539.	สายคันเร่งมีปัญหา	
540.	สายคันเร่งเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	สายคันเร่งไม่ทำงาน	
542.	สายชักสตาร์ทขาด	
543.	สายดึงขาด ปรับความเร็วไม่ได้	
544.	สายดึงขาด	
545.	สายดึงค้าง	
546.	สายดึงสตาร์ทขาด	
547.	สายดึงสตาร์ทดึงไม่กลับ	
548.	สายดึงเครื่องขาด	
549.	สายดึงเสีย	
550.	สายดึงไม่กลับ	
551.	สายน้ำมันรั่ว	
552.	สายน้ำมันแตก	
553.	สายน้ำมัน	
554.	สายน้ำมันขาด	
555.	สายน้ำมันรั่ว	
556.	สายน้ำมันรั่ว /ล้างคบู	
557.	สายน้ำมันแตก	
558.	สายพานขาด	
559.	สายพานเสีย	
560.	สายยางแตก	
561.	สายสตาร์ทขาด	
562.	สายสตาดขาด	
563.	สายสตาดดึงไม่ได้	
564.	สายสตาดหลุด	
565.	สายสตาร์ท	
566.	สายสตาร์ทขาด	
567.	สายสตาร์ทขาด	
568.	สายสตาร์ทขาด , เปิดไม่ติด	
569.	สายสตาร์ทขาด ท่อไอเสียอุดตัน	
570.	สายสตาร์ทติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	สายสตาร์ทสปริงหัก	
572.	สายสตาร์ทหลุด	
573.	สายสตาร์ทเสีย	
574.	สายสตาร์ทเสีย, เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
575.	สายสตาร์ทไม่ค่อยดี	
576.	สายสปริงขาด	
577.	สายหัวเทียนขาด, น้ำมันรั่ว	
578.	สายไฟขาด	
579.	สายไฟฟ้าขาด	
580.	สายไฟรั่ว	
581.	สายไฟเครื่องตัดหญ้าขาด	
582.	หมุนติดขัด	
583.	หมอน้ำเสีย	
584.	หยุดเครื่องแล้วสตาร์ทไม่ติด	
585.	หลอดแกว่น้ำมันแตก	
586.	หักขาด	
587.	หัวหลุด, เครื่องติดๆดับๆ	
588.	หัวเทียนขาด	
589.	หัวเทียนบอด	
590.	หัวเทียนบอर्ड	
591.	หัวเทียนเสีย	
592.	หัวเสียบเสีย	
593.	อะไหล่แตก	
594.	อัดจารบี	
595.	อัดจาระบี	
596.	อัดจาระบี ล่างคาบิว	
597.	อากาศเขากรอง	
598.	อุปกรณ์หลวม	
599.	ตัวสตาร์ทไม่ติด	
600.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	เก็ลยหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าไม่ดี	
602.	เก็บไว้นาน ใช้งานไม่ได้	
603.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
604.	เครื่อง ติคๆดับๆ	
605.	เครื่องกระตุก ติดยาก	
606.	เครื่องกินน้ำมันพอรอนจะดับ	
607.	เครื่องค้าง	
608.	เครื่องจมน้ำสตาร์ทไม่ติด	
609.	เครื่องชอบวูบ ดับ	
610.	เครื่องดับ	
611.	เครื่องดับ,สตาร์ทไม่ติด	
612.	เครื่องดับขณะตัดหญ้า	
613.	เครื่องดับขณะใช้งาน	
614.	เครื่องดับบ่อย	
615.	เครื่องดับบ่อย น้ำมันรั่ว	
616.	เครื่องดับวูบ	
617.	เครื่องดับเนื่องจากสายขาด	
618.	เครื่องดับเวลารอน	
619.	เครื่องดับเอง	
620.	เครื่องดับไม่ได้	
621.	เครื่องตัดน้ำมันแห้ง	
622.	เครื่องตัดหญ้า	
623.	เครื่องตัดหญ้า สตาร์ทไม่ติด	
624.	เครื่องตัดหญ้า ซิลขาด	
625.	เครื่องตัดหญ้า น้ำมันไหลเวลาสตาร์ท	
626.	เครื่องตัดหญ้า สตาร์ทไม่ติด	
627.	เครื่องตัดหญ้า สตาร์ทไม่ติด	
628.	เครื่องตัดหญ้า สายคิ่งไม่เลื่อน	
629.	เครื่องตัดหญ้า เบดไม่ติด	
630.	เครื่องตัดหญ้า+เครื่องชักผ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	เครื่องตัดหญ้าขึ้นแรงเสีย	
632.	เครื่องตัดหญ้าตัดยาก	
633.	เครื่องตัดหญ้าตัวแยกน้ำมันแตก	
634.	เครื่องตัดหญ้าติด ๆ คับ ๆ	
635.	เครื่องตัดหญ้าติดยาก เครื่องตัดไม้ติดยาก	
636.	เครื่องตัดหญ้าน้ำมันรั่วประเก็นรั่ว, ล้างคาบูเรเตอร์	
637.	เครื่องตัดหญ้าบดเครื่องดับ	
638.	เครื่องตัดหญ้ามันซึม	
639.	เครื่องตัดหญ้ารวน	
640.	เครื่องตัดหญ้าลูกสูบหัก	
641.	เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทยาก	
642.	เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทแล้วดับ	
643.	เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติด	
644.	เครื่องตัดหญ้าอยู่ที่ก็ดับ	
645.	เครื่องตัดหญ้าอ่อนแรง	
646.	เครื่องตัดหญ้าเปิดอยู่ที่ก็ดับ	
647.	เครื่องตัดหญ้าเร่งไม่ขึ้น	
648.	เครื่องตัดหญ้าเวลาดึงสตาร์ท ติดยาก	
649.	เครื่องตัดหญ้าเสีย	
650.	เครื่องตัดหญ้าไฟไหม้	
651.	เครื่องตัดหญ้าไม่ตัด	
652.	เครื่องตัดหญ้าไม่ติด	
653.	เครื่องตัดหญ้าไม่ทำงาน	
654.	เครื่องตัดหญ้าไม่ทำงาน	
655.	เครื่องตัดหญ้าไม่ทำงาน มีน้ำมันรั่วเวลาใช้งาน	
656.	เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติด	
657.	เครื่องตัดไม้หมุน	
658.	เครื่องติด แต่เร่งเครื่องแล้วดับ	
659.	เครื่องติด ใบไม่หมุน	
660.	เครื่องติด ๆ คับ ๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	เครื่องติดยาก	
662.	เครื่องติดหญ้าไม่ติด	
663.	เครื่องติดแต่ทำงานไม่ได้	
664.	เครื่องติดแต่ไม่ดับ	
665.	เครื่องติดแล้วดับ	
666.	เครื่องติดๆ ดับๆ	
667.	เครื่องติดๆดับๆ	
668.	เครื่องทำงานหนักแล้วดับ	
669.	เครื่องทำงานได้ไม่เต็ม	
670.	เครื่องทำงานไม่เต็มที่	
671.	เครื่องน็อก	
672.	เครื่องน็อก	
673.	เครื่องมีปัญหา	
674.	เครื่องมีปัญหาติดๆดับๆ	
675.	เครื่องมีอาการติดๆ ดับๆ	
676.	เครื่องมีอาการรูด เครื่องรวน	
677.	เครื่องมีเสียงดัง	
678.	เครื่องยนต์ติดขัด	
679.	เครื่องยนต์ติดแต่ใบพัดไม่หมุน ถ้าย่น้ำมันเครื่อง	
680.	เครื่องยนต์ทำงานขัดข้อง	
681.	เครื่องยนต์ทำงานไม่ต่อเนื่อง	
682.	เครื่องยนต์มีปัญหา ไม่ติด	
683.	เครื่องยนต์รอนดับ	
684.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด	
685.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด , น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มี , น้ำมันหล่อลื่นขาด	
686.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด	
687.	เครื่องยนต์ไม่ติด	
688.	เครื่องยนต์ไม่ทำงาน	
689.	เครื่องยนต์ไม่มีแรง	
690.	เครื่องยนต์ไม่มีแรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	เครื่องรูด	
692.	เครื่องรอน	
693.	เครื่องรอน ดับแล้วไม่ติด	
694.	เครื่องรอน, ดับ, มีควัน	
695.	เครื่องรอนดับ	
696.	เครื่องรอนเร็ว และดับ	
697.	เครื่องรอนแล้วดับ	
698.	เครื่องรอนแล้วดับไป	
699.	เครื่องรอนแล้วสตาร์ทไม่ติด	
700.	เครื่องวูบ	
701.	เครื่องวูบ เร่งไม่ขึ้น	
702.	เครื่องวูบ ดับ	
703.	เครื่องวูบๆดับๆ	
704.	เครื่องวูบๆเครื่องรวน	
705.	เครื่องสะดุด	
706.	เครื่องสตาร์ทติดยาก	
707.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
708.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
709.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด ลูกสับป้อนน้ำมันฉีกขาด	
710.	เครื่องสตาร์ทติดแล้วดับ	
711.	เครื่องสตาร์ทแล้วติดๆดับๆ	
712.	เครื่องสตาร์ทไฟตัด	
713.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
714.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
715.	เครื่องสะดุด	
716.	เครื่องสะดุด มีควันออกมาก	
717.	เครื่องสั้น	
718.	เครื่องสั้นแรง	
719.	เครื่องสั้นแรง, แกนใบพัดมีปัญหา	
720.	เครื่องหลวม	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	เครื่องอืด	
722.	เครื่องจุ่มติด	
723.	เครื่องเดินเบาไม่เรียบ	
724.	เครื่องเดินไม่เรียบ	
725.	เครื่องเปิดไม่ติด	
726.	เครื่องเร่งเวลาปล่อยมือไม่อยู่	
727.	เครื่องเร่งเอง น้ำมันไม่เข้าเครื่อง	
728.	เครื่องเร่งเองแล้วดับ	
729.	เครื่องเร่งไม่ขึ้น	
730.	เครื่องเสีย	
731.	เครื่องเสีย , ดับบ่อย	
732.	เครื่องเสียงดัง	
733.	เครื่องใช้งานไม่ได้	
734.	เครื่องไม่ดับ	
735.	เครื่องไม่ตัด	
736.	เครื่องไม่ติด	
737.	เครื่องไม่ติด น้ำมันรั่ว	
738.	เครื่องไม่ติดติด	
739.	เครื่องไม่ทำงาน	
740.	เครื่องไม่ทำงาน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
741.	เครื่องไม่มีแรง	
742.	เครื่องไม่หมุน	
743.	เครื่องไม่เร่ง	
744.	เครื่องไม่เร่ง	
745.	เครื่องไม่ได้	
746.	เครื่องไม่ทำงาน	
747.	เครื่องใหม่	
748.	เครื่องอวไม่ติด	
749.	เครื่องติดดึบๆ	
750.	เครื่องไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	เจ็ยพรว้า	
752.	เจ็ยใบ	
753.	เชือกคิ่งรูด	
754.	เชือกสตาร์ทคิ่งไม่ได้	
755.	เช็ค	
756.	เช็คการไชงาน	
757.	เช็คคาบิว	
758.	เช็คคาร์บิว	
759.	เช็คคาร์บูรเรเตอร์	
760.	เช็คคาร์บูรเรเตอร์ และหัวเทียน	
761.	เช็คคาร์บูรเรเตอร์	
762.	เช็คท่วไป	
763.	เช็คระบบ	
764.	เช็คระบบน้ำมัน	
765.	เช็คระบบเครื่อง	
766.	เช็คระบบเครื่องสตาร์ท เวลาลดความแรงลดไม่ได้	
767.	เช็คระบบไฟ, ล้างคาบู	
768.	เช็คสภาพ	
769.	เช็คสภาพ และไม้พัดไม้หมุน	
770.	เช็คสภาพ ไม้ไค้ไชงานนาน	
771.	เช็คสภาพพรถ	
772.	เช็คสาย, สตาร์ทไม้คิต	
773.	เช็คเครื่อง	
774.	เช็คเครื่อง ลางคาร์บู	
775.	เช็คแกรนไน	
776.	เบรคคิต	
777.	เบรคหลัง	
778.	เบรคไม้ไค้	
779.	เปลียนน้ำมันเครื่อง	
780.	เปลียนคอยล์ไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	เปลี่ยนคันเครื่องตัดหญ้า	
782.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ	
783.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า	
784.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กระบบไฟ	
785.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
786.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ปรับคาร์บิวใหม่	
787.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็ค	
788.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ปรับตั้งระยะเบรคหน้าและหลัง,สตาร์ทไม่ติด	
789.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/อัตรจารบี	
790.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์	
791.	เปลี่ยนท่อไอเสีย	
792.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
793.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
794.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,สตาดายาก	
795.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
796.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,เช็คเบรค	
797.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เซคทั่วไป	
798.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็คเครื่อง	
799.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,เช็คทั่วไป	
800.	เปลี่ยนบลอคหัวเทียน	
801.	เปลี่ยนนุชก้านคอเครื่องตัดหญ้าแบบสพายบ้า	
802.	เปลี่ยนนุชก้านเครื่องตัดหญ้า	
803.	เปลี่ยนยางล้อหลัง เครื่องไม่สามารถใช้งานได้	
804.	เปลี่ยนลานเครื่องตัดหญ้า	
805.	เปลี่ยนลูกชুমใหม่	
806.	เปลี่ยนลูกปืน	
807.	เปลี่ยนลูกปืนเครื่องตัดหญ้า	
808.	เปลี่ยนสายคันเร่ง	
809.	เปลี่ยนสายน้ำมัน	
810.	เปลี่ยนสายสตาร์ท	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	เปลี่ยนสายเร่ง	
812.	เปลี่ยนหัวเทียน	
813.	เปลี่ยนอะไหล่	
814.	เปลี่ยนเบรก เช็คโซ่ไฟท้าย	
815.	เปลี่ยนใบตัด	
816.	เปลี่ยนใบตัด สตาร์ทไม่ติด	
817.	เปลี่ยนใบพัด	
818.	เปลี่ยนใบมีด	
819.	เปลี่ยนสายคันเร่ง	
820.	เปลืองน้ำมันมาก	
821.	เปิดติดยาก	
822.	เปิดเครื่องไม่ติด	
823.	เปิดแล้วปิดไม่ดับ	
824.	เปิดแล้วปิดไม่ได้ , ขอบใบพัดหลวม	
825.	เปิดไม่ติด	
826.	เปิดไม่ติด	
827.	เปิดไม่ติด , ถังน้ำมันแตก	
828.	เปิดไม่ติด / น้ำมันรั่ว	
829.	เพลาลูกเบี้ยวแตก สตาร์ทไม่ติด	
830.	เพลาน้ำมัน	
831.	เฟืองชำรุด ใบพัดมีเสียงดัง	
832.	เฟืองรูด	
833.	เฟืองรูด น้ำมันซึม	
834.	เฟืองเสีย คาร์บูเรเตอร์	
835.	เการูด	
836.	เร่งค้าง น้ำมันรั่ว	
837.	เร่งมันดับเอง	
838.	เร่งเกิน	
839.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	
840.	เร่งเครื่องจะดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	เร่งเครื่องยนต์ไม่ได้	
842.	เร่งเครื่องเอง	
843.	เร่งเครื่องแล้วดับ	
844.	เร่งเครื่องแล้วดับ	
845.	เร่งเครื่องแล้วดับเนื่องจากที่กรองน้ำมันอุดตัน	
846.	เร่งเครื่องแล้ววูบ	
847.	เร่งเครื่องแล้วเกิดอาการรวบดับ	
848.	เร่งเครื่องแล้วเครื่องสั่นแรง	
849.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	
850.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	
851.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	
852.	เร่งเครื่องไม่ได้	
853.	เร่งเครื่องแล้วดับ	
854.	เร่งเครื่องแล้วดับ	
855.	เร่งแล้วดับ	
856.	เร่งไม่ขึ้น	
857.	เร่งไม่ขึ้น ตัวกวาดล้มหลุด	
858.	เร่งไม่ขึ้น ไม่มีแรง	
859.	เร่งไม่ขึ้น สตาร์ทไม่ติด	
860.	เร่งไม่ขึ้น สายสตาร์ทชำรุด	
861.	เร่งไม่ขึ้น เครื่องร้อนดับ	
862.	เร่งไม่ขึ้น เครื่องวูบ	
863.	เร่งไม่ขึ้น เครื่องวูบ ดับบ่อย	
864.	เร่งไม่ขึ้น เดินเบาแล้วเครื่องดับ	
865.	เร่งไม่ค่อยมีกำลัง	
866.	เร่งไม่ติด	
867.	เร่งไม่ได้	
868.	เวลาเปิดใช้งานมีอาการสั่น	
869.	เวลาเร่ง เครื่องจะดับ	
870.	เวลาเร่งมันวูบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	เวลาเร่งเครื่องวูบ	
872.	เวลาเร่งแรงแล้วรอด	
873.	เวลาใช้งานจะติตๆซัดๆ	
874.	เวลาใช้งานนานเครื่องร้อนตัวเอง	
875.	เสีย	
876.	เสียงดัง	
877.	เสียงดัง เครื่องสั่น	
878.	เสียงดัง เช็คสภาพเครื่อง	
879.	เสียงไม่มี แต่ไฟเข้าอยู่ แจ็กลำโพงไม่ดัง	
880.	เสียบแล้วไฟไม่เข้า	
881.	แกนเสีย	
882.	เบรคไม่ติด	
883.	แผ่นคัทหมด	
884.	เย็กลำมันแตก	
885.	แหวนหลวม เดินเบาไม่ได้	
886.	โช๊คเสีย	
887.	โช๊คหลุด	
888.	ใช้งานไม่ได้	
889.	ใช้งานไม่ได้	
890.	ใช้งานไม่ได้	
891.	ใช้งานสักพักแล้ววูบหรือเร่งเครื่องไม่ขึ้น	
892.	ใช้งานสักพักแล้วเครื่องดับ	
893.	ใช้งานเครื่องร้อนแล้วดับ	
894.	ใช้งานแล้วเครื่องดับ	
895.	ใช้งานได้แป๊บเดียวเครื่องดับ	
896.	ใช้งานไปสักพัก แล้วเครื่องดับ	
897.	ใช้งานไปสักพักเครื่องดับ	
898.	ใช้งานนานๆ เครื่องร้อน สตาร์ทไม่ติด	
899.	ใช้แล้วเครื่องดับ	
900.	ใบตัดชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	ใบตัดสาย สบับัด	
902.	ใบตัดหญ้า	
903.	ใบตัดหญ้าหมคม	
904.	ใบตัดหญ้าไม่หมุน	
905.	ใบตัดหลวม	
906.	ใบตัดเกา	
907.	ใบตัดไม่ทำงาน	
908.	ใบตัดไม่หมุน	
909.	ใบตัดไม่หมุน,พัดลมระบายอากาศเปิดไม่ติด	
910.	ใบพัดชำรุด	
911.	ใบพัดทำงานไม่เต็มที่	
912.	ใบพัดหมุนช้า	
913.	ใบพัดหลุด	
914.	ใบพัดหัก	
915.	ใบพัดเครื่องตัดหญ้าไม่หมุน	
916.	ใบพัดเสียงดัง	
917.	ใบพัดไม่ทำงาน	
918.	ใบพัดไม่มีกำลังหมุน	
919.	ใบพัดไม่มีแรง หมุนช้า	
920.	ใบพัดไม่หมุน	
921.	ใบพันไม่หมุน	
922.	ใบมีดชำรุด	
923.	ใบมีดตัดหญ้าไม่คม	
924.	ใบมีดตัดเสีย	
925.	ใบมีดบิด	
926.	ใบมีดฝืด	
927.	ใบมีดมีเสียง	
928.	ใบมีดหลวม	
929.	ใบมีดหัก	
930.	ใบมีดเครื่องตัดหญ้าแกว่ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	ใบมีดเสีย	
932.	ใบมีดไม่คม	
933.	ใบมีดไม่หมุน	
934.	ใบเลื่อยบิ่น	
935.	ใบเลื่อยหลุด	
936.	ใบไม่คม	
937.	ใบไม่คม - น็อตขาดใน	
938.	ใบไม่หมุน	
939.	ใส่เกียร์	
940.	ไคร้ชาไม่ติด	
941.	ไฟรั่ว	
942.	ไฟลูกคาร์บู	
943.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
944.	ไฟไม่ติด	
945.	ไฟไม่ลง	
946.	ไฟไม่ออก	
947.	ไฟไม่เข้า	
948.	ไฟไหม้	
949.	ไม่ติด	
950.	ไม่คม	
951.	ไม่คอยติด	
952.	ไม่ตัด	
953.	ไม่ตัด	
954.	ไม่ติด	
955.	ไม่ติด ดัดยาก เปลี่ยนใบพัด	
956.	ไม่ติด ตัดหญ้าแล้วเครื่องดับ	
957.	ไม่ติด ติดแล้วดับ	
958.	ไม่ติด ถังน้ำมัน ไม่มี	
959.	ไม่ติด น้ำมันรั่ว	
960.	ไม่ติด น้ำมันไหลออก	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องตัดหญ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	ไม่ติด สายน้ำมันขาด	
962.	ไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน	
963.	ไม่ติด ไม่ทำงาน	
964.	ไม่ติด,เบาไม่ได้	
965.	ไม่ติด/ชำรุด	
966.	ไม่ติดไม่ทำงาน	
967.	ไม่ทำงาน	
968.	ไม่ทำงาน /TRI	
969.	ไม่มีกำลัง	
970.	ไม่มีกำลังตัด	
971.	ไม่มีที่ดึงสตาร์ท สตาร์ทไม่ติด	
972.	ไม่มีอาการเสีย	
973.	ไม่มีแรง	
974.	ไม่มีแรงหมุน	
975.	ไม่มีใบตัด	
976.	ไม่สมบูรณ์	
977.	ไม่หมุน	
978.	ไม่หมุนไฟไม่เข้า	
979.	ไม่เก็บน้ำมัน	
980.	ไม่เย็น	
981.	ไม่เร่ง	
982.	ไม่เร่ง	
983.	ไม่ได้ประกอบ	
984.	ไม่ได้ใช้นาน ล้างฟิว เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
985.	ไม่ติด	