

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	เสียบปลั๊กไม่ติด	
3.	พัดลมไม่หมุน	
4.	เกียร์กดไม่ลง	
5.	เปิดแล้วติตๆดึบๆ	
6.	เปิดไม่ติด	
7.	ใบพัดแตกหัก เปิดแล้วไม่หมุน	
8.	ไม่ติด	
9.	ไม่หมุน	
10.	-	
11.	ใบพัดไม่หมุน	
12.	1-2 มั่นหลุดไม่แรง	
13.	1. ปุ่มเปิดกดไม่ลง	
14.	1. พัดลมไม่หมุน 2. มอเตอร์ช้อตรอบ	
15.	1.2 ไม่ติด 3 ติด	
16.	1.ปุ่มกดเสีย	
17.	1.ปุ่มกดไม่ลง	
18.	1.สายไฟขาด	
19.	1.สายไฟขาด 2.ใบพัดติดขัด	
20.	1.เครื่องเปิดไม่ติด	
21.	1.เครื่องไม่ติด	
22.	1.เครื่องไม่ติด 2.สายไฟขาด	
23.	1.เปลี่ยนตัวสาย 2.ใบพัดลม	
24.	1.ไม่ทำงาน	
25.	cap run เสีย	
26.	CAP เสีย	
27.	Capacitor เสีย	
28.	Deone / ไม่ติด	
29.	Hatari / ไม่ติด	
30.	HATARI สีส้ม ไม่หมุน HATARI สีเทา ไม่ติดเลย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	Hyasong สีเหลือง ไม่ติด	
32.	IC	
33.	mitsu/สวิตซ์ฮีด	
34.	speed กดไม่ได้	
35.	speed ซา	
36.	Speed ไม่หมุน ตรวจเช็ค	
37.	Troy/ไม่ติด	
38.	victor ไม่หมุน	
39.	ไม่หมุน	
40.	กด 1 ไม่หมุน กด 2,3 เปิดไปสักพักจะหยุดหมุน	
41.	กดติดเบอร์เดียว	
42.	กดปิดไม่ได้	
43.	กดปุ่ม 1,2 ไม่หมุน	
44.	กดปุ่มกดไม่ได้	
45.	กดปุ่มที่ 3 ไม่หมุน	
46.	กดปุ่มล๊อคไม่ได้	
47.	กดปุ่มเปิด-ปิดไม่ลง และฝาครอบชำรุด	
48.	กดปุ่มเปิด-ปิดไม่ได้ หมุนไม่แรง	
49.	กดปุ่มเปิดไม่ได้	
50.	กดปุ่มแล้วมีเสียงดัง	
51.	กดปุ่มแล้วไม่ติด	
52.	กดปุ่มใช้งานไม่ได้	
53.	กดปุ่มได้ไ้	
54.	กดปุ่มไม่ติด	
55.	กดปุ่มไม่ติด หมุนสักพักดับ	
56.	กดปุ่มไม่ติด ไม่หมุน	
57.	กดปุ่มไม่ติด	
58.	กดปุ่มไม่ลง	
59.	กดปุ่มไม่ลง เพียงหลังดัง	
60.	กดปุ่มไม่ลง, เปิดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	กดปุ่มไม่ได้	
62.	กดปุ่มเดียวไม่ติด ต้องกดสองปุ่ม	
63.	กดปุ่มไม่ได้	
64.	กดระดับพัดลมไม่ได้	
65.	กดลงยาก	
66.	กดล๊อคไม่ได้	
67.	กดล๊อคข้างหลังไว้	
68.	กดลอคเบอร์ไม่ได้	
69.	กดสวิตช์ไม่ได้	
70.	กดสวิคไม่ได้ / พัดลมไม่หมุน	
71.	กดสวิชส์เปิดปิดไม่ได้	
72.	กดสวิชเปิด-ปิด ไม่ได้	
73.	กดสวิตซ์ไฟแล้วไม่ทำงาน	
74.	กดสวิตซ์แล้วใบพัดหมุนช้า	
75.	กดสวิตซ์ตัวที่ 3 ไม่ได้ เครื่องไม่ทำงาน	
76.	กดสวิตซ์มอเตอร์ไม่ได้	
77.	กดสวิตซ์เบอร์ 1 ไม่ติด	
78.	กดสวิตซ์เบอร์ 1 ไม่ได้	
79.	กดสวิตซ์แล้วไม่ออก	
80.	กดสวิตซ์ไม่ติด หมุนช้า	
81.	กดสวิตซ์ไม่ลง	
82.	กดสวิตซ์ไม่ได้	
83.	กดสวิตซ์ไม่ได้	
84.	กดสวิตแล้วแดง	
85.	กดสวิตไม่ติด	
86.	กดสวิตไม่ลง ไฟไม่เข้า	
87.	กดสวิตไม่ได้	
88.	กดสวิตซ์ไม่ได้	
89.	กดสวิตซ์ไม่ได้	
90.	กดสวิตแล้วไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	กดสวิทไม่ลง	
92.	กดสวิทไม่ได้	
93.	กดสวิทซ์ไม่ลง	
94.	กดสัมผัสไม่ได	
95.	กดสายไม่ได	
96.	กดสาย มีเสียง	
97.	กดสาย ไม่ได้	
98.	กดสายแล้วกระตุก	
99.	กดสายแล้วดิ่ง / Hatari สีครีม	
100.	กดสายแล้วมันดิ่ง	
101.	กดสายแล้วมีเสียง	
102.	กดสายแล้วมีเสียงดิ่ง	
103.	กดสายแล้วเสียงดิ่ง	
104.	กดสายแล้วไม่สาย	
105.	กดสายไม่ลง	
106.	กดสายไม่ได้	
107.	กดหมุนไม่ได้	
108.	กดเกียร์ไม่ได้	
109.	กดเบอร์ 1 - 2 ไม่ติด	
110.	กดเบอร์ 1 ไม่ติด	
111.	กดเบอร์ 1 ไม่หมุนต้องกดเบอร์ 3 ถึงจะหมุน	
112.	กดเบอร์ 1, 2 ไม่ได้	
113.	กดเบอร์ 1,2 ไม่ได้	
114.	กดเบอร์ 2 ถึงหมุนได้ เบอร์อื่นไม่หมุน	
115.	กดเบอร์ 2 ไม่ได้	
116.	กดเบอร์ 2,3 ถึงจะหมุน	
117.	กดเบอร์ 3 ไม่หมุน	
118.	กดเบอร์ 3 ไม่ได้	
119.	กดเบอร์ 3 ไม่ได้ ใบพัดลมไม่ค้อยแรง	
120.	กดเบอร์ 1 ไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	กดเบอร์2ไม่ได้	
122.	กดเบอร์3แล้วดับ	
123.	กดเบอร์พัดลมไม่ได้	
124.	กดเปิด-ปิดยาก	
125.	กดเปิดพัดลมไม่ติด ไม่หมุน	
126.	กดเปิดเบอร์2ไม่ติด	
127.	กดเปิดได้เฉพาะปุ่มหมายเลข 2	
128.	กดเปิดไม่ได้	
129.	กดเลข 3 ไม่ได้	
130.	กดเลข ไม่ได้ ไม่ติด	
131.	กดเสียงดัง	
132.	กดแล้วเสียงดัง	
133.	กดแล้วดัง	
134.	กดแล้วปุ่มแดง	
135.	กดแล้วหนืด	
136.	กดแล้วหมุนช้า	
137.	กดแล้วแดง	
138.	กดแล้วไม่คอยหมุน	
139.	กดแล้วไม่ทำงาน	
140.	กดแล้วไม่ส่าย	
141.	กดแล้วไม่หมุน	
142.	กดใช้งานเบอร์ 3 แล้วพัดลมไม่คอยหมุน	
143.	กดได้ปุ่มเดียว	
144.	กดได้ปุ่มเดียว นอกนั้นค้าง	
145.	กดได้เฉพาะเลข 1	
146.	กดได้เบอร์เดียว	
147.	กดได้แค่ระดับ 1	
148.	กดได้แค่เบอร์1	
149.	กดได้แต่ไม่ส่าย	
150.	กดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	กดไม่ติด บุ่มเสีย	
152.	กดไม่ติดบุ่มไม่แดง	
153.	กดไม่ลง	
154.	กดไม่ส่าย	
155.	กดไม่หมุน	
156.	กดไม่หยุด	
157.	กดไม่อยู่	
158.	กดไม่ออก	
159.	กดไม่แดง	
160.	กดไม่ได้	
161.	กดไม่ได้ ไม้หมุน	
162.	กดไม่ได้ / เบ็ดไม่ติด	
163.	กรอบแตก	
164.	กระตุก	
165.	กระแสไฟรั่ว	
166.	กระแสไฟไม่เข้า	
167.	กว่าจะหมุนใช้เวลาานาน	
168.	ขณะทำงานเครื่องเสียงดัง	
169.	ขณะเครื่องทำงานมีเสียงดัง	
170.	ขณะใช้งานมีเสียงดัง	
171.	ขณะใช้งานหยุดหมุนเอง	
172.	ขดลวดขาด	
173.	ขดลวดความร้อนเสีย	
174.	ขดลวดชอต	
175.	ขดลวดถูกเผา	
176.	ขดลวดพัดลมเผา	
177.	ขดลวดมอเตอร์ขาด	
178.	ขดลวดมอเตอร์ช็อต	
179.	ขดลวดสตาร์ทไม่ทำงาน	
180.	ขดลวดเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ขดลวดใหม่	
182.	ขระเปิดมีเสียงดัง	
183.	ขอลวดขาด	
184.	ขอแกนหมุนพัดลม	
185.	ขั้วไฟหลุด	
186.	ขาด	
187.	ขอตอกหลุด	
188.	ขางในมันฝืด	
189.	คปาซ้อต	
190.	คพัดลมสายไม่ได้	
191.	ควันขึ้น	
192.	ควันออกทางช่อง	
193.	ควเร็ววนอย	
194.	ควแรงของใบพัด พัดลมแรงน้อย	
195.	คอกดลงไม่ได้	
196.	คอกมลง	
197.	คอคาง	
198.	คอกจะหลุด	
199.	คอดัง	
200.	คอตก	
201.	คอตก, หมุนซา	
202.	คอนอตหลุด	
203.	คอปัง	
204.	คอปัดลมกดให้ต่ำไม่ลง/ไฟเขาแต่ใบพัดหมุนบางหยุดบาง	
205.	คอปัดลมชำรุด	
206.	คอปัดลมล๊อคไม่อยู่ พัดลมไม่แรง	
207.	คอปัดลมล๊อคไม่อยู่	
208.	คอปัดลมล๊อคไม่ได้	
209.	คอปัดลมล๊อคไม่ได้ ปรับควแรงไม่ได้	
210.	คอปัดลมหมุนไม่คล่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	คอพัดลมหมุนไม่ได้	
212.	คอพัดลมหลวม	
213.	คอพัดลมหลุด	
214.	คอพัดลมหลุด,ไม่สาย	
215.	คอพัดลมหัก	
216.	คอพัดลมหักลง	
217.	คอพัดลมหักไม่หมุน	
218.	คอพัดลมเสีย	
219.	คอพัดลมแตก	
220.	คอพัดลมไม่ล็อค	
221.	คอพัดลมไม่สาย	
222.	คอพัดลมไม่หมุน	
223.	คอพัดลมไม่หมุน(กระด้าง)	
224.	คอพัดลมไม่อยู่	
225.	คอพับ	
226.	คอพับไม่สาย	
227.	คอยจะดับ	
228.	คอล็อกไม่ได้ บุ่มเลข 2 ไม่ทำงาน	
229.	คอล็อก	
230.	คอล็อกไม่อยู่	
231.	คอล็อกไม่อยู่ไม่สาย	
232.	คอล็อกไม่ได้	
233.	คอล็อกไม่อยู่	
234.	คอสั้น	
235.	คอสั้น เสียงเครื่องดัง	
236.	คอสายไม่ได้	
237.	คอหมุนช้า	
238.	คอหมุนรอบ	
239.	คอหมุนหัก	
240.	คอหมุนได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	คอหมุนไม่ดี	
242.	คอหมุนไม่ได้	
243.	คอหลวม	
244.	คอหลวมหมุนได้	
245.	คอหลุด	
246.	คอหลุด , ใบพัดตอนหมุนติดกับตะแกรง	
247.	คอหลุด ไม่หมุน	
248.	คอหลุด/สวิตซ์ค้าง	
249.	คอหัก	
250.	คอหัก หมุนช้า	
251.	คอหัก ใบพัดแตก	
252.	คอหัก , ปุ่มเสีย	
253.	คอหัก , ไม่ติด , เสียงดัง	
254.	คอหัก / ไม่หมุน	
255.	คอหัก ตกฝนมา	
256.	คอหัก นี้อดหลวม	
257.	คอหัก ใบแตก	
258.	คอหัก ไม่ส่าย	
259.	คอหัก, ใบพัดไม่หมุน	
260.	คอหัก/ไฟไม่เข้า	
261.	คอหักและปุ่มกดเสีย	
262.	คอหักไม่ติด	
263.	คอหักไม่ส่าย	
264.	คอเสียงดัง	
265.	คอและใบพัดไม่หมุน	
266.	คอโยก	
267.	คอไม่ดี	
268.	คอไม่ดี	
269.	คอไม่ตรง	
270.	คอไม่ล็อก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	คอไม้ลอค	
272.	คอไม้ส่าย	
273.	คอไม้ส่าย / หมุนไม่แรง	
274.	คอไม้ส่าย ปุ่มกดไม่ลง	
275.	คอไม้ส่าย, หมุนไม่แรง	
276.	คอไม้ส่าย,ปุ่มกดไม่ลง	
277.	คอไม้หมุน	
278.	คอไม้หมุน , คาปาซิเตอร์เสีย	
279.	คอไม้หมุน สวิตช์เปิดปิดไม่ค่อยได้	
280.	คอไม้หมุน,เปลี่ยนสายไฟ	
281.	คอไม้แน่น	
282.	คันเร่งไม่ขึ้น ถ้ามันน้ำเครื่อง	
283.	คันเร่งไม่ขึ้น ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
284.	คาปาซิเตอร์เสีย	
285.	คาปาซิเตอร์ชำรุด	
286.	คาปาซิเตอร์เสีย	
287.	คาปาซิเตอร์เสีย เทอร์โมฟิวส์ / ชำรุด	
288.	คาปาซิเตอร์ สายไฟ	
289.	คาปาซิเตอร์รวม	
290.	คาปาซิเตอร์เสีย,หมุนไม่แรง แรงลมน้อย,ขดลวดช๊อต	
291.	คาปาซิเตอร์ขาด	
292.	คาปาเรเตอร์เสีย	
293.	คาปาเสีย	
294.	คาร์ปาซิเตอร์เสีย	
295.	คาวาซิเตอร์เสีย	
296.	คาง	
297.	จมน้ำ	
298.	จมน้ำ ไม้หมุน จำนวน 5 ตัว	
299.	จุกกดไฟไม่มี เบอร์1 เปิดไม่ติด	
300.	จุกขันล็อกใบพัดเกลียวเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ชักไม่ขึ้น	
302.	ชาร์ตแบตไม่เข้า	
303.	ชำรุด	
304.	ชำรุด ตัวล๊อคหมุนเสีย	
305.	ชำรุดและไม้ติด	
306.	ขึ้นส่วนหลุด	
307.	ชุดรูด	
308.	ชุดสวิทซ์เสีย	
309.	ชุดสาย	
310.	ชุดสายเสีย	
311.	ชุดเฟืองเสีย	
312.	ชุดเฟืองเสีย	
313.	ซื้อการใช้งาน	
314.	ซื้อค	
315.	ซื้อด	
316.	ซื้อด (เสีย)	
317.	ซื้อด ควันขึ้น	
318.	ซื้อด สีฟ้า	
319.	ซื้อด เครื่องไม้ติด	
320.	ซื้อด, หมุนซา	
321.	ซื้อดและสายขาด	
322.	ซื้อดไฟไม่เข้า	
323.	ขายไม่ได้	
324.	ชอค	
325.	ชอค ควันขึ้น	
326.	ชอค	
327.	ชอค มีควันขึ้น	
328.	ชอค ไม้ติด	
329.	ชอค ไม้หมุน ใบพัดไม่ทำงาน	
330.	ชอค/เปิดไม้ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	ชอตตรงวงจรเปิดปิด	
332.	ชอตเปิดไม่ติด	
333.	ชั๊กผ้าไม่ได้	
334.	ซีลเสีย	
335.	ซีต	
336.	ซ่อมปุ่มกด	
337.	ซ่อมมอเตอร์	
338.	ซ่อมได	
339.	ซ่อมไม้คอปัดหัก	
340.	ชอต	
341.	ชอต	
342.	ชอตรอบ	
343.	ฐานพัดลมหลุด คอปัดลมเวลาหมุนจะดับตลอด	
344.	ฐานพัดลมเสีย	
345.	ตั้ง - หมุน	
346.	ตั้ง หมุนแล้วไม่กลับ	
347.	ตั้งผิดปกติ	
348.	ตั้งเวลาสาย	
349.	ตั้งเวลาสาย,	
350.	ตั้งเวลาเปิด	
351.	ตั้งเวลาใช้งาน	
352.	ดับ	
353.	ดับขณะทำงาน	
354.	ดับเอง	
355.	ดับไปเฉยๆ	
356.	ดับไม่ติด	
357.	ดับไม่มีสาเหตุ	
358.	ดับไม่รู้สาเหตุ	
359.	ดับไม่ได้	
360.	ดับๆติดๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	ดับๆติดๆ ใบพัดไม่ทำงาน	
362.	ติดไม่ติด	
363.	ติดก่อนสุก	
364.	ดื่กสายไม่เปลี่ยนเบอร์	
365.	ดื่กสายไม่ลง	
366.	ดื่กเข็อกเปิดไม่ติด	
367.	ดานหลังหลุด ใช้งานไม่ได้	
368.	ตกแตก	
369.	ตรวจสภาพ	
370.	ตรวจสอบระบบเฟืองหมุน	
371.	ตรวจสอบระบบเฟืองหมุนพัดลม	
372.	ตรวจสอบระบบไฟ	
373.	ตรวจสอบสภาพ	
374.	ตรวจสอบสายไฟ	
375.	ตรวจสอบเฟืองหมุน	
376.	ตรวจสอบแกนพัด คาปาซิเตอร์เสีย	
377.	ตรวจสอบเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเบรกหลัง	
378.	ตรวจสอบเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เดิมลมยาง	
379.	ตรวจเช็ค	
380.	ตรวจเช็คระบบ	
381.	ตรวจเช็คสภาพ	
382.	ตรวจเช็คเครื่อง	
383.	ตระแกรงหลุด	
384.	ตอนสายมีเสียงดัง	
385.	ตอนเปิดแรกๆหมุนปกติแต่ใช้งานเรื่อยๆเครื่องจะหมุนช้าลง	
386.	ตะแกรงดิ่ง	
387.	ติดก่อนสุก	
388.	ตัดแค่เบอร์3 สายไม่ได้	
389.	ตัวเสีย	
390.	ตัวกด/ไฟออกที่มอเตอร์	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	ตัวคมีปัญหา	
392.	ตัวคไม่แดง	
393.	ตัวคาปาซเซอร์เสีย	
394.	ตัวจ่ายไฟไม่ดี	
395.	ตัวซาร์จหลุด	
396.	ตัวตั้งเวลาเสีย	
397.	ตัวที่ทำให้พัดลมสายหัก	
398.	ตัวปรับระดับเสีย	
399.	ตัวปรับสายไม่ทำงาน	
400.	ตัวปิด-เปิด ล็อกไม่อยู่	
401.	ตัวปิด-เปิดไม่ทำงาน	
402.	ตัวพัดลมไม่สาย	
403.	ตัวมอเตอร์พัง	
404.	ตัวยึดตะแกรงหลังแตก	
405.	ตัวล็อกฝาครอบพัดลมหัก	
406.	ตัวล็อกหลุด	
407.	ตัวล็อกหัก	
408.	ตัวล็อกไม่ติด	
409.	ตัวล็อกไม่ทำงาน	
410.	ตัวล็อก ล็อกไม่ได้	
411.	ตัวล็อกคอเสีย	
412.	ตัวล็อกชำรุด	
413.	ตัวล็อกหลุด	
414.	ตัวล็อกหัก	
415.	ตัวล็อกหัก, เปิดแล้วสั้น	
416.	ตัวล็อกเวลาพัดลมสายไม่ทำงาน	
417.	ตัวล็อกเสีย	
418.	ตัวล็อกแตก	
419.	ตัวล็อกใบพัดไม่มี	
420.	ตัวล็อกคอหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	ตัวล๊อคไม่ดี	
422.	ตัวสายดิ่ง	
423.	ตัวสายหลุด	
424.	ตัวสายเสีย	
425.	ตัวหมุนล๊อคในเสีย	
426.	ตัวหมุนหาคลับ ไม่มี มีเสียงแทรก	
427.	ตัวเพดานไม่หมุน ตัวตั้งสีฟ้าหมุนแต่ขามีเสียงดัง	
428.	ตั้งเวลาใช้งานไม่ได้	
429.	ติด แต่ไม่สาย	
430.	ติด ๆ ดับ ๆ	
431.	ติด ๆ ตับ ๆ	
432.	ติด,มีเสียงดัง	
433.	ติด,หมุนช้า	
434.	ติดขัดหมุนไม่ต่อเนื่อง	
435.	ติดขา ใบพัดไม่หมุนต้องไขมือหมุน	
436.	ติดขา	
437.	ติดขาต้องไขมือหมุน	
438.	ติดตั้งพัดลมห้องสมุด 5 ชุด	
439.	ติดบางไม่ติดบาง	
440.	ติดบางไม่ติดบางแล้วแต่บางครั้ง	
441.	ติดยาก	
442.	ติดสั๊กพักแล้วดับ	
443.	ติดแต่ไม่หมุน	
444.	ติดแล้วไม่สาย	
445.	ติดแต่ตั้ง	
446.	ติดแต่ปุ่มเสีย	
447.	ติดแต่มอเตอร์ไม่ทำงาน	
448.	ติดแต่มีเสียงดัง	
449.	ติดแต่เบอร์ 1	
450.	ติดแต่เบา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ติดแต่เสียงดัง	
452.	ติดแต่ใบพัดไม่หมุน	
453.	ติดแต่ไม่ดูดน้ำ	
454.	ติดแต่ไม่สาย หมุนช้า	
455.	ติดแต่ไม่สาย	
456.	ติดแต่ไม่หมุน	
457.	ติดแต่ไม่แรง	
458.	ติดแล้วดับ	
459.	ติดแล้วดับเอง	
460.	ติดไฟแต่ไม่หมุน	
461.	ติดไม่ครบทุกปุ่ม	
462.	ติดไม่แรง	
463.	ติดๆ ดับ	
464.	ติดๆ ดับๆ	
465.	ติดๆ ดับๆ กอพัดลมหัก	
466.	ติดๆ ดับๆ ใบพัดไม่แรง	
467.	ติดๆ คิบๆ	
468.	ติดๆ ชัดๆ	
469.	ติดๆ ดับ	
470.	ติดๆ ดับ ไม่หมุน	
471.	ติดๆ ดับๆ	
472.	ติดๆ ดับๆ มีเสียงดัง และหมุนช้ามาก	
473.	ติดๆ ดับๆ ปุ่มกดเสีย	
474.	ติดๆ ดับๆ ไม่เย็น	
475.	ติดๆ ดับๆ	
476.	ติดๆ ดับๆ	
477.	ติดแต่ไม่สาย	
478.	คู่มือพัดลม	
479.	คู่มือชุด	
480.	ตู้เย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ต่อตรงไว้	
482.	ต่อสวิชต์	
483.	ต่อสายดึง เปิด-ปิด	
484.	ต่อสายไฟ	
485.	ต่อสายไฟ สายขาด	
486.	ต่อไฟตรงแล้วใช้งานไม่ได้	
487.	ต้องขยับใบพัดถึงติด	
488.	ต้องหมุนช่วย	
489.	ต้องเปิดไว้ประมาณ 30 นาที เครื่องถึงจะทำงาน	
490.	ต้องใช้มือช่วยหมุน ถึงจะหมุน	
491.	ต้องใช้มือช่วยหมุน ใบพัดถึงจะทำงาน	
492.	ต้องใช้มือช่วยหมุนพัดลม	
493.	ต้องใช้มือหมุน	
494.	ต้องใช้มือหมุนใบพัดก่อน พัดลมถึงจะหมุน	
495.	ถอดแสงประกอบคืนไม่ได้	
496.	ดึงชักไม้หมุน	
497.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
498.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
499.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
500.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง/ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย	
501.	ถ่ายน้ำเครื่อง ลมยางหน้ายางหลังอ่อน	
502.	ทำความสะอาด	
503.	ทำความสะอาดมอเตอร์	
504.	ทำงานชา	
505.	ทำงานติดขัด	
506.	ทำงานล่าช้า ปุ่มกดไม่ทำงาน	
507.	ทำงานแต่หมุนเบา	
508.	ทำงานแล้วหยุด	
509.	ทำงานได้บางครั้ง	
510.	ทำงานไม่ปกติเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ทำงานไม่ได้	
512.	ที่ล๊อคหัก	
513.	ที่ล๊อคเสีย	
514.	ที่เสียบสายชาร์ตชำรุด	
515.	ที่เสียบเสีย	
516.	ที่เสียบไฟไหม้	
517.	นานหมุน	
518.	นานๆติด	
519.	น้ำไหล ขณะใช้งาน	
520.	น๊อคฝาครอบหลุด	
521.	น๊อตฐานพัดลมหลุด	
522.	น๊อตถอดไม่ได้	
523.	น๊อตล๊อคคอหัก	
524.	น๊อตหลุด	
525.	น๊อตหาย	
526.	น๊อตหาย อะไหล่หลุด	
527.	นอตหลุดคานใน	
528.	น้ำซึม	
529.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
530.	น้ำมันเครื่องเก่า	
531.	น้ำมันเครื่องเก่า โช้ห้อยอน	
532.	น้ำรั่ว	
533.	น้ำเขา	
534.	น้ำไม่ขึ้น	
535.	น้ำไม่ขึ้น 1 คาน	
536.	น้ำไม่ร้อน	
537.	น้ำไม่ออก	
538.	น้ำไม่ออก มีเสียงคัง	
539.	น้ำไม่ไหล	
540.	น้ำไหลออกมาจากเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	นอตหลุด	
542.	นอตหลุด ใบพัดไม่หมุน	
543.	นอตหลุด ไม่สาย	
544.	บอร์เตอร์หมุนแล้วหยุด	
545.	บางครั้งแรงบางครั้งไม่แรง	
546.	บางครั้งไฟไม่เข้า, มีเสียงดัง	
547.	บางทีก็เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง	
548.	บำรุงรักษารถจักรยานยนต์	
549.	* บุ่มกดเสียง	
550.	* บุ่มสวิค กดไม่ลง	
551.	บุชจึงเป็นสนิม	
552.	บุชฝืด	
553.	บุตมีปัญหา	
554.	บุทด้ง	
555.	บุทหลวม	
556.	บุทเสีย	
557.	บุทเสีย ใบพัดไม่หมุน	
558.	บุทแตก	
559.	บุทแน่น	
560.	บุทหลวม	
561.	บุชพัดลมเสีย	
562.	บุทเสีย	
563.	ประกอบเครื่อง, เปิดไม่ติด	
564.	ประกอบเครื่องไม่ได้	
565.	ประกอบไม่ได้	
566.	ปรับความร้อนไม่ได้	
567.	ปรับความแรงลม ไม่ได้	
568.	ปรับความแรงได้ บุ่มเดียวเลข 3	
569.	ปรับหน้าพัดลมไม่ได้	
570.	ปรับเบอร์ไม่ได้, ไม่มีฝาครอบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ปลั๊กใหม่	
572.	ปลั๊กไฟมีปัญหา	
573.	ปลั๊กขาด	
574.	ปลั๊กขาด หมุนช้า	
575.	ปลั๊กชำรุด	
576.	ปลั๊กตัวผุพัง	
577.	ปลั๊กหลวม / ซ็อต	
578.	ปลั๊กหลุด	
579.	ปลั๊กหัก	
580.	ปลั๊กเสีย	
581.	ปลั๊กเสียบเสีย	
582.	ปลั๊กแตก	
583.	ปลั๊กไฟ เสีย	
584.	ปลั๊กไฟขาด	
585.	ปลั๊กไฟชำรุด	
586.	ปลั๊กไฟชำรุด	
587.	ปลั๊กไฟซ็อต	
588.	ปลั๊กไฟซ็อต	
589.	ปลั๊กไฟมีอาการช็อต	
590.	ปลั๊กไฟร่อนเกินไป	
591.	ปลั๊กไฟสายขาด	
592.	ปลั๊กไฟหัก	
593.	ปลั๊กไฟเสีย	
594.	ปลั๊กไฟเสียบไฟไม่เข้า พัดลมไม่หมุน	
595.	ปลั๊กไฟไม่มี	
596.	ปลั๊กไฟใหม่ไม่หมุน	
597.	ปลั๊กใหม่	
598.	ปักก็ไม่นิ่ง	
599.	ปั้มน้ำไม่ทำงาน	
600.	ปั้มน้ำมีเสียงดังเวลาเปิด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
602.	ปิดพัดลมไม่ได้ ต้องถอดปลั๊ก	
603.	ปิดสวิตซ์แล้วไม่ดับ	
604.	ปิดสวิตไม่ได้อ	
605.	ปิดแล้วติดขึ้น	
606.	ปิดไม่ได้	
607.	ปิดไม่ได้ ไม่สาย	
608.	ป็นยิงเมื่อก ยังเมื่อกไม่ออก	
609.	ปุ่มกดสวิตซ์กดไม่ได้	
610.	ปุ่มกดไม่อยู่ หมุนไม่เร็ว	
611.	ปุ่มกดค้าง	
612.	ปุ่มกดเสีย ปุ่มกดสายเสีย	
613.	ปุ่ม 1 ไม่ติด	
614.	ปุ่ม 1 ไม่หมุน	
615.	ปุ่ม 1,3 กดไม่ลง	
616.	ปุ่ม 1,3 เปิดไม่ติด	
617.	ปุ่ม 1-2 กดไม่ติด ตัวล็อกไม่ได้	
618.	ปุ่ม 1กับ2กดไม่ลง	
619.	ปุ่ม 3 ไม่ติด	
620.	ปุ่ม เปิด - ปิดไม่ทำงาน	
621.	ปุ่ม เปิด-ปิด กดไม่ได้	
622.	ปุ่ม เปิด-ปิด มีปัญหา	
623.	ปุ่ม3ไม่หมุน	
624.	ปุ่มกดกดไม่ติด	
625.	ปุ่มกดกระด้าง	
626.	ปุ่มกด	
627.	ปุ่มกด กดไม่ลง	
628.	ปุ่มกด 1 และ 2 ไขไม่ได้	
629.	ปุ่มกด 1 และ 2 ไม่ติด	
630.	ปุ่มกด 1,2 ไม่ติด ติดปุ่ม 3	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	ปุ่มกด 1-2 ไม่ทำงาน	
632.	ปุ่มกด 123 ลอก	
633.	ปุ่มกด กดไม่ลง	
634.	ปุ่มกด กดไม่ลง (ค้าง)	
635.	ปุ่มกด กดไม่ได้	
636.	ปุ่มกด เบอร์ 2 ใช้ไม่ได้	
637.	ปุ่มกด ๆ ไม่ลง	
638.	ปุ่มกดกดได้ปุ่มเดียว	
639.	ปุ่มกดกดไม่ลง	
640.	ปุ่มกดกดไม่อยู่	
641.	ปุ่มกดกดไม่ได้	
642.	ปุ่มกดค้าง	
643.	ปุ่มกดค้าง (ต้องเอาไม้เสียบไว้)	
644.	ปุ่มกดค้าง , ไม่หมุน	
645.	ปุ่มกดจม	
646.	ปุ่มกดชำรุด	
647.	ปุ่มกดชำรุด ไม่สาย เพียงชำรุด	
648.	ปุ่มกดตัวเลข กดไม่ได้	
649.	ปุ่มกดทำงานเฉพาะเบอร์ 3	
650.	ปุ่มกดฝืด	
651.	ปุ่มกดพัง	
652.	ปุ่มกดพัง, ไม่หมุน	
653.	ปุ่มกดพัดลม เสีย	
654.	ปุ่มกดพัดลมกดไม่ได้	
655.	ปุ่มกดพัดลมแดง	
656.	ปุ่มกดมีปัญหา	
657.	ปุ่มกดมีปัญหา กดดับไม่ได้	
658.	ปุ่มกดมีปัญหาและสายไฟขาด	
659.	ปุ่มกดมีปัญหา	
660.	ปุ่มกดมีไฟช็อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	ปุ่มกดระดับกดไม่ลง	
662.	ปุ่มกดลงไม่ลง	
663.	ปุ่มกดลดไม่ได้	
664.	ปุ่มกดล๊อค	
665.	ปุ่มกดสวิทช์พัดลมไม่ล๊อค	
666.	ปุ่มกดสวิทช์กดไม่ได้	
667.	ปุ่มกดสาย (พัง)	
668.	ปุ่มกดหมายเลข 1 และ 2 ไม่ทำงาน	
669.	ปุ่มกดหมายเลขเสีย	
670.	ปุ่มกดหยุด	
671.	ปุ่มกดหยุดจามไปในตัวเครื่อง	
672.	ปุ่มกดหยุดออก	
673.	ปุ่มกดเกียร์เสีย	
674.	ปุ่มกดแดง	
675.	ปุ่มกดเบอร์ 1 , ไม่ติด	
676.	ปุ่มกดเบอร์ 1 มีอาการสั่น	
677.	ปุ่มกดเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ใช้นี้ไม่ได้	
678.	ปุ่มกดเบอร์ 1 ไม่ทำงาน	
679.	ปุ่มกดเบอร์ 1-2 ไม่ติด	
680.	ปุ่มกดเบอร์ 2 และ 3 ใช้นี้ไม่ได้	
681.	ปุ่มกดเบอร์พัดลม	
682.	ปุ่มกดเปิด-ปิดไม่ได้	
683.	ปุ่มกดเปิดปิดค้าง กดไม่ลง	
684.	ปุ่มกดเปิดไม่ได้	
685.	ปุ่มกดเลข 3 กดไม่ลง	
686.	ปุ่มกดเลข 3 ไม่ติด	
687.	ปุ่มกดเลขไม่ทำงาน	
688.	ปุ่มกดเสีย	
689.	ปุ่มกดเสีย 1 2 3 เด้ง	
690.	ปุ่มกดเสีย สายขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	ปุ่มกดเสีย เปิดไม่ติด	
692.	ปุ่มกดเสีย ไขไม่ได้	
693.	ปุ่มกดเสีย ไม่หมุน	
694.	ปุ่มกดแข็ง	
695.	ปุ่มกดไขไม่ได้	
696.	ปุ่มกดไขงานไม่ได้	
697.	ปุ่มกดไขไม่ได้	
698.	ปุ่มกดไม่ดี	
699.	ปุ่มกดไม่ดี เสีย เบอร์ 1 ไม่ทำงาน	
700.	ปุ่มกดไม่ติด	
701.	ปุ่มกดไม่ติด ไม่ส่าย	
702.	ปุ่มกดไม่ทำงาน	
703.	ปุ่มกดไม่ทำงาน กดไม่ลง	
704.	ปุ่มกดไม่ทำงาน/ฮิตาชิ	
705.	ปุ่มกดไม่มี	
706.	ปุ่มกดไม่ลง	
707.	ปุ่มกดไม่ลง ไม่หมุน	
708.	ปุ่มกดไม่ลง, ไม่แรง	
709.	ปุ่มกดไม่ลงกดไม่ติด	
710.	ปุ่มกดไม่ลงเป็นบางครั้ง	
711.	ปุ่มกดไม่ล๊อค	
712.	ปุ่มกดไม่ล๊อค	
713.	ปุ่มกดไม่ล๊อค	
714.	ปุ่มกดไม่อยู่	
715.	ปุ่มกดไม่ออก	
716.	ปุ่มกดไม่แข็ง	
717.	ปุ่มกดไม่ได้	
718.	ปุ่มกดๆ ไม่ได้	
719.	ปุ่มกดลึกลับ	
720.	ปุ่มกดความเร็วเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	ปุ่มคอนโทนใช้ไม่ได้	
722.	ปุ่มคอเสีย ไม่หมุน	
723.	ปุ่มค้าง	
724.	ปุ่มดิจิตอล ปรับความแรง ไม่ทำงาน	
725.	ปุ่มตัวเลขกดไม่ลง	
726.	ปุ่มทำงานไม่สะดวก	
727.	ปุ่มปรับระดับ เบอร์ 2 ใช้การไม่ได้	
728.	ปุ่มปรับระดับความเร็วเสีย	
729.	ปุ่มปรับระดับเสีย	
730.	ปุ่มปรับระดับไม่ทำงาน	
731.	ปุ่มปรับเปลี่ยนใช้งานไม่ได้ เบอร์ 1	
732.	ปุ่มปิด ใช้งานไม่ได้	
733.	ปุ่มปิดค้าง	
734.	ปุ่มปิดพัง	
735.	ปุ่มปิดเปิดกดไม่ได้	
736.	ปุ่มปิดไม่ได้	
737.	ปุ่มพัดลม	
738.	ปุ่มพัดลมเสีย	
739.	ปุ่มล๊อค ไม่แรง	
740.	ปุ่มล๊อคชำรุด	
741.	ปุ่มสตาร์ทกดไม่ลง	
742.	ปุ่มสลับ	
743.	ปุ่มสวิทช์เปิดปิดค้าง	
744.	ปุ่มสวิทช์กดไม่ได้	
745.	ปุ่มสวิทช์เปิดปิดเสีย	
746.	ปุ่มสวิทช์กดไม่ลง	
747.	ปุ่มสวิทช์กดไม่ลง กดสายไม่ได้	
748.	ปุ่มหมายเลข 1 กดไม่ได้	
749.	ปุ่มหมายเลข 1 ไม่ติด	
750.	ปุ่มหลังกดไม่อยู่ ไม่แรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	บ่มหลุด	
752.	บ่มเบอร์ 1 ไม่ติด	
753.	บ่มเบอร์ 1,2 เด้งขึ้น	
754.	บ่มเบอร์ 1,2,3.เบามาก	
755.	บ่มเบอร์ 123 เบามาก	
756.	บ่มเบอร์2กดไม่ได้	
757.	บ่มเบอร์2ค้าง	
758.	บ่มเบอร์4ค้าง	
759.	บ่มเปิด ปิดค้าง	
760.	บ่มเปิด - ปิดเสีย	
761.	บ่มเปิด-ปิด ค้าง-	
762.	บ่มเปิด-ปิด (เสีย)	
763.	บ่มเปิด-ปิดกดไม่ได้	
764.	บ่มเปิด-ปิดชำรุด	
765.	บ่มเปิด-ปิดพัดลมไม่ทำงาน	
766.	บ่มเปิด-ปิดเสีย	
767.	บ่มเปิดกดไม่ได้	
768.	บ่มเปิดที่ 1,2 ใช้งานไม่ได้	
769.	บ่มเปิดที่ 2 ใช้งานไม่ได้	
770.	บ่มเปิดปิดเสีย	
771.	บ่มเปิดมีปัญหา	
772.	บ่มเปิดเลข 3 หลุด	
773.	บ่มเปิดไม่ติด	
774.	บ่มเลข 1 ไม่ติด	
775.	บ่มเลข3 หมุนช้า เสียงดัง	
776.	บ่มเลขค้าง	
777.	บ่มเสีย	
778.	บ่มเสีย แผงวงจรหลุด ตรวจสอบเช็คสภาพ	
779.	บ่มเสีย/ใบพัดไม่หมุน	
780.	บ่มไม่ดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	ปุ่มไม่ล๊อค	
782.	ปุ่มไม่ล๊อค	
783.	ปุ่มไม่ล๊อค	
784.	ปุ่มไม่เค้ง	
785.	ปุ่มไม่แน่น	
786.	ปุ่มกดไม่ดี	
787.	ปุ่มกดเสีย	
788.	ปุ่มเสีย	
789.	ปุ่มไม่ทำงาน	
790.	ปุ่มกดตัวเลข กดไม่ได้	
791.	ปุ่มกดค้าง	
792.	ปุ่มกดค้าง,มอเตอร์หมุนช้า	
793.	ปุ่มกดค้าง เบอร์ 3 หมุนช้ามาก	
794.	ปุ่มกดด้านหลังไม่ทำงาน	
795.	ปุ่มกดระดับแรงลมได้ระดับเดียว	
796.	ปุ่มกดล๊อคไม่ได้	
797.	ปุ่มกดเบอร์ 3 ไม่ติด	
798.	ปุ่มกดเบอร์ 1,2 กดไม่ได้	
799.	ปุ่มกดเสีย	
800.	ปุ่มกดเสียง	
801.	ปุ่มกดไม่ทำงาน	
802.	ปุ่มกดไม่ได้ , สายไม่ได้	
803.	ปุ่มล๊อคติดขัด	
804.	ปุ่มสายล๊อคไม่ได้	
805.	ฝาครอบข้างหลังหลุด	
806.	ฝาครอบด้านหลังหลุด	
807.	ฝาครอบพัง	
808.	ฝาครอบมอเตอร์หลุด	
809.	ฝาครอบหลังหลุด	
810.	ฝาครอบหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	ฝาครอบหลุด, หมุนช้า	
812.	ฝาครอบแตก	
813.	ฝาครอบใบพัดแตก	
814.	ฝาครอบพัดลมเสีย	
815.	ฝาครอบใบพัดแตก	
816.	ฝาควบคุมหลังแตก	
817.	ฝาคอเครื่องชำรุด	
818.	ฝาหน้าใบพัดหัก	
819.	ฝาเปิดหลวม, หมุนช้า	
820.	ฝาแตก	
821.	ฝืด	
822.	ฝืด หมุนช้า	
823.	ฝืด ต้องใช้นิ้วช่วยหมุน	
824.	ฝืด ไม่ค่อยหมุน	
825.	ฝืด ไม่มีแรง	
826.	ฝืด ไม่หมุน	
827.	ฝืด, เบอร์ 1 - 2 กดไม่ติด	
828.	ฝืด, เส้นทองแดงพัน, มอเตอร์ขาด	
829.	ฝืด, ไม่หมุน	
830.	ฝืดและหมุนเบา	
831.	ฝืดไม่หมุน	
832.	ฝืดไม่หมุน	
833.	พลาสติกหัก	
834.	พอกดสายแล้วไม่สาย	
835.	พอกดสายแล้วไม่สาย และใบพัดไม่หมุน	
836.	พอหมุนแล้วเสียงจะดัง	
837.	พักลมแรงสวิตช์ไม่ดี	
838.	พักลมไม่สาย	
839.	พักเสียงดัง	
840.	พัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	พัดขดลวด	
842.	พัดชำ	
843.	พัดปกติ แต่ไม่เย็น	
844.	พัดลงไม่ส่าย	
845.	พัดลมไม่หมุน	
846.	พัดลม	
847.	พัดลม hatari	
848.	พัดลม Hatari สีเหลือง	
849.	พัดลม Hatari สีฟ้า	
850.	พัดลม Hatari สีเขียว	
851.	พัดลม National	
852.	พัดลม คอไม้หมุน	
853.	พัดลม ไฟไม่เข้า	
854.	พัดลม ไฟไม่เข้าไม่หมุน	
855.	พัดลม ไม้หมุน	
856.	พัดลม 2 ตัวไม่หมุน	
857.	พัดลม 3 ตัว ไม่ทำงาน	
858.	พัดลม Accord ไม้หมุน	
859.	พัดลม Big	
860.	พัดลม Bluesky	
861.	พัดลม Hatari ดึงคอพัดลมไม่ขึ้น	
862.	พัดลม Hatari สีดำ	
863.	พัดลม Hatari สีแดง	
864.	พัดลม Hitashi สีฟ้า	
865.	พัดลม imarfiex	
866.	พัดลม mira	
867.	พัดลม misu	
868.	พัดลม Misu สีเขียว	
869.	พัดลม misu สีแดง	
870.	พัดลม mitsu	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	พัดลม nano	
872.	พัดลม National	
873.	พัดลม san yo	
874.	พัดลม กดปุ่มไม่ได้	
875.	พัดลม คอหัก	
876.	พัดลม มอเตอร์ไม่หมุน	
877.	พัดลม มิตซู	
878.	พัดลม มุงลวด	
879.	พัดลม ยี่ห้อ Sanshiro ไม่ติด	
880.	พัดลม ยี่ห้อ Jumbo ไม่ติด	
881.	พัดลม สวิตช์ไม่ปกติ	
882.	พัดลม เปิดติดแต่มีอาการเสียงดัง	
883.	พัดลม เปิดไม่ติด	
884.	พัดลม ใบพัดหมุนไม่แรง	
885.	พัดลม ใบพัดหัก	
886.	พัดลม ใบพัดไม่ทำงาน	
887.	พัดลม ใบพัดไม่หมุน	
888.	พัดลม ไฟไม่เข้า	
889.	พัดลม ไฟไม่เข้าเปลี่ยนใบพัด	
890.	พัดลม ไม่ติด	
891.	พัดลม ไม่สาย (1)	
892.	พัดลม ไม่สาย (2)	
893.	พัดลม ไม่หมุน	
894.	พัดลม ไม่หมุน , หมอสูก็ เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์	
895.	พัดลม1เครื่อง หมุนกลับด้าน	
896.	พัดลม1เครื่อง หมุนช้า	
897.	พัดลม2ตัวดับทั้งสอง	
898.	พัดลมกดปุ่มไม่ได้	
899.	พัดลมกดสวิตช์ไม่ติด	
900.	พัดลมกดเบอร์ 3 ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	พัดลมกดได้เลขเดียว	
902.	พัดลมกดไม่ติด	
903.	พัดลมกดไม่ลง	
904.	พัดลมกดไม่อยู่	
905.	พัดลมกดไม่ได้	
906.	พัดลมกว่าจะติคใช้เวลาานาน	
907.	พัดลมขมไม่ลง	
908.	พัดลมคอค้าง	
909.	พัดลมคอคตก	
910.	พัดลมคอหลุด	
911.	พัดลมคอหัก	
912.	พัดลมคอหัก ไม่ส่าย	
913.	พัดลมคอหัก/ไม่ส่าย	
914.	พัดลมคออ่อนและไม่หมุน	
915.	พัดลมคอเอียง	
916.	พัดลมคอไม่หมุน	
917.	พัดลมช้อด	
918.	พัดลมช้อด	
919.	พัดลมชอด	
920.	พัดลมชอด	
921.	พัดลมชอด	
922.	พัดลมด้ง	
923.	พัดลมด้งสายไม่ติค-เตารีดร้อนหลุด	
924.	พัดลมดูดอากาศไม่หมุน	
925.	พัดลมตั้งพื้น clarte	
926.	พัดลมตั้งพื้น สีน้าเงิน	
927.	พัดลมติด ๆ ดับ ๆ	
928.	พัดลมติดบ้างไม่ติดบ้าง	
929.	พัดลมติดผนัง Cleo ใบพัดลมไม่หมุน	
930.	พัดลมติดผนัง ไม่ส่าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	พัดลมติดแต่ไม่แรง	
932.	พัดลมติดแต่ไม่สาย	
933.	พัดลมติดแต่ไม่หมุน	
934.	พัดลมติดแล้วก็ดับ	
935.	พัดลมติดๆ ดับๆ	
936.	พัดลมติดๆดับๆ	
937.	พัดลมทำงานช้า	
938.	พัดลมทำงานได้ช้า	
939.	พัดลมร้อนหลุด	
940.	พัดลมบูมกคเค็ง	
941.	พัดลมบูมกคไม่ทำงาน	
942.	พัดลมฝืด	
943.	พัดลมพัดไม่แรง	
944.	พัดลมพัดไม่ได้,ไฟไม่เข้า	
945.	พัดลมฝืด	
946.	พัดลมมันไม่ลือก	
947.	พัดลมมีกลิ่นเหม็นใหม่	
948.	พัดลมมีอาการอ่อนแรง	
949.	พัดลมมีเสียงดัง	
950.	พัดลมมีเสียงดัง หมุนบางไม่หมุนบาง	
951.	พัดลมระบายอากาศหลวม	
952.	พัดลมรอนแล้วเครื่องดับ	
953.	พัดลมลมไม่ติด	
954.	พัดลมลูดบิดฝืด	
955.	พัดลมลือกไม่ได้	
956.	พัดลมสวิตเสีย	
957.	พัดลมสวิตเสีย	
958.	พัดลมสั้น	
959.	พัดลมสั้นแรง	
960.	พัดลมสั้น เสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัฒลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	พัฒลมสายขาด	
962.	พัฒลมสายไฟขาด	
963.	พัฒลมสายไฟช๊อต	
964.	พัฒลมสีฟ้า บูทเสีย	
965.	พัฒลมสีเสียง	
966.	พัฒลมสีไข่ หมากัดสายไฟ พัฒลมสีเขียว,ชมพู ไม่หมุน	
967.	พัฒลมสีไข่ หมากัดสายไฟ พัฒลมสีเขียวและสีชมพูไม่หมุน	
968.	พัฒลมสายเสียงดัง	
969.	พัฒลมสายไม่ได้	
970.	พัฒลมหมุนกลับ	
971.	พัฒลมหมุนกลับหลัง	
972.	พัฒลมหมุนช้า	
973.	พัฒลมหมุนช้า มีเสียงดัง	
974.	พัฒลมหมุนช้าไปพัฒลหลุด	
975.	พัฒลมหมุนช้าไม่เย็น	
976.	พัฒลมหมุนผิดปกติ	
977.	พัฒลมหมุนฝืด	
978.	พัฒลมหมุนสวนทาง	
979.	พัฒลมหมุนเบา	
980.	พัฒลมหมุนแต่ปุ่มเลข 2 เลขอื่นไม่หมุน	
981.	พัฒลมหมุนแต่ไม่แรง	
982.	พัฒลมหมุนแล้วมีเสียงดัง	
983.	พัฒลมหมุนไม่ตรงเกียร์ที่เปิด	
984.	พัฒลมหมุนไม่แรง	
985.	พัฒลมหมุนช้า	
986.	พัฒลมหมุนช้า ตัวเสีย	
987.	พัฒลมหยุดการทำงานเอง	
988.	พัฒลมอัตโนมัติไม่หมุน	
989.	พัฒลมอาการไม่หมุน	
990.	พัฒลมอ่อนแรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	พัดลมฮาดาริสี่ขมพู ไม่ติด ไม่หมุน	
992.	พัดลมเขาคานหลัง	
993.	พัดลมเชือกขาด	
994.	พัดลมเบอร์ 2 ไม่ติด	
995.	พัดลมเบอร์ 1 ไขไม่ได	
996.	พัดลมเบอร์ 3 หมุนได้เบอร์เดียว สีฟ้า	
997.	พัดลมเบา	
998.	พัดลมเบาไม่ได	
999.	พัดลมเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ หมุนช้า	
1000.	พัดลมเปิดแล้วเคลื่อนที่	
1001.	พัดลมเปิดได้ปิดไม่ได้-กาน้ำร้อนไม่ติด	
1002.	พัดลมเปิดไต่ติด	
1003.	พัดลมเปิดไม่ค่อยติด	
1004.	พัดลมเปิดไม่ติด	
1005.	พัดลมเปิดไม่ติด และหมุนช้า	
1006.	พัดลมเปิดไม่ติด ไขไฟฟ้าไม่เข้า	
1007.	พัดลมเปิดไม่ได	
1008.	พัดลมเปิดไม่ติด	
1009.	พัดลมเปิดไม่ติด	
1010.	พัดลมเวลากดสายมีเสียง	
1011.	พัดลมเวลาสายดัง	
1012.	พัดลมเวลาหมุนมีเสียงดัง	
1013.	พัดลมเสีย	
1014.	พัดลมเสีย / หมอหุงข้าวเสีย	
1015.	พัดลมเสียงดัง	
1016.	พัดลมเสียงดัง ไขพัดแตก	
1017.	พัดลมเสียงดังผิดปกติ, ไขพัดไม่หมุน	
1018.	พัดลมเสียงดังเวลาเปิด	
1019.	พัดลมเสียงดังไม่มีแรง	
1020.	พัดลมเสียปลั๊กแล้วหมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	พัดลมเสียไม่หมุน	
1022.	พัดลมเหม็นไหม้	
1023.	พัดลมแขวนไม้ส่าย	
1024.	พัดลมแขวนไฟไม่เข้า 2	
1025.	พัดลมแรงน้อย	
1026.	พัดลมแอร์ไฟไม่ติด	
1027.	พัดลมแอร์ไฟไม่เข้า	
1028.	พัดลมแอร์ไม่หมุน	
1029.	พัดลมโคจร	
1030.	พัดลมใช้งานไม่ได้	
1031.	พัดลมใบพัดหมุนช้า	
1032.	พัดลมใบพัดหมุนอืด	
1033.	พัดลมใบพัดเสีย	
1034.	พัดลมใบพัดแตก	
1035.	พัดลมใบพัดไม่หมุน	
1036.	พัดลมใบพัดไม่หมุน	
1037.	พัดลมใบหมุนเบา	
1038.	พัดลมใบไม่หมุน หมุนค่อย	
1039.	พัดลมโรเสียงดัง	
1040.	พัดลมไฟฟ้าไม่เข้า	
1041.	พัดลมไฟเข้า แต่ไม่ส่าย	
1042.	พัดลมไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
1043.	พัดลมไฟไม่ติด	
1044.	พัดลมไฟไม่เข้า	
1045.	พัดลมไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
1046.	พัดลมไม่หมุนและมีเสียงดัง	
1047.	พัดลมไม้ส่าย	
1048.	พัดลมไม่ค่อยหมุน	
1049.	พัดลมไม่ติด	
1050.	พัดลมไม่ติด ใบพัดไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	พัดลมไม่ติด 3 เครื่อง	
1052.	พัดลมไม่ติด พิวขาด	
1053.	พัดลมไม่ติด ไม่สาย	
1054.	พัดลมไม่ติด ไม่หมุน	
1055.	พัดลมไม่ติด,เปลี่ยนอะไหล่พัดลม	
1056.	พัดลมไม่ทำงาน	
1057.	พัดลมไม่ทำงาน	
1058.	พัดลมไม่ทำงาน หน้าพัดลมไม่สาย	
1059.	พัดลมไม่ทำงานทั้ง 4 ตัว	
1060.	พัดลมไม่ปกติ หัวสั้น	
1061.	พัดลมไม่พัด	
1062.	พัดลมไม่พัด ไม่หมุน	
1063.	พัดลมไม่มีปลั๊ก	
1064.	พัดลมไม่มีสาย	
1065.	พัดลมไม่มีแรงหมุน	
1066.	พัดลมไม่สาย	
1067.	พัดลมไม่สาย	
1068.	พัดลมไม่สาย ปุ่มกดเสีย	
1069.	พัดลมไม่สาย สายไฟรั่ว	
1070.	พัดลมไม่สาย ปุ่ม2 กดไม่ได้	
1071.	พัดลมไม่สาย ปุ่มกดค้าง	
1072.	พัดลมไม่สาย ปุ่มกดเบอร์ 2 ไม่ล๊อค	
1073.	พัดลมไม่สาย หมุนเบา	
1074.	พัดลมไม่สาย เสียงดัง	
1075.	พัดลมไม่สาย และปุ่มกดใช้งานไม่ได้	
1076.	พัดลมไม่สาย และไม่หมุน	
1077.	พัดลมไม่สาย ใบพัดไม่หมุน	
1078.	พัดลมไม่สาย,ปุ่มกดไม่ได้	
1079.	พัดลมไม่สายหน้า	
1080.	พัดลมไม่หยุด เวลาเสียบปลั๊กไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	พัดลมไม่หมุน	
1082.	พัดลมไม่หมุน ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้	
1083.	พัดลมไม่หมุน หมุนช้า	
1084.	พัดลมไม่หมุน เคื่องพังไม่ทำงาน	
1085.	พัดลมไม่หมุน ไม่ติด	
1086.	พัดลมไม่หมุน (หมุนช้า)	
1087.	พัดลมไม่หมุน , คอพัดลมค้าง	
1088.	พัดลมไม่หมุน , สายไฟเตารีดชำรุด	
1089.	พัดลมไม่หมุน 2 ตัว	
1090.	พัดลมไม่หมุน ชาย-ขาว	
1091.	พัดลมไม่หมุน ต้องใช้มือช่วย	
1092.	พัดลมไม่หมุน ปุ่มกดเบอร์ 2 และ 3 ใช้ไม่ได้	
1093.	พัดลมไม่หมุน สายขาด	
1094.	พัดลมไม่หมุน สายไม่มี	
1095.	พัดลมไม่หมุน สีขาววันขึ้น	
1096.	พัดลมไม่หมุน หมุนช้า	
1097.	พัดลมไม่หมุน เครื่องปั่นใช้การไม่ได้	
1098.	พัดลมไม่หมุน เชือกติดใบพัด	
1099.	พัดลมไม่หมุน แกนมอเตอร์เสีย	
1100.	พัดลมไม่หมุน แต่ไฟเข้ามอเตอร์	
1101.	พัดลมไม่หมุน และปุ่มกดใช้ไม่ได้	
1102.	พัดลมไม่หมุน และหมุนช้า	
1103.	พัดลมไม่หมุน/ไม่สาย	
1104.	พัดลมไม่หมุนและไม่มีสาย	
1105.	พัดลมไม่หมุนใช้งานไม่ได้	
1106.	พัดลมไม่หมุนไฟไม่เข้า	
1107.	พัดลมไม่หมุน ไม่สาย	
1108.	พัดลมไม่หัน	
1109.	พัดลมไม่ออก	
1110.	พัดลมไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1111.	พัดลมไม่เย็น ไม่ค่อยหมุน	
1112.	พัดลมไม่เย็น,มอเตอร์เสียงดัง	
1113.	พัดลมไม่เร็ว	
1114.	พัดลมไม่แรง	
1115.	พัดลมไหม้	
1116.	พัดลมไอน้ำ (ไม่ติด)	
1117.	พัดลมไอน้ำไม่ทำงาน	
1118.	พัดลมไอน้ำ	
1119.	พัดลมไอน้ำ น้ำรั่ว	
1120.	พัดลมไอน้ำ น้ำไม่ไหลลง	
1121.	พัดลมไอน้ำ เครื่องไม่ทำงาน	
1122.	พัดลมไอน้ำ เปิดไม่ติด	
1123.	พัดลมไอน้ำ ไม่หมุน	
1124.	พัดลมไอน้ำ ไฟเข้าแต่ไม่ติด	
1125.	พัดลมไอน้ำ ไม่ค่อยเย็น	
1126.	พัดลมไอน้ำ ไม่ติด	
1127.	พัดลมไอน้ำ ไม่เย็น	
1128.	พัดลมสาย	
1129.	พัดลมไม่หมุน	
1130.	พัดอ่อน	
1131.	พัดเบา	
1132.	พัดเบามาก	
1133.	พัดแล้วมีกลิ่น	
1134.	พัดแล้วเครื่องปิดเอง	
1135.	พัดไท่แรง	
1136.	พัดไม่ติด	
1137.	พัดไม่สาย	
1138.	พัดไม่หมุน	
1139.	พัดไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
1140.	พัดไม่แรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1141.	พัดไม่แรง	
1142.	พัดมดับไม่ได้	
1143.	พัดมเสียงดัง	
1144.	พัดลมไม่หมุน เวลาใช้งานมีเสียงดัง	
1145.	พัดลมไม่ติด	
1146.	พัดลมอ่อน	
1147.	พัดลมไม่พัด	
1148.	พิวขาด	
1149.	พิวล้ขาด	
1150.	พิวล้เสีย	
1151.	พิวส้ขาด	
1152.	พิวส้ขาด(พัดลม) การป้าซีเตอร์ล้ื่อม(หม้อหุงข้าว)	
1153.	พิวส้พัดลมขาด	
1154.	พิวส้เสีย	
1155.	พิวส้เสีย/ขาดลวดขาด	
1156.	พีด	
1157.	พีด ไม่หมุน	
1158.	พีดไม่ส้าย	
1159.	ภาพเป็นส้ขาว	
1160.	ภาพไม่จ้็น	
1161.	ภาพไม่ออก	
1162.	มอ้เตอร์พีด	
1163.	มอ้เตอร์พัดลมเสียงดัง	
1164.	มอ้เตอร์ใหม่	
1165.	มอ้เตอร์ี เสีย	
1166.	มอ้เตอร์	
1167.	มอ้เตอร์ซ้้อดบางที่ติดไม่ติด	
1168.	มอ้เตอร์ซ้้อต	
1169.	มอ้เตอร์ชอ้ต	
1170.	มอ้เตอร์ค้ัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1171.	มอเตอร์ตัดแต่ใบพัดไม่หมุน	
1172.	มอเตอร์ทำงานช้า	
1173.	มอเตอร์ทำงานแต่ใบพัดไม่หมุน	
1174.	มอเตอร์ทำงานแต่ไม่หมุน	
1175.	มอเตอร์พัง	
1176.	มอเตอร์พัดลมช้อด	
1177.	มอเตอร์พัดลมมีอาการอื่นไม่หมุน	
1178.	มอเตอร์พัดลมเสีย	
1179.	มอเตอร์พัดลมไม่ทำงาน	
1180.	มอเตอร์มีกลิ่นไหม้	
1181.	มอเตอร์มีปัญหา	
1182.	มอเตอร์มีเสียง	
1183.	มอเตอร์ร้อน	
1184.	มอเตอร์ร้อนตึ๊ดๆคับๆ	
1185.	มอเตอร์ร้อนเร็ว	
1186.	มอเตอร์ร้อนไว	
1187.	มอเตอร์สั่น	
1188.	มอเตอร์หนัก	
1189.	มอเตอร์หมุนกลับหลัง	
1190.	มอเตอร์หมุนช้า	
1191.	มอเตอร์อืด	
1192.	มอเตอร์ออน	
1193.	มอเตอร์เกิดประกายไฟ	
1194.	มอเตอร์เครื่องพัดลม เสีย	
1195.	มอเตอร์เผา	
1196.	มอเตอร์เผาขดลวดขาด	
1197.	มอเตอร์เสี่ย	
1198.	มอเตอร์เสี่ย	
1199.	มอเตอร์เสี่ย มีกลิ่นไหม้	
1200.	มอเตอร์เสี่ย(เผา)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1201.	มอเตอร์เสียงดัง ใบพัดไม่หมุน	
1202.	มอเตอร์เสียงดัง, ไม่หมุน	
1203.	มอเตอร์เสียไม่ทำงาน	
1204.	มอเตอร์เสื่อม	
1205.	มอเตอร์ใบพัดไม่ทำงาน	
1206.	มอเตอร์ไหม้	
1207.	มอเตอร์ไม่ติด	
1208.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
1209.	มอเตอร์ไม่ทำงาน ใบพัดไม่หมุน	
1210.	มอเตอร์ไม่ทำงาน,	
1211.	มอเตอร์ไม่หมุน	
1212.	มอเตอร์ไม่มีแรง	
1213.	มอเตอร์ไม่หมุน	
1214.	มอเตอร์ไม่หมุน มีเสียง	
1215.	มอเตอร์ไม่หมุน สายไฟหลุด	
1216.	มอเตอร์ไหม้	
1217.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
1218.	มอเตอร์ไม่ไหม้	
1219.	มันค้าง	
1220.	มันช็อต	
1221.	มันช็อต ไม่หมุน	
1222.	มันช็อต	
1223.	มันช็อต เปิด ๆ ก็ดับ	
1224.	มันดัง	
1225.	มันดังผิดปกติ	
1226.	มันดังแรง	
1227.	มันตาย	
1228.	มันติดๆๆ ดับๆๆ	
1229.	มันฝืด	
1230.	มันฝืด มีสนิม	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1231.	มันฝืดมีสนิม	
1232.	มันร้อนตรงตะแกงไฟ	
1233.	มันร้อนและไม่หมุน	
1234.	มันหมุนช้า	
1235.	มันอืด ไม่หมุน	
1236.	มันแดง	
1237.	มันเสีย	
1238.	มันเสียไม่ติด	
1239.	มันไม่คอยหมุน	
1240.	มันไม่ติด	
1241.	มันไม่สาย	
1242.	มันไม่หมุน	
1243.	มันไม่หมุน	
1244.	มันไม่แรง	
1245.	มีกลิ่นเหม็นไหม้	
1246.	มีกลิ่นเหม็นไหม้ ขนาดเปิดใช้งาน	
1247.	มีกลิ่นเหม็นไหม้ (ไฟไม่เข้า) , หมุนช้า	
1248.	มีกลิ่นไหม้	
1249.	มีกลิ่นไหม้ , ไฟช็อต	
1250.	มีกลิ่นไหม้ เปิดไม่ติด	
1251.	มีกลิ่นไหม้ ไม่ติด	
1252.	มีกลิ่นไหม้ ไม่หมุน	
1253.	มีกลิ่นไหม้/สวิตเบอร์ 1 ไม่หมุน	
1254.	มีกลิ่นไหม้	
1255.	มีการอาการไม่สาย	
1256.	มีควันขึ้น	
1257.	มีควันออก	
1258.	มีควันออกมา	
1259.	มีควันออกมาจากพัดลม	
1260.	มีควันออกมาตรงมอเตอร์	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1261.	มีควันไหม้	
1262.	มีควันไหม้ที่มอเตอร์	
1263.	มีประกายไฟตรงสายไฟ	
1264.	มีอาการช็อต	
1265.	มีอาการช็อต เสียบไม่ติด	
1266.	มีอาการช็อต	
1267.	มีอาการดัง ล็อกไม่อยู่	
1268.	มีอาการฝืด	
1269.	มีอาการสะดุด	
1270.	มีอาการสั่น	
1271.	มีอาการเสียงดัง	
1272.	มีเวลาเปิดมีเสียงดัง	
1273.	มีเสียงดัง	
1274.	มีเสียง	
1275.	มีเสียงขณะพัดลมหมุน	
1276.	มีเสียงขณะเปิด	
1277.	มีเสียงดัง	
1278.	มีเสียงดัง สั่น ไม่แรง	
1279.	มีเสียงดัง สายไฟขาด ไม่หมุน	
1280.	มีเสียงดัง หมุนช้า	
1281.	มีเสียงดัง และฝาครอบชำรุด	
1282.	มีเสียงดัง ไม่ส่าย	
1283.	มีเสียงดัง ไม่หมุน	
1284.	มีเสียงดัง(ตัวที่2)	
1285.	มีเสียงดัง, หมุนช้า	
1286.	มีเสียงดัง, ไม่ค่อยส่าย	
1287.	มีเสียงดัง, หมุนไม่ได้	
1288.	มีเสียงดังขณะทำงาน	
1289.	มีเสียงดังขณะเปิด	
1290.	มีเสียงดังขณะใช้งาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1291.	มีเสียงดังตอนหมุน	
1292.	มีเสียงดังตอนเปิด	
1293.	มีเสียงดังผิดปกติ	
1294.	มีเสียงดังมาก เปิดได้ปกติ	
1295.	มีเสียงดังออกมาจากใบพัด	
1296.	มีเสียงดังเมื่อใช้งาน	
1297.	มีเสียงดังเวลาถอดสาย	
1298.	มีเสียงดังเวลาทำงาน	
1299.	มีเสียงดังเวลาสาย	
1300.	มีเสียงดังเวลาสาย /ปุ่มกดไม่ขึ้น	
1301.	มีเสียงดังเวลาหมุน	
1302.	มีเสียงดังเวลาหมุน / หมุนช้า	
1303.	มีเสียงดังเวลาหมุนของใบพัด	
1304.	มีเสียงดังเวลาเปิด	
1305.	มีเสียงดังในตัวเครื่อง	
1306.	มีเสียงดังไม่หมุน	
1307.	มีเสียงตรงใบพัด	
1308.	มีเสียงติดวัดตอนเปิดใหม่ๆ	
1309.	มีเสียงผิดปกติ และสั่นสะเทือน	
1310.	มีเสียงรบกวนเวลาหมุน	
1311.	มีเสียงฮัมสตราสต์ไม่ออก	
1312.	มีเสียงเวลาถอดหมุน	
1313.	มีเสียงเวลาหมุน	
1314.	มีเสียงเวลาเปิด	
1315.	มีเสียงเวลาใช้งาน	
1316.	มีเสียงเวลาใช้งาน , หยุดหมุนเป็นบางครั้ง	
1317.	มีเสียงแต่ไม่หมุน	
1318.	มีเสียงและไม่หมุน	
1319.	มีเสียงแล้วดับ	
1320.	มีเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1321.	มีเสียงเวลาเปิด	
1322.	มีแต่เสียง แต่ไม่หมุน	
1323.	มีแต่เสียง ไม่มีภาพ	
1324.	มีแต่เสียงไม่มีภาพ	
1325.	มีแมลงเข้าในตัวเครื่อง	
1326.	มีไฟออกที่สายไฟ	
1327.	มีไฟเวลาเปิดปุ่มกด	
1328.	มือช่วยหมุน	
1329.	มือจับไม่หมุน	
1330.	รอตตรวจสอบ	
1331.	รอบหมุนช้า	
1332.	ระดับ 1 ของพัดลมไม่ทำงาน	
1333.	ระดับการหมุนเบอร์ 1 ไม่ทำงาน	
1334.	ระดับความแรงของพัดลมไม่เพิ่มขึ้น	
1335.	ระบบกดไม่ดี	
1336.	ระบบปั้มน้ำไม่ทำงาน	
1337.	ระบบฟิวส์ขาด ที่กดกดไม่ได้	
1338.	ระบบมอเตอร์เสีย	
1339.	ระบบมอเตอร์ทำงานผิดปกติ	
1340.	ระบบมอเตอร์ไม่ทำงาน	
1341.	ระบบลีดไม่ทำงาน	
1342.	ระบบไฟ	
1343.	ระบบไฟดับไปเลย ๆ ไม่ติด	
1344.	ระบบไฟฟ้า	
1345.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	
1346.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	
1347.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ทำงาน	
1348.	ระบบไฟฟ้าเสีย	
1349.	ระบบไฟฟ้าไม่เข้า	
1350.	ระบบไฟเสีย, วงจรเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1351.	ระบบไฟไม่ดี	
1352.	ระบบไอน้ำไม่ทำงาน	
1353.	ระเบิดตุ๊ด	
1354.	รั่ว	
1355.	รีโมทใช้ไม่ได้	
1356.	รอนจัดเกินไป	
1357.	รอนแล้วใบพัดไม่หมุน	
1358.	ลง windows และ โปรแกรม	
1359.	ลมพัดย้อนกลับ	
1360.	ลมพัดไม่แรง	
1361.	ลมเบา	
1362.	ลมไม่ไฟไม่เข้า	
1363.	ลมไม่หมุน	
1364.	ลมไม่ออก	
1365.	ลมไม่แรง	
1366.	ลำโพงเสียงเบา	
1367.	ลิ้นชักดึงไม่ออกเวลาใส่น้ำ	
1368.	ลูกปืนฝืด แกนเป็นสนิม	
1369.	ลูกปืนมอเตอร์แตก	
1370.	ลูกปืนเสีย	
1371.	ลูกปืนแตก	
1372.	ลูกปืนแตก	
1373.	ล้อปรับระดับความสูงหัก	
1374.	ล้อกไม่หยุด	
1375.	ล้อกไม่อยู่	
1376.	ล้อกไม่ได้	
1377.	ล้อคคอไม่ได้	
1378.	ล้อคที่หมุนไม่ได้	
1379.	ล้อคหมุนไม่ได้	
1380.	ล้อคเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1381.	ลื้อคใบพัดไม่อยู่	
1382.	ลื้อคให้อยู่กับที่ไม่ได้	
1383.	ลื้อคไม่หมุน	
1384.	ลื้อคไม่อยู่	
1385.	ลื้อคไม่อยู่ พัดลมไม่หมุน	
1386.	ลื้อคไม่อยู่	
1387.	ลื้อคไม่ได้	
1388.	ลื้อและตัวนีโอตหลุด	
1389.	ลื้อคคอไม่ได้	
1390.	ลื้อคคอเสีย	
1391.	ลื้อคไม่อยู่	
1392.	ลื้อคไม่ได้	
1393.	วงจรวัดคุมฟิ่ง	
1394.	วงจรถึงเวลา	
1395.	วงจรถิดปกติ	
1396.	วงจรถเสีย	
1397.	วงจรถใหม่	
1398.	วิทยุไม่มีเสียง	
1399.	สกรูหลวม	
1400.	สตาร์ทเตอร์เสีย	
1401.	สตาร์ทไม่ติด	
1402.	สตาร์ทไม่ติด	
1403.	สตาร์ทมือ รูด	
1404.	สตาร์ทสไม่ติด	
1405.	สปริงยึดเสีย	
1406.	สลักลื้อคหลังเสีย	
1407.	สลักลื้อคหัก	
1408.	สลักรูชาร์ต	
1409.	สลักขั้ว	
1410.	สวตซ์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1411.	สวิตต์กดไม่ลง	
1412.	สวิกปิดเปิดไม่ค่อยได้	
1413.	สวิชกดไม่ติด	
1414.	สวิชต์ปิดไม่ได้ต้องดึงปลั๊กออกอย่างเดียว	
1415.	สวิชต์พัง	
1416.	สวิชต์เสีย ไม่หมุน	
1417.	สวิชต์ไม่เสีย	
1418.	สวิชท์กดไม่ได้	
1419.	สวิชท์เสีย	
1420.	สวิชเสีย	
1421.	สวิชไม่ทำงาน	
1422.	สวิชไม่ล๊อค	
1423.	สวิชต์ กดไม่ลง	
1424.	สวิชท์เบอร์ 2 เบอร์ 3 ไม่ล๊อค	
1425.	สวิชส์กดไม่ได้	
1426.	สวิต	
1427.	สวิตกดค้าง	
1428.	สวิตกดเสีย	
1429.	สวิตกดใช้งานไม่ได้	
1430.	สวิตกดไม่ติด	
1431.	สวิตกดไม่ลง	
1432.	สวิตกดไม่ได้	
1433.	สวิตค้าง	
1434.	สวิตจม	
1435.	สวิตชำรุด	
1436.	สวิตซี่เสีย	
1437.	สวิตช้อต	
1438.	สวิตชกดหลุด	
1439.	สวิตชกดไม่ติด	
1440.	สวิตชกดไม่ลง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1441.	สวิทช์กดไม่ได้/ฮาดารี	
1442.	สวิทช์ชำรุด	
1443.	สวิทช์เปิดเปิดกดไม่ได้	
1444.	สวิทช์ปิดไม่ได้	
1445.	สวิทช์ปุ่มกดกด กดไม่ได้	
1446.	สวิทช์ผิดตำแหน่ง	
1447.	สวิทช์ล๊อคไม่อยู่	
1448.	สวิทช์เบอร์ 1 กดไม่ได้	
1449.	สวิทช์เบอร์ 2 เสีย	
1450.	สวิทช์เบอร์ 3 ไขไม่ได้	
1451.	สวิทช์เบอร์ 3 ติดเบอร์เดียว	
1452.	สวิทช์เปิดปิดไม่ติด	
1453.	สวิทช์เปิดไฟเสีย	
1454.	สวิทช์เสีย	
1455.	สวิทช์เสีย หมุนไม่แรง	
1456.	สวิทช์ไขได้เบอร์เดียว	
1457.	สวิทช์ไขไม่ได้	
1458.	สวิทช์ไม่ตัดไฟ	
1459.	สวิทช์ไม่ติด	
1460.	สวิทช์กดไม่ได้	
1461.	สวิทช์เสีย	
1462.	สวิทช์เบอร์ 1 กดไม่ติด	
1463.	สวิทช์	
1464.	สวิทช์ 2 กดไม่ลง	
1465.	สวิทช์ เบอร์ 1 เสีย	
1466.	สวิทช์ 1,2 ไม่ติด	
1467.	สวิทช์กดเปลี่ยนระดับมีปัญหา	
1468.	สวิทช์กดเปิด-ปิดไม่ได้ เปิดสายไม่ได้	
1469.	สวิทช์กดแล้วไม่ดัง	
1470.	สวิทช์กดได้แต่เบอร์ 3 เบอร์ 1 กับ เบอร์ 2 ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1471.	สวิตช์กดไม่ค่อยอยู่	
1472.	สวิตช์กดไม่ติด	
1473.	สวิตช์กดไม่ลง	
1474.	สวิตช์กดไม่ลง มอเตอร์ไม่หมุน	
1475.	สวิตช์กดไม่อยู่	
1476.	สวิตช์กดไม่อยู่/หมุนช้า/เลข 3 ทำงานไม่ได้	
1477.	สวิตช์กดไม่ได้	
1478.	สวิตช์กดไม่ได้ มอเตอร์	
1479.	สวิตช์ค้าง	
1480.	สวิตช์งานไม่ได้	
1481.	สวิตช์ชำรุด	
1482.	สวิตช์กดไม่ลง ใบพัดไม่หมุน	
1483.	สวิตช์ติดอันเดียว	
1484.	สวิตช์ปรับความเร็วเสีย	
1485.	สวิตช์ปรับความแรงพัดลมเสีย	
1486.	สวิตช์ปรับเสียงเสีย	
1487.	สวิตช์ปิด-เปิด เสีย และเปลี่ยนสายไฟ	
1488.	สวิตช์ปิด-เปิดชำรุด	
1489.	สวิตช์ปุ่มกดเสีย	
1490.	สวิตช์พัง	
1491.	สวิตช์พัง (สวิตช์ปุ่มกด)	
1492.	สวิตช์พัดลมเสีย	
1493.	สวิตช์หมายเลข 1 ไม่ทำงาน	
1494.	สวิตช์หลวม	
1495.	สวิตช์หลุด	
1496.	สวิตช์เค้ง กดไม่ลง	
1497.	สวิตช์เค้งเอง	
1498.	สวิตช์เบอร์ 1 กดไม่ทำงาน	
1499.	สวิตช์เบอร์ 1 เปิดไม่ได้	
1500.	สวิตช์เบอร์ 1-2 เปิดไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1501.	สวิตช์เบอร์ 2 เสีย	
1502.	สวิตช์เบอร์ 3 ไม่ติด	
1503.	สวิตช์เปิด-ปิด เสีย	
1504.	สวิตช์เปิดปิด	
1505.	สวิตช์เปิดปิดยาก	
1506.	สวิตช์เปิดปิดใช้งานไม่ได้	
1507.	สวิตช์เปิดไม่ติด	
1508.	สวิตช์เสีย	
1509.	สวิตช์เสีย ตัวกดไม่ส่าย	
1510.	สวิตช์เสีย คาปาซิเตอร์เสีย	
1511.	สวิตช์เสีย หมุนช้า	
1512.	สวิตช์เสีย หมุนไม่แรง	
1513.	สวิตช์เสีย ไม่หมุน	
1514.	สวิตช์เสีย-ปลั๊ก	
1515.	สวิตช์ไฟเสีย	
1516.	สวิตช์ไม่ดี	
1517.	สวิตช์ไม่ติด	
1518.	สวิตช์ไม่ทำงาน	
1519.	สวิตช์ไม่ล๊อค	
1520.	สวิตช์ไม่ล๊อค	
1521.	สวิตช์ไม่เค้ง, ไฟไม่เข้า	
1522.	สวิตช์ไม่เลือก ใบพัดไม่หมุน	
1523.	สวิตต์ กด ไม่สูง	
1524.	สวิตต์กดไม่ลง	
1525.	สวิตต์กดไม่ได้	
1526.	สวิตต์เสีย	
1527.	สวิตท์กดไม่ได้	
1528.	สวิตท์ปุ่มกดเสีย	
1529.	สวิตท์เสีย	
1530.	สวิตปุ่มกด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1531.	สวิตพัง	
1532.	สวิตพัดลมพัง	
1533.	สวิตพัดลมเสีย	
1534.	สวิตมีปัญหา	
1535.	สวิตยกดไม่ได้	
1536.	สวิตยกปิด - เปิดไม่ติด	
1537.	สวิตยกเสีย	
1538.	สวิตยกไฟไม่ดี	
1539.	สวิตรกดไม่ติด	
1540.	สวิตรกดไม่อยู่	
1541.	สวิตวไม่ทำงาน	
1542.	สวิตสใช้งานไม่ได้	
1543.	สวิตหลวม	
1544.	สวิตหลุด	
1545.	สวิตเปิด FM/AM ไม่ได้	
1546.	สวิตเสีย	
1547.	สวิตเสีย เฟืองสายเสีย	
1548.	สวิตไม่ดี	
1549.	สวิตไม่ติด	
1550.	สวิตไม่เค้ง	
1551.	สวิตไม่เค้ง,คอไม่ล็อก,ไม่แรง	
1552.	สวิตหัก	
1553.	สวิตหักจม	
1554.	สวิต เปิด-ปิด กดไม่ได้	
1555.	สวิตกดไม่ได้	
1556.	สวิตค้าง	
1557.	สวิตชกดปิดเปิดไม่ได้	
1558.	สวิตชกดขยอก	
1559.	สวิตชกดเสีย	
1560.	สวิตชกดแล้วค้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1561.	สวิทช์กดไม่ได้	
1562.	สวิทช์ปิด-เปิดหัก	
1563.	สวิทช์ปิดเปิด พัดลมไม่ได้	
1564.	สวิทช์พัง	
1565.	สวิทช์เปิดปิดเสีย	
1566.	สวิทช์เปิดปิดไม่ได้	
1567.	สวิทช์เสีย	
1568.	สวิทช์	
1569.	สวิทช์ 2 - 3 เสีย	
1570.	สวิทช์กดไม่อยู่	
1571.	สวิทช์กดไม่ได้	
1572.	สวิทช์ปิดเปิดไม่ทำงาน	
1573.	สวิทช์เบอร์ 1,2 เปิดไม่ติด	
1574.	สวิทช์เปิดปิดชำรุด	
1575.	สวิทช์เปิดไม่ติด	
1576.	สวิทช์เสีย	
1577.	สวิทช์เสีย . ไม่ส่าย	
1578.	สวิทช์เสีย ไม่ส่าย	
1579.	สวิทช์ไม่ทำงาน	
1580.	สวิทช์ไม่แดง	
1581.	สวิทช์ค้าง	
1582.	สวิทช์ปิด-เปิดใช้ไม่ได้	
1583.	สวิทช์เปิด-ปิด	
1584.	สวิทช์เสีย	
1585.	สวิทช์ปิด-เปิดเสีย	
1586.	สวิทช์	
1587.	สวิทช์กดเสีย	
1588.	สวิทช์หมายเลข 1 ไม่ทำงาน	
1589.	สวิทช์เสีย	
1590.	สวิทช์ไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1591.	สวิทล๊อคไม่อยู่	
1592.	สวิทส์เบอร์ 3 ไขไม่ได้	
1593.	สวิทหมายเลข 1,2 กดไม่ได้	
1594.	สวิทเปิด-ปิดไม่ได้	
1595.	สวิทเปิดไม่ติด	
1596.	สวิทเสีย	
1597.	สวิทไม่ทำงาน	
1598.	สวิทไม่ล๊อค	
1599.	สวิสซ์กดไม่ได้, ใบพัด ไม่มี	
1600.	สวิสซ์ชอต	
1601.	สวิสซ์เสีย	
1602.	สวิสค์กดไม่อยู่	
1603.	สวิสค์กดไม่ได้	
1604.	สวิสค์ค้าง	
1605.	สวิสค์ปุ่มกดเสีย	
1606.	สวิสค์เปิดไม่ติด	
1607.	สวิสค์เสีย	
1608.	สวิสค์ไม่ทำงาน	
1609.	สวิสเปิดไม่ได้	
1610.	สวิสไม่ทำงาน	
1611.	สั้น	
1612.	สั้นเวลาเปิด	
1613.	สั้นแรง เสียงดัง ไม่สาย	
1614.	สั้นแรงเวลาสาย	
1615.	สาขา	
1616.	สายกดเก็ยรขาด	
1617.	สายขาด	
1618.	สายขาด , ไม่หมุน	
1619.	สายขาด ปรับระดับไม่ได้	
1620.	สายขาด สวิตซ์หมุนไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1621.	สายขาด สวิตซ์เสีย	
1622.	สายขาด เฟืองท้าย	
1623.	สายขาด ไม่ส่าย	
1624.	สายขาด ไม่หมุน	
1625.	สายขาด,ไม่หมุน	
1626.	สายขาดใน	
1627.	สายขาด	
1628.	สายชำรุด	
1629.	สายชื้อด ไม่ติด	
1630.	สายชำ	
1631.	สายชื้อด	
1632.	สายดึงขาด	
1633.	สายดึงค้าง	
1634.	สายดึงเบอร์ ดีไม่ได้	
1635.	สายดึงเร่งขาด	
1636.	สายดึงไม่ได้	
1637.	สายด้นล่างขาด , ไม่ส่าย	
1638.	สายติดขัด	
1639.	สายทองแดงตรงมอเตอร์ขาด	
1640.	สายปลั๊ก	
1641.	สายปลั๊กขาด	
1642.	สายพัดลมขาด	
1643.	สายพัดลมชำรุด	
1644.	สายพัดลมใหม่	
1645.	สายพับ ไฟไม่เข้า	
1646.	สายมีปัญหา	
1647.	สายรื้อ	
1648.	สายหน้าไม้ได้ ติดเบอร์เดียว	
1649.	สายหลุด	
1650.	สายหลุดออกจากเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1651.	สายเชื่อมหลุด	
1652.	สายเปิดขาด	
1653.	สายเสีย	
1654.	สายแล้วมีเสียงดัง	
1655.	สายใหม่	
1656.	สายได้ข้างเดียว	
1657.	สายไปขาด	
1658.	สายไฟ	
1659.	สายไฟ หลุด	
1660.	สายไฟ ไม่เข้า	
1661.	สายไฟขาด	
1662.	สายไฟขาด ไม่หมุน	
1663.	สายไฟขาด / ไม่ติด	
1664.	สายไฟขาด สวิตช์เปิด-ปิดใช้งานไม่ได้	
1665.	สายไฟขาด เบอร์ 1,2 ไม่ติด	
1666.	สายไฟขาด เปิดไม่ติด	
1667.	สายไฟขาด ใบพัดไม่หมุน	
1668.	สายไฟขาด ไม่สาย	
1669.	สายไฟขาด ไม่หมุน	
1670.	สายไฟขาด(ตัวที่4)	
1671.	สายไฟขาด,เสียบไม่ติด	
1672.	สายไฟขาด,ใบพัดไม่หมุน	
1673.	สายไฟขาด/mitsubishi	
1674.	สายไฟขาดต่อแล้วไม่ติด	
1675.	สายไฟขาดใน	
1676.	สายไฟขาดในเลียบสาย	
1677.	สายไฟขาด ไม่สาย	
1678.	สายไฟขาด	
1679.	สายไฟชำรุด	
1680.	สายไฟชำรุด บุ่มเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1681.	สายไฟชำรุด หมุนช้า สวิตช์กดไม่ลง	
1682.	สายไฟชื้อด	
1683.	สายไฟชื้อด	
1684.	สายไฟชื้อด	
1685.	สายไฟพัดลมขาด	
1686.	สายไฟพัดลมพัง	
1687.	สายไฟพัดลมแอร์ขาด	
1688.	สายไฟฟ้าขาด	
1689.	สายไฟฟ้าชำรุด	
1690.	สายไฟรั่ว	
1691.	สายไฟรั่ว หมุนเบา	
1692.	สายไฟรั่วและใบพัดหัก	
1693.	สายไฟลัดวงจร	
1694.	สายไฟหลวม	
1695.	สายไฟหลุด	
1696.	สายไฟเบื้อย	
1697.	สายไฟเผา	
1698.	สายไฟเสีย	
1699.	สายไฟเสีย ขนาดชำรุด	
1700.	สายไฟแตก	
1701.	สายไฟโดนตัด	
1702.	สายไฟโดนหนูกัด	
1703.	สายไฟไม่ดี	
1704.	สายไฟใหม่	
1705.	สายไม่ขาด	
1706.	สายไม่ได้ มีเสียงดัง	
1707.	สายใหม่	
1708.	สายใหม่ตรงสวิต	
1709.	สายไฟขาด	
1710.	สี่เหลี่ยม ติดแต่ตั้งร้อน สีเทา ไฟเข้าแต่พอใบพัดหมุนดับไปเอง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1711.	สีเขียว สายไม่ได้ สีแดง ไม่มีกรง	
1712.	สีไม่ชัด	
1713.	สายดิ่ง	
1714.	สายติด	
1715.	สายติดขัด	
1716.	สายมีเสียง	
1717.	สายมีเสียงดิ่ง	
1718.	สายหน้าไม่ได้	
1719.	สายเสียงดิ่ง	
1720.	สายแตกกระทุก	
1721.	สายแต่เสียงดิ่ง	
1722.	สายแต่ใบพัดไม่หมุน	
1723.	สายแต่ไม่หมุนกลับ	
1724.	สายและดิ่ง ติด ๆ คับ ๆ	
1725.	สายแล้วดิ่ง	
1726.	สายแล้วดิ่ง , ไม่มีใบพัด	
1727.	สายแล้วมีเสียง	
1728.	สายแล้วมีเสียงดิ่ง	
1729.	สายแล้วสะดุด	
1730.	สายแล้วหยุด	
1731.	สายแล้วเสียงดิ่ง	
1732.	สายไปมาแต่ใบพัดไม่หมุน	
1733.	สายไปไม่ยอมสายกลับ	
1734.	สายไม่คล้อง	
1735.	สายไม่สม่ำเสมอ	
1736.	สายไม่สุด	
1737.	สายไม่แรง	
1738.	สายไม่ได้	
1739.	สายไม่ได้ (สีชมพู)	
1740.	สายไม่ได้ (สีเขียว)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1741.	สายไม่ได้ มีเสียงดัง	
1742.	สายไม่ไป	
1743.	สายไม่ไป คอไม่ค่อยดี สายสั้น	
1744.	สายๆหยุดๆ	
1745.	หน้าสัมผัสเสีย	
1746.	หมุนช้า	
1747.	หมุนช้า	
1748.	หมุนไม่แรง	
1749.	หนูกัดสาย	
1750.	หนูกัดสาย สปริงสวิทช์เปิดค้าง	
1751.	หนูกัดสายไฟ	
1752.	หนูกัดสายไฟ / ใบพัดหัก	
1753.	หน้ากากแตก	
1754.	หน้าจอมีลายเส้น	
1755.	หน้าปัดพัดลม ไม่หัน	
1756.	หน้าพัดลม ไม่สายไปมา	
1757.	หน้าพัดลมหลุด	
1758.	หน้าพัดลมไม่สาย	
1759.	หน้าพัดลมไม่สาย ปุ่มกด ไม่ลงทความเร็วใบพัดไม่คงที่	
1760.	หน้าพัดไม่หมุน	
1761.	หน้าสัมผัสสกปรกไม่ได้	
1762.	หน้าสัมผัสต่อกัน	
1763.	หน้าสัมผัสเสีย	
1764.	หน้าสัมผัสไม่ติด	
1765.	หน้าไม่สาย	
1766.	หน้าไม่สาย	
1767.	หน้าไม่สาย(ชาย-ขาว)	
1768.	หมดแรง ปุ่ม 3 ดับ	
1769.	หมุนช้า	
1770.	หมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1771.	หมั่นชำ เวลาหมุนมีเสียง	
1772.	หมุนชำ	
1773.	หมุน	
1774.	หมุดชำ	
1775.	หมุดชำและหยุดหมุน	
1776.	หมุดบางไม่หมุดบาง	
1777.	หมุดผิดทางทิศทาง	
1778.	หมุดผิด	
1779.	หมุดผิด	
1780.	หมุดสะบัด	
1781.	หมุดเสียงดัง	
1782.	หมุดแต่มีเสียงดัง	
1783.	หมุดแล้วมีเสียงดัง	
1784.	หมุน	
1785.	หมุน มีเสียงดัง	
1786.	หมุน สายไม่ได้	
1787.	หมุน ๆ หยุด ๆ	
1788.	หมุนกลับทาง	
1789.	หมุนขัดๆ	
1790.	หมุนชำ	
1791.	หมุนข้างไม่หมุนข้าง	
1792.	หมุนชำมีเสียงดัง	
1793.	หมุนค่อย	
1794.	หมุนชา	
1795.	หมุนชำ	
1796.	หมุนชำ	
1797.	หมุนชำ ไม่สาย	
1798.	หมุนชำ /ปุ่มกด เลข 3 กดไม่ได้	
1799.	หมุนชำ กดสวิทช์ไม่ลง	
1800.	หมุนชำ ต้องไขน๊อตช่วยหมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1801.	หมუნซ่า ฟืด	
1802.	หมუნซ่า มีเสียงดัง	
1803.	หมუნซ่า สายขาด	
1804.	หมუნซ่า หมุนเอื่อย	
1805.	หมუნซ่า เสียงดัง	
1806.	หมუნซ่า ไฟไม่เข้า	
1807.	หมუნซ่า ไม่มีแรง	
1808.	หมუნซ่า ไม่สาย	
1809.	หมუნซ่า ไม่แรง	
1810.	หมუნซ่า (ขอเพิ่มความเร็ว)	
1811.	หมუნซ่า (ตัวเล็ก) หมุน (ตัวใหญ่) จำนวน 2 ตัว	
1812.	หมუნซ่า , ส่งเสียงดัง	
1813.	หมუნซ่า , สายสะดุด	
1814.	หมუნซ่า , อ่อนแรง	
1815.	หมუნซ่า , ไม่สาย	
1816.	หมუნซ่า / Accord	
1817.	หมუნซ่า / Hatari สีเขียว	
1818.	หมუნซ่า /เปลี่ยนใบพัด	
1819.	หมუნซ่า /ไม่สาย	
1820.	หมუნซ่า กดสายไม่ได้	
1821.	หมუნซ่า คอพับลง	
1822.	หมუნซ่า คอหลวม	
1823.	หมუნซ่า คอหัก	
1824.	หมუნซ่า ทั้ง 2 ตัว	
1825.	หมუნซ่า ปรับความเร็วแรงไม่ได้	
1826.	หมუნซ่า ปุ่ม 1-2 ล็อคไม่ได้	
1827.	หมუნซ่า ปุ่มกดเสีย	
1828.	หมუნซ่า ปุ่มกดได้ไม่ครบ สายไฟขาด	
1829.	หมუნซ่า ปุ่มกดไม่ลง	
1830.	หมუნซ่า ปุ่มค้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1831.	หมუნชำ ผีค	
1832.	หมუნชำ มอเตอร์คัง	
1833.	หมუნชำ มอเตอร์รอน	
1834.	หมუნชำ มีกลันใหม่	
1835.	หมუნชำ มีเสียงคัง	
1836.	หมუნชำ รอนเร็ว	
1837.	หมუნชำ ล็อคไม้คได้	
1838.	หมუნชำ สวิตช์เสีย	
1839.	หมუნชำ สายขาด	
1840.	หมუნชำ สายชำรุด	
1841.	หมუნชำ สายไฟขาด	
1842.	หมუნชำ หนีค	
1843.	หมუნชำ หมดแรง	
1844.	หมუნชำ หมุนผีค	
1845.	หมუნชำ หมุนไม้แรง	
1846.	หมუნชำ หัวปลักขาด	
1847.	หมუნชำ อ่อนแรง	
1848.	หมუნชำ เครื่องไม้แรง	
1849.	หมუნชำ เบอร์ 3 กคไม้คได้	
1850.	หมუნชำ เบอร์ 3 ไม้คค	
1851.	หมუნชำ เบา	
1852.	หมუნชำ เปิดไม้คค	
1853.	หมუნชำ เวลาเปิดคองไซมือช่วยหมันใบพัด	
1854.	หมუნชำ เสีย	
1855.	หมუნชำ เสียงคัง	
1856.	หมუნชำ แกนผีค	
1857.	หมუნชำ และเสียงคัง	
1858.	หมუნชำ ใบพัดเสียงคัง	
1859.	หมუნชำ ไฟเขาปลกค	
1860.	หมუნชำ ไม้มีแรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1861.	หมუნซ่า ไม่มีแรงลม	
1862.	หมუნซ่า ไม่สาย	
1863.	หมუნซ่า ไม่ส่าย	
1864.	หมუნซ่า ไม่ส่าย	
1865.	หมუნซ่า ไม่หมุน	
1866.	หมუნซ่า ไม่เย็น	
1867.	หมუნซ่า ไม่แรง	
1868.	หมუნซ่า(ตัวที่1)	
1869.	หมუნซ่า(ตัวที่2)	
1870.	หมუნซ่า(ตัวที่3)	
1871.	หมუნซ่า,	
1872.	หมუნซ่า, กดปุ่มไม่ลง	
1873.	หมუნซ่า, ไม่ส่าย, เปลี่ยนเบอร์ไม่ได้	
1874.	หมუნซ่า, ส่ายไม่ได้, ไม่ติด	
1875.	หมუნซ่า, หมุนไม่ออก	
1876.	หมუნซ่า, เสียงดัง	
1877.	หมუნซ่า, ไม่ส่าย	
1878.	หมუნซ่า/misubishi	
1879.	หมუნซ่า/ติดๆดับๆ	
1880.	หมუნซ่า/บางครั้งไม่หมุน	
1881.	หมუნซ่า/หยุดหมุน	
1882.	หมუნซ่า/เปิดไม่ติด	
1883.	หมუნซ่า/เสียงดัง	
1884.	หมუნซ่า/กว้าปกติ	
1885.	หมუნซ่า/ช	
1886.	หมუნซ่า/ผิดปกติ	
1887.	หมუნซ่า/มาก	
1888.	หมუნซ่า/มาก มอเตอร์ร้อน เปลี่ยนสายไฟ	
1889.	หมუნซ่า/มีเสียงดัง	
1890.	หมუნซ่าและปุ่มกดใช้งานไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1891.	หมუნซ่าและมีเสียง	
1892.	หมუნซ่าและมีเสียงดัง	
1893.	หมუნซ่าและสวิตซ์เสีย	
1894.	หมუნซ่าแล้วก็ดับบ่อย	
1895.	หมუნซ่าใบพัดอืด	
1896.	หมუნซ่าไม่มีแรง	
1897.	หมუნซ่าไม่แรง	
1898.	หมუნซ่าๆ หมุนเร็วๆ	
1899.	หมუნซ่า	
1900.	หมუნดิ่ง	
1901.	หมუნทวนเข็มนาฬิกา	
1902.	หมუნนานๆ แล้วจะดับ	
1903.	หมუნบ้าง หยุดบ้าง	
1904.	หมუნบ้างไม่หมუნบ้าง	
1905.	หมუნปกติแต่ไม่เย็น	
1906.	หมუნสืด	
1907.	หมუნพืด	
1908.	หมუნพืด, ไม่ค่อยหมუნ	
1909.	หมუნมาแล้วก็หมუნกลับ	
1910.	หมუნมีเสียง	
1911.	หมუნมีเสียงดัง	
1912.	หมუნมีเสียงดัง ใบพัดหมუნซ่า	
1913.	หมუნมีเสียงค่าง	
1914.	หมუნมีเสียงดัง	
1915.	หมუნยอน	
1916.	หมუნยอนกลับ , ไม่มีใบพัด	
1917.	หมუნสะดุด	
1918.	หมუნสั๊กพักจะหยุด	
1919.	หมუნสั๊กพักจะหยุดหมუნ	
1920.	หมუნสายเสียงดัง ติดขัด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1921.	หมุนหมุน	
1922.	หมุนอืด	
1923.	หมุนอืด ซ้ำ ไม่หมุน	
1924.	หมุนอ่อนแรง	
1925.	หมุนเฉพาะเบอร์ 2	
1926.	หมุนเฉพาะเบอร์สาม	
1927.	หมุนเฉพาะเลข 1	
1928.	หมุนเท่ากันทุกเบอร์	
1929.	หมุนเบอร์เดียว	
1930.	หมุนเบา	
1931.	หมุนเบา คอหัก	
1932.	หมุนเบา , มีเสียงดัง	
1933.	หมุนเบา / ไม่แรง	
1934.	หมุนเบา ปุ่มกดกดไม่ลง	
1935.	หมุนเบา เปลี่ยน ใบพัด	
1936.	หมุนเบา เสียงดัง	
1937.	หมุนเบา ไม่มีแรง	
1938.	หมุนเบา ไม่ส่าย	
1939.	หมุนเบา,หมุนช้า	
1940.	หมุนเบาและเสียงดัง	
1941.	หมุนเบาแล้วดับ	
1942.	หมุนเบาๆ	
1943.	หมุนเป็นบางครั้ง	
1944.	หมุนเสียงดัง	
1945.	หมุนแต่คอดก	
1946.	หมุนแต่ช้า	
1947.	หมุนแต่ฝืด	
1948.	หมุนแต่มีเสียง	
1949.	หมุนแต่มีเสียง	
1950.	หมุนแต่มีเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1951.	หมุนแต่มีเสียงดัง , สายติดขัด	
1952.	หมุนแต่มีเสียงดังผิดปกติ	
1953.	หมุนแต่สั้น	
1954.	หมุนแต่หมุนช้า	
1955.	หมุนแต่เลข 3	
1956.	หมุนแต่เสียงดัง	
1957.	หมุนแต่เสียงดัง , สายติดขัด	
1958.	หมุนแต่ไม่มีแรง	
1959.	หมุนแต่ไม่สาย	
1960.	หมุนแต่ไม่สายหน้า	
1961.	หมุนแต่ไม่เร็ว	
1962.	หมุนแต่ไม่แรง	
1963.	หมุนแต่ไม่แรง	
1964.	หมุนแบบติดขัด	
1965.	หมุนแบบไม่มีแรงต้องใช้มือช่วย	
1966.	หมุนแปปเดียว, ไม่สาย	
1967.	หมุนแล้วก็หยุดหมุน	
1968.	หมุนแล้วก็หยุดเอง	
1969.	หมุนแล้วชักพักจะดับ	
1970.	หมุนแล้วดับ	
1971.	หมุนแล้วดับแกรกๆ	
1972.	หมุนแล้วดับ	
1973.	หมุนแล้วฝืด	
1974.	หมุนแล้วมีเสียงดัง	
1975.	หมุนแล้วมีเสียงดัง	
1976.	หมุนแล้วสะดุด	
1977.	หมุนแล้วหยุด	
1978.	หมุนแล้วหยุด เสียงดังไม่สาย	
1979.	หมุนแล้วหยุดทำงาน	
1980.	หมุนแล้วหยุดไปเอง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัฒลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1981.	หมุนแล้วเกิดเสียงดัง	
1982.	หมุนแล้วเสียงดัง	
1983.	หมุนแล้วเสียงดัง หมุนแล้วซ่า	
1984.	หมุนใบพัดเสียงดัง	
1985.	หมุนได้แต่เสียงดัง	
1986.	หมุนได้ด้านเดียว เสียงดัง	
1987.	หมุนได้สักพักแล้วหยุดหมุน	
1988.	หมุนได้เบอร์เดียว	
1989.	หมุนได้แค่ 1 เกียร์	
1990.	หมุนไปด้านหลัง	
1991.	หมุนไปด้านเดียว	
1992.	หมุนไปสักพักจะเริ่มช้าลงๆเรื่อยๆ	
1993.	หมุนไปสักพักหยุดหมุน	
1994.	หมุนไปสักพักแล้วดับ	
1995.	หมุนไปแล้วสักพักก็หยุดเอง	
1996.	หมุนไปได้สักพักแล้วก็ดับ	
1997.	หมุนไม่กลับ	
1998.	หมุนไม่คล่อง	
1999.	หมุนไม่ค่อยแรง	
2000.	หมุนไม่ดี ทำงานช้า	
2001.	หมุนไม่ตรง	
2002.	หมุนไม่ติด	
2003.	หมุนไม่ติด ไม่แรง	
2004.	หมุนไม่ต่อเนื่อง	
2005.	หมุนไม่ต่อเนื่อง ติดๆ ดับๆ	
2006.	หมุนไม่มีแรง	
2007.	หมุนไม่รอด	
2008.	หมุนไม่สม่ำเสมอ	
2009.	หมุนไม่สะดวก	
2010.	หมุนไม่ส่าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2011.	หมุนไม่เต็มที	
2012.	หมุนไม่เต็มที เสียปลั๊กไว้นานละไม่ค่อยหมุน	
2013.	หมุนไม่เร็ว	
2014.	หมุนไม่แรง	
2015.	หมุนไม่แรง	
2016.	หมุนไม่แรง ปุ่มกดไม่ดีขึ้น	
2017.	หมุนไม่แรง สวิตซ์เสีย	
2018.	หมุนไม่แรง ไม่สาย	
2019.	หมุนไม่แรงหมุนเอื่อย	
2020.	หมุนไม่ได้	
2021.	หมุนไม่ได้นานก็ดับ	
2022.	หมุนๆ ดับๆ ไม่สาย	
2023.	หมุนๆหยุดๆ	
2024.	หมุนซ่า	
2025.	หมุนแล้วหยุด	
2026.	หมุนไม่แรง	
2027.	หมุนซ่า	
2028.	หมุนมั้งไม่หมุนมั้ง	
2029.	หมุนเบา	
2030.	หมุนเรื่อยๆ	
2031.	หมุนไม่แรง	
2032.	หมุนซ่า	
2033.	หมองู้งางไม่คง	
2034.	หมองู้งาง ดัดก่อนขาวสุก	
2035.	หมองู้งางกดไม่ลง	
2036.	หมองู้งางเสีย	
2037.	หยุดน้ำมัน	
2038.	หยุดหมุนเอง	
2039.	หลอดไฟขาด	
2040.	หลอดไฟยาว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2041.	หหมุนช้า	
2042.	หักตรงลอยต่อ	
2043.	หัวจุกหลุด	
2044.	หัวปลั๊กขาด	
2045.	หัวปลั๊กเปลี่ยน	
2046.	หัวปลั๊กเสียบเสีย	
2047.	หัวปลั๊กไฟขาด	
2048.	หัวปลั๊กไม่มี และไม่ติด	
2049.	หัวล๊อคพัดลมเสีย	
2050.	หัวเสียบขาด	
2051.	หัวเสียบเสีย	
2052.	หัวไม่สาย	
2053.	หัวไม่หมุน	
2054.	หัวไม่สาย	
2055.	หินเจียรขาด	
2056.	หุงข้าวไม่สุก	
2057.	หูฝ่าหัก	
2058.	อยู่ดี ๆ ก็ดับ	
2059.	ออกตัวช้า	
2060.	ออกบางครั้ง	
2061.	อะไหล่หลุด	
2062.	อะไหล่เสีย	
2063.	อัดจารบี	
2064.	อันใหญ่ ไบพัดตั้ง อันเล็กไม่ติด	
2065.	อาการหมุข	
2066.	อาการหมุนบางไม่หมุนบาง	
2067.	อาการเครื่องร้อนเร็ว	
2068.	อาการไฟไม่ติด	
2069.	อาการไม่หมุน	
2070.	อายุการใช้งานมาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2071.	อุปกรณ์หลุดภายใน	
2072.	อ่อนแรง	
2073.	อ่อนแรงหมุนเบา	
2074.	ฮาดารี สีส้มพู่ หมุนช้า	
2075.	ฮาดารี สีเขียว ไม่ติด	
2076.	ฮาดารี สีเทา ไม่ติด	
2077.	ฮาดารี สีโอรส เปิดไม่ติด	
2078.	พัดลมไม่หมุน	
2079.	มีเสียงดังเวลากดสาย	
2080.	คาปาซิเตอร์เสีย	
2081.	พัดลมเปิดไม่ติด	
2082.	เกี่ยวตัวยึดฝาหลังใบพัดหัก	
2083.	เกี่ยวใบพัดเฟ็ด และใบพัดหัก	
2084.	เกี่ยวพัดลมหลุด	
2085.	เกี่ยวหลุดตรงคอ	
2086.	เกียร์ 1,2 ไม่หมุน	
2087.	เกียร์ 1 และ 2 ไม่ทำงาน	
2088.	เกียร์ 1.2 ไม่ติด	
2089.	เกียร์ 1 ไม่หมุน	
2090.	เกียร์ 123 ไขไม่ได้	
2091.	เกียร์ 2 ไม่ลื่น	
2092.	เกียร์ 3 ไม่แรง	
2093.	เกียร์ 1 เกียร์ 2 เปิดไม่ได้	
2094.	เกียร์ติด 2-3 ตัว	
2095.	เกี่ยวหวานเกี่ยวล็อกใบหวาน	
2096.	เครื่องติด ใบพัดไม่แรง	
2097.	เครื่อง ติดๆดับๆ	
2098.	เครื่องขึ้นสนิม	
2099.	เครื่องช็อต	
2100.	เครื่องชำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2101.	เครื่องชาไม่แรง	
2102.	เครื่องชอต	
2103.	เครื่องซักผ้าเก็บน้ำไม่อยู่	
2104.	เครื่องชอตไม่หมุน ใบพัดไม่ทำงาน	
2105.	เครื่องดั่ง	
2106.	เครื่องดั่งผิดปกติ	
2107.	เครื่องดับ	
2108.	เครื่องติดเร็ว	
2109.	เครื่องตัดหญ้า	
2110.	เครื่องติดขัด	
2111.	เครื่องติดบางไม่ติดบาง	
2112.	เครื่องติดแต่สวิทช์ใช้งานไม่ได้	
2113.	เครื่องติดแต่หมุนเบา	
2114.	เครื่องติดไม่สายปุ่มกดไม่ลง	
2115.	เครื่องติดๆ ดับๆ	
2116.	เครื่องทำงานแต่ไม่สาย	
2117.	เครื่องทำงานช้า	
2118.	เครื่องทำงานติดๆ ดับๆ	
2119.	เครื่องทำงานแต่มีเสียงดัง	
2120.	เครื่องทำงานแต่ไม่สาย	
2121.	เครื่องทำงานไม่ปกติมีกลิ่นไหม้	
2122.	เครื่องทำงานไม่สม่ำเสมอ	
2123.	เครื่องปั่นผลไม้ ไฟไม่เข้า	
2124.	เครื่องปั่นไม่ได้	
2125.	เครื่องฟีด	
2126.	เครื่องฟีด และไม่สาย	
2127.	เครื่องพัดลมไม่สาย	
2128.	เครื่องพ่นยาไม่ติด	
2129.	เครื่องฟีด	
2130.	เครื่องมีเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2131.	เครื่องมีเสียงดัง ใบพัดหมุนช้า	
2132.	เครื่องมีเสียงดังมาก	
2133.	เครื่องมีเสียงดังเวลาเปิด	
2134.	เครื่องยนต์สตาร์ท ยาก เครื่องรอนมีควัน เดิมลมยาง	
2135.	เครื่องรอน	
2136.	เครื่องรอน /ไม่หมุน	
2137.	เครื่องรอน มีเสียงดังเมื่อเปิด	
2138.	เครื่องรอนแล้วจะไม่หมุน	
2139.	เครื่องรอนแล้วหยุดหมุน	
2140.	เครื่องรอนแล้วไม่หมุน	
2141.	เครื่องสั้น	
2142.	เครื่องสั้นแรง	
2143.	เครื่องสั้นแรง ปุ่มกดหลวม	
2144.	เครื่องหมุนช้า	
2145.	เครื่องหมุนเบา	
2146.	เครื่องหยุดทำงาน	
2147.	เครื่องอืด	
2148.	เครื่องอ่อนกำลัง	
2149.	เครื่องอ่อนแรง	
2150.	เครื่องเปิดแล้วมีเสียงดัง	
2151.	เครื่องเปิดไม่ติด	
2152.	เครื่องเผาไหม้	
2153.	เครื่องเสีย	
2154.	เครื่องเสียไม่ติด	
2155.	เครื่องไม่ดี	
2156.	เครื่องไม่ติด	
2157.	เครื่องไม่ติด/ไม่ทำงาน	
2158.	เครื่องไม่ติดเปิดไม่ได้	
2159.	เครื่องไม่ทำงาน	
2160.	เครื่องไม่ทำงาน ใบพัดไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2161.	เครื่องไม่ทำงาน ไม่ส่าย	
2162.	เครื่องไม่ทำงาน ไม่หมุน	
2163.	เครื่องไม่ทำงาน ไม่ติด	
2164.	เครื่องไม่ร่อน	
2165.	เครื่องไม่ส่าย	
2166.	เครื่องไม่ส่าย ทั้ง 2 เครื่อง	
2167.	เครื่องไม่หมุน	
2168.	เครื่องไม่หมุน ไม่ติด	
2169.	เครื่องไม่หมุน มีกลิ่นไหม้	
2170.	เครื่องไม่หมุน ไฟเข้าแต่เวลาหมุนต้องใช้ตัวช่วย	
2171.	เครื่องไม่หมุนทั้ง 2 เครื่อง	
2172.	เครื่องไม่หมุนมีกลิ่นไหม้	
2173.	เครื่องไม่หมุนไม่ส่าย	
2174.	เครื่องไม่เป่าลม	
2175.	เครื่องไม่แรง	
2176.	เครื่องไม่แรง	
2177.	เครื่องใหม่	
2178.	เครื่องไม่ทำงาน	
2179.	เครื่องไม่ส่าย มีเสียงดัง	
2180.	เฉื่อย	
2181.	เชือกขาด	
2182.	เชือกคิ่งพัดลมขาด	
2183.	เชือกคิ่ง พัดลมขาด	
2184.	เชือกคิ่งพัดลมขาด	
2185.	เชื่อมจอบ	
2186.	เชื่อมปลั๊กไฟฟ้า	
2187.	เช็ค	
2188.	เช็คการใช้งาน	
2189.	เช็คคุณภาพ	
2190.	เช็คตัวล๊อค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2191.	เช็คตามอาการ	
2192.	เช็คทั่วไป	
2193.	เช็คปุ่มกดพัดลม	
2194.	เช็คพัดลม	
2195.	เช็คระบบ	
2196.	เช็คระบบการหมุน	
2197.	เช็คระบบเครื่อง	
2198.	เช็คระบบไฟ	
2199.	เช็คระบบไฟ	
2200.	เช็คสภาพ	
2201.	เช็คสภาพ, ไม่มีใบพัด	
2202.	เช็คสภาพเครื่อง	
2203.	เช็คสายไฟ	
2204.	เช็คอาการ	
2205.	เช็คอาการ ไม้หมุน	
2206.	เช็คเครื่อง	
2207.	เช็คเครื่อง คอหลวม ไม้ติด	
2208.	เช็คเครื่อง ใบพัดไม้หมุน	
2209.	เช็คเครื่อง ไฟไม่เข้า	
2210.	เช็ค	
2211.	เดี่ยวดูด เดี่ยวไม่ติด	
2212.	เตอร์โบฟาส	
2213.	เตารีด	
2214.	เตารีดไฟไม่ติด, ไม่ร้อน	
2215.	เตารีดไม่เข้า	
2216.	เต้าเสียบเสียบ	
2217.	เต้าเสียบใหม่	
2218.	เทอร์โมฟิวส์ขาด	
2219.	เบรค เบาะนั่ง	
2220.	เบรคแตก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2221.	เบอร์ 1 2 หมุนเบา	
2222.	เบอร์ 1 เปิดไม่ติด	
2223.	เบอร์ 1 - 2 มีกลิ่นไหม้ หมุนช้า	
2224.	เบอร์ 1 - 2 หมุนช้า	
2225.	เบอร์ 1 กดไม่ได้	
2226.	เบอร์ 1 กับเบอร์ 3 ไขไม่ได้	
2227.	เบอร์ 1 หมุน แต่เบอร์ 3 มันจะเอื่อย ๆ	
2228.	เบอร์ 1 เบอร์ 2 ไม่หมุน	
2229.	เบอร์ 1 เบอร์ 2 ไม่แรง	
2230.	เบอร์ 1 เปิดไม่ติด	
2231.	เบอร์ 1 เปิดไม่ติด ไฟดูด	
2232.	เบอร์ 1 เปิดไม่ได้	
2233.	เบอร์ 1 และ 2 ไม่ติด	
2234.	เบอร์ 1 ไขไม่ได้	
2235.	เบอร์ 1 ไม่ติด	
2236.	เบอร์ 1 ไม่ติด ไม่ส่าย	
2237.	เบอร์ 1 ไม่ทำงาน	
2238.	เบอร์ 1 ไม่หมุน	
2239.	เบอร์ 1,2 ใช้งานไม่ได้	
2240.	เบอร์ 1,2 เปิดไม่ติด	
2241.	เบอร์ 1,2 ไม่ทำงาน	
2242.	เบอร์ 1-2 ไม่ติด ไม่ส่าย	
2243.	เบอร์ 1-3 เป็นเบอร์เดียวกัน	
2244.	เบอร์ 2 กดไม่ติด	
2245.	เบอร์ 2 กดไม่ติด และมีเสียงดัง	
2246.	เบอร์ 2 กับ 3 กดไม่ได้	
2247.	เบอร์ 2 ไม่ติด	
2248.	เบอร์ 2-3 ไม่ติด	
2249.	เบอร์ 3 กดแล้วไม่หมุน	
2250.	เบอร์ 3 กดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2251.	เบอร์ 3 เบอร์ 3 กดไม่ติด	
2252.	เบอร์ 3 ใบพัดไม่หมุน	
2253.	เบอร์ 3 ไม่ติด	
2254.	เบอร์ 3 ไม่ติด ซ็อก	
2255.	เบอร์ 1 เบอร์ 2 ไม่หมุน	
2256.	เบอร์ 1 แทบจะ ไม่หมุน	
2257.	เบอร์ 1 ไขไม่ได้	
2258.	เบอร์ 1 ไม่ติด	
2259.	เบอร์ 1,2 ไขไม่ได้	
2260.	เบอร์ 2 เสีย	
2261.	เบอร์ 3 ไม่ติด	
2262.	เบอร์ 3 ไม่ติด เบอร์ 1,2 หมุนเบา	
2263.	เบอร์ หนึ่ง ไม่ค่อยหมุน	
2264.	เบอร์ หนึ่ง ไม่ทำงาน	
2265.	เบา	
2266.	เบา พัดช้า	
2267.	เบาไม่ได้	
2268.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2269.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่	
2270.	เปลี่ยนสายไฟ	
2271.	เปลี่ยนคาบาซิเตอร์	
2272.	เปลี่ยน - ถายน้ำมันเครื่อง	
2273.	เปลี่ยน C	
2274.	เปลี่ยน cap.	
2275.	เปลี่ยนกรอบใบพัด	
2276.	เปลี่ยนขดลวด	
2277.	เปลี่ยนขดลวด เปลี่ยนเฟืองสาย	
2278.	เปลี่ยนหัวปลั๊ก	
2279.	เปลี่ยนคาปาร์	
2280.	เปลี่ยนคาร์ปานิเตอร์ 2.5.4	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2281.	เปลี่ยนจุกล็อกพัดลม	
2282.	เปลี่ยนชุดเฟืองสาย เปลี่ยนขดลวด	
2283.	เปลี่ยนตัวล็อก	
2284.	เปลี่ยนตัวล็อกคอพัดลม	
2285.	เปลี่ยนตาปลา	
2286.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
2287.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2288.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2289.	เปลี่ยนบูท	
2290.	เปลี่ยนปลั๊ก	
2291.	เปลี่ยนปุ่ม	
2292.	เปลี่ยนฝาครอบพัดลม	
2293.	เปลี่ยนฟิว	
2294.	เปลี่ยนมอเตอร์	
2295.	เปลี่ยนมอเตอร์ แคป	
2296.	เปลี่ยนมอเตอร์, ใบพัด	
2297.	เปลี่ยนระดับแล้ว ความแรงเท่าเดิม	
2298.	เปลี่ยนระบบอัตโนมัติเป็นระบบมือ	
2299.	เปลี่ยนลูกปืน	
2300.	เปลี่ยนสวิทช์	
2301.	เปลี่ยนสวิทช์ใหม่	
2302.	เปลี่ยนสวิทช์พัดลม	
2303.	เปลี่ยนสาย	
2304.	เปลี่ยนสายดึงพัดลม	
2305.	เปลี่ยนสายพัดลม	
2306.	เปลี่ยนสายใหม่	
2307.	เปลี่ยนสายไฟ	
2308.	เปลี่ยนสายไฟกับใบพัด	
2309.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
2310.	เปลี่ยนเทอร์โมฟิว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2311.	เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์	
2312.	เปลี่ยนเบอร์ไม่ได้	
2313.	เปลี่ยนแคป	
2314.	เปลี่ยนโครง	
2315.	เปลี่ยนใบ	
2316.	เปลี่ยนใบพัด	
2317.	เปลี่ยนใบพัดลม	
2318.	เปลี่ยนใบพัด	
2319.	เปลี่ยนใบพัด	
2320.	เบิกเครื่องไม่ทำงาน	
2321.	เบิด 1 2 ไม่ได้	
2322.	เบิด 1 ไม่ทำงาน	
2323.	เบิด เบอร์ 1 2 ไม่ได้	
2324.	เบิด-ปิด มีเสียงดัง	
2325.	เบิด-ปิด เอง	
2326.	เบิด-ปิด ไม่ได้	
2327.	เบิด-ปิดมีกลิ่นไหม้	
2328.	เบิด-ปิดไม่ได้	
2329.	เบิดชกพักจะดับ	
2330.	เบิดชกพักจะหยุดหมุน	
2331.	เบิดชกพักหมุนช้าลง	
2332.	เบิดติด แต่หมุนช้ามาก	
2333.	เบิดติด แต่ไม่หมุน	
2334.	เบิดติด มีเสียงดัง	
2335.	เบิดติด แต่ตัวล๊อค ล๊อคไม่ได้	
2336.	เบิดติด แต่มันดัง	
2337.	เบิดติด แต่ไม่ส่าย	
2338.	เบิดติด แต่ไม่เสียงดัง	
2339.	เบิดติด ๆ ดับ ๆ	
2340.	เบิดติดซ่า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2341.	เปิดติดมีเสียงดัง	
2342.	เปิดติดอยากไม่สาย	
2343.	เปิดติดแต่ปิดไม่ได้	
2344.	เปิดติดแต่พัดไม่แรง	
2345.	เปิดติดแต่มีเสียง	
2346.	เปิดติดแต่สายไม่ได้	
2347.	เปิดติดแต่หมุนไม่แรง	
2348.	เปิดติดแต่หยุดเอง	
2349.	เปิดติดแต่อืด	
2350.	เปิดติดแต่ไม่ค่อยหมุน	
2351.	เปิดติดแต่ไม่มีลมออก	
2352.	เปิดติดแต่ไม่สาย	
2353.	เปิดติดแต่ไม่สาย	
2354.	เปิดติดแต่ไม่หมุน	
2355.	เปิดติดและกดสวิทช์ไม่ลง	
2356.	เปิดติดแล้วดับ	
2357.	เปิดติดแล้วดับเอง	
2358.	เปิดติดแล้วหยุดเอง	
2359.	เปิดติดไปพัดไม่หมุน	
2360.	เปิดติดไม่สาย	
2361.	เปิดติดไม่แรง หมุนช้า	
2362.	เปิดติดๆ ดับ ๆ	
2363.	เปิดติดๆ ดับๆ	
2364.	เปิดติดๆดับ	
2365.	เปิดติดๆดับๆ	
2366.	เปิดนานค่อยนานหมุน	
2367.	เปิดนานแล้วดับ	
2368.	เปิดนานๆ แล้วไปพัดไม่หมุน	
2369.	เปิดนานๆค่อยหมุน	
2370.	เปิดนานๆดับ เบอร์ไม่ติด คอไม่ลือค	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2371.	เปิดนานๆแล้วดับ	
2372.	เปิดนานๆใบพัดจะหยุดหมุน	
2373.	เปิดปิดล๊อคไม่อยู่	
2374.	เปิดพัดลมแล้วซีด	
2375.	เปิดพัดลมแล้วมันสั้นๆ ตรงมอเตอร์	
2376.	เปิดพัดลมแล้วมีเสียง	
2377.	เปิดพัดลมไม่หมุน	
2378.	เปิดมีกลิ่นไหม้	
2379.	เปิดมีเสียงดัง	
2380.	เปิดมีแคสเซน	
2381.	เปิดสวิตซ์แล้วใบพัดไม่หมุน ต้องไขมือเข้า	
2382.	เปิดสวิตซ์ไม่ได้	
2383.	เปิดสวิตซ์ไม่ทำงาน	
2384.	เปิดสวิตซ์ไม่ติด	
2385.	เปิดสวิตซ์แล้วไม่ทำงาน	
2386.	เปิดสั๊กพักก็ดับเอง	
2387.	เปิดสั๊กพักแล้วดับ	
2388.	เปิดสั๊กพักแล้วหยุดหมุน	
2389.	เปิดสั๊กพักใบพัดแตก เคยซ่อมมาแล้ว	
2390.	เปิดสายสั๊กพักหยุด ลมไม่แรง	
2391.	เปิดสายไม่ได้	
2392.	เปิดหมุนช้า	
2393.	เปิดหมุนเป็นบางครั้ง	
2394.	เปิดอยู่ดี ๆ ก็ดับไปเลย	
2395.	เปิดอยู่แล้วก็ดับไปเอง	
2396.	เปิดออกติ๊ดๆดับๆเป็นบางครั้ง	
2397.	เปิดเกียร์ 1 ไม่ได้	
2398.	เปิดเครื่องติ๊ดช้า	
2399.	เปิดเครื่องติ๊ดแต่หน้าจอไม่ขึ้น	
2400.	เปิดเครื่องติ๊ดแต่หมุนไม่เร็ว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2401.	เปิดเครื่องมีเสียงดัง	
2402.	เปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง	
2403.	เปิดเครื่องแล้วไม่มีแรงหมุน	
2404.	เปิดเครื่องแล้วไม่หมุน	
2405.	เปิดเครื่องไม่ติด	
2406.	เปิดเครื่องไม่ติด สายไฟช้อค	
2407.	เปิดเครื่องไม่ติด ทั้ง 2 เครื่อง	
2408.	เปิดเครื่องไม่ติด ใบพัดเสีย	
2409.	เปิดเครื่องไม่ติด ใบพัดแตก	
2410.	เปิดเครื่องไม่ทำงาน	
2411.	เปิดเครื่องไม่ได้	
2412.	เปิดเฉยๆก็ดับ	
2413.	เปิดเบอร์ 1 ไม่ติด ไม่ส่าย	
2414.	เปิดเบอร์ 1 , 2 ไม่ได้ บุ่มไม่ลอค	
2415.	เปิดเบอร์ 1 ไม่ติด	
2416.	เปิดเบอร์ 1 ไม่ได้	
2417.	เปิดเบอร์ 1 ไม่ได้ ไม่ส่าย	
2418.	เปิดเบอร์ 1,2 มันฝืด	
2419.	เปิดเบอร์ 3 ได้เบอร์เดียว	
2420.	เปิดเบอร์ 1 แล้วไม่หมุน	
2421.	เปิดเบอร์ 1 ไม่ติด	
2422.	เปิดเบอร์หนึ่งไม่ติด	
2423.	เปิดเบอร์ได้เบอร์เดียว หมุนช้า	
2424.	เปิดเสียงดัง	
2425.	เปิดเบอร์ 1-2 ไม่ได้	
2426.	เปิดแล้วปิดไม่ได้	
2427.	เปิดแล้วเสียงดัง	
2428.	เปิดแล้วเสียงดัง เปิดแล้วไม่ทำงาน	
2429.	เปิดแต่เบอร์ 1	
2430.	เปิดและมีเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2431.	เปิดแล้ว มีเสียงดัง	
2432.	เปิดแล้วกดที่เกียร์ไม่หมุน เกียร์ 1-2 หมุนปกติ	
2433.	เปิดแล้วกดไม่ส่าย	
2434.	เปิดแล้วก็ดับ	
2435.	เปิดแล้วควันขึ้น	
2436.	เปิดแล้วคอไม่หมุน	
2437.	เปิดแล้วช็อคฟิวส์ขาด	
2438.	เปิดแล้วชา เครื่องเสียงดัง แล้วยกก็หยุด	
2439.	เปิดแล้วช็อค	
2440.	เปิดแล้วดัง	
2441.	เปิดแล้วดับ	
2442.	เปิดแล้วดับ เสียบปลั๊กไม่หมุน	
2443.	เปิดแล้วติ๊กๆดับๆ	
2444.	เปิดแล้วปิดไม่ได้	
2445.	เปิดแล้วพัดลมไม่ส่าย	
2446.	เปิดแล้วพัดลมไม่แรง	
2447.	เปิดแล้วมันดัง	
2448.	เปิดแล้วมันหยุดหมุนไปเอง	
2449.	เปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ ไม่ทำงาน	
2450.	เปิดแล้วมีกลิ่นไหม้	
2451.	เปิดแล้วมีเสียงดัง	
2452.	เปิดแล้วมีเสียงดัง ทำงานสักพักหยุดหมุน	
2453.	เปิดแล้วมีเสียงดังผิดปกติ	
2454.	เปิดแล้วมีเสียงดังมาก	
2455.	เปิดแล้วมีเสียงดัง	
2456.	เปิดแล้วลมไม่ค้อยออก	
2457.	เปิดแล้วสั้น	
2458.	เปิดแล้วหมุนชา	
2459.	เปิดแล้วหมุนตอนแรกแลยกก็หยุด	
2460.	เปิดแล้วหมุนแป๊บเดียวก็ดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2461.	เปิดแล้วหยุดหมุน	
2462.	เปิดแล้วหยุดเอง	
2463.	เปิดแล้วเครื่องดับ	
2464.	เปิดแล้วเครื่องมีการสั่นแรง	
2465.	เปิดแล้วเครื่องมีเสียงดัง	
2466.	เปิดแล้วเสียงดัง	
2467.	เปิดแล้วเสียงดังไม่หมุน	
2468.	เปิดแล้วเหม็นไหม้	
2469.	เปิดแล้วใบพัดค้าง	
2470.	เปิดแล้วใบพัดไม่หมุน	
2471.	เปิดแล้วไฟแฉับ	
2472.	เปิดแล้วไม่ติด	
2473.	เปิดแล้วไม่ทำงาน	
2474.	เปิดแล้วไม่สาย	
2475.	เปิดแล้วไม่สาย ไม่หมุน	
2476.	เปิดแล้วไม่หมุน	
2477.	เปิดแล้วไม่หมุน	
2478.	เปิดแล้วไม่หมุน ต้องใช้มือสกด	
2479.	เปิดแล้วไม่หมุน แต่เครื่องทำงาน	
2480.	เปิดแล้วไม่แรง	
2481.	เปิดแล้วมีเสียงดังไม่หมุน	
2482.	เปิดใช้นาน จะดับ	
2483.	เปิดใช้งาน ใบพัดหมุนเสียงดัง	
2484.	เปิดใช้งานแล้ว หมุนแล้วก็ติด	
2485.	เปิดใช้งานแล้วคอไม่สาย	
2486.	เปิดใช้งานได้แต่มอเตอร์เสียงดัง	
2487.	เปิดใช้งานได้แต่ไม่สาย และเบอร์ 1 และ 2 ไม่ทำงาน	
2488.	เปิดใช้งานได้แต่ไม่สาย และเบอร์ 1 ไม่ทำงาน	
2489.	เปิดใช้งานไม่ได้	
2490.	เปิดใช้ยู่ๆก็ดับไปเอง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2491.	เปิดใช้งานได้แต่ไม่สาย	
2492.	เปิดไปแล้วมีเสียงดัง	
2493.	เปิดใบพัดไม่หมุน	
2494.	เปิดใช้งานได้แต่พอกดเบอร์3พัดลมคอยจะดับ	
2495.	เปิดได้ ปิดไม่ได้	
2496.	เปิดได้ประมาณ 5-10 นาที พัดลมจะหยุดหมุนเอง	
2497.	เปิดได้หมุนได้ แต่ได้กลิ่นไหม้	
2498.	เปิดได้เบอร์เดียว	
2499.	เปิดได้เพอร์เดียว	
2500.	เปิดได้แค่เกียร์ 1 เท่านั้น	
2501.	เปิดได้แค่เบอร์ 2 /หมุนช้า	
2502.	เปิดได้แต่จะมีเสียงดังแล้วจะหยุด	
2503.	เปิดได้แต่ติดช้า	
2504.	เปิดได้แต่ปิดไม่ได้	
2505.	เปิดได้แต่เบอร์ 3	
2506.	เปิดได้แต่ไม่สาย	
2507.	เปิดไม่ติด	
2508.	เปิดไปสักพักดับ	
2509.	เปิดไปสักพักเครื่องดับ	
2510.	เปิดไปแล้วมันดัง	
2511.	เปิดไฟแต่หมุนช้า	
2512.	เปิดไฟไม่ติด	
2513.	เปิดไม่ติด	
2514.	เปิดไม่ค่อยติด	
2515.	เปิดไม่ค่อยติด เวลาหมุนจะช้ามาก	
2516.	เปิดไม่ค่อยหมุน หมุนช้า	
2517.	เปิดไม่ติด	
2518.	เปิดไม่ติด	
2519.	เปิดไม่ติด	
2520.	เปิดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2521.	เปิดไม่ติด	
2522.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2523.	เปิดไม่ติด 2 เครื่อง	
2524.	เปิดไม่ติด ติดๆ ดับๆ	
2525.	เปิดไม่ติด มีเสียงดัง	
2526.	เปิดไม่ติด หมุนยาก	
2527.	เปิดไม่ติด เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
2528.	เปิดไม่ติด ใบพัดไม่หมุน	
2529.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2530.	เปิดไม่ติด (เครื่องไม่ทำงาน)	
2531.	เปิดไม่ติด , มอเตอร์ไม่พ่นลม	
2532.	เปิดไม่ติด , มีไฟช็อต	
2533.	เปิดไม่ติด , ไฟไม่เข้า	
2534.	เปิดไม่ติด 1 ตัว เปิดติดแต่เบา 1 ตัว	
2535.	เปิดไม่ติด 2 เครื่อง	
2536.	เปิดไม่ติด ขดลวดล้าหมุนช้า	
2537.	เปิดไม่ติด คอเสีย	
2538.	เปิดไม่ติด ตัวล๊อคคอไม่ล๊อค	
2539.	เปิดไม่ติด ต้องหมุนใบพัด	
2540.	เปิดไม่ติด ที่ก้านคอพัดลมเสีย	
2541.	เปิดไม่ติด พัดลมไม่หมุน	
2542.	เปิดไม่ติด ฟิวขาด	
2543.	เปิดไม่ติด ฟิวส์ขาด	
2544.	เปิดไม่ติด มอเตอร์ฟัด	
2545.	เปิดไม่ติด มอเตอร์ไม่ทำงาน	
2546.	เปิดไม่ติด มอเตอร์ไม่หมุน	
2547.	เปิดไม่ติด มีกลิ่นไหม้	
2548.	เปิดไม่ติด สวิตช์ไม่ดี	
2549.	เปิดไม่ติด สายไฟขาด	
2550.	เปิดไม่ติด สายไฟฟ้าขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2551.	เปิดไม่ติด หมุนช้า	
2552.	เปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
2553.	เปิดไม่ติด เปิดไม่หมุน	
2554.	เปิดไม่ติด เพราะตกโต๊ะ	
2555.	เปิดไม่ติด เพราะสายขาด	
2556.	เปิดไม่ติด เฟืองเสื่อม	
2557.	เปิดไม่ติด โคนน้ำท่วม	
2558.	เปิดไม่ติด ในพัดไม่หมุน	
2559.	เปิดไม่ติด ใบพัดแตก	
2560.	เปิดไม่ติด ใบพัดไม่หมุน	
2561.	เปิดไม่ติด ไฟไม่มี	
2562.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2563.	เปิดไม่ติด ไฟไหม้	
2564.	เปิดไม่ติด ไม่ค่อยหมุน	
2565.	เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน	
2566.	เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน ฝาครอบพัดลมเปิดไม่ได้	
2567.	เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน ใบพัดแตก	
2568.	เปิดไม่ติด ไม่มีใบพัด	
2569.	เปิดไม่ติด ไม่สาย	
2570.	เปิดไม่ติด ไม่หมุน	
2571.	เปิดไม่ติด(ไม่หมุน)	
2572.	เปิดไม่ติด, ไม่หมุน	
2573.	เปิดไม่ติด, เซ็คอาการ	
2574.	เปิดไม่ติด, ใบพัดไม่หมุน	
2575.	เปิดไม่ติด, ไฟไม่เข้า	
2576.	เปิดไม่ติด, ไม่สาย	
2577.	เปิดไม่ติด-ไฟไม่เข้า	
2578.	เปิดไม่ติด/ไม่สาย	
2579.	เปิดไม่ติดตัวเครื่องมีเสียงดัง	
2580.	เปิดไม่ติดมากกว่า 1 ปี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2581.	เปิดไม่ติดแต่มีเสียง	
2582.	เปิดไม่ติดและสายไฟขาด	
2583.	เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้	
2584.	เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า	
2585.	เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า	
2586.	เปิดไม่ทำงาน	
2587.	เปิดไม่สาย	
2588.	เปิดไม่หมุน	
2589.	เปิดไม่ออก	
2590.	เปิดไม่ออก ไฟไม่เข้า	
2591.	เปิดไม่ออก ไฟไม่เข้า	
2592.	เปิดไม่ออก,	
2593.	เปิดไม่แรง	
2594.	เปิดไม่แรง ตัวเปิด-ปิด บังคับไม่ได้	
2595.	เปิดไม่ได้	
2596.	เปิดไม่ติด	
2597.	เปิดไว้นานกว่า 30 นาที จะไม่หมุน	
2598.	เปิดไว้นานๆถึงหมุน	
2599.	เปิดไปใช้งานแล้วดับ	
2600.	เปิดไม่ติด	
2601.	เปิดไม่ได้ ไม่มีสายกระตุก (สายเปิด)	
2602.	เปิดไม่ติด	
2603.	เปิดไม่ติด	
2604.	เปิดไม่ติด	
2605.	เปิดไม่ได้	
2606.	เปิดไม่ติด	
2607.	เป่าฝุ่น ทำความสะอาด/ปกติ	
2608.	เป่าลมร้อน	
2609.	เป่าได้แต่ดูดไม่ได้	
2610.	เป่าแล้วไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2611.	เผา ชอต	
2612.	เฟืองไม่ติด	
2613.	เฟืองหมุนยาก	
2614.	เพลาลวม	
2615.	เพาเสีย	
2616.	เฟืองรูด	
2617.	เฟืองชำรุด	
2618.	เฟืองท้ายชำรุด พลาสติกประกบแตก	
2619.	เฟืองฝืด	
2620.	เฟืองฝืด	
2621.	เฟืองฝืด หมุนช้า	
2622.	เฟืองพืดไม่หมุน	
2623.	เฟืองรูด	
2624.	เฟืองสายสะดุด	
2625.	เฟืองสยชำรุด	
2626.	เฟืองสายหัก	
2627.	เฟืองหมุนเสีย	
2628.	เฟืองหลังคัง หมุนช้า	
2629.	เฟืองหัก	
2630.	เฟืองเสีย	
2631.	เฟืองแตก	
2632.	เฟือยเสีย	
2633.	เฟืองสายเสีย	
2634.	เมื่อเครื่องร้อนแล้วดับ	
2635.	เย็นคานหลัง	
2636.	เร่งไม่ขึ้น	
2637.	เลข 2 ไม่หมุน เสียงคัง	
2638.	เลื่อยเร่งไม่ขึ้น	
2639.	เวลากดปุ่มกดคานหลังเค้งขึ้น	
2640.	เวลากดสาย มีเสียงคัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2641.	เวลากดแล้วมันดัง เปิดแล้วดัง	
2642.	เวลากดให้สายมีเสียงดัง และหมุนกลับช้า	
2643.	เวลาที่สายจะมีเสียงดัง	
2644.	เวลาปั่นแล้วมีเสียงดัง	
2645.	เวลาพัดลมหมุนมีเสียงดัง	
2646.	เวลาพัดแล้วเสียงดัง	
2647.	เวลาสายมีเสียงดัง	
2648.	เวลาสียบปลั๊กไฟมันจะแตกข้างในหม้อไฟรีด	
2649.	เวลาสายจะดัง	
2650.	เวลาสายมีเสียง	
2651.	เวลาสายมีเสียงดัง	
2652.	เวลาสายมีเสียงดัง ไม่มีใบพัด	
2653.	เวลาสายเสียงดัง	
2654.	เวลาสายแล้วมีเสียง	
2655.	เวลาหมุนดัง	
2656.	เวลาหมุน มีเสียงดัง	
2657.	เวลาหมุนจะมีเสียงดัง	
2658.	เวลาหมุนติดคานซ้าย	
2659.	เวลาหมุนมีกลิ่นไหม้	
2660.	เวลาหมุนมีเสียง	
2661.	เวลาหมุนมีเสียงดัง	
2662.	เวลาหมุนมีเสียงดัง คอพัดลมหักลง	
2663.	เวลาหมุนหน้าไม้สาย	
2664.	เวลาหมุนแล้วมีเสียงดัง	
2665.	เวลาหมุนแล้วมีเสียงดัง คางกระดูก	
2666.	เวลาหมุนแล้วเสียงดัง	
2667.	เวลาหมุนใช้งานมีเสียงดัง	
2668.	เวลาเครื่องสายจะมีเสียงดัง	
2669.	เวลาเปิดจะมีเสียงดัง	
2670.	เวลาเปิดพัดลม เหมือนใบพัดจะหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2671.	เวลาเปิดมีเสียงดัง	
2672.	เวลาเปิดมีเสียงดังผิดปกติ	
2673.	เวลาเปิดมีเสียงดังและอืด	
2674.	เวลาเปิดสายมีเสียงดัง	
2675.	เวลาเปิดเสียงดัง	
2676.	เวลาเปิดแล้วคอเสียงดัง , บุ่มเปิด-ปิดใช้ไม่ได้	
2677.	เวลาเปิดแล้วพัดไม่แรง ค่อยๆ หมุน	
2678.	เวลาเปิดแล้วสั้น	
2679.	เวลาเปิดใช้มีเสียงดัง	
2680.	เวลาเปิดไม่แรง ไม่ค่อยสาย	
2681.	เวลาเสียงดัง	
2682.	เวลาใช้งานสายได้แต่มีเสียงดัง	
2683.	เวลาใช้งานเสียงดังมาก	
2684.	เวลาไปพัดหมุนมีเสียงดัง	
2685.	เสียงดังมาก	
2686.	เสีย	
2687.	เสีย หมุนไม่ติด	
2688.	เสีย หมุนไม่แรง	
2689.	เสีย ไม่สาย	
2690.	เสีย ไม่หมุน	
2691.	เสีย(ตรวจเช็ค)	
2692.	เสีย(เช็ค)	
2693.	เสียคอพัดลมไม่หมุน	
2694.	เสียงซ้อต	
2695.	เสียงดัง	
2696.	เสียงดัง ตัวกดฝืด	
2697.	เสียงดัง เปิดแล้วไม่มีความเย็น	
2698.	เสียงดัง เปิดใช้งานไปสักพักจะหยุดเอง	
2699.	เสียงดัง ไม่หมุน	
2700.	เสียงดัง , หมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2701.	เสียงดัง / ไม่สาย	
2702.	เสียงดัง คอพัดลมไม่ลื่น	
2703.	เสียงดัง สั่น	
2704.	เสียงดัง สายไม่ได้	
2705.	เสียงดัง หมุนช้า	
2706.	เสียงดัง หมุนช้า ไม่สาย	
2707.	เสียงดัง หมุนติดขัด	
2708.	เสียงดัง หมุนไม่ได้	
2709.	เสียงดัง เปิดไว้นานจะดับ	
2710.	เสียงดัง เวลาเปิดใช้งาน	
2711.	เสียงดัง แตกๆ	
2712.	เสียงดัง ใบพัดหมุนติดๆดับๆ	
2713.	เสียงดัง ใบพัดหมุนไม่แรง	
2714.	เสียงดัง ใบพัดไม่หมุน	
2715.	เสียงดัง ไม่ติด (พัดลม 2 เครื่อง)	
2716.	เสียงดัง ไม่สาย	
2717.	เสียงดัง ไม่หมุน	
2718.	เสียงดัง, หมุนช้า	
2719.	เสียงดัง, หมุนช้า	
2720.	เสียงดัง, ใบพัดอ่อนลม	
2721.	เสียงดัง, ไม่สาย	
2722.	เสียงดัง/มีกลิ่นไหม้	
2723.	เสียงดัง/ไม่ติด	
2724.	เสียงดัง/ไม่สาย/หมุนช้า	
2725.	เสียงดัง/ไม่หมุน	
2726.	เสียงดังกึกๆ	
2727.	เสียงดังขณะทำงาน ไม่หมุน	
2728.	เสียงดังขณะเปิด	
2729.	เสียงดังขนาดเปิดใช้งาน	
2730.	เสียงดังตอนกดสาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2731.	เสียงดังตอนสาย	
2732.	เสียงดังตอนหมุน	
2733.	เสียงดังตอนเสียบปลั๊ก	
2734.	เสียงดังที่คอ	
2735.	เสียงดังที่ใบพัด	
2736.	เสียงดังผิดปกติ	
2737.	เสียงดังมึนๆ	
2738.	เสียงดังมาก	
2739.	เสียงดังลบกวน	
2740.	เสียงดังอื่นๆ	
2741.	เสียงดังเมื่อหมุน	
2742.	เสียงดังเวลาทำงาน	
2743.	เสียงดังเวลาพัดลมทำงาน	
2744.	เสียงดังเวลาสาย	
2745.	เสียงดังเวลาหมุน	
2746.	เสียงดังเวลาเปิด	
2747.	เสียงดังเวลาเปิดเป็นบางครั้ง	
2748.	เสียงดังเวลาใบพัดหมุน	
2749.	เสียงดังแต่ไม่หมุน	
2750.	เสียงดังและหมุนเบา	
2751.	เสียงดัง	
2752.	เสียงพัดลมดังผิดปกติ	
2753.	เสียงมอเตอร์ดัง ฝืด ใบพัดลมไม่หมุน	
2754.	เสียงมันดัง	
2755.	เสียงมันดัง ไม่ค่อยเย็น / ชำรุด	
2756.	เสียงไม่ดัง	
2757.	เสียงดัง	
2758.	เสียงดังตอนเปิด	
2759.	เสียงดังเวลาเปิด	
2760.	เสียบติดแต่กดไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2761.	เสียบปลั๊กพัดลมไม่ติด	
2762.	เสียบปลั๊กมีเสียงคราง	
2763.	เสียบปลั๊กหมุนแล้วหยุด	
2764.	เสียบปลั๊กแล้วกดไม่หมุน	
2765.	เสียบปลั๊กแล้วมีกลิ่นไหม้	
2766.	เสียบปลั๊กแล้วเครื่องไม่ทำงาน	
2767.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดได้แต่ไม่แรง ไม่ส่าย	
2768.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด	
2769.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2770.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
2771.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด ไม่หมุน ไฟไม่เข้า เสียงดัง ตีๆต๊บบๆ	
2772.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่ติด	
2773.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
2774.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า บางครั้งหมุนแต่ไม่แรง	
2775.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2776.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
2777.	เสียบปลั๊กแล้วไม่หมุน	
2778.	เสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้าแต่ไม่หมุน	
2779.	เสียบปลั๊กไฟไม่เข้า	
2780.	เสียบปลั๊กไม่ติด	
2781.	เสียบปลั๊กไม่หมุน	
2782.	เสียบปลั๊กแล้วไม่หมุน	
2783.	เสียบแล้วช็อต	
2784.	เสียบแล้วพัดลมติดเลย โดยไม่ต้องกดปุ่ม	
2785.	เสียบแล้วมีกลิ่นไหม้	
2786.	เสียบแล้วมีเสียงดัง	
2787.	เสียบแล้วมีไฟออกมา	
2788.	เสียบแล้วระเบิด	
2789.	เสียบแล้วหยุดไป	
2790.	เสียบแล้วไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2791.	เสียบแล้วไม่ติด	
2792.	เสียบแล้วไม่ติด มีเสียงดัง	
2793.	เสียบแล้วไม่หมุน	
2794.	เสียบแล้วไม่หมุน แต่มีเสียงดัง	
2795.	เสียบไปสัักพักหยุดหมุน	
2796.	เสียบไปแล้วไม่ติด	
2797.	เสียบไฟหน้าจ่อขึ้นแต่ไม่หมุน	
2798.	เสียบไฟเข้า เมื่อพัดลมหมุนสัักพักเครื่องจะหยุดทำงาน	
2799.	เสียบไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
2800.	เสียบไฟแล้วควันออก	
2801.	เสียบไฟแล้วตัวพัดลมหยุดเอง	
2802.	เสียบไฟแล้วเสียงดัง	
2803.	เสียบไฟแล้วไม่ติด	
2804.	เสียบไฟแล้วไม่หมุน	
2805.	เสียบไฟแล้วไม่หมุน,มีเสียงกรีด	
2806.	เสียบไฟแล้วไม่หมุน	
2807.	เสียบไฟไม่ติด	
2808.	เสียบไฟไม่หมุน	
2809.	เสียบไฟไม่เข้า	
2810.	เสียบไฟไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงไฟไม่เข้า ไม่แรง	
2811.	เสียบไม่ติด	
2812.	เสียบไม่ติด , ใบพัดหัก	
2813.	เสียบไม่หมุน	
2814.	เสียบไม่เข้า	
2815.	เสียบไม่ติด	
2816.	เสียบไม่ทราบสาเหตุ	
2817.	เสียงดัง	
2818.	เสียบไฟไม่ติด	
2819.	หมันเหมือนใหม่	
2820.	หมันใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2821.	โคตไม่ติด	
2822.	บีบิตไม่ติด	
2823.	แคปเสีย	
2824.	แปดปิดไม่อยู่	
2825.	แปดใช้งานแล้วไม่หมุน	
2826.	แผงวงจรเสีย	
2827.	หมิ้นใหม่	
2828.	แกนกลางหลวม	
2829.	แกนติด	
2830.	แกนติด ขดลวดขาด	
2831.	แกนติด หมุนแล้วติด	
2832.	แกนปั่นไม่หมุน	
2833.	แกนฝืด	
2834.	แกนพัดลมทะเล	
2835.	แกนพัดลมฝืด	
2836.	แกนพัดลมพีค	
2837.	แกนพัดลมสาย	
2838.	แกนพัดลมไม่หมุน	
2839.	แกนพัดสาย	
2840.	แกนพัดไม่หมุน	
2841.	แกนมอเตอร์	
2842.	แกนมอเตอร์ฝืด	
2843.	แกนล๊อค	
2844.	แกนสวิงแรง	
2845.	แกนสาย	
2846.	แกนหนีค	
2847.	แกนหมุนกระแทกใบพัดแตก	
2848.	แกนหมุนช้า	
2849.	แกนหมุนช้าทุกเบอร์	
2850.	แกนหมุนฝืด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2851.	แกนหมุนมีปัญหา	
2852.	แกนหมุนหัก	
2853.	แกนหลวม	
2854.	แกนในไม่หมุน	
2855.	แกนใบพัดไม่ค้อยหมุน	
2856.	แกนใบพัดไม่หมุน	
2857.	แกนไม่หมุน	
2858.	แกนไม่หมุนฝืด	
2859.	แกรนบูทเสียมี่เสียดัง	
2860.	แกรนพีค	
2861.	แกะไม่หมุน	
2862.	แกนหมุนเสีย	
2863.	แกนไม่หมุน	
2864.	แคบสตาร์ทพัดลมเสีย	
2865.	แคบสตาร์ทเสีย	
2866.	แคบพัดลมเสีย	
2867.	แคบสตาร์ทเสีย	
2868.	แคบเสีย	
2869.	แคบใหม่	
2870.	แค็บเสีย	
2871.	แคบพัดลมเสีย	
2872.	แคบสตาร์ทเสีย	
2873.	แดง เปิดแล้วหมุนอ่อน ตัวอื่น ไม่หมุนเลย	
2874.	แทนตัวยึดพัดลมหัก	
2875.	แผงชอต	
2876.	แผงวงจร	
2877.	แผงวงจรช็อต	
2878.	แผงวงจรชอต	
2879.	แผงวงจรเสีย	
2880.	แผงวงจรเสีย IC ใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2881.	แผงวงจรใหม่	
2882.	แผงสวิชกดแล้วมีไฟ	
2883.	แผงสวิตหลวม	
2884.	แรกกๆ หมุนปกติ สักพักเริ่มช้า	
2885.	แรงดึง	
2886.	แรงน้อยหมุนค่อย	
2887.	แรงพัดอ่อน ปุ่มกดเสีย	
2888.	แรงลมน้อย	
2889.	แรงหมุนน้อย	
2890.	แรงหมุนน้อย มีความฝืด	
2891.	แรงหมุนหมายเลข 3 ช้า	
2892.	แรงหมุนอ่อนแรง	
2893.	แรงหมุนเบา	
2894.	แรงอ่อน, หมุนไม่เต็มที	
2895.	แอร์น้ำไม่ออก	
2896.	แอร์ไม่ทำงาน	
2897.	แอร์ไม่เย็น, ลมไม่แรง	
2898.	คอมไฟไม่ติด	
2899.	โชเตอร์ล๊อค	
2900.	โคนน้ำ	
2901.	โทรทัศน์ไม่ทำงาน	
2902.	โทโมสตีลขาด	
2903.	โรเตอร์ติด	
2904.	ไชงานไม่ได้	
2905.	ไชงานปกติแต่มีอาการหยุดหมุน	
2906.	ไชงานมีเสียงดัง	
2907.	ไชงานสักพักจะหยุดหมุน	
2908.	ไชงานอยู่แล้วเครื่องดับ	
2909.	ไชงานแล้วตั้งขึ้นเรื่อยๆ	
2910.	ไชงานแล้วมันมีเสียงดังแล้วหยุดทำงานไปเลย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2911.	ใช้งาน ได้สักพักเครื่องร้อนแล้วไม่หมุน	
2912.	ใช้งาน ได้แต่ไม่แรง	
2913.	ใช้งานไม่ได้	
2914.	ใช้งานไม่ได้ไม่ทราบสาเหตุ	
2915.	ใช้งานไม่ได้ตามปกติ	
2916.	ใช้งานไม่ได้ไฟไม่เข้า	
2917.	ใช้มือหมุนถึงจะติด	
2918.	ใช้ยู่ดับ	
2919.	ใช้เบอร์ 1 ไม่ได้	
2920.	ใช้เวลาในการหมุนนาน	
2921.	ใช้ได้เฉพาะเบอร์ 3	
2922.	ใช้ได้เบอร์ 3 1,2ใช้ไม่ได้	
2923.	ใช้ได้เบอร์เดียว	
2924.	ใช้ได้แต่เกียร์ 3	
2925.	ใช้ไม่ได้	
2926.	ใบพัดไม่หมุน	
2927.	ใบผีด	
2928.	ใบพัดหัก	
2929.	ใบพัดคัง	
2930.	ใบพัดหมุนช้า	
2931.	ใบพัด	
2932.	ใบพัด พัดลมเสีย	
2933.	ใบพัด ระบบ 3 หมุนช้า	
2934.	ใบพัด ไม่หมุน	
2935.	ใบพัดของพัดลมไม่ทำงาน	
2936.	ใบพัดขาด	
2937.	ใบพัดชำรุด	
2938.	ใบพัดช้า	
2939.	ใบพัดช้า เสียงดังเวลาปิด	
2940.	ใบพัดคัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2941.	ใบพัดค้าง กดแล้วไม่เปลี่ยนความเร็ว	
2942.	ใบพัดค้าง/อิตาชิ	
2943.	ใบพัดติด	
2944.	ใบพัดติดโครงเหล็ก ไฟไม่เข้า	
2945.	ใบพัดทำงาน หันๆ หยุดๆ	
2946.	ใบพัดทำงานช้า	
2947.	ใบพัดฝืด	
2948.	ใบพัดฝืด ไม่สาย	
2949.	ใบพัดฝืด	
2950.	ใบพัดฝืด หมุนช้า	
2951.	ใบพัดฝืด ใบพัดไม่สาย	
2952.	ใบพัดฝืด,สวิทช์กดไม่ลง	
2953.	ใบพัดฝืด หมุนช้า	
2954.	ใบพัดพัง	
2955.	ใบพัดพัดต้อออกมา	
2956.	ใบพัดพัดลมแตก	
2957.	ใบพัดพีด	
2958.	ใบพัดมันไม่หมุน	
2959.	ใบพัดมีเสียงดัง	
2960.	ใบพัดรว	
2961.	ใบพัดลม	
2962.	ใบพัดลมชำรุด	
2963.	ใบพัดลมทำงาน	
2964.	ใบพัดลมฝืด	
2965.	ใบพัดลมหมุนช้า	
2966.	ใบพัดลมหลุด	
2967.	ใบพัดลมหัก	
2968.	ใบพัดลมเสียหาย	
2969.	ใบพัดลมแตก	
2970.	ใบพัดลมแตกชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2971.	ใบพัดลมแตกหัก	
2972.	ใบพัดลมไม่ทำงาน	
2973.	ใบพัดลมไม่หมุน	
2974.	ใบพัดลมไม่หมุน / ส่วนเสีย	
2975.	ใบพัดลมไม่หมุน มอเตอร์เสียงดัง	
2976.	ใบพัดลมไม่หมุน หมุนช้า	
2977.	ใบพัดลมไม่แรง	
2978.	ใบพัดลมไม่หมุน	
2979.	ใบพัดล่าย	
2980.	ใบพัดหัก	
2981.	ใบพัดหมุนมีเสียงดัง	
2982.	ใบพัดหมุน แต่ผิด	
2983.	ใบพัดหมุน/หมุนช้า	
2984.	ใบพัดหมุนกลับ	
2985.	ใบพัดหมุนกับดำน	
2986.	ใบพัดหมุนช้า	
2987.	ใบพัดหมุนช้า	
2988.	ใบพัดหมุนช้า	
2989.	ใบพัดหมุนช้า พอเครื่องร้อนเครื่องจะดับ	
2990.	ใบพัดหมุนช้า มีเสียงดัง	
2991.	ใบพัดหมุนช้า ลมพัดไม่แรง	
2992.	ใบพัดหมุนช้า เสียงดัง	
2993.	ใบพัดหมุนช้า และมีเสียงดัง	
2994.	ใบพัดหมุนช้า ไม่มีแรงลม	
2995.	ใบพัดหมุนช้า ไม่ส่าย	
2996.	ใบพัดหมุนช้า ไม่หมุนซ้ายขวา	
2997.	ใบพัดหมุนช้า ไม่เย็น	
2998.	ใบพัดหมุนช้า,ใบพัดแตก	
2999.	ใบพัดหมุนช้า/ไม่ส่าย	
3000.	ใบพัดหมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3001.	ใบพัดหมุนช้าลง	
3002.	ใบพัดหมุนช้าไม่มีแรง	
3003.	ใบพัดหมุนบ้าง ไม่หมุนบ้าง	
3004.	ใบพัดหมุนบ้างไม่หมุนบ้าง	
3005.	ใบพัดหมุนปกติแต่ไม่เย็น	
3006.	ใบพัดหมุนสืด	
3007.	ใบพัดหมุนมีเสียง	
3008.	ใบพัดหมุนมีเสียงดัง	
3009.	ใบพัดหมุนยาก	
3010.	ใบพัดหมุนสั๊กพัก จะช้าลงเรื่อยๆ	
3011.	ใบพัดหมุนหนืด	
3012.	ใบพัดหมุนเบา	
3013.	ใบพัดหมุนเบาช้า	
3014.	ใบพัดหมุนเบาตหมุนเบา	
3015.	ใบพัดหมุนเบาบ้าง หมุนเร็วบ้าง	
3016.	ใบพัดหมุนแต่ไม่ส่าย	
3017.	ใบพัดหมุนแต่ไม่ส่าย มีเสียงดัง	
3018.	ใบพัดหมุนแล้วติดฝา	
3019.	ใบพัดหมุนแล้วมีเสียงดัง	
3020.	ใบพัดหมุนแล้วหยุด	
3021.	ใบพัดหมุนแล้วตง	
3022.	ใบพัดหมุนไม่ค่อยแรง	
3023.	ใบพัดหมุนไม่ตรง	
3024.	ใบพัดหมุนไม่แรง	
3025.	ใบพัดหมุนไม่ได้	
3026.	ใบพัดหมุนไม่ได้ มีเสียงดัง	
3027.	ใบพัดหมุนๆหยุดๆ	
3028.	ใบพัดหมุนไม่แรง	
3029.	ใบพัดหมุนช้า	
3030.	ใบพัดหยุดหมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3031.	ใบพัดหลวม	
3032.	ใบพัดหลวม เสียงดัง	
3033.	ใบพัดหลวมมีเสียงดัง	
3034.	ใบพัดหลุด	
3035.	ใบพัดหลุด,ไม่ติด	
3036.	ใบพัดหลุดออก	
3037.	ใบพัดหลุดออกจากแกน	
3038.	ใบพัดหัก	
3039.	ใบพัดหัก พัดลมไม่สาย	
3040.	ใบพัดหัก สวิตซ์กดไม่ได้	
3041.	ใบพัดหัก , ไม่หมุน	
3042.	ใบพัดหัก ล็อคไม่ได้	
3043.	ใบพัดหัก หมุนไม่แรง	
3044.	ใบพัดหัก เครื่องไม่สาย	
3045.	ใบพัดหัก เปิดไม่ติด	
3046.	ใบพัดหัก และไม่หมุน	
3047.	ใบพัดหัก ใบพัดไม่หมุน	
3048.	ใบพัดหัก ไฟไม่เข้า	
3049.	ใบพัดหัก ไม่หมุน	
3050.	ใบพัดหัก/หนูกัดสายไฟ	
3051.	ใบพัดหักมอเตอร์พัง	
3052.	ใบพัดหักและมีเสียงดัง	
3053.	ใบพัดหักไม่หมุน	
3054.	ใบพัดหัก	
3055.	ใบพัดตก	
3056.	ใบพัดอืดไม่มีแรง	
3057.	ใบพัดอืดๆ	
3058.	ใบพัดอ่อนแรง	
3059.	ใบพัดเสีย	
3060.	ใบพัดเสีย สวิตซ์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3061.	ใบพัดเสีย,ไม่หมุน	
3062.	ใบพัดเสีย,ไม่หมุน,สวิตซ์ปรับระดับความแรงชำรุด	
3063.	ใบพัดเสียงดัง	
3064.	ใบพัดเสียหาย	
3065.	ใบพัดเสีย	
3066.	ใบพัดแตก	
3067.	ใบพัดแตก	
3068.	ใบพัดแตก , คอหัก	
3069.	ใบพัดแตก , สายไฟขาด	
3070.	ใบพัดแตก ชำรุด	
3071.	ใบพัดแตก มีเสียงดัง	
3072.	ใบพัดแตก หมุนช้า	
3073.	ใบพัดแตก เปิดไม่ติด	
3074.	ใบพัดแตก แกนพีด	
3075.	ใบพัดแตก ไฟไม่เข้า	
3076.	ใบพัดแตก ไม่สาย	
3077.	ใบพัดแตก ไม่หมุน	
3078.	ใบพัดแตก(ตัวที่3)	
3079.	ใบพัดแตก, ไม่ติด	
3080.	ใบพัดแตกหัก	
3081.	ใบพัดแตกและไม่หมุน	
3082.	ใบพัดเสียและมีเสียงดังในตัวเครื่อง	
3083.	ใบพัดโยก	
3084.	ใบพัดไขไม่ได้อ	
3085.	ใบพัดไม่ทำงาน	
3086.	ใบพัดไม่หมุน	
3087.	ใบพัดไม่คอยหมุน	
3088.	ใบพัดไม่คอยหมุน	
3089.	ใบพัดไม่ทำงาน	
3090.	ใบพัดไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3091.	ใบพัดไม่ทำงาน สายไฟขาด	
3092.	ใบพัดไม่ทำงาน หมุนช้า	
3093.	ใบพัดไม่แข็งแรงหมุน	
3094.	ใบพัดไม่พัด	
3095.	ใบพัดไม่หมุน	
3096.	ใบพัดไม่มี	
3097.	ใบพัดไม่มี คอสนั่น	
3098.	ใบพัดไม่มี ไม่ติด	
3099.	ใบพัดไม่มีแรงหมุน	
3100.	ใบพัดไม่ส่าย	
3101.	ใบพัดไม่ห	
3102.	ใบพัดไม่หมุน	
3103.	ใบพัดไม่หมุน	
3104.	ใบพัดไม่หมุน	
3105.	ใบพัดไม่หมุน	
3106.	ใบพัดไม่หมุน	
3107.	ใบพัดไม่หมุน	
3108.	ใบพัดไม่หมุน สายไฟแตก	
3109.	ใบพัดไม่หมุน	
3110.	ใบพัดไม่หมุน มีเสียงดัง	
3111.	ใบพัดไม่หมุน สายไฟด้านในขาด	
3112.	ใบพัดไม่หมุน ใบพัดแตก	
3113.	ใบพัดไม่หมุน + ใบพัดแตก	
3114.	ใบพัดไม่หมุน , ปุ่มเสีย	
3115.	ใบพัดไม่หมุน , ล็อคไม่อยู่	
3116.	ใบพัดไม่หมุน คอล็อคไม่อยู่	
3117.	ใบพัดไม่หมุน ชาย-ขวา	
3118.	ใบพัดไม่หมุน ตัวกลางหนีต	
3119.	ใบพัดไม่หมุน มีควันออก	
3120.	ใบพัดไม่หมุน ลมพัดไม่แรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3121.	ใบพัดไม้หมุน เมอเตอร์ร้อน	
3122.	ใบพัดไม้หมุน เวลาเปิดมีเสียงดัง	
3123.	ใบพัดไม้หมุน และเปิดไม่ติด	
3124.	ใบพัดไม้หมุน ใบพัดหมุนฝืด	
3125.	ใบพัดไม้หมุน ไฟไม่เข้า	
3126.	ใบพัดไม้หมุน ไม่สาย	
3127.	ใบพัดไม้หมุน ไม่สาย	
3128.	ใบพัดไม้หมุน, ปุ่มกดไม่ได้	
3129.	ใบพัดไม้หมุน, มีเสียงดัง	
3130.	ใบพัดไม้หมุน-หมุนช้า	
3131.	ใบพัดไม้หมุน/คอพัดลมไม่สาย	
3132.	ใบพัดไม้หมุน/สายไฟขาด	
3133.	ใบพัดไม้หมุน/หมุนช้า	
3134.	ใบพัดไม้หมุน/ไม่สาย	
3135.	ใบพัดไม้หมุนช้า	
3136.	ใบพัดไม้หมุนต้องไขมือบิด	
3137.	ใบพัดไม้หมุนพัดไม่หมุน	
3138.	ใบพัดไม้หมุนเลย สีสครีม	
3139.	ใบพัดไม้หมุน ไฟไม่เข้า	
3140.	ใบพัดไม้หมุน	
3141.	ใบพัดไม้หมุน	
3142.	ใบพัดไม้หมุน	
3143.	ใบพัดไม้แรง	
3144.	ใบพัดไม้แรง ไม่เย็น	
3145.	ใบพัดไม้หมุน	
3146.	ใบพัดไม้หมุน	
3147.	ใบพัดใหม่	
3148.	ใบพัดไม้หมุน	
3149.	ใบพัดไม้หมุน	
3150.	ใบพัดไม้หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3151.	ใบพัด	
3152.	ใบหมุน แต่ไม่ส่าย	
3153.	ใบหมุนช้า	
3154.	ใบหมุนช้า มีเสียงดัง	
3155.	ใบหมุนไม่แรง	
3156.	ใบหลวม เกียร์ 1-2 ไม่ติด	
3157.	ใบหัก	
3158.	ใบัดไม่หมุน	
3159.	ใบเสีย	
3160.	ใบแกว่ง	
3161.	ใบแตก	
3162.	ใบแตก คอสนั้	
3163.	ใบแตก ชำรุด	
3164.	ใบแตก ไม่หมุน	
3165.	ใบแตก,เปลี่ยนสาย,สวิสใช้ไม่ได้	
3166.	ใบไม่ทำงาน	
3167.	ใบไม่ศูนย์	
3168.	ใบไม่หมุน	
3169.	ใบไม่หมุน เนื่องจาก capacitor เสียหาย	
3170.	ใบไม่หัน	
3171.	ใบแตก	
3172.	ใบัดไม่หมุน	
3173.	ใส่น้ำลงไปแล้วน้ำทะลักออกมา	
3174.	ใส่ฟิวส์	
3175.	ใส่สปริง	
3176.	ไขไปสั้กพัก ดับเอง	
3177.	ไดท์ใหม่	
3178.	ไดใหม่	
3179.	ไดยินเสียง แต่ไม่หมุน	
3180.	ใบพัด ไม่ส่าย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3181.	ใบพัดไม่ติด	
3182.	ใบพัดไม่หมุน	
3183.	ใบลมไม่หมุน	
3184.	ใบหมุนช้า	
3185.	ใบเปิดไม่ติด	
3186.	ไปเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน	
3187.	ไฟขาด	
3188.	ไฟช๊อต	
3189.	ไฟช๊อต / เปิดไม่ติด	
3190.	ไฟช๊อต	
3191.	ไฟช๊อต , ไฟรั่ว	
3192.	ไฟช๊อต มีกลิ่นไหม้ออกมา	
3193.	ไฟช๊อตด้านหลัง	
3194.	ไฟช๊อตตรงขั้วสาย	
3195.	ไฟช๊อตเปิดไม่ได้	
3196.	ไฟช๊อต	
3197.	ไฟช๊อต	
3198.	ไฟช๊อต	
3199.	ไฟช๊อต , ใบพัดไม่หมุน	
3200.	ไฟช๊อต เปิดไม่ติด	
3201.	ไฟช๊อตตรงสาย	
3202.	ไฟช๊อตแล้วดับ	
3203.	ไฟช๊อตแล้วหน้าจอดับไปเลย	
3204.	ไฟช๊อต สวิตกดไม่ได้	
3205.	ไฟช๊อต	
3206.	ไฟช๊อต ควันออก	
3207.	ไฟช๊อต	
3208.	ไฟช๊อต	
3209.	ไฟช๊อต ขดลวดไหม้	
3210.	ไฟดูด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3211.	ไฟตัดเอง	
3212.	ไฟต่ำไม่ติด	
3213.	ไฟท้ายไม่ติด	
3214.	ไฟฟ้าเข้า	
3215.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
3216.	ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	
3217.	ไฟฟ้าไม่เข้าและสายทองแดงใหม่	
3218.	ไฟรั่ว	
3219.	ไฟลัดวงจร	
3220.	ไฟเข้า หมุนอ่อน	
3221.	ไฟเข้า แต่ติดๆดับๆ	
3222.	ไฟเข้า แต่สั๊กพุกก็ดับ	
3223.	ไฟเข้า แต่เครื่องเปิดไม่ติด	
3224.	ไฟเข้า แต่ใบพัดไม่หมุน	
3225.	ไฟเข้า แต่ใบไม่พัดไม่หมุน	
3226.	ไฟเข้า แต่ไฟไม่หมุน	
3227.	ไฟเข้า แต่ไม่ทำงาน	
3228.	ไฟเข้า แต่ไม่สาย	
3229.	ไฟเข้า แต่ไม่หมุน	
3230.	ไฟเข้า ใบพัดหมุนแต่ไม่สาย	
3231.	ไฟเข้า ใบพัดไม่หมุน	
3232.	ไฟเข้า ไม่ทำงาน	
3233.	ไฟเข้าหมุนช้า	
3234.	ไฟเข้าหมุนเบาไม่มีแรง	
3235.	ไฟเข้าเครื่องแต่ใบพัดหมุนแล้วหยุด	
3236.	ไฟเข้าเปิดแล้วดับ	
3237.	ไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
3238.	ไฟเข้าแต่การหมุนไม่ปกติ	
3239.	ไฟเข้าแต่ต้องกดเบอร์ 3 ก่อนถึงจะกดเบอร์ 1 ได้	
3240.	ไฟเข้าแต่พัดลมไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3241.	ไฟเข้าแต่พัดลมไม่แรง	
3242.	ไฟเข้าแต่ระบบความเย็นไม่ทำงาน	
3243.	ไฟเข้าแต่หมุนช้า	
3244.	ไฟเข้าแต่หมุนอ่อน	
3245.	ไฟเข้าแต่หมุนแล้วหยุด	
3246.	ไฟเข้าแต่หมุนไม่แรง	
3247.	ไฟเข้าแต่เครื่องร้อน	
3248.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน	
3249.	ไฟเข้าแต่ใบพัดหมุนช้า	
3250.	ไฟเข้าแต่ใบพัดไม่ทำงาน	
3251.	ไฟเข้าแต่ใบพัดไม่หมุน	
3252.	ไฟเข้าแต่ไม่ติด	
3253.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
3254.	ไฟเข้าแต่ไม่สาย	
3255.	ไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
3256.	ไฟเข้าแต่ไม่หมุนทุกเกียร์	
3257.	ไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
3258.	ไฟเข้าแต่ไม่แรงหมุน	
3259.	ไฟเข้าใบพัดไม่หมุน	
3260.	ไฟเข้าไม่เข้า	
3261.	ไฟเดินไม่สะดวก	
3262.	ไฟเสียชำรุด	
3263.	ไฟแตก	
3264.	ไฟไม่เข้า	
3265.	ไฟไม่เข้าติดๆดับๆ	
3266.	ไฟไม่ติด	
3267.	ไฟไม่ติด หมุนช้า	
3268.	ไฟไม่ติด ไม่หมุน	
3269.	ไฟไม่ติด,กรอบหลุด	
3270.	ไฟไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3271.	ไฟไม่เข้า	
3272.	ไฟไม่เข้า	
3273.	ไฟไม่เข้า	
3274.	ไฟไม่เข้า (ไม่มีใบพัด ไม่มีปลั๊ก)	
3275.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
3276.	ไฟไม่เข้า ไม่ทำงาน	
3277.	ไฟไม่เข้า ไม่มีสาย	
3278.	ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
3279.	ไฟไม่เข้า (พัดลม 2 เครื่อง)	
3280.	ไฟไม่เข้า , กดสวิสค์ไม่ได้	
3281.	ไฟไม่เข้า , มีเสียงดัง	
3282.	ไฟไม่เข้า , เปิดไม่ติด	
3283.	ไฟไม่เข้า , ไม่ทำงาน	
3284.	ไฟไม่เข้า , ไม่สาย	
3285.	ไฟไม่เข้า , ไม่หมุน	
3286.	ไฟไม่เข้า / อิตาชิ	
3287.	ไฟไม่เข้า / เบอร์ 2,3 กดปุ่มไม่ได้	
3288.	ไฟไม่เข้า / ไม่สาย	
3289.	ไฟไม่เข้า 1	
3290.	ไฟไม่เข้า 2	
3291.	ไฟไม่เข้า กดปุ่มไม่ติด	
3292.	ไฟไม่เข้า กดไม่ติด	
3293.	ไฟไม่เข้า ขดลวดไหม้	
3294.	ไฟไม่เข้า คอหัก ไม่ขาย	
3295.	ไฟไม่เข้า ดังข้างเดียว	
3296.	ไฟไม่เข้า ตอนติดเสียงดัง	
3297.	ไฟไม่เข้า ตัวเครื่องไม่ทำงาน	
3298.	ไฟไม่เข้า สวิตส์กดไม่ลง	
3299.	ไฟไม่เข้า สายไฟขาด	
3300.	ไฟไม่เข้า หมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3301.	ไฟไม่เข้า หมุนแล้วหยุด	
3302.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำ	
3303.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
3304.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
3305.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ออก	
3306.	ไฟไม่เข้า แคลเรีย	
3307.	ไฟไม่เข้า และตัวปรับขึ้นลงไม่ทำงาน	
3308.	ไฟไม่เข้า และไม่หมุน	
3309.	ไฟไม่เข้า ใบพัด ไม่หมุน	
3310.	ไฟไม่เข้า ใบพัดหัก	
3311.	ไฟไม่เข้า ใบพัดไม่ทำงาน	
3312.	ไฟไม่เข้า ใบพัดไม่หมุน	
3313.	ไฟไม่เข้า ใบพัดไม่หมุน ใช้งานไม่ได้	
3314.	ไฟไม่เข้า ไฟช็อต ไมหมุน	
3315.	ไฟไม่เข้า ไม่ติด	
3316.	ไฟไม่เข้า ไม่ติด ไม่หมุน	
3317.	ไฟไม่เข้า ไม่ทำงาน	
3318.	ไฟไม่เข้า ไม่มีแรง	
3319.	ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
3320.	ไฟไม่เข้า, ไม่หมุน	
3321.	ไฟไม่เข้า, หน้ากากหลวม	
3322.	ไฟไม่เข้า, ใบพัดไม่ทำงาน	
3323.	ไฟไม่เข้า,ปุ่มกดการส่ายหน้าพัดลมหลุด	
3324.	ไฟไม่เข้า,ใบพัดไม่หมุน	
3325.	ไฟไม่เข้า,ใบพัดไม่หมุน	
3326.	ไฟไม่เข้า,ใบไม่พัด	
3327.	ไฟไม่เข้า/GRANP FISC	
3328.	ไฟไม่เข้า/น็อตหลุด	
3329.	ไฟไม่เข้า/สายขาด	
3330.	ไฟไม่เข้า/หมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3331.	ไฟไม่เข้า/เปิดไม่ติด	
3332.	ไฟไม่เข้า/ใช้งานไม่ได้	
3333.	ไฟไม่เข้า/ไม่สายหน้า	
3334.	ไฟไม่เข้า/ไม่หมุน	
3335.	ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง	
3336.	ไฟไม่เข้าพัดลมไม่ติด	
3337.	ไฟไม่เข้ามอเตอร์ใช้งานไม่ได้	
3338.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
3339.	ไฟไม่เข้าเครื่อง บุ่มกดไม่ดังกลับ	
3340.	ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด	
3341.	ไฟไม่เข้าแต่ไม่เย็น	
3342.	ไฟไม่เข้าและเปิดไม่ติด	
3343.	ไฟไม่เข้าและไม่หมุน	
3344.	ไฟไม่เข้าใช้งานไม่ได้	
3345.	ไฟไม่เข้าใบพัดไม่หมุน	
3346.	ไฟไม่เข้าไม่หมุน	
3347.	ไฟไม่เข้า	
3348.	ไฟไม่แดง	
3349.	ไฟไม่ไข	
3350.	ไฟใหม่	
3351.	ไฟใหม่ตัวมอเตอร์	
3352.	ไฟใหม่สายไฟ	
3353.	ไฟไม่เข้า	
3354.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
3355.	ไฟเข้า แต่ไม่ทำงาน	
3356.	ไฟไม่เข้า	
3357.	ไม่ติด	
3358.	ไม่ทำงาน	
3359.	ไม่มสาย ไม่หมุน	
3360.	ไม่สาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3361.	ไม้ม้วน	
3362.	ไม้ม้วน ไม่น่าย	
3363.	ไม้ม้วน,มีเสียงดัง	
3364.	ไมโครโฟนเสีย	
3365.	ไม้	
3366.	ไม้กรองน้ำออก	
3367.	ไม้ค้อยติด	
3368.	ไม้ค้อยติด , มีเสียงดัง	
3369.	ไม้ค้อยส่าย	
3370.	ไม้ค้อยส่าย เวลากดส่ายแล้วมีเสียงดัง	
3371.	ไม้ค้อยหมุน	
3372.	ไม้ค้อยหมุน หมุนช้า	
3373.	ไม้ช่าย	
3374.	ไม้ช่าย ไม้ม้วน	
3375.	ไม้ตั้ง	
3376.	ไม้ดูดน้ำ	
3377.	ไม้ดูดน้ำขึ้น	
3378.	ไม้ตี	
3379.	ไม้ตี	
3380.	ไม้ตี กดเบอร์ไม้ได้	
3381.	ไม้ตี กดไปแล้วไม้ม้วน	
3382.	ไม้ตี มีกลิ่นใหม่	
3383.	ไม้ตี เหม็นใหม่	
3384.	ไม้ตี ไม่น่าย เปิดไม้ตี	
3385.	ไม้ตี , ไม่น่าย	
3386.	ไม้ตี / ฮาตารี	
3387.	ไม้ตี / เสีย	
3388.	ไม้ตี 2 ตัว	
3389.	ไม้ตี ขาข้างในหลุด	
3390.	ไม้ตี คอหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3391.	ไม่ติด ตรวจสอบสภาพ	
3392.	ไม่ติด ตัวครอบหลังหลุด	
3393.	ไม่ติด ตัวล๊อคใบพัดลมหลวม	
3394.	ไม่ติด ถายน้ำมันเครื่อง	
3395.	ไม่ติด ปุ่มล๊อคกดไม่ได้	
3396.	ไม่ติด พรอมตรวจเช็ค	
3397.	ไม่ติด มีกลิ่นไหม้	
3398.	ไม่ติด มีเสียงซอต	
3399.	ไม่ติด มีเสียงดัง	
3400.	ไม่ติด สวิตซ์เสีย	
3401.	ไม่ติด หมุนช้า	
3402.	ไม่ติด หมุนช้า คอหัก	
3403.	ไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
3404.	ไม่ติด เปลี่ยนสายไฟ	
3405.	ไม่ติด เปิดแล้วไม่หมุน	
3406.	ไม่ติด เสีย	
3407.	ไม่ติด แล้วไม่สาย	
3408.	ไม่ติด ใบพัดพัง	
3409.	ไม่ติด ใบพัดไม่หมุน	
3410.	ไม่ติด ใบแตก	
3411.	ไม่ติด ใบแตกหัก	
3412.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
3413.	ไม่ติด ไม่ทำงาน	
3414.	ไม่ติด ไม่มีฝาครอบ	
3415.	ไม่ติด ไม่สาย	
3416.	ไม่ติด ไม่หมุน	
3417.	ไม่ติด ไม่หมุน ผิด	
3418.	ไม่ติด ไม่แรง	
3419.	ไม่ติด, คอหัก	
3420.	ไม่ติด,สายน้ำมันหลวม	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3421.	ไม่ติด, ใช้งานไม่ได้	
3422.	ไม่ติด, ไม่หมุน	
3423.	ไม่ติด/imarflex	
3424.	ไม่ติด/ชำรุด	
3425.	ไม่ติด/ปกติ	
3426.	ไม่ติด/ฮาดารี	
3427.	ไม่ติด/ไม่สาย	
3428.	ไม่ติดตรวจเช็ค	
3429.	ไม่ติดทั้ง 2	
3430.	ไม่ติดสายขาด	
3431.	ไม่ติดสายไฟขาด	
3432.	ไม่ติดสีเขียว-หัวลูตสีแดง	
3433.	ไม่ติดเลย	
3434.	ไม่ติดเสีย	
3435.	ไม่ติดไฟไม่เข้า	
3436.	ไม่ติดไฟไม่เข้าและสายทองแดงขาด	
3437.	ไม่ติดไม่สาย	
3438.	ไม่ติดไม่หมุน	
3439.	ไม่ติดไม่หมุน	
3440.	ไม่ทราบ	
3441.	ไม่ทราบสาเหตุ	
3442.	ไม่ทราบสาเหตุไม่ติด	
3443.	ไม่ทราบอาการ	
3444.	ไม่ทราบอาการเสีย	
3445.	ไม่ทำงาน	
3446.	ไม่ทำงาน สวิตช์ไม่ตัด	
3447.	ไม่ทำงาน ใช้งานไม่สมบูรณ์	
3448.	ไม่ทำงาน ใบพัดแตก	
3449.	ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
3450.	ไม่ทำงาน (ไฟไม่เข้า)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3451.	ไม่ทำงาน , ไฟไม่เข้า	
3452.	ไม่ทำงาน โครงหลวม	
3453.	ไม่ทำงาน ใบพัดหัก	
3454.	ไม่ทำงาน ใบพัดเสีย	
3455.	ไม่ทำงาน ใบพัดไม่หมุน	
3456.	ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
3457.	ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
3458.	ไม่ทำงาน ไม่ติด	
3459.	ไม่ทำงาน ไม่หมุน	
3460.	ไม่ทำงาน,ไม่สาย	
3461.	ไม่ทำงานทุกระบบ ถังป่น ถังอบแห้งไม่ทำงาน	
3462.	ไม่ทำงานเปิดไม่ติด	
3463.	ไม่ทำงาน	
3464.	ไม่ปั่น	
3465.	ไม่พัด	
3466.	ไม่พัด-ไม่ติด	
3467.	ไม่พัดพืด	
3468.	ไม่พัดไม่ทำงาน	
3469.	ไม่พัดไม่หมุน	
3470.	ไม่พัดไม่หมุน 2 ตัว	
3471.	ไม่หมุน	
3472.	ไม่หมุน	
3473.	ไม่มีกรหมุน เปลี่ยนสายไฟหัวมีลวดออกมา	
3474.	ไม่มีกำลัง	
3475.	ไม่มีกำลังหมุน	
3476.	ไม่มีความร้อน	
3477.	ไม่มีความเย็น	
3478.	ไม่มีความแรง	
3479.	ไม่มีตัว C	
3480.	ไม่มีน็อตที่คอหมุน/ไม่สาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3481.	ไม่มีปลั๊ก , ซ็อก	
3482.	ไม่มีปลั๊กตัวเสียบและไม้หมุน	
3483.	ไม่มีปลั๊ก	
3484.	ไม่มีปุ่มกด	
3485.	ไม่มีฝาครอบหน้า เปิดไม่ติด	
3486.	ไม่มีภาพ	
3487.	ไม่มีลิ้ม	
3488.	ไม่มีสายเสียบ	
3489.	ไม่มีสายไฟ	
3490.	ไม่มีอะไรเสีย	
3491.	ไม่มีเสียง	
3492.	ไม่มีแรงลม	
3493.	ไม่มีแรง	
3494.	ไม่มีแรง , ไม้หมุน	
3495.	ไม่มีแรง 1 เครื่อง	
3496.	ไม่มีแรง กดสวิทช์ไม่ติด	
3497.	ไม่มีแรง หมุนช้า	
3498.	ไม่มีแรง เบอร์ 3 ไม่ติด	
3499.	ไม่มีแรง ใบพัดชำรุด	
3500.	ไม่มีแรง ใบพัดไม่มี	
3501.	ไม่มีแรง ไม้หมุน	
3502.	ไม่มีแรง/สายไฟรั่ว	
3503.	ไม่มีแรง/ไม้หมุน	
3504.	ไม่มีแรงพัด	
3505.	ไม่มีแรงหยุด	
3506.	ไม่มีแรงหมุน	
3507.	ไม่มีแรงหมุน หมุนช้า	
3508.	ไม่มีแรงหมุน / หมุนช้า	
3509.	ไม่มีแรงหมุน หมุนช้า ไม่มีแรงหมุน	
3510.	ไม่มีแรงหมุนช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3511.	ไม่มีใบ	
3512.	ไม่มีใบพัด	
3513.	ไม่มีใบพัด , ไม่หมุน	
3514.	ไม่มีใบพัด เวลาทำงานจะสายเสียงดัง	
3515.	ไม่มีใบพัด ไม่มีฝาครอบ	
3516.	ไม่มีไฟเข้า	
3517.	ไม่มีไอเย็น	
3518.	ไม่ร่อน	
3519.	ไม่ร่อน ไม่มีไฟ	
3520.	ไม่ล็อค	
3521.	ไม่สามารถงานได้	
3522.	ไม่สามารถใช้งานได้	
3523.	ไม่สาย	
3524.	ไม่สาย เสียงดัง	
3525.	ไม่สาย	
3526.	ไม่สาย	
3527.	ไม่สาย มีเสียงดัง	
3528.	ไม่สาย หมุนช้า	
3529.	ไม่สาย เปิดเบอร์ 3 ไม่ติด	
3530.	ไม่สาย เวลาหมุนมีเสียงดัง	
3531.	ไม่สาย ไม่หมุน	
3532.	ไม่สาย ไม่แรง	
3533.	ไม่สาย (ตัวที่1)	
3534.	ไม่สาย (ตัวที่2)	
3535.	ไม่สาย , สวิตซ์เสีย	
3536.	ไม่สาย , เสียงดัง	
3537.	ไม่สาย , ใบพัดไม่แรงทุกเบอร์แรงเท่ากันหมด	
3538.	ไม่สาย / กดเลข 1 กับ 3 ไม่ได้	
3539.	ไม่สาย 4 ตัว	
3540.	ไม่สาย กดปุ่ม 1 ไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3541.	ไม่สาย กดเบอร์ 1 ไม่ได้	
3542.	ไม่สาย ดิตแต่เบอร์3	
3543.	ไม่สาย ปรับความเร็วไม่ได้	
3544.	ไม่สาย ปุ่ม 2,3 ไขไม่ได้	
3545.	ไม่สาย ปุ่มกด 1,2 ไขไม่ได้	
3546.	ไม่สาย ปุ่มกดเสีย	
3547.	ไม่สาย ปุ่มกดไม่ล็อค	
3548.	ไม่สาย ปุ่มเบอร์ 1 มันแข็งขึ้น	
3549.	ไม่สาย มีเสียงดัง	
3550.	ไม่สาย สวิตซ์ไม่ดี	
3551.	ไม่สาย สวิตซ์พัง	
3552.	ไม่สาย สวิตสกไม่อยู่	
3553.	ไม่สาย สายไฟขาด	
3554.	ไม่สาย สายไฟช็อต	
3555.	ไม่สาย สายมีเสียง	
3556.	ไม่สาย หมุนช้า	
3557.	ไม่สาย หมุนไม่แรง	
3558.	ไม่สาย เช็ครีเอ็ง	
3559.	ไม่สาย เบอร์ 1 ไม่แรง	
3560.	ไม่สาย เบอร์ 2-3 ไขไม่ได้	
3561.	ไม่สาย เบ็ดเบอร์ 1 ไม่ได้	
3562.	ไม่สาย เบ็ดไม่ติด	
3563.	ไม่สาย เวลาเบ็ดมีเสียงดัง	
3564.	ไม่สาย เสียงดัง	
3565.	ไม่สาย แกนเฟืองมีปัญหา	
3566.	ไม่สาย แกนเฟืองหมุนหัก	
3567.	ไม่สาย ไขปุ่มกดหมายเลข 2 ได้เลขเดียว	
3568.	ไม่สาย ไมหมุน	
3569.	ไม่สาย ไมติด	
3570.	ไม่สาย ไมติดเวลากดเบอร์ 2	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3571.	ไม่สาย ไม่สามารถดึงสายกระดูกเปิดได้	
3572.	ไม่สาย ไม่หมุน	
3573.	ไม่สาย ไม่หมุน มีเสียงดัง	
3574.	ไม่สาย ไม่แรง	
3575.	ไม่สาย, เปิดไม่ได้	
3576.	ไม่สาย, หมุนช้า	
3577.	ไม่สาย, เปิดไม่ติด	
3578.	ไม่สาย, ตัวเลื่อนไม่ลื่น	
3579.	ไม่สาย, สายไฟขาด	
3580.	ไม่สาย, หมุนไม่แรง	
3581.	ไม่สาย, หัวหักลง	
3582.	ไม่สาย, เฟืองพัง	
3583.	ไม่สาย, เสียงดัง	
3584.	ไม่สาย, เสียงดัง, เกียร์ 1 ไม่ติด	
3585.	ไม่สาย/มีเสียงดัง	
3586.	ไม่สาย/เสียงดัง	
3587.	ไม่สาย/ไม่หมุนรอบ/ชำรุด	
3588.	ไม่สายรอบ	
3589.	ไม่สายหน้า	
3590.	ไม่สายหน้า	
3591.	ไม่สายหน้า แต่ติดอยู่	
3592.	ไม่สายหัว	
3593.	ไม่สายแต่เปิดติด	
3594.	ไม่สายและมีเสียงดัง	
3595.	ไม่สายและหมุนช้า	
3596.	ไม่สายไปมา	
3597.	ไม่สายไม่หมุน	
3598.	ไม่หมุน	
3599.	ไม่หมุน	
3600.	ไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3601.	ไม่หมุน	
3602.	ไม่หมุน	
3603.	ไม่หมุน	
3604.	ไม่หมุน	
3605.	ไม่หมุน	
3606.	ไม่หมุน/ไม่สาย	
3607.	ไม่หมุน	
3608.	ไม่หมุน สายขาด	
3609.	ไม่หมุน , ไฟไม่เข้า	
3610.	ไม่หมุน ต้องใช้มือบิดถึงหมุน	
3611.	ไม่หมุน บุ่มกดเสีย	
3612.	ไม่หมุน สายติดขัด	
3613.	ไม่หมุน หมุนอ่อน	
3614.	ไม่หมุน เปิดไม่ติด	
3615.	ไม่หมุน เสียงดัง	
3616.	ไม่หมุน และมีเสียงดัง	
3617.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
3618.	ไม่หมุน ไม่สาย	
3619.	ไม่หมุน (2 ตัว)	
3620.	ไม่หมุน (ตัวที่1)	
3621.	ไม่หมุน (ตัวที่2)	
3622.	ไม่หมุน (มีเสียงดัง)	
3623.	ไม่หมุน , สวิตซ์เสีย	
3624.	ไม่หมุน , สายขาด , ตะแกรงหัก	
3625.	ไม่หมุน , ไฟอ่อน	
3626.	ไม่หมุน , ไฟไม่เข้า	
3627.	ไม่หมุน , ไม่ติด,ขอลวดใหม่	
3628.	ไม่หมุน , ไม่สาย	
3629.	ไม่หมุน / มีเสียงดัง	
3630.	ไม่หมุน / เปลี่ยนสายไฟฟ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3631.	ไม่หมุน / เสีย	
3632.	ไม่หมุน กดสวิตซ์แล้วหมุนช้า	
3633.	ไม่หมุน ขดลวดเสีย	
3634.	ไม่หมุน ขดลวดไหม้	
3635.	ไม่หมุน คอหัก	
3636.	ไม่หมุน งดลวดไหม้	
3637.	ไม่หมุน ชำรุด	
3638.	ไม่หมุน ถังมอเตอร์ไหม้	
3639.	ไม่หมุน บุ่มกดค้าง	
3640.	ไม่หมุน บิ๊กเสีย	
3641.	ไม่หมุน บุ่มกดเสีย	
3642.	ไม่หมุน ฝาครอบหลังหลุด	
3643.	ไม่หมุน ฝาครอบไม่มี	
3644.	ไม่หมุน ผิด	
3645.	ไม่หมุน มอเตอร์ไม่ติด	
3646.	ไม่หมุน มีกลิ่นไหม้	
3647.	ไม่หมุน มีเสียงดัง	
3648.	ไม่หมุน สวิตซ์เสีย	
3649.	ไม่หมุน สวิตซ์ไม่ทำงาน	
3650.	ไม่หมุน สวิตซ์ใช้งานไม่ได้	
3651.	ไม่หมุน สายไฟขาด	
3652.	ไม่หมุน สายไฟชำรุด	
3653.	ไม่หมุน สายไม่ได้	
3654.	ไม่หมุน หมุนช้า	
3655.	ไม่หมุน หมุนยาก	
3656.	ไม่หมุน หมุนเบา	
3657.	ไม่หมุน หมุนแล้วดับ	
3658.	ไม่หมุน หมุนไม่ตรงตามตัวเลข	
3659.	ไม่หมุน เครื่องไม่ทำงาน	
3660.	ไม่หมุน เช็ค ระบบไฟฟ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3661.	ไม่หมุน เปิดไม่ติด	
3662.	ไม่หมุน เฟืองพัดลมมีเสียงดัง	
3663.	ไม่หมุน เสียงดัง	
3664.	ไม่หมุน แกนใบตัน	
3665.	ไม่หมุน แต่มีเสียงดังตื้อ ๆ ที่มอเตอร์	
3666.	ไม่หมุน แต่ระบบไฟเข้า	
3667.	ไม่หมุน และปุ่มปิด-เปิดพัง	
3668.	ไม่หมุน และเช็คสภาพ	
3669.	ไม่หมุน ใบพัดหัก	
3670.	ไม่หมุน ใบพัดแตก	
3671.	ไม่หมุน ใบพัดไม่หมุน	
3672.	ไม่หมุน ใบแตก	
3673.	ไม่หมุน ไฟเข้าแต่ไม่ติด	
3674.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
3675.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า สายไฟขาด	
3676.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
3677.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
3678.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
3679.	ไม่หมุน ไม่ตัด	
3680.	ไม่หมุน ไม่ติด	
3681.	ไม่หมุน ไม่พัด	
3682.	ไม่หมุน ไม่มีใบพัด	
3683.	ไม่หมุน ไม่สาย	
3684.	ไม่หมุน ไม่สาย	
3685.	ไม่หมุน ไม่สายหน้า	
3686.	ไม่หมุน ไม่แรง	
3687.	ไม่หมุน ,มีกลิ่นไหม้	
3688.	ไม่หมุน, สายในขาด	
3689.	ไม่หมุน, เครื่องร้อน	
3690.	ไม่หมุน, ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3691.	ไม่หมุน, ไม่มีแรง	
3692.	ไม่หมุน, สวิตช์ไม่ทำงาน	
3693.	ไม่หมุน, หมุนช้า	
3694.	ไม่หมุน, เสียงดัง	
3695.	ไม่หมุน, ไม่สาย	
3696.	ไม่หมุน/accord	
3697.	ไม่หมุน/Hatari	
3698.	ไม่หมุน/Hatari สีเขียว	
3699.	ไม่หมุน/imarflex	
3700.	ไม่หมุน/missubishi	
3701.	ไม่หมุน/missuburu	
3702.	ไม่หมุน/Prevail	
3703.	ไม่หมุน/กดเบอร์1และเบอร์2ไม่ได้	
3704.	ไม่หมุน/มิซูบิชิ	
3705.	ไม่หมุน/สวิตช์ไม่ลอค	
3706.	ไม่หมุน/สายไฟขาด	
3707.	ไม่หมุน/หมุนช้า	
3708.	ไม่หมุน/หมุนไม่รอด	
3709.	ไม่หมุน/อิมมาเฟก	
3710.	ไม่หมุน/ฮาทาริ	
3711.	ไม่หมุน/เปลี่ยนสาย	
3712.	ไม่หมุน/เสียงดัง	
3713.	ไม่หมุน/แคปเสีย	
3714.	ไม่หมุน/ไฟไม่เข้า	
3715.	ไม่หมุน/ไม่ติด	
3716.	ไม่หมุน/ไม่ทำงาน	
3717.	ไม่หมุน/ไม่มีที่ลอคใบพัด	
3718.	ไม่หมุน/กลับคืน	
3719.	ไม่หมุน/คอล้อไม่อยู่	
3720.	ไม่หมุน/ชาย-ขวา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3721.	ไม่หมุนซ้ายขวา	
3722.	ไม่หมุนถี่	
3723.	ไม่หมุนพืด	
3724.	ไม่หมุนมีเสียงดัง 1 ตัว, ปุ่มกด 3 ไม่ค่อยดี	
3725.	ไม่หมุนสาย	
3726.	ไม่หมุนสาย และสั้น	
3727.	ไม่หมุนหมุนช้า	
3728.	ไม่หมุนเปิดปิดไม่ได้	
3729.	ไม่หมุนเปิดไม่ติด	
3730.	ไม่หมุนเลย	
3731.	ไม่หมุนเอง	
3732.	ไม่หมุนและใส่ใบพัด	
3733.	ไม่หมุน โจร	
3734.	ไม่หมุน ใบพัด	
3735.	ไม่หมุน ใบแตก	
3736.	ไม่หมุนไฟเข้าปกติ	
3737.	ไม่หมุนไฟไม่เข้า	
3738.	ไม่หมุนไม่ติด	
3739.	ไม่หมุน ไม่พืด	
3740.	ไม่หมุนไม่สาย	
3741.	ไม่หมุน	
3742.	ไม่หมุน	
3743.	ไม่หมุนมีเสียงดัง	
3744.	ไม่หมุน	
3745.	ไม่หมุน/ปุ่มกดไม่ได้	
3746.	ไม่หมุนสาย	
3747.	ไม่หมุน	
3748.	ไม่หมุน	
3749.	ไม่เข้าแต่ไม่หมุน	
3750.	ไม่เย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3751.	ไม่เย็น คอไม่ล๊อค	
3752.	ไม่หมุน	
3753.	ไม่แรง	
3754.	ไม่แรง	
3755.	ไม่แรง คาปาเสื่อม/ ฮาดารี	
3756.	ไม่แรง บุ่มล๊อคเสีย	
3757.	ไม่แรง ใบพัดหมุนช้า	
3758.	ไม่แรง,สวิชกดไม่อยู่	
3759.	ไม่แรง-พัดเฉื่อย	
3760.	ไม่แรง/หมุนช้า	
3761.	ไม่แรงมีเสียงดัง	
3762.	ไม่แรงหมุน	
3763.	ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาเป็นเวลานาน	
3764.	ไม่ได้ใช้งานนาน (โดนน้ำท่วม)	
3765.	ไม่ได้ใช้งานไม่ติด	
3766.	ไม่ไฟเข้า	
3767.	ไม่ไม่เข้า	
3768.	ไม่ไม่เข้า เครื่องไม่ร้อน	
3769.	ไม่ไม่เข้า ใบพัดไม่หมุน	
3770.	ไม่หมุน	
3771.	ไม่ติด	
3772.	ไม่มีแรงหมุน	
3773.	ไม่หมุน	
3774.	ไม่หมุน	
3775.	ไหม	
3776.	ไหม มีควัน	
3777.	ไหม เสีย	
3778.	ไหม ไม่หมุน	
3779.	ไอน้ำไม่กระจาย	
3780.	ไอน้ำไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม พัดลม

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3781.	ไม่หมุน	
3782.	ไม่หมุน	
3783.	ไม่หมุน	
3784.	Hatari/ไม่หมุน	
3785.	เปิดไม่ติด	
3786.	เสียงดัง	