

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	หม้อหุงข้าวไม่ติด	
3.	-	
4.	1. กดไฟไม่ลง 2. ไฟไม่เข้า	
5.	1. ถายน้ำมันเครื่อง 2. เช็คลอดไฟหน้า-หลัง	
6.	1. เครื่องไม่ติด	
7.	1. ไฟช็อต	
8.	1. ไฟไม่ติด	
9.	1. ไฟไม่เข้า	
10.	sharp หุงข้าวไม่สุก	
11.	กดตั้งไม่ได้	
12.	กดปุ่มติดตั้งเวลาไม่ได้	
13.	กดปุ่มทำงานไม่ได้ ปุ่มกดทำงานไม่แดง	
14.	กดปุ่มหุงไม่ได้	
15.	กดปุ่มแฉ่งแดง	
16.	กดปุ่มแล้ว สวิตซ์ติดขึ้น	
17.	กดปุ่มแล้วไม่ร้อน	
18.	กดปุ่มไฟแล้วปุ่มไม่ติดกลับ	
19.	กดปุ่มไม่ติด	
20.	กดปุ่มไม่ลง	
21.	กดปุ่มไม่แดง	
22.	กดปุ่มไม่ได้	
23.	กดปุ่มหุงข้าวไม่ลง/ไฟไม่เข้า	
24.	กดสวิตไม่ลง	
25.	กดสวิตไม่ลง	
26.	กดสวิตซ์ไม่ลง	
27.	กดสวิตซ์ไม่ได้	
28.	กดสวิตซ์ไม่ได้	
29.	กดสวิตซ์ไฟแล้วไม่ทำงาน	
30.	กดสวิตซ์ไม่ลง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	กดสวิตช์ไม่ได้	
32.	กดสวิตช์ไฟไม่ขึ้น	
33.	กดสวิตช์หม้อข้างกดไม่ลง	
34.	กดสวิตช์ไม่ติด	
35.	กดสวิตช์ไม่ลง	
36.	กดสวิตช์ไม่ลง ไฟไม่เข้า	
37.	กดสวิตช์ไม่อยู่	
38.	กดสวิตช์ไม่ลง	
39.	กดสวิตช์แล้วเด็งกลับ	
40.	กดสวิตช์ไม่ลง	
41.	กดสวิตช์แล้วเด็ง	
42.	กดสวิตช์ไม่ลง	
43.	กดสวิตช์ไฟไม่ขึ้น/สายไฟไม่สามารถดึงออกได้	
44.	กดหม้อแล้วไม่ร้อน	
45.	กดหุงแล้วไม่ลือค หุงไม่ได้	
46.	กดหุงได้เป็นบางครั้ง	
47.	กดหุงได้แต่ไม่ติด	
48.	กดหุงได้แต่ไม่ติด	
49.	กดหุงไม่ได้	
50.	กดหุงไม่ได้/ไฟไม่เข้า	
51.	กดหุงไม่ได้	
52.	กดเด็งขึ้นเด็งลง	
53.	กดแล้วไฟไม่เข้า	
54.	กดแล้วติดขึ้น, แพนความร้อนร้อนมาก	
55.	กดแล้วมันเดงเลย	
56.	กดแล้วเด็งกลับ	
57.	กดแล้วเด็ง	
58.	กดแล้วเด็งกลับ	
59.	กดแล้วเด็งก่อน	
60.	กดแล้วไฟไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	กดแล้วไฟไม่เข้า	
62.	กดแล้วไม่กลับ	
63.	กดแล้วไม่ติดกลับ	
64.	กดแล้วไม่แดง	
65.	กดได้แต่ไม่ติด	
66.	กดไฟไม่ลง	
67.	กดไม่ติด	
68.	กดไม่ลง	
69.	กดไม่ลง เวลาเครื่องร้อนแล้วจะแดงขึ้นมาเอง	
70.	กดไม่ลง เอง	
71.	กดไม่ล็อก	
72.	กดไม่อยู่	
73.	กดไม่อยู่	
74.	กดไม่แดง	
75.	กดไม่ได้	
76.	กดไม่ได้ หุงข้าวไม่ได้	
77.	กระแสไฟไม่เข้า	
78.	กระแสไฟไม่เข้าในระบบ	
79.	ก้นหม้อไหม้	
80.	ขาดลวดขาด	
81.	ขาดลวดความร้อนขาด	
82.	ขาดลวดหลอด	
83.	ขาดลวดอุ่นขาด	
84.	ขาดลวดไม้อร้อน	
85.	ขาดลวดไหม้	
86.	ข้าวตากขึ้นสนิม ไฟไม่เข้า	
87.	ข้าวส่ายข้าวรูด	
88.	ข้าวเสียบหลอดเขาไปข้างใน	
89.	ข้างแดงก่อนสุก	
90.	ข้าวยังไม่สุก หม้อข้าวติดก่อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	ข้าวยังไม่สุกหม้อตัดไฟก่อน	
92.	ข้าวยังไม่สุกแต่แดง	
93.	ข้าวสุกก่อน, สวิตซ์ไม่แดง	
94.	ข้าวสุกสวิตซ์ไม่ติด	
95.	ข้าวสุกแล้วแต่ไม่ติด	
96.	ข้าวสุกแล้วไม่ติด	
97.	ข้าวสุกแล้วไม่แดง	
98.	ข้าวสุกไปทั่ว	
99.	ข้าวหุงไม่สุก	
100.	ข้าวแฉะ	
101.	ข้าวไม่ทันสุกแต่แดง	
102.	ข้าวไม่สุก	
103.	ข้าวไม่สุก แต่หม้อติดก่อน	
104.	ข้าวไม่สุก แพนความร้อนชำรุด	
105.	ข้าวไม่สุก ปุ่มติดจะติดก่อนที่ข้าวสุก	
106.	ความร้อนน้อย	
107.	ความร้อนไม่ทำงาน	
108.	ความร้อนไม่มา ทำให้ข้าวไม่สุก	
109.	ความร้อนไม่ร้อน	
110.	ติดก่อนข้าวสุก	
111.	จมน้ำ	
112.	จ่ายไฟฟ้าไม่เขา	
113.	ชอต	
114.	ชำรุด	
115.	ช็อค	
116.	ช็อค	
117.	ช็อคเวลาเสียบปลั๊ก	
118.	ช็อค	
119.	ช็อคที่สาย	
120.	ชอต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	ช็อตและดับไปเรื่อย	
122.	ช็อต	
123.	ช็อต	
124.	ช็อตที่สาย	
125.	ซ่อมหม้อตุ๋น	
126.	ซ่อมไค้	
127.	ช็อต	
128.	ฐานหม้อหลุด	
129.	ดับขณะใช้งาน	
130.	ดีด ก่อนสุก	
131.	ดีดกลับ	
132.	ดีดก่อน	
133.	ดีดก่อนข้าวยังไม่สุก	
134.	ดีดก่อนข้าวสุก	
135.	ดีดก่อนข้าวสุข	
136.	ดีดก่อนที่ข้าวสุก	
137.	ดีดก่อนสุก	
138.	ดีดก่อนสุข	
139.	ดีดก่อนสุข ซ่อมสวิตช์	
140.	ดีดก่อนเดือด	
141.	ดีดก่อนเวลา	
142.	ดีดก่อนไม่ทันเดือด	
143.	ดีดชา	
144.	ดีดตลอด	
145.	ดีดตั้งแต่ไม่สุก	
146.	ดีดอย่างเดี่ยว	
147.	ดีดเร็ว	
148.	ดีดเร็วก่อนสุก	
149.	ดีดเร็วก่อนเวลา	
150.	ดีดแต่ไม่สุก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ดีดแล้วข้าวไม่สุก , เปลี่ยนเทอร์โมฟิว	
152.	ตรงที่เสียบเสียบ	
153.	ตรวจเช็ค	
154.	ตรวจเช็คระบบสายไฟ	
155.	ตรวจเช็คระบบไฟ	
156.	ตรวจเช็คเครื่อง	
157.	ตรวจเช็คเครื่องไม่ติด	
158.	ตัดการทำงาน	
159.	ตัดก่อน	
160.	ตัดก่อนข้าวสุก	
161.	ตัดก่อนข้าวสุก	
162.	ตัดก่อนสุก	
163.	ตัดเร็ว	
164.	ตัดไฟก่อน	
165.	ตัดไฟก่อนข้าวสุก	
166.	ตัดไฟก่อนข้าวสุก	
167.	ตัดไฟก่อนสุก	
168.	ตัวกดชำรุด	
169.	ตัวกดเสีย	
170.	ตัวกดไม่ติด	
171.	ตัวกดไม่ล๊อค	
172.	ตัวกึ่งแตก	
173.	ตัวดีดเสีย	
174.	ตัวดีดไม่ทำงาน	
175.	ตัวทำความร้อนเสีย	
176.	ตัวปล่อยไอน้ำหลุด	
177.	ตัวล๊อคหัก	
178.	ตัวล๊อคกดไม่ลง	
179.	ตัวล๊อคไม่ติด	
180.	ตัวเสียบเสียบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ติด ๆ ดับ ๆ	
182.	ติด ๆ ดับ ๆ	
183.	ติดยางที่ฝาหม้อ	
184.	ติดแต่มีกลิ่นก่อน	
185.	ติดแต่ไม่ร้อน	
186.	ติดๆ ดับๆ	
187.	ติดๆดับๆ	
188.	ตองไขฝ้ายคั้งสูง	
189.	ถายน้ำมันเครื่อง	
190.	ที่กด กดไม่ลง	
191.	ที่กดชำรุด	
192.	ที่กดตั้งเวลาพัง	
193.	ที่กดมันแดง	
194.	ที่กดแดง	
195.	ที่กดเวลาหุงเสีย	
196.	ที่กดเสีย	
197.	ที่กดติดกลับ	
198.	ที่เสียปลั๊กหลุด	
199.	ที่เสียสายหัก	
200.	ที่เสียไฟไหม้	
201.	ท่ายแตก	
202.	น็อตหลุด	
203.	น็อตหลุด สายไฟขาด	
204.	น็อตหลุด หัวปลั๊กแตก	
205.	น้ำมันออกท่อไอเสีย	
206.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
207.	น้ำมันเครื่องแห้ง/น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
208.	น้ำรั่ว	
209.	น้ำไม่ร้อน	
210.	น้ำไม่เดือด ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	บางครั้งดีด ไม่ดีด สุกไม่สุก	
212.	บำรุงรักษา	
213.	ปลั๊กหลวม	
214.	ปลั๊กช็อต	
215.	ปลั๊กพัง	
216.	ปลั๊กขาด	
217.	ปลั๊กดีดเอง	
218.	ปลั๊กหลวม	
219.	ปลั๊กหลวม เสียบแล้วหลุด	
220.	ปลั๊กหลังหม้อขาด	
221.	ปลั๊กหลุด	
222.	ปลั๊กเสีย	
223.	ปลั๊กเสีย ฟิวส์เสีย	
224.	ปลั๊กเสีย+ไม่ร้อน	
225.	ปลั๊กเสียบช็อต	
226.	ปลั๊กเสียบหลุด	
227.	ปลั๊กเสียไฟไม่เข้า	
228.	ปลั๊กไขไม่ได้	
229.	ปลั๊กไฟขาด	
230.	ปลั๊กไฟช็อต	
231.	ปลั๊กไฟเสีย	
232.	ปลั๊กไฟไขไม่ได้	
233.	ปลั๊กไฟไม่ดี	
234.	ปลั๊กใหม่	
235.	ปักไฟไขไม่ได้	
236.	ปิดฝาไม่ได้	
237.	ปุ่มกด ไฟไม่ขึ้น	
238.	ปุ่มสวิตเสีย/เสียไฟไม่เข้า	
239.	ปุ่ม	
240.	ปุ่ม Cook ขึ้นตลอดเวลา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ปุ่ม Cooking ไม่แดง	
242.	ปุ่มกด	
243.	ปุ่มกด,มีกลิ่นไหม้	
244.	ปุ่มกดกดไม่ลง	
245.	ปุ่มกดกดไม่ได้	
246.	ปุ่มกดความร้อนไม่ทำงาน	
247.	ปุ่มกดค้าง	
248.	ปุ่มกดติดก่อนข้าวสุก	
249.	ปุ่มกดติดขึ้น ข้าวหุงไม่สุก	
250.	ปุ่มกดพัง	
251.	ปุ่มกดมีปัญหา	
252.	ปุ่มกดล็อคไม่อยู่	
253.	ปุ่มกดสวิตซ์เสีย	
254.	ปุ่มกดหม้อหุงข้าวกดไม่ลง	
255.	ปุ่มกดหม้อหุงข้าวไม่ติด	
256.	ปุ่มกดหลวม	
257.	ปุ่มกดหลุด	
258.	ปุ่มกดหัก	
259.	ปุ่มกดหุงข้าวชำรุด	
260.	ปุ่มกดหุงข้าวไม่ทำงาน	
261.	ปุ่มกดแดง	
262.	ปุ่มกดแดงกลับ	
263.	ปุ่มกดเปิดฝาหม้อเสีย	
264.	ปุ่มกดเวลาต้มแดงทั้ง2 ข้าง	
265.	ปุ่มกดเสีย	
266.	ปุ่มกดเสีย เปิดไม่ติด	
267.	ปุ่มกดไขไม่ได้	
268.	ปุ่มกดไขงานไม่ได้	
269.	ปุ่มกดไขไม่ได้	
270.	ปุ่มกดไม่ดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ปุ่มกดไม่ดี	
272.	ปุ่มกดไม่ทำงาน	
273.	ปุ่มกดไม่ลง	
274.	ปุ่มกดไม่อยู่	
275.	ปุ่มกดไม่แข็ง	
276.	ปุ่มกดไม่ได้	
277.	ปุ่มค้าง	
278.	ปุ่มติดก่อนข้าวสุก	
279.	ปุ่มติดก่อนสุก	
280.	ปุ่มติดเสีย	
281.	ปุ่มสถานะไม่มีไฟแสดงผล	
282.	ปุ่มสวิตซ์ติดเอง	
283.	ปุ่มสวิตซ์กดไม่ลง	
284.	ปุ่มสวิตซ์กดไม่ได้	
285.	ปุ่มหม้อหุงข้าวกดไม่ลง	
286.	ปุ่มหุงข้าวกดไม่ลง	
287.	ปุ่มแดงก่อนข้าวสุก	
288.	ปุ่มเมื่อสุก ไม่มีการเตือน	
289.	ปุ่มเสีย	
290.	ปุ่มไม่ดี	
291.	ปุ่มไม่แข็ง	
292.	ปุ่มกดไม่แข็ง	
293.	ปุ่มกดเสีย	
294.	ปุ่มกดไม่ลง	
295.	ปุ่มแดงก่อนข้าวสุก	
296.	ฝาบนชำรุด	
297.	ฝาปิดชำรุด	
298.	ฝาปิดล็อกไม่ได้	
299.	ฝาปิดหลุด	
300.	ฝาปิดไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ฝาล็อกไม่ได้	
302.	ฝาหม้อหุงข้าวไม่ล็อก	
303.	ฝาหลุด	
304.	ฝาเปิดด้านล่างหลุด	
305.	พอรอนแล้วสวิตช์มันชอบติดขึ้นมันหุงได้แต่ต้องเอากระดาษอุดสวิตช์ไว้	
306.	พัง	
307.	พัคลม	
308.	พัคลมไม่ติด	
309.	พัคลมไม่ทำงาน	
310.	ฟิวขาด	
311.	ฟิวขาว	
312.	ฟิวลัดขาด	
313.	ฟิวลัดขาด หม้อไม่แดง	
314.	ฟิวสัดขาด	
315.	ฟิวสัดขาด เครื่องไม่ร้อน	
316.	ฟิวสัดขาด/Sharp	
317.	มอเตอร์เสีย/ไม่ติด	
318.	มันช็อต	
319.	มันติด ก่อนข้าวสุก	
320.	มันตัดก่อนข้าวสุก	
321.	มันแดง	
322.	มันแดงขึ้นข้าวยังไม่สุก	
323.	มันแดงขึ้นเวลากด	
324.	มันไม่ติด	
325.	มันไม่ติด	
326.	มันไม่อุ่น	
327.	มันไม่แดง	
328.	มีกลิ่นไหม้	
329.	มีปัญหาตอนหุงข้าวเยอะ	
330.	มีสถานะไฟแต่ข้าวไม่สุก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	มีอาการช็อค	
332.	มีอาการหุงข้าวแล้วไม่สุก เป็นน้ำเจี๊ยนอง	
333.	มีเสียงขณะหุงข้าว	
334.	มีเสียงดัง	
335.	มีเสียงไม่มีภาพ	
336.	มีไฟช็อคภายในหม้อ	
337.	มีไฟออก	
338.	ยางรั่ว	
339.	ระบบการหุงข้าวไม่ตัดไฟ	
340.	ระบบไฟช็อค	
341.	ระบบไฟช็อค	
342.	ระบบไฟตัดขณะหุงข้าวไม่สุก	
343.	ระบบไฟฟ้า	
344.	ระบบไฟฟ้าช็อคเครื่อง ไม่ทำงาน	
345.	ระบบไฟฟ้าแต่ไม่ออก	
346.	ระบบไม่ตัด เมื่อข้าวสุก	
347.	รีดก่อนข้าวสุก	
348.	รอนฝั่งเดียว	
349.	รอนแคตตรงกลาง	
350.	รอนแต่ไม่ติด	
351.	รอนแต่ไม่ตัดและไม่ติดเปลี่ยนสายด้วย	
352.	รอนแต่ไม่เดือด หุงข้าวสุกแต่ไม่แห้ง	
353.	รอนแล้วแดงก่อน คัดก่อนน้ำเดือด	
354.	รอนแล้วไม่ตัด	
355.	รอนไม่ทั่วหม้อ	
356.	ลื้อคไม่อยู่	
357.	สตาร์เครื่องไม่ติด	
358.	สปริงกดเสีย	
359.	สปริงกดไม่ดี	
360.	สปริงกดไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	สปริงค้าง	
362.	สปริงดีด	
363.	สปริงดีดเร็ว	
364.	สปริงล๊อคไม่อยู่	
365.	สปริงเสีย	
366.	สปริงไม่ล๊อค	
367.	สปริงไม่แดง	
368.	สปริงไม่แดงขึ้น	
369.	สปริงกดไม่ลง	
370.	สปริงกดไม่ได้	
371.	สปริงหม้อข้าวเสียหาย	
372.	สปริงแดงก่อนข้าวสุก	
373.	สปริงเสีย	
374.	สลักกดไม่อยู่	
375.	สวิตซ์ไม่ตัด	
376.	สวิตซ์กดไม่ได้	
377.	สวิตซ์กดไม่ลง	
378.	สวิตซ์กดไม่ได้	
379.	สวิตซ์กดไม่ได้	
380.	สวิตซ์เปิดปิดเสีย	
381.	สวิตซ์ไม่แดง	
382.	สวิตซ์กดไม่ลง	
383.	สวิตซ์กดไม่ลง	
384.	สวิตซ์แดงก่อนข้าวสุก	
385.	สวิตซ์กดไม่ลง	
386.	สวิตซ์กดไม่ได้	
387.	สวิตซ์ค้างกดไม่ได้	
388.	สวิตซ์ก่อนข้าวก่อนสุก	
389.	สวิตซ์ค้าง	
390.	สวิตซ์ชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	สวิตซ์ตัดก่อนข้าวสุก	
392.	สวิตซ์ตัดผิดปกติ	
393.	สวิตซ์ตัดเอง	
394.	สวิตซ์มีปัญหา	
395.	สวิตซ์แดงก่อน	
396.	สวิตซ์เสีย	
397.	สวิตซ์ไม่ทำงาน	
398.	สวิตซ์ไม่แดง	
399.	สวิตซ์กดไม่ได้	
400.	สวิตซ์กดเสีย	
401.	สวิตซ์กดไม่ติด	
402.	สวิตซ์กดไม่ลง	
403.	สวิตซ์กดไม่ได้	
404.	สวิตซ์กดไม่ได้ เวลาหุงต้องเอาที่เสียไปไว้	
405.	สวิตซ์กดไม่ได้เสียปลั๊กแล้วเหมือนไฟไม่เข้า	
406.	สวิตซ์ค้าง	
407.	สวิตซ์ช็อต	
408.	สวิตซ์ตัดเวลาหุงข้าว	
409.	สวิตซ์ตัดเอง	
410.	สวิตซ์ตัดก่อนข้าวสุก	
411.	สวิตซ์ตัดเร็วเกินไป	
412.	สวิตซ์ปุ่มกดเสีย	
413.	สวิตซ์หม้อหุงข้าวเสีย	
414.	สวิตซ์แดง / กดไม่ลง	
415.	สวิตซ์แดงก่อนข้าวสุก	
416.	สวิตซ์แดงเอง (ไม่ทำงาน)	
417.	สวิตซ์เสีย	
418.	สวิตซ์เสีย , หุงข้าวไม่สุก , ไม่มีสายไฟ	
419.	สวิตซ์เสีย กดไม่ลง	
420.	สวิตซ์เสีย ไขไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	สวิตซ์ใช้งานไม่ได้	
422.	สวิตซ์ไฟแดง	
423.	สวิตซ์ไฟไม่ขึ้น	
424.	สวิตซ์ไฟไม่ติด	
425.	สวิตซ์ไม่ติด	
426.	สวิตซ์ไม่ตัด	
427.	สวิตซ์ไม่ติด	
428.	สวิตซ์ไม่ทำงาน	
429.	สวิตซ์ไม่ล๊อค	
430.	สวิตซ์ไม่แดง	
431.	สวิตซ์ตัดก่อนข้าวสุก	
432.	สวิตซ์ที่ติดก่อนข้าวสุก	
433.	สวิตซ์ที่ตัดไปก่อนข้าวสุก	
434.	สวิตซ์ที่ตัดไฟไม่ทำงาน	
435.	สวิตซ์พัง	
436.	สวิตซ์ที่ตัวหม้อกดไม่ได้	
437.	สวิตซ์รูดไม่ติด	
438.	สวิตซ์เสีย	
439.	สวิตซ์เปิดไม่ติด	
440.	สวิตซ์เสีย	
441.	สวิตซ์แม่เหล็กตัดก่อน	
442.	สวิตซ์หม้อข้าวกดไม่อยู่	
443.	สวิตซ์หัก	
444.	สวิตซ์เปิดปิดไม่ทำงาน	
445.	สวิตซ์เสีย	
446.	สวิตซ์ไฟไม่ทำงาน	
447.	สวิตซ์ไม่ดี	
448.	สวิตซ์ไม่ติด แต่ไฟเข้	
449.	สวิตซ์ไม่ตัด	
450.	สวิตซ์ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	สวิตไม่ล๊อค	
452.	สวิตไม่แดง	
453.	สวิตหักจม	
454.	สวิตกดเสีย	
455.	สวิตกดไม่ลง	
456.	สวิตค้าง กดไม่ลง	
457.	สวิตซีไม่ติดหุงข้าวไม่สุก	
458.	สวิตช้กดเสีย	
459.	สวิตช้กดไม่ได้	
460.	สวิตช้เสีย	
461.	สวิตช้หลุด	
462.	สวิตช้เปิด/ปิดค้าง หุงข้าวไหม้	
463.	สวิตช้เสีย	
464.	สวิตช้ไม่มี	
465.	สวิตช้ไม่แดง	
466.	สวิตติด	
467.	สวิตต้กดเสีย	
468.	สวิตต้หุงเสีย	
469.	สวิตต้เสีย	
470.	สวิตช้กดไม่แดง	
471.	สวิตช้เสีย	
472.	สวิตช้ไฟเสีย	
473.	สวิตรไฟไม่เข้า	
474.	สวิตเสีย	
475.	สวิตไฟเสีย	
476.	สวิตไม่ติด	
477.	สวิตไม่ติด แต่ไฟเข้า	
478.	สวิตไม่ติดกลับ	
479.	สวิตช้เสีย	
480.	สวิตต้ก่อนข้าวสุกไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	สวิสค์เสีย	
482.	สวิสเสีย	
483.	सानไฟขาด	
484.	สาย A/C ขาด	
485.	สายขาด	
486.	สายขาด , หุงข้าวไม่สุก	
487.	สายขาด ฟิวส์เสีย	
488.	สายขาดด้านใน	
489.	สายชำรุด	
490.	สายชื้อด	
491.	สายชอด	
492.	สายชอด	
493.	สายปลักขาด	
494.	สายร้ว	
495.	สายหนูกัด	
496.	สายหม้อหุงข้าวขาด	
497.	สายหลุด	
498.	สายหลุด ต่อสายใหม่	
499.	สายเบื้อย	
500.	สายเบื้อย	
501.	สายเสียบขาด	
502.	สายไปขาด	
503.	สายไฟ/ไฟไม่เข้า	
504.	สายไฟขาด	
505.	สายไฟข้างในขาด	
506.	สายไฟชำรุด	
507.	สายไฟชื้อด	
508.	สายไฟชอด	
509.	สายไฟชอด	
510.	สายไฟชอด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หมอหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	สายไฟฟ้าขาด	
512.	สายไฟฟ้าชอดข้างใน	
513.	สายไฟฟ้าไหม้	
514.	สายไฟรั่ว	
515.	สายไฟรั่ว	
516.	สายไฟละลาย	
517.	สายไฟหมอหุงข้าวดูด	
518.	สายไฟหลุด	
519.	สายไฟหลุดตรงท้ายหม้อ	
520.	สายไฟเก่า	
521.	สายไฟเตาเสียบปลั๊ก	
522.	สายไฟเบื้อย	
523.	สายไฟเสีย	
524.	สายไฟเสีย/ปลั๊กไฟเสีย	
525.	สายไฟไหม้	
526.	สายไฟไม่หวนกลับ	
527.	สายไฟไหม้	
528.	สายไม้อำรุง	
529.	สายไหม้	
530.	สุกษา	
531.	สุกฝั่งเดียว	
532.	สุกแล้วไม่ติด	
533.	สุกแล้วไม่ตัด	
534.	สุกไม่เสมอ	
535.	ส่งซ่อม	
536.	หนูกัดสายไฟ	
537.	หน้าคอนแทกเสีย	
538.	หน้าสัมผัสไม่ทำงาน	
539.	หน้าเตารีดไม่ร้อน	
540.	หมอหุงข้าวกดไม่แดง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หมอหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	หมอหุงข้าวติดเร็วเกินไป	
542.	หมอหุงข้าวสายไฟขาด	
543.	หมอหุงข้าวไฟไม่ติด	
544.	หมอไม่ตัดไฟ	
545.	หมอไม่ร้อน	
546.	หมูนชา	
547.	หมอหุงข้าวช็อต สายไฟขาด	
548.	หมอไม่ติด	
549.	หมอข้าวไฟไม่เข้า	
550.	หมอข้าวติดก่อนเวลา	
551.	หมอข้าวติดเร็วเกินไป	
552.	หมอข้าวแดงก่อนข้าวสุก	
553.	หมองหุงข้าว ชำรุดไฟไม่เข้า	
554.	หมองหุงข้าวใช้ไม่ได้	
555.	หมองหุงข้าวไม่ติด	
556.	หมองหุงข้าวไหม	
557.	หมอดับไม่ร้อน	
558.	หมอติดก่อนข้าวจะสุก	
559.	หมอติดก่อนข้าวสุก	
560.	หมอติดก่อนเวลา	
561.	หมอติดแต่ข้าวไม่สุก	
562.	หมอติดแต่ไม่ข้าวไม่สุก	
563.	หมอติดในขณะที่ข้าวยังหุงไม่สุก	
564.	หมอติดก่อนข้าวสุก	
565.	หมอตัดชา ทำให้ข้าวติดกนหมอ	
566.	หมอนิ่งไม่ทำงาน	
567.	หมอบวม,ไฟไม่เข้า	
568.	หมอรั่ว	
569.	หมอหุงข้าวปุ่มกดไม่ได้	
570.	หมอหุงข้าว SHAP	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หมอหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	หมอหุงข้าว เด้งกอนสุก (1)	
572.	หมอหุงข้าว ไฟจมน้ำ	
573.	หมอหุงข้าว ไฟเขาแต่ไม่รอน	
574.	หมอหุงข้าว ไฟไม่ติด	
575.	หมอหุงข้าว ไฟไม่เขา	
576.	หมอหุงข้าว กัดสวิตซ์ไม่ลง, พัดลมไม่หมุน	
577.	หมอหุงข้าว กัดไม่ติด	
578.	หมอหุงข้าว กัดไม่ลง	
579.	หมอหุงข้าว กัดไม่ได้	
580.	หมอหุงข้าว ซอต	
581.	หมอหุงข้าว ติดกอนข้าวจะสุก	
582.	หมอหุงข้าว ติดกอนสุก	
583.	หมอหุงข้าว ติดขึ้นเองโดยข้าวยังไม่สุก	
584.	หมอหุงข้าว ติดภายใน 10 นาที ข้าวยังไม่สุก	
585.	หมอหุงข้าว ดูด	
586.	หมอหุงข้าว ตัดกอนข้าวสุก	
587.	หมอหุงข้าว มีอาการติดกอนข้าวสุก	
588.	หมอหุงข้าว สวิตซ์ไม่แดง	
589.	หมอหุงข้าว สายหลุด	
590.	หมอหุงข้าว สายไฟขาด	
591.	หมอหุงข้าว หุงไม่สุก	
592.	หมอหุงข้าว หุงไม่สุก	
593.	หมอหุงข้าว เด้งกอน	
594.	หมอหุงข้าว เสีย	
595.	หมอหุงข้าว ไฟเขาแต่ไม่รอน	
596.	หมอหุงข้าว ไฟไม่ขึ้น	
597.	หมอหุงข้าว ไฟไม่เขา	
598.	หมอหุงข้าว ไฟไม่แดง	
599.	หมอหุงข้าว ไม่ตั้ง/ไฟไม่เขา	
600.	หมอหุงข้าว ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หมอหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	หมอหุงข้าวไม่ตัด	
602.	หมอหุงข้าวไม่ติด	
603.	หมอหุงข้าวไม่ทำความร้อน	
604.	หมอหุงข้าวไม่ทำงาน	
605.	หมอหุงข้าวไม่ร้อน	
606.	หมอหุงข้าวไม่สุก	
607.	หมอหุงข้าวไม่แดง	
608.	หมอหุงข้าวเสีย	
609.	หมอหุงข้าวไฟฟ้าเปลี่ยนขั้ว ขั้วสายชำรุด	
610.	หมอหุงข้าวไม่ร้อน	
611.	หมอหุงข้าว	
612.	หมอหุงข้าวชำรุด	
613.	หมอหุงข้าวติดก่อนข้าวสุก	
614.	หมอหุงข้าวสายไฟใหม่	
615.	หมอหุงข้าวแดงตลอดเวลา กดแล้วแดง	
616.	หมอหุงข้าวไฟไม่ติด	
617.	หมอหุงข้าวไฟไม่เขา	
618.	หมอหุงข้าวไฟไม่เขา ฟิวส์ขาด	
619.	หมอหุงข้าวไม่ติด	
620.	หมอหุงข้าวไม่ทำงาน	
621.	หมอหุงข้าวไม่ร้อน	
622.	หมอหุงข้าวไม่แดง	
623.	หมอหุงข้าวกดไม่ลง	
624.	หมอหุงข้าวไฟไม่เขา	
625.	หมอแดงก่อนข้าวสุก	
626.	หมอเสีย ไม่คิด	
627.	หมอใหม่	
628.	หมอไม่ดี (ข้าวไม่สุก)	
629.	หมอไม่ดี	
630.	หมอไม่ดีดีขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หมอหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	หม้อไม่ตัด	
632.	หม้อไม่ตด	
633.	หม้อไม่รอน	
634.	หม้อไม่รอน หุงข้าวไม่สุก	
635.	หม้อไม่รอน หุงข้าวไม่สุข	
636.	หม้อไม่รอน ไฟไม่เข้า	
637.	หม้อไม่รอน ไม่มีไฟเขา	
638.	หม้อไม่อุ่น	
639.	หม้อไม่แดง	
640.	หม้อไม่รอน	
641.	หมาไม่ติด	
642.	หยุดทำงานก่อนข้าวสุก	
643.	หลอดขาด	
644.	หลอดไฟขาด	
645.	หลอดไฟสัญญาณไม่ติด	
646.	หลอดไฟเสีย	
647.	หลอดไฟไม่ติด	
648.	หลอดไฟไม่แดง	
649.	หัวจุดเสียบใหม่	
650.	หัวติดใหม่	
651.	หัวตอปลักชื้อต	
652.	หัวปลักใหม่	
653.	หัวปลักเสียบหลุด	
654.	หัวปลักไฟขาด	
655.	หัวเสียบใหม่	
656.	หุงข้าวไม่สุข	
657.	หุงข้าวนานสุก	
658.	หุงข้าวรอนชา	
659.	หุงข้าวสุกชา	
660.	หุงข้าวสุกชา ไขเวลา 3 ชั่วโมง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	หุงข้าวสุกบางดิบบาง	
662.	หุงข้าวสุกไม่ทั่ว	
663.	หุงข้าวแล้วร้อนแป๊บเดียวข้าวไม่สุก	
664.	หุงข้าวแล้วสุกไม่ทั่ว	
665.	หุงข้าวแล้วไฟตัดก่อนข้าวสุก	
666.	หุงข้าวแล้ว ไม่สุก	
667.	หุงข้าวไม่สุก	
668.	หุงข้าวไม่ค่อยสุก	
669.	หุงข้าวไม่ร้อน	
670.	หุงข้าวไม่ร้อน ไม่สุก	
671.	หุงข้าวไม่สุก	
672.	หุงข้าวไม่สุก กนหม้อหลุด	
673.	หุงข้าวไม่สุก ปุ่มกดพัง	
674.	หุงข้าวไม่สุก ปุ่มติดก่อน	
675.	หุงข้าวไม่สุก สวิตช์แม่เหล็กเทอร์โมเลีย	
676.	หุงข้าวไม่สุก ไฟไม่ติด	
677.	หุงข้าวไม่สุก ไม่ร้อน	
678.	หุงข้าวไม่สุก/ไม่ร้อน	
679.	หุงข้าวไม่สุกและไฟไม่ติด	
680.	หุงข้าวไม่สุก	
681.	หุงข้าวไม่สุก/ข้าวไม่สม่ำเสมอ	
682.	หุงข้าวไม่ได้	
683.	หุงข้าวไหม้	
684.	หุงเสร็จแล้วไม่ตัด	
685.	หุงแล้ว ข้าวไม่สุก	
686.	หุงแล้วข้าวสุกๆดิบๆ	
687.	หุงแล้วมันไหม้	
688.	หุงแล้วไม่ติด	
689.	หุงแล้วไม่แดง	
690.	หุงแล้วไหม้ (สุกแล้วไม่แดง)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	หุงไม่สุก	
692.	หุงไม่สุก ปุ่มกดติดขึ้นก่อน	
693.	หุงไม่สุก เติงก่อนสุก	
694.	หุงไม่สุก/sharp	
695.	หุงไม่สุข	
696.	หุงไม่ได้	
697.	หุงข้าวไม่สุก	
698.	หุงข้าวไม่แห้ง	
699.	หุงข้าวไม่สุก	
700.	หุงไม่สุก	
701.	หุงข้าวแล้วไม่สุก	
702.	หุงข้าวไม่คิดห หม้อลูกลื่นยุบ	
703.	หุงแล้วข้าวไหม้	
704.	อุปกรณ์ชำรุด	
705.	อุ่นอย่างเดียว	
706.	อุ่นแล้วไหม้	
707.	ติดก่อนสุก	
708.	เข็ครายละเอียด	
709.	เครื่องติดก่อน	
710.	เครื่องติดก่อนข้าวสุก	
711.	เครื่องตัดก่อนข้าวสุก	
712.	เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน	
713.	เครื่องปั่นผลไม้	
714.	เครื่องมันติด ก่อนข้าวสุก	
715.	เครื่องรอนจัด ทำให้ข้าวที่หุงไหม้	
716.	เครื่องรอนอย่างเดียว	
717.	เครื่องหม้อหุงข้าวไม่รอน	
718.	เครื่องเสีย	
719.	เครื่องไม่ติด	
720.	เครื่องไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	เครื่องไม่ติดเปิดไม่ได้	
722.	เครื่องไม่ทำงาน	
723.	เครื่องไม่ร้อน	
724.	เครื่องไม่ร้อน สถานะเป็นWAR	
725.	เครื่องไม่หมุน	
726.	เข็ช	
727.	เข็ชระบบไฟ	
728.	เข็ชระบบไฟ ไฟรั่ว	
729.	เข็ชว่าใช้ได้หรือไม่	
730.	เข็ชสภาพ	
731.	เข็ชสภาพไม่ได้ใช้นาน	
732.	เข็ชสวิตช์	
733.	เข็ชหม้อหุงข้าว	
734.	เข็ชอาการ	
735.	เข็ชเครื่อง	
736.	เข็ชแผ่นความร้อน	
737.	เข็ชไฟแสดงสถานะ	
738.	เข็ชอาการ	
739.	เข็ช	
740.	เข็ชระบบไฟ	
741.	เด็งเร็ว	
742.	เด็งกลับ	
743.	เด็งกอน	
744.	เด็งกอนข้าวสุก	
745.	เด็งกอนสุก	
746.	เด็งกอนสุช	
747.	เด็งกอนหุงสุก	
748.	เด็งขึ้นเองข้าวยังไม่ทันสุก	
749.	เด็งเร็ว	
750.	เด็งเร็วกอนข้าวสุก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	แดงเอง	
752.	แดงไม่ขึ้น	
753.	เตารับชำรุด	
754.	เตารับเสีย ปุ่มกดทำงาน ไม่แดง	
755.	เตาเก็บปลั๊กชำรุด	
756.	เตาเสียบชำรุด	
757.	เทอร์โมตัดไม่ทำงาน หม้อข้าวไม่ติด	
758.	เทอร์โมฟิว	
759.	เทอร์โมฟิวสขาด	
760.	เทอร์โมฟิวเสีย	
761.	เปลี่ยนคาบาซิเตอร์ เปลี่ยนปลั๊กไฟ	
762.	เปลี่ยนถังน้ำมัน	
763.	เปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่อง	
764.	เปลี่ยนปลั๊กเสียบ	
765.	เปลี่ยนปลั๊ก	
766.	เปลี่ยนสาย	
767.	เปลี่ยนสายไฟ	
768.	เปลี่ยนเทอร์โมฟิว	
769.	เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์	
770.	เปลี่ยนเบรค	
771.	เปลี่ยนโทโมฟิว	
772.	เปิดติดแต่กดสตาร์ททำงานไม่ได้	
773.	เปิดติดแต่น้ำไม่ร้อน	
774.	เปิดติดแต่ไม่ร้อน	
775.	เปิดติดๆดับๆ	
776.	เปิดเครื่องไม่ติดใช้งานไม่ได้	
777.	เปิดเครื่องไม่ทำงาน	
778.	เปิดไม่ติด	
779.	เปิดไม่ติด , ไฟไม่เข้า	
780.	เปิดไม่ติด สายขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน	
782.	เปิดไม่ติด	
783.	เวลาข้าวสุกแล้วหม้อไม่ติด	
784.	เวลารอนจะมีอาการเค็งขึ้นมากอน	
785.	เวลาสุกแล้วไม่ติด	
786.	เวลาหุงข้าวไม่สุก	
787.	เสีย	
788.	เสีย, พอรอนแล้วเค็งออก	
789.	เสียงดัง	
790.	เสียงผิดปกติ	
791.	เสียงเบา	
792.	เสียบปลั๊กแล้วช็อค	
793.	เสียบปลั๊กไม่มีไฟเข้า	
794.	เสียบปลั๊กไฟไม่ติด	
795.	เสียบปลั๊กแล้วกดไม่ได้ ไฟไม่เข้า	
796.	เสียบปลั๊กแล้วไฟกระพริบ	
797.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่ออก	
798.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
799.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
800.	เสียบปลั๊กไฟได้ แต่เครื่องไม่รอน	
801.	เสียบปลั๊กไฟไม่เข้า	
802.	เสียบแล้วคิดกลับคืน	
803.	เสียบแล้วคิดเอง	
804.	เสียบแล้วไฟไม่ขึ้น	
805.	เสียบแล้วไฟไม่ติด	
806.	เสียบแล้วไฟไม่เข้า	
807.	เสียบแล้วไม่ติด	
808.	เสียบไฟสั๊กพัก เครื่องไม่รอน	
809.	เสียบไฟแล้วมีกลิ่นไหม้	
810.	เสียบไฟแล้วไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	เสียบไฟไม่ติด	
812.	เสียบไฟไม่เข้า	
813.	เสียบไฟไม่เข้า เครื่องไม่ร้อน	
814.	เสียบไม่ติด	
815.	เสียบไม่ติด/ไฟไม่เข้า	
816.	เสียบไม่เข้า	
817.	เสียใช้งานไม่ได้	
818.	แกนพัดลมทะลุ	
819.	แผงควบคุมความร้อนเสีย	
820.	แผงความร้อน	
821.	แผงความร้อนเสีย	
822.	แผงความร้อนไม่ทำงาน	
823.	แผ่นความร้อน	
824.	แผ่นความร้อนขาด	
825.	แผ่นความร้อนเสีย	
826.	แผ่นความร้อนไม่ทำงาน	
827.	แผ่นความร้อนไม่ร้อน	
828.	โดนความร้อนแสงโค้งงอ	
829.	ใช้งานไม่ได้	
830.	ไซการไม่ได้ , ไม่ติด	
831.	ใช้งานเครื่องร้อน	
832.	ใช้งานไม่ได้	
833.	ใช้งานไม่ได้ ข้าวไม่สุก	
834.	ใช้งานไม่ได้ ไฟไม่เข้า	
835.	ใช้งานไม่ได้ ไม่ติด	
836.	ใช้ไม่ได้	
837.	ไหม	
838.	ไปไม่เข้าหม้อไม่ร้อน	
839.	ไฟไม่เข้า	
840.	ไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	ไฟขึ้น 2 จุด	
842.	ไฟขึ้นฝั่งเดียว	
843.	ไฟค้าง	
844.	ไฟช็อต	
845.	ไฟช็อต ไม่ติด	
846.	ไฟช็อต , ไฟรั่ว	
847.	ไฟช็อต กดแล้วไม่แดง	
848.	ไฟช็อตที่ตุ๊ก	
849.	ไฟช็อตรอบหม้อ	
850.	ไฟชอก	
851.	ไฟชอด	
852.	ไฟชอดสาย	
853.	ไฟช็อต	
854.	ไฟช็อตข้าวไหม้	
855.	ไฟชอด	
856.	ไฟดับเร็ว	
857.	ไฟติดก่อนข้าวสุก	
858.	ไฟติดก่อนสุก	
859.	ไฟติดก่อนสุบ	
860.	ไฟดูด	
861.	ไฟตอนหุงไม่ติด	
862.	ไฟตัดก่อนข้าวสุก	
863.	ไฟตัดก่อนที่ข้าวจะสุก	
864.	ไฟตัดก่อนสุก	
865.	ไฟตัดก่อนเวลา	
866.	ไฟตัดเร็วหุงข้าวไม่สุก	
867.	ไฟตัดเอง	
868.	ไฟตัดไฟเร็วเกินไป	
869.	ไฟตัดไฟเร็วเกินไป หุงข้าวไม่สุก	
870.	ไฟติด แต่ปุ่มกดติดกลับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	ไฟติดก่อนเวลา	
872.	ไฟติดข้างเดียว	
873.	ไฟติดตลอด ไม่ดับ	
874.	ไฟติดแต่หม้อไม่ร้อน	
875.	ไฟติดแต่เครื่องไม่ทำงาน	
876.	ไฟติดแต่ไม่มีความร้อน	
877.	ไฟติดแต่ไม่ร้อน	
878.	ไฟติดแต่ไม่แดง	
879.	ไฟติดๆดับๆ	
880.	ไฟติดๆดับๆ ไม่ค่อยเข้า	
881.	ไฟท้ายไม่ติด	
882.	ไฟฟ้าขัดข้อง	
883.	ไฟฟ้าช็อต	
884.	ไฟฟ้าวู	
885.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
886.	ไฟฟ้าไม่เข้า ไม่ร้อน	
887.	ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	
888.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
889.	ไฟม้เข้า	
890.	ไฟม้เข้า	
891.	ไฟรวู	
892.	ไฟลัดวงจร	
893.	ไฟสลับพอเสียบแล้วไม่แดง	
894.	ไฟหน้าปิดไม่ติด ช็อต	
895.	ไฟหน้าไซวไม่ติด	
896.	ไฟหุงข้าวไม่ติด ไม่ร้อน	
897.	ไฟหุงไม่ติด	
898.	ไฟอุ่นไม่ติด	
899.	ไฟอุ่นไม่ติด ไฟหุงข้าวไม่ติด	
900.	ไฟเขาแต่ไม่มีแสงจากหลอด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	ไฟเข้า แต่หม้อไม่ร้อน	
902.	ไฟเข้า ข้าวไม่สุก	
903.	ไฟเข้า หุงไม่ได้	
904.	ไฟเข้า แต่สวิตช์ไฟไม่ขึ้น	
905.	ไฟเข้า แต่ไม่ติด	
906.	ไฟเข้า แต่ไม่ติดตอนข้าวสุก	
907.	ไฟเข้า แต่ไม่ทำงาน	
908.	ไฟเข้า แต่ไม่มีเสียงไม่มีภาพ	
909.	ไฟเข้า แต่ไม่ร้อน	
910.	ไฟเข้า แต่ไม่ร้อน/หุงข้าวไม่สุก	
911.	ไฟเข้า แต่ไม่เคียด	
912.	ไฟเข้า แต่ไม่แดง	
913.	ไฟเข้า แต่ไม่ติดเมื่ออาหารสุก	
914.	ไฟเข้า ไม่มีเสียง	
915.	ไฟเข้าติด ๆ ดับ ๆ	
916.	ไฟเข้าบางไม่เข้าบาง	
917.	ไฟเข้าบางไม่เข้าบาง,สายไฟขาดจากคานใน	
918.	ไฟเข้าปุ่มกดไม่ตัดว่าหุงสุกแล้ว	
919.	ไฟเข้าสวิตช์ติดเอง	
920.	ไฟเข้าแต่หม้อไม่ร้อน	
921.	ไฟเข้าแต่ตมน้ำไม่ร้อน	
922.	ไฟเข้าแต่ปุ่มกดหุงข้าวไม่ทำงาน	
923.	ไฟเข้าแต่หุงข้าวไม่สุก	
924.	ไฟเข้าแต่หุงเข้าไม่สุก	
925.	ไฟเข้าแต่โปรแกรมไม่ทำงาน	
926.	ไฟเข้าแต่ไม่ติด	
927.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
928.	ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	
929.	ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน ไม่สุก	
930.	ไฟเข้าแต่ไม่สุก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	ไฟเขาแต่ไม่แดง	
932.	ไฟเขาไม่ร้อน	
933.	ไฟแดงก่อนข้าวสุก	
934.	ไฟแดงก่อนหุงข้าวสุก	
935.	ไฟแดงก่อนเวลา	
936.	ไฟแดงก่อนเวลา ตัวหม้อหุงข้าวร้อนกว่าปกติ	
937.	ไฟแรงเดือนไม่ทำงาน	
938.	ไฟเบตเสีย	
939.	ไฟแลบ	
940.	ไฟโชว์ไม่ขึ้น	
941.	ไฟโชว์ไม่ขึ้น,ไฟไม่เขา	
942.	ไฟไม่ติด	
943.	ไฟไม่เขา	
944.	ไฟไม่ขึ้น	
945.	ไฟไม่ขึ้น	
946.	ไฟไม่ขึ้น น้ำไม่ร้อน	
947.	ไฟไม่ขึ้น เแดงก่อน	
948.	ไฟไม่เขา	
949.	ไฟไม่ติด	
950.	ไฟไม่ตัด	
951.	ไฟไม่ติด	
952.	ไฟไม่ติด ไฟไม่เขา	
953.	ไฟไม่ติด,เปิดไม่ติด	
954.	ไฟไม่ติด	
955.	ไฟไม่ทำงาน	
956.	ไฟไม่ปรากฏ	
957.	ไฟไม่ร้อน	
958.	ไฟไม่ออก	
959.	ไฟไม่เขา	
960.	ไฟไม่เขา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	ไฟไม่เข้า สายชำรุด	
962.	ไฟไม่เข้า ติดแล้วดับ	
963.	ไฟไม่เข้า หม้อไม่ติด	
964.	ไฟไม่เข้า ไม่ร้อน	
965.	ไฟไม่เข้า , กดสวิสค์ไม่ได้	
966.	ไฟไม่เข้า / SHARP	
967.	ไฟไม่เข้า / ถังอบไม่ทำงาน	
968.	ไฟไม่เข้า / ปกติ	
969.	ไฟไม่เข้า / ไม่ติด	
970.	ไฟไม่เข้า / ไม่ร้อน	
971.	ไฟไม่เข้า ตัวติดไม่ติด	
972.	ไฟไม่เข้า ปลั๊กหัก	
973.	ไฟไม่เข้า บุ่มกดไม่แข็ง	
974.	ไฟไม่เข้า ฝาปิดไม่สนิท	
975.	ไฟไม่เข้า ฟิวส์ขาด	
976.	ไฟไม่เข้า สปริงค์ ตัดกดไม่ติด	
977.	ไฟไม่เข้า สายชำรุด	
978.	ไฟไม่เข้า หม้อข้าวไม่ติด	
979.	ไฟไม่เข้า หม้อหุงข้าวไม่ร้อน	
980.	ไฟไม่เข้า หม้อไม่ร้อน	
981.	ไฟไม่เข้า หุงข้าวไม่ได้	
982.	ไฟไม่เข้า หุงไม่สุก	
983.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำ	
984.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
985.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ร้อน	
986.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
987.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ออก	
988.	ไฟไม่เข้า เสียขไฟแล้ว แต่ไม่มีไฟเข้า	
989.	ไฟไม่เข้า แต่เครื่องไม่ร้อน	
990.	ไฟไม่เข้า และสปิงหม้อแตกก่อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	ไฟไม่เข้า ไม่ติด	
992.	ไฟไม่เข้า ไม่ติด	
993.	ไฟไม่เข้า ไม่ร้อน	
994.	ไฟไม่เข้า, กดแล้วไม่ติด	
995.	ไฟไม่เข้า, ช็อต	
996.	ไฟไม่เข้า, ปุ่มกดเสีย	
997.	ไฟไม่เข้า, เครื่องไม่ร้อน	
998.	ไฟไม่เข้า/กดปุ่มหุงไม่ได้	
999.	ไฟไม่เข้า/เปิดไม่ติด	
1000.	ไฟไม่เข้า/ไม่ร้อน	
1001.	ไฟไม่เข้า/ไม่ร้อน/ใช้งานไม่ได้	
1002.	ไฟไม่เข้าติดๆดับไป	
1003.	ไฟไม่เข้าที่กดไม่ค่อยดี	
1004.	ไฟไม่เข้าสายไฟขาด	
1005.	ไฟไม่เข้าหม้อ, กาน้ำร้อนเสีย	
1006.	ไฟไม่เข้าหม้อไม่ร้อน	
1007.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
1008.	ไฟไม่เข้าเทอร์โมพิวส์เสีย	
1009.	ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดๆดับๆ	
1010.	ไฟไม่เข้าเสียบไม่ติด	
1011.	ไฟไม่เข้าใช้งานไม่ได้	
1012.	ไฟไม่เข้า	
1013.	ไฟไม่เข้า	
1014.	ไฟไม่แดง	
1015.	ไฟไม่แดง	
1016.	ไฟไม่แดง	
1017.	ไฟไม่แรง	
1018.	ไฟไม่เข้า	
1019.	ไฟใหม่	
1020.	ไฟไม่ตัดเวลาหุงข้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	ไฟไม่ติด	
1022.	ไฟไม่เข้า	
1023.	ไฟไม่เข้า	
1024.	ไฟไม่เข้า	
1025.	ไม่ติด	
1026.	ไม่ติด	
1027.	ไม่ติด / ไม่หยุดทำงาน	
1028.	ไม่ติด หม้อไหม้	
1029.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1030.	ไม่ติด/ไม่หยุดทำงาน	
1031.	ไม่ติดกลับ	
1032.	ไม่ติดก่อนข้าวสุก	
1033.	ไม่ติดเวลาข้าวสุก	
1034.	ไม่ติดในตอนที่ข้าวสุก	
1035.	ไม่ตัด	
1036.	ไม่ตัดก่อนข้าวสุก	
1037.	ไม่ตัดไฟ	
1038.	ไม่ติด	
1039.	ไม่ติด / ไฟไม่เข้า	
1040.	ไม่ติด ตรวจสอบสภาพ	
1041.	ไม่ติด พร้อมตรวจเช็ค	
1042.	ไม่ติด และสายไฟขาด	
1043.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1044.	ไม่ติด, ไฟไม่เข้า	
1045.	ไม่ติด, ไม่ร้อน	
1046.	ไม่ติด, ใช้งานไม่ได้	
1047.	ไม่ติดสายไฟขาด	
1048.	ไม่ติดไฟ	
1049.	ไม่ติดไม่ร้อน	
1050.	ไม่ทราบสาเหตุ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	ไม่ทราบเหตุ	
1052.	ไม่ทำความร้อน	
1053.	ไม่ทำงาน	
1054.	ไม่ทำงาน สายปลั๊กขาด	
1055.	ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
1056.	ไม่มีความร้อน	
1057.	ไม่มีความร้อนในตัวเครื่อง	
1058.	ไม่มีปลั๊ก	
1059.	ไม่มีภาพ	
1060.	ไม่มีสาย	
1061.	ไม่มีเสียง	
1062.	ไม่มีไฟ	
1063.	ไม่มีไฟขึ้นไม่ร้อน	
1064.	ไม่ยอม COOK	
1065.	ไม่ร้อน	
1066.	ไม่รีด	
1067.	ไม่ร้อน	
1068.	ไม่ร้อน หุงข้าวไม่สุก	
1069.	ไม่ร้อน , ไม่ทำงาน , ไฟไม่เข้า	
1070.	ไม่ร้อน ตรวจเช็ค	
1071.	ไม่ร้อน สายขาด	
1072.	ไม่ร้อน สายไฟขาด	
1073.	ไม่ร้อน สายไฟเสีย	
1074.	ไม่ร้อน หม้อไม่แดง	
1075.	ไม่ร้อน หุงข้าวแล้วไม่สุก ปลั๊กตัวผู้เสีย	
1076.	ไม่ร้อน หุงข้าวไม่สุก	
1077.	ไม่ร้อน หุงไม่ได้	
1078.	ไม่ร้อน หุงข้าวไม่สุก	
1079.	ไม่ร้อน เสียไฟไม่เข้า	
1080.	ไม่ร้อน ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม หม้อหุงข้าว

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	ไม่ร้อน ไม่ทำงาน	
1082.	ไม่ร้อน ไม่เค็ง	
1083.	ไม่ร้อน, ไม่มีไฟ	
1084.	ไม่ร้อนข้าวไม่สุก	
1085.	ไม่ราน	
1086.	ไม่สามารถใช้งานได้	
1087.	ไม่สุก	
1088.	ไม่สาย	
1089.	ไม่หมุน	
1090.	ไม่อุ่น	
1091.	ไม่เข้า	
1092.	ไม่เค็ง	
1093.	ไม่เค็ง หุงข้าวไม่สุก	
1094.	ไม่เค็ง และข้าวไหม้	
1095.	ไม่เค็ง ไฟไม่เข้า	
1096.	ไม่เค็ง/ไฟไม่เข้า	
1097.	ไม่เค็งก่อนเวลา	
1098.	ไม่เค็งเมื่อข้าวสุก	
1099.	ไม่เค็งแต่ข้าวไหม้	
1100.	ไม่ไม่ตัด	
1101.	ไม่ไม่เข้า	
1102.	ไม่ร้อน	
1103.	ไหม้	
1104.	ไฟไฟไม่เข้า	
1105.	ไม่เค็ง ไหม้	