

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	เสีย	
3.	ไฟไม่เข้า	
4.	ไม่ติด, หน้าเตารีดปิดไม่สนิท	
5.	-	
6.	1. ไม่มีไอน้ำ 2. ร้อนเร็วเกินไปจนผ้าไหม้	
7.	1. เครื่องไม่ติด	
8.	1. เปลี่ยนสาย	
9.	2	
10.	Tafal สีขาวน้ำเงิน ไม่ร้อน	
11.	tefal ไม่ร้อน	
12.	กงจักรเสีย	
13.	กดสวิตไม่ลง	
14.	กดแล้วน้ำไม่ออก	
15.	ขดลวดไม่ร้อน	
16.	ขดลวดเสีย	
17.	ขัดหน้าเตารีด	
18.	ขั้วสายไฟขาด	
19.	คราครด ไถหัก	
20.	ความร้อน ร้อนเกินไป	
21.	ความร้อนตัดบ่อย	
22.	ความร้อนน้อย	
23.	ความร้อนปรับไม่ได้/ร้อนเกิน	
24.	ความร้อนเกิน	
25.	ความร้อนเกินระดับ	
26.	ความร้อนไม่คงที่	
27.	ความร้อนไม่ตัด	
28.	ความร้อนไม่ร้อน	
29.	คอพัดลมไม่ส่าย	
30.	คอยล์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	จมน้ำ	
32.	ชำรุด	
33.	ชื้อด	
34.	ชื้อด สายขาด	
35.	ชื้อด สายไฟขาด	
36.	ช่องเติมน้ำเสีย	
37.	ช็อค เปลี่ยนสาย	
38.	ช็อค	
39.	ช็อค ไม่ติด	
40.	ช็อค, ไม่ติด	
41.	ช็อคใช้งานไม่ได้	
42.	ชื้อด	
43.	ช็อค	
44.	ฐานน็อคหลุด	
45.	ฐานเตารีดหลุด	
46.	ดั่ง	
47.	ดັบ ๆ ติด ๆ	
48.	ดັบ ๆ ติด ๆ	
49.	ดັบ ๆ ติด	
50.	ดັบ ๆ ติด ๆ	
51.	ดามจับเตารีดหลวม	
52.	ตก ใช้งานไม่ได้	
53.	ตกพื้นแล้วใช้งานไม่ได้/ไม่ร้อน	
54.	ตกพื้นไฟไม่เข้า	
55.	ตกแตก	
56.	ตรวจเครื่อง	
57.	ตรวจเช็ค	
58.	ตัวทำความร้อนเสีย	
59.	ตัวรับความร้อนปรับไม่ได้	
60.	ตัวรับความร้อนเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ตัวปรับหมุนแต่ไม่ร้อน	
62.	ตัวปรับอุณหภูมิแดงกลับเอง	
63.	ตัวปรับเสีย	
64.	ตัวปรับไฟเสีย	
65.	ตัวพ่นไอน้ำไม่พ่นน้ำ	
66.	ตัวยึดด้ามในแตก	
67.	ตัวยึดสายเตารีดหัก	
68.	ตัวเครื่องช็อค	
69.	ตัวเครื่องมีเสียงดัง	
70.	ตัวเครื่องหลุด	
71.	ตัวเปิดไฟหมุนกลับไม่ได้	
72.	ตั้งโซ่,ตั้งเบรค	
73.	ติดบ้างไม่ติดบ้าง	
74.	ติดๆ คับๆ	
75.	ติดๆคับๆ	
76.	ตัวหมุนแรงไฟหลวม	
77.	ถอดล้างทำความสะอาดช่องใส่ น้ำ	
78.	ถายน้ำมันเครื่อง	
79.	ทำความสะอาดแผ่นรีด	
80.	ที่จับชำรุด	
81.	ที่รีดหลุด	
82.	ที่หมุนปรับความร้อนเสีย	
83.	นำม้วนไม่ให้หลุดจากรู	
84.	น็อตยึดเตารีดหัก	
85.	น็อตหลุด	
86.	นำสัมผัสไม่ร้อน	
87.	น้ำซึม	
88.	น้ำที่ตัวเตารีดรั่ว ปรับระดับความร้อนไม่ได้	
89.	น้ำรั่ว	
90.	น้ำรั่วออกมาเยอะ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	น้ำรั่วขอบ	
92.	น้ำหยดออกจากตัวเตารีด	
93.	น้ำหยดเมื่อเกิดความร้อน	
94.	น้ำไม่พ่นออกจากเตารีด	
95.	น้ำไม่ออก	
96.	บางครั้งเปิดติด บางครั้งเปิดไม่ติด	
97.	ประกอบชิ้นส่วนเตารีด	
98.	ปรับความร้อนไม่ทำงาน	
99.	ปรับความร้อนไม่ได้	
100.	ปรับระดับความร้อนไม่ด้	
101.	ปรับระดับความร้อนไม่ได้	
102.	ปรับระดับไม่ได้	
103.	ปลั๊กเสีย	
104.	ปลั๊กชำรุด	
105.	ปลั๊กช็อต	
106.	ปลั๊กเสีย	
107.	ปลั๊กไฟขาด	
108.	ปลั๊กไฟชำรุด	
109.	ปลั๊กไฟช็อต	
110.	ปลั๊กไฟเสีย	
111.	ปลั๊กใหม่	
112.	ป้อนแห้งไม่หมุน	
113.	ป้อนน้ำไม่ออก	
114.	ปุ่มกดไม่ติด	
115.	ปุ่มปรับความร้อนไม่ทำงาน	
116.	ปุ่มปรับอุณหภูมิเสีย	
117.	ปุ่มหมุนปรับความร้อนใช้ไม่ได้	
118.	ปุ่มเปิด (ตั้งเลข) กดไม่ลง	
119.	ปุ่มเปิดปิดเสีย	
120.	ฟิวส์ล้มตีสื่อ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	ฝารีดเปิด	
122.	ฝุ่นเข้า	
123.	พัง	
124.	พัดลมติดผนัง ไม่ส่าย	
125.	พัดลมไม่หมุน	
126.	พ่นน้ำไม่ออก	
127.	พ่นไอน้ำมีคราบเหลือง	
128.	พิวส์ขาด	
129.	พิวส์ขาด/ไม่ร้อน	
130.	ฟ้าไม่เข้า	
131.	ภาพไม่ติด	
132.	มันไม่ร้อน	
133.	มีกลิ่นไหม้	
134.	มีน้ำไหลออก	
135.	มีประกายไฟออกมา	
136.	มีเสียงดัง	
137.	ยางรถจักรยานยนต์รั่ว	
138.	ระบบความร้อนไม่ทำงาน	
139.	ระบบทำความร้อนชำรุด	
140.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ทำงาน	
141.	ระบบไฟไม่ตัดการทำงาน	
142.	ระบบไอน้ำมีปัญหา	
143.	ระบบไอน้ำใช้ไม่ได้	
144.	รีดนานรอนเกิน	
145.	รอน และตัดเปลี่ยนสาย	
146.	รอนจืด	
147.	รอนจืด หน้เตารีดใหม่	
148.	รอนจืดมาก	
149.	รอนจืดไม่ตัด	
150.	รอนชา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	รอนตลอด	
152.	รอนน้อย	
153.	รอนบางไม่รอนบาง	
154.	รอนผิดปกติ	
155.	รอนมาก	
156.	รอนมากเกินไป	
157.	รอนมากเบาไม่ได้	
158.	รอนเกิน	
159.	รอนเกิน ปรับระดับไม่ได้	
160.	รอนเกิน ปรับเซ็นไม่ได้	
161.	รอนเกิน,ไม่ตัดไฟ	
162.	รอนเกินไป	
163.	รอนเกินไป ไฟช็อต	
164.	รอนเกินไฟ	
165.	รอนแต่น้ำไม่ออก	
166.	รอนแต่ไม่ตัด	
167.	รอนแต่ไม่ตัดไฟ	
168.	รอนแล้วไฟก็ไม่ติด เปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆเครื่องถึงรอน	
169.	รอนแล้วไม่ตัด	
170.	รอนไม่ตัดไฟ	
171.	รอนไม่ติด	
172.	รอนเกิน	
173.	ลดความร้อนไม่ได้/รอนเกิน	
174.	ลดระดับความร้อนไม่ได้	
175.	ลดระดับความร้อนไม่ได้ ไฟดูด	
176.	ลดอุณหภูมิแต่ยังรอน	
177.	ลวดขาด	
178.	ล้างเครื่อง	
179.	สตูดหลุด	
180.	สตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	สภาพเครื่องไม่ได้ใช้นาน นำมาเช็คสภาพ	
182.	สวิทซ์เสีย	
183.	สวิทซ์ไฟหลุด	
184.	สวิทไม่ติด	
185.	สวิทกดเสีย	
186.	สวิทซ์เปิด/ปิดหลุด	
187.	สวิทซ์ไม่ทำงาน	
188.	สวิทไม่ติด ไม่หมุน	
189.	สายขาด	
190.	สายขาด โคนแล้วไฟลุด	
191.	สายขาด เทอร์โมฟิว	
192.	สายขาดไฟไม่เข้า	
193.	สายชำรุด	
194.	สายชำรุด ,ไม่ร้อน	
195.	สายช็อค	
196.	สายช็อค	
197.	สายช็อค	
198.	สายชอด	
199.	สายดินขาด	
200.	สายต่อวงจรเตารีดขาด	
201.	สายทองแดงหลุด	
202.	สายทองแดงโผล่	
203.	สายปลั๊กขาด	
204.	สายพับไฟไม่เข้า	
205.	สายรั่ว	
206.	สายว๊อด	
207.	สายหลุด	
208.	สายหัก	
209.	สายหัก สายเบื้อย	
210.	สายหัก ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	สายหักไฟช็อคสาย	
212.	สายหักไฟรั่ว	
213.	สายเตารีด	
214.	สายเตารีดขาด	
215.	สายเตารีดชำรุด	
216.	สายเตารีดช็อต	
217.	สายเตารีดใหม่	
218.	สายเปลือย	
219.	สายเปีย	
220.	สายเสีย	
221.	สายเสีย แดกขาด	
222.	สายไปชำรุด	
223.	สายไฟขาด	
224.	สายไฟขาด ไม่ร้อน	
225.	สายไฟขาดและเช็คความร้อน	
226.	สายไฟชอร์ต	
227.	สายไฟชำรุด	
228.	สายไฟชำรุด	
229.	สายไฟชำรุด เตารีดไม่ร้อน	
230.	สายไฟช็อต	
231.	สายไฟช็อต	
232.	สายไฟช็อต	
233.	สายไฟช็อต	
234.	สายไฟช็อต	
235.	สายไฟนี้้อดหลวม	
236.	สายไฟพัง	
237.	สายไฟมีรอยไหม้	
238.	สายไฟระเบิด	
239.	สายไฟรั่ว	
240.	สายไฟหลวม	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	สายไฟหลวม ชำรุด	
242.	สายไฟหลุด	
243.	สายไฟหัก	
244.	สายไฟหัก ซ็อต	
245.	สายไฟหัก ไฟไม่เข้า	
246.	สายไฟเตารีดเสีย	
247.	สายไฟเบื้อย	
248.	สายไฟเสีย	
249.	สายไฟไม่เข้า	
250.	สายไฟไหม้	
251.	สายไม่ดี	
252.	สายไม่ดีขึ้น	
253.	สายไหม้	
254.	หนูกัดสาย	
255.	หนูกัดสายไฟ	
256.	หน้าสัมผัสเสีย	
257.	หน้าเตารีดติด ฟันไอน้ำมีคราบเหลือง	
258.	หน้าเตารีดไหม้	
259.	หมუნชา	
260.	หมუნปรับความร้อนไม่ได้	
261.	หลอดเสีย	
262.	หลอดไฟไม่ติด	
263.	หักปลั๊ก 3 ตา ให้เหลือ 2 ตาและเช็คความร้อน	
264.	หัวจุกหลุด	
265.	หัวปรับความร้อนหลุด	
266.	หัวปลั๊กใหม่	
267.	หัวปลั๊กเสีย	
268.	อะไหล่หลุด	
269.	อุปกรณ์หลวม	
270.	อุปกรณ์แตก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	เครื่องช็อค	
272.	เครื่องชอด	
273.	เครื่องตก แกะเครื่อง แต่ประกอบไม่ได้	
274.	เครื่องพอนเบาไม่ได้	
275.	เครื่องรีดไม่ร้อน	
276.	เครื่องแตก ตรวจเช็ค	
277.	เครื่องไม่คอยรอน	
278.	เครื่องไม่ทำงาน	
279.	เครื่องไม่รอน	
280.	เครื่องไม่เล่น	
281.	เช็ค	
282.	เช็คการใช้งาน	
283.	เช็คระบบไฟ	
284.	เช็คสภาพ ไม่ได้ใช้นาน	
285.	เช็คอาการ	
286.	เตารีด 2 ตัว ไฟชอท, ความรอนน้อย	
287.	เตารีด panasonic	
288.	เตารีด philip	
289.	เตารีด philip สีม่วง	
290.	เตารีด philip สีเขียว ใอน้ำ	
291.	เตารีด phlips สีเขียว	
292.	เตารีด ไฟไม่เข้า	
293.	เตารีด ไฟไม่เข้า	
294.	เตารีด ใอน้ำ	
295.	เตารีดชำรุด	
296.	เตารีดช็อค	
297.	เตารีดชอด	
298.	เตารีดตก เครื่องไม่รอน	
299.	เตารีดน้ำรั่ว	
300.	เตารีดปรับระดับความรอนไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	เตารีดปรับระดับความร้อนไม่ได้	
302.	เตารีดปรับอุณหภูมิไม่ได้	
303.	เตารีดปลั๊กเสีย	
304.	เตารีดร้อนจัด	
305.	เตารีดร้อนน้ำไม่ออก	
306.	เตารีดร้อนเกินและไม่ตัดไฟ	
307.	เตารีดสายขาด	
308.	เตารีดสายขาด	
309.	เตารีดสายไฟขาด	
310.	เตารีดเปิดไม่ติด	
311.	เตารีดเสีย	
312.	เตารีดเสียบปลั๊กไฟแล้วไฟไม่เข้า	
313.	เตารีดไฟฟ้าไม่เข้า	
314.	เตารีดไฟร้อนเกินขนาด	
315.	เตารีดไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	
316.	เตารีดไฟแรงเกินไป	
317.	เตารีดไฟไม่ชอร์ต	
318.	เตารีดไฟไม่ติด	
319.	เตารีดไฟไม่ติด, ไม่ร้อน	
320.	เตารีดไฟไม่สม่ำเสมอ	
321.	เตารีดไฟไม่เข้า	
322.	เตารีดไม่คอยร้อน	
323.	เตารีดไม่ติด	
324.	เตารีดไม่ทำความร้อน	
325.	เตารีดไม่ทำงาน	
326.	เตารีดไม่ทำงาน เสียบไฟไม่เข้า	
327.	เตารีดไม่มีร้อน	
328.	เตารีดไม่ร้อน	
329.	เตารีดไม่ร้อน-สายไฟขาด	
330.	เตารีดใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	เตารีดไอน้ำ น้ำไหลไม่หยุด	
332.	เตารีดไอน้ำ มีน้ำออกจากเตารีด	
333.	เตารีดไอน้ำระบบน้ำไม่ไหลออก	
334.	เตารีดไอน้ำไฟไม่เข้า	
335.	เตารีดไฟไม่เข้า	
336.	เตาไม่ร้อน	
337.	เตาไม่ร้อน ไฟเข้า	
338.	เบาความร้อนไม่ได้	
339.	เปลี่ยนสายเตารีด	
340.	เปลี่ยนสายไฟ	
341.	เปลี่ยนสายไฟ ชัดหน้าเตา	
342.	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง	
343.	เปลี่ยนสาย	
344.	เปลี่ยนสาย,สวิตซ์	
345.	เปลี่ยนสายเตารีด	
346.	เปลี่ยนสายไฟ	
347.	เปลี่ยนหัวปลั๊ก	
348.	เปลี่ยนหัวปลั๊ก,รีดมีสีดำ	
349.	เปลี่ยนเทอร์โมฟิว	
350.	เปลี่ยนแผงความร้อน	
351.	เปลี่ยนแผ่นความร้อน	
352.	เปลี่ยนแผ่นความร้อน เปลี่ยนปลั๊กไฟ	
353.	เปลี่ยนโทโมฟิว	
354.	เปลี่ยนสายเตารีด	
355.	เปิดติดแต่น้ำไหล	
356.	เปิดสวิตซ์ไม่ได้	
357.	เปิดเครื่องแล้วไม่ร้อน	
358.	เปิดเครื่องไม่ติด	
359.	เปิดเครื่องไม่ติด	
360.	เปิดแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	เปิดแล้วไฟไม่เข้า	
362.	เปิดไฟไม่เข้า	
363.	เปิดไม่ติด	
364.	เปิดไม่ติด เตารีดไม่ร้อน	
365.	เปิดไม่ร้อน	
366.	เปิดไม่ร้อนและเปลี่ยนสายไฟ	
367.	เปิดไม่ออก	
368.	เปิดไม่ออก ไฟไม่เข้า	
369.	เป็นสนิม	
370.	แรงไม่ขึ้น	
371.	เวลาใช้งานร้อนเกินไป	
372.	เสีย	
373.	เสียงดัง ไขพัดหมุนช้า	
374.	เสียงดังติด ติดเดือนตลอด ไม่ร้อน	
375.	เสียบปลั๊กแล้วควันออก	
376.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
377.	เสียบปลั๊กแล้วไม่มีความร้อน	
378.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ร้อน	
379.	เสียบปลั๊กไฟแล้วไฟไม่เข้า	
380.	เสียบปลั๊กไฟไม่เข้า	
381.	เสียบเตารีดไฟดับ	
382.	เสียบแล้วควันขึ้น	
383.	เสียบแล้วไม่ร้อน	
384.	เสียบไฟแล้วไฟไม่เข้า	
385.	เสียบไฟแล้วไม่ร้อน	
386.	เสียบไฟไม่ติด	
387.	เสียบไฟไม่มีความร้อน	
388.	เสียบไฟไม่เข้า	
389.	เสียบไม่ติด	
390.	เสียบไม่ติด ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	เสียบไม่ติด,ไฟไม่เข้า	
392.	เสียบไม่เข้า	
393.	หมิ้นใหม่	
394.	แตก	
395.	แผงความร้อนเปิด	
396.	แผงความร้อนเสีย	
397.	แผ่นกระจายความร้อนเสีย	
398.	แผ่นความร้อน เปลี่ยนปลั๊ก	
399.	แผ่นความร้อนหลุด	
400.	แผ่นความร้อนเสีย	
401.	แผ่นความร้อนไม่ทำงาน	
402.	แผ่นความร้อนไม่ร้อน	
403.	แผ่นความร้อนๆเกินไป	
404.	แผ่นทำความร้อนเสีย	
405.	แผ่นรองไม่ร้อน	
406.	แผ่นรีดมีคาบค้ำติด	
407.	แผ่นรีดไม่ร้อน	
408.	แผ่นเครื่องไม่ร้อน	
409.	แผ่นไม่ร้อน	
410.	แมลงอยู่ในเตารีด	
411.	ใช้งานไม่ได้	
412.	ใช้งานไม่ได้	
413.	ใช้ได้แต่แตก	
414.	ใช้ไม่ได้	
415.	ใบพัดไม่หมุน	
416.	ใบพัดไม่หมุน และมีเสียงดัง	
417.	ใบพัดไม่หมุนและมีเสียงดัง	
418.	ไปไม่เข้า	
419.	ไฟไม่เข้าไม่ร้อน	
420.	ไฟกระพริบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	ไฟช็อค ปรับระดับความร้อนไม่ได้	
422.	ไฟช็อค	
423.	ไฟช็อค	
424.	ไฟช็อค ไฟไม่เข้า	
425.	ไฟช็อค , ไฟรั่ว	
426.	ไฟช็อคเปิดไม่ได้	
427.	ไฟช็อค	
428.	ไฟช็อค	
429.	ไฟช็อค	
430.	ไฟช็อค	
431.	ไฟช็อคสาย	
432.	ไฟช็อค	
433.	ไฟดับ	
434.	ไฟดูด	
435.	ไฟตัดเอง	
436.	ไฟติด	
437.	ไฟติด แต่เตารีดไม่ร้อน	
438.	ไฟติดไม่ร้อน	
439.	ไฟติดๆ หายๆ	
440.	ไฟติดๆดับๆ	
441.	ไฟที่เตารีดไม่ติด	
442.	ไฟไฟไม่เข้า	
443.	ไฟฟ้าลัดวงจร	
444.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
445.	ไฟมาเป็นบางครั้ง	
446.	ไฟมีความร้อน ปลั๊กชำรุด	
447.	ไฟรั่ว	
448.	ไฟรั่ว ช็อค	
449.	ไฟรั่วที่สายทำให้ช็อค	
450.	ไฟร้อนเกิน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ไฟร้อนเกินไป	
452.	ไฟร้อนแรงไป	
453.	ไฟสีแดงไม่ติด	
454.	ไฟเข้า แต่เตารีดไม่ร้อน	
455.	ไฟเข้า แต่ไม่มีความร้อน	
456.	ไฟเข้า แต่ไม่ร้อน	
457.	ไฟเข้าติดๆ ดับๆ ไม่ร้อน	
458.	ไฟเข้าบางครั้ง	
459.	ไฟเข้าบางไม่เข้าบาง	
460.	ไฟเข้าเบาไม่เข้าบาง	
461.	ไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
462.	ไฟเข้าแต่ติด ๆ ดับ ๆ	
463.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำความร้อน	
464.	ไฟเข้าแต่ไม่มีความร้อน	
465.	ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	
466.	ไฟเข้าแต่ไม่เย็น	
467.	ไฟแรง	
468.	ไฟแรงผอมไม่ได้	
469.	ไฟแรงเกินไป	
470.	ไฟไม่	
471.	ไฟไม่ขึ้น	
472.	ไฟไม่เข้า	
473.	ไฟไม่ตัด	
474.	ไฟไม่ติด	
475.	ไฟไม่ติด เตารีดไม่ร้อน	
476.	ไฟไม่ปรับ	
477.	ไฟไม่ร้อน	
478.	ไฟไม่ออก	
479.	ไฟไม่เขา	
480.	ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ไฟไม่เข้า ติดแล้วดับ	
482.	ไฟไม่เข้า สายไหม	
483.	ไฟไม่เข้า ไมค์यरอน	
484.	ไฟไม่เข้า ไม่มีสาย	
485.	ไฟไม่เข้า ไมค์อรอน	
486.	ไฟไม่เข้า / ติดๆ ดับๆ	
487.	ไฟไม่เข้า ตัวปรับอุณหภูมิหลวม	
488.	ไฟไม่เข้า ที่ปรับความร้อนไม่ทำงาน	
489.	ไฟไม่เข้า ฟิวส์ขาด	
490.	ไฟไม่เข้า รีดผ้าไมค์อรอน	
491.	ไฟไม่เข้า สายชำรุด	
492.	ไฟไม่เข้า สายชื้อค	
493.	ไฟไม่เข้า สายไฟขาด	
494.	ไฟไม่เข้า สายไฟชื้อตค	
495.	ไฟไม่เข้า เครื่องไมค์ทำงาน	
496.	ไฟไม่เข้า เตารีดไมค์อรอน	
497.	ไฟไม่เข้า เปิดไมค์ติด	
498.	ไฟไม่เข้า โศหย่น	
499.	ไฟไม่เข้า ไมค์ทำความร้อน	
500.	ไฟไม่เข้า ไมค์มีความร้อน	
501.	ไฟไม่เข้า ไมค์อรอน	
502.	ไฟไม่เข้า, ชื้อค	
503.	ไฟไม่เข้า, สายไฟขาด	
504.	ไฟไม่เข้า, ไมค์มีความร้อน	
505.	ไฟไม่เข้า, เตารีดไมค์อรอน	
506.	ไฟไม่เข้า/ ไมค์ติด	
507.	ไฟไม่เข้า/ ปลั๊กไหม	
508.	ไฟไม่เข้า/ สายขาด	
509.	ไฟไม่เข้า/ สายไฟขาด	
510.	ไฟไม่เข้า/ เปิดไมค์ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ไฟไม่เข้า/ใช้งานไม่ได้	
512.	ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง	
513.	ไฟไม่เข้าทำให้ไม่ร้อน	
514.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
515.	ไฟไม่เข้าและช็อต	
516.	ไฟไม่เข้าไม่ร้อน	
517.	ไฟไม่เข้า	
518.	ไฟไม่แรง	
519.	ไฟไม่	
520.	ไฟไม่เข้า	
521.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
522.	ไฟช็อต	
523.	ไฟไม่เข้า	
524.	ไม่ติด	
525.	ไม่คอยร้อน	
526.	ไม่คอยร้อน ไฟไม่แรง	
527.	ไม่ตัด	
528.	ไม่ตัดไฟ	
529.	ไม่ติด	
530.	ไม่ติด เปลี่ยนสาย	
531.	ไม่ติด ไม่มีความร้อน	
532.	ไม่ติด ไม่ร้อน	
533.	ไม่ติด/ไม่ส่าย	
534.	ไม่ติดไฟฟ้าไม่เข้า	
535.	ไม่ทำความร้อน	
536.	ไม่ทำงาน	
537.	ไม่ทำงาน เปิดใช้งานไม่ได้	
538.	ไม่พ่นไอน้ำ	
539.	ไม่มีความร้อน	
540.	ไม่มีความร้อน ปลั๊กชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	ไม่มีความร้อน,ปลั๊กชำรุด	
542.	ไม่มีความร่อย	
543.	ไม่มีภาพ มีแต่เสียง	
544.	ไม่มีแรง	
545.	ไม่มีแรงหมุน	
546.	ไม่ร้อน	
547.	ไม่ร้อน	
548.	ไม่ร้อน สายไฟขาด	
549.	ไม่ร้อน , น้ำไม่พ่น	
550.	ไม่ร้อน , ไฟไม่เขา	
551.	ไม่ร้อน , ไม่ทำงาน	
552.	ไม่ร้อน ขั้วต่อสายขาด	
553.	ไม่ร้อน ตัวปรับเสีย	
554.	ไม่ร้อน สายไฟเสีย	
555.	ไม่ร้อน เปลี่ยนสาย	
556.	ไม่ร้อน เปลี่ยนสายไฟ	
557.	ไม่ร้อน ไบเมทอลเคลื่อนออกจากล๊อค	
558.	ไม่ร้อน ไฟไม่ขึ้น	
559.	ไม่ร้อน ไฟไม่ติด	
560.	ไม่ร้อน ไฟไม่เขา	
561.	ไม่ร้อน ไม่ทำงาน	
562.	ไม่ร้อน ไม่สามารถใช้งานได้	
563.	ไม่ร้อน,ซีด	
564.	ไม่ร้อน,น้ำรั่ว	
565.	ไม่ร้อน,ไฟไม่เขา	
566.	ไม่ร้อน/Tefal สีม่วง	
567.	ไม่ร้อน/สายไฟชำรุด	
568.	ไม่ร้อน/ไฟไม่เขา	
569.	ไม่ร้อนและเปลี่ยนสาย	
570.	ไม่ร้อนไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เตารีด

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ไม่ส่าย	
572.	ไม่หมุน	
573.	ไม่ร้อน	
574.	ไส้ความร้อนขาด	
575.	ไหม	
576.	ไอน้ำพุ่งขึ้นบน	
577.	ไอน้ำมีปัญหา	
578.	ไอน้ำไม่พ่น	
579.	ไอน้ำไม่ออก	
580.	ไฟร้อนอยู่ตลอดเวลา	
581.	เปลี่ยนสายไหม	