

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	-	
3.	ไม้อร้อน ไฟไม่เขา	
4.	-	
5.	- ไม้อร้อน	
6.	1.ป่นแห้งแต่ไม่แห้ง 2.น้ำยาปรับผ้านุ่ม ไม่ลง	
7.	ไม่มีความร้อน	
8.	Heater ชขาด	
9.	Heater เสีย	
10.	กค่น้ำไม่ลง	
11.	กค่น้ำไม่ได้	
12.	กค่น้ำรั่ว	
13.	กค่น้ำร้อนไม่ได้	
14.	กค่น้ำแล่นน้ำไหลไม่หยุด	
15.	กค่น้ำไม่ขึ้น	
16.	กค่น้ำไม้อร้อน	
17.	กค่น้ำไม่ลง	
18.	กค่น้ำไม่ออก	
19.	กค่น้ำไม่ออก ที่กค่น้ำแข็ง	
20.	กค่น้ำไม่ออก ไม้อร้อน	
21.	กค่น้ำไม่ได้	
22.	กค่น้ำไม่ได้/ไม่มีปลั๊กเสียบ	
23.	กค่น้ำไม่ไหล	
24.	กค่น้ำไม่ออก	
25.	กค่น้ำปุ่มกระทะไฟฟ้าไม่ได้	
26.	กค่น้ำปุ่มไม่ลง	
27.	กค่น้ำปุ่มไม่ได้	
28.	กค่น้ำสวิทช์กระทะไฟฟ้าไม่ได้	
29.	กค่น้ำแล่นน้ำไม่ลง	
30.	กค่น้ำแล่นน้ำไม่กลับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	กคไม่ได้	
32.	กคไม่ขึ้น	
33.	กคไม่ลง	
34.	กคไม่ได้	
35.	กคไม่ไหล	
36.	กระตักน้ำร้อนไม่ร้อน	
37.	กระตักชำรุด	
38.	กระตักน้ำ (ไม่ร้อน)	
39.	กระตักน้ำร้อน in - house	
40.	กระตักน้ำร้อน SHARP	
41.	กระตักน้ำร้อน น้ำไม่ร้อน	
42.	กระตักน้ำร้อน ไม่ร้อน	
43.	กระตักน้ำร้อนกคน้ำไม่ออก	
44.	กระตักน้ำร้อนน้ำไม่ร้อน	
45.	กระตักน้ำร้อนสายไฟฟ้าหลุด	
46.	กระตักน้ำร้อนเสีย	
47.	กระตักน้ำร้อนไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
48.	กระตักน้ำร้อนไฟไม่ตัด	
49.	กระตักน้ำร้อนไฟไม่เขา	
50.	กระตักน้ำร้อนไฟไม่เขา น้ำไม่เดือด	
51.	กระตักน้ำร้อนไม่ตัดไฟ ปุ่มกคน้ำไม่ทำงาน	
52.	กระตักน้ำร้อนไม่ทำงาน	
53.	กระตักน้ำร้อนไม่ร้อน	
54.	กระตักไม่ร้อน	
55.	กระตักน้ำร้อนไม่คิด	
56.	กระตักน้ำร้อน ไฟเขาน้ำไม่ร้อน	
57.	กระตักน้ำร้อน ไฟไม่เขา	
58.	กระตักน้ำร้อน ไฟไม่เขา	
59.	กระทะไฟฟ้า ไม่ทำความร้อน	
60.	กระทะไฟฟ้า สายไฟขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	กระทะไฟฟ้าไฟไม่เข้า	
62.	กระทะไฟฟ้าช้อด	
63.	กระทะไฟฟ้าชอด	
64.	กระทะไฟฟ้าสายขาด	
65.	กระทะไฟฟ้าไฟไม่เข้า	
66.	กระทะไฟฟ้าไม่ติด	
67.	กระทะไฟฟ้าไม่มีความรอน	
68.	กระทะไฟฟ้าไม่รอน	
69.	กระทะไม่รอน	
70.	กระทะไม่รอน	
71.	กระไฟฟ้าไม่ทำความรอน	
72.	กะตักน้ำรอนไฟไม่เข้า	
73.	กะทะไฟฟ้า เชื้อคสภาพ ไม่ได้ใช้หลายปี	
74.	กะทะไฟฟ้าไฟรั่ว	
75.	กะทะไฟฟ้าไม่รอน	
76.	กะทะไม่รอน	
77.	กักน้ำไม่อยู่	
78.	กาดิกน้ำไม่รอน	
79.	กาดม่น้ำ	
80.	กาดม่น้ำ ไฟติด แต่ไม่ออก	
81.	กาดม่น้ำรอนไม่ติด	
82.	กาดม่น้ำรอนไม่ทำงาน	
83.	กาดม่น้ำรอนไม่รอน	
84.	กาดม่น้ำไฟฟ้าไม่รอน	
85.	กาดม่น้ำไฟไม่ติด	
86.	กาดม่น้ำไฟไม่เข้า	
87.	กาดม่น้ำไม่รอน	
88.	กาดม่น้ำรอน ไม่รอน	
89.	กาน้ำรอนไม่ทำความรอน	
90.	กาน้ำรอน น้ำไม่รอน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม้่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	กาน้ำร้อนลูกยางหลุด	
92.	กาน้ำร้อนสายขาว	
93.	กาน้ำร้อนสายไฟขาด	
94.	กาน้ำร้อนไฟฟ้าไม่เขา	
95.	กาน้ำร้อนไฟไม่เขา	
96.	กาน้ำร้อนไฟไม่เขา ไม่ร้อน	
97.	กาน้ำร้อนไม่ติด	
98.	กาน้ำร้อนไม่ทำความร้อน	
99.	กาน้ำร้อนไม่ทำงาน	
100.	กาน้ำร้อนไม่ร้อน	
101.	กาน้ำร้อนใหม่	
102.	กาน้ำไม่ร้อน	
103.	การรั่ว เก็บน้ำไม่อยู่	
104.	กาไม่ร้อน	
105.	กาไม่ร้อน ไฟไม่ติด	
106.	กนรั่ว	
107.	กนไม่ดี	
108.	ขวดลวดขาด	
109.	ขวดลวดความร้อนเสีย	
110.	ขวดลวดความร้อนไม่ร้อน	
111.	ขวดลวดใหม่	
112.	ขั้วเสียบหลุด	
113.	ขั้วปลั๊กเสีย	
114.	ขั้วสายชำรุด	
115.	ความร้อนไม่ทำงาน	
116.	ความร้อนไม่เขา	
117.	คอตัวยึดหลุด	
118.	คอหมุนไม่ได้	
119.	คาปาซิเตอร์เสีย	
120.	จมน้ำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม้่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	ชุดปั้มน้ำเสีย	
122.	ช้อต	
123.	ช่องเสียบปลั๊กไม่แน่น	
124.	ช้อต	
125.	ช้อต เปิดไม่ได้	
126.	ซีดีรูด	
127.	ช้อต	
128.	ช้อตไฟไม่เข้า	
129.	ตก,ไม่ร้อน	
130.	ตรวจสอบสภาพ	
131.	ตรวจสอบขดลวดความร้อน	
132.	ตรวจสอบสายไฟ	
133.	ตรวจเช็ค	
134.	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	
135.	ตรวจเช็คเครื่อง	
136.	ตรวจเช็ค	
137.	ตัดก่อนร้อน	
138.	ตัดไว	
139.	ตัวกคน้ำเสีย	
140.	ตัวกคน้ำไม่ขึ้น	
141.	ตัวกระทะไม่ร้อน	
142.	ตัวปั้มเสีย	
143.	ตัวปั้มน้ำไม่กดไม่ได้	
144.	ตัวปั้มเสีย	
145.	ตัวเครื่องหลุด	
146.	ตัวเสียบหลุด	
147.	ตั้งค่าความร้อนไม่ร้อน กดปุ่มไม่ได้	
148.	ตั้งเวลาเตาไม่ได้	
149.	ติดตั้งปลั๊ก	
150.	ติดปกติแต่ไม่ถ่ายหน้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ติดแต่ไม่ร้อน	
152.	ติดแล้วดับ	
153.	ติดๆ ดับๆ	
154.	ติดๆ ดับๆ/ ลูกสูบคดน้ำไม่ออก	
155.	ติดๆดับๆ	
156.	คดมน้ำแลวน้ำไม่ร้อน	
157.	คดมน้ำแลวน้ำไม่เดือด	
158.	คดมน้ำแลวไม่ร้อน	
159.	คดมน้ำไฟแดงแต่ไม่ร้อน	
160.	คดมน้ำไม่ร้อน	
161.	คดมน้ำไม่ร้อน ขดลวดขาด	
162.	คดมน้ำไม่ร้อน ไฟไม่เขา	
163.	คดมน้ำไม่เดือด	
164.	คดแลวน้ำไม่ร้อน	
165.	คดแลวไม่ร้อน	
166.	ถังอบไม่ทำงาน	
167.	ถังเก็บน้ำไม่อยู่	
168.	ถายน้ำมันเครื่อง	
169.	ทำงานได้ปกติแต่ไฟไม่ขึ้น	
170.	ทำตก, เสียปลั๊กแล้วไม่ร้อน	
171.	ที่กดน้ำ ไม่สามารถกดได้	
172.	ที่กดน้ำค้าง	
173.	ที่กดน้ำไม่ได้	
174.	ที่ปั้มน้ำร้อนกดไม่ได้	
175.	ที่ปั้มน้ำร้อนกดไม่ได้	
176.	ที่เสียบต่อปลั๊กใหม่	
177.	ที่เสียบปลั๊กหลุด	
178.	ที่เสียบพัง เสียไฟไม่ได้	
179.	ที่เสียบหลุดเข้าไปข้างใน	
180.	ท่อรั่ว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	น้ำซึม	
182.	น้ำซึมออก	
183.	น้ำรั่ว	
184.	น้ำรั่วจากตัวกระทะติ๊ก ไฟไม่เข้า	
185.	น้ำรั่วออก	
186.	น้ำรั่วใต้กระทะติ๊ก ความร้อนเขาบาง ไม่เขาบาง	
187.	น้ำรั่ว	
188.	น้ำร้อนแต่ไม่เดือด	
189.	น้ำร้อนไม่ขึ้น	
190.	น้ำเดือดไม่ติด	
191.	น้ำไม่ติด	
192.	น้ำไม่ร้อน	
193.	น้ำไม่ร้อน ไฟไม่เข้า	
194.	น้ำไม่ร้อน,กคไม่ลง	
195.	น้ำไม่ออก	
196.	น้ำไม่เดือด	
197.	น้ำไม่ไหล	
198.	น้ำไหลออกจากกาดม่น้ำ	
199.	น้ำไหลไม่หยุด	
200.	ประกอบไม่ได้	
201.	ปรับความร้อนไม่ได้	
202.	ปรับระดับความร้อนไม่ได้	
203.	ปรับระดับไม่ได้	
204.	ปลั๊กหลวม	
205.	ปลั๊กชำรุด	
206.	ปลั๊กช็อค	
207.	ปลั๊กหลวม	
208.	ปลั๊กหัก	
209.	ปลั๊กเสีย	
210.	ปลั๊กเสียบต่อสายหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม้่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	ปลั๊กเสียบเสียบ	
212.	ปลั๊กไฟช็อต	
213.	ปลั๊กไหม้	
214.	ปลั๊กชำรุด	
215.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
216.	ปั้มนอกเงินไม่ได้	
217.	ปั้มน้ำรอนกดไม่ได้	
218.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
219.	ปั้มรั่ว	
220.	ปั้มกดไม่ลง	
221.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
222.	ปั้มกดกระทะไฟฟ้า ไซ้ไม่ได้	
223.	ปั้มกดความร้อนไม่ทำงาน	
224.	ปั้มกดชำรุด	
225.	ปั้มกดน้ำค้าง	
226.	ปั้มกดน้ำไม่ขึ้น	
227.	ปั้มกดน้ำไม่ออก	
228.	ปั้มกดมีปัญหา	
229.	ปั้มกดลือกกดน้ำไม่ได้	
230.	ปั้มกดเสีย	
231.	ปั้มกดไม่ลง	
232.	ปั้มกดไม่อยู่	
233.	ปั้มกดไม่ออก	
234.	ปั้มกดไม่ได้	
235.	ปั้มหลุด	
236.	ปั้มเปิด/ปิดเสีย	
237.	ปั้มเพิ่มระดับหลุด	
238.	ฝาปิดหลุด	
239.	ฝาครอบหลุด	
240.	ฝาปิดได้ไม่สนิท	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ก๊าซน้ำ/กระแสไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ฝาปิดไม่สนิท	
242.	ฝาปิดไม่ได้	
243.	ฝาหลุด	
244.	พัดลมมีเสียงดัง	
245.	ฟิลล์	
246.	ฟิวขาด	
247.	ฟิวส์ขาด	
248.	มอเตอร์ปั๊มกดน้ำไม่เดิน	
249.	มันอุด	
250.	มันไม่ร้อน	
251.	มาตรวจเช็คสภาพ	
252.	มีกลิ่นไหม้	
253.	มีน้ำรั่ว	
254.	ระบบความร้อนไม่ทำงาน	
255.	ระบบสายไฟรั่ว	
256.	ระบบไฟ	
257.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ทำงาน	
258.	ระบบไม่ตัด	
259.	ร้อนจัด	
260.	ร้อนชา	
261.	ร้อนชา	
262.	ร้อนมาก	
263.	ร้อนแต่กดไม่ลง	
264.	ร้อนแล้วไฟไม่ตัด	
265.	ลูกสูบกดน้ำไม่ออก	
266.	สวิงฝ้ออน	
267.	สวิตซ์เสีย	
268.	สวิตซ์หัก	
269.	สวิตซ์เสีย	
270.	สวิตซ์ไม่ค่อยดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม้มน้/กระทะไฟฟ้

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	สวิตช์ไม่เค้ง	
272.	สวิตช์ไม่เค้ง	
273.	สวิตต์เสีย	
274.	สายขาด	
275.	สายชำรุด	
276.	สายชำรุด ไฟไม่เข้างจร	
277.	สายช้อด	
278.	สายหลุด	
279.	สายอิตเตอร์ขาด	
280.	สายเบื้อย	
281.	สายเสียบหลุด	
282.	สายไฟขาด	
283.	สายไฟข้างในขาด	
284.	สายไฟชำรุด	
285.	สายไฟช้อด	
286.	สายไฟชอด	
287.	สายไฟชอด	
288.	สายไฟดิ่งไม่ออก	
289.	สายไฟมีรอยไหม้	
290.	สายไฟรั่ว	
291.	สายไฟเบื้อย	
292.	สายไฟเสีย	
293.	สายไฟไหม้	
294.	สายไฟไหม้	
295.	สายไฟไหม้	
296.	สายไหม้	
297.	สายไหม้	
298.	หนูกัดสายไฟ	
299.	หมุนชา	
300.	หมุนเบา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	หมอน้ำร้อนไฟไม่ขึ้น	
302.	หม้อสุกี้ไฟไม่เข้า	
303.	หม้อไม้อรอน	
304.	หลอดไฟไม่ติด	
305.	หลอด	
306.	หัวปลั๊กแตก	
307.	หุงข้าวแล้วข้าวมันไม่สุก	
308.	หูหิ้วหลอด ปุ่มกดน้ำหลอด น้ำไม่ออก	
309.	เก็บน้ำไม่ได้	
310.	เครื่องช็อค	
311.	เครื่องติด แต่ไม้อรอน	
312.	เครื่องทำน้ำร้อนเสียใช้ได้น้ำเย็น	
313.	เครื่องทำน้ำร้อนไม่ทำงาน	
314.	เครื่องปั่นเปิดไม่ติด	
315.	เครื่องปั่นไฟแลบ	
316.	เครื่องพัดทำงาน แต่ปุ่มกดกดไม่ลง	
317.	เครื่องรอน แต่ไม่แดงกลับ	
318.	เครื่องเปิดติดแต่ไม่ให้ความร้อน ช่องเสียบสายไฟหลวม	
319.	เครื่องไม่ติด	
320.	เครื่องไม่ทำความร้อน	
321.	เครื่องไม่ทำงาน	
322.	เครื่องไม่ทำงาน น้ำไม้อรอน	
323.	เครื่องไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
324.	เครื่องไม้อรอน	
325.	เครื่องไม้อรอน ไม่มีไฟขึ้นในปุ่มเปิด	
326.	เครื่องไม่ทำความร้อน	
327.	เช็คระบบไฟ	
328.	เช็คระบบไฟ	
329.	เช็ควงจร , เตารีดสายขาด	
330.	เช็คอาการ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	เช็คเครื่อง	
332.	เดือคแต่ไฟไม่ตัด,ไม่ติด	
333.	เดือคแต่ไม่ตัดไฟ	
334.	เดือคแล้วตัดไฟ	
335.	เดือคแล้วน้ำพุ่ง	
336.	เตาข้างไม่ร้อน	
337.	เตารับเสีย	
338.	เตารับและสายเสียบปลั๊กใหม่	
339.	เทอร์โมฟิวขาด	
340.	เทอร์โมฟิวสขาด	
341.	เทอโมฟิวขาด	
342.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูโคร์สตาดร์	
343.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/หลอดไฟ	
344.	เปลี่ยนที่ปรับ	
345.	เปลี่ยนสาย	
346.	เปลี่ยนสายไฟ	
347.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
348.	เปลี่ยนอะไหล่	
349.	เปลี่ยนเทอร์โมฟิว	
350.	เปลี่ยนโทโมฟิว	
351.	เบ็ดติดไม่ร้อน	
352.	เบ็ดติดๆดับๆ	
353.	เบ็ดฝาไม่ออก	
354.	เบ็ดแล้วตัดเร็ว	
355.	เบ็ดแล้วไม่มีภาพ	
356.	เบ็ดไฟไม่เข้า	
357.	เบ็ดไม่ติด	
358.	เบ็ดไม่ติด ฮัตเตอร์ขาด	
359.	เบ็ดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
360.	เบ็ดไม่ติด ไม่ร้อน ปรับอุณหภูมิไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	เปิดไม่ได้	
362.	เวลาต้มมาแล้วไม่ร้อน	
363.	เวลาน้ำเดือดมีน้ำออก	
364.	เวลาน้ำเดือดแล้วไฟไม่ตัด	
365.	เสีย	
366.	เสียงดัง	
367.	เสียงที่วิมาจากภาพ	
368.	เสียปลั๊กแล้วไม่ติด	
369.	เสียปลั๊ก มีกลิ่นเหม็นไหม้	
370.	เสียปลั๊กทำงานแล้วน้ำไม่ร้อน	
371.	เสียปลั๊กน้ำไม่ร้อน	
372.	เสียปลั๊กและน้ำไม่ร้อน	
373.	เสียปลั๊กแล้วน้ำไม่ร้อน	
374.	เสียปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
375.	เสียปลั๊กแล้วไหม้	
376.	เสียปลั๊กไฟเข้กระทะไม่ร้อน	
377.	เสียปลั๊กไฟแดงไม่ออก/ไม่ร้อน	
378.	เสียปลั๊กไฟไม่เข้า	
379.	เสียปลั๊กแล้วน้ำไม่ร้อน	
380.	เสียแล้วน้ำไม่ร้อน	
381.	เสียแล้วน้ำไม่ร้อน/ลูกลอยกดไม่ลง	
382.	เสียแล้วไม่ร้อน	
383.	เสียไฟ ไฟเข้าแต่น้ำไม่ร้อน	
384.	เสียไฟฟ้าไม่ติด	
385.	เสียไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำความร้อน	
386.	เสียไฟเข้าแล้วช็อค	
387.	เสียไฟแล้วควันขึ้น	
388.	เสียไฟแล้วไม่ร้อน	
389.	เสียไฟไม่ติด	
390.	เสียไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม้่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	เสียบไม่ติด	
392.	เสียบไม่ร้อน	
393.	เสียบไม่เข้า ไฟไม่ออก	
394.	เสียมียอายุการใช้งานนาน	
395.	เสียไฟไม่เข้า	
396.	แถบความร้อนไม่ทำงาน	
397.	แผงความร้อนเสีย	
398.	แผ่นความร้อนไม่ทำงาน	
399.	แผ่นทำความร้อนไม่ทำงาน	
400.	แผงวงจรช้อต	
401.	โคนน้ำท่วมเลอะ โคน	
402.	ใช้งานไม่ได้	
403.	ใช้การไม่ได้	
404.	ใช้งานไม่ได้	
405.	ใช้งานไม่ได้	
406.	ใบพัดหมุนช้า	
407.	ใบพัดไม่มีแรงหมุน	
408.	ใบพัดไม่หมุน	
409.	ใบพัดไม่หมุน	
410.	ไหม	
411.	ใคร้ไหม	
412.	ไปกระตักไม่ขึ้น	
413.	ไฟไม่เข้า	
414.	ไฟกระพริบ	
415.	ไฟช้อค	
416.	ไฟช้อต	
417.	ไฟชอก	
418.	ไฟชอด	
419.	ไฟช้อค	
420.	ไฟช้อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	ไฟช็อต น้ำไม่ร้อน	
422.	ไฟช็อต มีกลิ่นไหม้	
423.	ไฟช็อตและไม่เย็น	
424.	ไฟช็อต	
425.	ไฟดูด	
426.	ไฟดูดเวลาใช้	
427.	ไฟตัดไฟเร็วเกินไป	
428.	ไฟติด แต่ไม่ร้อน	
429.	ไฟติดแต่น้ำไม่ร้อน	
430.	ไฟติดแต่ไม่ร้อน	
431.	ไฟติดไม่ร้อน	
432.	ไฟฟ้าช็อต	
433.	ไฟฟ้าว	
434.	ไฟฟ้าวเวลาปรุงอาหาร	
435.	ไฟฟ้าเขาแต่ไม่ร้อน	
436.	ไฟฟ้าไม่เขา	
437.	ไฟฟ้าไม่เขา ปุ่มกดน้ำไม่ออก	
438.	ไฟฟ้าไม่เขา น้ำไม่ร้อน	
439.	ไฟฟ้าไม่เขาเครื่อง	
440.	ไฟมีแต่น้ำไม่ร้อน	
441.	ไฟรั่ว	
442.	ไฟรั่ว ไม่ทำความร้อน	
443.	ไฟอุ่นขึ้น แต่ไม่ร้อน	
444.	ไฟอุ่นแต่น้ำไม่ร้อน	
445.	ไฟเขา แต่ไม่ร้อน	
446.	ไฟเขา แต่เครื่องไม่ร้อน	
447.	ไฟเขา แต่ไม่ร้อน	
448.	ไฟเขาน้ำไม่ร้อน	
449.	ไฟเขาแต่น้ำไม่ร้อน	
450.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ไฟเขาแต่ดมน้ำไม่ร้อน	
452.	ไฟเขาแต่น้ำไม่ร้อน	
453.	ไฟเขาแต่น้ำไม่ร้อน	
454.	ไฟเขาแต่น้ำไม่ร้อน	
455.	ไฟเขาแต่น้ำไม่เดือด	
456.	ไฟเขาแต่หม้อไม่ร้อน	
457.	ไฟเขาแต่เครื่องไม่ทำความร้อน	
458.	ไฟเขาแต่ไม่ทำความร้อน	
459.	ไฟเขาแต่ไม่ทำงาน	
460.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
461.	ไฟเขาไม่ทำความร้อน	
462.	ไฟเขาไม่มีควมร้อน	
463.	ไฟเขาไม่ร้อน	
464.	ไฟเสีย ระดับน้ำไม่ขึ้น	
465.	ไฟเสีย ไม่เขา	
466.	ไฟเอาไม่ร้อน	
467.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
468.	ไฟแสดงความร้อนเสีย	
469.	ไฟแสดงความร้อนเสีย	
470.	ไฟไม่เขา	
471.	ไฟไม่ขึ้น	
472.	ไฟไม่ขึ้น ไม่ร้อน	
473.	ไฟไม่เขา	
474.	ไฟไม่จ่าย,ไม่ร้อน	
475.	ไฟไม่ตัด	
476.	ไฟไม่ติด	
477.	ไฟไม่ติด ,เปิดฝาไม่ได้	
478.	ไฟไม่ติด น้ำไม่ร้อน	
479.	ไฟไม่ติด ไม่ร้อน	
480.	ไฟไม่ติดเวลาน้ำเดือด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ไฟไม่ร้อน	
482.	ไฟไม่ออก	
483.	ไฟไม่เข้า	
484.	ไฟไม่เข้า	
485.	ไฟไม่เข้า	
486.	ไฟไม่เข้า กदन้าไม่ขึ้น	
487.	ไฟไม่เข้า ตมน้าไม่ร้อน	
488.	ไฟไม่เข้า สายไฟชื้อด	
489.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
490.	ไฟไม่เข้า ไม่มีความร้อน	
491.	ไฟไม่เข้า ไม่ร้อน	
492.	ไฟไม่เข้า (กระตักน้าร้อน) ไม่ทำงาน (พัดลม)	
493.	ไฟไม่เข้า (กระตักน้าร้อน) ไม่พัดไม่ทำงาน (เครื่องปั่น)	
494.	ไฟไม่เข้า , น้าไม่ร้อน	
495.	ไฟไม่เข้า , ไม่ร้อน	
496.	ไฟไม่เข้า / น้าเดือดไม่ตัด	
497.	ไฟไม่เข้า ข้วสาย	
498.	ไฟไม่เข้า ขาหลวม	
499.	ไฟไม่เข้า ตัวเครื่องไม่ทำงาน	
500.	ไฟไม่เข้า น้าไม่ร้อน	
501.	ไฟไม่เข้า น้าไม่ออก	
502.	ไฟไม่เข้า ปุ่มเปิดปิดเสีย	
503.	ไฟไม่เข้า ฟิวส์ขาด	
504.	ไฟไม่เข้า สายชำรุด	
505.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
506.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
507.	ไฟไม่เข้า ไฟชื้อด	
508.	ไฟไม่เข้า ไม่ร้อน	
509.	ไฟไม่เข้า,กตกก้าไม่ลง	
510.	ไฟไม่เข้า,ความร้อนไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ไฟไม่เข้า,น้ำไม่ร้อน	
512.	ไฟไม่เข้า,สายหลวม	
513.	ไฟไม่เข้า-	
514.	ไฟไม่เข้า. น้ำไม่ร้อน	
515.	ไฟไม่เข้า/OTTO	
516.	ไฟไม่เข้า/สายขาด	
517.	ไฟไม่เข้า/เปิดไม่ติด	
518.	ไฟไม่เข้า/ใช้งานไม่ได้	
519.	ไฟไม่เข้าน้ำไม่ร้อน	
520.	ไฟไม่เข้าระบบเครื่อง	
521.	ไฟไม่เข้าหม้อไม่ร้อน	
522.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
523.	ไฟไม่เข้าเครื่องไม่ร้อน	
524.	ไฟไม่เข้าเสียบไม่ติด	
525.	ไฟไม่เข้าและกदनน้ำไม่ออก	
526.	ไฟไม่เข้าและไม่แดง	
527.	ไฟไม่เข้าไม่ร้อน	
528.	ไฟไม่เข้า	
529.	ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	
530.	ไฟไม่เข้า	
531.	ไม่ติด	
532.	ไม่ติด	
533.	ไม่ความร้อน	
534.	ไม่คอยร้อน	
535.	ไม่คอยร้อน/ร้อนชา	
536.	ไม่ตัด	
537.	ไม่ตัดไฟ	
538.	ไม่ติด	
539.	ไม่ติด คอจ่ายน้ำหลุด	
540.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	ไม่ติด ไม่มีความร้อน	
542.	ไม่ติด ไม่ร้อน	
543.	ไม่ติด, ไฟไม่เข้า	
544.	ไม่ติดไฟ	
545.	ไม่ทราบสาเหตุไม่ติด	
546.	ไม่ทำความร้อน	
547.	ไม่ทำงาน	
548.	ไม่ทำงาน , ช็อต	
549.	ไม่ทำงาน/น้ำไม่ร้อน	
550.	ไม่มีความร้อน	
551.	ไม่มีความร้อน .ปุ่มกดน้ำไม่ลง	
552.	ไม่มีความร้อน กดน้ำไม่ได้	
553.	ไม่มีความร้อน มอเตอร์ไม่ทำงาน	
554.	ไม่มีความร้อน มอเตอร์ไม่ทำงาน	
555.	ไม่มีความร้อน ไฟไม่เข้า	
556.	ไม่มีความร้อน,มอเตอร์ไม่ทำงาน	
557.	ไม่มีคววมใ	
558.	ไม่มีสายปลั๊ก	
559.	ไม่มีไฟขึ้นไม่ร้อน	
560.	ไม่มีไฟเข้าในตัวกะทะ	
561.	ไม่ร้อน	
562.	ไม่ร้อน , สวิตซ์เปิดติดเป็นบางครั้ง	
563.	ไม่ร้อน /OTTO	
564.	ไม่ร้อน กดน้ำไม่ได้	
565.	ไม่ร้อน สายขาด	
566.	ไม่ร้อน เครื่องไม่ทำงาน	
567.	ไม่ร้อน ไฟรั่วที่กระติก	
568.	ไม่ร้อน ไฟไม่ติด	
569.	ไม่ร้อน ไฟไม่เข้า	
570.	ไม่ร้อน ไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม กาดม้่น้ำ/กระทะไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ไม่ร้อน ไม่สามารถใช้งานได้	
572.	ไม่ร้อน,เปลี่ยนโทโมฟิว	
573.	ไม่ร้อนไฟไม่เข้า	
574.	ไม่ร้อย ไฟไม่เข้า	
575.	ไม่สามารถปรับระดับความร้อนได้	
576.	ไม่สามารถใช้งานได้	
577.	ไม่สาย	
578.	ไม่หมุน	
579.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
580.	ไม่เคียด	
581.	ไม่เต็งขึ้น(ตัวกด)	
582.	ไม่ไม่เข้า	
583.	ไหม้	
584.	ไหม้ไม่เข้า	