

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	-	
3.	IC จอเสีย	
4.	ภาพเสีย	
5.	ภาพไม่ติด	
6.	หม้อแปลงเสีย	
7.	เปิดไม่ติด	
8.	-	
9.	1. เปิดไม่ติด 2. มีควันขึ้น	
10.	1. ไม่มีภาพ 2. สัญญาณขาดหาย 3. โบพัดไม่หมุน	
11.	1. samsung ติดชา 2. pamily เสียหาย	
12.	1. เปิดติดมีภาพ 2. เปิดได้ 10 นาที ดับตลอดต้องเปิดใหม่	
13.	1. เสียงไม่มี	
14.	2 เครื่อง	
15.	AV เป็นขาวดำ	
16.	AV ไม่มี	
17.	AV ไม่เข้า ไม่ค่อยติด	
18.	board เสีย	
19.	C-ver เสีย	
20.	FBT รั่ว	
21.	Ic ขยายเสียง	
22.	IC จังเกิ้ลเสีย	
23.	LED ขาด	
24.	LG จอแบน	
25.	SHAP จอแบน	
26.	TV Distar 29สีเพี้ยน	
27.	TV ไม่ติด	
28.	TV ไม่มีภาพ	
29.	TV ไม่มีเสียง	
30.	volum เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	กดน้ำไม่ไหล	
32.	กดปุ่มเปลี่ยนช่องไม่ได้	
33.	กดปุ่มแล้วไม่ติด	
34.	กดปุ่มไม่ติด	
35.	กดปุ่มไม่ล๊อค	
36.	กดปุ่มไม่ได้	
37.	กดขยายช่องไม่ได้	
38.	กดรีโมทย่ลื่อนช่องไม่ได้	
39.	กดรีโมทไม่ติด	
40.	กดสวิชไม่อยู่	
41.	กดสวิทซ์ไฟไม่เข้า	
42.	กดสวิทไม่อยู่	
43.	กดเปิดออกซ่า	
44.	กดแล้วไฟไม่ขึ้น	
45.	กดไตของเดียว	
46.	กดไม่ติด	
47.	กรอบหน้าจอหลุด/หน้าจอแตก	
48.	กล่องจานเสีย	
49.	กล่องดาวเทียม	
50.	กล่องดิจิตอล+ทีวี	
51.	กล่องรับสัญญาณ	
52.	กล่องไม่รับสัญญาณ	
53.	กว่าจะติด	
54.	ภาพเป็นสีชมพูแดง	
55.	ขนาดเปิดหน้าจอเล่นภาพขาดหายเป็นระยะ	
56.	ขั้วหลวม	
57.	ขาซึมหัก	
58.	ขาด	
59.	ขั้วภาพสีดำ	
60.	ขั้วหมอก เป็นเส้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ขางในช้อต	
62.	ขามช่อง ภาพไม่ชัด	
63.	คลื่นสัญญาณหาย	
64.	คลื่นไม่ชัดเจน	
65.	ควันขึ้น	
66.	ควันขึ้นตอนปลักเสียบ	
67.	ควันขึ้นและดับไป	
68.	ควันออกมิกคลื่นใหม่	
69.	ค้นหาสัญญาณไม่ได้	
70.	จมน้ำ	
71.	จมน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	
72.	จอ ติดๆ ดับๆ	
73.	จอกระตุก	
74.	จอกระพริบ	
75.	จอกระพิบ	
76.	จอขาว	
77.	จอขาวดำ เป็นเส้น	
78.	จอขึ้นสีเหลือง	
79.	จอดับ	
80.	จอดับ ไม่ทราบสาเหตุ	
81.	จอดับตรงกลาง	
82.	จอดำ	
83.	จอดำ ไฟไม่เข้า	
84.	จอติด ๆ ดับ ๆ	
85.	จอติดๆ ดับๆ	
86.	จอติดๆดับๆ	
87.	จอพัง	
88.	จอฟ้า	
89.	จอภาพ	
90.	จอภาพ (มีภาพเฉพาะด้านข้างตรงกลางไม่มีภาพ)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	จอภาพ LCD แตก	
92.	จอภาพ เป็นสีแดง	
93.	จอภาพกระตุก	
94.	จอภาพกระพริบ	
95.	จอภาพกะพิบ	
96.	จอภาพขาด ๆ หาย ภาพไม่เต็มจอ	
97.	จอภาพขาดหายเป็นบางครั้ง	
98.	จอภาพขึ้นเส้น	
99.	จอภาพจาง	
100.	จอภาพซีด	
101.	จอภาพช่วงบนปกติแต่ช่วงล่างมีสีเข้	
102.	จอภาพชอต	
103.	จอภาพซอน	
104.	จอภาพดับ	
105.	จอภาพดับ ไม่มีเสียง	
106.	จอภาพดับระหว่างดู	
107.	จอภาพดับๆติดๆ	
108.	จอภาพดำ	
109.	จอภาพติดๆ ดับๆ	
110.	จอภาพติดๆ ดับๆ	
111.	จอภาพมีปัญหา เป็นขาวดำ	
112.	จอภาพมาครั้งเดียว	
113.	จอภาพมีปัญหา	
114.	จอภาพมีปัญหา เป็นเส้นที่จอ	
115.	จอภาพมีปัญหาเป็นภาพขาวดำ	
116.	จอภาพมีลายเส้น	
117.	จอภาพมีสีเขียว	
118.	จอภาพมีเส้น	
119.	จอภาพมีเส้นผ่ากลาง	
120.	จอภาพมีเส้นพาดกลาง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	จอภาพมีแต่สีเขียว	
122.	จอภาพมีแต่สีแดง	
123.	จอภาพมืด	
124.	จอภาพยอน	
125.	จอภาพลาย	
126.	จอภาพลาย เป็นเส้น	
127.	จอภาพลม	
128.	จอภาพลม	
129.	จอภาพสั่น	
130.	จอภาพสั่น	
131.	จอภาพสีดำ	
132.	จอภาพสีมาเป็นพักๆ	
133.	จอภาพสีเพี้ยน	
134.	จอภาพสีแดงเสียงไม่มี	
135.	จอภาพสีไม่ติด	
136.	จอภาพหด	
137.	จอภาพหาย	
138.	จอภาพหาย / ภาพไม่ชัด / ภาพจูนไม่เต็มจอ	
139.	จอภาพหาย ไม่มีสี	
140.	จอภาพออกสีแดงอย่างเดียว	
141.	จอภาพออกเสียเวลาเปิดเป็นเสียขมก	
142.	จอภาพเบลอ	
143.	จอภาพเบลอ ภาพไม่คมชัด	
144.	จอภาพเปิดไม่ติด	
145.	จอภาพเป็นภาพขาวดำ	
146.	จอภาพเป็นลายเส้น	
147.	จอภาพเป็นสี	
148.	จอภาพเป็นสีขาว	
149.	จอภาพเป็นสีดำ	
150.	จอภาพเป็นสีฟ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	จอภาพเป็นสีรุ้ง	
152.	จอภาพเป็นสีแดง	
153.	จอภาพเป็นเส้น	
154.	จอภาพเป็นเส้นสีดำ	
155.	จอภาพเลื่อน / ไม่มีเสียง	
156.	จอภาพเล็ก	
157.	จอภาพเล็กลง แล้วยกดับ	
158.	จอภาพเสีย	
159.	จอภาพเสีย เปิดติดแต่ไม่มีภาพ	
160.	จอภาพเสีย ไมค์เสียงผิดปกติ	
161.	จอภาพเสีย ไม่มีเสียง	
162.	จอภาพเสีย/Sony	
163.	จอภาพเสียไม่มีภาพ	
164.	จอภาพเสื่อม	
165.	จอภาพเหลือง	
166.	จอภาพเห็นภาพครึ่งจอ , ปุ่มเปิด/ปิด เสีย	
167.	จอภาพแดง	
168.	จอภาพแดงแล้วดับ	
169.	จอภาพและเสียงติดๆดับๆ	
170.	จอภาพไฟไม่เข้า	
171.	จอภาพไม่ขึ้น	
172.	จอภาพไม่ค่อยเห็น	
173.	จอภาพไม่ชัด	
174.	จอภาพไม่ชัด/ ไม่มีเสียง	
175.	จอภาพไม่ดี	
176.	จอภาพไม่ติด	
177.	จอภาพไม่ติด แต่มีเสียงตามปกติ	
178.	จอภาพไม่ติด ไม่มีภาพ	
179.	จอภาพไม่ติด ไม่มีเสียง	
180.	จอภาพไม่มี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรศัพท์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	จอภาพไม่มีภาพ	
182.	จอภาพไม่มีสี	
183.	จอภาพไม่มีแสง	
184.	จอภาพไม่ออก	
185.	จอภาพไม่เต็ม	
186.	จอภาพไม่เต็มจอ	
187.	จอภาพไม่แสดง	
188.	จอภาพไม่แสดงผล	
189.	จอภาพนานติด	
190.	จอมาครึ่งเดียว	
191.	จอมืด	
192.	จอมืดเพี้ยน	
193.	จอมืดเส้น	
194.	จอมืดเส้นสีฟ้า	
195.	จอมืด	
196.	จอมืด ภาพสั่นเป็นคลื่น	
197.	จอมือ	
198.	จอลาย	
199.	จอลาย ภาพไม่ขึ้น	
200.	จอลาย ภาพไม่ชัด	
201.	จอลมไม่มีภาพแสง	
202.	จอวูบ	
203.	จอสั่น ภาพไม่ชัด	
204.	จอสี	
205.	จอสีรุ้ง	
206.	จอสีเดียว	
207.	จอสีเพี้ยน	
208.	จอสีไม่ชัด	
209.	จอหด	
210.	จอหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	จอหาย ไม่ชัด	
212.	จอเขียว	
213.	จอเบลอ	
214.	จอเปิดไม่ติด	
215.	จอเป็นขาวดำ	
216.	จอเป็นสี	
217.	จอเป็นสีขาว	
218.	จอเป็นสีชมพู	
219.	จอเป็นสีน้ำเงิน	
220.	จอเป็นสีฟ้า	
221.	จอเป็นสีฟ้า เปลี่ยนช่องไม่ได้	
222.	จอเป็นสีม่วง	
223.	จอเป็นสีรุ้ง ภาพไม่ชัดเจน	
224.	จอเป็นสีเหลือง	
225.	จอเป็นเส้น	
226.	จอเป็นเส้น ไม่เต็มจอ	
227.	จอเล็ก	
228.	จอเล็กเข้บทุกัน	
229.	จอเสีย	
230.	จอเสีย เปิดไม่ออก	
231.	จอเสีย ไม่มีภาพ	
232.	จอเสื่อม	
233.	จอเหลือง/ดูได้เป็นบางช่อง	
234.	จอแดง	
235.	จอแตก	
236.	จอโทรทัศน์เปิดไม่ติด	
237.	จอโทรทัศน์ไม่เห็นภาพ	
238.	จอไม่ติด	
239.	จอไม่ติด M/B ชำรุด	
240.	จอไม่ติด ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	จอไม่มีภาพ	
242.	จอไม่มีภาพ, ภาพไม่ขึ้น	
243.	จอไม่มีสี	
244.	จอไม่สว่าง	
245.	จอไม่ออก	
246.	จอไม่แสดงผล	
247.	จอไม่แสดงผลภาพ	
248.	จอไม่แสดงภาพ	
249.	จิ้งจกเขาแล้วดับ	
250.	จิ้งจกเขาไปในเครื่อง - ช็อต - มีกลิ่นเหม็น	
251.	จุดรับสัญญาณมีปัญหา	
252.	จูนหาช่องทีวี	
253.	จูน	
254.	จูนกล่องสัญญาณ	
255.	จูนช่อง	
256.	จูนช่องสัญญาณไม่ได้	
257.	จูนช่องแล้วไม่ล็อก	
258.	จูนช่องไม่ติด	
259.	จูนภาพไม่ได้	
260.	จูนสีอย่างเดียว	
261.	จูนหาช่องไม่เจอ	
262.	จูนหาภาพไม่เจอ	
263.	จูนไม่เข้าช่อง	
264.	ช็อต ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
265.	ช็อต ไฟไม่เข้า	
266.	ชำรุด	
267.	ช็อต	
268.	ช็อต/ไฟไม่เข้า	
269.	ช็อต	
270.	ช็อต จอมืด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ซ็อด เสียงคั่ง	
272.	ซ็อด แล้วยมีกลิ่นเหม็น	
273.	ซ็อดข้างใน	
274.	ซ็อดมีกลิ่นใหม่	
275.	ซ็อดไม่ติด	
276.	ช่อง AV เปิดไม่ได้	
277.	ช่อง 7 และช่อง 5 ดูไม่ได้	
278.	ช่อง AV หลวม	
279.	ช่อง3 ดูไม่ได้	
280.	ช่อง7ไม่ติด	
281.	ช่องHDMIใช้ไม่ได้	
282.	ช่องต่อสัญญาณหลวม	
283.	ช่องรับสัญญาณเสีย	
284.	ช่องรายการหาย	
285.	ช่องสัญญาณหาย	
286.	ช่องหาย	
287.	ช่องเปิดรีโมทเสีย	
288.	ช่องเสีย	
289.	ช่องเสียบ AV เสีย	
290.	ช่องเสียบ mp3 ใช้ไม่ได้	
291.	ช่องเสียบAV เสีย	
292.	ช่องเสียบสัญญาณเสีย	
293.	ช่องเสียบสายอากาศข้างในพัง	
294.	ช่องเสียบสายไฟหัก	
295.	ช่องเสียบบอร์ดไอหัก	
296.	ช่องเสียบเสาอากาศ	
297.	ช่องเสียบเสาอากาศซ็อด	
298.	ช่องไม่ครบ	
299.	ซอด	
300.	ซอด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ชอต	
302.	ชอต ไม่ติด	
303.	ชอตข้างใน	
304.	ชอตและดับไปเลย	
305.	ซีเลไม่ตัดต่อ	
306.	ซี้อต	
307.	ซี้อต ไฟหน้าเครื่องติดแต่ไม่ทำงาน	
308.	ซ่อม	
309.	ซ่อมทีวี มีแต่เสียงภาพไม่ติด	
310.	ซ่อมหน้าจอ	
311.	ซ่อมได	
312.	ซ่อมไม่ได้ IC อะไหล่ไม่มี	
313.	ชอต	
314.	ดอกลำโพงไม่ดัง	
315.	ดังข้างเดียว	
316.	ดังไม่มาก	
317.	ดังๆดับๆ	
318.	ดับบ่อย	
319.	ดับระหว่างตอนดู	
320.	ดับวูบระหว่างดูโทรทัศน์	
321.	ดับเอง	
322.	ดับเองทุกๆ 30 นาที	
323.	ดับเองเปิดใหม่ไม่มีภาพ	
324.	ดับไปเลยๆ	
325.	ดับไปเอง	
326.	ดับไปเอง เปิดไม่ติด	
327.	ดับไปเอง แล้วเปิดไม่ติด	
328.	ดับๆ ติด	
329.	ดับๆ ติดๆ	
330.	ดับๆติดๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	ดับๆปิดๆ	
332.	ดูๆ ไปภาพขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	
333.	ดูอาการ	
334.	ดูแล้วดับ ตีๆดับๆ	
335.	ดูได้ครึ่งจอ	
336.	ดูได้ครึ่งจอ รีโมทกดไม่ได้	
337.	ดูได้ของเดียว	
338.	ดูได้ของเดียว	
339.	ดูได้ปกติ แต่ได้กลิ่นไหม้	
340.	ดูได้อยู่ภาพก็หายไป พอเคาะก็ดูได้เหมือนเดิม	
341.	ดูได้แค่ของเดียว	
342.	ดูไปซ้กพัก ภาพลม	
343.	ดูไปซ้กพักดับ	
344.	ดูไปส้กพักเครื่องดับ	
345.	ดูไปส้กพักแล้วดับ	
346.	ดูไปแล้วเครื่องดับ	
347.	ดูไฟภาพขยายตองเคราะห์	
348.	ดูไม่ได้	
349.	ดูไม่ได้เต็มจอ	
350.	ดูๆๆ ไปดับ	
351.	ดูๆๆอยู่ภาพก็หายไป	
352.	ดูด้านหลังจอภาพหัก	
353.	ตกใช้งานไม่ได้	
354.	ตรวจสอบสภาพ	
355.	ตรวจสอบเครื่อง	
356.	ตรวจเช็ค	
357.	ตรวจเช็คสภาพ	
358.	ตรวจเช็คอาการ	
359.	ตรวจเช็คเครื่อง	
360.	ตรวจเช็คใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	ตรวจเช็ค	
362.	ตรวจเช็ก	
363.	ตัวกด ปรับทีวี หลุด	
364.	ตัวต้านทานใหม่	
365.	ตัวปรับเสียง	
366.	ตัวรับสัญญาณรีโมทย์ สวิตซ์เสีย	
367.	ตัวรับสัญญาณหลวม	
368.	ตัวเก็บประจุ	
369.	ตัวเร่งเสียงกดไม่ลง ภาพมาเป็นบางช่วง	
370.	ตัวเร่งเสียงไม่ดี	
371.	ตัวเสียบแจ๊คช็อต	
372.	ตั้งคลื่นสัญญาณไม่ได้	
373.	ติด Protect	
374.	ติด ภาพมาไม่เต็มจอ	
375.	ติด แต่ภาพไม่ขึ้น	
376.	ติด แต่ไม่มีเสียง	
377.	ติด ๆ ดับ	
378.	ติด ๆ ดับ จอภาพไม่ดี	
379.	ติด ๆ ดับ ๆ	
380.	ติด ๆ ดับ ๆ / sharp	
381.	ติด ๆ ดับ ๆ ภาพมีครึ่งเดียว	
382.	ติด ๆ ดับ ๆ	
383.	ติด ๆ ดับ ๆ / sanyo	
384.	ติด ๆ ดับ ๆ / sumsung	
385.	ติด ๆ ดับ ๆ	
386.	ติดครึ่งจอ	
387.	ติดช่องเดียว	
388.	ติดชา	
389.	ติดชา 2 ชั่วโมงก็ดับ	
390.	ติดชา, ติดแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	ติดบางไม่ติดบาง	
392.	ติดอยู่ช่องเดียว	
393.	ติดแต่ไม่มีภาพ	
394.	ติดแล้วภาพหาย	
395.	ติดแค่ 2 ช่อง	
396.	ติดแต่ภาพขึ้นช้า	
397.	ติดแต่ภาพมาช้า	
398.	ติดแต่ภาพเล็ก	
399.	ติดแต่ภาพไม่ชัด	
400.	ติดแต่ภาพไม่ออก	
401.	ติดแต่เสียงดังในเครื่อง	
402.	ติดแต่ไม่ภาพ	
403.	ติดแต่ไม่มีภาพ	
404.	ติดแต่ไม่มีสี	
405.	ติดแล้วก็ดับ	
406.	ติดแล้วดับ	
407.	ติดแล้วดับ เครื่องเย็น	
408.	ติดแล้วดับเอง	
409.	ติดแล้วหาย	
410.	ติดๆดับๆ	
411.	ติดๆ ดับๆ	
412.	ติดๆ ดับ	
413.	ติดๆ ดับๆ	
414.	ติดๆ ดับๆ ไม่มีภาพ	
415.	ติดๆ ดับๆ , ภาพสีไม่คมชัด	
416.	ติดๆ ดับๆ สัญญาณรับได้ 2 ช่อง	
417.	ติดๆ ดับๆ เส้นกลางจอ	
418.	ติดๆ ดับๆ ไม่มีภาพ	
419.	ติดๆดับ	
420.	ติดๆดับๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	ติดยดๆ	
422.	ติดยดๆ เปิดไม่ติด	
423.	ติดยดๆ ไม่มีภาพมีแต่เสียง	
424.	ติดยดๆแล้วก็ดับบ่อยๆ	
425.	ติดยดๆ ดับๆ	
426.	ติดยดๆดๆ	
427.	ติเครื่องจอ	
428.	ต่อกับกล่องทีวีไม่ได้	
429.	ต่อสัญญาณงานไม่ได้	
430.	ต่อสายhtไม่ได้	
431.	ต้องปลดล๊อคถึงจะใช้ได้เพราะรีโมทหาย	
432.	ต้องเคาะถึงจะติด	
433.	ต้องเคาะเสียงถึงจะออก	
434.	ต้องเสียปลั๊กตลอดเวลา	
435.	ถูกฝน	
436.	ถายน้ำมันเครื่อง	
437.	ถายน้ำมันเครื่อง	
438.	ทรานซิสเตอร์	
439.	ทีวีเปิดไม่ติด	
440.	ทีวีไม่มีภาพ	
441.	ทำความสะอาด	
442.	ทำงานติดขัด	
443.	ทีวี 2 เครื่อง เปิดไม่ออก	
444.	ทีวี กล้องดิจิตอลชำรุด	
445.	ทีวี ภาพไม่เต็มจอ	
446.	ทีวี มีควัน	
447.	ทีวี มีเสียง แต่ภาพไม่ออก	
448.	ทีวี เปิดไม่ติด	
449.	ทีวี ไฟฟ้าช็อต	
450.	ทีวี ไฟเข้าไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ทีวี ไม่มีเสียง	
452.	ทีวีจอกระพริบ	
453.	ทีวีติดๆดับๆ	
454.	ทีวีภาพมันเบลอ	
455.	ทีวีภาพเป็นลายเส้น	
456.	ทีวีภาพไม่ชัด+ภาพสี	
457.	ทีวีกายไม่ออก	
458.	ทีวีมีเสียงหวีด	
459.	ทีวีมีเส้นในหลอดภาพ	
460.	ทีวีมีแต่ภาพ เสียงไม่ออก	
461.	ทีวีสีหาย	
462.	ทีวีสีเพี้ยน	
463.	ทีวีเครื่องไม่ติด	
464.	ทีวีเปิดช้า ต้องเปิดนานๆ	
465.	ทีวีเปิดไม่ติด	
466.	ทีวีเปิดไม่ออก	
467.	ทีวีเปิดไม่ออก D 1555 ซ้อต	
468.	ทีวีเล็กเปิดไม่ติด	
469.	ทีวีเสีย เปิดไม่ได้	
470.	ทีวีเสียเปิดไม่ติด	
471.	ทีวีไฟไม่เข้า	
472.	ทีวีไม่คอยติด ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง	
473.	ทีวีไม่ชัด	
474.	ทีวีไม่ติด	
475.	ทีวีไม่มีภาพ	
476.	ทีวีไม่มีเสียง	
477.	ทีวีไม่มีเสียง /วิทยุเปิดไม่ติด	
478.	ทีวีใหม่ มีควันขึ้น	
479.	ทีวีเปิดช้ารูด	
480.	ทีวีเสียบสายอากาศหลุดเข้าข้างใน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ที่เสียงหลวม	
482.	ที่เสียงเสาอากาศหลุด	
483.	ที่เสียงแจ๊คเสีย	
484.	ที่เสียงไฟเสีย	
485.	นานไปเสียงและภาพหาย	
486.	น้ำเข้า ไม่มีภาพ	
487.	น้ำมันเครื่อง	
488.	น้ำหกใส่	
489.	น้ำเข้าจอ	
490.	น้ำไหลเข้าเซ็นเซอร์	
491.	บอร์ดเสีย	
492.	บางที่ไฟเข้า บางที่ไฟไม่เข้า	
493.	ประทุ	
494.	ปรับคลื่นไม่ได้	
495.	ปรับจูนช่องไม่ได้ ไม่มีภาพ	
496.	ปรับจูนสัญญาณหาช่อง	
497.	ปรับช่องสถานีใหม่	
498.	ปรับช่องไม่ได้	
499.	ปรับตั้งค่า	
500.	ปรับระดับการใช้งานทีวีไม่ได้	
501.	ปรับรับสัญญาณไม่ได้	
502.	ปรับสัญญาณไม่ได้	
503.	ปรับสี	
504.	ปรับสีจอภาพ	
505.	ปรับสีไม่ได้	
506.	ปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณไม่ได้	
507.	ปรับเสียงไม่ได้	
508.	ปลั๊ก/สวิทช์ช้อต	
509.	ปลั๊กขุดลงไป	
510.	ปลั๊กรับสัญญาณเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ปลั๊กสายอากาศหลุด	
512.	ปลั๊กหักคา	
513.	ปลั๊กเสีย เปิดไม่ติด	
514.	ปลั๊กเสียบคานหลังหลวม	
515.	ปลั๊กเสียบหัก	
516.	ปลั๊กเสียบไม่ดี , ภาพผิดปกติ	
517.	ปลั๊กไฟต่อไม่เข้า	
518.	ปลั๊กไฟไม่เข้า	
519.	ปิด-เปิด-เสีย , ไม่มีภาพ-เสียง	
520.	ปิด-เปิดไม่ได้	
521.	ปิดเปิดไม่ได้	
522.	ปิดแล้วเปิดไม่ได้	
523.	ปิดไม่ติด	
524.	ปิดๆ เปิดๆ	
525.	ปุ่ม Ch เสีย	
526.	ปุ่ม Tuning ผิด	
527.	ปุ่ม เปิด ปิด หัก	
528.	ปุ่ม เปิด-ปิด กดไม่ได้	
529.	ปุ่ม เปิด-ปิด มีปัญหา	
530.	ปุ่ม เปิด-ปิดชำรุด	
531.	ปุ่ม-เปิด ปิด กดไม่ได้	
532.	ปุ่มvolum หมุนไม่ได้	
533.	ปุ่มกด	
534.	ปุ่มกดกดไม่ลง	
535.	ปุ่มกดค้าง	
536.	ปุ่มกดติดแต่ถ้าปล่อยแล้วดับ	
537.	ปุ่มกดมันค้างแล้วไม่แดงออกมา	
538.	ปุ่มกดมีปัญหา	
539.	ปุ่มกดหลุด	
540.	ปุ่มกดหาย,สายขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	ปุ่มกดเปลี่ยนช่องชำรุด	
542.	ปุ่มกดเปิด ปิดใช้ไม่ได้	
543.	ปุ่มกดเปิดปิดกดไม่ค่อยลง	
544.	ปุ่มกดเร่งเสียงไม่ดี	
545.	ปุ่มกดเสีย	
546.	ปุ่มกดเสีย และติดช่องเดียว	
547.	ปุ่มกดเสีย, หน้าจอดับ	
548.	ปุ่มกดแล้วเครื่องกลับคืน	
549.	ปุ่มกดใช้งานไม่ได้	
550.	ปุ่มกดใช้ไม่ได้	
551.	ปุ่มกดไม่ดี	
552.	ปุ่มกดไม่เข้า	
553.	ปุ่มกดไม่เค้ง	
554.	ปุ่มกดไม่ได้	
555.	ปุ่มค้าง	
556.	ปุ่มค้าง ไม่มีเสียง	
557.	ปุ่มที่เปิดปิด ชำรุด ติดข้างใน	
558.	ปุ่มปรับเสียง ไม่ได้	
559.	ปุ่มปิด - เปิด กดแล้วเค้ง	
560.	ปุ่มปิด เปิด เสีย	
561.	ปุ่มปิด-เปิด ซอต	
562.	ปุ่มปิด/เปิดใช้งานไม่ได้	
563.	ปุ่มปิดเปิดเสีย	
564.	ปุ่มสวิทช์กดติดบางทีติดบาง	
565.	ปุ่มสวิทช์เปิด-ปิดกดไม่ได้	
566.	ปุ่มสวิทช์ไม่ล๊อค	
567.	ปุ่มสวิทช์ เปิด/ปิด ไม่ได้	
568.	ปุ่มสวิทช์ใช้ไม่ได้	
569.	ปุ่มสวิทช์ไม่ดี	
570.	ปุ่มสวิทช์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ปุ่มหาย	
572.	ปุ่มเปิด ปิด (หลุด) ไฟไม่เข้า	
573.	ปุ่มเปิด ปิด เสีย	
574.	ปุ่มเปิด-ปิดหลุด	
575.	ปุ่มเปิด-ปิดเสีย	
576.	ปุ่มเปิด-ปิด ไฟไม่เข้า	
577.	ปุ่มเปิด/ปิดเสีย	
578.	ปุ่มเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง ช่องเสียบ ดีวีดี	
579.	ปุ่มเปิดปิด เสีย	
580.	ปุ่มเปิดปิดกดไม่ได้	
581.	ปุ่มเปิดปิดค้าง	
582.	ปุ่มเปิดปิดเสีย	
583.	ปุ่มเปิดปิดเสีย /family	
584.	ปุ่มเปิดปิดเสีย /sumsung	
585.	ปุ่มเปิดมีปัญหา	
586.	ปุ่มเปิดเสีย	
587.	ปุ่มเร่งเสียงจม	
588.	ปุ่มเร่งเสียงมีปัญหา	
589.	ปุ่มเลือกช่องหาย	
590.	ปุ่มเลื่อนช่องเสีย	
591.	ปุ่มเสียงและปุ่มปรับช่องไม่ได้	
592.	ปุ่มไม่ล๊อค	
593.	ปุ่ม เปิด-ปิดเสีย	
594.	ปุ่มเปิด-ปิด เสีย	
595.	ปุ่มสลับช่อง	
596.	ปุ่มเปิด-ปิดไม่สามารถกดเปิดปิดได้ และไม่มีเสียง	
597.	พอนเสียงไม่ได้	
598.	พอกดแล้วตั้งแปกภาพไม่เต็ม	
599.	พอเครื่องร้อนเครื่องดับ	
600.	พอเปิดไปเรื่อยๆ แล้วมันเงียบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	พักจ่ายไฟโทรทัศน์เสีย	
602.	พัดลมเปิดไม่ติด	
603.	พื้นจอเป็นสีฟ้า	
604.	ฟรายน้กเสีย	
605.	ฟิล์มใหม่	
606.	ฟิวขาด	
607.	ฟิวสขาด	
608.	ฟ้าผ่า	
609.	ฟ้าผ่า ไม่มีเสียง	
610.	ฟ้าผ่ามา	
611.	ฟ้าผ่าลงเครื่องไม่ติด	
612.	ฟ้าลง	
613.	ฟ้าลง เปิดไม่ติด	
614.	ภาค AV ไม่ติด	
615.	ภาคครึ่งจอ	
616.	ภาคจ่ายไฟเสีย	
617.	ภาพ OVER	
618.	ภาพ ขาว-ดำ	
619.	ภาพ/เสียงไม่มี	
620.	ภาพกระจาย	
621.	ภาพกระตุก	
622.	ภาพกระพริบ	
623.	ภาพกระพริบ ไม่มีเสียง เข้มปรับความถี่หัก เสาอากาศหัก	
624.	ภาพกระพริบ	
625.	ภาพกระโดด	
626.	ภาพกลับหัว	
627.	ภาพกลับหัวและไม่สามารถปรับได้	
628.	ภาพขยายลนจอ	
629.	ภาพขาด	
630.	ภาพขาด เปิดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรศัพท์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	ภาพขาด ๆ หาย ๆ	
632.	ภาพขาดหาย	
633.	ภาพขาดๆ หายๆ	
634.	ภาพขาดๆ หายๆ , ภาพกลับหัว	
635.	ภาพขาดๆหายๆ	
636.	ภาพขาว	
637.	ภาพขาว ไม่มีสี	
638.	ภาพขาวดำ	
639.	ภาพขาวดำ	
640.	ภาพขึ้นขุ่น	
641.	ภาพขึ้นขุ่น	
642.	ภาพขึ้นขุ่น แล้วมีสีแค่ครึ่งจอ	
643.	ภาพขึ้นไม่เต็มจอ แนวนอน	
644.	ภาพครึ่งจอ	
645.	ภาพครึ่งจอ	
646.	ภาพคลอน	
647.	ภาพคาง	
648.	ภาพคาง ไม่มีเสียง	
649.	ภาพจอหายครึ่งหนึ่ง	
650.	ภาพจอเป็นขาวดำ	
651.	ภาพจอเลอะ	
652.	ภาพจอไม่ขึ้น	
653.	ภาพจาง	
654.	ภาพจางหาย	
655.	ภาพจางควมเทียบไม่ติด	
656.	ภาพฉายไม่เต็มจอ	
657.	ภาพชื้อต	
658.	ภาพชา	
659.	ภาพชอต	
660.	ภาพชา ไม่ชัดเงิน IC เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	ภาพชอน	
662.	ภาพชอน จอเบลอๆ	
663.	ภาพชอนกัน	
664.	ภาพชอนแล้วหายไปเลย	
665.	ภาพดับ	
666.	ภาพดับ เวลาเปิดต้องย้ำหลายครั้ง	
667.	ภาพดับๆ ติดๆ	
668.	ภาพดำ	
669.	ภาพตัด	
670.	ภาพติด แต่มีเสียงซ่าๆ ตลอด	
671.	ภาพติด แต่ว่า ค่อยๆ จางลง	
672.	ภาพติด แต่เวลาเครื่องร้อนภาพจะเบลอ	
673.	ภาพติด ไม่มีเสียง	
674.	ภาพติด ๆ ดับ ๆ	
675.	ภาพติดครึ่งจอ	
676.	ภาพติดครึ่งเดียว	
677.	ภาพติดชา	
678.	ภาพติดชา สายไฟรั่ว	
679.	ภาพติดแล้วดับ	
680.	ภาพติดๆ ดับ	
681.	ภาพติดๆ ดับๆ	
682.	ภาพติดๆ ดับๆ	
683.	ภาพติดๆ ดับๆ, ภาพเป็นเส้น, ภาพไม่ชัดแต่มีเสียง	
684.	ภาพนานกว่าจะมา	
685.	ภาพนานขึ้น ไม่มีสี	
686.	ภาพบิดเบี้ยว	
687.	ภาพบีบ	
688.	ภาพมันบีบ	
689.	ภาพมันวาบไป	
690.	ภาพมันวิ่ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	ภาพมันไม่ติด	
692.	ภาพมัว	
693.	ภาพมัวๆ	
694.	ภาพมาแต่ไม่มีเสียง	
695.	ภาพมา ๆ หาย ๆ	
696.	ภาพมาครั้งเดียว	
697.	ภาพมาขา	
698.	ภาพมาขา ภาคขยายเสียงเสีย	
699.	ภาพมาแล้วหาย	
700.	ภาพมาไม่เต็มจอ	
701.	ภาพมาๆหายๆ	
702.	ภาพมี เสียงไม่มี	
703.	ภาพมีขนาดเล็กลง	
704.	ภาพมีครึ่งจอ	
705.	ภาพมีครึ่งจอ มีเส้นเต็มจอ	
706.	ภาพมีครึ่งเดียว	
707.	ภาพมีสองสี	
708.	ภาพมีสองสี คำ,สี	
709.	ภาพมีสีเขียวอย่างเดียว	
710.	ภาพมีสีเดียว	
711.	ภาพมีสีแดง	
712.	ภาพมีเส้น	
713.	ภาพมีเส้นกลาง ภาพไม่ชัด	
714.	ภาพมีเส้นกลางจอ	
715.	ภาพมีแต่สีส้ม	
716.	ภาพมืด	
717.	ภาพยืด	
718.	ภาพยืดไม่มีเสียง	
719.	ภาพยอน	
720.	ภาพระยิบ อายุสินค้า 10 ปี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	ภาพลาย	
722.	ภาพลายและชอน	
723.	ภาพลนจอ	
724.	ภาพลม	
725.	ภาพลม จอเป็นเส้นลมเป็นช่วงๆ	
726.	ภาพลม ไฟปุ่มกดกระพริบ	
727.	ภาพลม ไม่มีภาพ	
728.	ภาพลมดานบน ไม่มีไฟสูง	
729.	ภาพลมและBoard เสีย	
730.	ภาพวัง	
731.	ภาพวัง ภาพกระตุก	
732.	ภาพวังเวลาเปิด	
733.	ภาพวูบบ่อย	
734.	ภาพสว่างจ้า	
735.	ภาพสะดุด	
736.	ภาพสั้น	
737.	ภาพสั้น กระพริบ	
738.	ภาพสั้น	
739.	ภาพสั้น เป็นเส้น	
740.	ภาพสีจาง	
741.	ภาพสีดำ	
742.	ภาพสีมีบางไม่มีบาง	
743.	ภาพสีเปลี่ยนสีไม่ออก	
744.	ภาพสีเหลือง	
745.	ภาพสีแดง	
746.	ภาพสีไม่ชัด	
747.	ภาพสีไม่ดี	
748.	ภาพสีไม่มี	
749.	ภาพส่าย	
750.	ภาพหด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	ภาพหด แนวนอน	
752.	ภาพหดทางเวอร์ติคอลล	
753.	ภาพหดทางแนวดิ่ง	
754.	ภาพหดลง	
755.	ภาพหน้าจอ	
756.	ภาพหน้าจอขึ้นช้า	
757.	ภาพหน้าจอทีวี เป็นเส้นๆ	
758.	ภาพหน้าจอมีครึ่งเดียว	
759.	ภาพหน้าจอลาย	
760.	ภาพหน้าจอสีไม่เข้ม	
761.	ภาพหน้าจอหาย	
762.	ภาพหน้าจอเบลอ หัวเสียบอากาศเสีย เปิดนานกว่าจะชัด	
763.	ภาพหน้าจอเป็นสีฟ้า	
764.	ภาพหน้าจอเป็นเส้น	
765.	ภาพหน้าจอไม่ชัด ติดบ้างไม่ติดบ้าง	
766.	ภาพหน้าจอไม่ติด	
767.	ภาพหมอง	
768.	ภาพหลุด	
769.	ภาพหาย	
770.	ภาพหาย เสียงหาย	
771.	ภาพหาย ปลั๊กขาด	
772.	ภาพหาย มีแต่เสียง	
773.	ภาพหาย เหลือภาพตรงกลาง	
774.	ภาพหาย/เสียงหาย	
775.	ภาพหายครึ่งจอ	
776.	ภาพหายเสียงหาย	
777.	ภาพหายใช้งานไม่ได้	
778.	ภาพหาย	
779.	ภาพหด	
780.	ภาพออกครึ่งจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	ภาพออกครึ่งจอ	
782.	ภาพออกครึ่งเดียว	
783.	ภาพออกครึ่งจอ	
784.	ภาพออกครึ่งจอ	
785.	ภาพออกขาว	
786.	ภาพออกติ๊กๆดับๆ	
787.	ภาพออกมาขาว	
788.	ภาพออกมาเป็นสีแดง	
789.	ภาพออกสีม่วงๆ แดงๆ	
790.	ภาพออกสีแดง	
791.	ภาพออกเต็มจอบางครั้งไม่เต็มจอ	
792.	ภาพออกแต่ไม่มีสี	
793.	ภาพออกแต่ไม่มีเสียง	
794.	ภาพออกแล้วดับ	
795.	ภาพออกไม่เต็มจอ	
796.	ภาพออกขาว	
797.	ภาพออกเหลือครึ่งหนึ่ง	
798.	ภาพเคลื่อน	
799.	ภาพเคลื่อน ไม่มีเสียง	
800.	ภาพเคลื่อน/ซาร์ป	
801.	ภาพเคลื่อนไหว	
802.	ภาพตัน	
803.	ภาพตัน สีปวดตา	
804.	ภาพเบลอ	
805.	ภาพเบลอ	
806.	ภาพเบลอ จางๆ หายๆ	
807.	ภาพเบลอ,เสียงฟอนไม่ได้	
808.	ภาพเบลอครึ่งจอ	
809.	ภาพเบลอแล้วดับ	
810.	ภาพเบลอไม่แจ่ม	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	ภาพเบลอลๆ	
812.	ภาพเบอร์	
813.	ภาพเบลอครึ่งจอ	
814.	ภาพเบี้ยว	
815.	ภาพเป็นขาวดำ	
816.	ภาพเป็นคลื่น	
817.	ภาพเป็นลาย	
818.	ภาพเป็นลายเส้น	
819.	ภาพเป็นสันๆ	
820.	ภาพเป็นสายรุ้ง	
821.	ภาพเป็นสีขาวดำ	
822.	ภาพเป็นสีชมพู	
823.	ภาพเป็นสีชมพู เสียงไม่ดัง	
824.	ภาพเป็นสีชมพู แจกเชื่อมเสาอากาศหลวม	
825.	ภาพเป็นสีดำ	
826.	ภาพเป็นสีน้ำเงิน	
827.	ภาพเป็นสีเขียว	
828.	ภาพเป็นสีเดียวกันทุกช่อง	
829.	ภาพเป็นสีแดง	
830.	ภาพเป็นเส้น	
831.	ภาพเป็นเส้น / ช่องรับสัญญาณปรับไม่ได้	
832.	ภาพเลื่อน	
833.	ภาพเลื่อนขึ้น	
834.	ภาพเลื่อนลง มีรอย	
835.	ภาพเล็กลง	
836.	ภาพวา	
837.	ภาพเสีย	
838.	ภาพเสีย สายไฟขาด	
839.	ภาพเสียงขาดหาย	
840.	ภาพเหลือครึ่งจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรศัพท์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	ภาพเหลือง	
842.	ภาพเหลือน้อยลงเรื่อยๆ	
843.	ภาพเอียง	
844.	ภาพแดงเป็นเส้น	
845.	ภาพแตก	
846.	ภาพแยก	
847.	ภาพและเสียงหาย	
848.	ภาพและเสียงไม่ชัด	
849.	ภาพแสงเสียงไม่มี	
850.	ภาพแสดงครึ่งจอ	
851.	ภาพโชว์ครึ่งจอแล้วหาย	
852.	ภาพในจอสั่น	
853.	ภาพไฟไม่ติด	
854.	ภาพไม่ขึ้น	
855.	ภาพไม่ขึ้น	
856.	ภาพไม่ขึ้น หลอดภาพเสีย	
857.	ภาพไม่ขึ้น มีแต่เสียง	
858.	ภาพไม่ขึ้น แต่มีไฟขึ้นหน้าจอ	
859.	ภาพไม่ขึ้น ไม่มีเสียง	
860.	ภาพไม่ขึ้น,เสียงไม่มี	
861.	ภาพไม่ขึ้น/ไฟติด	
862.	ภาพไม่ขึ้นจอ	
863.	ภาพไม่ขึ้นสี	
864.	ภาพไม่ขึ้นแต่ไปหน้าจอติด	
865.	ภาพไม่คม	
866.	ภาพไม่จ่ายไฟเสีย	
867.	ภาพไม่ชัด	
868.	ภาพไม่ชัด ภาพเบลอ	
869.	ภาพไม่ชัด ภาพมัว	
870.	ภาพไม่ชัด มีอาการภาพเบลอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	ภาพไม่ชัด ลำโพงดังซ่าๆ	
872.	ภาพไม่ชัด เบลอๆ	
873.	ภาพไม่ชัด เปิดไปมีแต่สีแดง	
874.	ภาพไม่ชัด เปิดไม่ติด	
875.	ภาพไม่ชัด ไม่มีเสียง	
876.	ภาพไม่ชัดเจน	
877.	ภาพไม่ชัดเปิดแล้วมีเส้น	
878.	ภาพไม่ชัดและสั่น	
879.	ภาพไม่ดี	
880.	ภาพไม่ติด	
881.	ภาพไม่ติด ติดแต่เสียง	
882.	ภาพไม่ติด ติดๆคัตๆ	
883.	ภาพไม่ติด มาๆ หายๆ	
884.	ภาพไม่ติด มีเสียงคัง	
885.	ภาพไม่ติด มีแต่เสียง	
886.	ภาพไม่ติด เสียงไม่ติด	
887.	ภาพไม่ติด และตอนเปิดภาพมีกลิ่นใหม่	
888.	ภาพไม่ทำงาน	
889.	ภาพไม่นิ่ง	
890.	ภาพไม่นิ่ง เห็นแสงข้างหลัง	
891.	ภาพไม่นิ่ง/พานาโซนิค	
892.	ภาพไม่มา	
893.	ภาพไม่มี	
894.	ภาพไม่มี ถ้ามีภาพไม่มีเสียง	
895.	ภาพไม่มี เสียงไม่ดัง	
896.	ภาพไม่มี ไม่มีเสียง	
897.	ภาพไม่มีขึ้นขนาดเปิด	
898.	ภาพไม่มีมีแต่เสียง	
899.	ภาพไม่มีสี	
900.	ภาพไม่มีเสียงไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	ภาพไม่มีแต่มีเสียง	
902.	ภาพไม่ออก	
903.	ภาพไม่ออก ไม่มีเสียง	
904.	ภาพไม่ออก / เสียงไม่ออก	
905.	ภาพไม่ออก จอดับ	
906.	ภาพไม่ออก ภาพไม่ชัด	
907.	ภาพไม่ออก มีแต่เสียง	
908.	ภาพไม่ออก เปิดไม่ติด	
909.	ภาพไม่ออก เป็นเส้นเดี่ยวกลางจอ	
910.	ภาพไม่ออก เสียงไม่ออก	
911.	ภาพไม่ออก ไม่มีเสียง	
912.	ภาพไม่ออก, สีไม่มี	
913.	ภาพไม่ออกมีแต่เสียง	
914.	ภาพไม่ออกเป็นบางครั้ง	
915.	ภาพไม่ออกและเสียงไม่ออก ขนาดเปิดใช้งาน	
916.	ภาพไม่เต็มจอ	
917.	ภาพไม่เต็ม	
918.	ภาพไม่เต็ม เว้าด้านข้าง	
919.	ภาพไม่เต็มจอ	
920.	ภาพไม่เต็มจอ	
921.	ภาพไม่เต็มจอ ไม่มีสัญญาณ	
922.	ภาพไม่เต็มจอ ไม่มีเสียง	
923.	ภาพไม่เต็มจอ/ภาพเลื่อน/สีเพี้ยน	
924.	ภาพไม่เต็มจอและมีเส้นขึ้นที่บนจอ	
925.	ภาพไม่เห็น	
926.	ภาพไม่แจ่ม	
927.	ภาพไม่แสดง	
928.	ภาพไหล	
929.	ภาพไหลเลื่อน	
930.	กายหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	ภาพไหล	
932.	ภาพเลื่อน	
933.	ภาพเป็นเส้น	
934.	ภาพไม่ชัด	
935.	ภาพไม่มี	
936.	ภาพไม่ชัด	
937.	มองไม่เห็นภาพ	
938.	มีน้ค้าง	
939.	มีน้ซ้อต	
940.	มีน้ซ้อต คับไปเลย	
941.	มีน้ซ้อก	
942.	มีน้ซ้อด	
943.	มีน้เสี่ย	
944.	มีน้ไม่ติด	
945.	มาใส่อะไหล่	
946.	มาๆหายๆ	
947.	มีกลิ่นเหม็นใหม่	
948.	มีกลิ่นใหม่	
949.	มีกลิ่นใหม่ ไม่มีภาพ	
950.	มีกลิ่นรบกวน จอภาพเสี่ย	
951.	มีควันขึ้น	
952.	มีควันขึ้น เปิดเครื่องไม่ติด	
953.	มีจุดกลางจอ มีน้ไม่ติด	
954.	มีจุดสีม่วงที่หน้าจอโทรทัศน์	
955.	มีช่องเดียว	
956.	มีภาพ ไม่มีเสียง	
957.	มีภาพ มีเสียง แต่ไม่เสียงอื่นแทรก มีเส้น	
958.	มีภาพ เสียง ติดๆ คับๆ	
959.	มีภาพ แต่ภาพขึ้นเป็นสีแดง	
960.	มีภาพ แต่เสียงไม่ชัดเจน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	มีภาพ แต่ไม่มีภาพ	
962.	มีภาพ แต่ไม่มีเสียง	
963.	มีภาพ ไฟเข้าปกติ แต่ไม่มีสี	
964.	มีภาพ ไม่ชัด	
965.	มีภาพ ไม่มีเสียง	
966.	มีภาพครึ่งจอ	
967.	มีภาพครึ่งจอ	
968.	มีภาพครึ่งจอ ไม่มีเสียง	
969.	มีภาพครึ่งเดียว	
970.	มีภาพครึ่งเดียว ข้างล่างลาย	
971.	มีภาพครึ่งๆกลางๆ	
972.	มีภาพบางไม่มีบาง	
973.	มีภาพบางไม่มีภาพบาง	
974.	มีภาพครึ่งจอ/และภาพมีลายเส้น	
975.	มีภาพเป็นสีแดง,เสียงซ่า,สายขาด	
976.	มีภาพเล็ก	
977.	มีภาพเสียงไม่มี	
978.	มีภาพแต่ภาพลาย	
979.	มีภาพแต่มีเส้นขึ้นบนหน้าจอ	
980.	มีภาพแต่สีเข้มปรับไม่ได้	
981.	มีภาพแต่เปิดได้15นาทีภาพหายมีแต่เสียง	
982.	มีภาพแต่ไม่ชัด	
983.	มีภาพแต่ไม่มีสี	
984.	มีภาพแต่ไม่มีเสียง	
985.	มีภาพแต่ไม่มีเสียง/ซ้มซุง	
986.	มีภาพแต่ไม่ได้ยินเสียง	
987.	มีภาพแทรก 2 -3 ภาพในเวลาเปิดเครื่อง	
988.	มีภาพและเสียงบางช่อง	
989.	มีภาพไม่มีเสียง	
990.	มีภาพไม่มีสี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	มีภาพไม่มีเสียง	
992.	มีภาพไม่เต็มจอ	
993.	มีสีขึ้นที่จอ	
994.	มีสีแดงขึ้นบนจอภาพ	
995.	มีอาการช็อต	
996.	มีอาการติดๆ ดับๆ	
997.	มีอาการรูดับ	
998.	มีเสียง ภาพจาง	
999.	มีเสียง มีภาพ แต่ขาดๆ หายๆ	
1000.	มีเสียง แต่ไม่มีภาพ	
1001.	มีเสียง แต่ไม่แสดงภาพ	
1002.	มีเสียง ไม่มีภาพ	
1003.	มีเสียงดัง	
1004.	มีเสียงดัง ภาพหาย	
1005.	มีเสียงดัง แล้วดับเปิดไม่ติด	
1006.	มีเสียงดังตอนเปิด	
1007.	มีเสียงดังตอนเปิด/ไม่ติด	
1008.	มีเสียงดังที่ลำโพง	
1009.	มีเสียงดังรบกวน	
1010.	มีเสียงดังแทรก	
1011.	มีเสียงดังไม่ชัด ไม่มีภาพ	
1012.	มีเสียงระเบิดแล้วดับ/ เปิดไม่ติด	
1013.	มีเสียงสัญญาณรบกวน	
1014.	มีเสียงอยู่ข้างใน	
1015.	มีเสียงอื้อ	
1016.	มีเสียงแตก/เสียงดังแล้วก็เบา	
1017.	มีเสียงแตกและปิดไป	
1018.	มีเสียงแต่ภาพไม่ขึ้น	
1019.	มีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
1020.	มีเสียงแทรก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	มีเสียงแทรกซ้อน	
1022.	มีเสียงแปลกๆ	
1023.	มีเสียงไฟสปาร์ค	
1024.	มีเสียงไม่มีภาพ	
1025.	มีเสียงไม่มีภาพ จอขึ้นเส้นสีขาว	
1026.	มีเสียง ไม่มีภาพ	
1027.	มีเส้นกลางจอ	
1028.	มีเส้นกลางจอภาพ	
1029.	มีเส้นขีดที่หน้าจอ	
1030.	มีเส้นขึ้นบนจอ	
1031.	มีเส้นบนจอภาพ	
1032.	มีเส้นผากกลาง	
1033.	มีเส้นลาย ๆ ขึ้นที่หน้าจอ	
1034.	มีเส้นเดี่ยวกกลางจอ	
1035.	มีเส้นเดี่ยวกกลางจอ	
1036.	มีเส้นเป็นคลื่น	
1037.	มีเส้นแนวตั้งกลางจอภาพ	
1038.	มีแต่ภาพไม่มีเสียง	
1039.	มีแต่เสียง ภาพ ไม่มี	
1040.	มีแต่เสียงไม่มีภาพ	
1041.	มีแต่ภาพ ไม่มีเสียง	
1042.	มีแต่ภาพไม่มีสี	
1043.	มีแต่ภาพไม่มีเสียง	
1044.	มีแต่สีม่วงและเหลืองสีอื่นไม่มี	
1045.	มีแต่เสียง ภาพไม่มี	
1046.	มีแต่เสียง ไม่มีภาพ	
1047.	มีแต่เสียงภาพไม่มี	
1048.	มีแต่เสียงภาพไม่มี ไม่มีภาพ	
1049.	มีแต่เสียงแต่ไม่มีภาพ	
1050.	มีแต่เสียงไม่มีภาพ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	มีแต่เสียงไม่มีภาพ	
1052.	มีแต่เส้นกึ่งกลางจอ	
1053.	มีแต่ไฟสแตนด์บายโชว์	
1054.	มีแมลงเข้าไป	
1055.	มีแสงสีขาวแทรกขึ้นมาหน้าจอตอนเปิด	
1056.	มีแสงไม่มีภาพ	
1057.	มีไฟขึ้นที่หน้าจอ	
1058.	มีไฟสแตนด์บายโชว์ เปิดไม่ติด	
1059.	มีไฟแต่ภาพไม่ขึ้น	
1060.	ยางร้ว	
1061.	ยางร้ว	
1062.	ย้ายช่องปกติกับช่อง เอวี ไม่ได้	
1063.	ระบบจอภาพเสีย	
1064.	ระบบซ็อด มีเสียงไม่มีภาพ	
1065.	ระบบภาพ	
1066.	ระบบภาพชัดของ	
1067.	ระบบภาพเสีย	
1068.	ระบบภาพไม่ปกติ	
1069.	ระบบสีไม่ชัด	
1070.	ระบบเสียง	
1071.	ระบบเสียงชัดของ	
1072.	ระบบเสียงมีปัญหา	
1073.	ระบบเสียงมีปัญหา	
1074.	ระบบเสียงเสีย	
1075.	ระบบเสียงไม่ปกติ	
1076.	ระบบไฟ	
1077.	ระบบไฟซ็อด	
1078.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ทำงาน	
1079.	ระบบไฟฟ้าปกติ แต่ระบบภาพไม่ทำงาน	
1080.	ระบบไฟฟ้าไม่เข้า ภาพไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	ระบบไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	
1082.	ระบบไฟมีปัญหา	
1083.	ระบบไฟและสวิตช์	
1084.	ระบบไฟไม่เข้า	
1085.	รับภาพไม่ชัด	
1086.	รับภาพไม่ได้	
1087.	รับสัญญาณช่อง7ไม่ได้	
1088.	รับสัญญาณช่องเดียว	
1089.	รับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้	
1090.	รับสัญญาณโคจรวงเดียว	
1091.	รับสัญญาณไม่ได้	
1092.	รับสัญญาณภาพไม่ได้	
1093.	รับสัญญาณโคจรวงเดียว	
1094.	รับโคจรวงเดียว	
1095.	รีโมตจางดาวเทียม	
1096.	รีโมตกดไม่ติด	
1097.	รีโมตกดไม่ได้	
1098.	รีโมตไม่ติด	
1099.	รีโมตไม่รับกับโทรทัศน์	
1100.	รูสายอากาศมันหลวม	
1101.	รูแจ็กเสียบเสีย	
1102.	รูแจ็กเสียบเสีย	
1103.	รอนแล้วดับ	
1104.	รอนแล้วดับเอง	
1105.	รอนแล้วภาพสะดุด	
1106.	ลดเสียงลำโพงไม่ได้	
1107.	ละอองน้ำไม่พ่น	
1108.	ลับมีดพรว	
1109.	ลำโพง	
1110.	ลำโพงขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1111.	ลำโพงซ้อด	
1112.	ลำโพงซ้อด	
1113.	ลำโพงคังข้างเดียว	
1114.	ลำโพงคืดๆคืดๆ	
1115.	ลำโพงทีวีไม่คัง	
1116.	ลำโพงมีเสียงข้างเดียว	
1117.	ลำโพงมีเสียงคังแทรกทุก 5 นาที	
1118.	ลำโพงออกข้างเดียว	
1119.	ลำโพงเสีย	
1120.	ลำโพงเสีย หน้จอตืด ๑ คืด	
1121.	ลำโพงเสีย,เปิดไม่คืด	
1122.	ลำโพงเสียง	
1123.	ลำโพงเสียงแตก	
1124.	ลำโพงแตก	
1125.	ลำโพงไม่คัง	
1126.	ลำโพงไม่คัง 1 ข้าง	
1127.	ลำโพงไม่คัง จอภาพเป็นควง	
1128.	ลำโพงไม่คัง ภาพไม่คืด	
1129.	ลำโพงไม่มีเสียง	
1130.	ลื้อคสวิตส์ไวคूंม	
1131.	วงจรซ้อด	
1132.	วงจรสวิตซ์ซังเสีย	
1133.	วงจรเสีย	
1134.	วงจรและแผนคัง	
1135.	วงจรใหม่	
1136.	วีวีเปิดไม่ออก	
1137.	วูบ	
1138.	วูบคืด	
1139.	วูบคืดไปเจยๆ	
1140.	สตาร์ทไม่คืด คืดยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1141.	สตือภาพซัน	
1142.	สถานีไม่ตรง	
1143.	สวิกปิดเปิดเสีย	
1144.	สวิก เปิดปิดไม่ได้	
1145.	สวิชซ์เปิดไม่ติด	
1146.	สวิชต์ปิดเปิด กดแล้วดับ	
1147.	สวิทไฟออกบางครั้ง	
1148.	สวิกปิดเปิดเสีย	
1149.	สวิชเปิด-ปิด เสีย สัญญาณดับ	
1150.	สวิชเปิด-ปิดเสีย	
1151.	สวิชเสีย	
1152.	สวิตกดไม่ติด	
1153.	สวิตกดไม่ได้	
1154.	สวิตข้างหน้าซอด	
1155.	สวิตชำรุด	
1156.	สวิตชอด	
1157.	สวิตซ์	
1158.	สวิตซ์กดไม่ลง	
1159.	สวิตซ์ปิด-เปิด	
1160.	สวิตซ์ปิดเปิดชำรุด	
1161.	สวิตซ์ปิดเปิดเสีย	
1162.	สวิตซ์มีปัญหา	
1163.	สวิตซ์หาย เปิดติดๆดับๆ	
1164.	สวิตซ์เปปิด-ปิดต้องกดค้างถึงจะติด	
1165.	สวิตซ์เปิด-ปิดไขไม่ได้	
1166.	สวิตซ์เปิดปิดเสีย	
1167.	สวิตซ์เปิดไม่ติด	
1168.	สวิตซ์เพิ่มเสียงเสีย	
1169.	สวิตซ์เสีย	
1170.	สวิตซ์ไม่ดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1171.	สวิตซ์	
1172.	สวิตซ์ ปิด - เปิด เสีย	
1173.	สวิตซ์ เปิด-ปิด เสีย	
1174.	สวิตซ์กดไม่ได้	
1175.	สวิตซ์ช็อต	
1176.	สวิตซ์ปิด-เปิดเสีย	
1177.	สวิตซ์ปิด-เปิดไฟไม่เข้า	
1178.	สวิตซ์พัง	
1179.	สวิตซ์หลวม	
1180.	สวิตซ์แดงกลับ ไม่สามารถเปิดได้	
1181.	สวิตซ์เปิด-ปิด	
1182.	สวิตซ์เปิดปิดเสีย	
1183.	สวิตซ์เปิดปิดไม่ได้	
1184.	สวิตซ์เปิดเสีย	
1185.	สวิตซ์เสีย	
1186.	สวิตซ์เสีย ช่อง 7,9 ไม่ติด	
1187.	สวิตซ์เสีย พิวขาด	
1188.	สวิตซ์โทรทัศน์เสีย	
1189.	สวิตซ์ไฟหลุด	
1190.	สวิตซ์ไม่ติด	
1191.	สวิตซ์ปิด-เปิดชำรุด	
1192.	สวิตซ์ไม่ติด	
1193.	สวิตซ์ที่วีไม่ล๊อค	
1194.	สวิตซ์ปิดเปิด	
1195.	สวิตซ์เสีย	
1196.	สวิตซ์ไฟปิดเปิดเครื่องไม่ติด	
1197.	สวิตซ์พัง	
1198.	สวิตซ์เสีย (กดแดงออก)	
1199.	สวิตซ์เสีย	
1200.	สวิตซ์มีปัญหา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1201.	สวิตส์เสีย	
1202.	สวิตหลุด	
1203.	สวิตเปิดปิดค้าง	
1204.	สวิตเสีย	
1205.	สวิตเสีย เปิดไม่ติด	
1206.	สวิตไฟ	
1207.	สวิตไฟเปิด-ปิดเครื่องไม่ติด	
1208.	สวิตไฟไม่ทำงาน	
1209.	สวิตช์ปิดเปิดไม่ติด	
1210.	สวิตช์เสีย	
1211.	สวิตช์เสีย, หน้าจอมีด	
1212.	สวิตช์ขาด	
1213.	สวิตช์เค้ง, คับเอง	
1214.	สวิตช์เค้งกลับ	
1215.	สวิตช์เปิด ปิดใช้งานไม่ได้	
1216.	สวิตช์เปิด-ปิด เสีย	
1217.	สวิตช์เปิดปิดไม่ได้	
1218.	สวิตช์เสีย	
1219.	สวิตช์เปิดปิดไม่ได้	
1220.	สวิตช์ชำรุด	
1221.	สวิตช์เปิดเปิดบางครั้งก็ตัด	
1222.	สวิตช์เปิด -ปิดกดไม่ได้	
1223.	สวิตช์เสีย	
1224.	สวิตช์เสีย (กดแดงออก)	
1225.	สวิตช์เปิด ปิด ไม่ทำงาน	
1226.	สวิตช์เปิด-ปิดพัง ภาพมีสีแดง	
1227.	สวิตช์เปิด-ปิดมีปัญหา	
1228.	สวิตช์เปิด-ปิดเสีย	
1229.	สวิตช์เสีย ไม่มีภาพ Ds702เสีย	
1230.	สวิตช์เสีย ไม่มีภาพ IC รีโมทเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1231.	สวิสกดไม่ได้	
1232.	สวิสขี้ติด มีการช้อต	
1233.	สวิสตีไม่ติด	
1234.	สวิสตีค้าง	
1235.	สะท้อนแล้วดับ เสียงไม่มี	
1236.	สัญญาณขัดข้อง	
1237.	สัญญาณจับคลื่น สถานีไม่ได้	
1238.	สัญญาณภาพ	
1239.	สัญญาณภาพขัดข้อง	
1240.	สัญญาณภาพขาว	
1241.	สัญญาณภาพมีปัญหา	
1242.	สัญญาณภาพสั่น	
1243.	สัญญาณภาพหาย	
1244.	สัญญาณภาพเป็นคลื่น	
1245.	สัญญาณภาพไม่มี	
1246.	สัญญาณรับภาพไม่ปกติ	
1247.	สัญญาณหาย	
1248.	สัญญาณเสียงหาย	
1249.	สัญญาณเสียงไม่ดัง	
1250.	สัญญาณไม่ชัด	
1251.	สัญญาณไม่ดี	
1252.	สัญญาณไม่ติด	
1253.	สัญญาณไม่เข้า	
1254.	สัญญาณภาพไม่มี	
1255.	สัญญาณภาพเสีย	
1256.	สัญญาณไม่ชัดเป็นบางช่อง	
1257.	สาย AV เสีย	
1258.	สาย RCA ไม่ดัง . จอภาพเสีย	
1259.	สายขาด	
1260.	สายขาด จอดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1261.	สายขาด เปิดไม่ติด	
1262.	สายขาดใน	
1263.	สายข้างในเครื่องหลวม	
1264.	สายจิ้มหลุด	
1265.	สายชำรุด	
1266.	สายชอด	
1267.	สายพานไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
1268.	สายพรายเบ็ครั่ว	
1269.	สายสัญญาณหลวม	
1270.	สายสัญญาณเสียไม่ได้	
1271.	สายหลวม	
1272.	สายหลวมตืดๆคับๆ	
1273.	สายหลุด	
1274.	สายอาการหลวม	
1275.	สายอากาศ	
1276.	สายแจ๊คหัก	
1277.	สายแจ๊คขาด	
1278.	สายแจ๊คเสีย สวิตช์เปิด-ปิดเสีย	
1279.	สายในขาด	
1280.	สายไฟขาด	
1281.	สายไฟขาด ไม่มีเสียง	
1282.	สายไฟช๊อต	
1283.	สายไฟช๊อตใช้งานไม่ได้	
1284.	สายไฟชอด	
1285.	สายไฟช๊อต	
1286.	สายไฟชอด	
1287.	สายไฟฟ้า ช๊อต	
1288.	สายไฟฟ้าขาด	
1289.	สายไฟไหม้	
1290.	สวิตช์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรศัพท์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1291.	สี ภาพ ไม่ชัดเจน	
1292.	สีของภาพไม่สม่ำเสมอ เข้มเกินไป	
1293.	สีของโทรศัพท์ขึ้นไม่สมบูรณ์	
1294.	สีจอภาพจาง	
1295.	สีจอภาพเพี้ยนเป็นสีเขียวเหลือง	
1296.	สีจอเพี้ยน	
1297.	สีจาง	
1298.	สีจืด	
1299.	สีดำ	
1300.	สีตก	
1301.	สีทีวีไม่ดี	
1302.	สีผิดเพี้ยน	
1303.	สีภาพขาดๆ หายๆ	
1304.	สีภาพจาง	
1305.	สีภาพเข้ม	
1306.	สีภาพเปลี่ยน	
1307.	สีภาพเปลี่ยนหน้าจอเสีย	
1308.	สีภาพเป็นสีชมพู	
1309.	สีภาพเพี้ยน	
1310.	สีภาพเพี้ยน แตก สีภาพไม่สม่ำเสมอ	
1311.	สีภาพไม่ชัด	
1312.	สีภาพไม่ดี	
1313.	สีมาไม่ครบ	
1314.	สีหน้าจอเพี้ยน	
1315.	สีหน้าจอไม่ชัด	
1316.	สีหาย	
1317.	สีออกเหลือง	
1318.	สีเข้มเกินไป	
1319.	สีเปลี่ยน	
1320.	สีเพี้ยน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1321.	สีเพี้ยน	
1322.	สีเพี้ยน Tr สีเขียว	
1323.	สีเพี้ยน จอมือขอบ	
1324.	สีเพี้ยน ทรานซิสเตอร์ใหม่	
1325.	สีเพี้ยน สีบางสีหายไป	
1326.	สีเพี้ยนขึ้นแต่สีชมพู	
1327.	สีเพี้ยนจากปกติ	
1328.	สีเพี้ยน	
1329.	สีเลอะ	
1330.	สีแตก ภาพไม่ชัด	
1331.	สีไม่ขึ้น	
1332.	สีไม่ชัด	
1333.	สีไม่ดี	
1334.	สีไม่สดใส	
1335.	สีไม่สมดุล	
1336.	สีไม่สม่ำเสมอ	
1337.	สีไม่ออก	
1338.	สแตนด์บายติดแต่ไม่มีภาพ	
1339.	ส่งซ่อม	
1340.	หนูกัดสายไฟ	
1341.	หน้าจอไม่ติด	
1342.	หน้าจอ LED เป็นผ้า	
1343.	หน้าจอกระพริบ	
1344.	หน้าจอขึ้นขีดเดียว	
1345.	หน้าจอขึ้นเป็นเส้นๆ	
1346.	หน้าจอชองลาย	
1347.	หน้าจอช้อต	
1348.	หน้าจอดับ	
1349.	หน้าจอดับ เปิดไม่ติด ปุ่มเปิด-ปิดเสีย	
1350.	หน้าจอดับ ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1351.	หน้าจอตัวเอง	
1352.	หน้าจอตัวเองหลังเปิด	
1353.	หน้าจอดับไปเอง	
1354.	หน้าจอดับไฟไม่เข้า	
1355.	หน้าจอดับๆติดๆ	
1356.	หน้าจอดำ	
1357.	หน้าจอทีวีมีเส้นสีขาวเต็มจอ	
1358.	หน้าจอทีวีลาย	
1359.	หน้าจอปิดไม่คอยติด	
1360.	หน้าจอภาพเปิดเป็นสีเขียว ติดๆดับๆ	
1361.	หน้าจอภาพเป็นสีเขียว ติดๆดับๆ	
1362.	หน้าจอภาพเล็ก	
1363.	หน้าจอมองไม่เห็น	
1364.	หน้าจอมีภาพแต่ไม่มีเสียง	
1365.	หน้าจอมีภาพไม่เต็มจอ	
1366.	หน้าจอมีสีฟ้า ภาพเบลอ	
1367.	หน้าจอมีสีเขียวทั้งหมด	
1368.	หน้าจอมีสีแดง	
1369.	หน้าจอมีเส้น	
1370.	หน้าจอมีด	
1371.	หน้าจอมีดดำ	
1372.	หน้าจอลาย	
1373.	หน้าจอลาย จอภาพเสีย	
1374.	หน้าจอลาย ภาพสั่น	
1375.	หน้าจอลาย ช่อง 7 เป็น ขาว-ดำ	
1376.	หน้าจอสว่างจ้า	
1377.	หน้าจอสว่างสลับมืด	
1378.	หน้าจอสั่น ไม่มีภาพ	
1379.	หน้าจอสีเขียว	
1380.	หน้าจอสีแดง ไม่มีเสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1381.	หน้าจอสีไม่มี	
1382.	หน้าจอหาย มีแต่เสียง	
1383.	หน้าจอออกครึ่งจอ	
1384.	หน้าจอเปลี่ยนสีน้ำเงิน	
1385.	หน้าจอเปิดไม่ติด	
1386.	หน้าจอเปิดไม่ออก	
1387.	หน้าจอเป็นคลื่น	
1388.	หน้าจอเป็นคลื่น	
1389.	หน้าจอเป็นลายจุดๆ	
1390.	หน้าจอเป็นสีฟ้า	
1391.	หน้าจอเป็นสีฟ้าและสีดำ	
1392.	หน้าจอเป็นสีเขียว	
1393.	หน้าจอเป็นสีแดง	
1394.	หน้าจอเป็นเส้นสีๆ	
1395.	หน้าจอเป็นเส้น	
1396.	หน้าจอเป็นเส้นๆ เวลาเปิด	
1397.	หน้าจอเสีย	
1398.	หน้าจอเสีย เสียงไม่ดี	
1399.	หน้าจอแตก	
1400.	หน้าจอโทรทัศน์ไม่ติด	
1401.	หน้าจอไม่ขึ้น	
1402.	หน้าจอไม่ติด	
1403.	หน้าจอไม่ติด แต่มีเสียง	
1404.	หน้าจอไม่มีภาพ	
1405.	หน้าจอไม่มีภาพ ติดๆ ดับๆ	
1406.	หน้าจอไม่มีภาพ ปรับโหมดใหม่	
1407.	หน้าจอไม่มีภาพ, ไม่มีเสียง	
1408.	หน้าจอไม่ออก	
1409.	หน้าจอไม่แสดงผล	
1410.	หน้าเป็นเส้น ไม่ชัด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1411.	หลุดภาพไม่ดี	
1412.	หลุดจอภาพเสีย	
1413.	หลุดทองแดงเวลาใช้งานร้อน	
1414.	หลุดภาพ	
1415.	หลุดภาพขาด	
1416.	หลุดภาพมีปัญหา	
1417.	หลุดภาพออกครึ่งจอ	
1418.	หลุดภาพเปลี่ยนสี	
1419.	หลุดภาพเสีย	
1420.	หลุดภาพเสีย จอภาพมีสีเหลือง	
1421.	หลุดภาพเสีย ไม่มีภาพ	
1422.	หลุดภาพเสียง	
1423.	หลุดภาพเสียเปิดไม่ออก	
1424.	หลุดภาพเสียและไม่มีเสียง	
1425.	หลุดภาพเสื่อม	
1426.	หลุดภาพไม่ดี	
1427.	หลุดภาพไม่ติด	
1428.	หลุดสีหลวม	
1429.	หลุดเสียงเสีย	
1430.	หลุดแสง	
1431.	หลุดไฟเสีย ปลั๊กเสีย ปลั๊กเสีย	
1432.	หลุดจอภาพเสีย ไม่มีภาพ	
1433.	หลายสี	
1434.	หัวอ่านเสีย	
1435.	หัวเจ็ทหักข้างใน	
1436.	หัวเจ็ทเสีย	
1437.	อยู่ดี ๆ ก็ดับ	
1438.	อยู่ดี ๆ ก็ไม่ติด	
1439.	อยู่ ๆ ก็ดับ	
1440.	ออก ๆ ดับ ๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1441.	อาการดับเอง	
1442.	อาการปกติไม่อาการเสีย	
1443.	อาการภาพออกสีม่วงๆแดงๆ	
1444.	อาการรอนติค/เย็นไม่ติค	
1445.	อาการเปิดไม่ติค	
1446.	อาการสมีแค่เสียง สีหาย มีอาการติดเป็นพักๆ	
1447.	อุปกรณ์ขาดเซ็ด	
1448.	ไฟส้ขาด ไฟไม่เข้า	
1449.	เกี่ยวกับสี	
1450.	เก็บไฟไม่อยู่	
1451.	เก็บไว้นานแล้วไม่รู้เป็นอะไร ก็เลยลองเสียบไฟแล้วไฟโชว์ กครีโมทได้ยินเสียงเหมือนจะติค แต่ไม่ติค	
1452.	เข้าช่าง AV ไม่ได้ ไม่มีภาพ	
1453.	เข้าวอลุ่มไม่ได้	
1454.	เข้าโหมดAVไม่ได้	
1455.	เครื่องกดไม่ได้ ล็อค	
1456.	เครื่องช้อต	
1457.	เครื่องชอต	
1458.	เครื่องช้อต	
1459.	เครื่องชอค	
1460.	เครื่องดับ	
1461.	เครื่องดับ ต้องกครีโมท	
1462.	เครื่องดับ เปิดไม่ติค	
1463.	เครื่องดับฟัง2เครื่อง	
1464.	เครื่องดับเมื่อเปิดตั้งไวช้กระยะ	
1465.	เครื่องดับเอง	
1466.	เครื่องดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ	
1467.	เครื่องดับไปเฉยๆ	
1468.	เครื่องดับไม่ทราบสาเหตุ	
1469.	เครื่องตกจากที่วาง	
1470.	เครื่องติคซ่า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1471.	เครื่องติ๊ดๆ คับๆ	
1472.	เครื่องติ๊ดๆคับๆ	
1473.	เครื่องทำงานช้า	
1474.	เครื่องน็อก	
1475.	เครื่องปิดเองอัตโนมัติ	
1476.	เครื่องรอน แล้วยกดับ	
1477.	เครื่องรอนแล้วดับ	
1478.	เครื่องรอนแล้วเครื่องดับ	
1479.	เครื่องล๊อค จาร์หัสไม่ได้	
1480.	เครื่องวูบ	
1481.	เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้	
1482.	เครื่องเปิดไม่ติด	
1483.	เครื่องเปิดไม่ติด	
1484.	เครื่องเปิดไว้สักพักติดแล้วก็ดับ	
1485.	เครื่องเล็ก ภาพไม่ชัด	
1486.	เครื่องเสีย	
1487.	เครื่องเสียงดังไม่มีภาพ	
1488.	เครื่องไม่ติด	
1489.	เครื่องไม่ติดเปิดไม่ได้	
1490.	เครื่องไม่ทำงาน	
1491.	เครื่องไม่ทำงาน ไฟไม่เขาระบบ	
1492.	เคาะติด เคาะดับ	
1493.	เชื่อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม	
1494.	เชื่อมต่อกล่องไม่ติด	
1495.	เชื่อมต่อสัญญาณภาพไม่ขึ้น	
1496.	เช็ค	
1497.	เช็คการใช้งาน	
1498.	เช็คช่องเสียบสายวีเอ	
1499.	เช็คคู	
1500.	เช็คดูทุกอย่าง เพราะไม่ได้ใช้งานมานาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1501.	เช็คปุ่มสวิตเปิด-ปิด เปลี่ยนสาย	
1502.	เช็คระบบ	
1503.	เช็คระบบสัญญาณ	
1504.	เช็คระบบเสียง	
1505.	เช็คระบบไฟฟ้าทีวี	
1506.	เช็คลำโพง จอภาพไม่ติด	
1507.	เช็คลำโพงลำโพงดังข้างเดียว	
1508.	เช็คว่าใช้ได้ไหม	
1509.	เช็คสภาพ	
1510.	เช็คสภาพทั่วไป	
1511.	เช็คสภาพเครื่อง	
1512.	เช็คสภาพเครื่อง เปิดไม่ติด	
1513.	เช็คสภาพไม่ได้ใช้นาน	
1514.	เช็คสัญญาณ	
1515.	เช็คสัญญาณ	
1516.	เช็คหลอดภาพ	
1517.	เช็คอาการ	
1518.	เช็คเครื่อง	
1519.	เช็คระบบสายไฟ	
1520.	เบาเสียงไม่ได้	
1521.	เปิดใช้งานไม่ได้	
1522.	เปลี่ยนช่องเอง	
1523.	เปลี่ยนช่องแล้วดับ	
1524.	เปลี่ยนช่องไม่ได้	
1525.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
1526.	เปลี่ยนปลั๊กไฟ	
1527.	เปลี่ยนสวิตซ์เปิดปิด	
1528.	เปลี่ยนสาย	
1529.	เปลี่ยนสายไฟ เสียงไม่ดัง	
1530.	เปลี่ยนสปีบอย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1531.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
1532.	เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง A ไปใส่เครื่อง B	
1533.	เปลี่ยนเสาอากาศ	
1534.	เปลี่ยนเจ็ดข้างหน้า	
1535.	เปลี่ยนแจ๊คหูฟังไม่ติด	
1536.	เบิกเครื่องไม่ทำงาน	
1537.	เบิกไม่ติด	
1538.	เบิด 15 นาที แล้วภายลาย	
1539.	เบิด มีกลิ่นไหม้	
1540.	เบิด แล้วภาพไม่ขึ้น	
1541.	เบิด ไม่ติด	
1542.	เบิด-ปิดได้ แต่ลดเสียงไม่ได้	
1543.	เบิดครั้งแรกเป็นจอสีเขียว	
1544.	เบิดเครื่องแล้วติดช้า	
1545.	เบิดจอไม่ติด	
1546.	เบิดชกพกจะดับ	
1547.	เบิดชกพกเสียงหายดับ	
1548.	เบิดดับๆติดๆ	
1549.	เบิดดูนายๆแล้วภาพหาย	
1550.	เบิดดูสั๊กพกแล้วเครื่องดับ	
1551.	เบิดดูแล้วดับไปเอง	
1552.	เบิดตั้งไวแล้วดับ	
1553.	เบิดติด ภาพลม	
1554.	เบิดติด เครื่องรอนดับ	
1555.	เบิดติด แต่ภาพขึ้นช้ามาก	
1556.	เบิดติด แต่ไม่มีภาพ	
1557.	เบิดติด ภาพหาย	
1558.	เบิดติด มีภาพ แต่ไม่มีเสียง	
1559.	เบิดติด แต่จอดำ	
1560.	เบิดติด แต่จอภาพเป็นสีดำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1561.	เปิดติด แต่ภาพไม่ขึ้น	
1562.	เปิดติด ไม่มีภาพ	
1563.	เปิดติด ไม่มีเสียง / ไม่มีภาพ	
1564.	เปิดติด ๆ คับ ๆ	
1565.	เปิดติดครึ่งจอ	
1566.	เปิดติดช้า	
1567.	เปิดติดช้า ภาพสั่น	
1568.	เปิดติดช้า มีแต่เสียงไม่มีภาพ	
1569.	เปิดติดตาภาพหาย	
1570.	เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง	
1571.	เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง	
1572.	เปิดติดปกติแต่ภาพมีแสงสว่างแบบมีดๆ	
1573.	เปิดติดภาพไม่ขึ้น	
1574.	เปิดติดมีเสียงระเบิด	
1575.	เปิดติดมีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
1576.	เปิดติดมีเส้นออก	
1577.	เปิดติดยาก	
1578.	เปิดติดยาก , ภาพมีเส้นตรงกลาง	
1579.	เปิดติดเสียงออกแต่ภาพไม่ออก	
1580.	เปิดติดแค่สองช่อง	
1581.	เปิดติดแต่จอดับ	
1582.	เปิดติดแต่จอภาพสั่น	
1583.	เปิดติดแต่จอภาพไม่ขึ้น	
1584.	เปิดติดแต่ค้าง	
1585.	เปิดติดแต่ต้องทูป	
1586.	เปิดติดแต่พอนาน ๆ จะดับเอง	
1587.	เปิดติดแต่ภาพเป็นขาวดำ	
1588.	เปิดติดแต่ภาพเป็นเส้นลาย ๆ	
1589.	เปิดติดแต่ภาพเหลือน้อย	
1590.	เปิดติดแต่ภาพไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1591.	เปิดติดแต่มีเสียงซู่ๆซ่าๆเหมือนลำโพงเสีย	
1592.	เปิดติดแต่เครื่องร้อนแล้วดับ	
1593.	เปิดติดแต่เป็นเส้นๆที่หน้าจอ	
1594.	เปิดติดแต่เสียงดังผิดปกติ	
1595.	เปิดติดแต่ไฟไม่เข้า	
1596.	เปิดติดแต่ไม่มีภาพ	
1597.	เปิดติดแต่ไม่มีภาพ	
1598.	เปิดติดแต่ไม่มีมีภาพ	
1599.	เปิดติดแต่ไม่มีเสียงไม่มีภาพ	
1600.	เปิดติดแล้วก็ดับ	
1601.	เปิดติดแล้วดับ	
1602.	เปิดติดไม่มีภาพ	
1603.	เปิดติดไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
1604.	เปิดติดๆ ดับๆ	
1605.	เปิดติดๆดับๆ	
1606.	เปิดถึงดับ	
1607.	เปิดทิ้งแล้วดับ	
1608.	เปิดทิ้งไว้นานๆเสียงไม่มี	
1609.	เปิดทิ้งไว้แล้วดับ	
1610.	เปิดนาน จะมีเสียงดัง	
1611.	เปิดนาน ๆ แล้วดับ จากนั้นเปิดไม่ติด	
1612.	เปิดนาน ๆ แล้วเครื่องดับ	
1613.	เปิดนานกว่าจะปิด	
1614.	เปิดนานกว่าจะมีภาพ	
1615.	เปิดนานกว่าภาพจะมา	
1616.	เปิดนานๆ แล้วเป็นสีดำ	
1617.	เปิดนานๆ ไม่มีภาพ	
1618.	เปิดนานๆแล้วดับ	
1619.	เปิดประมาณ 15 นาที ภาพดับ	
1620.	เปิดประมาณ 5-10 นาที แล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1621.	เปิดปิด 1 ครั้งอีกครั้งไม่ติด	
1622.	เปิดปิดไม่ได้	
1623.	เปิดภาพขึ้นแต่มีเส้น	
1624.	เปิดภาพซอน	
1625.	เปิดภาพมาช้า	
1626.	เปิดภาพเป็นภาพขาวดำ	
1627.	เปิดภาพไม่ติด	
1628.	เปิดภาพไม่ติด ใช้งานได้ครั้งคราว-ภาพเป็นเส้นไม่สามารถดูได้	
1629.	เปิดภาพไม่ออก	
1630.	เปิดภาพไม่เต็มจอ	
1631.	เปิดภาพไม่ได้	
1632.	เปิดมีภาพและเสียง	
1633.	เปิดมีเสียงซ้อต	
1634.	เปิดมีเสียงดัง,ปุ่มเปลี่ยนช่องเสีย	
1635.	เปิดสวิต ไม่ติด	
1636.	เปิดสวิต ไขเวลานานมากกว่าจะออก	
1637.	เปิดสัก 5 นาทีแล้วดับ	
1638.	เปิดสักครู่แล้วจะเป็น	
1639.	เปิดสักพัก เครื่องดับ	
1640.	เปิดสักพักดับ	
1641.	เปิดสักพักถึงจะมีภาพ	
1642.	เปิดสักพักภาพจะไม่ชัด	
1643.	เปิดสักพักเสียงหายดับ	
1644.	เปิดสักพักแล้วดับ	
1645.	เปิดสักพักแล้วภาพดับ	
1646.	เปิดหน้าจอมีลายเส้น	
1647.	เปิดหน้าจอ ไม่มีภาพ	
1648.	เปิดหน้าจอ ไม่ออก จอภาพเสีย	
1649.	เปิดหลานครั้งถึงจะติด	
1650.	เปิดหาช่อง TU ไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1651.	เปิดออกแต่ดับบอย , ภาพหาย	
1652.	เปิดออกแล้วดับ	
1653.	เปิดออกไม่ออก ไม่มีภาพ	
1654.	เปิดเครื่อง 5 นาที เครื่องดับ	
1655.	เปิดเครื่องติดแต่จอไม่แสดงผล	
1656.	เปิดเครื่องม้ติด	
1657.	เปิดเครื่องเสียงดังป๊อปปี้ก	
1658.	เปิดเครื่องแล้วจอดับ	
1659.	เปิดเครื่องแล้วจอภาพหาย	
1660.	เปิดเครื่องแล้วดับ	
1661.	เปิดเครื่องแล้วดับเอง	
1662.	เปิดเครื่องแล้วดับไม่มีภาพ	
1663.	เปิดเครื่องได้แต่ไม่แสดงภาพ	
1664.	เปิดเครื่องได้ไม่นานจะหน้าจอดับ	
1665.	เปิดเครื่องไม่ติด	
1666.	เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1667.	เปิดเครื่องไม่ติด ไม่มีไฟเข้า	
1668.	เปิดเครื่องไม่ติดและสายขาด	
1669.	เปิดเครื่องไม่มีสี	
1670.	เปิดเครื่องไม่ออก	
1671.	เปิดเครื่องไม่เข้า ภาพไม่ติด	
1672.	เปิดเครื่องไม่ได้	
1673.	เปิดเงียบ	
1674.	เปิดติดแต่สัญญาณภาพไม่ชัด	
1675.	เปิดเสียงจอภาพไม่ติด	
1676.	เปิดเสียงติดแต่เสียงหาย	
1677.	เปิดแล้วดับ	
1678.	เปิดแล้วดับ	
1679.	เปิดแล้ว กระพริบ	
1680.	เปิดแล้ว นานกว่าเครื่องจะทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1681.	เปิดแล้ว ทีวีดับ ไฟ LED ด้านหน้าไม่แสดง ไม่ได้ยินเสียงจ๊ด ๆ	
1682.	เปิดแล้วก็ดับ	
1683.	เปิดแล้วก็ดับเอง	
1684.	เปิดแล้วจอดับ	
1685.	เปิดแล้วจอไม่เต็ม	
1686.	เปิดแล้วดับ	
1687.	เปิดแล้วดับ อายุสินค้า 10 ปี	
1688.	เปิดแล้วดับ เวลารอน	
1689.	เปิดแล้วดับจากนั้นก็ดูไม่ได้	
1690.	เปิดแล้วดับเมื่อออกไครยะเวลาหนึ่ง	
1691.	เปิดแล้วดับเอง	
1692.	เปิดแล้วดับไปเอง	
1693.	เปิดแล้วตัด	
1694.	เปิดแล้วติดช้า	
1695.	เปิดแล้วติดช้าประมาณ 10 นาทีถึงจะติด	
1696.	เปิดแล้วติดๆดับๆ	
1697.	เปิดแล้วตออยากตอทูป	
1698.	เปิดแล้วภาพมาช้า	
1699.	เปิดแล้วภาพมีครึ่งเดียว	
1700.	เปิดแล้วภาพหลายเห็นภาพไม่ชัด	
1701.	เปิดแล้วภาพสั่น	
1702.	เปิดแล้วภาพหาย	
1703.	เปิดแล้วภาพหาย นานๆมา	
1704.	เปิดแล้วภาพหายมีเพียงเสียง	
1705.	เปิดแล้วภาพหายไป	
1706.	เปิดแล้วภาพออกครึ่งจอ	
1707.	เปิดแล้วภาพไม่ติด	
1708.	เปิดแล้วภาพไม่มี	
1709.	เปิดแล้วภาพไม่ออก	
1710.	เปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1711.	เปิดแล้วมีภาพต่อมาดับ	
1712.	เปิดแล้วมีเสียงซ่า	
1713.	เปิดแล้วมีเสียงดัง	
1714.	เปิดแล้วมีเสียงแปลกๆ	
1715.	เปิดแล้วมีเส้นในหน้าจอ	
1716.	เปิดแล้วสักระยะไม่มีภาพ จอมีสีดำ	
1717.	เปิดแล้วหน้าจอดับ	
1718.	เปิดแล้วหน้าจอภาพลาย	
1719.	เปิดแล้วเครื่องจะเปลี่ยนช่องเอง	
1720.	เปิดแล้วเครื่องดับ	
1721.	เปิดแล้วเป็นเส้น	
1722.	เปิดแล้วเสียงดัง	
1723.	เปิดแล้วเสียงดัง สักพักดับไป	
1724.	เปิดแล้วเสียงดังแต่ไม่มีภาพ	
1725.	เปิดแล้วเสียงหาย	
1726.	เปิดแล้วเสียงไม่ออก	
1727.	เปิดแล้วไฟไม่เข้า	
1728.	เปิดแล้วไม่ติด	
1729.	เปิดแล้วไม่ติดมีเสียงดัง	
1730.	เปิดแล้วไม่มีภาพ	
1731.	เปิดแล้วไม่มีภาพขึ้น	
1732.	เปิดแล้วไม่มีภาพไม่มีเสียง	
1733.	เปิดแล้วไม่มีเสียง	
1734.	เปิดแล้วไม่มีเสียง มีแต่ภาพ	
1735.	เปิดแล้วไม่มีเสียงแต่มีภาพ,ภาพขึ้นพอเครื่องร้อนเสียงออกมา,พอเครื่องร้อนมากๆเครื่องดับ	
1736.	เปิดแล้วไม่มีภาพ	
1737.	เปิดแต่ภาพไม่เต็มจอ	
1738.	เปิดโทรทัศน์ไม่มีภาพ	
1739.	เปิดโทรทัศน์ประมาณ 5 นาทีแล้วดับเอง	
1740.	เปิดโทรทัศน์ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1741.	เปิดใช้งานเสียงดัง	
1742.	เปิดใช้งานเหมือนมีไฟช็อตด้านใน	
1743.	เปิดใช้งานแล้วดับ	
1744.	เปิดใช้งานไม่ได้	
1745.	เปิดใช้งานแล้วก็ดับ	
1746.	เปิดใช้แล้วเครื่องดับเอง	
1747.	เปิดได้ 2 ช่อง	
1748.	เปิดได้ แต่ภาพไม่มี	
1749.	เปิดได้ช่องเดียว	
1750.	เปิดได้บ้าง ไม่ได้บ้าง	
1751.	เปิดได้พอเครื่องร้อนแล้วดับ	
1752.	เปิดได้สักครู่จะดับ	
1753.	เปิดได้สักพักก็ดับ	
1754.	เปิดได้สักพักเครื่องดับ	
1755.	เปิดได้สักระยะและดับลงอัตโนมัติ	
1756.	เปิดได้เป็นบางช่อง	
1757.	เปิดได้แต่รอบแรก	
1758.	เปิดได้แต่เสียงไม่มี	
1759.	เปิดได้แล้วก็ดับ	
1760.	เปิดได้ไฟติดแต่ไม่มีภาพ	
1761.	เปิดได้ไม่นาน แล้วเครื่องดับ	
1762.	เปิดไฟติด	
1763.	เปิดไปนานๆดับ	
1764.	เปิดไปสักพักภาพหาย	
1765.	เปิดไปสักพักแล้วก็ดับ	
1766.	เปิดไปสักพักแล้วดับเอง	
1767.	เปิดไปสักระยะมีเส้นขึ้นที่หน้าจอ	
1768.	เปิดไฟติด ระบบไฟไม่เข้า	
1769.	เปิดไฟเข้า ไม่มีภาพ	
1770.	เปิดไฟไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1771.	เปิดไฟไม่ติด ระบบไฟฟ้าไม่เข้า	
1772.	เปิดไม่ติด	
1773.	เปิดไม่ได้	
1774.	เปิดไม่ค่อยติดบางครั้ง	
1775.	เปิดไม่ดัง	
1776.	เปิดไม่ติ	
1777.	เปิดไม่ติด	
1778.	เปิดไม่ติด Diamond	
1779.	เปิดไม่ติด ภาพไม่ขึ้น	
1780.	เปิดไม่ติด สายไฟขาด	
1781.	เปิดไม่ติด เป็นภาพขาวดำ	
1782.	เปิดไม่ติด เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
1783.	เปิดไม่ติด แต่ภาพไม่ขึ้น	
1784.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1785.	เปิดไม่ติด ไม่มีภาพ	
1786.	เปิดไม่ติด (เครื่องไม่ทำงาน)	
1787.	เปิดไม่ติด สีเพี้ยน	
1788.	เปิดไม่ติด ,ไฟไม่เข้า	
1789.	เปิดไม่ติด / LG	
1790.	เปิดไม่ติด / น้ำมันรั่ว	
1791.	เปิดไม่ติด /Sony 14	
1792.	เปิดไม่ติด จอเสีย	
1793.	เปิดไม่ติด ดูช่อง AV ไม่ได้	
1794.	เปิดไม่ติด ตรวจเช็คการใช้งาน	
1795.	เปิดไม่ติด ตัวเก็บประจุเสื่อม	
1796.	เปิดไม่ติด ภาพไม่มี เสียงไม่มี	
1797.	เปิดไม่ติด มีกลิ่นไหม้	
1798.	เปิดไม่ติด มีภาพแค่ครึ่งจอ	
1799.	เปิดไม่ติด มีเสียงระเบิด	
1800.	เปิดไม่ติด มีเสียงไม่มีภาพ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1801.	เปิดไม่ติด สายขาดใน	
1802.	เปิดไม่ติด เป็นเส้นกลางจอ	
1803.	เปิดไม่ติด เสียงขาดๆหายๆ	
1804.	เปิดไม่ติด เสียงไม่ดัง	
1805.	เปิดไม่ติด เสียงไม่มี	
1806.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1807.	เปิดไม่ติด ไม่มีภาพ	
1808.	เปิดไม่ติด ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
1809.	เปิดไม่ติด ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
1810.	เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง	
1811.	เปิดไม่ติด ไม่ได้ใช้นาน	
1812.	เปิดไม่ติด ไม่ได้ใช้นานแล้ว	
1813.	เปิดไม่ติด, จอไม่มีภาพ มีแต่เสียง	
1814.	เปิดไม่ติด, มีเส้นแนวนอนกลางจอ	
1815.	เปิดไม่ติด, ไฟหน้าเครื่องติดแต่เครื่องไม่ทำงาน	
1816.	เปิดไม่ติด.	
1817.	เปิดไม่ติด/national	
1818.	เปิดไม่ติด/ไทร้สตาร์	
1819.	เปิดไม่ติด/ไฟไม่เข้า	
1820.	เปิดไม่ติดตรวจเช็คตามระยะ	
1821.	เปิดไม่ติดแต่ไฟเข้า	
1822.	เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า	
1823.	เปิดไม่ติด ไม่ได้ใช้นานแล้ว	
1824.	เปิดไม่ติด	
1825.	เปิดไม่นานแล้วดับ	
1826.	เปิดไม่มีภาพ	
1827.	เปิดไม่มีภาพ มีเส้นสะบัด	
1828.	เปิดไม่มีเสียง	
1829.	เปิดไม่ออก	
1830.	เปิดไม่ออก ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1831.	เปิดไม่ออก จอภาพเป็นสีขาวดำ	
1832.	เปิดไม่ออก ไฟดับ	
1833.	เปิดไม่ออก ไฟไม่เข้า	
1834.	เปิดไม่เกิน 1 นาที ดับ	
1835.	เปิดไม่ได้	
1836.	เปิดไม่ได้ สวิตซ์เสีย	
1837.	เปิดไม่ได้ แต่มีเสียง	
1838.	เปิดไม่ได้ ไฟไม่เข้า	
1839.	เปิดไม่ได้ ไม่มีภาพ	
1840.	เปิดไม่ได้/ช้อด	
1841.	เปิดไม่ไฟไม่ติด	
1842.	เปิดไม่ติด	
1843.	เปิดไม่ติด	
1844.	เปิดไว้นานจนดับ	
1845.	เปิดไม่ติด	
1846.	เปิดได้ 20 นาที แล้วดับ	
1847.	เปิดแล้วเป็นเส้นๆ	
1848.	เปิดไม่ติด	
1849.	เป็นทีสวิต	
1850.	เป็นฝ้าที่จอ	
1851.	เป็นภาพขาวดำ	
1852.	เป็นลูกน้ำ	
1853.	เป็นสีรุ้งและดับไปไม่ติดอีก	
1854.	เป็นเส้น	
1855.	เป็นเส้น ดิดซา	
1856.	เป็นเส้นขอบข้างหน้าจอ	
1857.	เป็นเส้นขัดขวาง	
1858.	เป็นเส้นที่กลางจอ	
1859.	เป็นเส้นที่จอ	
1860.	เป็นเส้นที่หน้าจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1861.	เป็นเส้นลลายๆ บนหน้าจอ	
1862.	เป็นเส้นสีขาวกลางจอ	
1863.	เป็นเส้นเดียว	
1864.	เป็นเส้นเดียวกกลางจอ	
1865.	เป็นเส้นแนวนอนกลางจอ	
1866.	เป็นเส้นแนวนอนกลางจอ, ไฟไม่เข้า	
1867.	เป็นแมลงเม่า	
1868.	เผา ขอด	
1869.	เพิ่มลดเสียงไม่ได้ เปลี่ยนช่องไม่ได้	
1870.	เมนบอร์ดเสีย	
1871.	เมื่อเปิดภาพมีเส้น ไม่มีเสียง	
1872.	เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟจะตัด	
1873.	เมื่อเสียบทีวีกับเครื่องเล่นซีดี แล้วไม่มีภาพ	
1874.	เร่งเสียงไม่ขึ้น	
1875.	เร่งเสียงไม่ได้	
1876.	เร่งไม่ขึ้น	
1877.	เสียงไม่ดัง	
1878.	เลื่อนช่องไม่ได้	
1879.	เล่น VDO ไม่ได้	
1880.	เล่นนานภาพหาย มีเสียง สีเพี้ยนออกสีเหลืองมาก	
1881.	เวลาเครื่องเย็น ปิดไม่ติด	
1882.	เวลาเปิด ติดแต่สีไม่มีภาพและเสียง	
1883.	เวลาเปิดติดๆดับๆ	
1884.	เวลาเปิดมันขอด	
1885.	เวลาเปิดแล้วมีเสียงอื่นรบกวน	
1886.	เวลาเปิดแล้วเสียงค่อย	
1887.	เวลาเสียบปลั๊กแล้วไฟมันช็อต	
1888.	เวลาไว้นานๆจะดับเอง	
1889.	เสียงไม่ดัง	
1890.	เสาอากาศหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1891.	เสียงไม่มี	
1892.	เสีย	
1893.	เสีย ขาอุปกรณ์หลวม บัดกรีใหม่	
1894.	เสีย จอภาพ	
1895.	เสียง	
1896.	เสียงกว่าจะดัง ช้า	
1897.	เสียงชัดของ	
1898.	เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ	
1899.	เสียงขาดๆหายๆ	
1900.	เสียงขาดๆหายๆ ภาพไม่ค่อยชัด	
1901.	เสียงค่อยและดัง ของสัญญาณไม่ชัด	
1902.	เสียงซอต ดิคๆ ชัดฟ	
1903.	เสียงซอตเวลาเปิดเครื่อง	
1904.	เสียงดัง	
1905.	เสียงดัง ภาพหาย	
1906.	เสียงดัง วิดๆ	
1907.	เสียงดัง เสียงค่อย รับสัญญาณได้บางช่อง	
1908.	เสียงดัง แล้วดับ	
1909.	เสียงดัง ไม่มีเสียง	
1910.	เสียงดัง ๆ หาย ๆ	
1911.	เสียงดังขาด ๆ หาย ๆ	
1912.	เสียงดังขึ้นเอง	
1913.	เสียงดังข้างเดียว	
1914.	เสียงดังซอตๆ	
1915.	เสียงดังตอกแต่็ก	
1916.	เสียงดังบ้างไม่ดัง	
1917.	เสียงดังบ้างไม่ดังบ้าง	
1918.	เสียงดังผิดปกติ	
1919.	เสียงดังมาก สวิตซ์กดยาก	
1920.	เสียงดังอื้อ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1921.	เสียงดังเกิน	
1922.	เสียงดังเบาไม่ได้	
1923.	เสียงดังเวลาเปิด	
1924.	เสียงดังแล้วก็หายไปเฉย ๆ	
1925.	เสียงดังแล้วดับ	
1926.	เสียงดังในตัวเครื่อง	
1927.	เสียงดังไม่ชัด	
1928.	เสียงดับๆติดๆ	
1929.	เสียงดับๆติดๆ ภาพไม่มี	
1930.	เสียงติด ๆ ดับ / Sumsung	
1931.	เสียงติดๆดับๆ	
1932.	เสียงผิดปกติ	
1933.	เสียงมันซ่าๆ	
1934.	เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆ	
1935.	เสียงมาซ่า	
1936.	เสียงมาแล้วหาย	
1937.	เสียงมาไม่มีภาพ ภาพมาไม่มีเสียง	
1938.	เสียงมาๆ หายๆ	
1939.	เสียงมาๆหายๆ	
1940.	เสียงมีแต่ภาพไม่มี	
1941.	เสียงรบกวนขณะเปิดทีวี	
1942.	เสียงลำโพงแตก หน่าจอลายตรงกลาง	
1943.	เสียงหาย	
1944.	เสียงหายบางครั้ง	
1945.	เสียงหายเป็นช่วง	
1946.	เสียงออกข้างเดียว	
1947.	เสียงออกภาพไม่ออก	
1948.	เสียงออกไม่มีภาพ	
1949.	เสียงเบา	
1950.	เสียงเบา ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1951.	เสียงเบามาก	
1952.	เสียงเบาเอง ดั้งเอง	
1953.	เสียงแตก	
1954.	เสียงแตก ดังข้างเดียว	
1955.	เสียงแทรก	
1956.	เสียงและภาพติดๆดับๆ	
1957.	เสียงและภาพหาย	
1958.	เสียงและภาพไม่ออก	
1959.	เสียงไม่ค่อยดัง	
1960.	เสียงไม่ค่อยดี	
1961.	เสียงไม่ชัด	
1962.	เสียงไม่ดัง	
1963.	เสียงไม่ตั้ง	
1964.	เสียงไม่ดี	
1965.	เสียงไม่ดีเบา	
1966.	เสียงไม่มี	
1967.	เสียงไม่สมบูรณ์	
1968.	เสียงไม่ออก	
1969.	เสียงไม่ได้ยิน	
1970.	เสียงติดๆดับๆ	
1971.	เสียง VDO ไม่ได้	
1972.	เสียงกล่องไม่ไ้	
1973.	เสียงติดแต่ไม่มีภาพ	
1974.	เสียงติดแล้วสั้กพั้กก็ดับ	
1975.	เสียงปลั้กไม่เข้า	
1976.	เสียงปลั้กมันซ้อต	
1977.	เสียงปลั้กมีกลิ่นเหม็นไหม้	
1978.	เสียงปลั้กเกิดประกายไฟ	
1979.	เสียงปลั้กแล้วติดๆ ดับๆ	
1980.	เสียงปลั้กแล้วมีอาการภาพซ้อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1981.	เสียบปลั๊กแล้วมีไฟเกิดขึ้น	
1982.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดภาพไม่เต็มจอ	
1983.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด	
1984.	เสียบปลั๊กแล้วไฟช็อต	
1985.	เสียบปลั๊กแล้วไฟแลบ	
1986.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
1987.	เสียบปลั๊กไปแล้วเปิดไม่ได้ ไฟไม่ติด	
1988.	เสียบปลั๊กไฟไม่เข้า	
1989.	เสียบปลั๊กไฟแล้วดับ	
1990.	เสียบสายอากาศไม่ได้	
1991.	เสียบแล้วช็อต	
1992.	เสียบแล้วภาพช็อต	
1993.	เสียบแล้วมีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
1994.	เสียบแล้วไฟไม่เข้า	
1995.	เสียบแล้วไม่ติด	
1996.	เสียบแล้วไม่มีภาพ	
1997.	เสียบแล้วไม่มีไฟ	
1998.	เสียบไฟมีเสียงช็อต	
1999.	เสียบไฟเข้าแต่จอภาพมองไม่เห็น	
2000.	เสียบไฟแล้วค้างบ่อยๆ	
2001.	เสียบไฟแล้วตัดเอง	
2002.	เสียบไฟแล้วภาพไม่ขึ้น	
2003.	เสียบไฟไม่เข้า	
2004.	เสียบไฟไม่เข้าเครื่อง	
2005.	เสียบไม่ติด	
2006.	เสียบไม่เข้า	
2007.	เสียบแล้วช็อต , ภาพหาย	
2008.	เส้นกลางจอ	
2009.	เส้นเดียวกกลางจอ	
2010.	เส้นเดียวกกลางจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2011.	เส้นเดี่ยวกกลางจ็	
2012.	เห็นครึ่งจอ	
2013.	เห็นภาพครึ่งเดียว	
2014.	เห็นภาพครึ่งจอ	
2015.	เห็นภาพครึ่งเดียว	
2016.	เห็นหน้าจอแฉกครึ่งจอ	
2017.	แจ๊คหัก	
2018.	แจ๊คขาดในช่องเสียบ	
2019.	แจ๊คหลวม	
2020.	แจ๊คหลุด	
2021.	แจ๊คหักคารู	
2022.	แจ๊คหักคารู จอเป็นสีเหลือง	
2023.	แจ๊คหักคาง	
2024.	แจ๊คเสียบช่อง AVเสียบ	
2025.	แจ๊คเสียบหักคา	
2026.	แจ๊คเสียบไม่เข้า	
2027.	แจ๊คหลวม	
2028.	แจ๊ค RCA หัก	
2029.	แจ๊คหลวม	
2030.	แจ๊คเสียบ	
2031.	แจ๊สไฟไม่แน่น	
2032.	แผง AC เสียบ	
2033.	แผงซ็อด	
2034.	แผงวงจรซ็อด ไฟฟ้าไม่เข้า	
2035.	แผงวงจรซ็อด	
2036.	แผงวงจรซ็อด	
2037.	แผ่นติดอยู่ในเครื่องเอาไม่ออก	
2038.	แสงดับ	
2039.	แสงน้อย ภาพไม่ชัด	
2040.	แสดงภาพครึ่งจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2041.	แอมป์ เปิดไม่ดัง ทวีเปิดแล้วดับ ลำโพงไม่ดัง	
2042.	โซ่ยาน	
2043.	โคนน้ำ	
2044.	โคนฟ้าผ่าเปิดเครื่องไม่ติด	
2045.	โคนละอองฝนทำให้เปิดไม่ติด	
2046.	โคนไฟฟ้ารั่ววงจร	
2047.	โทรทัศน์เปิดไม่ติ	
2048.	โทรทัศน์มีภาพแต่ไม่มีเสียง	
2049.	โทรทัศน์ 2 เครื่อง เปิดไม่มีภาพ	
2050.	โทรทัศน์ LG	
2051.	โทรทัศน์ LG จอแบน รุนเก่า	
2052.	โทรทัศน์ panasonic	
2053.	โทรทัศน์ PHILIPS	
2054.	โทรทัศน์ Sony	
2055.	โทรทัศน์ sony 32	
2056.	โทรทัศน์ Sumsungจอแบน	
2057.	โทรทัศน์ กดเมนูภาษาไทยไม่ได้	
2058.	โทรทัศน์ ชัมซุม จอแบน	
2059.	โทรทัศน์ ซิงเกอร์	
2060.	โทรทัศน์ ไม่ภาพ	
2061.	โทรทัศน์Sumsung	
2062.	โทรทัศน์จอดับ	
2063.	โทรทัศน์จอภาพขึ้นเป็นสี	
2064.	โทรทัศน์จอภาพเสีย	
2065.	โทรทัศน์จอภาพไม่ขึ้น	
2066.	โทรทัศน์ซ้อตดับ	
2067.	โทรทัศน์ชอต	
2068.	โทรทัศน์ดับเอง	
2069.	โทรทัศน์ติดๆดับๆ	
2070.	โทรทัศน์ภาพกลายเป็นเส้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2071.	โทรทัศน์ภาพเบลอไม่ชัด	
2072.	โทรทัศน์ภาพไม่เต็มจอ	
2073.	โทรทัศน์หน้าจอไม่ติด	
2074.	โทรทัศน์เปิดภาพได้ครึ่งจอ	
2075.	โทรทัศน์เปิดแล้วไม่ภาพไม่ขึ้น	
2076.	โทรทัศน์เปิดแล้วไม่มีภาพ	
2077.	โทรทัศน์เปิดไม่ติด	
2078.	โทรทัศน์เปิดไม่ได้	
2079.	โทรทัศน์เปิดไม่ได้	
2080.	โทรทัศน์เสียงหาย	
2081.	โทรทัศน์ไฟช็อตที่ถูกฟ้าผ่า	
2082.	โทรทัศน์ไม่ติด	
2083.	โทรทัศน์ไม่ติด เครื่องเล่น CD ไม่ติด	
2084.	โทรทัศน์ไม่ทำงาน	
2085.	โทรทัศน์ไม่มีสี	
2086.	โทรทัศน์ไม่มีภาพ	
2087.	โทรทัศน์ไม่มีภาพ มีเสียงดัง	
2088.	โทรทัศน์ไม่มีภาพ แต่ไฟเข้า	
2089.	โทรทัศน์ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2090.	โทรทัศน์ไม่มีสีมันเห็นสีไม่ชัดเจน	
2091.	โทรทัศน์ไม่มีเสียง	
2092.	โทรทัศน์ไม่มีเสียงออก เปิดไม่ติด	
2093.	โทรทัศน์ไม่มีภาพ	
2094.	โบกทีวี	
2095.	โยกขาด	
2096.	โวลลุ่มเสีย	
2097.	ใช้งานไม่ได้	
2098.	ใช้กับรีโมตไม่ได้	
2099.	ใช้งานสักพัก ก็ดับไป	
2100.	ใช้งานสักพักแล้วเครื่องดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2101.	ใช้งานแล้วเครื่องดับ LG	
2102.	ใช้งานแล้วเครื่องดับไป	
2103.	ใช้งานไปแล้วดับภาพหาย	
2104.	ใช้งานไปแล้วเครื่องดับ	
2105.	ใช้งานไม่ได้	
2106.	ใช้งานไม่ได้	
2107.	ใช้งานไม่ได้	
2108.	ใช้งานไม่ได้ เสียงไม่ดัง	
2109.	ใช้งานไม่ได้ ไฟไม่เข้า	
2110.	ใช้งานไม่ได้ ไม่แสดงภาพ	
2111.	ใช้งานไม่ได้ตามปกติ	
2112.	ใช้เวลาเปิดนานกว่าจะมีภาพ	
2113.	ใช้ไปสักพักสัญญาณภาพหาย แต่สัญญาณเสียงมี	
2114.	ใส่สายไฟ	
2115.	ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นภาพ	
2116.	ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นภาพ	
2117.	ไฟกระพริบ	
2118.	ไฟกระพริบ ไม่มีภาพ	
2119.	ไฟชชอค	
2120.	ไฟชืดทีวี	
2121.	ไฟช็อค	
2122.	ไฟช็อค	
2123.	ไฟช็อค , ไฟรั่ว	
2124.	ไฟช็อค มีสะเก็ดไฟออกมา	
2125.	ไฟช็อค ไฟไม่เข้า	
2126.	ไฟช็อคข้างใน	
2127.	ไฟช็อคด้านหลัง	
2128.	ไฟช็อคด้านหลังมีเสียงดัง	
2129.	ไฟช็อคตรงหัวขต่อ	
2130.	ไฟช็อคที่ปลั๊ก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2131.	ไฟช็อตที่สวิทช์	
2132.	ไฟช็อตหน้าจอหาย	
2133.	ไฟช็อค	
2134.	ไฟช็อค	
2135.	ไฟช็อค	
2136.	ไฟช็อค	
2137.	ไฟช็อตข้างใน	
2138.	ไฟช็อตไฟไม่เข้า	
2139.	ไฟช็อค	
2140.	ไฟช็อค	
2141.	ไฟช็อค	
2142.	ไฟช็อต ควันออก	
2143.	ไฟช็อต ควันออกจากตัวเครื่อง	
2144.	ไฟช็อตคานหลัง	
2145.	ไฟช็อค	
2146.	ไฟดับไม่ติด	
2147.	ไฟดับๆติดๆ	
2148.	ไฟดูด	
2149.	ไฟติด แต่ไม่มีภาพ	
2150.	ไฟติด ไม่มีเสียง เปิดแล้วดับ	
2151.	ไฟติด มีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
2152.	ไฟติดแต่ดูไม่ได้	
2153.	ไฟติดแต่ไม่มีภาพ	
2154.	ไฟติดไม่มีภาพ	
2155.	ไฟฟ้าช็อค	
2156.	ไฟฟ้าลัดวงจร	
2157.	ไฟฟ้าเข้าไม่มีภาพไม่มีเสียง	
2158.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
2159.	ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	
2160.	ไฟรั่วปุ่มกด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2161.	ไฟสวิตภาพหายเวลาเปิด	
2162.	ไฟสัญญาณขัดข้อง	
2163.	ไฟสแตนด์บายติด	
2164.	ไฟสแตนด์บายไม่ขึ้น	
2165.	ไฟหน้าจอไม่ติด	
2166.	ไฟหน้าจอไม่มี	
2167.	ไฟหน้าเครื่องกระพริบตลอด เครื่องเปิดไม่ติด	
2168.	ไฟหน้าเครื่องโชว์ แต่ไม่มีภาพไม่มีเสียง	
2169.	ไฟออหข้างหลัง	
2170.	ไฟเข้างบางไม่เข้างบาง	
2171.	ไฟเข้า มีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
2172.	ไฟเข้า แต่หน้าจอเป็นสีขาว	
2173.	ไฟเข้า ภาพไม่ขึ้น และมีเสียงติด	
2174.	ไฟเข้า แต่จอไม่ติด	
2175.	ไฟเข้า แต่ภาพไม่ขึ้น	
2176.	ไฟเข้า แต่ภาพไม่มี	
2177.	ไฟเข้า แต่หน้าจอไม่ติด	
2178.	ไฟเข้า แต่ไม่ขึ้นภาพ	
2179.	ไฟเข้า แต่ไม่ติด	
2180.	ไฟเข้า แต่ไม่มีภาพ	
2181.	ไฟเข้า ไม่มีมีภาพ ไม่มีเสียง	
2182.	ไฟเข้า ไม่มีภาพ	
2183.	ไฟเข้าตั้งเวลาไม่ได้	
2184.	ไฟเข้างบางไม่เข้างบาง	
2185.	ไฟเข้างบางไม่เข้างบาง	
2186.	ไฟเข้ามีเสียงแต่ภาพไม่ขึ้น	
2187.	ไฟเข้ามีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
2188.	ไฟเข้าเปิดติด แต่ไม่มีภาพ	
2189.	ไฟเข้าเปิดแล้วไม่มีภาพออก	
2190.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ขึ้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2191.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ติด	
2192.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพ	
2193.	ไฟเข้าแต่จอภาพมองไม่เห็น	
2194.	ไฟเข้าแต่จอไม่ติด	
2195.	ไฟเข้าแต่ซ้ด	
2196.	ไฟเข้าแต่ซ่า	
2197.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ขึ้น	
2198.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ขึ้นจอ	
2199.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ติด	
2200.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ออก	
2201.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ออกจอมือ	
2202.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ออกเส้นเดียวกลางจอ	
2203.	ไฟเข้าแต่มีเสียงคังข้างในเครื่อง	
2204.	ไฟเข้าแต่เปิดไม่ติด	
2205.	ไฟเข้าแต่ใช้งานไม่ได้	
2206.	ไฟเข้าแต่ไม่ติด	
2207.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
2208.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพ	
2209.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพ - ไม่มีเสียง	
2210.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2211.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพ-เสียง	
2212.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพขึ้น	
2213.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพโคนน้ำ	
2214.	ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพไม่มีเสียง	
2215.	ไฟเข้าแต่ไม่เห็นภาพ	
2216.	ไฟเข้าแต่ไม่แสดงภาพขึ้นจอ	
2217.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ขึ้น	
2218.	ไฟเข้าและดับ	
2219.	ไฟเข้าแล้วจอภาพและเสียงหาย	
2220.	ไฟเข้าแล้วตัด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2221.	ไฟเข้าไม่มีภาพ	
2222.	ไฟเข้าไม่มีเสียง และภาพ	
2223.	ไฟเข้าไม่สม่ำเสมอ	
2224.	ไฟแดงแต่ไม่ติด	
2225.	ไฟเบตเสียว	
2226.	ไฟแรงสูงของทีวีช็อค	
2227.	ไฟเล็กเสียว ภาคว่าจ่ายไฟเสียว หลอดภาพเสียว	
2228.	ไฟแหล่งจ่ายไม่เข้า	
2229.	ไฟโชว์ แต่ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2230.	ไฟโศด	
2231.	ไฟไม่เข้า	
2232.	ไฟไม่ติด	
2233.	ไฟไม่เข้า	
2234.	ไฟไม่เข้า ตรวจสอบเช็คเครื่อง	
2235.	ไฟไม่เข้า ติดแล้วดับ	
2236.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2237.	ไฟไม่เข้า ไม่มีภาพ	
2238.	ไฟไม่เข้า ไม่เห็นภาพ	
2239.	ไฟไม่เข้า (สว่านไฟฟ้า)	
2240.	ไฟไม่เข้า (ไม่ได้ใช้งานนานมาก)	
2241.	ไฟไม่เข้า, เปิดไม่ติด	
2242.	ไฟไม่เข้า / ปกติ	
2243.	ไฟไม่เข้า / ไม่ติด	
2244.	ไฟไม่เข้า จอภาพเป็นเส้น	
2245.	ไฟไม่เข้า จอภาพไม่ติด	
2246.	ไฟไม่เข้า ดูไม่ได้	
2247.	ไฟไม่เข้า ทีวีดับ	
2248.	ไฟไม่เข้า บุ่มเสียว	
2249.	ไฟไม่เข้า ภาพครึ่งจอ	
2250.	ไฟไม่เข้า ภาพหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2251.	ไฟไม่เข้า ภาพไม่ติด	
2252.	ไฟไม่เข้า ภาพไม่มี เสียงไม่มี	
2253.	ไฟไม่เข้า ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน	
2254.	ไฟไม่เข้า สายไฟขาด	
2255.	ไฟไม่เข้า หน้าจอดับ	
2256.	ไฟไม่เข้า หน้าจอไม่ติด	
2257.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2258.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ออก	
2259.	ไฟไม่เข้า และปรับคลื่นวิทยุ	
2260.	ไฟไม่เข้า ไม่มีภาพ	
2261.	ไฟไม่เข้า ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2262.	ไฟไม่เข้า ไม่สามารถเปิดได้	
2263.	ไฟไม่เข้า, ไม่มีภาพและเสียง	
2264.	ไฟไม่เข้า,ภาพสั่น	
2265.	ไฟไม่เข้า,เปิดไม่ติด	
2266.	ไฟไม่เข้า/Sony	
2267.	ไฟไม่เข้า/ภาพไม่ออก	
2268.	ไฟไม่เข้า/สายขาด	
2269.	ไฟไม่เข้า/อัลฟา	
2270.	ไฟไม่เข้า/เปิดไม่ติด	
2271.	ไฟไม่เข้าตรงสาย	
2272.	ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง	
2273.	ไฟไม่เข้าภาพ	
2274.	ไฟไม่เข้าภาพไม่ขึ้น	
2275.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
2276.	ไฟไม่เข้าเครื่อง ภาพไม่มี	
2277.	ไฟไม่เข้าเครื่อง ไม่มีเสียง	
2278.	ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด	
2279.	ไฟไม่เข้าและจอไฟมีภาพ	
2280.	ไฟไม่เข้าและไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2281.	ไฟไม่เข้าและไม่มีภาพ	
2282.	ไฟไม่เข้าไม่มีภาพ	
2283.	ไฟไม่เข้า	
2284.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2285.	ไฟไม่เปิด ไม่ติด	
2286.	ไฟไม่เอา	
2287.	ไฟไม่โชว์	
2288.	ไฟไม่ได้อินเสียง	
2289.	ไฟไหม้	
2290.	ไฟไม่เข้า	
2291.	ไฟเข้าแต่ภาพไม่ชัด	
2292.	ไฟเข้า แต่ไม่มีภาพ	
2293.	ไฟเข้าแต่จอภาพไม่มี	
2294.	ไม่ติด	
2295.	ไม่ไฟเข้าแต่ไม่มีภาพ	
2296.	ไม่มีภาพ	
2297.	ไม่มีภาพ มาๆหายๆ	
2298.	ไม่มีเสียง	
2299.	ไม่มาภาพ	
2300.	ไม่ติด	
2301.	ไม่มีรเสียง	
2302.	ไม่มีภาพ	
2303.	ไม่มีเสียง	
2304.	ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ	
2305.	ไม่มีเสียงไม่มีภาพ	
2306.	ไม่ขึ้นภาพ	
2307.	ไม่คอยติด	
2308.	ไม่คอยมีเสียง	
2309.	ไม่ชัด	
2310.	ไม่ชัด สีขาด ๆ หาย ๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2311.	ไม่ดัง	
2312.	ไม่ดัง เปลี่ยนช่องเอง	
2313.	ไม่ดับ	
2314.	ไม่ติด	
2315.	ไม่ติด, ไฟไม่เข้า	
2316.	ไม่ติด	
2317.	ไม่ติด มีเสียงดัง	
2318.	ไม่ติด (เครื่องที่1)	
2319.	ไม่ติด , สีไม่ขึ้น	
2320.	ไม่ติด / เสีย	
2321.	ไม่ติด ดับไปเฉยๆ	
2322.	ไม่ติด พร้อมตรวจเช็ค	
2323.	ไม่ติด ภาพมันตัน	
2324.	ไม่ติด สายไฟฟ้าขาด	
2325.	ไม่ติด เปิดแล้วดับไป	
2326.	ไม่ติด เปิดไม่มีภาพ	
2327.	ไม่ติด เสียงหาย	
2328.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2329.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า ติดแต่ไม่มีภาพ	
2330.	ไม่ติด ไม่มีภาพ	
2331.	ไม่ติด ไม่มีเสียง	
2332.	ไม่ติด ไม่มีไฟสแตนด์บาย	
2333.	ไม่ติด-	
2334.	ไม่ติด/SHRPP	
2335.	ไม่ติด/ไฟเข้า	
2336.	ไม่ติดตองเคาะ/ชำรุด	
2337.	ไม่ติดเลย	
2338.	ไม่ติดไฟช็อต	
2339.	ไม่ติดไฟไม่เข้า	
2340.	ไม่ทราบสาเหตุ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2341.	ไม่ทราบสาเหตุ	
2342.	ไม่ทราบอาการ	
2343.	ไม่ทำงาน	
2344.	ไม่ทำงาน,เส้นเคียวกลางจอ	
2345.	ไม่ภาพ หลอดภาพเสีย	
2346.	ไม่มีมีภาพ แต่มีเสียง	
2347.	ไม่มีการแสดงผลภาพ	
2348.	ไม่มีคลื่น	
2349.	ไม่มีจอ,ไม่มีสี	
2350.	ไม่มีช่องเสียบจูนเนอร์	
2351.	ไม่มีภาพ	
2352.	ไม่มีมีภาพ	
2353.	ไม่มีมีภาพ มีแต่เสียง	
2354.	ไม่มีมีภาพ เปิดติด มีเสียง	
2355.	ไม่มีมีภาพ เปิดติดแต่ไม่มีเสียง	
2356.	ไม่มีมีภาพ ไม่มีเสียง	
2357.	ไม่มีมีภาพ , ไม่มีเสียง	
2358.	ไม่มีมีภาพ / มีเสียงคั่นนเครื่อง	
2359.	ไม่มีมีภาพ / ไม่มีเสียง	
2360.	ไม่มีมีภาพ IC J6810A ใหม่	
2361.	ไม่มีมีภาพ จอดำ	
2362.	ไม่มีมีภาพ จอดิดๆดับๆ	
2363.	ไม่มีมีภาพ จอมืด	
2364.	ไม่มีมีภาพ จอเป็นเส้น	
2365.	ไม่มีมีภาพ จอไม่มี	
2366.	ไม่มีมีภาพ จุดกึ่งกลางจอ	
2367.	ไม่มีมีภาพ ดิดๆ ดับๆ	
2368.	ไม่มีมีภาพ มีคลื่นเหมือนใหม่	
2369.	ไม่มีมีภาพ มีเสียง	
2370.	ไม่มีมีภาพ มีแต่เสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2371.	ไม่มีภาพ หน้าจอดำ แต่มีเสียง	
2372.	ไม่มีภาพ หน้าจอมีแต่ลูกน้ำ	
2373.	ไม่มีภาพ หน้าจอเป็นสีเขียว	
2374.	ไม่มีภาพ อายุสินค้า 10 ปี	
2375.	ไม่มีภาพ เสียง	
2376.	ไม่มีภาพ เสียงซ่า	
2377.	ไม่มีภาพ แต่มีเสียง	
2378.	ไม่มีภาพ แผงวงจรเสีย	
2379.	ไม่มีภาพ และเสียง	
2380.	ไม่มีภาพ แสง เสียง	
2381.	ไม่มีภาพ แสงติด ๆ ดับ ๆ	
2382.	ไม่มีภาพ ไฟเบิ้ลคร้ว (E144917)	
2383.	ไม่มีภาพ ไฟไม่เข้า	
2384.	ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2385.	ไม่มีภาพ ไม่มีไฟสูง	
2386.	ไม่มีภาพ ไม่ใช้งานนาน	
2387.	ไม่มีภาพ(เครื่องที่1)	
2388.	ไม่มีภาพ(เครื่องที่2)	
2389.	ไม่มีภาพ, ด้านหลังเครื่องช็อค	
2390.	ไม่มีภาพ, เปิดแล้วช็อค	
2391.	ไม่มีภาพ, ไม่มีเสียง	
2392.	ไม่มีภาพ, หน้าจอเป็นเส้น	
2393.	ไม่มีภาพ, เปิดไม่ติด	
2394.	ไม่มีภาพ-เสียง	
2395.	ไม่มีภาพ. ไม่มีเสียง	
2396.	ไม่มีภาพ/LG	
2397.	ไม่มีภาพ/sharp	
2398.	ไม่มีภาพ/ซัมซุง	
2399.	ไม่มีภาพ/เสียง	
2400.	ไม่มีภาพ/เสียงไม่มี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2401.	ไม่มีภาพ/ไม่มีเสียง	
2402.	ไม่มีภาพ/ไม่มีเสียง	
2403.	ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ	
2404.	ไม่มีภาพติด	
2405.	ไม่มีภาพมีแต่เสียง	
2406.	ไม่มีภาพมีแต่เสียง	
2407.	ไม่มีภาพหน้าจอ	
2408.	ไม่มีภาพเป็นสีดำ	
2409.	ไม่มีภาพแต่มีเสียง	
2410.	ไม่มีภาพและเสียง	
2411.	ไม่มีภาพไม่มีเสียง	
2412.	ไม่มีภาพ	
2413.	ไม่มีภาษา	
2414.	ไม่มีรูป	
2415.	ไม่มีสัญญาณ	
2416.	ไม่มีสัญญาณภาพ	
2417.	ไม่มีสัญญาณภาพ Tunner เสีย	
2418.	ไม่มีสัญญาณภาพ ไม่มีเสียง	
2419.	ไม่มีสัญญาณอากาศ	
2420.	ไม่มีสัญญาณ	
2421.	ไม่มีสัญญาณภาพ	
2422.	ไม่มีสัญญาณภาพ	
2423.	ไม่มีสัญญาณ	
2424.	ไม่มีสายปลั๊ก และเปิดไม่ติด	
2425.	ไม่มีสี	
2426.	ไม่มีสี ภาพซ้อน	
2427.	ไม่มีสี และปรับสีไม่ได้	
2428.	ไม่มีสี ไม่มีภาพ	
2429.	ไม่มีเคลิอน	
2430.	ไม่มีเส	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2431.	ไม่มีเสียง	
2432.	ไม่มีเสียง ภาพไม่เต็มจอ	
2433.	ไม่มีเสียง	
2434.	ไม่มีเสียง ภาพไม่ชัด	
2435.	ไม่มีเสียง มีแต่ภาพ	
2436.	ไม่มีเสียง เช็คเครื่อง	
2437.	ไม่มีเสียง และไฟไม่เข้า	
2438.	ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ	
2439.	ไม่มีเสียง ช่อง AV ดูไม่ได้	
2440.	ไม่มีเสียง คับไปเอง	
2441.	ไม่มีเสียง ภาพขาดๆหายๆ	
2442.	ไม่มีเสียง ภาพจั่นซ่า	
2443.	ไม่มีเสียง ภาพไม่จั่น	
2444.	ไม่มีเสียง ภาพไม่ชัด	
2445.	ไม่มีเสียง มีแต่ภาพ	
2446.	ไม่มีเสียง และ ภาพ	
2447.	ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ	
2448.	ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ	
2449.	ไม่มีเสียง(เครื่องที่1)	
2450.	ไม่มีเสียง(เครื่องที่2)	
2451.	ไม่มีเสียง, ไม่มีภาพ	
2452.	ไม่มีเสียง, ไม่มีภาพ	
2453.	ไม่มีเสียง,ฟลายเบ็คคร้ว	
2454.	ไม่มีเสียง,ภาพไม่จั่น	
2455.	ไม่มีเสียง,ภาพไม่เต็มจอ	
2456.	ไม่มีเสียง,ไม่มีภาพ	
2457.	ไม่มีเสียง-จอภาพเป็นสีแดง	
2458.	ไม่มีเสียง1ข้าง	
2459.	ไม่มีเสียงพูด	
2460.	ไม่มีเสียงภาพครึ่งจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2461.	ไม่มีเสียงมีแต่ภาพ	
2462.	ไม่มีเสียงมีแต่ภาพ2เครื่อง	
2463.	ไม่มีเสียงออก	
2464.	ไม่มีเสียงเวลาเปิด	
2465.	ไม่มีเสียงและภาพ	
2466.	ไม่มีเสียงไม่มีภาพ	
2467.	ไม่มีเสียง	
2468.	ไม่มีแสง ไม่มีภาพ	
2469.	ไม่มีแสงหน้าจอ	
2470.	ไม่มีเสียง	
2471.	ไม่มีไฟสูง	
2472.	ไม่มีไฟสูง ไม่มีภาพ	
2473.	ไม่มีไฟเข้า	
2474.	ไม่มีภาพมีแต่เสียง	
2475.	ไม่รับช่องได้	
2476.	ไม่รับสัญญาณ	
2477.	ไม่รับสัญญาณภาพ ภาพขาด	
2478.	ไม่รู้อาการเสีย	
2479.	ไม่ร้อน	
2480.	ไม่สามารถรับสัญญาณภาพได้	
2481.	ไม่สามารถเปิดได้	
2482.	ไม่สามารถใช้งานได้	
2483.	ไม่มีสี	
2484.	ไม่หมุน	
2485.	ไม่ออก	
2486.	ไม่อ่านแผ่น	
2487.	ไม่เข้า ไม่มีภาพ	
2488.	ไม่เต็มจอ ภาพสั้น	
2489.	ไม่เย็น	
2490.	ไม่เสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม โทรทัศน์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2491.	ไม่เห็นงาน	
2492.	ไม่เห็นภาพ	
2493.	ไม่เห็นภาพ จอมืด	
2494.	ไม่เห็นภาพ ไม่ได้ยินเสียง	
2495.	ไม่เห็นภาพ และเสียง	
2496.	ไม่เห็นภาพ,ปุ่มเสียงกดไม่ไป	
2497.	ไม่เห็นภาพ,ไม่มีเสียง	
2498.	ไม่เห็นภาพ	
2499.	ไม่แสดงภาพ	
2500.	ไม่แสดงจอภาพ	
2501.	ไม่แสดงภาพ	
2502.	ไม่แสดงภาพหน้าจอ	
2503.	ไม่ได้จูน	
2504.	ไม่ได้ยินเสียง	
2505.	ไม่ได้ยินเสียง ภาพไม่ชัด	
2506.	ไม่ได้เปิดนาน	
2507.	ไม่ไฟเข้า	
2508.	ไม่ไมเข้า	
2509.	ไหม้	
2510.	ไม่มีเสียง	
2511.	เปิดไม่ติด	
2512.	เป็นเส้นจอแนวนอน	
2513.	เสีย	