

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	-	
2.	-ไฟไม่เข้า	
3.	กดไม่ลง	
4.	กระแสไฟเกิน	
5.	การทำความเย็นเสีย	
6.	ขดลวดขาด	
7.	ข้างล่างไม่เย็น	
8.	ความเย็นไม่มี/เครื่องทำงานปกติ	
9.	คอมเพรสเซอร์	
10.	คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน	
11.	คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน	
12.	คอมแอร์เสีย	
13.	คอมแอร์เสีย	
14.	คอมไม่ทำงาน	
15.	จมน้ำ	
16.	จอเป็นเส้น	
17.	ชั้นล่างไม่เย็น	
18.	ซีด	
19.	ช่วงล่างไม่เย็น	
20.	ช่องทำความเย็นเสีย	
21.	ช่องฟรีซไม่ทำงาน	
22.	ช่องฟิชเสีย	
23.	ช่องฟิสรว	
24.	ช่องแช่ไม่เย็น	
25.	ช่องแช่เย็นไม่มีความเย็น	
26.	ตรวจสอบมอเตอร์	
27.	ตัวทำความเย็นเสีย	
28.	ตัวละลายความเย็นไม่ทำงาน	
29.	ติดแต่ไม่เย็น	
30.	ตู้เย็นไม่ทำความเย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	ตู้เย็นน้ำยารั่ว	
32.	ตู้เย็นปิดได้ไม่สนิท	
33.	ตู้เย็นปิดไม่สนิท	
34.	ตู้เย็นรั่ว ช่องฟิชไม่ทำความเย็น	
35.	ตู้เย็นลูกยางไม่ทำงาน	
36.	ตู้เย็นสายไฟขาด	
37.	ตู้เย็นเครื่องไม่เย็น	
38.	ตู้เย็นเสีย	
39.	ตู้เย็นไฟไม่เขา ไม่ทำความเย็น	
40.	ตู้เย็น ไม่ทำความเย็น	
41.	ตู้เย็น ไม่ทำงาน	
42.	ตู้เย็น ไม่ทำความเย็น	
43.	ตู้เย็น ไม่เย็น	
44.	ถอดสายออกบ่อย เลขใช้งานไม่ได้	
45.	ทำความเย็นข้างเดียว	
46.	ทำความเย็นตลอดเวลา	
47.	ที่ปรับอุณหภูมิเสีย / ขางขอบประตูลอก	
48.	ท่อน้ำตัน	
49.	น้ำยารั่ว	
50.	น้ำยาหมด	
51.	น้ำย่อย	
52.	น้ำร้อนไม่ทำงาน	
53.	น้ำแข็งไม่ละลาย	
54.	น้ำไหล ไม่สามารถไชานได้	
55.	ประตูชำรุด	
56.	ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท ไม่ค่อยเย็น	
57.	ประตูปิดไม่สนิท	
58.	ประตูหลุด	
59.	ประตูข้างเสีย	
60.	ปรับความเย็น(เย็นเกิน)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อมตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ปิดประตูได้ไม่สนิท	
62.	ปิดประตูไม่สนิท	
63.	ปิดประตูไม่ได้	
64.	ปิดประตูไม่ได้, หนูตัดสายไฟ	
65.	ปิดฝาไม่คูด	
66.	ปิดแล้วน้ำไหล	
67.	ปิดไม่สนิท	
68.	ปิดไม่เข้า ยางตู้เย็นเสื่อม	
69.	ปุ่มกดละลายน้ำแข็งเสีย	
70.	ฝาตู้เย็นไม่คูด	
71.	ฝาหลุด	
72.	ฝาเปิด-ปิดหลุด	
73.	พัดลมแอร์ไม่หมุน	
74.	มอเตอร์พัดลมเย็นไม่ทำงาน	
75.	มอเตอร์ใหม่	
76.	มันไม่ติด	
77.	มันไม่เย็น	
78.	มีเสียงดัง	
79.	ยางขอบตู้เสื่อม	
80.	ยางประตูตู้เย็นเสีย	
81.	ยางประตูปิดไม่สนิท	
82.	ยางไม่คูด	
83.	ระบบความเย็นไม่ทำงาน	
84.	ระบบทำความเย็นไม่ดี ลูกยางด้านหน้าเสีย	
85.	ระบบทำความเย็นไม่ทำงาน	
86.	ระบบละลายน้ำแข็งไม่ทำงาน	
87.	ลูกยางเสีย	
88.	สวิทช์อุณหภูมิเสีย	
89.	สวิทช์ลอคไม่อยู่	
90.	สายขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	สายเสียบชำรุด	
92.	สายไฟขาด	
93.	สายไฟเสีย ตู้เย็นไม่ทำงาน	
94.	สารทำความเย็นรั่ว	
95.	หลอดไฟขาด	
96.	หลอดไฟตู้ขาด ตัวทำความเย็นไม่ทำงาน	
97.	หลอดไฟตู้เย็นไม่ติด	
98.	หลอดไฟเสีย	
99.	หลอดไฟในตู้เย็นไม่ติด	
100.	หลอดไฟไม่ติด	
101.	ห้องฟรีซไม่เย็น	
102.	อีเตอร์บวม	
103.	เครื่องติดก่อนทำความเย็น	
104.	เครื่องทำความเย็นเสีย	
105.	เครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน	
106.	เครื่องทำงานแต่ไม่เย็น	
107.	เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	
108.	เครื่องไม่ตัด	
109.	เครื่องไม่ทำความเย็น	
110.	เครื่องไม่ทำงาน	
111.	เครื่องไม่หมุน	
112.	เครื่องไม่เย็น	
113.	เครื่องมีเสียงดัง	
114.	เดี่ยวเย็น เดี่ยวไม่เย็น	
115.	เปลี่ยนลูกยางประตู	
116.	เปลี่ยนสายยางประตู	
117.	เปิดประตูไม่ได้	
118.	เปิดไม่ติด	
119.	เปิดไม่ติด มีมดเข้านานใน	
120.	เปิดไม่ติด สายไฟขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
122.	เปิดไม่สนิท	
123.	เพเซอร์เสียงดัง	
124.	เย็นจัด	
125.	เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง	
126.	เย็นจัดเกินไป จนเป็นน้ำแข็ง	
127.	เย็นน้อย	
128.	เย็นมาก	
129.	เย็นเกิน	
130.	เย็นเฉพาะข้างบนข้างล่างไม่เย็น	
131.	เสีย	
132.	เสียงดัง	
133.	เสียปลั๊กแล้วไม่เย็น	
134.	เสียไฟไม่เข้า	
135.	แครื่องคิด ๆ ดับ ๆ	
136.	แช่น้ำไม่เย็น	
137.	แผงทำความเย็นเสีย	
138.	ใช้งานไม่ได้	
139.	ใส่ขอบยางประตู	
140.	ไฟช็อต	
141.	ไฟช็อต , ไฟรั่ว	
142.	ไฟช็อตช่องฟิช	
143.	ไฟช็อต	
144.	ไฟช็อต/ไฟไม่เข้า	
145.	ไฟช็อตและไม่เย็น	
146.	ไฟช็อต	
147.	ไฟช็อต	
148.	ไฟดับ	
149.	ไฟรั่ว	
150.	ไฟเข้า ติดๆ ดับๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ไฟเข้า เครื่องไม่เย็น	
152.	ไฟเข้า แต่ไม่เย็น	
153.	ไฟเข้าแต่ไม่มีความเย็น	
154.	ไฟเข้าแต่ไม่เย็น	
155.	ไฟเสีย ไม่เย็น	
156.	ไฟไม่เข้า	
157.	ไฟไม่ติด	
158.	ไฟไม่เข้า	
159.	ไฟไม่เข้า ตู้เย็นไม่ติด	
160.	ไฟไม่เข้า เสียงดัง	
161.	ไฟไม่เข้า ไม่มีความเย็น	
162.	ไฟไม่เข้า ไม่เย็น	
163.	ไฟไม่เข้า/Mitsubishi	
164.	ไฟไม่เข้า/ใช้งานไม่ได้	
165.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
166.	ไฟไม่เข้าไม่เย็น	
167.	ไม่เย็น หลอดไฟดับ	
168.	ไม่เก็บความเย็น	
169.	ไม่ตัดไฟ	
170.	ไม่ติด	
171.	ไม่ติด	
172.	ไม่ทำความเย็น	
173.	ไม่ทำงาน	
174.	ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
175.	ไม่รับอุณหภูมิ	
176.	ไม่มีความเย็น	
177.	ไม่มีไฟในเครื่องตู้เย็น	
178.	ไม่มีความเย็น	
179.	ไม่เก็บความเย็น	
180.	ไม่เข้า แต่ไม่ทำความเย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้เย็น

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ไม่เย็น	
182.	ไม่เย็น ชื้นยางไม่ดูด	
183.	ไม่เย็น น้ำคานหลังซิม	
184.	ไม่เย็น ไฟไม่เข้า	
185.	ไม่เย็น/Over	
186.	ไม่เย็น ไซ้ได้	
187.	ไม่เย็น	