

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	เปิดติดแต่ไม่ร้อน	
2.	ไม โคเวฟไม่มีความร้อน	
3.	กดปุ่ม stat ไม่ติด	
4.	กดปุ่มไม่ติด	
5.	กดปุ่มสตาร์ทไม่ได้ ปุ่มแบบสัมผัสเสีย	
6.	ขดลวดความร้อนเสีย	
7.	ขดลวดมอเตอร์ใหม่	
8.	ขาปลั๊กงอเข้า ไม่สามารถงอคืนได้	
9.	ความร้อนหมันดีด ทำให้เสียปลั๊กต่อไปไม่ร้อน	
10.	ความร้อนไม่ทำงาน	
11.	จานด้านในไม่หมุน	
12.	จานรองไม่หมุน	
13.	จานหมุนหลุด	
14.	จานไม่ร้อน	
15.	จานไม่หมัน	
16.	จานไม่หมุน	
17.	จุนหากลั่นไม่ได้	
18.	ชุดความร้อนไม่ทำงาน	
19.	ซี้อต	
20.	ช้อต	
21.	ช้อตเปิดไม่ติด	
22.	ช้อต /Starwave	
23.	ดับขณะทำงาน	
24.	ตรวจเชค	
25.	ตรวจสภาพ	
26.	ตรวจสอบขดลวดความร้อน	
27.	ตรวจสอบพัดลม	
28.	ตรวจสอบสายไฟ	
29.	ตรวจเช็ค	
30.	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	ตรวจเช็คสภาพ	
32.	ตอนเสียบไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
33.	ตั้งนำความร้อนเสีย	
34.	ตั้งเวลาไม่ได้	
35.	ตัวตั้งเวลาหลุด	
36.	ตัวสตาร์ทไม่ติด	
37.	ตัวหมุนควบคุมความร้อน หมุนไม่ได้	
38.	ตัวหมุนจานไม่หมุน	
39.	ตัวเลขไม่ขึ้น	
40.	ตั้งเวลาไม่ได้ แต่อบได้	
41.	ติดบางไม่ติดบาง	
42.	ติดๆดับๆ	
43.	ตู้อบไม่ร้อน	
44.	ต้องเช็คตัวเอง	
45.	ถาดความร้อนไม่หมุน	
46.	ถาดหมุนเสีย	
47.	ถาดเตาอบไฟฟ้าไม่หมุน	
48.	ถาดไม่หมุน	
49.	ถายน้ำมันเครื่อง	
50.	ทำงาน ตั้งเวลาไม่ตัดการทำงาน	
51.	ทำงานไม่ปกติ	
52.	ที่วางจานไม่หมุน	
53.	น้ำเขา	
54.	ปรับความร้อนไม่ได้	
55.	ปรับอุณหภูมิไม่ได้	
56.	ปลั๊กหลวมและไหม้	
57.	ปลั๊กเสีย	
58.	ปลั๊กไฟไม่เข้า	
59.	ปั่นไม่ติด	
60.	ปิดฝาไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ปิ้งไม่ได้	
62.	ปุ่มกดเสีย	
63.	ปุ่มสตาร์ทไม่ทำงาน	
64.	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้าง	
65.	ปุ่มไม่ทำงาน	
66.	ปุ่มสัมผัสไม่ทำงาน	
67.	ฝาครอบหัก	
68.	ฝาปิดไม่สนิท	
69.	ฝาปิดไม่ได้	
70.	ฝาอบไฟไม่เข้า	
71.	ฝาเปิดไม่ออก	
72.	ฝาไม่ล็อก	
73.	ฟังชั่น	
74.	ฟิล์มไมโครเวฟขาด	
75.	ฟิวขาด	
76.	ฟิวส์ขาด	
77.	ฟิวส์ขาด ไฟเข้าไม่ร้อน	
78.	ฟิวส์แรงสูงเสีย ฟิวส์ขาด ไม่มีอะไหล่	
79.	มอเตอร์ไม่หมุน	
80.	มอเตอร์ขาด	
81.	มอเตอร์เผา	
82.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
83.	มอเตอร์ไหม้	
84.	มันดับไปเฉยๆ	
85.	มันไม่ร้อน	
86.	มีกลิ่นไหม้ไม่ร้อน	
87.	มีกลิ่นไหม้คานในตัว	
88.	มีควันออก	
89.	มีควันออกมาเวลาใช้งาน	
90.	มีน้ำซึมออกมาเวลาซัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	มีกลิ่นไหม้ขณะเครื่องทำงาน	
92.	มีอาการดิ่งที่มอเตอร์	
93.	มีเสียงดัง	
94.	มีเสียงดังผิดปกติ	
95.	มีเสียงดังเวลาเปิด	
96.	มีเสียงเวลาหมุน	
97.	มีเสียงแทรก	
98.	มีเสียงดัง	
99.	มีแต่ลมแต่เครื่องไม่ร้อน	
100.	มีไฟแตกด้านใน	
101.	ระบบความร้อนไม่ทำงาน	
102.	ระบบไฟขึ้น แต่เครื่องไม่ทำงาน	
103.	ระบบไฟช็อต	
104.	ระบบไฟทำงาน แต่เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน	
105.	ระบบไฟฟ้าช็อต เครื่องไม่ทำงาน	
106.	ระบบไฟฟ้าช็อต	
107.	ระบบไฟฟ้าช็อต	
108.	ระบบไฟฟ้าทำงานค้าง	
109.	ระบบไม่ทำงาน	
110.	ระเบิด	
111.	ระเบิดภายในห้องเวฟ มีควัน มีเสียงดัง	
112.	ร้อนชา	
113.	ร้อนแป๊บเดียว	
114.	ร้อนแล้วมีเสียง	
115.	ลวดความร้อนขาด	
116.	ลวดทำความร้อนหัก	
117.	ลัดวงจร	
118.	ถูกปืนดิ่ง	
119.	ลือคไม่อยู่	
120.	วงจรเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	วงจรใหม่	
122.	สวิทช์ปรับระดับความร้อนเสีย	
123.	สวิทช์ตั้งเวลาไม่ย้อนกลับ	
124.	สวิทช์ความร้อนเสีย	
125.	สวิทช์เปิด-ปิด เสีย	
126.	สวิทช์ไม่ทำงาน	
127.	สวิทช์เสื่อม	
128.	สายขาด	
129.	สายชื้อด	
130.	สายปลั๊กไม่ดี	
131.	สายฮีตเตอร์เสีย	
132.	สายไฟขาด	
133.	สายไฟชำรุด	
134.	สายไฟชื้อดและขาด	
135.	สายไฟเสีย	
136.	สายไฟใหม่	
137.	สายไฟขาด	
138.	สายใหม่	
139.	ส่งเสียงดัง แลวดับ	
140.	ส่งเสียงดับแลวดับ	
141.	หน้าปิด ปุ่มกดเสีย	
142.	หม้อสุกี้ สายไฟขาด	
143.	หม้ออบไฟไม่เข้า	
144.	หลอดไฟในเตาอบเสีย	
145.	หัวปลั๊กใหม่	
146.	อบแห้งไม่ได้	
147.	อบไม่ร้อน	
148.	อาการชื้อด	
149.	อุณหภูมิความร้อนไม่ลดลง	
150.	ฮีตเตอร์ไม่ร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	เครื่องช็อค	
152.	เครื่องปั่น	
153.	เครื่องมีเสียงดังขณะเปิดทำงาน	
154.	เครื่องอบลมร้อน ไม่ทำงาน	
155.	เครื่องอบไม่ร้อน	
156.	เครื่องไม่ติด	
157.	เครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า	
158.	เครื่องไม่ทำงาน	
159.	เครื่องไม่มีความร้อน	
160.	เครื่องไม่ร้อน	
161.	เครื่องไม่ร้อน แต่ทำงานปกติ	
162.	เครื่องไม่ร้อน ไม่มีไฟขึ้น	
163.	เครื่องไม่ทำงาน	
164.	เช็คสภาพ	
165.	เช็คสภาพทั่วไป	
166.	เช็คสายไฟ	
167.	เตาจานไม่หมุน	
168.	เตาปิ้งขนมปัง ไฟไม่เข้า	
169.	เตาอบ	
170.	เตาอบไม่ร้อน	
171.	เตาอบไฟฟ้าไม่ร้อน	
172.	เตาอบไฟไม่เข้า	
173.	เตาอบไมโครเวฟ	
174.	เตาอบไมโครเวฟไม่ร้อน	
175.	เตาอบไมโครเวฟ SHARP	
176.	เตาอบไม่ติด	
177.	เตาอบไม่ทำงาน	
178.	เตาอบไม่ร้อน	
179.	เตาไฟไม่เข้า	
180.	เตาไมโครเวฟไปทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	เตาไม่ร้อน	
182.	เตาไหม้หยุด	
183.	เตาอบไม่ร้อน	
184.	เตารับหาย	
185.	เปลี่ยนสายไฟ	
186.	เปลี่ยนสายใหม่	
187.	เปลี่ยนสายไฟ	
188.	เบิกเครื่องไม่ทำงาน	
189.	เปิดซ้กพักแล้วไม่ร้อน	
190.	เปิดคืดเต้ไม่ร้อน	
191.	เปิดตู้ไม่ได้	
192.	เบิดส้กพัก ไม่มีความร้อน	
193.	เบิดเครื่องไม่คืด	
194.	เบิดเครื่องไม่ร้อน	
195.	เบิดแล้วด้ง	
196.	เบิดแล้วมีเสียง	
197.	เบิดแล้วไฟดับหมด	
198.	เบิดไซ้งานไม่ได้	
199.	เบิดไซ้งานหมุนมีเสียงด้ง	
200.	เบิดไฟไม่คืด	
201.	เบิดไม่คืดบงครั้ง งานหมุนเสียงด้ง	
202.	เบิดไม่คืด	
203.	เบิดไม่คืด สวิทเสีย	
204.	เบิดไม่คืด ไฟไม่เข้า	
205.	เบิดไม่ร้อน	
206.	เบิดไม่ออก	
207.	เบิดไม่ได้	
208.	เวฟอาหารแล้วไม่ร้อน	
209.	เวลาทำงานเสียงมันด้ง	
210.	เวลาที่เดินไม่สามารถตั้งเวลาได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	เวลาหมุนมีเสียงผิดปกติ	
212.	เวลาอบมีเสียงดัง	
213.	เสียบปลั๊กไฟไม่ร้อน	
214.	เสีย	
215.	เสียงดัง	
216.	เสียงดังตอนใช้งาน	
217.	เสียงดังผิดปกติ	
218.	เสียงผิดปกติ	
219.	เสียงไม่ดัง	
220.	เสียบปลั๊กแล้วขึ้นกระแสไฟ ไมโครเวฟ Grandfiac	
221.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าเครื่อง	
222.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
223.	เสียบแล้วช็อต	
224.	เสียบแล้วดัง	
225.	เสียบไฟแล้วตัดไปที่คัทเอาท์	
226.	เสียบไฟแล้วมีเสียงดัง	
227.	เสียบไฟไม่ติด	
228.	เสียบไฟไม่เข้า	
229.	เสียบไฟไม่เข้าใช้งานไม่ได้	
230.	เสียไม่ทราบสาเหตุ	
231.	แกนรับจานใหม่	
232.	แผงควบคุมไฟใช้ไม่ได้	
233.	แผ่นกระจายความร้อนเสีย	
234.	โคลงไมโครเวฟผุ	
235.	ใช้งานไม่ได้	
236.	ใช้ไม่ได้	
237.	ใบพัดไม่หมุน อุณหภูมิไม่เป็นตามที่ตั้ง	
238.	ไฟขาด	
239.	ไฟช็อค	
240.	ไฟช็อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ไฟช็อต ไฟลุด	
242.	ไฟช๊อค	
243.	ไฟช๊อต	
244.	ไฟช๊อค	
245.	ไฟช๊อต	
246.	ไฟช๊อตตรงหัวเสียบ	
247.	ไฟช๊อต	
248.	ไฟช๊อต	
249.	ไฟลุด	
250.	ไฟตัด	
251.	ไฟตัดก่อนเวลา	
252.	ไฟตัดเร็ว	
253.	ไฟตัดแต่ไม่ทำงาน	
254.	ไฟติดแต่ไม่ร้อน	
255.	ไฟติดๆดับๆ	
256.	ไฟฟ้าเข้า แต่มไม่มีความร้อน	
257.	ไฟรั่ว	
258.	ไฟรั่วเวลาจับที่ตัวเครื่อง	
259.	ไฟรั่ว	
260.	ไฟสปาร์กที่ข้างหลังเครื่อง	
261.	ไฟเข้า แต่น้ำไม่ร้อน	
262.	ไฟเข้า แต่ไม่ทำงาน	
263.	ไฟเข้า แต่ไม่ร้อน	
264.	ไฟเข้าเครื่องไม่ทำงาน	
265.	ไฟเข้าแต่จานไม่หมุน	
266.	ไฟเข้าแต่อบไม่ร้อน	
267.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน	
268.	ไฟเข้าแต่เวปไม่อุ่น	
269.	ไฟเข้าแต่ไม่ตัด	
270.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำความร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ไฟเขาแต่ไม่ทำงาน	
272.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
273.	ไฟเขาแต่ไม่หมุน	
274.	ไฟเขาแล้วมีเสียงดัง	
275.	ไฟเดือน ไม่ออก	
276.	ไฟไม่ขึ้น	
277.	ไฟไม่ขึ้น (ฟิวขาด)	
278.	ไฟไม่คอยร้อน	
279.	ไฟไม่ตัด	
280.	ไฟไม่ตัด ร้อนเกินไป	
281.	ไฟไม่ติด	
282.	ไฟไม่ติด เครื่องไม่ร้อน	
283.	ไฟไม่ติดและไม่ร้อนมาก	
284.	ไฟไม่ร้อน	
285.	ไฟไม่เขา	
286.	ไฟไม่เขา ควบคุมความร้อนไม่ได้	
287.	ไฟไม่เขา ตรวจเช็คเครื่อง	
288.	ไฟไม่เขา , งานไม่หมุน	
289.	ไฟไม่เขา , ไม่ทำงาน	
290.	ไฟไม่เขา เครื่องไม่ทำงาน	
291.	ไฟไม่เขา เปิดเครื่องไม่ติด	
292.	ไฟไม่เขา เสียบบปลั๊กเสียบ	
293.	ไฟไม่เขา ใช้งานไม่ได้	
294.	ไฟไม่เขา ได้ออสเซีย	
295.	ไฟไม่เขา ไม่ร้อน	
296.	ไฟไม่เขา,เครื่องไม่ร้อน	
297.	ไฟไม่เขา,ไม่ร้อน	
298.	ไฟไม่เขา/ฟิวส์ขาด	
299.	ไฟไม่เขา/ไม่ร้อน	
300.	ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ไฟไม่เข้าใช้งานไม่ได้	
302.	ไฟไม่เข้าไม่ร้อน	
303.	ไฟไม่แรง	
304.	ไฟไม่เข้า	
305.	ไฟไม่เข้า	
306.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
307.	ไมโครเวฟ Midea	
308.	ไมโครเวฟ samsung	
309.	ไมโครเวฟ ชัมชุง	
310.	ไมโครเวฟซ้อต	
311.	ไมโครเวฟติด แต่ไม่ร้อน	
312.	ไมโครเวฟมีเสียงดัง	
313.	ไมโครเวฟไฟช้อค	
314.	ไมโครเวฟไฟไม่เข้า	
315.	ไมโครเวฟไม่ติด	
316.	ไมโครเวฟไม่ทำงาน	
317.	ไมโครเวฟไม่ร้อน	
318.	ไม่ติด	
319.	ไม่ตัดอัตโนมัติ	
320.	ไม่ตัดไฟ	
321.	ไม่ติด	
322.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
323.	ไม่ติดไฟไม่ร้อน	
324.	ไม่ติดไฟไม่เข้า	
325.	ไม่ทำความร้อน	
326.	ไม่ทำงาน	
327.	ไม่ทำงาน ไฟติด	
328.	ไม่ทำงาน,ไฟคูด	
329.	ไม่ทำงาน/OTTO	
330.	ไม่มีความร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	ไม่มีแรง	
332.	ไม่มีแรงหมุน	
333.	ไม่มีแสง อาหารไม่สุก	
334.	ไม่มีแสงไฟเวลาอุ่นอาหาร	
335.	ไม่ร้อน	
336.	ไม่ร้อน มีกลิ่นไหม้	
337.	ไม่ร้อน เครื่องทำงาน	
338.	ไม่ร้อน ไฟไม่เข้า	
339.	ไม่ร้อน ไม่มีไฟ	
340.	ไม่ร้อน ไม่สามารถใช้งานได้	
341.	ไม่ร้อน ไม่หมุน	
342.	ไม่ร้อน/อิมมาแพก	
343.	ไม่สามารถใช้งานได้	
344.	ไม่สาย	
345.	ไม่หมุน	
346.	ไม่หมุน แต่ระบบไฟเข้า	
347.	ไม่หมุน/ไฟไม่เข้า	
348.	ไม่โครเวฟไฟติดแต่ไม่ร้อน	
349.	ไม่ไฟเข้า	