

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	ช็อต	
3.	ปั่นแห้งไม่ได้	
4.	ไฟเข้าแต่ปั่นแล้วหยุด	
5.	-	
6.	1. ปลั๊กเสีย 2. ไม่หมุน	
7.	1. ถังอบไม่ทำงาน 2. ที่ปิดน้ำเสียปิดไม่อยู่	
8.	1. น้ำรั่ว	
9.	1. หมุนช้า	
10.	1. หมอหุงข้าวไฟไม่เข้า	
11.	1. เครื่องซักผ้าไม่ปั่น	
12.	1. เครื่องปั่นแห้งไม่ทำงาน	
13.	1. เครื่องเปิดไม่ติด	
14.	1. เครื่องไม่ทำงาน	
15.	กदनน้ำแล้วไม่ตัด	
16.	กดปุ่มสตาร์ทไม่ได้	
17.	กดสวิตไม่ลง	
18.	กดเบอร์ 2 ไม่ติด	
19.	กดแล้วไม่ติด	
20.	กระแสไฟไม่เข้า	
21.	กักน้ำไม่อยู่	
22.	กนหลุด	
23.	ขาดลวดเสีย	
24.	ขั้วปั่นแห้งไม่หมุน	
25.	ชิ้น E2	
26.	คอพัดลมหัก	
27.	คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน	
28.	คาปาซิเตอร์ขาด	
29.	คาปาซิเตอร์ระเบิด	
30.	คาปาซิเตอร์เสียและสายพานเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	จมน้ำ	
32.	จุกปิดน้ำไม่ดี	
33.	จ่ายไฟหัวเครื่องไม่ทำงาน	
34.	ชำรุด	
35.	ชุดวงจรเสื่อมสภาพ	
36.	ชุดเบรก	
37.	ชุดโปรแกรมเสีย	
38.	ซี้อต	
39.	ช่องซักไม่หมุน	
40.	ช่องปั่น ไม่ทำงาน	
41.	ช่องปั่นผาเสียงดัง	
42.	ช่องปั่นผ้าใบพัดไม่หมุน	
43.	ช่องปั่นแห้งไม่ทำงาน	
44.	ช่องปั่นแห้งไม่ทำงาน , น้ำไม่เข้า	
45.	ช่องปั่นแห้งไม่ปั่น	
46.	ช่องปั่นไม่หมุน	
47.	ช่องอบไม่หมุน	
48.	ช่องอบไม่อบ/เครื่องปั่นน้ำหยุด	
49.	ช่องอบไม่หมุน	
50.	ชอด	
51.	ซักปั่นไม่ได้	
52.	ซักผ้าได้แต่ปล่อยน้ำไม่ได้	
53.	ซักผ้าไม่สะอาด	
54.	ซักแลวน้ำไม่ไหลออก หมุนช้า	
55.	ซักแลวมืดวันออก	
56.	ซักแลวมืดเสียงดัง	
57.	ซักแลวเป็นคราบ ซักผ้าไม่หมด	
58.	ซักได้ ปั่นไม่ได้	
59.	ซักได้แต่เหมือนสายพานหมุน ตัวตั้งเวลาเสีย	
60.	ซักได้แต่ไม่ปั่นแห้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ซีดีพัง	
62.	ซ่อมเครื่องปั่นแห้ง	
63.	ดึงน้ำไม่ได้	
64.	คู่น้ำเข้าแต่ไม่ตัดน้ำ	
65.	ตรวจซีด	
66.	ตรวจสภาพ	
67.	ตรวจสอบมอเตอร์เครื่อง	
68.	ตรวจสอบระบบ	
69.	ตรวจสอบระบบวาล์วน้ำทิ้ง	
70.	ตรวจเช็คเครื่อง	
71.	ตะแกรงหลุด	
72.	ตั้งปั่นเสียไม่หมุน	
73.	ตัวจ่ายน้ำไม่เข้า	
74.	ตัวซักไม่ทำงาน	
75.	ตัวซักไม่หมุน	
76.	ตัวตั้งปั่นเวลาเดิน	
77.	ตัวถังซักไม่หมุน	
78.	ตัวถังปั่นแห้งไม่ทำงาน	
79.	ตัวถังปั่นไม่ทำงาน	
80.	ตัวถังปั่นไม่หมุน	
81.	ตัวถังปั่นแห้งไม่ปั่น	
82.	ตัวถังหมุนไปทางเดียว	
83.	ตัวถังอบไม่หมุน	
84.	ตัวปรับไม่หมุน	
85.	ตัวปล่อยน้ำจากถังปั่นเสีย	
86.	ตัวปั่นซักติดๆดับๆ	
87.	ตัวปั่นซักไม่หมุน	
88.	ตัวปั่นดิ่ง	
89.	ตัวปั่นน้ำไม่หมุน	
90.	ตัวปั่นปั่นแห้งไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	ตัวปั่นผ้าไม่ทำงาน	
92.	ตัวปั่นมันดั่งมาก	
93.	ตัวปั่นหมดไม่ทำงาน	
94.	ตัวปั่นหมุนช้า	
95.	ตัวปั่นหลุด	
96.	ตัวปั่นแห้งเสียน้ำรั่ว	
97.	ตัวปั่นแห้งไม่ทำงาน	
98.	ตัวปั่นแห้งไม่หมุน	
99.	ตัวปั่นไม่ทำงาน	
100.	ตัวปั่นไม่หมุน	
101.	ตัวปั่นไม่ทำงาน	
102.	ตัวปั่นไม่หมุน	
103.	ตัวปิด - เปิด ไม่หมุนรอบ หมุนทางเดียว	
104.	ตัวปิด-เปิดน้ำหลุด	
105.	ตัวล๊อคน้ำไม่ทำงาน	
106.	ตัวหมุนถังซักไม่ทำงาน	
107.	ตัวหมุนเวลาปั่น คืดกลับ	
108.	ตัวอบมอเตอร์ไม่หมุน	
109.	ตัวอบไม่ทำงาน	
110.	ตัวอบไม่หมุน	
111.	ตัวอบไม่ได้เก็บน้ำไม่ได้	
112.	ตัวอุดไม่ทำงาน	
113.	ตัวเกี่ยวที่ปล่อยน้ำหลุด	
114.	ตัวเลขที่หน้าเครื่องไม่ขึ้น	
115.	ตั้งเวลา	
116.	ติด ๆ คับ ๆ	
117.	ติดแต่ไม่หมุน	
118.	ติด ๆ คับ ๆ	
119.	ติด ๆ คับ ๆ	
120.	ติด ๆ คับ ๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	ติ๊ดๆหยุดๆ	
122.	ติ๊ดๆ ดับๆ	
123.	ปุ่มปิดเปิดน้ำหยุด	
124.	ปุ่มปั่นพัง	
125.	ปุ่มปั่นหมาดเสีย	
126.	ปุ่มปั่นไม่หมุน	
127.	ตูบผาดัง	
128.	ตูบหยุดตลอด	
129.	ตูบแห้งไม่หมุน	
130.	ตูบไม่ทำงาน	
131.	ตูบไม่หมุน	
132.	ต้องเช็คว่าหมุนรีเปลา-เสียปลั๊กแล้วไม่ทำงาน	
133.	ถังซัก , ถังปั่นแห้ง ไม่ทำงาน	
134.	ถังซักน้ำรั่วออกตลอดเวลา	
135.	ถังซักน้ำไม่อยู่ ถังอบแห้งไม่หมุน	
136.	ถังซักปั่นไปทางเดียว	
137.	ถังซักปั่นช้า	
138.	ถังซักผ้าหมุนข้างเดียว เสียงดัง	
139.	ถังซักผ้าหมุนด้านเดียว ถังอบแห้ง ไม่หมุน	
140.	ถังซักผ้าไม่หมุน	
141.	ถังซักมอเตอร์ไม่หมุน	
142.	ถังซักมีเสียงดัง	
143.	ถังซักมีเสียงดังเวลาซัก	
144.	ถังซักมีเสียงดังแต่ไม่หมุน	
145.	ถังซักรั่ว	
146.	ถังซักรั่ว น้ำไหลออก	
147.	ถังซักหมุนช้า	
148.	ถังซักหมุนช้า อบแห้งไม่ทำงาน	
149.	ถังซักหมุนช้า และถ้าใส่ผ้ามากจะไม่หมุนเลย	
150.	ถังซักหมุนทางเดียว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ถังซักหมุนทางเดียวไม่กลับ	
152.	ถังซักหมุนได้แต่ไม่หมุนกลับ / ถังปั่นไม่คอยทำงาน	
153.	ถังซักหมุนไปทางเดียว	
154.	ถังซักหมุนไปทางเดียว ปั่นแห้งเหวี่ยง	
155.	ถังซักหมุนไปทางเดียว/ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
156.	ถังซักหมุนไม่แรง	
157.	ถังซักเก็บน้ำไม่สนิท	
158.	ถังซักเก็บน้ำไม่อยู่	
159.	ถังซักเสีย	
160.	ถังซักเสียงดัง	
161.	ถังซักแห้งไม่ทำงาน	
162.	ถังซักแห้งไม่ทำงาน	
163.	ถังซักแห้งไม่ปั่น	
164.	ถังซักแห้งไม่หมุน	
165.	ถังซักใช้งานไม่ได้	
166.	ถังซักใช้ไม่ได้	
167.	ถังซักไม่หมุน	
168.	ถังซักใส่ผ้า1-2ชิ้นไม่หมุน/ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
169.	ถังซักไม่ตัด	
170.	ถังซักไม่ทำงาน	
171.	ถังซักไม่ทำงาน ปั่นได้	
172.	ถังซักไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
173.	ถังซักไม่ปล่อยน้ำออก	
174.	ถังซักไม่ปั่น	
175.	ถังซักไม่มีกำลัง	
176.	ถังซักไม่มีแรงปั่น	
177.	ถังซักไม่หมุน	
178.	ถังซักไม่หมุน ถังปั่นไม่หมุน ไฟรั่ว	
179.	ถังซักไม่หมุน/ซึมซุง	
180.	ถังซักไม่หมุน/ถังอบเขี้ยวหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ถังซักไม่หมุน/ท่อน้ำทิ้งไม่ไหล	
182.	ถังซักไม่หมุนกลับ	
183.	ถังซักไม่หมุน	
184.	ถังซักไม่เก็บน้ำ	
185.	ถังซักไม่เก็บน้ำ ไหลออกตลอดเวลาเครื่องทำงาน	
186.	ถังซักไม่แห้ง	
187.	ถังน้ำซึม	
188.	ถังน้ำทิ้งรั่ว	
189.	ถังน้ำรั่ว	
190.	ถังน้ำเก็บน้ำไม่อยู่	
191.	ถังปล่อยน้ำไม่ออก	
192.	ถังปั่นเสีย	
193.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
194.	ถังปั่นไม่หมุน	
195.	ถังปั่นไม่หมุน	
196.	ถังปั่น ปั่นข้างเดียว / ด้านตัวปั่นมีเสียงดัง	
197.	ถังปั่น หมุนด้านเดียว	
198.	ถังปั่น ไม่ทำงาน	
199.	ถังปั่นช็อต	
200.	ถังปั่นซักไม่หมุน	
201.	ถังปั่นดัง	
202.	ถังปั่นตัดเร็ว กว่าที่กำหนด	
203.	ถังปั่นตแห้งไม่หมุน	
204.	ถังปั่นน้ำรั่ว ต่อสายไฟ	
205.	ถังปั่นน้ำไม่เข้า	
206.	ถังปั่นปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้ / ถังปั่นไม่หมุน	
207.	ถังปั่นปั่นพร้อมกัน 2 ถัง	
208.	ถังปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	
209.	ถังปั่นผ้าไม่ทำงาน	
210.	ถังปั่นผ้าไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	ถังป้อนมีควัน	
212.	ถังป้อนมีเสียงดัง	
213.	ถังป้อนรั่ว	
214.	ถังป้อนสวิทช์เสีย	
215.	ถังป้อนสไลม์หมุน	
216.	ถังป้อนหมาดไม่ทำงาน	
217.	ถังป้อนหมาดไม่หมุน	
218.	ถังป้อนหมุนกลับแล้วมีเสียงดัง	
219.	ถังป้อนหมุนฝืด	
220.	ถังป้อนหมุนพร้อมถังซัก	
221.	ถังป้อนหมุนแล้วก็หยุด	
222.	ถังป้อนหมุนไม่หยุด	
223.	ถังป้อนหมุนไม่แรง/มีกลิ่นไหม้	
224.	ถังป้อนเสีย	
225.	ถังป้อนเสียงดัง	
226.	ถังป้อนแห้งดูด	
227.	ถังป้อนแห้งเสีย	
228.	ถังป้อนแห้งเสียไม่หมุน,ถังซักเสีย	
229.	ถังป้อนแห้งและถังซักไม่ทำงาน	
230.	ถังป้อนแห้งไม่ทำงาน	
231.	ถังป้อนแห้งไม่ทำงาน ถังป้อนเก็บน้ำไม่อยู่	
232.	ถังป้อนแห้ง ไม่ทำงาน	
233.	ถังป้อนแห้ง ไม่ปั่น	
234.	ถังป้อนแห้ง/สั้นแรง	
235.	ถังป้อนแห้งชำรุด	
236.	ถังป้อนแห้งปั่นไม่ได้	
237.	ถังป้อนแห้งมีเสียงดัง	
238.	ถังป้อนแห้งหมุนช้า	
239.	ถังป้อนแห้งเครื่องทำงานแต่ช่องปิ้งแห้งไม่ทำงาน	
240.	ถังป้อนแห้งเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ถังปั่นแห้งเสีย/ขดลวดเสีย	
242.	ถังปั่นแห้งเสียงดัง	
243.	ถังปั่นแห้งใช้งานไม่ได้	
244.	ถังปั่นแห้งใช้งานไม่ได้ที่ปล่อยน้ำทิ้งมันแดงก่อนเวลา	
245.	ถังปั่นแห้งใช้ไม่ได้	
246.	ถังปั่นแห้งใส่ผ้าเยอะแล้วไม่หมุน	
247.	ถังปั่นแห้งไม่ติด	
248.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน	
249.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน มีน้ำรั่วออกจากถัง	
250.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง	
251.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน ถังซักไม่เก็บน้ำ	
252.	ถังปั่นแห้งไม่ปั่น	
253.	ถังปั่นแห้งไม่มีแรงหมุน	
254.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
255.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
256.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน สายไฟขาด	
257.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน และเสียงดัง	
258.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
259.	ถังปั่นแห้งไม่ได้ศูนย์	
260.	ถังปั่น ไม่ต่อเนื่อง	
261.	ถังปั่นไม่ทำงาน	
262.	ถังปั่นไม่ทำงาน ปุ่มกดน้ำทิ้งเสีย	
263.	ถังปั่นไม่ทำงาน น้ำรั่วออก	
264.	ถังปั่นไม่ปั่น	
265.	ถังปั่นไม่หมุน	
266.	ถังปั่นไม่หมุน	
267.	ถังปั่นไม่เก็บน้ำ	
268.	ถังปั่นไม่แรง	
269.	ถังปั่นไม่ได้	
270.	ถังปั่นเก็บน้ำไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
272.	ถังปั่นไม่ทำงาน	
273.	ถังปั่นไม่ทำงาน ถังซักเก็บน้ำไม่อยู่	
274.	ถังปั่นไม่หมุน	
275.	ถังปั่นไม่หมุน	
276.	ถังปั่นไม่หมุน	
277.	ถังผ้าไม่หมุน	
278.	ถังผ้าไม่หมุน/ถังปั่นไม่หมุน	
279.	ถังสักระบาย	
280.	ถังอบ ไม่หมุน	
281.	ถังอบน้ำไหลด้านล่าง	
282.	ถังอบผ้ามีเสียงดัง	
283.	ถังอบผ้าหมุนช้า	
284.	ถังอบผ้าไม่ทำงาน	
285.	ถังอบผ้าไม่หมุน	
286.	ถังอบผ้าไม่แรง	
287.	ถังอบมีเสียงดัง	
288.	ถังอบหมุนช้า	
289.	ถังอบเสีย	
290.	ถังอบเสีย สวิตช์ปล่อยน้ำทิ้งเสีย	
291.	ถังอบเสียและสายน้ำขาด	
292.	ถังอบและปั่นไม่มีแรง และมีเสียงดัง	
293.	ถังอบแห้งหลุด	
294.	ถังอบแห้งไม่ติด	
295.	ถังอบแห้งไม่ทำงาน	
296.	ถังอบแห้งไม่หมุน	
297.	ถังอบไม่ทำงาน	
298.	ถังอบไม่ทำงาน น้ำรั่ว	
299.	ถังอบไม่ทำงาน นาฬิกาเครื่องซักชำรุด	
300.	ถังอบไม่ปั่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ถังอบไม่หมุน	
302.	ถังอบไม่หมุน	
303.	ถังอบไหม้	
304.	ถังเก็บน้ำมีปัญหา/น้ำรั่ว	
305.	ถังเก็บน้ำรั่ว	
306.	ถังเก็บน้ำไม่อยู่	
307.	ถังเครื่องปั่นแห้งไม่ปั่น ถังเครื่องซักหมุนช้า	
308.	ถังแห้งไม่ทำงาน	
309.	ถังแห้งไม่ปั่น	
310.	ถังไม่ปั่น	
311.	ถังไม่หมุน	
312.	ถังไม่หมุนกลับ	
313.	ถังไม่เก็บน้ำ	
314.	ถังซักเสียงดัง	
315.	ถังปั่นมีเสียงดัง	
316.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน	
317.	ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
318.	ถังปั่นไม่ทำงาน	
319.	ถังซักไม่หมุน	
320.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน	
321.	ถังอบไม่ทำงาน	
322.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบสภาพเบืองตัน	
323.	ถ่ายน้ำไม่ได้	
324.	ถังซักไม่หมุน	
325.	ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน	
326.	ถังปั่นไม่ทำงาน	
327.	ทามเมอร์ชำรุด	
328.	ทาสเมอร์สวิตเสีย	
329.	ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า	
330.	ทำงานติดขัด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	ที่ซักผ้าไม่หมุน	
332.	ที่ปล่อยน้ำทิ้งเสีย	
333.	ที่ปล่อยน้ำทิ้งไม่ออก	
334.	ที่ปั่นหมุนช้า	
335.	ที่ปั่นแห้งใช้งานไม่ได้	
336.	ที่ปั่นแห้งไม่ทำงาน	
337.	ที่ปั่นแห้งไม่หมุน	
338.	ที่ระบายน้ำไม่ไหล	
339.	ที่หมุนติดกลับ	
340.	ที่หมุนพัง	
341.	ที่อบผ้าเสีย	
342.	ที่อบผ้าไม่ดี	
343.	ที่อบเสีย	
344.	ที่อบไม่ปั่น	
345.	ที่อบไม่หมุน, ที่ปล่อยน้ำทิ้งซึม	
346.	ที่เปิดน้ำทิ้งไม่ทำงาน	
347.	ที่เปิดน้ำไม่ออก	
348.	ท่อตัน	
349.	ท่อลงซักผ้าน้ำไม่ออก	
350.	ท่อน้ำ	
351.	ท่อน้ำตัน	
352.	ท่อน้ำทิ้งชำรุด	
353.	ท่อน้ำทิ้งไม่ไหล	
354.	ท่อน้ำออกชา ปั่นแห้งเสียงดัง	
355.	ท่อน้ำรั่ว	
356.	ท่อปล่อยน้ำไม่ลง	
357.	ท่อระบายน้ำขาด	
358.	นาฬิกาเครื่องซักเสีย	
359.	น้ำค้าง	
360.	น้ำปิดไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	น้ำในถังปั่นแห้งไม่ไหลออก, ถังซักมีเสียงดัง	
362.	น้ำไม่ออกเวลาปล่อยน้ำทิ้ง	
363.	น้ำไม่ไหลหยุดอัตโนมัติ	
364.	น้ำไม่ไหลออกจากเครื่อง	
365.	น้ำไม่ออก	
366.	น้ำไม่ไหล	
367.	น้ำจากเครื่องปั่นไม่ถ่าย	
368.	น้ำซักไม่ระบาย/ถังซักและถังปั่นไม่ทำงาน	
369.	น้ำตัน	
370.	น้ำทิ้งไม่ไหล	
371.	น้ำทอไม่ไหล	
372.	น้ำปล่อยไม่ออก	
373.	น้ำปิดไม่ได้	
374.	น้ำมันลง	
375.	น้ำยาปรับผ้านุ่ม กับผงซักฟองไม่ไหลลงจากช่อง	
376.	น้ำระบายออกไม่ได้	
377.	น้ำระบายไม่ออก	
378.	น้ำรั่ว	
379.	น้ำรั่ว / เครื่องปั่นแห้งไม่ทำงาน	
380.	น้ำรั่ว ถังซักไม่หมุน	
381.	น้ำรั่ว, ถังอบไม่ทำงาน	
382.	น้ำรั่วข้างล่าง	
383.	น้ำรั่วตรงเครื่องปั่น	
384.	น้ำรั่วตลอด	
385.	น้ำรั่วที่มอเตอร์และสายพานหย่อน	
386.	น้ำรั่วออก	
387.	น้ำรั่วออกจากถังซัก	
388.	น้ำรั่วออกทางท่อระบายน้ำ	
389.	น้ำรั่วเมื่อกั้นน้ำ	
390.	น้ำอยู่ในถังอบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	น้ำออกไม่หมด	
392.	น้ำเข้า	
393.	น้ำเข้าตลอดไหลไม่หยุด	
394.	น้ำเข้าเครื่องไม่ซัก	
395.	น้ำเข้าไม่ถึง	
396.	น้ำเข้าไม่หยุดไหล , น้ำเสียไม่ปล่อยออก	
397.	น้ำเครื่องซักผ้าไม่ไหล สายไฟถูกหนูกัดขาด	
398.	น้ำในถังซักเขาไปในถังอบ	
399.	น้ำในเครื่องไม่ไหล	
400.	น้ำไม่ตัด	
401.	น้ำไม่ถ่ายออก	
402.	น้ำไม่ทิ้ง	
403.	น้ำไม่ระบาย	
404.	น้ำไม่ลง	
405.	น้ำไม่ลง ถังซักหมุนทางเดียว ตั้งเวลาไม่ได้	
406.	น้ำไม่หยุด	
407.	น้ำไม่หยุดไหล	
408.	น้ำไม่หยุดไหล เซ็กระบบไฟ	
409.	น้ำไม่อยู่	
410.	น้ำไม่ออก	
411.	น้ำไม่ออกจากถัง	
412.	น้ำไม่ออกหลังจากซักแล้ว	
413.	น้ำไม่เข้า	
414.	น้ำไม่เข้า/ถังอบอืด	
415.	น้ำไม่เข้าถัง	
416.	น้ำไม่เข้าถังซัก	
417.	น้ำไม่เข้าเครื่อง	
418.	น้ำไม่เข้าเครื่องและปุ่มกดไม่ได้	
419.	น้ำไม่เข้าในเครื่อง	
420.	น้ำไม่แห้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	น้ำไม่ไหล	
422.	น้ำไม่ไหลออก	
423.	น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง	
424.	น้ำไหลตลอดเวลา	
425.	น้ำไหลออก	
426.	น้ำไหลออกจากเครื่อง	
427.	น้ำไหลออกตลอด	
428.	น้ำไหลออกตลอดเวลา	
429.	น้ำไหลออกเวลาซัก	
430.	น้ำไหลออกไม่หมด	
431.	น้ำไหลเข้าโถมหยุด	
432.	น้ำไหลไม่หยุด	
433.	น้ำไหลออกจากท่อ	
434.	น้ำไม่ไหลออกจากท่อ	
435.	น้ำมันเยิ้ม	
436.	นอตตัวถังคลายตัว	
437.	นอตที่แขงหมุนตัวถังซักไม่มี	
438.	ปรับเวลาซักไม่ได้	
439.	ปลั๊กหลวม	
440.	ปลั๊กไฟช็อต	
441.	ปลั๊กไหม้	
442.	ปล่อน้ำออกไม่ได้	
443.	ปล่อยน้ำไม่ออก	
444.	ปล่อยน้ำทิ้งไม่ลง	
445.	ปล่อยน้ำทิ้งไม่ออก	
446.	ปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้	
447.	ปล่อยน้ำแล้วไม่ปั่น	
448.	ปล่อยน้ำไม่ออก	
449.	ปล่อยน้ำไม่ได้	
450.	ปั่นช้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ปั่นซักไม่ได้	
452.	ปั่นน้ำย้อนกลับเข้าเครื่อง	
453.	ปั่นปรงไม่ได้	
454.	ปั่นมีเสียงดัง	
455.	ปั่นหมาดไม่หยุด	
456.	ปั่นหมาดไม่ได้	
457.	ปั่นหมุนช้า	
458.	ปั่นอยู่ดีก็หยุด	
459.	ปั่นแล้วไม่หยุด ไม่มีจังหวะ อบไม่ได้	
460.	ปั่นแห้งไม่ได้	
461.	ปั่นแต่มีเสียงดัง	
462.	ปั่นแต่ไม่หมุนกลับ	
463.	ปั่นแต่ไม่อบ	
464.	ปั่นแล้วตัวปล่อยน้ำไม่ออก	
465.	ปั่นแล้วน้ำไม่ไหลออก	
466.	ปั่นแล้วเครื่องดัง	
467.	ปั่นแห้งไม่ได้ ไฟลุด	
468.	ปั่นแห้ง หมุนผิดตองไขมือช่วยหมุน	
469.	ปั่นแห้งน้ำไม่ออก	
470.	ปั่นแห้งปั่นไม่ได้	
471.	ปั่นแห้งมีเสียงดัง	
472.	ปั่นแห้งหมุนเร็ว	
473.	ปั่นแห้งเสีย	
474.	ปั่นแห้งเสียงดัง	
475.	ปั่นแห้งแล้วไปซื้อด	
476.	ปั่นแห้งใช้งานไม่ได้	
477.	ปั่นแห้งไขไม่ได้	
478.	ปั่นแห้งไม่ได้	
479.	ปั่นแห้งไม่ติด	
480.	ปั่นแห้งไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	บ้นแห้งไม่ทำงาน / ปล่อน้ำไม่ออก	
482.	บ้นแห้งไม่หมุน	
483.	บ้นแห้งไม่ได้	
484.	บ้นแห้งไม่ได้ ล้อค้ำน้ำไม่อยู่	
485.	บ้นแห้งไม่ได้ น้ำขังในถังซัก	
486.	บ้นแห้งไม่ได้ บ้นน้ำหมุนช้า	
487.	บ้นแห้งไม่ได้ ไฟช้อค	
488.	บ้นแห้งไม่ได้ ไฟชอด	
489.	บ้นไม่นิ่ง ()บ้นเหวียง	
490.	บ้นไม่หมุน	
491.	บ้นไม่หยุด	
492.	บ้นไม่แรง	
493.	บ้นไม่แห้ง	
494.	บ้นไม่ได้	
495.	บ้นแห้งไม่ทำ	
496.	บ้นแห้งไม่หมุน	
497.	บ้นแห้งไม่หมุน เวลาเติมน้ำแล้วไหลออก	
498.	บ้นแห้งไม่ได้	
499.	บ้นไม่ได้	
500.	บ้นน้ำไม่ขึ้น	
501.	ปิด-เปิดน้ำไม่ได้	
502.	ปิดช่องจ่ายน้ำแล้วไม่หยุดไหล	
503.	ปิดน้ำไม่อยู่	
504.	ปิดน้ำไม่อยู่/ถึงบ้นแห้งไม่ทำงาน	
505.	ปิดน้ำไม่ได้	
506.	ปิดน้ำไม่อยู่	
507.	ปุ่ม เปิด - ปิดเสีย	
508.	ปุ่มกดเคลื่อน	
509.	ปุ่มกดเสีย	
510.	ปุ่มปรับระดับเวลาเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ปุ่มสตาร์ทไม่ทำงาน	
512.	ปุ่มหมุนเสีย	
513.	ปุ่มเสีย	
514.	ปุ่มไม่ดี	
515.	ปุ่มไม่ทำงาน	
516.	ปุ่มไม่หมุน	
517.	ปุ่มไม่หมุน	
518.	ปุ่มซักผ้าแดงกลับ	
519.	ฝาถึงปิดไม่สนิท	
520.	ฝาปั่นผ้าปิดไม่ได้	
521.	ฝาปิดแตก	
522.	ฝาพลาสติกหลุดเข้าเครื่อง	
523.	ฝาบอบหลุด	
524.	ฝาเครื่องหลวม	
525.	พัง	
526.	พังทั้งเครื่อง	
527.	พิวขาดสายไฟขาด	
528.	พิวสัขาด	
529.	ภาพมาๆหายๆ	
530.	มอเตอร์ค้าง	
531.	มอเตอร์เสีย	
532.	มอเตอร์ไม่หมุน	
533.	มอเตอร์ซักผ้าไม่ทำงาน	
534.	มอเตอร์ซักเผา	
535.	มอเตอร์ซักไม่ทำงาน	
536.	มอเตอร์ค้าง	
537.	มอเตอร์ถึงซักไม่ทำงาน	
538.	มอเตอร์ถึงซักไม่หมุน	
539.	มอเตอร์ถึงปั่นแห้งใหม่	
540.	มอเตอร์ถึงปั่นไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	มอเตอร์ถังปั่นไม่หมุน	
542.	มอเตอร์ถังอบแห้งไม่หมุน	
543.	มอเตอร์บิดไม่ทำงาน	
544.	มอเตอร์ปั่นแห้งไม่ทำงาน	
545.	มอเตอร์ปั่นแห้งไม่หมุน	
546.	มอเตอร์ปั่นไม่ทำงาน	
547.	มอเตอร์ปั่นไม่หมุน	
548.	มอเตอร์ฟัง	
549.	มอเตอร์มันไม่หมุน มีแต่เสียง	
550.	มอเตอร์หมุนทางเดียว	
551.	มอเตอร์หมุนไม่เต็มที่	
552.	มอเตอร์หลวม	
553.	มอเตอร์อบแห้งไม่ทำงาน	
554.	มอเตอร์เสีย	
555.	มอเตอร์ไฟฟ้าขาด	
556.	มอเตอร์ไม่ติด	
557.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
558.	มอเตอร์ไม่ปั่น	
559.	มอเตอร์ไม่มีแรงปั่น	
560.	มอเตอร์ไม่หมุน	
561.	มอเตอร์ไม่หมุน	
562.	มอเตอร์ไม่หมุน ท่อน้ำทิ้งตัน	
563.	มอเตอร์ไม่หมุน ไม่ตัดน้ำ	
564.	มอเตอร์ไหม้	
565.	มอเตอร์ไหม้และสายไฟรั่ว	
566.	มันชา	
567.	มันคูด	
568.	มันปั่นไม่ได้	
569.	มันไม่ปั่น	
570.	มันไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	มีกลิ่นเหม็น	
572.	มีคราบสกปรกเกาะเสื้อผ้า	
573.	มีน้ำรั่วซึม	
574.	มีสิ่งอุดตัน เปิดน้ำไม่ไหล	
575.	มีเสียงดัง	
576.	มีเสียงขณะปั่น	
577.	มีเสียงดัง	
578.	มีเสียงดังกว่าปกติเมื่อใช้งาน	
579.	มีเสียงดังเวลาปั่น	
580.	มีเสียงดังเวลาปั่น	
581.	มีเสียงเสียด และมีน้ำไหลซึม	
582.	มีเหรียญติดเครื่อง,เครื่องไม่หมุน	
583.	ระบบขัดข้อง	
584.	ระบบถ่ายน้ำไม่ไหล	
585.	ระบบทำงานไม่ปล่อยน้ำ	
586.	ระบบน้ำมันเครื่อง	
587.	ระบบน้ำไม่ดี	
588.	ระบบน้ำไม่ตัด	
589.	ระบบน้ำไม่ติด	
590.	ระบบน้ำไม่ออก	
591.	ระบบน้ำไม่ไหล	
592.	ระบบปล่อยน้ำไม่ปิด	
593.	ระบบปล่อยน้ำไม่ไหล	
594.	ระบบปั่นแห้งไม่ทำงาน	
595.	ระบบปั่นไม่ทำงาน	
596.	ระบบปั่นไม่ได้	
597.	ระบบมีปัญหาติดๆดับๆ	
598.	ระบบวาวไม่ทำงาน	
599.	ระบบสายพาน	
600.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	ระบบไฟเครื่องปั่นผ้าเสีย	
602.	ระบบไฟเสีย เปิดไว้แล้วดับ	
603.	ระบบไฟไม่ทำงาน	
604.	ระบบไม่ตัด	
605.	ระบบไม่ทำงาน	
606.	ระบบไม่ทำงาน ไม่หมุน	
607.	ระบบไหลน้ำของเครื่อง	
608.	ระบายน้ำไม่ออก	
609.	ระบายน้ำทิ้งไม่ได้	
610.	ระบายน้ำออกจากถังไม่ได้ เสียงดังเหมือนเฟืองหลุด	
611.	ระบายน้ำออกไม่ได้ ตัวเลือกชนิดผ้าเสีย	
612.	ระบายน้ำไม่ลง	
613.	ระบายน้ำไม่ออก	
614.	ระบายน้ำไม่ได้	
615.	ระบายไม่ได้	
616.	รวน	
617.	ลานหมุนไม่หมุน	
618.	ลานเสีย	
619.	ลูกยางกันน้ำเสีย	
620.	ลูกยางฉ่ำรด	
621.	ลูกยางปั่นขาด	
622.	ลูกยางเสีย น้ำรั่ว	
623.	ลูกยางเสื่อม	
624.	ลีดค่น้ำไม่อยู่	
625.	ลีดค่น้ำไม่ได้	
626.	ล้างคาร์บู	
627.	ล้างถัง	
628.	ล็อกไม่อยู่	
629.	วงจรควบคุมฟัง	
630.	วงจรผิดพลาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	วงจรไฟฟ้าเสีย	
632.	วงจรไฟฟ้าไม่ทำงาน	
633.	วงจรไฟฟ้าไม่ทำงาน หนูกัดสายไฟขาด	
634.	วาล์วน้ำไม่ปิด	
635.	วาล์วปล่อยน้ำไม่ได้	
636.	วาล์วน้ำเปิด ปิดเสีย	
637.	วาล์วจ่ายน้ำเสีย	
638.	วาล์วน้ำเปิดไม่อยู่	
639.	วาล์ว เปิด - ปิด น้ำเสีย	
640.	สตาร์ทไม่ติด	
641.	สปริงปล่อยน้ำชำรุด	
642.	สวิชชั๊กเสีย	
643.	สวิชต์พัง	
644.	สวิชต์ปล่อยน้ำทั้งไม่ทำงาน	
645.	สวิชต์ตั้งเวลาเสีย	
646.	สวิชต์เครื่องซักผ้าเสีย	
647.	สวิชต์เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	
648.	สวิชต์เสีย	
649.	สวิชต์เสีย สายระบายน้ำ	
650.	สวิชต์กดไม่อยู่	
651.	สวิชต์ควบคุมการทำงานเสีย	
652.	สวิชต์ตั้งเวลาชั๊กเสีย	
653.	สวิชต์ถังปั่นเสีย	
654.	สวิชต์ถังปั่นแห้งไม่หมุน	
655.	สวิชต์ปล่อยน้ำเสีย ตู้ปั่นหมาดพัง	
656.	สวิชต์หมุนไม่ดี	
657.	สวิชต์หัก	
658.	สวิชต์เสีย	
659.	สวิชต์เสีย เครื่องปั่นแห้งไม่หมุน	
660.	สวิชต์ไฟล็อกไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	สวิตช์เครื่องซักผ้าเสีย	
662.	สวิตช์บั่นแห้ง ไขไม่ได้	
663.	สวิตช์วาล์วเปิดขาด	
664.	สวิตช์เสีย ไม่ทำงาน	
665.	สวิตช์เวลาเสีย	
666.	สวิตช์ Time Wash เสีย ไม่ทำงาน	
667.	สวิตช์ปล่อยน้ำและสวิตช์เครื่องไม่หมุน	
668.	สวิตช์หลุด	
669.	สวิตช์เสีย,ที่ปล่อยน้ำ ปล่อยไม่ออก	
670.	สวิตช์หมุนไม่ได้	
671.	สวิตช์ไม่ทำงาน	
672.	สะดุด	
673.	สะพานหลุด	
674.	สั่งบั่นแห้งไม่ทำงาน	
675.	สั่งบั่นแห้งไม่หมุน	
676.	สายขาด	
677.	สายชำรุด	
678.	สายท่อน้ำทิ้งรั่ว	
679.	สายท่อน้ำแตก	
680.	สายน้ำทิ้งเสีย	
681.	สายปล่อยน้ำทิ้ง	
682.	สายบั่นขาด	
683.	สายบั่นแห้งหลุด	
684.	สายพานชำรุด	
685.	สายพานตกล	
686.	สายพานหย่อน	
687.	สายพานเครื่องซักผ้าขาด	
688.	สายวงจรถาด	
689.	สายสะพานตกล ฟันแล้วไม่แรง	
690.	สายเดรนน้ำออกมีปัญหา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	สายเบรกมอเตอร์ขาด	
692.	สายไฟขาด	
693.	สายไฟขาด เครื่องซักผ้ามีกลิ่นเหม็น	
694.	สายไฟขาด/ไม่ทำงาน	
695.	สายไฟชำรุด	
696.	สายไฟช็อต	
697.	สายไฟช็อต	
698.	สายไฟขาด ตัวที่ถอนน้ำขึ้นน้ำลงขาด	
699.	สายไฟฟ้าขาด	
700.	สายไฟรั่ว	
701.	สายไฟรั่ว	
702.	สายไฟเครื่องซักผ้าขาด	
703.	สายไฟเสีย	
704.	สายไฟโดนหนูกัด	
705.	สายไฟขาด	
706.	หนูกัดสายดำใน	
707.	หนูกัดสายไฟ	
708.	หนูกัดสายไฟ เครื่องไม่ทำงาน	
709.	หนูกัดสายไฟขาด	
710.	หมดลานไม้ตัด	
711.	หมุนข้างเดียว	
712.	หมุนซ้ำ	
713.	หมุนซ้ำ ถังอบไม่ทำงาน	
714.	หมุนซ้ำ/ลูกปืนแตก	
715.	หมุนซ้ำไม่แรง	
716.	หมุนด้านเดียว-ถ่าน้ำไม่ออก	
717.	หมุนทางเดียว	
718.	หมุนทางเดียว ไม่หมุนกลับ	
719.	หมุนทางเดียวไม่หมุนกลับ	
720.	หมุนบ้างไม่หมุนบ้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	หมุนอยู่แล้วมันก็หลุด	
722.	หมุนเบา	
723.	หมุนเสียงดัง	
724.	หมุนแต่ไม่มีแรง	
725.	หมุนแต่ไม่แรง	
726.	หมุนไปข้างเดียว	
727.	หมุนไปทางเดียว	
728.	หมุนไปทางเดียวไม่ตีกลับ	
729.	หมุนไม่หยุด	
730.	หมุนไม่แรง	
731.	หมุนไปอย่างเดียว ไม่หมุนกลับ	
732.	หมุนเร็ว	
733.	หมุนช้า	
734.	หมุนเตอร์ใหม่	
735.	หัวนกระจากไม่มี	
736.	หัวปั่นไม่ทำงาน	
737.	หัวไม่หมุน	
738.	อบผ้าแล้วไม่ยอมตัด	
739.	อบแล้วไฟดับไปเอง	
740.	อบแห้งไม่ได้	
741.	อบไม่ได้	
742.	อบไม่ได้/น้ำรั่ว	
743.	อมไม่ได้	
744.	อะไหล่ไม่มี	
745.	อัดน้ำไม่อยู่	
746.	อัดโน้มติไม่ทำงาน, เครื่องปั่นไม่แห้ง	
747.	อายุการใช้งานมาก	
748.	เกลียวบิดเวลาปั่นไม่ทำงาน	
749.	เก็บน้ำไม่อยู่	
750.	เก็บน้ำไม่อยู่/ถังปั่นไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	เก็บน้ำไม่อยู่	
752.	เก็บน้ำไม่อยู่	
753.	เครื่องช้อต ปลั๊กไฟใหม่	
754.	เครื่องซักผ้าไม่แรง	
755.	เครื่องซักผ้า	
756.	เครื่องซักผ้า ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน	
757.	เครื่องซักผ้า ถังปั่นแห้งไม่หมุน - ไม่โครเวฟที่หมุนดัง	
758.	เครื่องซักผ้าช้อตขณะปั่น	
759.	เครื่องซักผ้าถังซักหมุนช้า ถังปั่นไม่หมุน	
760.	เครื่องซักผ้าถังปั่นไม่ทำงาน	
761.	เครื่องซักผ้าถังปั่นไม่หยุด	
762.	เครื่องซักผ้าถังไม่ปั่น	
763.	เครื่องซักผ้า น้ำไม่ระบายออก ไม่ปั่นแห้ง	
764.	เครื่องซักผ้าปล่อยน้ำออกจากเครื่องไม่ได้	
765.	เครื่องซักผ้าปั่นไม่หมุน	
766.	เครื่องซักผ้ามีเสียงดัง	
767.	เครื่องซักผ้าระบบไม่ทำงาน	
768.	เครื่องซักผ้าหมุนทางเดียว	
769.	เครื่องซักผ้าอบไม่ได้	
770.	เครื่องซักผ้าเครื่องปั่นไม่หมุน	
771.	เครื่องซักผ้าเสียงดัง	
772.	เครื่องซักผ้า โคนน้ำท่วม เอามาเช็คสภาพการใช้งาน	
773.	เครื่องซักผ้าไม่จับเวลา	
774.	เครื่องซักผ้าไม่ตัดน้ำ	
775.	เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	
776.	เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	
777.	เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน , เครื่องปั่นไฟไม่เข้า	
778.	เครื่องซักผ้าไม่ปั่น	
779.	เครื่องซักผ้าไม่ปั่น ไม่หมุน ไม่ซัก	
780.	เครื่องซักผ้าไม่ปั่นแห้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	เครื่องซักผ้าไม่สามารถระบายน้ำได้	
782.	เครื่องซักผ้าไม่หมุน	
783.	เครื่องซักผ้าไม่หมุน,เปิดปิดน้ำไม่อยู่	
784.	เครื่องซักผ้าไม่เก็บน้ำ	
785.	เครื่องซักมอเตอร์หมุน	
786.	เครื่องซักแห้งไม่ทำงาน	
787.	เครื่องซักไม่ติด	
788.	เครื่องซักไม่ทำงาน	
789.	เครื่องซักไม่ทำงาน น้ำไหลตลอดเวลา	
790.	เครื่องซักไม่ทำงาน ปุ่มไม่ดี	
791.	เครื่องซักไม่ปั่น	
792.	เครื่องซักไม่หมุน	
793.	เครื่องซักไม่หมุน หมุนแต่ต้อบแห้ง	
794.	เครื่องซักไม่เก็บน้ำ	
795.	เครื่องช้อต	
796.	เครื่องตั้งแต่ไม่ทำงาน/ระบายน้ำไม่ได้	
797.	เครื่องตั้งเวลาปั่นไม่ทำงาน ติดบ้างไม่ติดบ้าง	
798.	เครื่องทำงานเป็นบางครั้ง	
799.	เครื่องทำงานเสียงดังผิดปกติ	
800.	เครื่องทำงานแต่ปั่นไม่ทำงาน	
801.	เครื่องทำงานไม่ปกติ	
802.	เครื่องปั่นแห้งไม่ปั่น	
803.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
804.	เครื่องปั่นไม่หมุน	
805.	เครื่องปั่น มอเตอร์ไม่หมุน	
806.	เครื่องปั่นซักไม่ทำงาน	
807.	เครื่องปั่นน้ำไม่หมุน	
808.	เครื่องปั่นน้ำไม่ออก/ปั่นไม่แห้ง	
809.	เครื่องปั่นผ้าแห้งไม่หมุน	
810.	เครื่องปั่นผ้าไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	เครื่องปั่นผ้าไม่หมุน	
812.	เครื่องปั่นมันตีแรง	
813.	เครื่องปั่นหมาดไม่ทำงาน	
814.	เครื่องปั่นหมุนช้า	
815.	เครื่องปั่นอบไม่ได้	
816.	เครื่องปั่นเสีย	
817.	เครื่องปั่นแห้งหมุนช้า	
818.	เครื่องปั่นแห้งพัง	
819.	เครื่องปั่นแห้งมีปัญหา	
820.	เครื่องปั่นแห้งเสีย	
821.	เครื่องปั่นแห้งไม่	
822.	เครื่องปั่นแห้งไม่ทำงาน	
823.	เครื่องปั่นแห้งไม่ทำงาน Hitachi	
824.	เครื่องปั่นแห้งไม่ทำงาน LG	
825.	เครื่องปั่นแห้งไม่ปั่น	
826.	เครื่องปั่นแห้งไม่หมุน	
827.	เครื่องปั่นไปได้แค่พักเดียวแล้วหยุดเอง	
828.	เครื่องปั่นไม่ติด	
829.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
830.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน/ถังซักหมุนทิศทางเดียว	
831.	เครื่องปั่นไม่หมุน	
832.	เครื่องปั่นไม่แห้ง ถ้าซักก็ซักได้ปกติ	
833.	เครื่องปั่นไม่ได้	
834.	เครื่องปั่นแห้งปั่นไม่ได้	
835.	เครื่องปั่นหมุนติ๊ดๆ	
836.	เครื่องปั่นแห้งไม่หมุน	
837.	เครื่องปั่นไม่หมุน ไฟรั่ว	
838.	เครื่องมีเสียงดัง	
839.	เครื่องลบไม่หมุน	
840.	เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	เครื่องหมุนช้า	
842.	เครื่องหมุน ไปทางเดียว	
843.	เครื่องหยุดหมุน	
844.	เครื่องอบผ้าเสีย	
845.	เครื่องอบผ้าไม่ทำงาน	
846.	เครื่องอบผ้าไม่ปั่น	
847.	เครื่องอบเสีย	
848.	เครื่องอบเสียงดัง	
849.	เครื่องอบแห้ง	
850.	เครื่องอบแห้งมีเสียง	
851.	เครื่องอบแห้งเสียงดัง	
852.	เครื่องอบแห้งไม่ติด	
853.	เครื่องอบแห้งไม่ทำงาน	
854.	เครื่องอบแห้งไม่หมุน	
855.	เครื่องอบใช้งานไม่ได้	
856.	เครื่องอบไม่ทำงาน	
857.	เครื่องอบไม่หมุน	
858.	เครื่องอบไม่หมุน ถั่วซั๊กหลวม มอเตอร์หลวม	
859.	เครื่องอบไม่หมุน/น้ำรั่วออกเวลาซัก/เครื่องปั่นผ้าแห้งหมุนช้า	
860.	เครื่องอบไม่อบ	
861.	เครื่องอบแห้งไม่หมุน	
862.	เครื่องเสียงดัง	
863.	เครื่องเสียงดังขณะใช้งาน	
864.	เครื่องโดยหนูกัดสาย	
865.	เครื่องไม่ซัก	
866.	เครื่องไม่ดึงน้ำ	
867.	เครื่องไม่คูดน้ำเข้า	
868.	เครื่องไม่ตัดน้ำ	
869.	เครื่องไม่ติด	
870.	เครื่องไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	เครื่องไม่ทำงาน (ไฟไม่เข้า)	
872.	เครื่องไม่ทำงาน ไม่ปั่นผ้า	
873.	เครื่องไม่ทำงาน, ไม่หมุน	
874.	เครื่องไม่ทำงานและเช็คสภาพ	
875.	เครื่องไม่ทิ้งน้ำ	
876.	เครื่องไม่ปล่อยน้ำ	
877.	เครื่องไม่ปั่น	
878.	เครื่องไม่ปั่นผ้า	
879.	เครื่องไม่มีแรงหมุน	
880.	เครื่องไม่หมุน	
881.	เครื่องไม่หมุนซักผ้า	
882.	เครื่องไม่เก็บน้ำ	
883.	เครื่องไม่เก็บน้ำ ปั่นแห้งไม่ได้	
884.	เครื่องไม่ปั่น	
885.	เครื่องไม่ทำงาน	
886.	เครื่องปั่นแห้งไม่หมุน	
887.	เครื่องปั่นแห้งใช้ไม่ได้	
888.	เครื่องทำงานแต่ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง	
889.	เช็คปุ่มเปิดปิดสถานะ	
890.	เช็คระบบ	
891.	เช็คระบบไฟ	
892.	เช็คระบบไฟฟ้า	
893.	เช็คสภาพ	
894.	เช็คสภาพเครื่อง	
895.	เช็คสายน้ำทิ้ง	
896.	เช็คสายไฟ	
897.	เช็คอาการ	
898.	เช็คเครื่อง	
899.	เดินสายไฟ	
900.	เปลี่ยนลูกยาง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	เปลี่ยนมอเตอร์	
902.	เปลี่ยนลานบิดถังซัก	
903.	เปลี่ยนสายน้ำทิ้ง	
904.	เปลี่ยนสายพานถังซัก	
905.	เปลี่ยนสายไฟ	
906.	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	
907.	เปลี่ยนอะไหล่	
908.	เปิด/ปิดน้ำไม่ได้	
909.	เปิดน้ำทิ้งไม่ได้	
910.	เปิดน้ำเข้าแล้วไม่ตัด	
911.	เปิดน้ำใส่แล้วรั่ว	
912.	เปิดน้ำไม่ออก	
913.	เปิดน้ำไม่ได้	
914.	เปิดสวิตแล้วไม่ทำงาน	
915.	เปิดเครื่องแล้วหยุดหมุน	
916.	เปิดเครื่องไม่ติด	
917.	เปิดเครื่องไม่ติด ถังปั่นไม่ทำงาน	
918.	เปิดเครื่องไม่ติด สายขาด	
919.	เปิดแต่มีเสียงดัง	
920.	เปิดแล้วทั้ง 2 ถัง ทำงานพร้อมกัน	
921.	เปิดแล้วน้ำไม่ไหลออก	
922.	เปิดแล้วไม่ทำงาน/sharp	
923.	เปิดใช้งานไม่ได้	
924.	เปิดไม่ติด	
925.	เปิดไม่ติด	
926.	เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน	
927.	เปิดไม่ทำงาน	
928.	เปิดไม่ได้	
929.	เปิดไม่ติด	
930.	เฟืองลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	เฟืองเสีย	
932.	เวลาซักน้ำไหลออกตลอด	
933.	เวลาซักน้ำไหลไปร่องปิ่นแห้ง	
934.	เวลาปล่อยน้ำแล้วไม่ออก ไม่หมุน	
935.	เวลาปั่นจะมีเสียงดังเหมือนหลุดบิ่นๆหุคๆ	
936.	เวลาปั่นมีอาการเสียงดัง	
937.	เวลาปั่นเหมือนมีเสียงเหมือนมีเหรียญเขาไปคาอยู่	
938.	เวลาปั่นแล้วมีเสียงดัง	
939.	เวลาปั่นแห้งจะสั่น	
940.	เวลาปั่นแห้งเครื่องทำงานเสียงดัง	
941.	เวลาปั่นแห้งเสียงดัง	
942.	เวลาสตาร์ทเครื่องจะมีเสียงดัง	
943.	เวลาหมุนกระแทกกับถัง	
944.	เวลาอบถังมีเสียงดัง ใช้งานไม่ปกติ	
945.	เวลาไปน้ำไม่ออก	
946.	เสีย	
947.	เสียงดัง	
948.	เสียงดังหมุนช้า	
949.	เสียงดังเมื่อหมุน	
950.	เสียงดังเวลาซัก	
951.	เสียงดังเวลาทำงาน	
952.	เสียงปั่นดัง	
953.	เสียงมันดัง	
954.	เสียงเหมือนทำงานแต่ไม่หมุน	
955.	เสียบปลั๊กแล้วเครื่องไม่ทำงาน ไม่หมุน	
956.	เสียบปลั๊กแล้วเครื่องไม่ทำงานกดไม่ได้ไม่หมุน	
957.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด กดแล้วไม่หมุน	
958.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
959.	เสียบไฟแล้วมีกลิ่นไหม้	
960.	เสียบไฟแล้วไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	เสียไฟขาด	
962.	เอามาเปลี่ยนบอร์ด	
963.	แกนหมุนเวลาหยุด	
964.	แกนหมุนไม่เต็มรอบ	
965.	แกนไม่หมุน	
966.	แกรนปั่นหยุด	
967.	แคปเสีย	
968.	แผงควบคุมเสีย	
969.	แผงควบคุมไม่ทำงาน	
970.	แผงปั่นหยุดออกมาเวลาปั่น	
971.	โปรแกรม,เปิดเปิดเสีย	
972.	โปรแกรมรวน	
973.	โปรแกรมล๊อคมีปัญหา	
974.	โปรแกรมไม่ทำงาน	
975.	ใช้งานไม่ได้	
976.	ใช้งานแล้วดับไป	
977.	ใช้งานไม่ได้	
978.	ใช้ไม่ได้	
979.	ใบปั่นผ้าไม่หมุน	
980.	ใบพัดถึงปั่นผ้าหมุนไปทางเดียว	
981.	ใบพัดหมุนไม่แรง	
982.	ใบพัดเครื่องซักผ้าไม่หมุน	
983.	ใบพัดเสียงดัง	
984.	ใบพัดแตก	
985.	ใบพัดไม่ทำงาน	
986.	ใบพัดไม่หมุน	
987.	ใบพัดไม่หมุน เครื่องดัง	
988.	ใบหักไม่หมุน	
989.	ใบไม่หมุน	
990.	ใส่น้ำเข้าแล้วน้ำไหลออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	ใส่น้ำแล้วน้ำไหลออก	
992.	ใส่ผ้าแล้วไม่หมุน	
993.	ไซลันเสีย	
994.	โครเครื่องเสีย	
995.	โครไม่หมุน	
996.	ไฟช็อต	
997.	ไฟช็อต , ไฟรั่ว	
998.	ไฟช็อตตรงใบหมุน ไฟรั่ว	
999.	ไฟช็อตมอเตอร์	
1000.	ไฟช็อต	
1001.	ไฟช็อต	
1002.	ไฟช็อตคานในเครื่อง (ขอให้ตรวจเช็คระบบคานใน)	
1003.	ไฟช็อต	
1004.	ไฟดูด	
1005.	ไฟดูด ไฟรั่ว	
1006.	ไฟดูด,เก็บน้ำไม่อยู่	
1007.	ไฟดูดเวลาทำงาน	
1008.	ไฟตัด	
1009.	ไฟตัดก่อนเวลา	
1010.	ไฟติด แต่พอจะปั่นไฟตัดแล้วไม่ติด	
1011.	ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	
1012.	ไฟรั่ว	
1013.	ไฟรั่ว/ไฟดูด	
1014.	ไฟรั่วตรงสายไฟ	
1015.	ไฟเข้าไม่หมุน	
1016.	ไฟเข้าไม่หมุน ไม่ทำงานงาน	
1017.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน	
1018.	ไฟเข้าแต่เวลาปล่อยน้ำออกไม่ได้	
1019.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
1020.	ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	ไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
1022.	ไฟไม่ตัด เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	
1023.	ไฟไม่ติด	
1024.	ไฟไม่เข้า	
1025.	ไฟไม่เข้า แรงปั่นไม่ถึง	
1026.	ไฟไม่เข้า , แกนหมุนไม่ซักเสียงดัง	
1027.	ไฟไม่เข้า / ถังอบไม่ทำงาน	
1028.	ไฟไม่เข้า ตัวปั่น	
1029.	ไฟไม่เข้า ถังน้ำรั่ว	
1030.	ไฟไม่เข้า ท่อส่งน้ำขาด	
1031.	ไฟไม่เข้า มอเตอร์ปั่นแห้งใหม่ ถังน้ำรั่ว	
1032.	ไฟไม่เข้า สายไฟขาด	
1033.	ไฟไม่เข้า เครื่องชำรุด	
1034.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำ	
1035.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
1036.	ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
1037.	ไฟไม่เข้า, ป้อนน้ำไม่ขึ้น	
1038.	ไฟไม่เข้า,เปิดไม่ติด	
1039.	ไฟไม่เข้า,ไม่หมุน,เครื่องอบ	
1040.	ไฟไม่เข้า/ไชงานไม่ได้	
1041.	ไฟไม่เข้า/ไม่ทำงาน	
1042.	ไฟไม่เข้า	
1043.	ไฟช็อต	
1044.	ไม่ติด	
1045.	ไม่กักน้ำ	
1046.	ไม่กักเก็บน้ำ	
1047.	ไม่ขังน้ำ	
1048.	ไม่ค้อยหมุน	
1049.	ไม่จ่ายน้ำ	
1050.	ไม่ดึงน้ำเข้าเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	ไม่ดูดน้ำ	
1052.	ไม่ดูดน้ำเข้าเครื่อง	
1053.	ไม่ตัดน้ำ	
1054.	ไม่ติด	
1055.	ไม่ติด เครื่องไม่ปั่น	
1056.	ไม่ถายนํ้าทิ้ง	
1057.	ไม่ถายนํ้า	
1058.	ไม่ถายนํ้าทิ้ง	
1059.	ไม่ทราบอาการ	
1060.	ไม่ทำงาน	
1061.	ไม่ทำงาน ไม่ปั่น	
1062.	ไม่ทำงาน2ถัง	
1063.	ไม่ทำงาน	
1064.	ไม่ทิ้งน้ำ	
1065.	ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง , ระบบไม่ทำงาน	
1066.	ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง	
1067.	ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง ระบบหน้าจอมีปัญหา	
1068.	ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง กดปล่อยไม่ออก	
1069.	ไม่ปล่อยน้ำทิ้งได้	
1070.	ไม่ปล่อยน้ำทิ้ง	
1071.	ไม่ปั่น	
1072.	ไม่ปั่น	
1073.	ไม่ปั่น ไม่หมุน	
1074.	ไม่ปั่น, ช่องปล่อยน้ำทิ้งไม่ทำงาน	
1075.	ไม่ปั่น-ไม่ซัก	
1076.	ไม่ปั่นผ้า, ไม่ปั่นแห้ง	
1077.	ไม่ปั่นหมาด	
1078.	ไม่ปั่นแห้ง	
1079.	ไม่ปั่น	
1080.	ไม่มีแรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	ไม่มีแรงปั่น	
1082.	ไม่มีแรงหมุน	
1083.	ไม่มีแรงในการปั่น	
1084.	ไม่ระบายน้ำ	
1085.	ไม่ระบายน้ำ ไม่ทำงาน	
1086.	ไม่ระบายน้ำ/เรน	
1087.	ไม่รับสัญญาณ	
1088.	ไม่สาย	
1089.	ไม่หมุน	
1090.	ไม่หมุน	
1091.	ไม่หมุน เก็บน้ำไม่อยู่	
1092.	ไม่หมุน เปิดน้ำไม่ออก	
1093.	ไม่หมุน ปั่นแห้งไม่ทำงาน	
1094.	ไม่หมุน อบไม่ได้	
1095.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
1096.	ไม่หมุน ไม่ทำงาน	
1097.	ไม่หมุน ไม่ปั่น	
1098.	ไม่หมุน,ปั่นแล้วไม่แห้ง	
1099.	ไม่หมุนกลับด้าน	
1100.	ไม่หมุนทั้ง 2 ถัง	
1101.	ไม่หมุนทั้ง สองถัง	
1102.	ไม่หมุนระบบลวน	
1103.	ไม่หมุนสายพานหลุด	
1104.	ไม่หมุน	
1105.	ไม่อบ	
1106.	ไม่อบแห้ง	
1107.	ไม่เก็บน้ำ	
1108.	ไม่เก็บน้ำชะชัก น้ำซึมออกตลอด อบแห้งไม่ได้	
1109.	ไม่หมุนหนึ่งถัง	
1110.	น้ำไหลไม่หยุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องซักผ้า

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1111.	เปิดไม่ติด	