

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	เปิดไม่ติด	
3.	Volume เสีย	
4.	ตัวอ่านแผ่นไม่ทำงาน	
5.	เปิดเครื่องไม่ติด	
6.	เปิดแล้วติตๆ คับๆ	
7.	เปิดไม่ออก	
8.	+ลำโพง	
9.	-	
10.	1. เปิดไม่มีเสียง 2. หมุนรับสัญญาณ ไม่ได้	
11.	Am FM ฟังคลื่นไม่รู้เรื่อง	
12.	am ตั้ง แต่fm ไม่ตั้ง	
13.	CD ไม่ออก	
14.	cd 1 เครื่อง	
15.	CD ติดอยู่ในเครื่อง	
16.	CD เปิดไม่ได้	
17.	CD เล่นไม่ได้	
18.	CD แผ่นเล่นไม่ได้	
19.	CD ไฟไม่เข้า	
20.	CD ไม่ทำงาน	
21.	cd ไม่หมุน	
22.	CD ไม่อ่าน	
23.	CD ไม่อ่านแผ่น	
24.	CD ไม่เล่น	
25.	CDเปิดไม่ได้	
26.	CDไม่ติด	
27.	CDไม่อ่าน	
28.	CDไม่เล่น	
29.	cดึงแผ่น CD ออกไม่ได้	
30.	DVD ชี้อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	DVD ถาดใส่แผ่นเปิดไม่ออก	
32.	DVD เปิดไม่ออก	
33.	DVD เล่นไม่ได้	
34.	DVD เสีย	
35.	DVD ไม่ทำงาน	
36.	DVD ไม่มีเล่น	
37.	DVD ไม่มีเสียง	
38.	FM เสียงไม่ดัง	
39.	FM ไม่ติด	
40.	IC เสีย	
41.	IC ใหม่	
42.	LED เสีย	
43.	power ใหม่	
44.	USB ใช้ไม่ได้	
45.	USB ใช้ไม่ได้ / ชำรุด	
46.	USB ไม่อ่าน	
47.	usb ไม่ดัง	
48.	VCD เล่นไม่ได้	
49.	VCD ไม่อ่านแผ่น	
50.	Voloum ไม่ดีเสียงหาย	
51.	volum เสีย	
52.	Volume control ไม่ได้	
53.	Volume ช่าย ขวา ไม่ดัง	
54.	volume ปรับเสียงไม่ติด, เครื่องเล่นสะดุด	
55.	Volume มีเสียงดัง , รับสัญญาณได้ไม่ชัดเจน	
56.	Volume หลุด หน้าปัดเสีย	
57.	Volume เสีย	
58.	volume เสียงไม่ดี	
59.	volume ไม่ดี	
60.	กดPlayแล้วเดงออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	กดตัวรับแผ่นไม่ออก	
62.	กดถาดแผ่น CD ไม่ออก	
63.	กดถาดแผ่นไม่ออก	
64.	กดถาดใส่แผ่นไม่ออก	
65.	กดถาดไม่ออก	
66.	กดปุ่ม เปิด ปิด ไม่ได้	
67.	กดปุ่มเปลี่ยนเพิ่มเสียงไม่ได้	
68.	กดปุ่มเปิดไม่ได้	
69.	กดปุ่มแผ่นไม่ออก	
70.	กดปุ่มไม่ลง	
71.	กดปุ่มไม่ได้	
72.	กดสวิตซ์แล้วไม่ทำงาน	
73.	กดเข้าระบบไฟจะตัด	
74.	กดเปิดแผ่นไม่ได้	
75.	กดปุ่มเปลี่ยนเพลงไม่ได้	
76.	กดเลื่อนเพลงไม่ได้ สะดุด	
77.	กดเอาแผ่นไม่ออก	
78.	กดแผ่นไม่ออก	
79.	กดแผ่น CD ไม่ออก	
80.	กดแผ่นCD ไม่ออก	
81.	กดแผ่นออกบ้างไม่ออกบ้าง	
82.	กดแผ่นออกยาก	
83.	กดแผ่นออกไม่ได้	
84.	กดแผ่นไม่ออก	
85.	กดแผ่นไม่เปิด	
86.	กดแผ่นไม่ได้	
87.	กดแล้วถาดอ่านแผ่นไม่ออก	
88.	กดแล้วแผ่นไม่ออก	
89.	กดแล้วไม่เปลี่ยน	
90.	กดใส่แผ่นยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	กดไม่ติด	
92.	กดไม่ออก	
93.	กระตุก	
94.	กลิ้งใหม่ ใช้งานไม่ได้	
95.	กลไก CD สกปรก	
96.	กล่องงานชำรุด	
97.	กล่องดิจิตอลสัญญาณไม่ออก หัวแจ๊คเสีย กล่องดิจิตอลไฟไม่เข้า IC PN8136 เสีย	
98.	กล่องที่วีดีตบางช่อง	
99.	กล่องที่วีไฟเข้าแต่กดช่องไม่ได้	
100.	กล่องสัญญาณเสีย	
101.	กดซีดีไม่ออก	
102.	การรับสัญญาณมีปัญหา และสายพานหลุด	
103.	การ์ดใส่ซีดีเปิดยาก	
104.	ขดลวดใหม่	
105.	ขยายคังข้างเดียว	
106.	ขยายวัตต์	
107.	ขยายเสียงไม่ทำงาน	
108.	ขัดข้อง	
109.	ขั้วต่อถ่านหัก	
110.	ขั้วเสียบหลุด	
111.	ขั้วถ่านหลุด	
112.	ขาดๆหายๆคลื่นแทรก	
113.	ขาฟิวส์หัก	
114.	ขึ้น NO. DISH	
115.	ข้างขวาไม่ดัง	
116.	ข้างในใหม่	
117.	คลื่น FM ไม่ติด	
118.	คลื่นความถี่ไม่ได้ มีเสียงดังผิดปกติเวลาเปิดนานๆ	
119.	คลื่นมีสัญญาณซอน	
120.	คลื่นรับไม่ดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	คลื่นวิทยุ ปรับไม่ได้ ไม่ชัดเจน	
122.	คลื่นวิทยุเปลี่ยนเอง	
123.	คลื่นวิทยุไม่ตรง	
124.	คลื่นสัญญาณหาย	
125.	คลื่นสัญญาณเสีย	
126.	คลื่นสัญญาณแทรก	
127.	คลื่นสัญญาณไม่มี	
128.	คลื่นสัญญาณไม่สม่ำเสมอ	
129.	คลื่นหาย	
130.	คลื่นหาย / ธานี TF 268	
131.	คลื่นเสียงเสีย	
132.	คลื่นแทรก	
133.	คลื่นไม่ชัด	
134.	คลื่นไม่ชัด / เสออากาศหูด	
135.	คลื่นไม่ดี	
136.	คลื่นไม่มี	
137.	คลื่นหาย/FMฟังไม่ได้	
138.	คลื่นแทรก	
139.	คันเร่งค้าง	
140.	ค้วถ่านพัง	
141.	ค้วเสียบไฟหักคา	
142.	คำสั่งเปิดระบบรวน ไฟไม่ขึ้น	
143.	คำสั่งเวลาเปิดระบบรวน ไฟไม่ขึ้น	
144.	ค้นหาสถานีไม่พบ	
145.	จมน้ำ	
146.	จอภาพลาย	
147.	จอภาพหาย	
148.	จอภาพเสีย	
149.	จอภาพไม่ขึ้น	
150.	จอภาพไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	จอภาพไม่แสดงผล	
152.	จอมืด	
153.	จอไม่ติด	
154.	จอไม่แสดงภาพ	
155.	จับคลื่นวิทยุไม่ได้	
156.	จับสัญญาณไม่ได้	
157.	จับสัญญาณไม่ได้	
158.	จานดิสก์เปิดไม่ออก	
159.	จานแผ่นซีดี เปิดไม่ออก	
160.	จูนสัญญาณไม่ได้	
161.	จูนสัญญาณ มีเสียงแทรก	
162.	จูนเนอร์เสีย	
163.	จูนไม่ได้	
164.	จูนสัญญาณ	
165.	จูลเครื่อง ไม่มีสัญญาณ	
166.	ซ้กดาดใส่ซีดีไม่ออก	
167.	ซางเบตไม่เข้า	
168.	ซางไฟไม่เข้า	
169.	ซาดไฟไม่เข้า	
170.	ซาดไม่เข้า	
171.	ซาทร์ไฟไม่เข้า	
172.	ซาทไฟไม่เข้า	
173.	ซาร์จไฟได้	
174.	ซาร์จไฟไม่ได้	
175.	ซาร์ดเบต	
176.	ซาร์ดไฟไม่เข้า	
177.	ซาร์ดไฟไม่เข้า ไม่เก็บไฟ	
178.	ซาร์ดไม่ติด	
179.	ซาร์ดไม่เข้า	
180.	ซาร์ทไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ชาร์ตไม่เข้า	
182.	ชาร์ตไม่เข้า/เสียงไม่ดัง	
183.	ซาแซ็กหก	
184.	ชำรุด	
185.	ชุดคุมชาร์ตไม่เข้า	
186.	ชุดเครื่องเสียง เวลาเปิดเสียง ไม่มี	
187.	ซีด	
188.	ซีด ไม่ดัง	
189.	ซีด ใหม่	
190.	ซีดภายใน	
191.	ช่อง CD เสีย	
192.	ช่อง USB หัก	
193.	ช่อง USB เสีย	
194.	ช่องfm ติดๆดับๆ	
195.	ช่องซีดีหาย	
196.	ช่องดูไม่ได้	
197.	ช่องถาดใส่ CD.กดไม่ออก	
198.	ช่องเสาอากาศหัก	
199.	ช่องเสียบ USB เสีย	
200.	ช่องเสียบ USB พัง	
201.	ช่องเสียบ USB เสีย	
202.	ช่องเสียบไฟหัก	
203.	ช่องใส่ CD ไม่ออกมา	
204.	ช่องใส่ซีดีเปิดไม่ออก	
205.	ช่องใส่ถาดมีปัญหา	
206.	ช่องใส่แผ่นคอยจะเปิดออก	
207.	ช่องใส่แผ่นปิดไม่ได้	
208.	ช่องใส่แผ่นวีนังไม่หยุด	
209.	ช่องใส่แผ่นแดงออกมาเอง	
210.	ช่องใส่แผ่นเปิดไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	ช่องใส่แผ่นเสีย	
212.	ช่องใส่แผ่นไม่ออก	
213.	ชอค	
214.	ชอต	
215.	ชอตเสียงรบกวน	
216.	ซีดี กดปุ่มไม่แดงออก	
217.	ซีดี ถาดแผ่นไม่ทำงาน	
218.	ซีดี เล่นไม่ได้	
219.	ซีดีถาดเปิดไม่ได้	
220.	ซีดีเล่นไม่ได้	
221.	ซีดีใช้งานได้ แต่วิทยุใช้งานไม่ได้เปิดไม่ได้	
222.	ซีดีใช้ไม่ได้	
223.	ซีดีไฟไม่เข้า	
224.	ซีดีไม่หมุน วิทยุไม่ตรงคลื่น/เปลี่ยนเสาอากาศ	
225.	ซีดีไม่อ่าน	
226.	ซีดีไม่อ่านแผ่น	
227.	ซีดีไม่เล่น	
228.	ซีดีพียูเสีย	
229.	ซี้อต	
230.	ซี้อตระบบ	
231.	ซี้อท	
232.	ช่องเสียไมค์เสีย	
233.	ซ่อมปุ่มกด	
234.	ซ่อมระบบ AM กับ FM	
235.	ซ่อมรีโมท	
236.	ซ่อมสายอากาศ, เปิดแผ่นไม่ได้	
237.	ซ่อมหัวขารัจ	
238.	ซ่อมเครื่องยนต์	
239.	ซ่อมเสาสัญญาณ	
240.	ซ่อมได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ช้อต	
242.	ช้อต เปิดไม่ติด	
243.	คสียบไม่เข้า	
244.	ตั้ง ๆ หยุต ๆ /Tuning	
245.	ตั้งข้างเดียว	
246.	ตั้งข้างเดียวข้างซ้าย ขางขวาไม่ตั้ง	
247.	ตั้งข้างเดียว	
248.	ตั้งบาง ไม่ตั้งบาง	
249.	ตั้งฝั่งเดียว	
250.	ตั้งเบา/เปิดไม่ติด	
251.	ตั้งแกรกๆ	
252.	ตั้งแต่ช้อต	
253.	ตั้งแต่หมุนหาเครื่องไม่ติด	
254.	ตั้งแต่ไม่ชัด	
255.	ตั้งแบบติดๆกั๊ดๆ	
256.	ตั้งแปลกๆ	
257.	ตั้งแล้วดับ	
258.	ตั้งไม่ครบ FM ตั้ง AM ไม่ตั้ง	
259.	ตั้งไม่ชัด	
260.	ตั้งๆ ดับๆ	
261.	ตั้งๆหยุตๆ	
262.	ตั้งๆหายๆ	
263.	ตั้งๆแล้วเสียงดับ	
264.	ดับ ๆ ติด ๆ	
265.	ดับ ๆ ติด ๆ ถ้าโพงขาด	
266.	ดับดับ ติดติด	
267.	ดับเอง	
268.	ดับไปเฉยๆ	
269.	ดับไปเฉยๆ ไม่มีเสียง	
270.	ดับไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ดับๆติดๆ	
272.	ดีวีดี ถาดไม่ออก	
273.	ดีวีดี ไม่ติด	
274.	ดึงแผ่นไม่ออก	
275.	คู่มือได้ ไม่มีสัญญาณ	
276.	ตก เปิดไม่ออก	
277.	ตก,กดไม่ลง	
278.	ตรง CD เสีย	
279.	ตรวจระบบ	
280.	ตรวจสอบ	
281.	ตรวจสอบระบบ	
282.	ตรวจสอบสภาพ	
283.	ตรวจเช็คตามระยะ	
284.	ตรวจเช็ค	
285.	ตรวจเช็ค เสีย	
286.	ตรวจเช็คตามระยะ	
287.	ตรวจเช็คทั่วไป	
288.	ตรวจเช็คระบบ	
289.	ตรวจเช็คสภาพ	
290.	ตรวจเช็คเครื่อง	
291.	ตรวจเช็คเครื่องไม่ติด	
292.	ตอนเบาเสียงไม่ดัง	
293.	ตัดสายCDในเหลือ เฉพาะAM FM	
294.	ตัดหมูนหากลิ้นผิด	
295.	ตัว REVERS เสีย	
296.	ตัวกดฟัง	
297.	ตัวกลั่นไม่ดี	
298.	ตัวจูนช่องเสีย	
299.	ตัวจูนสัญญาณไม่ดี	
300.	ตัวต้านทานปรับค่าเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ตัวต้านทานเสีย	
302.	ตัวปรับคลื่นเสียงค้าง	
303.	ตัวปรับวอลท์ลุ่มหลวม	
304.	ตัวปรับสัญญาณไม่สามารถลด/เพิ่ม เสียงได้	
305.	ตัวปรับสัญญาณไม่สามารถลดหรือเพิ่มเสียงได้	
306.	ตัวปรับเสียงชั่วคราว เปิดไม่ดัง	
307.	ตัวปรับเสียงเสีย	
308.	ตัวรับสัญญาณมีปัญหา	
309.	ตัวรับสัญญาณไม่ค่อยดี	
310.	ตัวรับสัญญาณไม่ดี	
311.	ตัวรับสัญญาณไม่ดี เปลี่ยนเสาอากาศ	
312.	ตัวรับเทปมีปัญหา	
313.	ตัวรับแผ่นแดงออก	
314.	ตัวหนีบสายเจ็ทหลุด	
315.	ตัวหมุนคลื่นหลุด	
316.	ตัวหมุนคลื่นเสีย หาสัญญาณไม่ได้	
317.	ตัวหมุนคลื่นไม่ดี	
318.	ตัวหมุนคลื่นไม่ทำงาน	
319.	ตัวหมุนวิทยุหลุด	
320.	ตัวหมุนวิทยุหาย	
321.	ตัวหมุนหลวม	
322.	ตัวหาคคลื่นเสีย	
323.	ตัวหาคคลื่นไม่หมุน	
324.	ตัวหาสัญญาณหลุด	
325.	ตัวอ่านซีดีไม่ทำงาน	
326.	ตัวอ่านเทปเสีย	
327.	ตัวอ่านเสีย	
328.	ตัวอ่านแผ่นกดไม่ออก	
329.	ตัวอ่านแผ่นเสีย	
330.	ตัวเทปไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	ตัวเปิดถาด CD ต้องใช้มือช่วยดันถาด	
332.	ตัวเปิดเสียงเสีย	
333.	ตัวเปิดไม่ทำงาน	
334.	ตัวเพิ่มเสียง	
335.	ตัวเร่งเสียงชำรุด	
336.	ตัวเร่งเสียงเยอะ	
337.	ตัวเร่งเสียงเสีย	
338.	ตัวเร่งเสียงไม่ขึ้นดิ่ง	
339.	ตัวเลื่อนคลื่นเสียง / เสียงไม่ดัง	
340.	ตัวเล่นแผ่นซีดีมีปัญหา	
341.	ตัวเล่นแผ่นซีดีไม่ติดออก	
342.	ตัวเล่นไม่หมุน	
343.	ตัวเล่นไม่อ่าน ระบบควบคุมเสียง	
344.	ตัวเสียงไหม้	
345.	ตัวเสียบปลั๊กชำรุด	
346.	ตัวเสียบปักช้อต	
347.	ตัวเสียบแบตเตอรี่ รับแบตเตอรี่	
348.	ตัวใส่ USB หลุด	
349.	ตัวใส่แผ่น CD ไม่ทำงาน	
350.	ตัวใส่แผ่นเสียง	
351.	ตัวใส่แผ่นไม่เข้า	
352.	ติ๊กๆ ดับๆ	
353.	ติ๊ด ๆ ดับ ๆ	
354.	ติ๊ดกาม	
355.	ติ๊ดซัด	
356.	ติ๊ดบ้างไม่ติ๊ดบ้าง	
357.	ติ๊ดมั่งไม่ติ๊ดมั่ง	
358.	ติ๊ดสถานีเดียว สัญญาณไม่ดี	
359.	ติ๊ดสถานีเดียว	
360.	ติ๊ดแต่ตั้งน้อย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	ติดแต่มีเสียงแทรก	
362.	ติดแต่เสียงไม่ดัง	
363.	ติดแต่ไม่มีเคลื่อน	
364.	ติดแต่ไม่มีเสียง	
365.	ติดแต่ไม่อ่านแผ่น	
366.	ติดแล้วดับ	
367.	ติดแล้วเสียงค่อยๆ หายไป	
368.	ติดๆ ดับๆ	
369.	ติดๆ ดับๆ ดังเป็นบางที	
370.	ติดๆ ดับๆ ไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้	
371.	ติดๆ ชัดๆ	
372.	ติดๆ ดับๆ	
373.	ติดๆ ดับๆ ภายไม่ขึ้น	
374.	ติดๆ ดับๆ	
375.	ตุดหลวม	
376.	ตุล้าโพงเสียงดังขาดๆหายๆ	
377.	ต่อล้าโพง	
378.	ต่อสายตรง	
379.	ต่อสายไฟ	
380.	ต่อสายไฟไม่ได้ ไฟไม่เข้า	
381.	ต้องคอยขยับสาย ติดบ้างไม่ติดบ้าง	
382.	ถอดเปิดไม่ออก	
383.	ถอดแผ่นไม่ออก เปิดแล้วสะดุด	
384.	ถอดแผ่นไม่ออก และ USB ไม่เล่น	
385.	ถาด DVD เปิดไม่ออก	
386.	ถาด DVD ไม่ออก	
387.	ถาด ซีดี ไม่ออก	
388.	ถาด ซีดี ไม่ได้	
389.	ถาดCD ไขไม่ได้ เครื่องเปิดไม่ติด	
390.	ถาดCD ไม่ออก ไขรีโมทเครื่องไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	ถาดกดไม่ออก	
392.	ถาดค้าง	
393.	ถาดซีดี เปิดไม่ออก	
394.	ถาดซีดีค้าง	
395.	ถาดซีดีเปิดไม่ออก	
396.	ถาดซีดีไม่หมุน	
397.	ถาดติด	
398.	ถาดรองเสีย ภาพไม่ขึ้น	
399.	ถาดรองแผ่นไม่เคลื่อนไหว/เล่นแผ่นสะดุด	
400.	ถาดรับแผ่นกดออกเป็นบางครั้ง	
401.	ถาดรับแผ่นค้าง	
402.	ถาดลองแผ่น ซีดี ไม่ออก	
403.	ถาดออกไม่เปิด	
404.	ถาดอ่าน CD เปิดไม่ออก	
405.	ถาดอ่าน DVD เปิดไม่ออก	
406.	ถาดอ่านแผ่นเปิดไม่ออก	
407.	ถาดเข้าออกเอง	
408.	ถาดเครื่องเล่นวิ่งเข้าวิ่งออก	
409.	ถาดเครื่องเล่น ไม่เปิด	
410.	ถาดเปิด-ปิด หัวอ่านไม่ดี	
411.	ถาดเปิด-ปิด เสีย	
412.	ถาดเปิด-ปิดเอง	
413.	ถาดเปิด-ปิดเอง/เสียงออกไม่ครบช่อง	
414.	ถาดเปิดมีปัญหา	
415.	ถาดเปิดยาก	
416.	ถาดเปิดเข้าเปิดออกหัวไม่อ่าน	
417.	ถาดเปิดแผ่นไม่ออก	
418.	ถาดเปิดไม่ออก	
419.	ถาดเลื่อนเข้า-ออกไม่ได้	
420.	ถาดเลื่อนไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	ถาดเล่นแผ่นไม่ทำงาน	
422.	ถาดเสีย	
423.	ถาดเป็นพิมพ์ CD ไม่เลื่อน	
424.	ถาดแผ่น เปิดไม่ออก	
425.	ถาดแผ่น CD ไม่เข้า	
426.	ถาดแผ่น ไม่เลื่อนเข้าออก	
427.	ถาดแผ่นซีดีแดงออกมาตลอด	
428.	ถาดแผ่นเปิดไม่ออก	
429.	ถาดแผ่นเสีย	
430.	ถาดแผ่นไม่ออก	
431.	ถาดแผ่นไม่ออก ไฟไม่เข้า	
432.	ถาดใส่ CD ค้าง	
433.	ถาดใส่ CD ไม่เลื่อน	
434.	ถาดใส่ซีดีมีปัญหา	
435.	ถาดใส่ซีดีเปิดออกแต่ไม่กลับเข้าไปทำงาน	
436.	ถาดใส่ซีดีไม่เลื่อนออก	
437.	ถาดใส่แผ่นแดงออก	
438.	ถาดใส่แผ่น CD เปิดไม่ออก	
439.	ถาดใส่แผ่น CD ไม่เปิด	
440.	ถาดใส่แผ่นซีดีกดไม่ออก	
441.	ถาดใส่แผ่นซีดีมีปัญหา	
442.	ถาดใส่แผ่นซีดีเปิดไม่ออก	
443.	ถาดใส่แผ่นซีดีเสีย	
444.	ถาดใส่แผ่นฝืด	
445.	ถาดใส่แผ่นหลุดเข้าไปในตัวเครื่อง	
446.	ถาดใส่แผ่นออกไม่ได้	
447.	ถาดใส่แผ่นเปิดไม่ออก	
448.	ถาดใส่แผ่นเสีย	
449.	ถาดใส่แผ่นไม่ดึงออกมา	
450.	ถาดใส่แผ่นไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ถาดใส่แผ่นไม่ออก สายพานหมดอายุ	
452.	ถาดใส่แผ่นไม่ออก ไม่อ่านแผ่น	
453.	ถาดใส่ไม่ออก	
454.	ถาดไม่หมุน	
455.	ถาดไม่ออก	
456.	ถาดไม่ออก แผ่นไม่เล่น	
457.	ถาดไม่ออก ไม่อ่านแผ่น	
458.	ถาดไม่เข้า	
459.	ถาดไม่ดึงออก	
460.	ถาดไม่เลื่อน	
461.	ถาดไม่เล่นแผ่น	
462.	ถาดใส่แผ่นเปิดไม่ออก	
463.	ถายน้ำมันเครื่อง	
464.	ถายน้ำมันเครื่อง ไฟเกียร์ กระจกค้าง	
465.	ทำความสะอาด	
466.	ทำงานคิดขัด	
467.	ทำงานแต่ซ่า	
468.	ทำเสาอากาศหัก	
469.	ทีวี ไม่มีภาพ	
470.	ทีวีเปิดไม่ออก	
471.	ทีวีเสีย	
472.	ที่กดแผ่นไม่ออก	
473.	ที่กดไม่ดึง	
474.	ที่ขาดแบตเตอรี่หลุดเข้าไป	
475.	ที่ชาร์จหลุดเข้าไปข้างใน	
476.	ที่ชาร์จไฟไม่เข้า เสียบแฟลชไดร์ไม่เข้า	
477.	ที่ปรับเสียงปรับไม่ได้	
478.	ที่ปรับเสียงหมุนไปได้	
479.	ที่หมุนรับสัญญาณวิทยุหมุนหลวม	
480.	ที่หมุนหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ที่หมุนเสีย	
482.	ที่เปลี่ยนสถานีไม่หมุน	
483.	ที่เปิด ปิดมันเคลื่อน	
484.	ที่เปิด-ปิดหลอด/ไฟช็อต	
485.	ที่เปิดซีดีใช้งานไม่ได้	
486.	ที่เปิดปิดเสียงฟัง	
487.	ที่เล่นซีดีเปิดไม่ออก/ที่เล่นเทปไม่ทำงาน	
488.	ที่เสียบถ่านฟัง	
489.	ที่เสียบหัวแจ๊คช็อต	
490.	ที่เสียบแฟลตไดรฟ์ฟัง	
491.	ที่เสียบแฟลตไดรฟ์หลอด	
492.	ที่แสดงไฟหลอด	
493.	ที่ใส่ cd เปิดไม่ออก	
494.	ที่ใส่ถ่านชาร์จ	
495.	ที่ใส่ถ่านเสีย	
496.	ที่ใส่เทปไม่ทำงาน	
497.	ที่ใส่แผ่นกดไม่ออก	
498.	ที่ใส่แผ่นกดไม่ออก ฟังเพลงได้เฉพาะ SUB	
499.	ที่ใส่แผ่นซีดี เปิดไม่ออก	
500.	ที่ใส่แผ่นซีดีแดงออก	
501.	ที่ใส่แผ่นไม่หมุน,ไม่เล่นแผ่น	
502.	ที่ใส่แผ่นไม่ออก	
503.	ที่ใส่แผ่นไม่เลื่อนออกมา	
504.	นาฬิกา	
505.	นาฬิกาเดินช้า	
506.	น้ำหลอด	
507.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	
508.	น้ำมันเครื่องหมดอายุการใช้งาน	
509.	น้ำหกใส่แล้วไม่ติด	
510.	น้ำเข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	นอตหาย	
512.	บรรจุไฟฟ้ง	
513.	บอร์ดดีโคะเสีย	
514.	บอร์ดเสีย	
515.	บอร์ดใหม่	
516.	บัดกรี	
517.	บัลลิสต์หลุด	
518.	บูมปรับเสียงไม่ดี	
519.	ปกติ	
520.	ปรับ FM AM ไม่ได้ ,เปิดไม่ดัง	
521.	ปรับคลื่น	
522.	ปรับคลื่นวิทยุ ไม่ได้	
523.	ปรับคลื่นสัญญาณ	
524.	ปรับคลื่นสัญญาณ	
525.	ปรับคลื่นไม่ได้	
526.	ปรับจูนสัญญาณกล่องเคเบิล	
527.	ปรับย่านได้เพียงย่านเดียว	
528.	ปรับระดับความดังไม่ได้	
529.	ปรับลดเสียงไม่ได้	
530.	ปรับวอลุ่มแล้วจะมีเสียงแทรก	
531.	ปรับสถานีไม่ได้	
532.	ปรับสัญญาณไม่ได้	
533.	ปรับสัญญาณไม่ได้ หน้าปัดหลุด	
534.	ปรับสี	
535.	ปรับหาคลื่นไม่ได้	
536.	ปรับเบสไม่ได้	
537.	ปรับเสียงดังไม่ได้	
538.	ปรับเสียงไม่ขึ้น	
539.	ปรับเสียงไม่ได้	
540.	ปรับเสียงไม่ได้ ถาดรับแผ่นทำงานเอง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	ปรับไม่ได้	
542.	ปรินไม่ออก	
543.	ปลั๊กชำรุด	
544.	ปลั๊กหลวม	
545.	ปลั๊กหลุด	
546.	ปลั๊กหัก	
547.	ปลั๊กหักด้านใน	
548.	ปลั๊กเสีย	
549.	ปลั๊กไฟ	
550.	ปลั๊กไฟช็อต	
551.	บิดฝา ไม่ได้	
552.	บิดเปิดไม่ได้	
553.	ปุ่ม AM ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง	
554.	ปุ่มเสียงช็อต	
555.	ปุ่ม power ไม่ทำงาน	
556.	ปุ่ม Volume หัก	
557.	ปุ่ม Volume เสีย	
558.	ปุ่ม เปิด - ปิดเสีย	
559.	ปุ่ม เปิด ปิด เสีย	
560.	ปุ่มกด ชำรุด	
561.	ปุ่มกดกดไม่ได้	
562.	ปุ่มกดค้าง เสียงแตก	
563.	ปุ่มกดถาด CD เสีย	
564.	ปุ่มกดมีปัญหา	
565.	ปุ่มกดหลุด	
566.	ปุ่มกดเบาเสียงเสีย	
567.	ปุ่มกดเลื่อนไม่อยู่	
568.	ปุ่มกดเสีย	
569.	ปุ่มกดไขไม่ได้	
570.	ปุ่มกดใส่แผ่นเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ปุ่มกดไม่ค่อยลง , เวลาเล่นแล้วสคุด	
572.	ปุ่มกดไม่ดี	
573.	ปุ่มกดไม่ดี กดไม่ไป	
574.	ปุ่มกดไม่ติด	
575.	ปุ่มกดไม่ทำงาน	
576.	ปุ่มกดไม่ได้	
577.	ปุ่มค้าง	
578.	ปุ่มจูนสัญญาณใช้งานลำบาก	
579.	ปุ่มชำรุด	
580.	ปุ่มซีดีลวน	
581.	ปุ่มดัง	
582.	ปุ่มปรับคลื่นเสีย	
583.	ปุ่มปรับคลื่นไม่ทำงาน	
584.	ปุ่มปรับระดับเสียงชำรุด	
585.	ปุ่มปรับระดับเสียงเสีย	
586.	ปุ่มปรับสัญญาณชำรุด	
587.	ปุ่มปรับสัญญาณชำรุด	
588.	ปุ่มปรับคลื่นชำรุด	
589.	ปุ่มปรับเพิ่มเสียงชำรุด	
590.	ปุ่มปรับเสีย	
591.	ปุ่มปรับเสียงหลุด	
592.	ปุ่มปรับเสียงเสีย	
593.	ปุ่มปรับเสียงไข่มไม่ได้	
594.	ปุ่มปิด- ปิดหลวม	
595.	ปุ่มปิด/เปิดซีดี	
596.	ปุ่มปิดเปิดชำรุด	
597.	ปุ่มพาวเวอร์กดไม่ได้	
598.	ปุ่มฟังชั่นเสีย	
599.	ปุ่มระดับความดังเสีย	
600.	ปุ่มระดับเสียงเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	ปุ่มวอลลุ่มหมุน ไม่ได้บางครั้ง	
602.	ปุ่มสวิตซ์เสีย	
603.	ปุ่มสวิตซ์เสีย	
604.	ปุ่มสวิตซ์ไม่ติด	
605.	ปุ่มสาร	
606.	ปุ่มหมุนฟัง	
607.	ปุ่มหมุนหลวม	
608.	ปุ่มหมุนหลุด	
609.	ปุ่มหมุนเปลี่ยนคลื่นใช้ไม่ได้	
610.	ปุ่มหมุนเสีย	
611.	ปุ่มหลวม พัดลมไม่หมุน	
612.	ปุ่มหลวม เทปใช้ไม่ได้	
613.	ปุ่มหลวมเปิดไปมันไม่มีเคลื่อน	
614.	ปุ่มหลุด	
615.	ปุ่มหลุดเข้าไปข้างใน	
616.	ปุ่มหัก	
617.	ปุ่มหาคคลื่นหมุนไม่ไป	
618.	ปุ่มหาคคลื่นไม่ได้	
619.	ปุ่มเปิด-ปิดซาร์ต เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง	
620.	ปุ่มเปิด-ปิดฟัง	
621.	ปุ่มเปิด-ปิดเสีย	
622.	ปุ่มเปิด/ปิด เครื่องเล่น DVD กดไม่ได้	
623.	ปุ่มเปิดกดไม่ได้	
624.	ปุ่มเปิดปิด ไม่ออก	
625.	ปุ่มเปิดปิดค้าง	
626.	ปุ่มเปิดปิดเสีย	
627.	ปุ่มเปิดวิทยุหลวม	
628.	ปุ่มเปิดเครื่องหลุด	
629.	ปุ่มเปิดเสีย	
630.	ปุ่มเปิดใช้งานไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	ปุ่มเร่งเสียงกดไม่ได้	
632.	ปุ่มเร่งเสียงชำรุด	
633.	ปุ่มเร่งเสียงเสีย	
634.	ปุ่มเลข8 เสียดกดไม่ได้ (รีโมท)	
635.	ปุ่มเลื่อนหาค้นเสียง	
636.	ปุ่มเสีย	
637.	ปุ่มเสียดกดไม่ออก	
638.	ปุ่มเสียงหลวม	
639.	ปุ่มเสียงเสีย	
640.	ปุ่มเสียงเสีย และ ปุ่มหาค้นหลวม	
641.	ปุ่มเสียงเสียกรอบแตก	
642.	ปุ่มย้ายสถานีเสีย	
643.	ปุ่มกดไม่ได้	
644.	ปุ่มกดหลุดหาย	
645.	ปุ่มปรับย่านฟัง	
646.	ปุ่มวอลุ่มเสีย	
647.	ปุ่มสวิทช์ไม่ดี เสียงเบา	
648.	ปุ่มเลื่อนสถานีหาย	
649.	พอนเสียงไม่ได้	
650.	ผ่านการย่ำมาแล้วอะไหล่ไม่ครบ	
651.	ฝา CD ปิดไม่ได้	
652.	ฝาปิดไม่ได้	
653.	ฝาปิดไม่ได้ . แผ่น CD ใส่ไม่ได้ . เทปไม่เดิน	
654.	ฝาพับหลุดจากกัน	
655.	ฝาเปิดไม่ทำงาน	
656.	ฝาเปิดไม่ได้	
657.	ฝาไม่เลื่อนเปิด	
658.	ฝุ่นเกาะ	
659.	พอด AUX เสีย	
660.	ฟัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	พัดลมดัง	
662.	พัดลมสตาร์ทช้า	
663.	พัดลมไม่หมุน	
664.	พาวเวอร์ออกข้างเดียว	
665.	พาวเวอร์แอมป์รถยนต์ไม่ติด	
666.	พาวเวอร์ไม่มีเสียง	
667.	ฟัง FM ไม่ได้ เล่น CD ไม่ได้	
668.	ฟังคลื่น FM/AM ไม่ได้	
669.	ฟังได้สถานีเดียว	
670.	ฟังไม่ได้	
671.	ฟิวส์ขาด	
672.	ฟ้าผ่า	
673.	ฟ้าลง	
674.	ภาคขยายเสีย	
675.	ภาคขยายไม่ดัง 1 ข้าง	
676.	ภาคจ่ายไฟ	
677.	ภาพกระตุก	
678.	ภาพขาวดำ	
679.	ภาพจอเป็นลายเส้น จอลาย	
680.	ภาพติดๆดับๆ	
681.	ภาพมาไม่เต็มจอ	
682.	ภาพมีครึ่งจอ	
683.	ภาพมีเส้น	
684.	ภาพย่อ	
685.	ภาพลม	
686.	ภาพสีไม่ชัด	
687.	ภาพหดในแนวนอน	
688.	ภาพหนาย	
689.	ภาพหาย	
690.	ภาพหายและเสียงไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	ภาพเป็นเส้น	
692.	ภาพเอียง	
693.	ภาพไม่ขึ้น	
694.	ภาพไม่ชัด	
695.	ภาพไม่ชัด ภาพมีเส้น	
696.	ภาพไม่ชัด-มีเส้น	
697.	ภาพไม่ติด	
698.	ภาพไม่มี	
699.	ภาพไม่ออก	
700.	ภาพไม่เต็มจอ	
701.	ภาพไม่เต็มจอ ไม่มีสัญญาณ	
702.	มดเข่าแผงวงจร	
703.	มอเตอร์ Open-Close เสีย	
704.	มอเตอร์เสีย	
705.	มอเตอร์เสียง	
706.	มอเตอร์ใหม่	
707.	มันค้าง	
708.	มันดังกอຍ	
709.	มันจุด	
710.	มันตัดเอง	
711.	มันแตก เปิดไม่ติด	
712.	มันไม่ดัง	
713.	มันไม่ดี	
714.	มันไม่ติด	
715.	มันไม่เล่น	
716.	มิเตอร์ไฟไม่เข้า	
717.	มีกลิ่นเหม็นไหม้	
718.	มีกลิ่นเหม็นไหม้ และมีควัน	
719.	มีกลิ่นไหม้	
720.	มีกลิ่นเดียว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	มีคลื่นแทรก	
722.	มีภาพ แต่ไม่มีเสียง	
723.	มีภาพครึ่งจอ	
724.	มีภาพแต่ไม่มีเสียง	
725.	มีอาการช็อต	
726.	มีอาการไฟช็อต	
727.	มีคลื่นแทรก	
728.	มีเสียง แต่ไม่ชัด	
729.	มีเสียง แต่ไม่มีภาพ	
730.	มีเสียง ไม่มีภาพ	
731.	มีเสียงข้างเดียว	
732.	มีเสียงช็อต	
733.	มีเสียงชอต	
734.	มีเสียงชอด	
735.	มีเสียงชอตออกลำโพง	
736.	มีเสียงชอตเมื่อฟังไปเรื่อยๆ แล้วสักพักก็ดับ	
737.	มีเสียงซ่า	
738.	มีเสียงซ่า FM	
739.	มีเสียงดัง	
740.	มีเสียงดัง ตอนเปิดเครื่องใช้งาน	
741.	มีเสียงดังข้างเดียว	
742.	มีเสียงดังตอนเปิดเครื่อง	
743.	มีเสียงดังผิดปกติ	
744.	มีเสียงดังเวลาเปลี่ยนคลื่น	
745.	มีเสียงดังแกรกๆ	
746.	มีเสียงตอนค้น	
747.	มีเสียงบางครั้ง	
748.	มีเสียงรบกวน	
749.	มีเสียงรบกวนแล้วดับไป	
750.	มีเสียงเบา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	มีเสียงแกรกๆ	
752.	มีเสียงแต่แรงเสียงไม่ขึ้น	
753.	มีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
754.	มีเสียงแทรก	
755.	มีเสียงแทรกเวลาเปิด	
756.	มีเสียงแปลกๆในเครื่องไม่ดัง	
757.	มีเสียงแล้ว SD Card เสีย	
758.	มีเสียงไม่มีภาพ	
759.	มีเสียงแทรก	
760.	มีแต่เสียงดนตรีไม่มีเสียงร้อง	
761.	มีไฟแต่ไม่มีสัญญาณ	
762.	มุงขาด	
763.	มันลวงแล้วพอเปิดมีเสียงซ่าๆ ไม่ออกเสียงชัดเจน	
764.	รอปเปลี่ยน IC	
765.	ระบบปรับเสียงเสีย	
766.	ระบบมอเตอร์ไม่ทำงาน	
767.	ระบบเสียง	
768.	ระบบเสียงขัดข้อง	
769.	ระบบเสียงผิดปกติ	
770.	ระบบเสียงมีปัญหา	
771.	ระบบเสียงมีปัญหาเล่นคาราโอเกะแล้วเสียงหาย	
772.	ระบบเสียงรวน	
773.	ระบบเสียงไม่ดัง	
774.	ระบบเสียงไม่ดี	
775.	ระบบเสียงไม่ปกติ	
776.	ระบบไฟปกติ แต่ระบบเสียงไม่ทำงาน	
777.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	
778.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	
779.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ทำงาน	
780.	ระบบไฟฟ้าทำงานค้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	ระบบไฟฟ้าเสีย	
782.	ระบบไฟฟ้าไม่เข้า	
783.	ระบบไฟมีปัญหา	
784.	ระบบไม่ติด	
785.	ระบบไม่ทำงาน	
786.	รับ FM/AM ไม่ได้	
787.	รับคลื่นเอฟเอ็ม เอเอ็มไม่ได้	
788.	รับคลื่นไม่ดี	
789.	รับภาพไม่ได้	
790.	รับสัญญาณ AM ไม่ได้	
791.	รับสัญญาณคลื่นวิทยุไม่ได้	
792.	รับสัญญาณไม่ค่อยดี	
793.	รับสัญญาณไม่ได้	
794.	รับสัญญาณไม่ได้ โคนฟ้าผ่า	
795.	รับสัญญาณไม่ได้	
796.	รับสัญญาณไม่ดี	
797.	รับสัญญาณไม่ได้	
798.	รับสัญญาณไม่ค่อยดี	
799.	รับสัญญาณไม่ได้	
800.	รับสัญญาณไม่ค่อยได้ เมื่อรอนจะไม่มีสัญญาณ	
801.	รับได้คลื่นเดียว	
802.	วางถ่านใช้ไม่ได้	
803.	รีโมทไม่ทำงาน	
804.	รีโมทไม่ทำงาน หนาบัดไฟไม่ขึ้น	
805.	รูลำโพงไม่มี	
806.	รูเสียบสายแจ๊คหัก, ฉีดวอรัม	
807.	รูแจคหลวม	
808.	รับสัญญาณไม่ได้	
809.	รอนระดับ ไม่อ่านแผ่น	
810.	รอนแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	ลดเสียงไม่ได้	
812.	ลดเสียงไม่ได้	
813.	ลมรอนไม่ทำงาน	
814.	ลำโพงคังข้างเดียว	
815.	ลำโพง	
816.	ลำโพง เปิดไม่ติด	
817.	ลำโพง asaki	
818.	ลำโพง มีเสียงรบกวน	
819.	ลำโพง วอยล์ขาด	
820.	ลำโพง สายไฟขาด	
821.	ลำโพง อนาคตอนนิค ไม่คังข้างเดียว	
822.	ลำโพง ไม่มีเสียงออก	
823.	ลำโพง ไม่มีเสียงแหลม / ตัว C ระเบิด	
824.	ลำโพงขวาไม่คัง	
825.	ลำโพงขาด	
826.	ลำโพงขาหัก	
827.	ลำโพงข้างขวาไม่มีเสียง	
828.	ลำโพงชำรุด	
829.	ลำโพงช้อตข้างหนึ่ง	
830.	ลำโพงซ้ายไม่คัง	
831.	ลำโพงคัง	
832.	ลำโพงคังข้างเดียว	
833.	ลำโพงคังข้างเดียว	
834.	ลำโพงดับ เสื่ออากาศ	
835.	ลำโพงคังข้างเดียว	
836.	ลำโพงติด ๆ คับ ๆ	
837.	ลำโพงคังข้างเดียว	
838.	ลำโพงบวมเสียงหลวม	
839.	ลำโพงสายขาด	
840.	ลำโพงหนูกัดสาย , ซับ เปิดไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	ลำโพงหลุด	
842.	ลำโพงออกข้างเดียว	
843.	ลำโพงเปิดไม่ติด	
844.	ลำโพงเปิดไม่ออก	
845.	ลำโพงเสียบเบา	
846.	ลำโพงเสีย	
847.	ลำโพงเสีย,เปิดไม่ติด	
848.	ลำโพงเสียงดังข้างเดียว	
849.	ลำโพงเสียงออกข้างเดียว	
850.	ลำโพงเสียงแตก	
851.	ลำโพงเสียงไม่ดัง	
852.	ลำโพงเสียงไม่มี	
853.	ลำโพงเสียงไม่ออก	
854.	ลำโพงเสียบสายไฟไม่เข้า	
855.	ลำโพงแตก	
856.	ลำโพงแตกไม่ชัด	
857.	ลำโพงไฟช็อต	
858.	ลำโพงไฟเข้าเสียงไม่ออก	
859.	ลำโพงไฟไม่เข้า	
860.	ลำโพงไม่คอยดัง	
861.	ลำโพงไม่ดัง	
862.	ลำโพงไม่ดัง 1 ข้าง	
863.	ลำโพงไม่ดัง,ไฟไม่เข้า	
864.	ลำโพงไม่ดังข้างหนึ่ง	
865.	ลำโพงไม่ดังข้างเดียว	
866.	ลำโพงไม่ดัง	
867.	ลำโพงไม่ติด	
868.	ลำโพงไม่มีเสียง	
869.	ลำโพงไม่มีเสียง, แชนกไม่ดัง	
870.	ลำโพงไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	ลิ้นปิดไม่เข้า	
872.	ลูกปืนแตก	
873.	ลิ้อกคลื่นไม่ได้	
874.	ลิ้อค AM-FM ไม่อยู่/ไม่มีสาย	
875.	ลิ้อคแผ่นไม่อยู่	
876.	ล้างหัว	
877.	ล้าง	
878.	ล้างคาร์บูร	
879.	ล้างหัวอ่าน	
880.	ล้างหัวอ่าน CD	
881.	ล้างหัวอ่าน DVD	
882.	วงจรซ็อด	
883.	วงจรเสี่ย	
884.	วอยเสี่ย	
885.	วอลลุ่มซ็อด	
886.	วอลลุ่มไม่ตั้ง	
887.	วอลลุ่มเสี่ย	
888.	วอลลุ่มไม่หมุน	
889.	วิทยาไม่มีเสี่ยง	
890.	วิทยุ SKG ไม่ตั้ง	
891.	วิทยุ 2 เครื่อง ตัวหาคคลื่น เปิด - ปิด เสี่ย	
892.	วิทยุ FM/AM	
893.	วิทยุ คลื่นหาย	
894.	วิทยุ จับคลื่นไม่ได้	
895.	วิทยุ คุณคัณญานไม่ดี	
896.	วิทยุ ตัวหมุนปิดขัารุด	
897.	วิทยุ ติดๆดับๆ	
898.	วิทยุ ธรนินทร เสี่ยงไม่ซัด	
899.	วิทยุ ปุ่มกดเสี่ย	
900.	วิทยุ รับคลื่นได้ไม่ดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	วิทยุ รับสัญญาณไม่ได้ครบทุกช่อง	
902.	วิทยุ วอลุ่มไม่ดี	
903.	วิทยุ เปิดแรงเสียงไม่ได้	
904.	วิทยุ เปิดไม่ติด	
905.	วิทยุ เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน	
906.	วิทยุ เสียงไม่ดัง	
907.	วิทยุ ไฟไม่เข้า	
908.	วิทยุ ไม่ติด	
909.	วิทยุ ไม่มีเสียง	
910.	วิทยุ ไม่อ่านแผ่น	
911.	วิทยุ/ไฟไม่เข้า	
912.	วิทยุ/ไม่มีเสียง	
913.	วิทยุกดไม่ลง	
914.	วิทยुकลิ้นไม่ชัด	
915.	วิทยุดังแค่ 1-2 สถานี	
916.	วิทยุดังไม่ชัด	
917.	วิทยุติดๆ คับๆ	
918.	วิทยุติดๆ คับๆ	
919.	วิทยุ ธานินทร์	
920.	วิทยุ ธานินทร์ เปิดไม่ติด	
921.	วิทยุ ปุ่มหมุนผิด	
922.	วิทยุ ปุ่มหลุด	
923.	วิทยุ ฟังคลื่นไม่ได้	
924.	วิทยุ ฟังได้แค่เพียงสถานีเดียว	
925.	วิทยุ มีเสียงดัง บางครั้งเสียงหาย	
926.	วิทยุ มีเสียงไม่ดัง	
927.	วิทยุ มีไฟแต่ไม่มีเสียง	
928.	วิทยุ มือถือ ธานินทร์	
929.	วิทยุ รับ FM ไม่ได้	
930.	วิทยุ รัยสัญญาณไม่ดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	วิทยุสวิตช์ปุ่มเสียงพัง	
932.	วิทยุสายขาด ไม่สามารถเสียบใช้งานได้	
933.	วิทยุสายไฟขาด	
934.	วิทยุสายไฟช๊อต,วิทยุสายพานเสีย	
935.	วิทยุหยุดทำงาน	
936.	วิทยุหาสัญญาณไม่เจอ	
937.	วิทยุเทป SHARP ใช้งานไม่ได้	
938.	วิทยุเทป เครื่องเล่นซีดีเสีย	
939.	วิทยุเทปไม่ติด	
940.	วิทยุเปลี่ยนปุ่มหมุน	
941.	วิทยุเปลี่ยนสถานีเอง	
942.	วิทยุเปลี่ยนเสาอากาศ	
943.	วิทยุเปิด-ปิดเอง	
944.	วิทยุเปิดแล้วไม่มีเสียง	
945.	วิทยุเปิดไม่ติด	
946.	วิทยุเปิดไม่ออก	
947.	วิทยุเปิดไม่ออก 2 เครื่อง	
948.	วิทยุเปิดไม่ได้	
949.	วิทยุเสีย	
950.	วิทยุเสียงดัง เบาไม่สม่ำเสมอ	
951.	วิทยุเสียงเบา	
952.	วิทยุเสียงไม่คอยดัง	
953.	วิทยุเสียงไม่ชัดเจน	
954.	วิทยุเสียงไม่ดัง	
955.	วิทยุแหลมทอง ใส่อ่าน เครื่องไม่ติด	
956.	วิทยุใช้งานไม่ได้	
957.	วิทยุใช้ได้แต่ FM	
958.	วิทยุใส่อ่านไม่ติด	
959.	วิทยุไฟช๊อต,เครื่องดับ,เสียงดังผิดปกติ	
960.	วิทยุไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	วิทยุไฟไม่เข้า เสออากาศหัก	
962.	วิทยุไม่จับสัญญาณ	
963.	วิทยุไม่จูนสัญญาณ	
964.	วิทยุไม่ตั้ง	
965.	วิทยุไม่ดี	
966.	วิทยุไม่ดูดสัญญาณ	
967.	วิทยุไม่ติด	
968.	วิทยุไม่ทำงาน	
969.	วิทยุไม่ทำงานเสียบไฟไม่เข้า	
970.	วิทยุไม่มีสัญญาณ	
971.	วิทยุไม่มีสัญญาณ	
972.	วิทยุไม่มีเสียง	
973.	วิทยุไม่ล็อคช่อง	
974.	วิทยุไม่ได้ยิน ไม่มีเสียง	
975.	วิทยุไม่ตั้ง	
976.	วิทยุไม่ติด	
977.	สตูดิโอกล่องโพงหลุด	
978.	สตาร์จไม่ติด	
979.	สตาร์ทไม่ติด	
980.	สตาสไม่ติด	
981.	สถานีไม่ตรง (คลื่นไม่ชัด)	
982.	สถานีติดไม่ชัด เสียงไม่ชัด	
983.	สปริงขาด	
984.	สวิกเสีย เสียงไม่ดี	
985.	สวิชเสีย	
986.	สวิชต์หลวม	
987.	สวิชต์เปิด/ปิดไม่ค่อยติด	
988.	สวิตกดไม่ติด	
989.	สวิตกดไม่ได้	
990.	สวิตค้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	สวิทช์ ปิด - เปิด เสีย	
992.	สวิทช์ ปิด - เปิด ไม่ดี	
993.	สวิทช์ มีปัญหา	
994.	สวิทช์ เปิด-ปิด เสีย	
995.	สวิทช์เปิด-เปิด ไม่ดี	
996.	สวิทช์ปิดเปิดมีเสียงดัง	
997.	สวิทช์ปิดเปิดเสีย	
998.	สวิทช์วอลุ่มซ้ด	
999.	สวิทช์เปิดปิดเสีย	
1000.	สวิทช์เปิดปิดไม่ติด	
1001.	สวิทช์เปิดไม่ได้	
1002.	สวิทช์เล่นเทปเสีย	
1003.	สวิทช์ไม่ดี	
1004.	สวิทช์กดไม่ลง	
1005.	สวิทช์ขาด	
1006.	สวิทช์ซ้ด	
1007.	สวิทช์ปิด-เปิด สายขาด	
1008.	สวิทช์ปิดเปิดเสีย	
1009.	สวิทช์ฟัง (สวิทช์ปุ่มกด)	
1010.	สวิทช์มีปัญหา, ไฟไม่เข้า	
1011.	สวิทช์มีปัญหากดไม่ติด	
1012.	สวิทช์วอลุ่มหลวม	
1013.	สวิทช์หลวม	
1014.	สวิทช์หลวม เปลี่ยนเสาอากาศ	
1015.	สวิทช์หลุด	
1016.	สวิทช์เปิดปิดเสีย	
1017.	สวิทช์เปิดปิดใช้งานไม่ได้	
1018.	สวิทช์เปิดเสีย	
1019.	สวิทช์เปิดแผ่น CD ใช้งานไม่ได้	
1020.	สวิทช์เลื่อนสถานี AM FM เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	สวิทซ์เสีย	
1022.	สวิทซ์เสีย สกปรก	
1023.	สวิทซ์เสีย ที่ใส่แผ่นเสียง	
1024.	สวิทซ์ไฟมีปัญหาระบบเปิด-ปิด	
1025.	สวิทซ์ไม่คอยดี	
1026.	สวิทซ์ไม่คอยติด	
1027.	สวิทซ์ไม่ติด	
1028.	สวิทซ์ เปิด-ปิด	
1029.	สวิทซ์หลุด	
1030.	สวิทซ์เสีย	
1031.	สวิทซ์เสีย	
1032.	สวิทซ์เปิด FM/AM ไม่ได้	
1033.	สวิทซ์เปิด ปิด เสีย	
1034.	สวิทซ์เปิดปิดชำรุด	
1035.	สวิทซ์เปิดไม่ติด	
1036.	สวิทซ์เปิดไม่ได้	
1037.	สวิทซ์เสีย	
1038.	สวิทซ์ไม่คอยดี	
1039.	สวิทซ์ปรับเสียงไม่ทำงาน	
1040.	สวิทซ์ปิดเปิด ไฟไม่เข้า	
1041.	สวิทซ์กดไม่ได้	
1042.	สวิทซ์ปิด-เปิดไม่ได้	
1043.	สวิทซ์เปิด - ปิด หลุด	
1044.	สวิทซ์เปิดปิดใช้ไม่ได้	
1045.	สวิทซ์เปิดไม่ดี	
1046.	สวิทซ์เสีย	
1047.	สวิทซ์ใช้ไม่ได้	
1048.	สวิทซ์ไฟเสีย	
1049.	สวิทซ์ค้าง	
1050.	สวิทซ์เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	สวิทปรับคลื่นหลุด เชื้อระบบการใช้งานระบบไฟ และการใช้งานระบบใส่ถ่าน	
1052.	สวิทยกดไม่อยู่	
1053.	สวิทย์เปิดเปิดไม่ค่อยทำงาน สายไฟขาด	
1054.	สวิทย์หลวม	
1055.	สวิทหลุด	
1056.	สวิทเปิดเสียงไม่ดี	
1057.	สวิทซ์ไม่เลื่อน	
1058.	สวิทซ์กดไม่ได้	
1059.	สวิทซ์เสีย แผ่นเล่นไม่ได้	
1060.	สะดุด	
1061.	สะดุด บางครั้งภาพหายไปเลย	
1062.	สัญญาณ USB ไม่เข้า	
1063.	สัญญาณขาดหาย	
1064.	สัญญาณคลื่นไม่ดี	
1065.	สัญญาณจับคลื่น สถานีนี้ ไม่ได้	
1066.	สัญญาณติดขัด	
1067.	สัญญาณมีปัญหา	
1068.	สัญญาณรับไม่ดี	
1069.	สัญญาณหาย	
1070.	สัญญาณเข้าช่องเดียว เสียงไม่ชัด	
1071.	สัญญาณเคลื่อนวิทยุไม่ดี	
1072.	สัญญาณเคลื่อนไม่ชัด	
1073.	สัญญาณไม่ค่อยดี	
1074.	สัญญาณไม่ชัด	
1075.	สัญญาณไม่ชัด	
1076.	สัญญาณไม่ชัดเจน	
1077.	สัญญาณไม่ดี	
1078.	สัญญาณไม่มี	
1079.	สัญญาณไม่มี กดไม่ได้	
1080.	สัญญาณไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	สัญญาณขาดหาย	
1082.	สัญญาณขาดๆหายๆ	
1083.	สัญญาณไม่มี	
1084.	สัญญาณไม่มีดี ไมค์ไม่ดัง	
1085.	สัญญาณรับไม่เข้าเครื่องขยายเสียง	
1086.	สัญญาณไม่ชัด	
1087.	สัญญาณขาดๆ หายๆ เปลี่ยนเสาอากาศ	
1088.	สัญญาณไม่มี	
1089.	सानพานตก	
1090.	สายขาด	
1091.	สายขาด 1 ตัว	
1092.	สายขาด ปุ่มหลุด	
1093.	สายขาด เปิดไม่ออก	
1094.	สายขาด ไม่มีสัญญาณ	
1095.	สายขาด ไม่หมุน	
1096.	สายขาด ไม่ได้ใช้นาน	
1097.	สายคันเร่งค้าง	
1098.	สายขาด MP3 ขาด	
1099.	สายชำรุด	
1100.	สายช็อต	
1101.	สายช็อต	
1102.	สายตรงที่เสียบปลั๊กไฟเสีย	
1103.	สายพานขาด	
1104.	สายปรับเสียงขาด	
1105.	สายพาน	
1106.	สายพาน CD ขาด/ประกอบกลับไม่ได้	
1107.	สายพานขาด	
1108.	สายพานขาด ทำให้หากลื่นไม่เจอ	
1109.	สายพานขาด, ไม่มีเสียง	
1110.	สายพานชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1111.	สายพานตลก	
1112.	สายพานตกร่อง	
1113.	สายพานมันรีไม่เข้า	
1114.	สายพานมีปัญหา	
1115.	สายพานยาน	
1116.	สายพานลื่น	
1117.	สายพานหมุนไม่ตรง	
1118.	สายพานหย่อน	
1119.	สายพานหลุด	
1120.	สายพานหาค้นไม่เจอ	
1121.	สายพานเดินช้า	
1122.	สายพานเบื้อย	
1123.	สายพานเสียว	
1124.	สายพานแตก	
1125.	สายพานและเสียว	
1126.	สายพานไม่หมุน	
1127.	สายพานไม่ไหล	
1128.	สายพานขาด	
1129.	สายภายในและปุ่มมีปัญหา	
1130.	สายยาน	
1131.	สายลำโพงขาด	
1132.	สายลำโพงขาดใน	
1133.	สายวิทยุขาด	
1134.	สายหมุนคลื่นหลุด	
1135.	สายหลวม	
1136.	สายหลุด	
1137.	สายขาด	
1138.	สายอากาศขาด	
1139.	สายอากาศขึ้นสนิม	
1140.	สายอากาศหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1141.	สายเชื่อมต่อขาด	
1142.	สายเลื่อนหาสถานีไม่เลื่อน	
1143.	สายเสียบไม่ได้	
1144.	สายแจ๊คหัก	
1145.	สายแพน cd มีปัญหา	
1146.	สายแจ๊คเสียบไม่เข้า	
1147.	สายแจ๊คลำโพงหัก	
1148.	สายแจ๊คไม่ดี	
1149.	สายแพขาด	
1150.	สายแพเครื่อง	
1151.	สายไฟขาด	
1152.	สายไฟขาด ลำโพงแตก	
1153.	สายไฟขาด ไม่ติด	
1154.	สายไฟขาด ไม่มีเสียง	
1155.	สายไฟขาดเปิดไม่ติด	
1156.	สายไฟขาดใน เสียงลำโพงไม่ดัง	
1157.	สายไฟขาด	
1158.	สายไฟข้างในขาด	
1159.	สายไฟข้างในลำโพงขาด	
1160.	สายไฟชำรุด	
1161.	สายไฟทดข้างใน	
1162.	สายไฟฟ้าขาด	
1163.	สายไฟรั่ว	
1164.	สายไฟลำโพงขาด	
1165.	สายไฟหลุด	
1166.	สายไฟหักค้าง เปิดไม่ออก	
1167.	สายไฟเครื่องขยายเสียงขาด ไม่สามารถกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงได้	
1168.	สีดั่งผิดปกติ	
1169.	สีเพี้ยน	
1170.	สเตอริโอ เสียงดั่ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1171.	ส่งซ่อม	
1172.	ส่วนประกอบอื่นหลุดออกมา	
1173.	หน้าจอดับ เป็นเส้น	
1174.	หน้าจอดับ ไม่ขึ้น	
1175.	หน้าจอเร่งเสียงไม่ขึ้น	
1176.	หน้าจอเลื่อน	
1177.	หน้าตาชำรุด	
1178.	หมูนคลิ้นไม่ได้	
1179.	หมูนชา	
1180.	หมูนรับคลิ้นไม่ได	
1181.	หมูนหาคลิ้นไม่ได	
1182.	หมูนหาคลิ้นไม่เจอ	
1183.	หมูนหาสัญญาณคลิ้นไม่ได	
1184.	หมูนเบา	
1185.	หมูนแต่ไม่มีเสียง	
1186.	หมูนแล้วดังแกรกๆ	
1187.	หมูนแล้วหยุดเอง	
1188.	หมูนไม่คอยไป	
1189.	หมูนไม่แรง	
1190.	หมูนไม่ได	
1191.	หมูนแปลงเสีย	
1192.	หมูนแปลงใหม่	
1193.	หยุดการทำงาน - ดับ	
1194.	หลอดไฟ (โคมไฟ)	
1195.	หลอดไฟขาด	
1196.	หลักหลุด	
1197.	หล่น/เปิดไม่ติด	
1198.	หัว RCA ค้าง	
1199.	หัวสายแจ็คหักคาที่เสียบ	
1200.	หัวอัดเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1201.	หัวอ่าน VCD เสีย	
1202.	หัวอ่าน สายแพรไม่ทำงาน	
1203.	หัวอ่านมีปัญหา	
1204.	หัวอ่านสะดุด	
1205.	หัวอ่านหลุด	
1206.	หัวอ่านเสีย	
1207.	หัวอ่านแผ่นไม่ทำงาน	
1208.	หัวอ่านแผ่นไม่หมุน	
1209.	หัวอ่านไม่ติด	
1210.	หัวอ่านไม่ทำงาน	
1211.	หัวอ่านไม่หมุน	
1212.	หัวอ่านไม่อ่าน	
1213.	หัวอ่านไม่อ่านแผ่น	
1214.	หัวเทปสกปรก	
1215.	หัวเทปไม่อ่าน	
1216.	หัวเสียบช็อต	
1217.	หัวเสียบปลั๊กเสีย ลำโพงไม่ดัง	
1218.	หัวแจ๊คชำรุด	
1219.	หัวแจ๊คที่เสียบลำโพงร้อน	
1220.	หัวแผ่นไม่อ่าน	
1221.	หัวไม่อ่าน	
1222.	หัวไม่อ่านแผ่น	
1223.	หัวอ่านไม่อ่านแผ่น	
1224.	หาค้นวิทยุไม่เจอ	
1225.	หาค้นวิทยุไม่ได้	
1226.	หาค้นไม่เจอ	
1227.	หาค้นไม่ได้	
1228.	หาค้นอื่นไม่ได้	
1229.	หาค้นไม่คอยเจอ	
1230.	หาค้นไปไ้คอยเจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
 อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1231.	หาจุดต่อหลังเครื่อง	
1232.	หาสถานีอื่นไม่ได้	
1233.	หาสัญญาณวิทยุไม่เจอ	
1234.	หาสัญญาณไม่เจอ	
1235.	หาสัญญาณไม่ได้	
1236.	หาสัญญาณไม่เจอ	
1237.	หาเครื่องขายไม่ได้	
1238.	หูฟังใดข้างเดียว	
1239.	หูฟังไม่มีเสียง สายหลุด	
1240.	อะไหล่หลุดเข้าข้างใน	
1241.	อะไหล่หลุดเข้าไปข้างใน	
1242.	อุปกรณ์ชำรุด ,เครื่องเสีย	
1243.	อุปกรณ์ภายในช็อต	
1244.	อ่านแผ่นชา กดไม่ออก	
1245.	อ่านแต่ไม่มีภาพ	
1246.	อ่านแผ่น CD แต่ไม่อ่านแผ่น DVD	
1247.	อ่านแผ่น CD ไม่ได้	
1248.	อ่านแผ่นสะดุด	
1249.	อ่านแผ่นสะดุด ค้าง	
1250.	อ่านแผ่นแล้วสะดุด	
1251.	เครื่องขยายเสียง เสียงไม่ออก 1 ข้าง	
1252.	สายไฟขาด	
1253.	usb เพลงไม่ดัง	
1254.	ที่หาคลิ้นมันช็อก	
1255.	เกิดอาการชอกแล้วดับ	
1256.	เก็บไฟไม่อยู่	
1257.	เขย่าแล้วดับ	
1258.	เข็มวิทยุไซ้ไม่ได้	
1259.	เข็มวิทยุไม่ติด	
1260.	เข็มไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1261.	เครื่องเล่นไม่ทำงาน	
1262.	เครื่องเล่นDVD ไม่อ่านแผ่น	
1263.	เครื่องเล่น DVD ไม่หมุน	
1264.	เครื่องไม่ติด	
1265.	เครื่องขยายเสียงเสียงไม่ดัง	
1266.	เครื่อง CD ไม่อ่าน	
1267.	เครื่อง ซีดี เสีย แผ่น ซีดี ติดอยู่ข้างใน	
1268.	เครื่องcd ติดซองเดียว	
1269.	เครื่องDVD ไม่เล่น	
1270.	เครื่องขยาย สวิตช์เพิ่มเสียงชำรุด	
1271.	เครื่องขยาย ไฟไม่เข้า / วอลุ่มช็อต	
1272.	เครื่องขยายเสียง	
1273.	เครื่องขยายเสียง เปิดไม่ติด	
1274.	เครื่องขยายเสียง เสียงข้างหนึ่งมีปัญหา	
1275.	เครื่องขยายเสียง Histar	
1276.	เครื่องขยายเสียง เร่งไม่ขึ้น	
1277.	เครื่องขยายเสียง ใหญ่ไม่ดัง	
1278.	เครื่องขยายเสียง ไฟไม่เข้า	
1279.	เครื่องขยายเสียง ไม่มีเสียง ใช้งานไม่ได้	
1280.	เครื่องขยายเสียงช็อต	
1281.	เครื่องขยายเสียงช็อต	
1282.	เครื่องขยายเสียงดังข้างเดียว	
1283.	เครื่องขยายเสียงภายในเครื่องขยายใหม่	
1284.	เครื่องขยายเสียงมีปัญหาต่อแล้วไม่ดัง	
1285.	เครื่องขยายเสียงมีสัญญาณเข้าแต่เสียงไม่ออก	
1286.	เครื่องขยายเสียงเปิดติดแต่เสียงไม่ออก	
1287.	เครื่องขยายเสียงเปิดไม่ติด	
1288.	เครื่องขยายเสียงเร่งไม่ได้	
1289.	เครื่องขยายเสียงเวลาเปิดเสียงแตก	
1290.	เครื่องขยายเสียงเสียงดังไม่ปกติ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1291.	เครื่องขยายเสียงไฟช็อตเวลาเสียบแจ๊ค	
1292.	เครื่องขยายเสียงไม่ชัด	
1293.	เครื่องขยายเสียงไม่ดัง	
1294.	เครื่องขยายเสียงไม่ติด	
1295.	เครื่องขยายเสียงไม่ทำงาน	
1296.	เครื่องขยายเสียงไม่มีเสียง	
1297.	เครื่องขยายเสียงใหม่	
1298.	เครื่องขยายเสียงๆตั้งข้างเดียว	
1299.	เครื่องขยายไม่ติด	
1300.	เครื่องขัดของ	
1301.	เครื่องกาง	
1302.	เครื่องชาร์จไฟไม่เข้า	
1303.	เครื่องช้อต	
1304.	เครื่องชอต	
1305.	เครื่องซีดีไม่อ่านแผ่น	
1306.	เครื่องช้อต	
1307.	เครื่องชอต	
1308.	เครื่องดับ	
1309.	เครื่องดับเปิดไม่ได้	
1310.	เครื่องดับเปิดไม่ติด	
1311.	เครื่องดับเอง	
1312.	เครื่องดีวีดีไม่อ่านแผ่น	
1313.	เครื่องตกเปิดไม่ติด	
1314.	เครื่องติดๆดับๆ	
1315.	เครื่องติดปกติแต่หาสัญญาณไม่พบ	
1316.	เครื่องติดมีปัญหาเสียงเบา	
1317.	เครื่องติดแต่ไม่เล่นแผ่น	
1318.	เครื่องติดๆดับ	
1319.	เครื่องติดๆดับๆ	
1320.	เครื่องติดๆดับๆ , วิทยุหาคคลื่นไม่เจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1321.	เครื่องทำงานช้า	
1322.	เครื่องมีเสียงดัง ไม่อ่านแผ่นซีดี	
1323.	เครื่องมีเสียงดังและตรวจเช็ค	
1324.	เครื่องรวน	
1325.	เครื่องรวน หัวไม่อ่าน ไม่ติด	
1326.	เครื่องรับวิทยุไม่สามารถรับคลื่นได้	
1327.	เครื่องรอน มีเสียงแทรก	
1328.	เครื่องวีดีโอแผ่นติด	
1329.	เครื่องสะดุด	
1330.	เครื่องสะดุดเวลาเล่น	
1331.	เครื่องฯไม่อ่านแผ่น	
1332.	เครื่องเปิดไม่ติด	
1333.	เครื่องเล่น aiwa	
1334.	เครื่องเล่น CD	
1335.	เครื่องเล่น CD ไม่มีเสียง	
1336.	เครื่องเล่น CD เปิดแผ่นไม่ได้	
1337.	เครื่องเล่น CD เปิดไม่ติด	
1338.	เครื่องเล่น CD ไม่ดัง	
1339.	เครื่องเล่น CD ไม่หมุน ไม่อ่านแผ่น	
1340.	เครื่องเล่น CD ไม่อ่าน	
1341.	เครื่องเล่น CD ไม่อ่านแผ่น	
1342.	เครื่องเล่น CD ไม่อ่านแผ่น CD	
1343.	เครื่องเล่น DVD	
1344.	เครื่องเล่น DVD กดไม่ติด	
1345.	เครื่องเล่น DVD ขึ้น No-Disc บ่อย	
1346.	เครื่องเล่น DVD ถาดซีดีไม่ออก	
1347.	เครื่องเล่น DVD ภาพไม่เล่น	
1348.	เครื่องเล่น DVD มีภาพ มีเสียง แต่สีกพิกจะกลับมาเก่าช่วงเดิม	
1349.	เครื่องเล่น DVD ไม่อ่านแผ่น	
1350.	เครื่องเล่น DVD ไม่อ่านแผ่น,รีโมทแผ่นปรีนเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1351.	เครื่องเล่น sanyo	
1352.	เครื่องเล่น Sony	
1353.	เครื่องเล่น VCD อ่านช้า	
1354.	เครื่องเล่น VCD ไฟไม่เข้า	
1355.	เครื่องเล่น VCD ไม่ทำงาน	
1356.	เครื่องเล่น ซีดีไม่อ่านแผ่น	
1357.	เครื่องเล่น ดีวีดี เล่นเสียงกระตุก	
1358.	เครื่องเล่นCD เปิดแผ่นไม่ได้	
1359.	เครื่องเล่นCD ไม่ทำงาน	
1360.	เครื่องเล่นCD ไม่อ่านแผ่น	
1361.	เครื่องเล่นDVD ถาดไม่ออก	
1362.	เครื่องเล่นDVD ไม่ทำงาน	
1363.	เครื่องเล่นDVD ไม่อ่านแผ่น	
1364.	เครื่องเล่นDVD/แผ่นไม่เล่น	
1365.	เครื่องเล่นซีดี	
1366.	เครื่องเล่นซีดี กดถาดเล่นไม่ออก	
1367.	เครื่องเล่นซีดีสะดุด	
1368.	เครื่องเล่นซีดีไม่ทำงาน	
1369.	เครื่องเล่นซีดีไม่ทำงาน	
1370.	เครื่องเล่นซีดีไม่อ่านแผ่น	
1371.	เครื่องเล่นดีวีดีไฟไม่เข้า	
1372.	เครื่องเล่นวิทยุไม่ดัง	
1373.	เครื่องเล่นเทปเปิดไม่ออก	
1374.	เครื่องเล่นเทปไฟไม่เข้า	
1375.	เครื่องเล่นเสียง	
1376.	เครื่องเล่นเสียงไม่ทำงาน	
1377.	เครื่องเล่นแผ่นซีดีไม่หมุน	
1378.	เครื่องเล่นแผ่นไม่ได้	
1379.	เครื่องเล่นได้แต่มีภาพครึ่งจอ	
1380.	เครื่องเล่นได้แต่ไม่มีเสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1381.	เครื่องเล่นไม่ติด	
1382.	เครื่องเล่นไม่ทำงาน	
1383.	เครื่องเล่นไม่หมุน	
1384.	เครื่องเล่นไม่อ่าน CD	
1385.	เครื่องเล่นไม่อ่านแผ่น	
1386.	เครื่องเล่นไม่อ่านแผ่น CD	
1387.	เครื่องเล่นไม่อ่านแผ่น DVD	
1388.	เครื่องเล่นไม่อ่านแผ่น VCD	
1389.	เครื่องเล่นไม่เล่น	
1390.	เครื่องเล่นไม่เล่นแผ่น	
1391.	เครื่องเล่นไม่ได้	
1392.	เครื่องเสียง	
1393.	เครื่องเสียง , ดับบ้อย	
1394.	เครื่องเสียง	
1395.	เครื่องเสียง ลำโพงมีเสียงออกด้านเดียว	
1396.	เครื่องเสียง เสียงไม่ออก	
1397.	เครื่องเสียง ไม่ดัง	
1398.	เครื่องเสียง ไม่มีเสียงออก	
1399.	เครื่องเสียง ขั้วของ ไม่ดัง	
1400.	เครื่องเสียง ชำรุด	
1401.	เครื่องเสียง ดังข้างเดียว	
1402.	เครื่องเสียง ดังและสั่น	
1403.	เครื่องเสียง ตัด	
1404.	เครื่องเสียง ติดๆ ดับๆ	
1405.	เครื่องเสียง ปุ่มเสีย	
1406.	เครื่องเสียง ผิดปกติ	
1407.	เครื่องเสียง รวน	
1408.	เครื่องเสียง สะเทือนเสียงจะหาย	
1409.	เครื่องเสียง เปิดแผ่นไม่ออก	
1410.	เครื่องเสียง เปิดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1411.	เครื่องเสียงเร่งไม่ขึ้น	
1412.	เครื่องเสียงโวลุ่มซ้ด	
1413.	เครื่องเสียงไฟฟ้าซ้ด	
1414.	เครื่องเสียงไฟไม่เข้า	
1415.	เครื่องเสียงไม่ดัง	
1416.	เครื่องเสียงไม่ทำงาน	
1417.	เครื่องเสียงไม่มีเสียง	
1418.	เครื่องเสียงไม่อ่านแผ่น ซีดี	
1419.	เครื่องเสียงใหม่	
1420.	เครื่องแตก	
1421.	เครื่องไฟซ้ด	
1422.	เครื่องไม่ดัง	
1423.	เครื่องไม่ดังแผ่น ฟ็องหลุด	
1424.	เครื่องไม่ติด	
1425.	เครื่องไม่ติด ลำโพงไม่ดัง	
1426.	เครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1427.	เครื่องไม่ทำงาน	
1428.	เครื่องไม่ทำงาน ไม่อ่านแผ่น	
1429.	เครื่องไม่รับแผ่น	
1430.	เครื่องไม่หมุน	
1431.	เครื่องไม่อ่าน	
1432.	เครื่องไม่อ่านข้อมูล	
1433.	เครื่องไม่อ่านข้อมูล , เครื่องไม่เล่น	
1434.	เครื่องไม่อ่านผ่าน	
1435.	เครื่องไม่อ่านแผ่น	
1436.	เครื่องไม่อ่านแผ่น	
1437.	เครื่องไม่อ่านแผ่น CD	
1438.	เครื่องไม่อ่านแผ่น CD กับ เทป	
1439.	เครื่องไม่อ่านแผ่นCD	
1440.	เครื่องไม่อ่านแผ่นซีดี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1441.	เครื่องไม่เล่น	
1442.	เครื่องไม่เล่นแผ่น	
1443.	เครื่องไม่เล่นแผ่น DVD	
1444.	เครื่องไม่เล่นแผ่นเทป	
1445.	เครื่องใหม่	
1446.	เครื่องร่อนง่าย	
1447.	เครื่องไม่ทำงาน	
1448.	เครื่องไม่อ่านแผ่น	
1449.	เครื่องขยาเสียงใหญ่ ดังข้างเดียว	
1450.	เคลื่อนรบกวน	
1451.	เชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้	
1452.	เข็ช	
1453.	เข็ชดูทุกอย่าง เพราะไม่ได้ใช้งานมานาน	
1454.	เข็ชระบบ	
1455.	เข็ชระบบปลั๊กไฟ	
1456.	เข็ชระบบเครื่อง ,เสียงไม่ออก	
1457.	เข็ชระบบเสียง	
1458.	เข็ชวอลุ่ม	
1459.	เข็ชวอลุ่มทุกตัว	
1460.	เข็ชสภาพ	
1461.	เข็ชสภาพ (ประกอบ)	
1462.	เข็ชสภาพ , เปลี่ยนสายพาน	
1463.	เข็ชสภาพ ดอกลำโพง	
1464.	เข็ชสภาพ ภาพไม่ออก	
1465.	เข็ชสภาพ เสียงไม่ออก	
1466.	เข็ชสภาพลำโพง	
1467.	เข็ชสภาพเครื่อง	
1468.	เข็ชสภาพเครื่อง เครื่องไม่อ่านแผ่น	
1469.	เข็ชสภาพเครื่อง เพราะไม่ได้ใช้งานนานแล้ว	
1470.	เข็ชสภาพเทป	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1471.	เช็คสภาพแอมป์	
1472.	เช็คสัญญาณของกล่อง	
1473.	เช็คสายเครื่องเสียง,สัญญาณรับกวน	
1474.	เช็คสายไฟ	
1475.	เช็คหน้าจอกอม	
1476.	เช็คอะไหล่	
1477.	เช็คอาการ	
1478.	เช็คอาการเครื่อง	
1479.	เช็คอาการเครื่องเล่น/เปิดไม่ติด	
1480.	เช็คเครื่อง	
1481.	เช็คเครื่องเล่น	
1482.	เช็คและซ่อม	
1483.	เช็คแอมป์	
1484.	เช็คไฟ	
1485.	เช็คไฟไฟไม่เข้า	
1486.	เซอร์ร้าวเสีย	
1487.	เช็คสภาพ	
1488.	เช็คสภาพเบื้องต้น	
1489.	เดี่ยวดังเดี่ยวเบา	
1490.	เดี่ยวดัง เดี่ยวเบา	
1491.	เดี่ยวดัง เดี่ยวเบา	
1492.	เตารีด	
1493.	เติมลม	
1494.	เทปคาสเซทเล่นไม่ได้	
1495.	เทปคาง	
1496.	เทปวิทยุ เล่นไม่ได้	
1497.	เทปเล่นไม่ได้	
1498.	เทปเสียงไม่ดัง	
1499.	เทปใช้งานไม่ได้	
1500.	เทปไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1501.	เทปไม่ติด	
1502.	เทปไม่ทำงาน	
1503.	เทปไม่มีเสียง , กดปุ่มไม่ลง	
1504.	เทปไม่หมุน	
1505.	เทปไม่เดิน	
1506.	เทปไม่เดิน ไม่อ่านแผ่น	
1507.	เบาเสียงวิทยุไม่ได้	
1508.	เบาเสียงไม่ได้	
1509.	เบาเสียง ไม่ได้,เทปติด	
1510.	เบาไม่ได้ สายไม่มี	
1511.	เบาขาดฟัง	
1512.	เปลี่ยนคลื่นวิทยุ AM ไม่มีเสียง	
1513.	เปลี่ยนคลื่นสัญญาณไม่ดี	
1514.	เปลี่ยนคลื่นแล้วดังแกกๆ เสียงดัง ไม่ชัด	
1515.	เปลี่ยนคลื่นไม่ได้	
1516.	เปลี่ยนจากไซถานเป็นสายเสียบไฟฟ้า	
1517.	เปลี่ยนช่องสถานีได้น้อย	
1518.	เปลี่ยนช่องแล้วไม่มีเสียง	
1519.	เปลี่ยนตัวปรับเสียง	
1520.	เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง	
1521.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
1522.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
1523.	เปลี่ยนปลั๊กไฟวิทยุ	
1524.	เปลี่ยนลำโพง	
1525.	เปลี่ยนสถานีไม่ได้	
1526.	เปลี่ยนสถานีไม่ได้	
1527.	เปลี่ยนสัญญาณไม่ได้	
1528.	เปลี่ยนสายพาน	
1529.	เปลี่ยนสายแจ๊ค	
1530.	เปลี่ยนสายไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1531.	เปลี่ยนอะไหล่	
1532.	เปลี่ยนเบรก	
1533.	เปลี่ยนเป็นคลื่นมาตรฐาน	
1534.	เปลี่ยนเป็นโซ่สายเสียบไฟ	
1535.	เปลี่ยนเสาสัญญาณ	
1536.	เปลี่ยนเสาอากาศ	
1537.	เปลี่ยนแจ๊ค	
1538.	เปลี่ยนแจ๊คสัญญาณ	
1539.	เปลี่ยนโกแป้ไม้โก้	
1540.	เปิด	
1541.	เปิด CD ไม่ออก	
1542.	เปิด FM ฟังไม่ได้	
1543.	เปิด FM ไม่ได้	
1544.	เปิด FM,AM เสียเบา	
1545.	เปิด ติดๆ ดับๆ	
1546.	เปิด ปิด ไม่ได้	
1547.	เปิด-ปิด ถาดซีดีไม่ได้	
1548.	เปิด-ปิด ไม่ได้	
1549.	เปิดช่องใส่แผ่น CD ไม่ได้	
1550.	เปิดช่องใส่แผ่นซีดีไม่ได้	
1551.	เปิดช่องใส่แผ่นไม่ได้	
1552.	เปิดค้างและปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ติด	
1553.	เปิดติด แต่ไม่อ่านแผ่น	
1554.	เปิดติด ไม่มีเสียง	
1555.	เปิดติด ลำโพงดังบ้างไม่ดังบ้าง	
1556.	เปิดติด สัญญาณเสียงไม่เข้า	
1557.	เปิดติด แต่ไม่อ่านแผ่น	
1558.	เปิดติด ไม่มีเสียง	
1559.	เปิดติด/ปรับเสียงไม่ได้	
1560.	เปิดติดนานๆแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1561.	เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง	
1562.	เปิดติดรับคลื่นไม่ได้	
1563.	เปิดติดเป็นบางครั้ง	
1564.	เปิดติดเสียงดังบ้างไม่ดังบ้าง	
1565.	เปิดติดแต่ไม่มีภาพ	
1566.	เปิดติดแต่เครื่องไม่เล่น	
1567.	เปิดติดแต่เปิดจออ่านแต่ไม่มีแผ่น	
1568.	เปิดติดแต่เสียงไม่ออก	
1569.	เปิดติดแต่ใช้งานไม่ได้	
1570.	เปิดติดแต่ไม่คอยดัง	
1571.	เปิดติดแต่ไม่ดัง	
1572.	เปิดติดแต่ไม่มีสัญญาณ	
1573.	เปิดติดแต่ไม่มีเสียง	
1574.	เปิดติดแต่ไม่สุด	
1575.	เปิดติดแต่ไม่อ่านแผ่น	
1576.	เปิดติดแต่ไม่เล่นแผ่น	
1577.	เปิดติดแล้วคอยๆดับ	
1578.	เปิดติดแล้วดับ	
1579.	เปิดติดแล้วเสียงคอยๆเบาลง	
1580.	เปิดติดๆดับๆ	
1581.	เปิดถาดซีดีไม่ออก	
1582.	เปิดถาดซีดีไม่ออก	
1583.	เปิดถาดบางสถานี	
1584.	เปิดถาดอ่านแผ่นซีดีไม่ออก	
1585.	เปิดถาดอ่านแผ่นไม่ออก	
1586.	เปิดถาดอ่านแผ่นไม่ได้	
1587.	เปิดถาดแผ่นไม่ออก	
1588.	เปิดถาดใส่แผ่นไม่ได้	
1589.	เปิดถาดไม่ออก	
1590.	เปิดที่อ่านแผ่นไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1591.	เปิดที่ใส่แผ่นไม่ได้	
1592.	เปิดนานถึงจะเห็นภาพ	
1593.	เปิดปิดยาก	
1594.	เปิดฝาไม่ออก	
1595.	เปิดฟังแล้วดับเอง	
1596.	เปิดฟังแล้วสะดุด	
1597.	เปิดฟังแล้วเสียงลดลง เสียงหายไป	
1598.	เปิดฟังไม่ได้	
1599.	เปิดภาคไม่ออก	
1600.	เปิดวิทยุไม่ติด	
1601.	เปิดสวิตซ์ไม่ได้	
1602.	เปิดสັกพักแล้วดับ	
1603.	เปิดฮอดไม่ได้	
1604.	เปิดเครื่องเล่นแล้วกดเอาแผ่นออกไม่ได้	
1605.	เปิดเครื่องติด ลำโพงดังข้างเดียว	
1606.	เปิดเครื่องติด ไฟเข้่า แต่ไม่มีเสียง	
1607.	เปิดเครื่องติด แต่ไม่อ่านแผ่น	
1608.	เปิดเครื่องติดๆขัดๆ	
1609.	เปิดเครื่องวิทยุมีเสียงเหมือนไฟช็อต	
1610.	เปิดเครื่องสັกพัก เครื่องก็ดับ	
1611.	เปิดเครื่องแสงดับ	
1612.	เปิดเครื่องไม่ติด	
1613.	เปิดเครื่องไม่ติด ไม่มีสัญญาณ	
1614.	เปิดเครื่องไม่ออก	
1615.	เปิดเครื่องไม่ได้	
1616.	เปิดเทปไม่ได้ /มีเสียงเบา	
1617.	เปิดเพิ่มเสียงไม่ได้	
1618.	เปิดเร่งเสียงแล้วเครื่องตัดเอง	
1619.	เปิดเล่นแล้วไม่มีเสียง	
1620.	เปิดเสียงดังแ่กๆๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1621.	เปิดเสียงมีสัญญาณรบกวน	
1622.	เปิดเสียงเบาๆ	
1623.	เปิดเสียงแหลมดังคู่หนึ่งไม่ดังคู่หนึ่ง	
1624.	เปิดเสียงไม่ดัง	
1625.	เปิดเสียงไม่ดัง ไม่ชัด	
1626.	เปิดเสียงไม่ปกติ	
1627.	เปิดเสียงไม่ได้ยิน ระบบเทปไม่หมุน ตัวอ่านซีดีไม่อ่าน	
1628.	เปิดแผ่นออกไม่ได้	
1629.	เปิดแผ่นอ่านไม่ได้	
1630.	เปิดแผ่นเล่นอัตโนมัติ	
1631.	เปิดแผ่นใส่ CD ไม่ออก	
1632.	เปิดแผ่นไม่ออก	
1633.	เปิดแผ่นไม่ได้	
1634.	เปิดแล้ว รอนานๆ ถึงจะดัง	
1635.	เปิดแล้ว ก็ ปิด	
1636.	เปิดแล้วก็ดับ	
1637.	เปิดแล้วดังครืดๆ	
1638.	เปิดแล้วดังซ่า	
1639.	เปิดแล้วดับ	
1640.	เปิดแล้วดับ ภาพลม	
1641.	เปิดแล้วดับเร็ว	
1642.	เปิดแล้วติด สดุค/JVC	
1643.	เปิดแล้วปิดไม่ได้	
1644.	เปิดแล้วภาพไม่ออก	
1645.	เปิดแล้วมันซ้อด	
1646.	เปิดแล้วมันดับที่หมุน,เพิ่มเสียงหมุนไม่ค่อยไป	
1647.	เปิดแล้วมีคลื่นแทรก	
1648.	เปิดแล้วมีเสียงดัง	
1649.	เปิดแล้วมีเสียงดังคึกๆ	
1650.	เปิดแล้วมีเสียงรบกวน เสียงอื้อ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1651.	เปิดแล้วมีเสียงแทรก	
1652.	เปิดแล้วสะดุด	
1653.	เปิดแล้วสัญญาณหาย	
1654.	เปิดแล้วสัญญาณไม่ดี	
1655.	เปิดแล้วเครื่องค้าง	
1656.	เปิดแล้วเครื่องดับเอง	
1657.	เปิดแล้วเครื่องร้อน	
1658.	เปิดแล้วเบา	
1659.	เปิดแล้วเสียงค่อยๆ แล้วยดับเอง	
1660.	เปิดแล้วเสียงตัด	
1661.	เปิดแล้วเสียงไม่ดัง	
1662.	เปิดแล้วเสียงแตก ไม่ค่อยดัง	
1663.	เปิดแล้วแล้วมีเสียงซอสน	
1664.	เปิดแล้วไม่ดัง	
1665.	เปิดแล้วไม่ติด	
1666.	เปิดแล้วไม่มีเสียง	
1667.	เปิดแล้วไม่เล่น	
1668.	เปิดแอมไม่ดัง	
1669.	เปิดใช้งานไม่มีเสียง	
1670.	เปิดใช้งานไม่ได้	
1671.	เปิดใส่แผ่นไม่ได้	
1672.	เปิดได้สักพักเสียงหาย	
1673.	เปิดได้แต่ fm เปิด am แล้วไม่ดัง	
1674.	เปิดไปสักพักแล้วดับ	
1675.	เปิดไปแล้วดับเอง	
1676.	เปิดไฟไม่ติด	
1677.	เปิดไมค์ไม่ดัง	
1678.	เปิดไมค์ติด	
1679.	เปิดไม่ได้อ	
1680.	เปิดไม่ดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1681.	เปิดไม่ดัง	
1682.	เปิดไม่ติ	
1683.	เปิดไม่ติด	
1684.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1685.	เปิดไม่ติด , สายไฟขาด	
1686.	เปิดไม่ติด , ไม่มีเสียง	
1687.	เปิดไม่ติด ,ไฟไม่เข้า	
1688.	เปิดไม่ติด / สายไฟชำรุด	
1689.	เปิดไม่ติด ชาร์จไฟไม่เข้า	
1690.	เปิดไม่ติด ที่ใส่CDค้าง	
1691.	เปิดไม่ติด บุ่มเปิด ปิด หลุดออก	
1692.	เปิดไม่ติด ภาพไม่มี เสียงไม่มี	
1693.	เปิดไม่ติด มันซ่าๆ	
1694.	เปิดไม่ติด ลมกรรวาน	
1695.	เปิดไม่ติด สายไฟขาด	
1696.	เปิดไม่ติด สายไฟฟ้าขาด	
1697.	เปิดไม่ติด เก้า	
1698.	เปิดไม่ติด เสียงขาดๆหายๆ	
1699.	เปิดไม่ติด เสียงไม่ดัง	
1700.	เปิดไม่ติด เสียงไม่มี	
1701.	เปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้	
1702.	เปิดไม่ติด ไฟเกิน	
1703.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1704.	เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง	
1705.	เปิดไม่ติด, เครื่องไม่ทำงาน	
1706.	เปิดไม่ติด, ไฟไม่เข้า	
1707.	เปิดไม่ติด, ฟอนเสียงไม่ได้	
1708.	เปิดไม่ติด, เสียงไม่ออก	
1709.	เปิดไม่ติด, ไม่มีเสียง	
1710.	เปิดไม่ติด/ดังข้างเดียว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1711.	เปิดไม่ติด/สวิตเสีย	
1712.	เปิดไม่ติด/สัญญาณไฟไม่รับ	
1713.	เปิดไม่ติด/เสียงไม่ดัง	
1714.	เปิดไม่ติด/ไฟไม่เข้า	
1715.	เปิดไม่ติดและไฟไม่เข้า	
1716.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1717.	เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง	
1718.	เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง	
1719.	เปิดไม่ทำงาน	
1720.	เปิดไม่มีภาพ	
1721.	เปิดไม่มีเสียง	
1722.	เปิดไม่มีเสียง บางทีก็ติด	
1723.	เปิดไม่ออก	
1724.	เปิดไม่ออก มีเสียงอื้อ	
1725.	เปิดไม่ออก ไฟไม่เข้า	
1726.	เปิดไม่ออก เครื่องไม่แน่ใจว่าติด	
1727.	เปิดไม่ออก ไม่ทำงาน	
1728.	เปิดไม่ออก ไม่อ่านแผ่น	
1729.	เปิดไม่ออกเสียงไม่มี	
1730.	เปิดไม่อ่าน	
1731.	เปิดไม่อ่าน	
1732.	เปิดไม่ได้	
1733.	เปิดไม่ได้ ไม่มีเสียง	
1734.	เปิดไม่ได้/ซ็อค	
1735.	เปิดไม่ได้ยิน	
1736.	เปิดไม่ติด	
1737.	เปิดเครื่องไม่ติด	
1738.	เปิดไม่ดัง	
1739.	เปิดมีสัญญาณบาง ไม่มีสัญญาณบาง	
1740.	เปิดเครื่องแล้วก็ดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1741.	เป็นสนิม	
1742.	เพลงจากแฟลชไดร์ฟังไม่ได้	
1743.	เพลงไม่ดัง ไฟไม่เข้า	
1744.	เพลงไม่เล่นต่อเนื่อง	
1745.	เพาเวอร์ตัด	
1746.	เพาเวอร์รถยนต์ไฟไม่เข้า	
1747.	เพาเวอร์ไม่ทำงาน	
1748.	เพาเวอร์ใหม่	
1749.	เพิ่มลดเสียงไม่ได้	
1750.	เพิ่มลดเสียงไม่ได้ เครื่องเล่นซีดีใช้งานไม่ได้	
1751.	เพิ่มเสียงไม่ได้	
1752.	เฟืองชำรุด	
1753.	เมมโมรีการ์ดติดค้างข้างใน	
1754.	เร่ดงังไม่ได้	
1755.	เร่ดติคๆด๊บบๆ	
1756.	เร่ดเสียงแล้วมีเสียงซอด	
1757.	เร่ดเสียงแล้วเครื่องดับ	
1758.	เร่ดเสียงไม่ขึ้น	
1759.	เร่ดเสียงไม่ขึ้น ลางถ่านไม่ดี	
1760.	เร่ดเสียงไม่ดัง	
1761.	เร่ดเสียงไม่ได้	
1762.	เร่ดเยอะๆแล้วดียงแตก	
1763.	เร่ดแรงไม่ได้	
1764.	เร่ดแล้วซ็อด	
1765.	เร่ดแล้วเบา	
1766.	เร่ดแล้วเสียงไม่ดัง	
1767.	เร่ดไฟไม่ขึ้น	
1768.	เร่ดไม่ขึ้น	
1769.	เร่ดไม่ขึ้น แจกหัก	
1770.	เลือก Am/Fm ไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1771.	เลือกผ่านไม่ได้	
1772.	เลื่อนไม่ได้ สายพานขาด	
1773.	เล่น CD วิทยุ ไม่ได้	
1774.	เล่น CD ไม่ติด	
1775.	เล่น FM ไม่ได้	
1776.	เล่น USB ไม่ได้	
1777.	เล่น USB ไม่ได้ / Loud เป็นซับ	
1778.	เล่น ซีดี ไม่ได้	
1779.	เล่น เอฟ เอ็ม ไม่ได้	
1780.	เล่น CD ไม่ได้	
1781.	เล่นชา	
1782.	เล่นซีดีวิทยุไม่ได้	
1783.	เล่นเทปไม่ได้อาจไม่มีเสียง	
1784.	เล่นเทปไม่ได้	
1785.	เล่นแผ่น ซีดี ไม่ได้	
1786.	เล่นแผ่น ไม่ได้	
1787.	เล่นแผ่นกระตุก	
1788.	เล่นแผ่นกลับไปกลับมา	
1789.	เล่นแผ่นติดขัด	
1790.	เล่นแผ่นสะดุด	
1791.	เล่นแผ่นแล้วเครื่องดับ	
1792.	เล่นแผ่นไม่ได้	
1793.	เล่นแผ่นไม่ได้	
1794.	เล่นแฟรชไดรฟ์ไม่ได้	
1795.	เล่นแล้วหยุด	
1796.	เล่นแล้วเกิดอาการกระตุก สะดุด	
1797.	เล่นแล้วแผ่นสะดุดแล้วหยุดหมุน	
1798.	เล่นแล้วแผ่นออกไม่ได้	
1799.	เล่นได้ถาดไม่ออก	
1800.	เล่นได้บางไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1801.	เล่นได้แต่ภาพมาช้า	
1802.	เล่นไปซ้กพักแล้วเครื่องดับ	
1803.	เล่นไปแล้วดับ	
1804.	เล่นไม่เทป เล่นซีดีไม่ได้	
1805.	เล่นไม่ได้	
1806.	เล่นไม่ได้ ถาดใส่แผ่นซีดีไม่หมุน	
1807.	เล่นไม่ได้ ไฟไม่เข้า	
1808.	เวลากดรีโมทมันเลื่อนตาม	
1809.	เวลากดสวิชเพาเวอร์ไฟไม่เข้า	
1810.	เวลากดแผ่นไม่ออกจากเครื่อง	
1811.	เวลาหมุนหาสัญญาณไม่ไป	
1812.	เวลาเปิดมันขึ้นว่าไม่มีแผ่น	
1813.	เวลาเปิดมีคลื่นแทรกเป็นบางครั้ง	
1814.	เวลาเปิดลำโพง มีคลื่นแทรก	
1815.	เวลาเปิดเสียงเสียงดังขึ้นเองโดยไม่ได้เร่งเสียง	
1816.	เวลาเปิดแล้วซ็อค	
1817.	เวลาเร่งเสียงแล้วมีเสียงแทรก	
1818.	เวลาเล่นหน้าปิดไม่มี	
1819.	เวลาเสียบไมล์แล้วซ็อค	
1820.	เสตอไม่ดัง	
1821.	เสารับสัญญาณหัก	
1822.	เสารับสัญญาณหัก	
1823.	เสาวิทยุหัก	
1824.	เสาสัญญาณหัก	
1825.	เสาสัญญาณอากาศมีปัญหา	
1826.	เสาสัญญาณเสีย	
1827.	เสาสัญญาณไขไม่ได้	
1828.	เสาสัญญาณเสีย	
1829.	เสาหลักวิทยุหัก	
1830.	เสาหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1831.	เสาหาย	
1832.	เสาอากาศหัก	
1833.	เสาอากาศ	
1834.	เสาอากาศพัง	
1835.	เสาอากาศรับคลื่นวิทยุไม่ได้	
1836.	เสาอากาศวิทยุหัก	
1837.	เสาอากาศหลวม	
1838.	เสาอากาศหลุด	
1839.	เสาอากาศหัก	
1840.	เสาอากาศหัก /ไม่มีเสียง	
1841.	เสาอากาศหัก ฟังเสียงไม่ชัด	
1842.	เสาอากาศหัก ไฟไม่คอยเข้า ซ็อค	
1843.	เสาอากาศหัก/ที่หมุนชำรุด	
1844.	เสาอากาศเสีย	
1845.	เสาอากาศขาด	
1846.	เสียงดังผิดปกติ	
1847.	เสียงลำโพงแตกและตัวปรับคลื่นเสีย	
1848.	เสียงไม่ดัง	
1849.	เสียงไม่มี ติดๆ ดับๆ	
1850.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
1851.	เสีย	
1852.	เสีย , สายขาด	
1853.	เสีย ไม่ติด	
1854.	เสีย ไม่ได้ยิน	
1855.	เสียง ดังๆ หายๆ	
1856.	เสียง ติด ๆ ดับ ๆ	
1857.	เสียง ภาพ ไม่ดี	
1858.	เสียงกระตุก	
1859.	เสียงขาด ๆ หาย ๆ	
1860.	เสียงขาดหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1861.	เสียงขาดๆ หายๆ	
1862.	เสียงขาดๆหายๆ	
1863.	เสียงขาดๆหายๆ มีเสียงซ้ด	
1864.	เสียงข้างเดียว	
1865.	เสียงคลื่นแทรก	
1866.	เสียงคล้ายลพโพงแตก	
1867.	เสียงงไม่ดัง	
1868.	เสียงซ้ด	
1869.	เสียงซ่า	
1870.	เสียงซ่า และเบา	
1871.	เสียงซ่าไม่คอยดัง AM ไม่ติด	
1872.	เสียงซ้ดเวลาเร่งเสียง	
1873.	เสียงดัง	
1874.	เสียงดัง แล้วเบา แล้วดัง	
1875.	เสียงดัง ไม่คอยซ้ด	
1876.	เสียงดัง ไม่สามารถลดระดับเสียงได้	
1877.	เสียงดัง ไม่สามารถเบาเสียงได้	
1878.	เสียงดังๆ หายๆ	
1879.	เสียงดังขาดๆ หายๆ	
1880.	เสียงดังข้างเดียว	
1881.	เสียงดังบ้งๆ เสียงไม่ซ้ด	
1882.	เสียงดังผิดปกติ	
1883.	เสียงดังออกลำโพงข้างเดียว	
1884.	เสียงดังอื้อๆ	
1885.	เสียงดังอื้ออื้อ	
1886.	เสียงดังเกินไป	
1887.	เสียงดังเบา	
1888.	เสียงดังเวลาพัคลมทำงาน	
1889.	เสียงดังแซๆ	
1890.	เสียงดังแล้วหาย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1891.	เสียงดังไม่ชัด	
1892.	เสียงดังไม่ชัดเจน	
1893.	เสียงดังไม่ดี	
1894.	เสียงดังไม่ปกติ	
1895.	เสียงดังไม่มีคลื่น	
1896.	เสียงดังไม่สม่ำเสมอ	
1897.	เสียงดังไม่สม่ำเสมอ	
1898.	เสียงดังไม่เต็มที่	
1899.	เสียงดึบๆตึ๊ดๆ	
1900.	เสียงดิ่งผิดแปลก	
1901.	เสียงตืดขัด	
1902.	เสียงตืดบางไม่ตืดบาง	
1903.	เสียงตืดๆ ขัด	
1904.	เสียงตืดๆ ดึบๆ	
1905.	เสียงตืดๆดึบๆ	
1906.	เสียงตืดๆหายๆ	
1907.	เสียงบางที่เบา บางที่ค่อย	
1908.	เสียงบี๊	
1909.	เสียงผิดปกติ ไม่มีสัญญาณ	
1910.	เสียงพลา	
1911.	เสียงมาจากๆหายๆ	
1912.	เสียงมาๆ หายๆ	
1913.	เสียงมาๆหายๆ	
1914.	เสียงร้ว	
1915.	เสียงลำโพงไม่ดัง หากคลื่นไม่เจอ	
1916.	เสียงวิทยุไม่ดัง	
1917.	เสียงวิทยุไม่มีเสียง	
1918.	เสียงสัญญาณขาดหาย	
1919.	เสียงสัญญาณแทรก	
1920.	เสียงสั้น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1921.	เสียงหอน	
1922.	เสียงหาย	
1923.	เสียงหาย (วิทยุคอนน้าท่วม)	
1924.	เสียงหาย ฟังไม่ได้	
1925.	เสียงออกข้างเดียว	
1926.	เสียงออกข้างเดียว , หมุนซ้ำ	
1927.	เสียงออกทางเดียว	
1928.	เสียงออกไม่ชัดเจน	
1929.	เสียงออกไม่หมด	
1930.	เสียงออกไม่เท่ากัน	
1931.	เสียงอู	
1932.	เสียงอู สายช็อค	
1933.	เสียงเบสไม่ดัง	
1934.	เสียงเบสไม่ออก	
1935.	เสียงเบา	
1936.	เสียงเบา ไซ้ไม่ได้	
1937.	เสียงเบา ไม่ชัด	
1938.	เสียงเบาลง	
1939.	เสียงเบาแรงไม่ขึ้น	
1940.	เสียงเบาไม่ดัง	
1941.	เสียงเป็นจ๊ตๆ	
1942.	เสียงแตก	
1943.	เสียงแตกรับสัญญาณไม่ข้อยได้	
1944.	เสียงแทรก	
1945.	เสียงแทรก	
1946.	เสียงและภาพไม่ติด	
1947.	เสียงแหบ	
1948.	เสียงไม่ชัด	
1949.	เสียงไม่ค่อยชัด	
1950.	เสียงไม่ค่อยดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1951.	เสียงไม่คอยออก	
1952.	เสียงไม่ชัด	
1953.	เสียงไม่ชัดจน	
1954.	เสียงไม่ชัดเปิดนานๆจะซ้อต	
1955.	เสียงไม่ดัง	
1956.	เสียงไม่ดัง Trเสีย	
1957.	เสียงไม่ดัง อายุสินค้า 4 ปี	
1958.	เสียงไม่ดัง 1 ข้าง	
1959.	เสียงไม่ดัง ตัวหมุนหากลื่นเสีย	
1960.	เสียงไม่ดัง ปรับคลื่นไม่ได้	
1961.	เสียงไม่ดัง สวิตช์ไฟเสีย	
1962.	เสียงไม่ดัง สายไฟขาด	
1963.	เสียงไม่ดัง ไฟไม่เข้า	
1964.	เสียงไม่ดัง ไม่มีคลื่น	
1965.	เสียงไม่ดัง ไม่มีเสียง	
1966.	เสียงไม่ดัง,ไฟไม่เข้า	
1967.	เสียงไม่ดังบางครั้ง	
1968.	เสียงไม่ดังสายขาด	
1969.	เสียงไม่ดัง	
1970.	เสียงไม่ดี	
1971.	เสียงไม่ดี ,มีเสียงแทรก	
1972.	เสียงไม่ดีปรับเสียงไม่ได้	
1973.	เสียงไม่ดีเบา	
1974.	เสียงไม่มา	
1975.	เสียงไม่มี	
1976.	เสียงไม่มี แผ่นไม่หมุน	
1977.	เสียงไม่มี สายไฟขาด / ทรานซิสเตอร์ TF- 268	
1978.	เสียงไม่มี แต่ไฟเข้าอยู่ แจ็กลำโพงไม่ดัง	
1979.	เสียงไม่สม่่มเสมอ	
1980.	เสียงไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1981.	เสียงไม่ออก เส้าหัก เล่นดีวีดีไม่ได้	
1982.	เสียงไม่ออก 1 ข้าง เสียงเข้าทีวีไม่ได้	
1983.	เสียงไม่ออก 1 ตัว และเสียงเบา 1 ตัว	
1984.	เสียงไม่ออก CD ไม่อ่าน	
1985.	เสียงไม่ออก ซ็อค	
1986.	เสียงไม่ออก ภาพไม่ชัด	
1987.	เสียงไม่ออก เล่น DVD ไม่ได้ และเส้าปรับสัญญาณหัก	
1988.	เสียงไม่ออก เส้าอากาศ	
1989.	เสียงไม่ออก ไฟไม่เข้า	
1990.	เสียงไม่ออกข้างนี้	
1991.	เสียงไม่ออกทางขวา	
1992.	เสียงไม่ออกลำโพง	
1993.	เสียงไม่เข้า	
1994.	เสียงไม่ได้	
1995.	เสียงไม่ได้ยิน	
1996.	เสียงๆไม่ดัง	
1997.	เสียบ USB ไม่ดัง สภาพสินค้า 5 ปี	
1998.	เสียบ USB ไม่ติด	
1999.	เสียบจุกข้างหลังลำโพงไม่ดัง	
2000.	เสียบติดแต่คลื่นเปลี่ยนเอง	
2001.	เสียบปลั๊กแล้วติดๆดับๆ	
2002.	เสียบปลั๊กแล้วไฟช็อคมีกลิ่นไหม้	
2003.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
2004.	เสียบสาย CD ไม่ดัง	
2005.	เสียบสายไฟดัง แต่ใส่ถ่านไม่ดัง	
2006.	เสียบเมมโมรี่การ์ดแล้วไม่ดัง	
2007.	เสียบแฟสไดร์แล้วไม่เล่น	
2008.	เสียบแล้วติดเรื่อยๆ	
2009.	เสียบไฟเข้า แต่ขาไม่เข้า	
2010.	เสียบไฟไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2011.	เสียบไฟไม่เข้า	
2012.	เสียบไฟไม่เข้า สายช็อต	
2013.	เสียบไฟไม่เข้า, ปุ่มปรับเสีย	
2014.	เสียบไมแล้วเสียงดัง	
2015.	เสียบไมโครโฟนไม่ได้ , ตัวหมุนควบคุมหลวม	
2016.	เสียบไมติด	
2017.	เสียบไมไม่เข้า	
2018.	เสียงสั้น	
2019.	เสียงเบา	
2020.	เส้นเคียวกลางลด	
2021.	เอาสายแจ๊คออก	
2022.	เอาแผ่น CD ออกไม่ได้ , ติดซ้ำ	
2023.	เอาแผ่นไม้ออก	
2024.	แจ๊มหูลุด	
2025.	แผ่นกาง	
2026.	แกน DC 5V เสีย	
2027.	แกนกลางแผ่น CD หลุด	
2028.	แจ๊คช็อต	
2029.	แจ๊คสายอากาศชำรุด	
2030.	แจ๊คสีแดงหักการูแจ๊ค	
2031.	แจ๊คหูลุดใช้งานไม่ได้	
2032.	แจ๊คหัก	
2033.	แจ๊คหักคา	
2034.	แจ๊คหักคา (เครื่องเล่น CD)	
2035.	แจ๊คหักติดรูเสียบ	
2036.	แจ๊คเสีย	
2037.	แจ๊คเสียบสายสัญญาณไม่ได้	
2038.	แจ๊คเสียบเสีย	
2039.	แจ๊คหักในรูสัญญาณ	
2040.	แจ๊คหักคา	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2041.	แจคหักคา volume ไม่ดี	
2042.	แจคเสีย	
2043.	แตก แยกชิ้น	
2044.	แท่นขยาย ไม่ดัง	
2045.	แท่นซาร์วิทยุสื่อสาร	
2046.	แท่นเครื่องเสียง /ซอด	
2047.	แท่นเครื่องเสียง ไม่ดัง	
2048.	แท่นเครื่องเสียง/ซอด	
2049.	เบตบวม ไม่มีเสียง	
2050.	เบตหมดเร็วกว่าปกติ	
2051.	เบตหลวม	
2052.	เบตเคอร์รี่เสีย เปลี่ยนซี	
2053.	เบตไม่เข้า	
2054.	แบบฮอลคู ไม่ดัง	
2055.	เปลงไฟ	
2056.	เป็นใส่แผ่นไม่ออก	
2057.	แผงขยายเสียง	
2058.	แผงจ่ายไฟเสีย	
2059.	แผงวงจร ซอด	
2060.	แผงวงจรด้านหลังใหม่/เล่นไม่ได้	
2061.	แผงวงจรเสีย	
2062.	แผงไฟไม่ติด	
2063.	แผ่นซีดีคาง	
2064.	แผ่น CD คาง	
2065.	แผ่น CD ติด	
2066.	แผ่น CD ติดเครื่อง	
2067.	แผ่น CD ไม่ดีดกลับ	
2068.	แผ่น CD ไม่ออก	
2069.	แผ่น ซีดี กดไม่ออก	
2070.	แผ่นCDไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2071.	แผ่นcdไม่ออก	
2072.	แผ่นcdไม่เล่น	
2073.	แผ่นกดไม่ออก	
2074.	แผ่นค้างข้างใน	
2075.	แผ่นค้างอยู่ในเครื่อง	
2076.	แผ่นค้างในถาด DVD	
2077.	แผ่นค้างในเครื่อง	
2078.	แผ่นค้างในเครื่องดีวีดี	
2079.	แผ่นซีดีไม่อ่าน	
2080.	แผ่นซีดีไม่เล่น ไม่อ่าน	
2081.	แผ่นซีดีค้าง	
2082.	แผ่นซีดีติด	
2083.	แผ่นซีดีติด เอาออกจากเครื่องไม่ได้	
2084.	แผ่นซีดีติดไม่ออกมา	
2085.	แผ่นซีดีไม่หมุน	
2086.	แผ่นซีดีไม่ออก	
2087.	แผ่นตัดเสียง (กดไม่ออก)	
2088.	แผ่นติด	
2089.	แผ่นติด ไม่ออกเสียง	
2090.	แผ่นติดอยู่ข้างใน	
2091.	แผ่นติดใน	
2092.	แผ่นติดในเครื่อง	
2093.	แผ่นติดในเครื่อง กดไม่ออก	
2094.	แผ่นติดในเครื่องกดออกไม่ได้	
2095.	แผ่นติดในเครื่องกดไม่ออก	
2096.	แผ่นถาดลองไม่ทำงาน	
2097.	แผ่นรอง DVD เสีย	
2098.	แผ่นลาย	
2099.	แผ่นสคูด	
2100.	แผ่นสะคูด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2101.	แผ่นสะดุด AJ	
2102.	แผ่นหมุนแต่ไม่ดัง	
2103.	แผ่นเค้งออก	
2104.	แผ่นเค้งออกมาเอง	
2105.	แผ่นเล่นไม่อ่าน	
2106.	แผ่นเล่นไม่ได้	
2107.	แผ่นเล่นๆหยุดๆ	
2108.	แผ่นเอาออกไม่ได้	
2109.	แผ่นใส่แผ่นไม่หมุน	
2110.	แผ่นไม่หมุน	
2111.	แผ่นไม่ออก	
2112.	แผ่นไม่ออก , ลำโพงไม่ดัง	
2113.	แผ่นไม่ออก เครื่องเล่นรถยนต์	
2114.	แผ่นไม่ออกเสียงไม่ออก	
2115.	แผ่นไม่อ่าน	
2116.	แผ่นไม่อ่าน ไม่มีเสียง	
2117.	แผ่นไม่เข้า	
2118.	แผ่นไม่เล่น	
2119.	แอมป์ไฟไม่เข้า	
2120.	แอมป์	
2121.	แอมป์ Dianond เบสไม่ดัง	
2122.	แอมป์ ดัง ๆ หาย ๆ	
2123.	แอมป์ ไม่ดัง	
2124.	แอมป์เครื่องเสียงใหม่	
2125.	แอมป์เสีย	
2126.	แอมป์ไม่ดัง	
2127.	แอมป์ไม่มีเสียง	
2128.	แอมป์ใหม่	
2129.	แอมป์ สายไฟขาด เช็กระบบ	
2130.	แอมป์เปิดไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2131.	แอมเสียงไม่ดัง	
2132.	แอมไม่ทำงาน	
2133.	แอมรั้งข้างเดียว	
2134.	โคนน้ำ	
2135.	โคนละอองฝนทำให้เปิดไม่ติด	
2136.	โทรทัศน์ไฟไม่เข้า/ไม่มีภาพ	
2137.	โวลูมไม่ดี	
2138.	โวนขนาด 1 ตัว	
2139.	โวลูมสวิทซ์เสีย	
2140.	โวลูม	
2141.	โวลูมไม่ดี	
2142.	โวลูมเร่งไม่ขึ้น	
2143.	โวลูมช็อต	
2144.	โวลูมเปิดไม่ดัง	
2145.	โอบอดเฟด มันไหม้	
2146.	ใช้งานไม่ได้	
2147.	ใช้ USB ไม่ได้	
2148.	ใช้การไม่ได้, ไม่ติด	
2149.	ใช้งานนาน ไม่มีเสียง	
2150.	ใช้งานได้แต่พอเครื่องร้อนจะดับเอง	
2151.	ใช้งานไม่ได้	
2152.	ใช้งานไม่ได้ ไม่มีเสียง	
2153.	ใช้ไม่ได้	
2154.	ใช้ไม่ได้ ถ้าโพงขาด	
2155.	ใช้ไม่ได้เปิดไม่ติด	
2156.	ใช้ไม่ได้ไฟไม่เข้า	
2157.	ใบพัดหัก	
2158.	ใบพัดไม่หมุน เมอเตอร์ร้อน	
2159.	ใส่แผ่นแล้วเปิดไม่ออก	
2160.	ใส่ CD เข้าไปแล้วดูเข้า - ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2161.	ใส่ซีดีแล้วไม่ดัง	
2162.	ใส่ถ่าน ไม่ติด	
2163.	ใส่ถ่านแล้วเปิดไม่ได้	
2164.	ใส่ถ่านแล้วไม่ดัง	
2165.	ใส่ถ่านแล้วไม่ติด	
2166.	ใส่ถ่านไม่ติด	
2167.	ใส่ถ่านไม่ได้	
2168.	ใส่เทป/ที่ใส่ cd ไม่หมุน	
2169.	ใส่เทปและไม่ดัง	
2170.	ใส่แผ่นแล้วเคื่องออก	
2171.	ใส่แผ่นขึ้น NO-disc	
2172.	ใส่แผ่นซีดีแล้วเคื่องออกไม่หยุด	
2173.	ใส่แผ่นซีดีไม่เข้า	
2174.	ใส่แผ่นแต่เล่นไม่ได้	
2175.	ใส่แผ่นแล้วเครื่องไม่เล่น	
2176.	ใส่แผ่นแล้วเคื่องออก	
2177.	ใส่แผ่นแล้วแผ่นไม่อ่าน	
2178.	ใส่แผ่นแล้วไม่หมุน	
2179.	ใส่แผ่นแล้วไม่อ่าน	
2180.	ใส่แล้วกดออกไม่ได้	
2181.	ใหม่	
2182.	ไดโอดเสีย	
2183.	ไดอินข้างเดียว	
2184.	ไดอินเสียงข้างเดียว	
2185.	ไปเข้าแต่เปิดแล้วไม่มีเสียง	
2186.	ไฟไม่เข้า	
2187.	ไฟ	
2188.	ไฟ led กระพริบตลอด จอไม่ขึ้น	
2189.	ไฟค้าง	
2190.	ไฟช๊อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2191.	ไฟช็อต	
2192.	ไฟช็อต , ไฟรั่ว	
2193.	ไฟช็อต ไม่ชัด	
2194.	ไฟช็อต ไม่ติด	
2195.	ไฟช็อตเวลาชาส	
2196.	ไฟช็อต	
2197.	ไฟช็อต พิวขาด ไฟไม่ติด	
2198.	ไฟช็อต-ไม่มีเสียง	
2199.	ไฟช็อตลงกราวด์	
2200.	ไฟช็อตเครื่องขยายเสียง	
2201.	ไฟช็อต กล้องรับ TV PSI เมื่อเปิดใช้	
2202.	ไฟช็อต	
2203.	ไฟช็อต	
2204.	ไฟช็อต	
2205.	ไฟดูด ไฟรั่ว	
2206.	ไฟตัด	
2207.	ไฟติด , คั่นหาสถานีไม่เจอ	
2208.	ไฟฟไม่เข้า	
2209.	ไฟฟ้าขัดข้อง	
2210.	ไฟฟ้าบัคดวงจร	
2211.	ไฟฟ้าย้อนกลับ	
2212.	ไฟฟ้ารัคดวงจร	
2213.	ไฟฟ้ารั่ว	
2214.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
2215.	ไฟฟ้าไม่เข้า , ไม่มีสัญญาณเสียง	
2216.	ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	
2217.	ไฟฟ้าไม่เข้าเล่นไม่ได้	
2218.	ไฟรั่ว	
2219.	ไฟลดลงเรื่อยๆ	
2220.	ไฟหน้าจอไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2221.	ไฟหน้าไม่ติด ไฟท้ายไม่ติด	
2222.	ไฟเข้า แต่ไม่อ่านแผ่น	
2223.	ไฟเข้า ไม่มีเสียง	
2224.	ไฟเข้า บุ่มกดค้าง	
2225.	ไฟเข้า หน้าปัดไม่แสดงผล	
2226.	ไฟเข้า หัวเทปไม่อ่าน แผ่นไม่หมุน	
2227.	ไฟเข้า เสียงไม่ออก	
2228.	ไฟเข้า แต่มันไม่เล่น	
2229.	ไฟเข้า แต่เครื่องไม่ทำงาน	
2230.	ไฟเข้า แต่เครื่องเปิดไม่ติด	
2231.	ไฟเข้า แต่เครื่องไม่ทำงาน	
2232.	ไฟเข้า แต่ไม่ดัง	
2233.	ไฟเข้า แต่ไม่มีเสียง	
2234.	ไฟเข้า แต่ไม่อ่านแผ่น	
2235.	ไฟเข้า แต่ไม่ได้ไม่มีเสียง	
2236.	ไฟเข้า ไม่ดัง	
2237.	ไฟเข้าช่องเสียบไมค์ซ็อกไม่มีสัญญาณ	
2238.	ไฟเข้าบางไม่เข้าบาง	
2239.	ไฟเข้าเล่นแผ่นไม่ได้	
2240.	ไฟเข้าแต่ USB ไม่ทำงาน	
2241.	ไฟเข้าแต่ตัด	
2242.	ไฟเข้าแต่ถาดซีดีไม่ออก	
2243.	ไฟเข้าแต่บุ่มกดหัก	
2244.	ไฟเข้าแต่หน้าจอไม่เปิด	
2245.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน	
2246.	ไฟเข้าแต่เทปไม่เล่น	
2247.	ไฟเข้าแต่เล่นไม่ได้	
2248.	ไฟเข้าแต่เสียงไม่ดัง	
2249.	ไฟเข้าแต่เสียงไม่ออก	
2250.	ไฟเข้าแต่เสียงไม่ออก,สวิดเสียบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2251.	ไฟเข้แต่ไม่ดัง	
2252.	ไฟเข้แต่ไม่ทำงาน	
2253.	ไฟเข้แต่ไม่มีเสียง	
2254.	ไฟเข้แต่ไม่มีเสียง + ลำโพง	
2255.	ไฟเข้แต่ไม่มีเสียง / เครื่องไม่ทำงาน	
2256.	ไฟเข้แต่ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ	
2257.	ไฟเข้แต่ไม่หมุน	
2258.	ไฟเข้แต่ไม่อ่านแผ่น	
2259.	ไฟเข้แต่ไม่เล่น	
2260.	ไฟเข้แผ่นไม่หมุน	
2261.	ไฟเข้ไม่ดัง	
2262.	ไฟเข้ไม่มีเสียง	
2263.	ไฟเข้ไม่มีเสียง และภาพ	
2264.	ไฟเข้แต่ลำโพงดังข้างเดียว	
2265.	ไฟเบ้ตพัง	
2266.	ไฟในเครื่องมีควันออก	
2267.	ไฟไม่ขึ้น เปิดไม่ติด	
2268.	ไฟไม่ติด	
2269.	ไฟไม่ฟ้า	
2270.	ไฟไม่ออก	
2271.	ไฟไม่ออก สัญญาณไม่ชัด ชาร์ตแบตไม่เข้	
2272.	ไฟไม่เข้	
2273.	ไฟไม่เข้ (ลำโพง)	
2274.	ไฟไม่เข้ ขั้วลำโพงหลวม	
2275.	ไฟไม่เข้ เปิดไม่ติด	
2276.	ไฟไม่เข้ ไม่ดัง	
2277.	ไฟไม่เข้ ไม่มีเสียง	
2278.	ไฟไม่เข้ (ไม่ได้ใช้งานนานมาก)	
2279.	ไฟไม่เข้ ,	
2280.	ไฟไม่เข้ tuning ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2281.	ไฟไม่เข้า จอมืด	
2282.	ไฟไม่เข้า คังข้างเดียว	
2283.	ไฟไม่เข้า ทั้ง2ตัว	
2284.	ไฟไม่เข้า รับสัญญาณไม่ได้	
2285.	ไฟไม่เข้า สวิตช์ปุ่มเปิด-ปิดค้าง	
2286.	ไฟไม่เข้า สายไฟขาดชำรุด	
2287.	ไฟไม่เข้า หมอแปลงพัง	
2288.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่อ่าน	
2289.	ไฟไม่เข้า เชื่อมบลูทูธไม่ได้	
2290.	ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด	
2291.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2292.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ออก	
2293.	ไฟไม่เข้า เล่นไม่ได้	
2294.	ไฟไม่เข้า เวลาเปิดเสียงมันค้าง	
2295.	ไฟไม่เข้า เสียงเบา	
2296.	ไฟไม่เข้า และไม่มีเสียง	
2297.	ไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้	
2298.	ไฟไม่เข้า ไม่มีเสียง	
2299.	ไฟไม่เข้า,	
2300.	ไฟไม่เข้า,แจ๊คคารู	
2301.	ไฟไม่เข้า/อ่านแผ่นกระตุก	
2302.	ไฟไม่เข้า/เปิดไม่ติด	
2303.	ไฟไม่เข้า/เสียงไม่ชัดเจน	
2304.	ไฟไม่เข้า/ใช้งานไม่ได้	
2305.	ไฟไม่เข้าพาวเวอร์เครื่องเสียง	
2306.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
2307.	ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด	
2308.	ไฟไม่เข้าเสียงแตก	
2309.	ไฟไม่เข้าแต่ไม่มีเสียง	
2310.	ไฟไม่เข้าแผ่นซีดีไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2311.	ไฟไม่เข้าใช้งานไม่ได้	
2312.	ไฟไม่เข้า	
2313.	ไฟไม่เอา	
2314.	ไฟไม่ได้เข้า	
2315.	ไฟไม่เข้า	
2316.	ไฟเข้า แต่ไม่หมุน	
2317.	ไมค์ D1 เสีย	
2318.	ไมค์เปิดไม่ติด	
2319.	ไมค์ไม่ดัง	
2320.	ไมค์ดัง	
2321.	ไมค์ติด	
2322.	ไมค์ติด ไมไม่เข้า	
2323.	ไมมีเสียง	
2324.	ไมอ่านแผ่น	
2325.	ไมมีสัญญาณ	
2326.	ไมมีเสียง	
2327.	ไมมีเสียง สายไฟขาด	
2328.	ไมโครโฟนไม่ดัง	
2329.	ไมกรอ	
2330.	ไมกินแผ่น	
2331.	ไมค์อืด	
2332.	ไมค์อืดมีเสียง	
2333.	ไมค์อืดเล่น	
2334.	ไมค์จืด	
2335.	ไมจ่ายไฟ	
2336.	ไมจ่ายไฟเข้าเครื่อง	
2337.	ไมค์จืด	
2338.	ไมค์จืด ไมค์ดัง	
2339.	ไมค์ดัง	
2340.	ไมค์ดัง เอาแผ่นออกไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2341.	ไม่ดัง ไม่ติด	
2342.	ไม่ดัง (ลำโพง)	
2343.	ไม่ดัง / ธานินทร์	
2344.	ไม่ดัง Adaptorเสีย	
2345.	ไม่ดัง IC เสีย R ใหม่	
2346.	ไม่ดัง จูนไม่ล็อก	
2347.	ไม่ดัง ถายน้ำมันเครื่องรถ	
2348.	ไม่ดัง ปรับโวลุ่มไม่ได้	
2349.	ไม่ดัง หาคความถี่ไม่ได้	
2350.	ไม่ดัง เปิดไม่ติด	
2351.	ไม่ดัง เปิดไม่ออก	
2352.	ไม่ดัง ไฟไม่เข้า	
2353.	ไม่ดัง ไม่ติด	
2354.	ไม่ดัง,ไม่ติด	
2355.	ไม่ดัง/Philipg	
2356.	ไม่ดัง/Tuning	
2357.	ไม่ดัง/แหลมทอง	
2358.	ไม่ดังมีเสียงติดขัด	
2359.	ไม่ดังหนึ่งข้าง	
2360.	ไม่ดังอยู่อยู่ที่ดับ	
2361.	ไม่ดังเสียงค่อย	
2362.	ไม่ดังไฟไม่เข้า	
2363.	ไม่ดังไม่ทำงาน	
2364.	ไม่ดัง คลื่นแทรก	
2365.	ไม่ตรงสถานี	
2366.	ไม่ตัดไฟเอง	
2367.	ไม่ติด	
2368.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2369.	ไม่ติด 2 เครื่อง	
2370.	ไม่ติด ชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2371.	ไม่ติด ต้องเคาะ	
2372.	ไม่ติด พัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน	
2373.	ไม่ติด มีเสียงซอต	
2374.	ไม่ติด สายขาด	
2375.	ไม่ติด เสีย	
2376.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2377.	ไม่ติด ไม่ดัง	
2378.	ไม่ติด ไม่มีเสียง	
2379.	ไม่ติด ไม่หมุน	
2380.	ไม่ติด-เครื่องไม่เล่น	
2381.	ไม่ติด/ชำรุด	
2382.	ไม่ติด/ชานินทร์	
2383.	ไม่ติดซอก	
2384.	ไม่ติดเปียกน้ำ	
2385.	ไม่ติดเสียงไม่ดัง	
2386.	ไม่ติดไม่ดัง	
2387.	ไม่ติดๆดับๆ	
2388.	ไม่ถ่านแผ่น	
2389.	ไม่ทราบ	
2390.	ไม่ทราบสาเหตุ	
2391.	ไม่ทราบสาเหตุ	
2392.	ไม่ทราบอาการ	
2393.	ไม่ทำงาน	
2394.	ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด	
2395.	ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
2396.	ไม่ทำงาน ไม่ขยายเสียง	
2397.	ไม่ทำงาน,เพาเวอร์ซอก	
2398.	ไม่ทำงาน ไม่ติด	
2399.	ไม่ทำงาน	
2400.	ไม่มีคลื่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2401.	ไม่มีคลื่น	
2402.	ไม่มีคลื่น มีปัญหาเกี่ยวกับสายพานข้างใน	
2403.	ไม่มีคลื่น เสียงไม่ดัง	
2404.	ไม่มีคลื่นสัญญาณ	
2405.	ไม่มีคลื่นสัญญาณ	
2406.	ไม่มีคลื่น	
2407.	ไม่มีถ่าน เครื่องเสียง	
2408.	ไม่มีปุ่ม	
2409.	ไม่มีภาพ	
2410.	ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2411.	ไม่มีภาพ ไม่อ่าน	
2412.	ไม่มีภาพ, ไม่มีเสียง	
2413.	ไม่มีภาพ แต่มีเสียง	
2414.	ไม่มีสัญญาณ	
2415.	ไม่มีสัญญาณ	
2416.	ไม่มีสัญญาณาน	
2417.	ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่อง	
2418.	ไม่มีสัญญาณ	
2419.	ไม่มีสัญญาณ	
2420.	ไม่มีสัญญาณ	
2421.	ไม่มีสายชาร์จไฟ	
2422.	ไม่มีสายอากาศ	
2423.	ไม่มีสี	
2424.	ไม่มีเสียง	
2425.	ไม่มีเสียง	
2426.	ไม่มีเสียง หันอ่านไม่หมุน	
2427.	ไม่มีเสารับสัญญาณ	
2428.	ไม่มีเสารับสัญญาณ	
2429.	ไม่มีเสาสัญญาณ	
2430.	ไม่มีเสาอากาศ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2431.	ไม่มีเสียง	
2432.	ไม่มีเสียง	
2433.	ไม่มีเสียง เช็คเครื่อง	
2434.	ไม่มีเสียง (ทำหล่น)	
2435.	ไม่มีเสียง , ไม่มีปลั๊ก	
2436.	ไม่มีเสียง / ไม่มีภาพ	
2437.	ไม่มีเสียง / ไม่มีเสาสัญญาณ	
2438.	ไม่มีเสียง รับคลื่นสัญญาณไม่ได้	
2439.	ไม่มีเสียง วอลุ่มเสีย	
2440.	ไม่มีเสียง เสียงซ้อด	
2441.	ไม่มีเสียง เสียงซ่า	
2442.	ไม่มีเสียง เสียงไม่ชัด	
2443.	ไม่มีเสียง ไฟไม่เข้า	
2444.	ไม่มีเสียง ไม่ดัง	
2445.	ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ	
2446.	ไม่มีเสียง ไม่มีสัญญาณ แต่ไฟขึ้น	
2447.	ไม่มีเสียง ไม่ได้ใช้	
2448.	ไม่มีเสียง ไม่ได้ใช้งานมานาน	
2449.	ไม่มีเสียง, IC มัลติฟังก์ชั่น	
2450.	ไม่มีเสียง, หาคคลื่นไม่ได้	
2451.	ไม่มีเสียง, เสียงไม่ออก	
2452.	ไม่มีเสียง3	
2453.	ไม่มีเสียงกลาง กับ เสียงสูง หรือบางครั้งเสียงแตก	
2454.	ไม่มีเสียงกลาง เสียงสูง บางครั้งเสียงแตก	
2455.	ไม่มีเสียงขนาดเล่น เสียงไม่ดัง	
2456.	ไม่มีเสียงออก	
2457.	ไม่มีเสียงออกทางลำโพง	
2458.	ไม่มีเสียงเปิดไม่ดัง	
2459.	ไม่มีเสียงเวลาเปิด	
2460.	ไม่มีเสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2461.	ไม่มีเสียง	
2462.	ไม่มีไฟตัวหนังสือ แสดงและประมวลผลหน้าจอ	
2463.	ไม่มีไฟเข้า	
2464.	ไม่มีเสียง	
2465.	ไม่รับคลื่น	
2466.	ไม่รับคลื่นวิทยุ	
2467.	ไม่รับสัญญาณ	
2468.	ไม่รับสัญญาณรีโมท	
2469.	ไม่รู้สื่อกตัวไหน	
2470.	ไม่ร้อน	
2471.	ไม่สามารถอ่านแผ่นได้	
2472.	ไม่สามารถเล่นเครื่องเสียงได้	
2473.	ไม่สามารถใช้งานได้	
2474.	ไม่สาย	
2475.	ไม่หมุน	
2476.	ไม่หมุน ไม่ทำงาน	
2477.	ไม่อ่าน	
2478.	ไม่อ่าน เสียงดังไม่ปกติ	
2479.	ไม่อ่าน, ไม่มีเสียง	
2480.	ไม่อ่าน, ทูเนออร์ไม่ล็อค	
2481.	ไม่อ่านข้อมูลแผ่น	
2482.	ไม่อ่านซีดี	
2483.	ไม่อ่านภาพ	
2484.	ไม่อ่านแผ่น	
2485.	ไม่อ่านแผ่น	
2486.	ไม่อ่านแผ่น	
2487.	ไม่อ่านแผ่น	
2488.	ไม่อ่านแผ่น CD	
2489.	ไม่อ่านแผ่น ตัวอ่านแผ่นเสีย	
2490.	ไม่อ่านแผ่น เสียงไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2491.	ไม่อ่านแผ่น ไฟไม่เข้า	
2492.	ไม่อ่านแผ่น (DVD)	
2493.	ไม่อ่านแผ่น / เต้าเสียบเฟลตใครไม่อ่าน	
2494.	ไม่อ่านแผ่น CD	
2495.	ไม่อ่านแผ่น DVD	
2496.	ไม่อ่านแผ่น DVD และไม่อ่าน เฟตใคร	
2497.	ไม่อ่านแผ่น ถาดแผ่นCDกดไม่ออก	
2498.	ไม่อ่านแผ่น สีขาวดำ	
2499.	ไม่อ่านแผ่น หัวอ่านซีดีขาด	
2500.	ไม่อ่านแผ่น แผ่นสะดุดตลอดเวลา	
2501.	ไม่อ่านแผ่น ไม่มีสัญญาณ	
2502.	ไม่อ่านแผ่น, ถาดแผ่นไม่ออก	
2503.	ไม่อ่านแผ่น,ที่ใส่แผ่นไม่ออก	
2504.	ไม่อ่านแผ่น/ชำรุด	
2505.	ไม่อ่านแผ่น/พานาโซนิค	
2506.	ไม่อ่านแผ่น/ใส่แผ่นไปบางทีก็แดงออกมา	
2507.	ไม่อ่านแผ่นCD	
2508.	ไม่อ่านแผ่นDVD	
2509.	ไม่อ่านแผ่นซีดี	
2510.	ไม่อ่านแผ่นซีดี กดแผ่น ซีดี ไม่ออก	
2511.	ไม่อ่านแผ่นไฟไม่เข้า	
2512.	ไม่อ่านแผ่น	
2513.	ไม่เล่น	
2514.	ไม่เล่น USB ลำโพงไม่มีเสียง	
2515.	ไม่เล่นแผ่น	
2516.	ไม่เล่นแผ่น	
2517.	ไม่เล่นแผ่น ระบบถาดมีปัญหา	
2518.	ไม่เล่นแผ่น CD	
2519.	ไม่เล่นแผ่น ไม่อ่านข้อมูล	
2520.	ไม่เล่นแผ่นน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2521.	ไม่เสียบ	
2522.	ไม่เสียบ ตรวจสอบเช็คสภาพพร้อมทำความสะอาด	
2523.	ไม่เสียบ	
2524.	ไม่แปลงไฟ	
2525.	ไม่แสดงภาพ	
2526.	ไม่แสดงภาพบนจอ	
2527.	ไม่ได้	
2528.	ไม่ได้ยินเสียง	
2529.	ไม่ได้ใช้งาน	
2530.	ไม่ได้ใช้งานนาน	
2531.	ไม่ได้ใช้งานนานแล้วเปิดไม่ติด	
2532.	ไม่ได้ใช้งานมานาน ไฟไม่เข้า ลำโพงเสียงแตก	
2533.	ไม่เข้า ไม่มีเสียง	
2534.	ไวลุ่มไม่ดัง	
2535.	ใหม่	
2536.	ไอซีขยายเสียง	
2537.	ไอซีเสีย	
2538.	ไอซีใหม่	
2539.	ไม่ติด	
2540.	คลื่นไม่ชัดเจน	
2541.	เปิดไม่ติด	
2542.	เปิดไม่ติด ไม่ดัง	