

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	Sherman ไม่ติด	
3.	ไฟส่องกบ เปิดไม่ติด,ชาร์จไม่เข้า	
4.	CD ไฟไม่เข้า	
5.	DVD ไฟไม่เข้า	
6.	ติดแล้วดับ	
7.	ลำโพง เวลาเปิดแล้วมีเสียงแทรก เหมือนไฟช็อต	
8.	สวิตต์ค้าง	
9.	หม้อแปลง ไฟขาดไม่เข้า	
10.	เสีย	
11.	แกนมอเตอร์ฝืด ,แกนมอเตอร์ไม่หมุน	
12.	ใส่น้ำแล้วรั่วด้านล่าง	
13.	ไฟไม่เข้า	
14.	ไม่มีแรงดูด	
15.	ไม่รับสัญญาณ(กล่องรับสัญญาณ)	
16.	ไม่ร้อน	
17.	(สาวาน)เครื่องไม่มีแรง	
18.	(ไฟไม่เข้า)กระตะไฟฟ้า	
19.	-	
20.	1.ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
21.	1.น้ำมันรั่ว	
22.	1.เครื่องทำงานไม่ปกติ	
23.	1.เครื่องเปิดไม่ติด	
24.	1.เครื่องไม่ติด	
25.	1.เครื่องไม่ทำงาน	
26.	1.ไฟไม่เข้า	
27.	Amp และลำโพง ไฟไม่เข้า	
28.	Board Blue Rag มีอาการร้อน	
29.	Capacitor	
30.	CD sumsung เครื่องไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	CD เปิดไม่ออก	
32.	cpu เปิดเครื่อง ไม่ติด	
33.	erorr	
34.	timemer เสีย	
35.	Tv ภาพไม่ชัด แต่เปิดติดอยู่	
36.	Tv ไฟช๊อต	
37.	Vcd ไฟไม่เข้า	
38.	กด Start ไม่ได้	
39.	กดช่องไม่ได้	
40.	กดที่อ่านแผ่นไม่ออก	
41.	กดน้ำไม่ลง	
42.	กดน้ำไม่ออก	
43.	กดน้ำไม่เย็น	
44.	กดน้ำไม่ไหล	
45.	กดน้ำไม่ลง	
46.	กดปุ่มไม่ได้	
47.	กดสวิทซ์ slow ไม่ได้	
48.	กดสวิทซ์ไม่ติด	
49.	กดสวิทซ์ไม่ได้	
50.	กดเตาปิ้งแล้วไม่ขึ้น	
51.	กดเปิดแต่เครื่องไม่ทำงาน	
52.	กดเพิ่มเสียงไม่ได้	
53.	กดแล้วไม่มีสัญญาณ	
54.	กดได้แค่ของเดียว	
55.	กดไฟไม่เข้ามันติดขึ้นคิน	
56.	กดไม่ติด	
57.	กดไม่ติด	
58.	กดไม่ติด ไม่หมุน	
59.	กดไม่ลง	
60.	กดไม่ลง ไม่ถ็อก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	กดไม่ล๊อค	
62.	กดไม่อยู่	
63.	กดไม่ได้	
64.	กบเหลาไม่ไม่ติด	
65.	กบไสไม้ ฟ้ารั่ว	
66.	กบไฟฟ้า เปิดไม่ติด	
67.	กบไฟฟ้า ไฟตัดแต่ใช้ไม่ได้ มีอาการวูบๆ	
68.	กบไฟฟ้า ไม่ติด เสีย	
69.	กบไฟฟ้าไม่ติด	
70.	กบไส ฝืองไม่เข้าล๊อค	
71.	กบไสไม้ เปิดไม่ติด	
72.	กบไสไม้หมุนไม่มีแรง	
73.	กระดาษติด	
74.	กระดาษติด ลูกกรอกไม่ดึงกระดาษ	
75.	กระดาษติด ไม่ดึงกระดาษ	
76.	กระดาษติดเครื่อง	
77.	กระดาษติดเครื่อง เช็คเครื่อง	
78.	กระดาษไม่ลง	
79.	กระตักน้ำร้อน	
80.	กระตักน้ำร้อน ไฟไม่เข้า	
81.	กระตักน้ำร้อน กดน้ำไม่ออก	
82.	กระตักน้ำร้อน ปุ่มกดน้ำเสีย	
83.	กระตักน้ำร้อน ไฟไม่เข้า	
84.	กระตักน้ำร้อน ไม่ร้อน	
85.	กระตักน้ำร้อนมีน้ำไหลออก	
86.	กระตักน้ำร้อนเวลากดน้ำไม่ไหล	
87.	กระตักน้ำร้อนเสีย	
88.	กระตักน้ำร้อนไฟไม่เข้า	
89.	กระตักน้ำไม่ร้อน	
90.	กระตักน้ำร้อนเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	กระตุ่นเบตเตอร์โทรศัพท์	
92.	กระทะไฟฟ้า	
93.	กระทะไฟฟ้า 3 ตัว ซ็อค	
94.	กระทะไฟฟ้า ไม่วรอน	
95.	กระทินารอน ไม่วรอน	
96.	กล่องสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ	
97.	กล่อง PSI ไฟไม่เข้า	
98.	กล่อง PSI ไม่ติด	
99.	กล่อง TV ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
100.	กล่องPSIเสีย	
101.	กล่องจานดิจิตอล ไฟไม่เข้า	
102.	กล่องดาวเทียมPSI ไม่ติด	
103.	กล่องดาวเทียมไฟไม่เข้า	
104.	กล่องดิจิตอล	
105.	กล่องดิจิตอล จูนช่องไม่ติด	
106.	กล่องดิจิตอล ใช้งานไม่ได้	
107.	กล่องดิจิตอล ไฟไม่ติด	
108.	กล่องดิจิตอล ไฟไม่เข้า	
109.	กล่องดิจิตอล/ไม่มีสัญญาณ	
110.	กล่องดิจิตอลซ็อค	
111.	กล่องดิจิตอลที่วีเปิดไม่ได้	
112.	กล่องดิจิตอลรับสัญญาณไม่ได้	
113.	กล่องดิจิตอลเสีย รื้อออก แต่ประกอบคืนไม่ได้	
114.	กล่องดิจิตอลไฟไม่เข้า	
115.	กล่องดิจิตอลไม่ติด	
116.	กล่องดิจิตอลไม่ติด เสีย	
117.	กล่องดิจิตอลไม่มีสัญญาณ	
118.	กล่องดึงไฟฟ้า สายไฟขาด	
119.	กล่องทฤษฎีหลอด	
120.	กล่องทีวีดาวเทียมหาช่องไม่เจอ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	กล่องทีวีดาวเทียมไฟไม่เข้า	
122.	กล่องทีวีดาวเทียมไม่มีช่อง	
123.	กล่องทีวีดิจิตอล กดไม่ได้	
124.	กล่องทีวีดิจิตอลไฟไม่เข้า	
125.	กล่องรับสัญญาณ ไฟไม่ติด	
126.	กล่องรับสัญญาณ PSI สีดำ สายช้อต	
127.	กล่องรับสัญญาณ PTV เปิดไม่ติด	
128.	กล่องรับสัญญาณ ไฟไม่เข้า	
129.	กล่องรับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณ	
130.	กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ไม่พบสัญญาณ	
131.	กล่องรับสัญญาณดาวเทียมบางครั้งไม่ติด	
132.	กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเปิดไม่ติด	
133.	กล่องรับสัญญาณทีวี	
134.	กล่องรับสัญญาณทีวี เปิดไม่ติด	
135.	กล่องรับสัญญาณเปิดไม่ติด	
136.	กล่องรับสัญญาณไฟไม่เข้า	
137.	กล่องรับสัญญาณไม่ติด	
138.	กล่องรับสัญญาณดาวเทียมฟ้าผ่า	
139.	กล่องรับสัญญาณการเตือน	
140.	กล่องรับสัญญาณไฟไม่เข้า	
141.	กล่องรับสัญญาณไม่ติด	
142.	กล่องรับสัญญาณไม่ได้	
143.	กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ อาการเสีย ไฟไม่เข้า	
144.	กล่องรีโมททีวี ต่อเข้ากับทีวี ไม่ได้	
145.	กล่องสัญญาณ ดูได้แต่ช่องดาวสตาร์	
146.	กล่องสัญญาณการเตือน	
147.	กล่องสัญญาณ ไม่ติด	
148.	กล่องไฟเบอร์ ไฟไม่เข้า	
149.	กล่องไฟเอร์ สวิตช์ไหม้ สว่าน 2 ตัว เกลียวรูด	
150.	กล่องไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	กล่องไม่รับสัญญาณ รับสัญญาณไม่ได้	
152.	กล่องดิจิตอล	
153.	กล่องดิจิตอล เชื่อมระบบ	
154.	กล่องดิจิตอล เปิดไม่ติด	
155.	กล่องรับสัญญาณดิจิตอล	
156.	กะตึกน้ำร้อน ไฟไม่เข้า	
157.	กะตึกน้ำร้อนไฟไม่เข้า	
158.	กะทะไฟฟ้าไม่เข้า	
159.	กะทะไม่ร้อน	
160.	กั้นชนท่ายนุบ	
161.	กาน้ำร้อนไฟไม่เข้า	
162.	กาน้ำร้อนสายไฟขาด	
163.	กาน้ำร้อนไฟติดแต่ไม่ร้อน น้ำไหลออกจากกาเอง	
164.	กาน้ำร้อนไม่ทำงาน	
165.	กาน้ำไฟฟ้า ไฟไม่เข้า	
166.	กาน้ำไฟไม่เข้า	
167.	การตัดต่อรีเลย์	
168.	การตั้งเวลาเตาแก๊สไฟฟ้าเสีย	
169.	การจ่อเสีย	
170.	กำลังจ่ายไฟไม่พอ	
171.	กีตาร์เปลี่ยนนวลลุ่ม	
172.	ขณะใช้งานเครื่องก็ดับ ลูกหนูไฟฟ้า	
173.	ขดลวด	
174.	ขดลวดขาด	
175.	ขดลวดเสีย	
176.	ขดลวดใหม่	
177.	ขดลวดใหม่	
178.	ขยายขาด	
179.	ขอลวดใหม่	
180.	ขั้วถ่านหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ขั้วสายไฟขาด	
182.	ขั้วแบตเตอรี่	
183.	ขั้วหัก	
184.	ขั้วแจ๊คแคนนอนหลุด	
185.	ขั้วไฟหลุด	
186.	ขั้วไม้ปิ่น	
187.	ขาด	
188.	ขาด ขำรูด	
189.	ขาดปลั๊กหัก	
190.	ขาดปลั๊กหัก	
191.	ขารัดไฟไม่เข้า	
192.	ขาเสียบไฟหัก	
193.	ขอตอตรงสายจะหลุด	
194.	ขางในชอต	
195.	ขาไม้ทันสูกแต่แดง	
196.	คลื่นไม้ขัด ซ่า	
197.	คลื่นรับสัญญาณไม่ดี	
198.	ควันขึ้น	
199.	ควันขึ้น	
200.	ควันขึ้นออกจากตัวเครื่อง	
201.	ควันขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง	
202.	ควันออก	
203.	ควันออกจากตัวเครื่อง	
204.	ควมร้อนไม่ทำงาน	
205.	ควมร้อนไม่ออก	
206.	ควมร้อนไม่เท่ากัน	
207.	คอมพวเตอร์ไน้ตบुकส์	
208.	คอมพิวเตอรุ่มูทไม่ขึ้น	
209.	คอมพิวเตอรุ่มูทเปิดเครื่องแล้วทิกคลื่นใหม่	
210.	คอสวานไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	คอกหัก	
212.	คอกหัก ไฟไม่เข้า	
213.	คอกหัก, มุงลวด 5 อัน	
214.	คัตเอาเสียบ	
215.	คาปาซิเตอร์เสีย	
216.	คาปาซิเตอร์ขาด	
217.	คีย์บอร์ดกดไม่ได้บางปุ่ม	
218.	คีย์บอร์ดเสีย	
219.	จมน้ำ	
220.	จอขาว	
221.	จอดำ	
222.	จอภาพ NIDA ไม่มีภาพ ตกจากที่สูง	
223.	จอภาพเสีย	
224.	จอภาพไม่ติด, วิทยุเปิดไม่ติด	
225.	จอภาพไม่ออก	
226.	จอมืด	
227.	จอยเกมส์หัก	
228.	จอยเสีย	
229.	จอสีเป็นขาวดำ	
230.	จอไม่ขึ้น	
231.	จอไม่ชัด	
232.	จอไม่ติด	
233.	จอไม่มีภาพขึ้นสีเขียว	
234.	จอไม่ออกภาพ	
235.	จักรเย็บผ้า ไฟไม่เข้า	
236.	จักรเย็บผ้าเสีย	
237.	จักรเย็บผ้าไฟไม่เข้า	
238.	จาน KU รับสัญญาณไม่ได้	
239.	จานดาวเทียม	
240.	จานดาวเทียมไม่ติด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	งานดำ ไม่มีสัญญาณ	
242.	งานหมุนหัก	
243.	งานในเครื่องไม่หมุน	
244.	งานไม่หมุน	
245.	งานไม่หมุน ไฟดับ	
246.	จิกข้อหลุด	
247.	จูนช่อง TV	
248.	จูนหาคลื่นไม่ได้	
249.	ฉายภาพไม่ออก	
250.	ฉีดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล	
251.	ชาจไม่เข้า	
252.	ชาตีไม่ติด สายมันขาด	
253.	ชาตแบตไม่เข้า	
254.	ชาตไฟไม่เข้า	
255.	ชาตทเบ็ดไม่เข้า	
256.	ชาทไม่เข้า	
257.	ชาร์ตไฟเข้า แต่เครื่องไม่วิ่ง	
258.	ชาร์จแบตไม่เข้า	
259.	ชาร์จแบตไม่เข้า	
260.	ชาร์จแล้วไม่ติดๆดับๆ	
261.	ชาร์จไฟไม่เข้า	
262.	ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่เก็บแบต	
263.	ชาร์จไฟไม่เข้า,ที่ชาร์จหลุด	
264.	ชาร์จไม่เข้า	
265.	ชาร์จไม่ได้	
266.	ชาร์ตแบตเตอรี	
267.	ชาร์ตแบตไม่เข้า	
268.	ชาร์ตแล้วเก็บไฟไม่อยู่	
269.	ชาร์ตไฟ ไฟไม่เข้าหม้อแบต	
270.	ชาร์ตไฟแต่ไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ชาร์ตไฟไม่เข้า	
272.	ชาร์ตไม่เข้า	
273.	ชาร์ตไฟไม่เข้า	
274.	ชาร์ตไม่เข้า	
275.	ชาร์ตไม่เข้า ไฟตก	
276.	ชำรุด	
277.	ชุดบอร์ดพัง ไม่มีแผงสำรองหลายจุด	
278.	ชุดแสงสว่างชำรุด	
279.	ช้อต	
280.	ช้อตจากข้างหลัง	
281.	ช้อต	
282.	ช้อต มีกลิ่นไหม้	
283.	ช้อต มีประกายไฟ	
284.	ช้อต สายสีดำแดงมันหักคา	
285.	ช้อต,คว้นขึ้น	
286.	ช้อตมีประกายไฟตรงมอเตอร์	
287.	ช้อตยุงไม่ได้	
288.	ช้อตเปิดไม่ติด	
289.	ช่อง USB เสีย	
290.	ช่องสัญญาณหาย	
291.	ช่องเสียบ ยูเอสบีซี ใช้งานไม่ได้	
292.	ช่องเสียบไมค์ไม่ทำงาน	
293.	ช่องไมค์เสีย	
294.	ชอก	
295.	ชอด	
296.	ชอด คว้นขึ้น	
297.	ชอด รับสัญญาณไม่ได้	
298.	ชอด ไฟไม่ติด	
299.	ชอด ไม่ติด	
300.	ชาดไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ชาร์จไฟไม่เข้า	
302.	ซิม1 ในโทรศัพท์ไม่แน่น ช่องซิมหลวม	
303.	ซิม โทรศัพท์หักคาเครื่อง	
304.	ซิ่นร้าว	
305.	ซิ่นเสีย	
306.	ซิ่นไม่ติด	
307.	ซีพียูเสีย	
308.	ซีอต	
309.	ซ่อม	
310.	ซ่อมปลั๊ก 3 ตา	
311.	ซ่อมมุงลวด	
312.	ซ่อมระบบไฟฟ้า	
313.	ซอดใหม่	
314.	ซอด	
315.	ฐานปืนหลุด	
316.	ฐานเตาอบไม่หมุน	
317.	ฐานคอมไฟฟ้า	
318.	ดั่ง มีกลิ้งใหม่	
319.	ดั่งข้างเดียว	
320.	ดั่งบางไม่ดั่งบาง	
321.	ดั่งผิปกติ	
322.	ดั่ง มีกลิ้งใหม่	
323.	ดั่งขณะใช้งาน	
324.	ดั่งระหว่างที่ใช้งาน	
325.	ดั่งเอง	
326.	ดั่งแบบไม่มีสาเหตุ	
327.	ดั่งๆติดๆ	
328.	ดาวเทียมไม่มีสัญญาณ	
329.	ดีดก่อนขาวสุก	
330.	ดีดก่อนสุก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	ดึงแกนไม้ขึ้น	
332.	คูคน้ำไม้ขึ้น	
333.	คูคน้ำไม่ออกก	
334.	คูคุ่นไม้ขึ้น เหม็นใหม่	
335.	คูคุ่นไม้เข้า	
336.	คูคไม้ขึ้น	
337.	คูคไม้เข้า	
338.	คูไม้เข้า	
339.	คูไม้ได้	
340.	คูไม้ได้ ไม่มีสัญญาณ	
341.	ค้ำจับเสีย ไฟไม้ขึ้น สายไฟขาด	
342.	ตคน้ำเปิดเครื่องได้แต่ไม่มีภาพ	
343.	ตคน้ำ	
344.	ตรวจสอบภาพเครื่องปรีน	
345.	ตรวจสอบมอเตอร์	
346.	ตรวจสอบสภาพ	
347.	ตรวจสอบสายไฟ	
348.	ตรวจสอบสายไฟ, ตรวจสอบมอเตอร์พัดลม	
349.	ตรวจเช็คสภาพ	
350.	ตรวจเช็ค	
351.	ตรวจเช็คระบบการทำงาน	
352.	ตรวจเช็ควงจร	
353.	ตรวจเช็คสวาน	
354.	ตรวจเช็คสายเมนที่ดึงเข้าบ้าน	
355.	ตรวจเช็คเครื่อง	
356.	ตรวจเช็คไฟ	
357.	ตลับหมึกไม่วิ่ง	
358.	ตอนเย็บผ้า เข็มเย็บปักไวกินไป (ปรับให้ช้าลง)	
359.	ตอนเร่งเสียงเกิดอาการชอต	
360.	ตะเกียงเสียใช้งานไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	ตะแกรงหลุด	
362.	ตัดต่อสาย บัดกรีสายไฟ	
363.	ตัดบ่อย	
364.	ตัดแต่ตัดบ่อย	
365.	ตัดแล้วดัดง่าย	
366.	ตัดไฟเร็ว	
367.	ตัวกดไม่ติด	
368.	ตัวกระแทกเสีย	
369.	ตัวคิงกระดาษเสีย	
370.	ตัวตั้งความอุ่นเสีย	
371.	ตัวทำความร้อนเสีย	
372.	ตัวรับอุณหภูมิเสีย	
373.	ตัวปรับเสีย	
374.	ตัวปล่อยลมแตก	
375.	ตัวปั่นเสียงดัง	
376.	ตัวปั่นไม่หมุน	
377.	ตัวปิด-เปิด หมุนไม่ได้	
378.	ตัวปิดเปิดเสีย	
379.	ตัวพาวเวอร์ใช้ไม่ได้	
380.	ตัวรับสัญญาณไม่ตอบสนอง	
381.	ตัวล็อกเสีย	
382.	ตัวล็อกเครื่องปั่นเสีย	
383.	ตัวหนังสือหายๆ	
384.	ตัวหนังสือไม่ชัด	
385.	ตัวหนังสือไม่ออก	
386.	ตัวหนีบผมไฟช็อต	
387.	ตัวหมุนถ่านหลุด	
388.	ตัวหมุนถ่านหลวม	
389.	ตัวหมุนตั้งเวลาติตๆดัดๆ	
390.	ตัวหมุนล็อกไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	ตัวหมุนหลวม	
392.	ตัวหมุนหลุด	
393.	ตัวอ่านแผ่นเสีย	
394.	ตัวเครื่องช็อค	
395.	ตัวเครื่องชอก	
396.	ตัวเครื่องปั่นไม่หมุน	
397.	ตัวเปิดเสีย หมุนแล้วไม่ติดไฟ	
398.	ตัวเลขไม่ขึ้นที่หน้าจอ	
399.	ตัวเสียบหลุด	
400.	ตั้งเวลาไม่ได้	
401.	ตาชั่ง/สายขาด	
402.	ติด ๆ ดับ ๆ	
403.	ติด ๆ ดับ ๆ	
404.	ติดดับ	
405.	ติดดับๆเครื่องเปิดสั๊กพักก็ดับ	
406.	ติดตั้งกล่องดิจิตอล	
407.	ติดตั้งกล่องดิจิตอล	
408.	ติดตั้งกล่องรถยนต์	
409.	ติดตั้งจานดาวเทียม	
410.	ติดบางไม่ติดบาง	
411.	ติดยาก	
412.	ติดสวิตซ์ ปิด-เปิด	
413.	ติดแต่มีกลิ่นไหม้	
414.	ติดแต่มีเสียง	
415.	ติดแต่หมุนช้า	
416.	ติดแต่เสียงดังผิดปกติ	
417.	ติดแต่เหวี่ยง	
418.	ติดแต่ใช้งานไม่ได้	
419.	ติดแต่ใบพัดไม่หมุน	
420.	ติดแต่ไม่ตั้ง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	ติดแต่ไม่มีเสียง	
422.	ติดแต่ไม่มีแรง	
423.	ติดแต่ไม่หมุน	
424.	ติดแล้วก็ดับ	
425.	ติดแล้วดับ	
426.	ติดแล้วดับเอง	
427.	ติดไม่ครบทุกช่อง (จานดาวเทียม)	
428.	ติดๆ ดับๆ	
429.	ติดๆ ดับๆ ไฟไม่ขึ้น	
430.	ติดๆดับ	
431.	ติดๆดับๆ	
432.	ติดๆดับๆไม่ทำงาน	
433.	ติดๆดับๆๆ	
434.	ตุ๊ด LNB หัก	
435.	ดูทำน้ำเย็น ไม่เย็น	
436.	ดูทำน้ำเย็น ไฟไม่เขา	
437.	ดูน้ำ มีน้ำซึมออก	
438.	ดูน้ำ ไฟไม่เขา	
439.	ดูลำโพง SUB ไม่ดัง	
440.	ดูลำโพงไม่ดัง,คียบอร์ดเล่นไม่ได้,ดูอบไฟไม่เขา	
441.	ดูลำโพงไม่มีเสียง	
442.	ดูออกเหล็กไฟไม่เขา	
443.	ดูเชื่อม	
444.	ดูเชื่อม ไฟไม่ออกที่รูปเชื่อม	
445.	ดูเชื่อมอาร์กอน	
446.	ดูเชื่อมไฟไม่เขา	
447.	ดูเชื่อมใหม่	
448.	ดูเย็น เซ็คใหม่ ไมโครเวฟ เซ็คใหม่ เครื่องซักผ้า เซ็คใหม่	
449.	ดูเย็นไม่ทำความเย็น	
450.	ดูเย็นไม่มีไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ดูเย็น ไม่เย็น	
452.	ดูเย็น ไม่เย็น พัดลมไม่พัดไม่หมุน	
453.	ต่อกับโทรทัศน์ไม่เข้า	
454.	ต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้	
455.	ต่อลำโพงไม่เข้า เสียงไม่ดัง	
456.	ต่อสาย usb ไม่ดัง	
457.	ต่อสายตรง	
458.	ต่อสายไฟ	
459.	ต่อสายไฟใหม่ 2 อัน	
460.	ถอดเปิดไม่ออก	
461.	ถอดใบพัดออก	
462.	ดึงชักไม่หมุน	
463.	ดึงปั่นแห้งไม่ทำงาน	
464.	ดึงปั่นไม่หมุน	
465.	ดึงอบมีเสียงดังมาก	
466.	ดึงอบไม่ทำงาน	
467.	ดึงอมไม่ทำงาน	
468.	ถอด CD ไม่ออก	
469.	ถอดหมุนไม่ทำงาน	
470.	ถอดเสีย	
471.	ถอดไม่หมุน	
472.	ถ่านหมด	
473.	ถ่ายซา	
474.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง	
475.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง เบรคไม่อยู่	
476.	ถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตั้งโซ่	
477.	ถ่ายเอกสารเป็นเส้น /สะดุด	
478.	ถ่ายเอกสารไม่ได้	
479.	ทำความสะอาด	
480.	ทำความสะอาดเครื่อง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำร้อน	
482.	ทำงาน ไฟเข้าเครื่อง ไม่ร้อน	
483.	ทำงาน-ติดๆดับ	
484.	ทำงานติดขัด	
485.	ทำงานแป๊บเดียวเครื่องร้อน	
486.	ทำน้ำอุ่นไม่ร้อน	
487.	ทีวี ภาพหาย	
488.	ทีวี LG จอภาพไม่ชัด	
489.	ทีวีภาพมีครี้งจอ	
490.	ทีวีภาพหด	
491.	ทีวีภาพเป็นสีเหลือง	
492.	ทีวีมีกลิ่นใหม่	
493.	ทีวีมีเส้น	
494.	ทีวีเปิดไม่ติดอุปกรณ์ชำรุด	
495.	ทีวีเปิดไม่ออก	
496.	ทีวีไม่ติด	
497.	ทีวีไม่ติด , เครื่องซักผ้าไม่หมุน ไม่ปั่นแห้ง , พัดลมไม่ติด	
498.	ทีวีไม่ติด พัดลมไม่หมุน เครื่องเล่นวีซีดีลำโพงไม่ออก	
499.	ทีวีไม่มีภาพ	
500.	ที่หนีบผมสายขาด	
501.	ที่กดกระดิกน้ำร้อน	
502.	ที่กดน้ำเสีย	
503.	ที่กดน้ำแข็งกดไม่ลง	
504.	ที่กดน้ำไม่เย็น	
505.	ที่กรองน้ำ มันไม่เย็น	
506.	ที่ชาตชาตไม่ได้	
507.	ที่ชาร์จ	
508.	ที่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้า	
509.	ที่ชาร์จไฟหลุด	
510.	ที่ชาร์ตหัก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	ที่ชาร์ตแบตเตอรี่เครื่องฉีดยา ไฟไม่เข้า	
512.	ที่ชาร์ตไฟจักรยาน	
513.	ที่ชาร์ตแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กไม่เข้า	
514.	ที่ดักยุงหลอดไฟไม่ติด	
515.	ที่ทำฟองนมไม่หมุน	
516.	ที่ปั่นน้ำผลไม้ ซอด	
517.	ที่ปั่นร้ว	
518.	ที่ปั่นหลอด	
519.	ที่ปั่นแตก	
520.	ที่ปั่น ไม่หมุน	
521.	ที่ปั่นจนมบ่ง	
522.	ที่หนีบผม ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	
523.	ที่หนีบผม ไม่ร้อน	
524.	ที่หนีบผมสายหลุด	
525.	ที่หนีบผมสายไฟขาด	
526.	ที่หนีบผมสายไฟขาดใน	
527.	ที่หนีบผมไม่ร้อน	
528.	ที่เจาะสายขาด	
529.	ที่เปิด ปิด เสีย	
530.	ที่เป่าลมไฟไม่เข้า	
531.	ที่เป่าไม่ติด	
532.	ที่เลียบชาร์จ์หัก	
533.	ที่เลียบลำโพงไม่ติด	
534.	ที่เลียบเบตจม	
535.	ที่ใส่หัวสว่านไม่ล็อก	
536.	ที่ใส่แผ่นซีดีไม่เข้า	
537.	ที่นึ่งขนม หน้าจอไม่แสดงผล ไม่ร้อน	
538.	ทูนชำรุด	
539.	ทูนสว่านไฟฟ้าสึกหรอ	
540.	ทูนเสียใช้งานไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	ท่อน้ำทิ้งตัน	
542.	ท่อน้ำอุดตัน	
543.	นวดผ้าเท้า	
544.	นาฬิกา	
545.	นาฬิกา เครื่องไม่ทำงาน	
546.	นาฬิกา เดินแล้วหยุด	
547.	นาฬิกา เดินไม่ตรงเวลา	
548.	นาฬิกา ไม่เดิน	
549.	นาฬิกาดิจิตอล ไม่เดิน	
550.	นาฬิกาปลุกไม่ดัง	
551.	นาฬิกาเครื่องไม่ทำงาน	
552.	นาฬิกาเดินปกติแต่เดินไปเรื่อยเวลาไม่ตรง	
553.	นาฬิกาเดินผิดปกติ	
554.	นาฬิกาเดินไม่ตรงเวลา	
555.	นาฬิกาใส่ถ่านแล้วไม่เดิน	
556.	นาฬิกาไม่ทำงาน	
557.	นาฬิกาไม่ปลุก	
558.	นาฬิกาไม่หมุน	
559.	นาฬิกาไม่เดิน	
560.	น้ำซึม	
561.	น้ำรั่ว	
562.	น้ำตขางในตัวหลอด	
563.	น้ำตรรถหลอด	
564.	น้ำตหลอด	
565.	น้ำตหลอด	
566.	น้ำรั่ว	
567.	น้ำไมรอน	
568.	น้ำมันรั่วซึม	
569.	น้ำมันออกแรง	
570.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	น้ำมันไหลออกมาตลอด	
572.	น้ำรั่ว	
573.	น้ำรั่ว เร่งไม่แรง	
574.	น้ำรั่ว	
575.	น้ำหยดจากก๊อก	
576.	น้ำออกไม่ดี	
577.	น้ำเข้	
578.	น้ำไม่ร้อน	
579.	น้ำไม่ร้อน, เครื่องติดๆดับๆ	
580.	น้ำไม่อุ่น	
581.	น้ำไม่เข้	
582.	น้ำไม่เข้เครื่อง	
583.	น้ำไหลช้า	
584.	น้ำไหลตลอด	
585.	น้ำไหลออก	
586.	น้ำไหลออกมา	
587.	น้ำไหลเข้ถึงปั้นแห้ง	
588.	นอตหลุด	
589.	นอตหาย ตัวเชื่อมหลุด	
590.	นอต โถปั่นด้านล้างหาย	
591.	บริการตัดผมชาย	
592.	บอร์ดเสีย	
593.	บัตรเตอร์เลียร้อนแล้วไม่ตัด	
594.	บัตรเตอร์เลียน ไม่ติด	
595.	บำรุงรักษารถจักรยานยนต์	
596.	บุชเสีย	
597.	บุทหลุด	
598.	บุทแตก	
599.	บุศของใบพัดหัก	
600.	บุทเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	ประกอบตัวกระดิก	
602.	ประกอบผิด ทำให้เครื่องทำงานช้า	
603.	ประกอบใหม่	
604.	ประเครื่อง ไล้สายไฟ	
605.	ปรับความร้อนหลุด	
606.	ปรับจูนสถานี	
607.	ปรับเสียงไม่ได้	
608.	ปรี้นท์กระดาษไม่ออก	
609.	ปรี้นท์ไม่ออก	
610.	ปรี้นสี ออกไม่ชัด	
611.	ปรี้นสีดำไม่ออก	
612.	ปรี้นเตอร์ ปรี้นสีดำไม่ออก	
613.	ปรี้นเตอร์ น้ำหมึกปรี้นไม่ออก	
614.	ปรี้นเตอร์ ปรี้นสีไม่ออก	
615.	ปรี้นเตอร์ ปรี้นไม่ออก ไม่สามารถใช้งานได้	
616.	ปรี้นเตอร์ เปิดเครื่องไม่ติด	
617.	ปรี้นเตอร์จิ้น e02	
618.	ปรี้นเตอร์ปรี้นไม่ออก	
619.	ปรี้นเตอร์หมึกไม่ออก	
620.	ปรี้นแล้วเป็นเส้น	
621.	ปรี้นไม่ออก	
622.	ปรี้นไม่ได้	
623.	ปรี้นเตอร์ ไฟกระพริบ สั่งปรี้นไม่ได้	
624.	ปรี้นไม่ออก	
625.	ปลั๊กไฟสามตา	
626.	ปลั๊กสามตา	
627.	ปลั๊กเสีย	
628.	ปลั๊กไฟไม่มีสวิตช์	
629.	ปลั๊กพ่วง สายขาด	
630.	ปลั๊กเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	ปลั๊กไฟ ไฟไม่เข้า	
632.	ปลั๊กไฟ ไฟไม่เข้า	
633.	ปลั๊กไฟเสีย	
634.	ปลั๊ก 3 ตาไฟไม่เข้า	
635.	ปลั๊กขาด	
636.	ปลั๊กชำรุด	
637.	ปลั๊กช็อต	
638.	ปลั๊กช็อต	
639.	ปลั๊กพวงไฟไม่เข้า	
640.	ปลั๊กพวง,ช็อต,ไฟไม่เข้า	
641.	ปลั๊กพวงเสียบไฟไม่เข้าบางช่อง	
642.	ปลั๊กพวงไฟไม่เข้า	
643.	ปลั๊กรางช็อต	
644.	ปลั๊กรูใช้ไม่ได้	
645.	ปลั๊กลอย	
646.	ปลั๊กสามตา พิ่วสขาด	
647.	ปลั๊กสามตาช็อต	
648.	ปลั๊กสายไฟเสีย	
649.	ปลั๊กหลวม	
650.	ปลั๊กหลวม เปิดค้างระดับ/	
651.	ปลั๊กหลวม เวลาดูด ติดๆดับๆ บางทีดูดสายไฟเข้าไปด้วย	
652.	ปลั๊กเต้าเสียบไม่ติด	
653.	ปลั๊กเสีย	
654.	ปลั๊กเสีย/หลอดไฟขาด	
655.	ปลั๊กเสียบไฟเสีย	
656.	ปลั๊กใช้ไม่ได้	
657.	ปลั๊กไฟ	
658.	ปลั๊กไฟ ไฟไม่เข้า	
659.	ปลั๊กไฟ ควนขึ้นที่สายไฟ	
660.	ปลั๊กไฟ สายไฟสั้นและชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	ปลั๊กไฟ เสีย	
662.	ปลั๊กไฟ ไฟไม่ติด	
663.	ปลั๊กไฟ ไฟไม่เข้า	
664.	ปลั๊กไฟขาด	
665.	ปลั๊กไฟชำรุด	
666.	ปลั๊กไฟรีด	
667.	ปลั๊กไฟช่องที่ 4 ไฟไม่เข้า	
668.	ปลั๊กไฟช็อต	
669.	ปลั๊กไฟพิวสขาด	
670.	ปลั๊กไฟฟ้า	
671.	ปลั๊กไฟฟ้าสายขาด	
672.	ปลั๊กไฟรั่ว	
673.	ปลั๊กไฟสามตาเบาใหม่	
674.	ปลั๊กไฟสายขาด	
675.	ปลั๊กไฟสายหลุด	
676.	ปลั๊กไฟสายหลุด, พิวสขาด	
677.	ปลั๊กไฟสายไปขาด	
678.	ปลั๊กไฟสายไฟขาด	
679.	ปลั๊กไฟเสีย	
680.	ปลั๊กไฟเสียบแล้วไฟไม่เข้า	
681.	ปลั๊กไฟเสียบแล้วไม่ติด	
682.	ปลั๊กไฟเสียบแล้วไม่ออก ฝายไฟขาด	
683.	ปลั๊กไฟเสียบไม่ติด	
684.	ปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้	
685.	ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้	
686.	ปลั๊กไฟไฟไม่เข้า	
687.	ปลั๊กไฟไฟไม่เข้า สวิตซ์เอียง	
688.	ปลั๊กไฟไฟไม่เข้า, เครื่องปั่นน้ำปั่น ไม่หมุน, เครื่องชั่งน้ำหนักตัวเลข ไม่ขึ้น	
689.	ปลั๊กไฟไม่ติด	
690.	ปลั๊กไฟไม่ติด 2 อัน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	ปลั๊กไฟไม่ทำงาน	
692.	ปลั๊กไฟไม่มีไฟเข้า	
693.	ปลั๊กไฟไม่เข้า	
694.	ปลั๊กใหม่	
695.	ปลાયกกดหัก	
696.	ปลิ้นไม่ติด	
697.	ปลอกพวงไขงานไม่ได้	
698.	ปักไฟมาใส่สาย	
699.	ปลั๊กตาเลียนเปิดไม่ติด	
700.	ปลั๊กตาเลียนสวิตช์ช้อตเสีย	
701.	ปลั๊กตาเลียนไม่ติด	
702.	ปั้มน้ำรั่ว	
703.	ปั้มน้ำครั้งเดียวเครื่องดับ	
704.	ปั้มน้ำมีเสียงดัง	
705.	ปั้มน้ำแก้งปั้มน้ำไม่ได้	
706.	ปั้มน้ำแล้วหยุด	
707.	ปั้มน้ำแล้วหยุดเหมือนจะช้อต	
708.	ปั้มน้ำแล้วไฟแฉับดับในไต	
709.	ปั้มน้ำแก้งไม่ทำงาน	
710.	ปั้มน้ำแก้งไม่ได้	
711.	ปั้มน้ำไม่ติด	
712.	ปั้มน้ำไม่ออก	
713.	ปั้มน้ำไม่แรง	
714.	ปั้มน้ำไม่ได้	
715.	ปั้มน้ำไม่ได้ ใบพัดไม่หมุน	
716.	ปั้มน้ำอยู่ย่นก็ดับไม่ติด	
717.	ปั้มน้ำขาด	
718.	ปั้มน้ำ	
719.	ปั้มน้ำ sumers	
720.	ปั้มน้ำ มอเตอร์ติด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	ปั้มน้ำขนาดเล็ก เปิดไม่ติด	
722.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
723.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น และมอเตอร์ร้อนเร็วกว่าปกติ	
724.	ปั้มน้ำไม่ดัง	
725.	ปั้มน้ำไม่ทำงาน	
726.	ปั้มน้ำไม่เข้า	
727.	ปั้มน้ำไฟไม่เข้า	
728.	ปั้มน้ำไฟไม่ติด	
729.	ปั้มน้ำทำไดร์ไว้	
730.	ปั้มน้ำแรงเกลียวแตก	
731.	ปั้มน้ำไฟฟ้า	
732.	ปั้มน้ำไม่ขึ้น	
733.	ปั้มน้ำไม่หมุน	
734.	ปั้มน้ำ/ไฟเข้าแต่ไม่หมุน	
735.	ปั้มน้ำไม่เก็บลม	
736.	ปั้มน้ำเสีย (เครื่องกรองน้ำ)	
737.	ปั้มน้ำไม่แรง	
738.	ปั้มน้ำฝาดไม่ได	
739.	ปั้มน้ำสวิทช์ไม่ได	
740.	ปั้มน้ำไม่ติด	
741.	ปั้มน้ำไม่ได	
742.	ปั้มน้ำลมยังไม่ออก	
743.	ปั้มน้ำกดเสีย	
744.	ปั้มน้ำกดไม่ได	
745.	ปั้มน้ำกด ใช้งานไม่ได	
746.	ปั้มน้ำกดค้าง	
747.	ปั้มน้ำกดติดขัด	
748.	ปั้มน้ำกดมีปัญหา	
749.	ปั้มน้ำกดยาก	
750.	ปั้มน้ำกดหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	ปุ่มกดเครื่องทำน้ำอุ่น	
752.	ปุ่มกดเครื่องปั่นไฟฟ้า เสีย	
753.	ปุ่มกดเครื่องปิ้งไม้ล๊อค	
754.	ปุ่มกดเปิด-ปิด กดไม่ลงมันค้าง	
755.	ปุ่มกดเสีย	
756.	ปุ่มกดใช้ไม่ได้	
757.	ปุ่มกดไม่ทำงาน	
758.	ปุ่มกดไม่ลง	
759.	ปุ่มกดไม่แข็ง	
760.	ปุ่มกดไม่ได้	
761.	ปุ่มปรับทางหมุนไม่ทำงาน	
762.	ปุ่มปิด เปิดไม่ติด	
763.	ปุ่มปิดเปิดมีปัญหากดไม่ลง	
764.	ปุ่มมีปัญหา	
765.	ปุ่มสวิตซ์กดไม่ได้	
766.	ปุ่มสวิตซ์ขั้วลूमเสีย	
767.	ปุ่มสวิตซ์ใช้ไม่ได้	
768.	ปุ่มเปิด ปิด ล๊อค ไม่ได้	
769.	ปุ่มเปิด-ปิดเสีย/ไคร่เป่าผม	
770.	ปุ่มเปิดค้าง	
771.	ปุ่มเปิดปิดเสีย	
772.	ปุ่มเสีย	
773.	ปุ่มไม่ทำงาน	
774.	ปุ่ม power เสีย	
775.	ปุ่มกด กดไม่ลง	
776.	ปุ่มหลุด	
777.	ผมติดเข้าไปด้านใน	
778.	ฝาถอดเบี้ยว	
779.	ฝาครอบไม่แน่น	
780.	ฝาถอดไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	ฝาปิด ปิดไม่สนิท	
782.	ฝาหม้ออบไฟฟ้าไม่หมุน	
783.	ฝาหม้ออบไฟไม่เข้า	
784.	ฝาหม้ออบไม่ทำงาน	
785.	ฝาหลุด ไฟไม่เข้า	
786.	ฝาเทปไม่ติด	
787.	ฝาเปิดและปิดไม่ได้ กดน้ำสูบขึ้นไม่ได้	
788.	ฝาเปิดไม่ออก	
789.	พัง	
790.	พัคลม	
791.	พัคลม (ใบพัดไม่หมุน) เครื่องดูดฝุ่น (มอเตอร์ไม่ทำงาน)	
792.	พัคลมความร้อนไม่หมุน	
793.	พัคลมคอไม่หมุน	
794.	พัคลมดูดอากาศ ติดๆดับๆ	
795.	พัคลมปิดไม่ได้ ใครง่าผมไม่ทำงาน	
796.	พัคลมสายไฟขาด	
797.	พัคลมสายเสียงดัง,จ้อโทรทัศน์เสื่อม,ไม่โครเวฟไฟไม่เข้า	
798.	พัคลมหมุนช้า	
799.	พัคลมหมุนไม่แรง บางทีก็หยุดหมุน หม้อหุงข้าว ไม่ติด	
800.	พัคลมอยู่ดีก็ดับ	
801.	พัคลมออกเวลาเครื่องร้อนเครื่องจะดับ	
802.	พัคลมเปิดไม่ติด	
803.	พัคลมเปิดไม่ออก	
804.	พัคลมเสียงดังไม่มีแรง	
805.	พัคลมเสียบไฟไม่เข้า	
806.	พัคลมใบพัดลมไม่หมุน	
807.	พัคลมใบพัดหัก	
808.	พัคลมใบัดไม่หมุน	
809.	พัคลมไม่ติดเลย ใครง่าตกลแล้วเหมือนมีกลิ่นไหม้	
810.	พัคลมไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	พัดลมไม่สาย	
812.	พัดลมไม่สาย/แรงน้อย	
813.	พัดลมไม่หมุน	
814.	พัดลมไม่หมุน 3 ตัว	
815.	พัดลมไม่หมุน มอเตอร์มีแต่เสียง	
816.	พัดลมไม่เย็น	
817.	พัดลมไอน้ำ ป้อนน้ำมันไม่ไหล	
818.	พัดลมไอน้ำ เวลาเปิดเสียงจะดัง น้ำไม่ไหลตามท่อ	
819.	พัดลมไอน้ำเปิดแล้วไม่ติด	
820.	พัดลมไอน้ำไฟไม่เข้า	
821.	พัดลมไอน้ำเย็น	
822.	พัดลมไอน้ำไม่เย็น	
823.	พิมพ้อออกมาแล้วไม่ชัด	
824.	พิมพไม่ติด	
825.	พิมพไม่ออก	
826.	ฟิวส์ขาด	
827.	ฟิวส์ขึ้นแต่น้ำไม่ร้อน	
828.	ฟิวส์ขาด	
829.	ฟิวส์ขาด สวิตช์เสีย	
830.	ฟิวส์ปลั๊กไฟขาด	
831.	ฟิวส์ขาด	
832.	ฟิวส์ขาด	
833.	ฟิวส์ขาด	
834.	ฟิวส์เสีย	
835.	ภาพขาด	
836.	ภาพซ่อม เครื่องไม่มีเสียง	
837.	ภาพติดๆ คับๆ	
838.	ภาพสั่น	
839.	ภาพสีเขียวไม่มี	
840.	ภาพหาย ไม่มีเสียง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
841.	ภาพเปิดได้ครั้งเดียว	
842.	ภาพเหลือง	
843.	ภาพไม่ชัด	
844.	ภาพไม่ชัด สีภาพดำ	
845.	ภาพไม่ติด	
846.	ภาพไม่มี	
847.	ภาพไม่ออก	
848.	ภาษาที่แสดงออกไม่เหมือนเดิม แผงวงจรไม่ร้อน	
849.	มอเตอร์ไม่หมุน	
850.	มอเตอร์สั่น	
851.	มอเตอร์	
852.	มอเตอร์ ปรึบสายมอเตอร์	
853.	มอเตอร์ไฟไม่เข้า	
854.	มอเตอร์ไฟดูด	
855.	มอเตอร์จักร	
856.	มอเตอร์ชอด	
857.	มอเตอร์คู่น้ำไม่ทำงาน	
858.	มอเตอร์ติด	
859.	มอเตอร์น้ำไม่ทำงาน	
860.	มอเตอร์พัดลม ฮาตารีไม่ทำงาน	
861.	มอเตอร์พัดลมเสีย	
862.	มอเตอร์รูด	
863.	มอเตอร์สวิทช์ดูด	
864.	มอเตอร์หมุน มีเสียงดังและสั่น	
865.	มอเตอร์ออน(แบตเตอรี่)	
866.	มอเตอร์เก็บไฟไม่อยู่	
867.	มอเตอร์เครื่องซักผ้าไม่หมุน	
868.	มอเตอร์เครื่องปั่น	
869.	มอเตอร์เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไม่ไหม้	
870.	มอเตอร์เครื่องไม่มีแรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
871.	มอเตอร์เสีย	
872.	มอเตอร์ใช้งานไม่ได้	
873.	มอเตอร์ไม่ดูดน้ำ	
874.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
875.	มอเตอร์ไม่มีแรง	
876.	มอเตอร์ไม่หมุน	
877.	มอเตอร์ไม่หมุน	
878.	มอเตอร์ไหม้	
879.	มัตตมิเดียเสีย	
880.	มันจืด	
881.	มันจืด	
882.	มันจืด	
883.	มันมีเสียง	
884.	มันมีเสียง ไม่ปั่น	
885.	มันเปิดไม่ติด	
886.	มันเสีย	
887.	มันไม่ดูด	
888.	มันไม่ติดข้างหนึ่ง	
889.	มันไม่ร้อน	
890.	มันไม่วิ่ง/มอเตอร์ล่อไหม้	
891.	มันไม่เข้า	
892.	มันไหม้	
893.	มาๆดับๆ	
894.	มีกลิ่นเหม็นไหม้	
895.	มีกลิ่นเหม็นไหม้	
896.	มีกลิ่นเหม็นไหม้ (ไฟไม่เข้า)	
897.	มีกลิ่นไหม้	
898.	มีกลิ่นไหม้	
899.	มีกลิ่นไหม้ มีควัน	
900.	มีกลิ่นไหม้ เวลาเปิดใช้งาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
901.	มีกลิ่นไหม้เมื่อเปิดใช้งาน	
902.	มีควันขึ้น	
903.	มีควันขึ้นข้างหลัง	
904.	มีควันออก	
905.	มีควันออกจากตัวเครื่อง	
906.	มีควันออกที่สายเวลาใช้งาน	
907.	มีควันออกมา เหม็นไหม้	
908.	มีควันออกมาและเครื่องไม่ทำงาน	
909.	มีประกายไฟ	
910.	มีประกายไฟขึ้นที่ตัวเครื่อง	
911.	มีประกายไฟเวลาทำงาน	
912.	มีภาพไม่มีเสียง	
913.	มีลมออกแต่ไม่ร้อน	
914.	มีอาการช็อต	
915.	มีอาการไฟช็อต	
916.	มีเสียงดัง	
917.	มีเสียงดัง (เครื่องขึ้น)	
918.	มีเสียงดังผิดปกติ	
919.	มีเสียงดังมาก เสียงดังผิดปกติ	
920.	มีเสียงดังเวลาเปิดเครื่อง	
921.	มีเสียงดังเวลาใช้งาน	
922.	มีเสียงดังเหมือนลูกปืนจะแตก	
923.	มีเสียงดังในตัวเครื่อง	
924.	มีเสียงดังที่หลอดภาพ	
925.	มีเสียงแต่ไม่มีภาพ	
926.	มีเสียงไฟช็อตเวลาใช้งาน	
927.	มีเสียงไม่มีภาพ	
928.	มีเส้นกลางหน้าจอ	
929.	มีไฟรั่วตามเครื่อง	
930.	มีไฟแต่ไม่ร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
931.	มุงขาด	
932.	มุงลวด	
933.	มุงลวดขาด	
934.	มุงลวดขาด	
935.	มุงลวดขาด ชำรุด	
936.	มติด	
937.	ยางหลุด	
938.	ยิงลมไม่เข้า	
939.	ยิงแล้วไม่ออก	
940.	รถของเล่นไฟไม่เข้า	
941.	รถของเล่นไม่วิ่ง	
942.	รถบังคับเด็กเดินหน้าไม่ได้	
943.	รถมอร์ไซค์เด็กเล่นสวิตซ์เสียเดินหน้าไม่ได้	
944.	รอบชา	
945.	ระบบซื้อตจากข้างใน	
946.	ระบบนำอุ่นไม่ทำงาน	
947.	ระบบน้ำมันเครื่อง	
948.	ระบบปั้มน้ำไม่ทำงาน	
949.	ระบบปิดเปิดไม่ทำงาน	
950.	ระบบหัวฉีดอุดตัน	
951.	ระบบเซ็นเซอร์เสีย	
952.	ระบบไฟขัดข้อง	
953.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	
954.	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ทำงาน	
955.	ระบบไฟฟ้าภายในบ้านชำรุด	
956.	ระบบไฟฟ้าภายในบ้านติดขัด	
957.	ระบบไฟฟ้าเข้าแต่ไม่ออก	
958.	ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน	
959.	ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน/หिनเจือ	
960.	ระบบไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
961.	ระบบไฟไม่ทำงาน	
962.	ระบบไม่ทำงาน	
963.	ระบบไอน้ำไม่ทำงาน	
964.	ระบบไฟในบ้านช็อต	
965.	ระบบไฟช็อต	
966.	รับสัญญาณวิทยุไม่ได้	
967.	รับสัญญาณไม่ชัด	
968.	รับสัญญาณไม่ติด	
969.	รับสัญญาณไม่ได้	
970.	รับสัญญาณไม่ได้	
971.	รับสัญญาณภาพไม่ได้	
972.	รับสัญญาณไม่ได้	
973.	รับสัญญาณไม่ได้	
974.	รับได้ ช่องเดียว	
975.	รับได้ช่องเดียว	
976.	รั่ว	
977.	รั่วที่ท้ายเครื่องปั่น	
978.	รางถ่านชำรุด	
979.	รางน้ำไม่ติด	
980.	รีเลย์ ตัด-ต่อ	
981.	รีโมท	
982.	รีโมท กดไม่ติด	
983.	รีโมท ทรีวิกดไม่ติด	
984.	รีโมท ใช้งานไม่ได้	
985.	รีโมททีวี ไม่ติด	
986.	รีโมทย้ กดปรับไม่ได้	
987.	รีโมทเครื่องปรับอากาศไม่ติด	
988.	รีโมทใช้ไม่ได้	
989.	รีโมทไม่ทำงาน	
990.	รีโมटकกดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
991.	รีโมตกดช่องไม่ได้	
992.	รูปลึกลับ	
993.	รูสายชาร์จพัง	
994.	รูเสียบเสียบ	
995.	รอน	
996.	รอนจัดเกินไป	
997.	รอนดานเดียว	
998.	รอนบางไม่รอนบาง	
999.	รอนผิดปกติ	
1000.	รอนเร็ว	
1001.	รอนเร็ว เย็นเร็ว	
1002.	รอนเร็วเกิน	
1003.	รอนแล้วตัดไฟไซ้ไม่ได้	
1004.	รอนแต่ไฟไม่ตัด	
1005.	รอนแล้วดับ	
1006.	รอนแล้วตัด	
1007.	รอนไว	
1008.	รอนไว , หนืด	
1009.	ลงกราวด์	
1010.	ลงวินโดวส์ใหม่	
1011.	ลงโปรแกรม	
1012.	ลมชา	
1013.	ลมที่วัดความดันไม่ออก	
1014.	ลมแอร์ไม่ออก	
1015.	ลมไม่ออก	
1016.	ลมไม่ออก ออกมารูเดียว	
1017.	ลายวงจรขาด	
1018.	ลาลอคโรเตอร์ไม่ทำงาน	
1019.	ลำโพง	
1020.	ลำโพง ดังข้างเดียว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1021.	ลำโพง ตรวจสอบเช็คสภาพ	
1022.	ลำโพง รับสัญญาณไม่ได้	
1023.	ลำโพง เปิดไม่ติด	
1024.	ลำโพง ไม่มีเสียงออก	
1025.	ลำโพง ไม่ได้ยินเสียง	
1026.	ลำโพง/ปลั๊กขาด	
1027.	ลำโพงขาด	
1028.	ลำโพงซ้ายไม่มีเสียง	
1029.	ลำโพงคังข้างเดียว	
1030.	ลำโพงคืดๆดับๆ	
1031.	ลำโพงบลูทูธ พอร์ตชาร์จหลุด	
1032.	ลำโพงบลูทูธ สวิตเปิด-ปิด สกปรก	
1033.	ลำโพงมีเสียงขาดๆหายๆ	
1034.	ลำโพงสายขาดเสียงไม่มี	
1035.	ลำโพงออกข้างเดียว	
1036.	ลำโพงเปิดไม่ติด	
1037.	ลำโพงเล็กไม่มีเสียง	
1038.	ลำโพงเวลาพูดไม่ชัด	
1039.	ลำโพงเสีย	
1040.	ลำโพงเสียงเบา	
1041.	ลำโพงเสียงไม่ดัง	
1042.	ลำโพงเสียงไม่มี	
1043.	ลำโพงเสียงไม่ออก	
1044.	ลำโพงไม่ดัง	
1045.	ลำโพงไม่ดัง 1 ข้าง	
1046.	ลำโพงไม่ติด	
1047.	ลำโพงไม่มีเสียง	
1048.	ลำโพงไม่มีเสียง สายหลุด	
1049.	ลำโพงไปเสียงมดั่ง	
1050.	ลึ้นลมขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1051.	ลูกปืน	
1052.	ลูกปืนเสีย	
1053.	ลูกปืนแตก	
1054.	ลูกปืนคั้งทั้ง 2 ข้าง	
1055.	ลูกยางมันออก	
1056.	ลูกยางร้ว	
1057.	ลูกยางสึก	
1058.	ลูกยางหลุด	
1059.	ลูกยางเสีย	
1060.	ลูกยางเสื่อม	
1061.	ลูกยางไม่สมบูรณ์	
1062.	ลูกหนูไฟไม่เข้า	
1063.	ลูกหนูตัดกระเบื้อง ไฟเข้าแต่ไม่มีแรง	
1064.	ลูกหนูหมุนไม่คงที่	
1065.	ลูกหนูใช้งานไม่ได้	
1066.	ลูกหนูไม่มีแรง	
1067.	ลูกหนู	
1068.	ลูกหนู หมุนไม่สม่ำเสมอ	
1069.	ลูกหนู หมุนไม่สม่ำเสมอ	
1070.	ลูกหนูไฟไม่เข้า	
1071.	ลูกหนูไฟไม่เข้า	
1072.	ล้างทำความสะอาด	
1073.	ล้างเครื่องข้างใน	
1074.	ลอกแกนเสีย	
1075.	วงจรขาด	
1076.	วงจรภาคสายไฟเสีย	
1077.	วงเดือนไม่หมุน	
1078.	วัดโอมห์ไม่ได้	
1079.	वाल?น้ำไม่เดือดแต่ไฟเข้า	
1080.	วาล์วเปิดหัวแก๊สชำรุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1081.	วิทยุ (เวลาหมุนหาคคลื่น มีเสียงซัด)	
1082.	วิทยุ คุณสัญญาณไม่ดี	
1083.	วิทยุ ไม่มีเสียง	
1084.	วิทยุทรานซิสเตอร์	
1085.	วิทยุรับคลื่นไม่ได้	
1086.	วิทยุรับสัญญาณไม่ดี	
1087.	วิทยุสายอากาศเสีย	
1088.	วิทยุหาคคลื่นไม่เจอ	
1089.	วิทยุเปิดไม่ติด	
1090.	วิทยุเสารหัก ตัวเร่งเสียงมีปัญหา	
1091.	วิทยุใส่ถ่านไม่ได้	
1092.	วิทยุไฟไม่เข้า	
1093.	สกปรก	
1094.	สตาร์ทตก ดับๆ ติดๆ	
1095.	สตาดไม่ติด	
1096.	สตาร์ทไม่ติด	
1097.	สตาร์ทไม่ติด	
1098.	สตาร์ทติดยาก	
1099.	สตาร์ทไม่ติด	
1100.	สตาร์ทมือไม่ติด	
1101.	สตาร์ทไม่ติด	
1102.	สตาร์ทไม่ติด เครื่องกบไสไม้	
1103.	สปริงกดหม้อหุงข้าวเสีย	
1104.	สปริงกดไม่ลง	
1105.	สปริงหัก	
1106.	สปอร์ตไลท์ขาด	
1107.	สปอร์ตไลท์ไฟไม่ติด	
1108.	สปิงหลุด	
1109.	สลักล๊อคหลังเสีย	
1110.	สวอชเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1111.	สวานไม่หมุน	
1112.	สวานไม่หมุน	
1113.	สวิชติดตั้งเวลาช้กชำรุด	
1114.	สวิชว้ไม่ดี	
1115.	สวิชเปิดปิดไม่ติด	
1116.	สวิตเปิด-ปิดเอง	
1117.	สวิต เปิด/ปิด หลุด	
1118.	สวิตกดไม่ได้	
1119.	สวิตข้บ่มปิดๆไม่ได้	
1120.	สวิตข้แดงก่อนขาวสุก	
1121.	สวิตข้เปิดปิดเตงเอง	
1122.	สวิตข้เปิดปิดไม่ทำงาน	
1123.	สวิตข้เสีย	
1124.	สวิตข้ไม่แน่น	
1125.	สวิตข้กดไม่ลง	
1126.	สวิตข้กดไม่ได้	
1127.	สวิตข้ขาด	
1128.	สวิตข้ค้าง	
1129.	สวิตข้ช้อต	
1130.	สวิตข้ชายขวาสลับกัน	
1131.	สวิตข้ต่อส้ญญานไม่ติด	
1132.	สวิตข้ปิด-เปิด เสีย	
1133.	สวิตข้ปิดเปิดเสีย	
1134.	สวิตข้พัง	
1135.	สวิตข้หลวม	
1136.	สวิตข้เครื่องกดไม่ลง	
1137.	สวิตข้แดงกดไม่อยู่	
1138.	สวิตข้เปิด-ปิดพัคลมชำรุด	
1139.	สวิตข้เปิดไม่ได้	
1140.	สวิตข้เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1141.	สวิตช์ไฟกดไม่ได้	
1142.	สวิตช์ไฟค้าง	
1143.	สวิตช์ไม่ติด	
1144.	สวิตช์ไม่ถี้อค	
1145.	สวิตช์ใหม่	
1146.	สวิตช์ปรับไม่ได้	
1147.	สวิตช์พัง	
1148.	สวิตช์เสีย	
1149.	สวิตช์เปิด-เปิดเสีย	
1150.	สวิตช์กดไม่ลง	
1151.	สวิตช์ลำโพงพัง	
1152.	สวิตช์เสีย	
1153.	สวิตช์เปิด-ปิด หลวม เปลี่ยนนกลั่นเอง	
1154.	สวิตช์เปิดไม่ได้	
1155.	สวิตช์เสีย	
1156.	สวิตช์เสียเปิดแล้วเสียงแอดโค้	
1157.	สวิตช์ไฟเปิดเปิดเสีย	
1158.	สวิตช์ไฟเสีย	
1159.	สวิตช์ไฟไม่เข้า	
1160.	สวิตช์ไม่ติด	
1161.	สวิตช์ไม่ลง	
1162.	สวิตช์ค้าง	
1163.	สวิตช์ช้อต	
1164.	สวิตช์ไฟค้าง	
1165.	สวิตช์หลุด	
1166.	สวิตช์เดินบังคับไม่ทำงาน	
1167.	สวิตช์เสีย	
1168.	สวิตช์ไม่ทำงาน	
1169.	สวิตช์เปิดปิดแดง	
1170.	สวิตช์ติดๆดับๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1171.	สวิตต์ค้าง	
1172.	สวิตต์หัก	
1173.	สวิตต์เสีย	
1174.	สวิตต์เสีย	
1175.	สวิตต์เสีย	
1176.	สวิตต์ไม่ติดไฟ	
1177.	สวิตต์ไฟเสีย	
1178.	สวิตต์ไม่ดี	
1179.	สว่างไฟไม่เข้า	
1180.	สว่าง	
1181.	สว่าง ไฟไม่เข้า	
1182.	สว่าง (ไฟไม่เข้า)	
1183.	สว่าง (ไฟไม่เข้า)	
1184.	สว่าง (ไม่ติด)	
1185.	สว่าง (ไม่มีแรง)	
1186.	สว่าง ขดลวดไหม้	
1187.	สว่าง ช้อต	
1188.	สว่าง ดับ เปิดไม่ติด	
1189.	สว่าง สายขาด	
1190.	สว่าง หมุนช้า	
1191.	สว่าง หมุนช้า เครื่องรอน	
1192.	สว่าง เฟืองหลวม	
1193.	สว่าง ใส่ดอกไม้ได้ 2 ตัว	
1194.	สว่าง ไฟช้อต	
1195.	สว่าง ไฟไม่ติด	
1196.	สว่าง ไฟไม่เข้า	
1197.	สว่าง ไม่ติด	
1198.	สว่าง ไม่หมุน	
1199.	สว่าง,ไม่แรง เสีย,ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1200.	สว่าง/ติดๆดับๆ	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1201.	สว่าง/ไม่หมุน	
1202.	สว่าง1ตัว (ระบบไฟมีปัญหา แปลงถ่าน)	
1203.	สว่างทู่ทัง	
1204.	สว่างปุ่มกดเสีย	
1205.	สว่างมีปัญหาขัดข้อง	
1206.	สว่างมีไฟอาร์คขึ้น	
1207.	สว่างรอบการเจาะชำ	
1208.	สว่างสายไฟขาด	
1209.	สว่างหน้าสัมผัสสกปรก	
1210.	สว่างหมุนชำ	
1211.	สว่างเจาะไม่เข้า	
1212.	สว่างเจาะไม่ แก๊วระบบเฟือง	
1213.	สว่างเปิดไม่ติด	
1214.	สว่างเสียปลั๊กแล้วไม่ติด	
1215.	สว่างไฟช็อต	
1216.	สว่างไฟฟ้า	
1217.	สว่างไฟฟ้า หัวสว่างไม่หมุน	
1218.	สว่างไฟฟ้า สวิตค์ค้าง	
1219.	สว่างไฟฟ้า หัวจับดอกสว่างฟรี	
1220.	สว่างไฟฟ้า ใช้งานแล้วมีเสียงดัง	
1221.	สว่างไฟฟ้า ไฟไม่เข้า	
1222.	สว่างไฟฟ้า ไม่หมุน	
1223.	สว่างไฟฟ้าติดๆดับๆ	
1224.	สว่างไฟฟ้ามีประกายไฟ	
1225.	สว่างไฟฟ้าหมุนได้ด้านเดียว	
1226.	สว่างไฟฟ้าเสีย	
1227.	สว่างไฟฟ้าเสียปลั๊กแล้วติดเลย	
1228.	สว่างไฟฟ้าไม่ติด	
1229.	สว่างไฟรั่ว	
1230.	สว่างไฟเข้าแต่เจาะไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1231.	ส่วานไฟไม่เข้า	
1232.	ส่วานไม่กลับทางหมุน	
1233.	ส่วานไม่ติด	
1234.	ส่วานไม่ทำงาน	
1235.	ส่วานไม่มีไฟเข้า	
1236.	ส่วานไม่หมุน	
1237.	ส่วานไม่หมุน 2 อัน	
1238.	ส่วานไม่หมุน ไม่ติด	
1239.	ส่วานไม่ไม่ติด	
1240.	สะดุด	
1241.	สัญญาณภาพไม่ดี	
1242.	สัญญาณเสียงไม่ชัด	
1243.	สัญญาณไม่ชัดเจน	
1244.	สัญญาณไม่ดี ภาพลาย	
1245.	สัญญาณไม่ออก, เปิดไม่ติด	
1246.	สัญญาณไม่เข้า	
1247.	สัญญาณไม่ดี	
1248.	สัญญาณซ่า	
1249.	สัมผัสไม่ได้	
1250.	ตั้งปรินไม่ได้	
1251.	สั้น	
1252.	สายPOWERกล่อง พิวส์แตก	
1253.	สายขาด	
1254.	สายขาด 1 ตัว	
1255.	สายขาด พิวส์ขาด	
1256.	สายขาด สวิตซ์เสีย ปลั๊กพ่วง	
1257.	สายขาด โดนแล่วไฟดูด	
1258.	สายขาดไฟไม่เข้า	
1259.	สายขาดเบตไม่ติด	
1260.	สายชาร์จ ชาร์จไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1261.	สายชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ้คขาด	
1262.	สายชาร์จ	
1263.	สายช้อด	
1264.	สายปลั๊กไฟชาร์จ	
1265.	สายปลั๊กไฟใหม่	
1266.	สายพานหลุด	
1267.	สายพานเครื่องไม่ดี	
1268.	สายพานเสีย	
1269.	สายร้ว	
1270.	สายหลวม	
1271.	สายหลุด	
1272.	สายหักใน	
1273.	สายอากาศขาด	
1274.	สายแจ๊คหักคา2รู	
1275.	สายแตกเวลาปิดเครื่องมีน้ำไหลออกมา	
1276.	สายในขาด	
1277.	สายไฟ เครื่องเป่าผมขาด	
1278.	สายไฟขาด	
1279.	สายไฟขาด สวิสเสีย	
1280.	สายไฟขาด เสียบไม่ติด	
1281.	สายไฟขาด ไฟไม่เข้า	
1282.	สายไฟขาด+ดวงเจ็ค	
1283.	สายไฟขาดใน	
1284.	สายไฟขาด	
1285.	สายไฟชาร์ตแบตขาด	
1286.	สายไฟชาร์จ	
1287.	สายไฟชาร์จ เซ้คมอเตอร์ไฟ	
1288.	สายไฟช้อด	
1289.	สายไฟช้อด	
1290.	สายไฟช้อด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1291.	สายไฟฟ้าขาด	
1292.	สายไฟฟ้าช๊อตข้างใน	
1293.	สายไฟมันชอด สปริงหาย	
1294.	สายไฟรั่ว	
1295.	สายไฟรั่ว, ร้อนมาก	
1296.	สายไฟลำโพงขาด	
1297.	สายไฟหลุด	
1298.	สายไฟหลุดจากตัวเครื่อง	
1299.	สายไฟหัก	
1300.	สายไฟเครื่องตัดฝาขาด	
1301.	สายไฟเครื่องปั่นผลไม้ไหม้	
1302.	สายไฟเครื่องเป่าผมใช้ไม่ได้	
1303.	สายไฟเสีย	
1304.	สายไฟและขั้วปลั๊กชำรุด	
1305.	สายไฟไม่ดี	
1306.	สายไฟไม่ติด	
1307.	สายไฟไม่แน่น	
1308.	สายไฟไหม้	
1309.	สายไหม้	
1310.	สี	
1311.	สีดำไม่ออก	
1312.	สีหมึกที่ปรีนออก มีสีเพี้ยน	
1313.	สีเขียวไม่แสดงผล	
1314.	สีไม่ออก	
1315.	สีไม่ออก เครื่อง error	
1316.	สีไม่ไหล	
1317.	สุขแล้วไม่ติด	
1318.	สูบน้ำขึ้นช้าไม่แรง	
1319.	สูบน้ำไม่ขึ้น	
1320.	สูบน้ำไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1321.	สแกนไม่ได้	
1322.	ส่งซ่อม	
1323.	ส่วนประกอบอื่นหลุดออกมา	
1324.	ช่างเสียงดัง	
1325.	สายเสียงดัง	
1326.	หนูกัดสาย	
1327.	หนูกัดสายไฟ	
1328.	หนูกัดสายไฟขาด ไฟไม่เข้า	
1329.	หนูกัดสายไฟโดนเป่าผม	
1330.	หน้าจอกะพริบ	
1331.	หน้าจอดับ	
1332.	หน้าจอลาย	
1333.	หน้าจอเปิดไม่ติด	
1334.	หน้าจอเป็นเส้น	
1335.	หน้าจอเสีย	
1336.	หน้าจอแตก	
1337.	หน้าจอไฟไม่ขึ้น	
1338.	หน้าจอไม่มีภาพ	
1339.	หน้าบัคไม่ขึ้น ไฟจ่ายไม่ขึ้น	
1340.	หน้าสัมผัสไม่ทำงาน	
1341.	หมอแปลงช็อต	
1342.	หมากัดสาย	
1343.	หมีกดำไม่ออก	
1344.	หมีกตัน	
1345.	หมีกตัน ในแทนหมีกปริ้นสีไม่ออก	
1346.	หมีกปริ้น สีดำไม่ออก	
1347.	หมีกปริ้นเตอร์ไม่ออก	
1348.	หมีกสีดำไม่ออก	
1349.	หมีกสีเหลืองไม่ออก	
1350.	หมีกเครื่องปริ้นไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1351.	หมึกแดงไม่ทำงาน	
1352.	หมึกไม่ดี	
1353.	หมึกไม่ออก	
1354.	หมุดชำ	
1355.	หมุนกลั้บคิน	
1356.	หมุนกลั้บท่า	
1357.	หมุนข้างเดียว	
1358.	หมุนชำ	
1359.	หมุนชำ ฝืด	
1360.	หมุนชำ ไฟไม่เข้า	
1361.	หมุนชำ,หมุนยาก	
1362.	หมุนระบบเจาะปูนอย่างเดียว	
1363.	หมุนเบา	
1364.	หมุนแต่เฟืองดัง	
1365.	หมุนแต่ไม่รอน	
1366.	หมุนแบบซัดๆ	
1367.	หมุนเร็วหยุดเอง	
1368.	หมุนแลวคาง	
1369.	หมุนแลวดับ/เครื่องปั่น	
1370.	หมุนแลวหยุด	
1371.	หมุนไม่คงที่	
1372.	หมุนไม่แรง	
1373.	หมุนไม่ได้	
1374.	หมอกะทะไฟฟ้า ซอด	
1375.	หมองหุงข้าวไม่รอน	
1376.	หม้อชาตรีไฟ ไฟไม่เข้า	
1377.	หม้อตุ๋น ไฟไม่เข้า	
1378.	หม้อต้มสุกี้ไฟไม่เข้า	
1379.	หมอนึ่งไฟฟ้าไม่ติด	
1380.	หม้อสุกี้ก็เสียบปลั๊กไฟแล้วไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1381.	หม้อสุกี้ สายไฟขาด	
1382.	หม้อสุกี้ ไฟไม่เข้า	
1383.	หม้อสุกี้ ไฟไม่เข้า	
1384.	หม้อหุงข้าว Sharp	
1385.	หม้อหุงข้าว ดีดก่อนข้าวสุก	
1386.	หม้อหุงข้าวกดแล้วไม่หุง พัดลมไม่หมุน	
1387.	หม้อหุงข้าวกดไม่ลง, ใบพัดลมไม่หมุน	
1388.	หม้อหุงข้าวระบบรวน	
1389.	หม้อหุงข้าวเสีย ไมโครเวฟ แอร์ ใช้น้ำ	
1390.	หม้อหุงข้าวไฟไม่ตัด	
1391.	หม้อหุงข้าวไฟไม่ติด	
1392.	หม้อหุงข้าวไฟไม่เข้า	
1393.	หม้อหุงข้าวไม่ร้อน	
1394.	หม้อหุงข้าวไม่ร้อน	
1395.	หม้ออบ สายไฟขาด	
1396.	หม้ออบน้ำร้อนไม่ร้อน	
1397.	หม้ออบปลั๊กใหม่	
1398.	หม้ออบเครื่องไม่ร้อน	
1399.	หม้ออบไฟฟ้า ไม่ร้อน	
1400.	หม้ออบไม่ร้อน	
1401.	หม้อแปลง	
1402.	หม้อแปลง เกร็ดพุ่งเวลาเสียบไฟ	
1403.	หม้อแปลง ไฟไม่เข้า	
1404.	หม้อแปลงเครื่องไม่ติด	
1405.	หม้อแปลงไฟไม่เข้า	
1406.	หม้อไฟฟ้า ตัวเสียบเผาไหม้	
1407.	หม้อไฟฟ้า ไม่ติด	
1408.	หม้อไม้อุ่น	
1409.	หลอดภาพทีวีเสีย	
1410.	หลอดภาพเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1411.	หลอดไฟ	
1412.	หลอดไฟ LED เปิดไม่ติด	
1413.	หลอดไฟขาด	
1414.	หลอดไฟติดๆดับๆ	
1415.	หลอดไฟฟิวขาด	
1416.	หลอดไฟภายในบ้านติดๆดับๆ	
1417.	หลอดไฟยาว	
1418.	หลอดไฟอบต.ไม่ติด	
1419.	หลอดไฟเปิดไม่ติด	
1420.	หลอดไฟเปิดไม่ติด	
1421.	หลอดไฟเสีย	
1422.	หลอดไฟเสีย สวิตช์เสีย	
1423.	หลอดไฟเสีย ปลั๊กเสีย	
1424.	หลอดไฟเสีย ปลั๊กเสีย ปลั๊กเสีย	
1425.	หลอดไฟเสียน	
1426.	หลอดไฟเสียบ	
1427.	หลอดไฟแดงเสีย	
1428.	หลอดไฟในเครื่องไม่ติด	
1429.	หลอดไฟไม่ติด	
1430.	หลอดไฟไม่สว่าง	
1431.	หลอดไม่ติด	
1432.	หลอดไม่ออก ไฟไม่เข้า	
1433.	หลอดไฟเสีย	
1434.	หลอด	
1435.	หลอดกระแตก	
1436.	หลอดใช้งานไม่ได้	
1437.	หัวจับดอกเสีย	
1438.	หัวชาร์ตพัง	
1439.	หัวปลั๊กไฟใหม่	
1440.	หัวปลั๊กขาด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1441.	หัวปลั๊กชำรุด	
1442.	หัวปลั๊กหัก	
1443.	หัวปลั๊กเสีย	
1444.	หัวปลั๊กไฟไม่ดี	
1445.	หัวปืนไม่หมุน	
1446.	หัวสว่านฟรี	
1447.	หัวสว่านไม่ทำงาน	
1448.	หัวสว่านไม่หมุน	
1449.	หัวหนีบหลวม	
1450.	หัวหมึกตัน	
1451.	หัวหมึกปริ้นท์ไม่ออก หัวหมึกแห้ง	
1452.	หัวหมึกเครื่องปริ้นท์ตัน	
1453.	หัวหมึกแห้ง	
1454.	หัวหมู	
1455.	หัวหมู เครื่องเสียงดัง	
1456.	หัวอ่านติดขัด	
1457.	หัวอ่านไม่ติด	
1458.	หัวอ่านไม่ทำงาน	
1459.	หัวเครื่องปริ้นท์ตัน	
1460.	หัวเจียเวลาใช้งานมีเสียงกระแสไฟ มีควันขึ้น	
1461.	หัวเจียใช้งานไม่ได้	
1462.	หัวเจียไม่หมุน	
1463.	หัวเสียบไฟสายปลั๊กพวงขาด	
1464.	หัวแจคหักคารูเสียบ	
1465.	หัวแม่เหล็กสว่านไม่มี	
1466.	หัวไฟหลอด สายขาด	
1467.	หัวไฟไม่ติด	
1468.	หัวไม่หมุน	
1469.	หัวไม่อ่าน	
1470.	หัวไม่อ่านแผ่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1471.	หาช่องไม่เจอ	
1472.	หिनเจีย ไม่หมุน	
1473.	หिनเจีย เปิดไม่ติด	
1474.	หिनเจีย ใช้งานเครื่องคิดใช้สักครู่แล้วเครื่องดับ	
1475.	หिनเจียมีเสียงดังเวลาใช้งาน	
1476.	หिनเจียมือ	
1477.	หिनเจียร	
1478.	หिनเจียร ช็อต	
1479.	หिनเจียร ช็อต	
1480.	หिनเจียร ไฟไม่เข้า	
1481.	หिनเจียรใน 1 เครื่อง (ระบบไฟติด ๆ ดับ ๆ)	
1482.	หिनเจียรอน	
1483.	หिनเจียร	
1484.	หिनเจียรไฟรั่ว	
1485.	หिनเจียลูกปืนแตก	
1486.	หिनเจียหมุนไม่แรง มีควันออกควย	
1487.	หिनเจียเสีย	
1488.	หिनเจียไฟไม่เข้า	
1489.	หिनเจียไม่ติด	
1490.	หिनเจียไม่ทำงาน	
1491.	หिनเจียไม่หมุน	
1492.	หุงข้าวไม่สุก	
1493.	หุงข้าวไฟไม่เข้า	
1494.	หุงข้าวไฟไม่เข้า	
1495.	หุงข้าวไฟไม่เข้า	
1496.	อบแล้วไม่ร้อน	
1497.	อบไม่ได้	
1498.	อยู่ๆก็หยุดเดิน	
1499.	ออกซิเจน	
1500.	ออกซิเจน ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1501.	อะไหล่ชำรุด	
1502.	อาการช็อต	
1503.	อิควอไลเซอร์ เปิดไม่ติด	
1504.	อีคิวปรับเสียงไม่ดัง ปรับไม่ได้	
1505.	อีเตอร์ไม่ทำงาน	
1506.	อุปกรณ์	
1507.	อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ชำรุด	
1508.	อุปกรณ์เสียหาย	
1509.	อแด็ปเตอร์ชาร์ตไฟไม่เข้า	
1510.	อแด็ปเตอร์เสีย	
1511.	อ่านแปบเดียวแล้วแดงออก	
1512.	เกิดข้อผิดพลาด Error	
1513.	เกิดอาการใหม่	
1514.	เกียร์ไม่ทำงาน	
1515.	เก็บน้ำไม่อยู่	
1516.	เก็บไฟไม่อยู่	
1517.	เก๋า	
1518.	เขี้ยวหัก	
1519.	เข็มนาฬิกาหลุด	
1520.	เข็มนาฬิกาไม่ทำงาน	
1521.	เข็มวัดไม่ขึ้น	
1522.	เข็มไม่วัดกระดิก, ไฟไม่เข้า	
1523.	เข็มไม่เดิน	
1524.	เครื่องใส่ไม้มัดไม่ติด ใส่ไม้มัดไม่ได้-พัดลมเปลี่ยนสายไฟ	
1525.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
1526.	เครื่องดูดฝุ่นไฟไม่เข้า	
1527.	เครื่องไม่ทำงาน	
1528.	เครื่องปั่น	
1529.	เครื่องกดน้ำ	
1530.	เครื่องกรองน้ำไม่เย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1531.	เครื่องกระจายเสียงสวิทซ์เสีย	
1532.	เครื่องกระแทกไม้หมุน	
1533.	เครื่องกักเก็บน้ำ	
1534.	เครื่องขยาย	
1535.	เครื่องขยาย ไฟไม่เข้า	
1536.	เครื่องขยาย ไม่มีเสียง	
1537.	เครื่องขยายเสียง เปิดแล้วไฟตัด	
1538.	เครื่องขยายเสียง ชอต	
1539.	เครื่องขยายเสียง ดับบ้าง ไม่ดับบ้าง	
1540.	เครื่องขยายเสียง/เปิดไม่ติด	
1541.	เครื่องขยายเสียงชอต	
1542.	เครื่องขยายเสียงดับข้างเดียว	
1543.	เครื่องขยายเสียงสวิทซ์เสีย	
1544.	เครื่องขยายเสียงเสียบUSBไม่เข้า	
1545.	เครื่องขยายเสียงไม่ทำงาน	
1546.	เครื่องขยายไม่ดับ	
1547.	เครื่องขจัดลูกหนูเสีย(เฟืองเกียร์ไม่ทำงาน	
1548.	เครื่องขจัดไม่เปิด ไม่ติด	
1549.	เครื่องขยายเสียง ไม่มีเสียง	
1550.	เครื่องขุดมะพร้าวไม่ทำงาน	
1551.	เครื่องครอบคลุมรั้วไฟฟ้า ไฟไม่ช็อต	
1552.	เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า	
1553.	เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน	
1554.	เครื่องคิดเลข ตัวเลขดับ	
1555.	เครื่องคิดเลข เปิดไม่ออก	
1556.	เครื่องฉีดน้ำ	
1557.	เครื่องฉีดน้ำ น้ำไม่ออก	
1558.	เครื่องฉีดน้ำฉีดไม่ออก	
1559.	เครื่องชงกาแฟไม่ทำงาน	
1560.	เครื่องชั่งน้ำหนัก ช่างไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1561.	เครื่องชาตรีไฟไม่เข้า	
1562.	เครื่องชาตรีแบตเตอร์รี่ (ชาตรีไฟไม่เข้า)	
1563.	เครื่องชาตรีแบตเตอร์รี่ ชาตรีไฟไม่ได้	
1564.	เครื่องชาตรีสายไฟขาด	
1565.	เครื่องชาตรีแบต ไฟ DC ไม่เข้า	
1566.	เครื่องชาตรีแบตเตอร์รี่สายไฟขาด	
1567.	เครื่องชาตรีแบตไม่ทำงาน	
1568.	เครื่องชาตรีไฟฉาย ชาตรีไฟไม่เข้า	
1569.	เครื่องชาตรีแบตเตอร์รี่ ชาตรีไฟไม่เข้า	
1570.	เครื่องชาตรีไฟไม่จ่ายไฟออกมา	
1571.	เครื่องชำรุด	
1572.	เครื่องชำรุดไม่ทำงาน	
1573.	เครื่องช้อต	
1574.	เครื่องชาไม่แรง	
1575.	เครื่องช้อต	
1576.	เครื่องช้อตยุงไฟไม่เข้า	
1577.	เครื่องซักผ้าปั่นแห้งไม่ได้	
1578.	เครื่องซักผ้ามอเตอร์ไม่ทำงาน	
1579.	เครื่องซักผ้าสายขาด	
1580.	เครื่องซักผ้าเก็บน้ำไม่อยู่ไฟไม่เข้า	
1581.	เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าไม่หมุน หมอหุงข้าวช้อต	
1582.	เครื่องซักผ้าเครื่องอบแห้งไม่ทำงาน เครื่องดูดฝุ่นเสียปลั๊กแล้วไม่ทำงาน	
1583.	เครื่องขึ้นถง ปลั๊กขาด	
1584.	เครื่องขึ้นถงพลาสติก	
1585.	เครื่องช้อต	
1586.	เครื่องดักยุง เปิดติดแต่ไม่มีไฟ	
1587.	เครื่องดักยุงไฟไม่เข้า	
1588.	เครื่องดักยุงไม่หมุน	
1589.	เครื่องตั้ง	
1590.	เครื่องดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1591.	เครื่องดูดฝุ่นเป็ยกน้ำ	
1592.	เครื่องดูดฝุ่นเสี่ย	
1593.	เครื่องดูดไฟไม่เข้า	
1594.	เครื่องดูดน้ำ	
1595.	เครื่องดูดฝุ่นไม่ติด	
1596.	เครื่องดูดฝุ่น	
1597.	เครื่องดูดฝุ่น ปลั๊กหลวม	
1598.	เครื่องดูดฝุ่น (ไม่ติด ไฟไม่เข้า)	
1599.	เครื่องดูดฝุ่น สายขาด	
1600.	เครื่องดูดฝุ่น สายไฟขาดใน	
1601.	เครื่องดูดฝุ่น ไฟไม่เข้า	
1602.	เครื่องดูดฝุ่น ไม่มีแรงดูด	
1603.	เครื่องดูดฝุ่นดูดไม่ได้	
1604.	เครื่องดูดฝุ่นมอเตอร์ช้อด	
1605.	เครื่องดูดฝุ่นมีกลิ่นใหม่ ระบบไม่ทำงาน	
1606.	เครื่องดูดฝุ่นสายไฟขาด	
1607.	เครื่องดูดฝุ่นเปิดไม่ติด	
1608.	เครื่องดูดฝุ่นไฟไม่เข้า	
1609.	เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูด ไฟไม่เข้า	
1610.	เครื่องดูดฝุ่นไม่ติด	
1611.	เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	
1612.	เครื่องดูดฝุ่นไม่แรง	
1613.	เครื่องดูดฝุ่นมีเสียงดัง	
1614.	เครื่องดูดฝุ่นเปิดไม่ติด	
1615.	เครื่องดูดฝุ่น	
1616.	เครื่องดูดฝุ่นดับบ่อย เสียบปลั๊กใช้แล้วดับ	
1617.	เครื่องดูดฝุ่น เปิดไม่ติด	
1618.	เครื่องดูดฝุ่น เครื่องไม่ทำงาน	
1619.	เครื่องตัด มีเสียงดัง	
1620.	เครื่องตัดกระเบื้องติดๆคั้บๆ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1621.	เครื่องตัดผมชาย อาการกลายนอตหลวม	
1622.	เครื่องตัดผมตัดไม้ได้	
1623.	เครื่องตัดผ้า หมุนช้า มีกลิ่นไหม้	
1624.	เครื่องตัดหญ้าตัดยาก	
1625.	เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไม่ทำงาน	
1626.	เครื่องตัดหญ้าไม่ติด	
1627.	เครื่องตัดเหล็กเปิดไม่ติด	
1628.	เครื่องตัดไม้ลับคม+เปลี่ยนลูกปืน	
1629.	เครื่องตัดไม้ สตาร์ทไม่ติด	
1630.	เครื่องตัดไม้ไม่ทำงาน กดสวิตแล้วช้อต	
1631.	เครื่องติดแต่ไม่ดูดน้ำ	
1632.	เครื่องติดแต่ไม่ดูดฝุ่น	
1633.	เครื่องติดแล้วดับ	
1634.	เครื่องติดไม่ดูดกระดาษ	
1635.	เครื่องติดๆ ดับๆ	
1636.	เครื่องติดๆดับๆ	
1637.	เครื่องตีไข่ เปิดแล้วมีควันขึ้น	
1638.	เครื่องตีไข่เปิดไม่ติด	
1639.	เครื่องตีไข่ไม่ทำงาน	
1640.	เครื่องทำขนมเสีย	
1641.	เครื่องทำงาน แต่ไม่ร้อน	
1642.	เครื่องทำงานชามาก	
1643.	เครื่องทำงานแต่ไม่เล่น	
1644.	เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน	
1645.	เครื่องทำน้ำอุ่น, ไฟไม่เข้า	
1646.	เครื่องทำน้ำร้อน ไฟไม่เข้า	
1647.	เครื่องทำน้ำร้อนไม่ทำงาน	
1648.	เครื่องทำน้ำร้อนไม่ร้อน	
1649.	เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน	
1650.	เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำไม่ร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1651.	เครื่องทำน้ำอุ่น สวิทแดง	
1652.	เครื่องทำน้ำอุ่น ไม่อุ่น	
1653.	เครื่องทำน้ำอุ่น/ไม่ติด	
1654.	เครื่องทำน้ำอุ่นปรับความร้อนไม่ได้	
1655.	เครื่องทำน้ำอุ่นปรับอุณหภูมิไม่ได้	
1656.	เครื่องทำน้ำอุ่นเปิดไม่ติด	
1657.	เครื่องทำน้ำอุ่นเสีย	
1658.	เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้า	
1659.	เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ติด	
1660.	เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน	
1661.	เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน ไฟไม่แดง	
1662.	เครื่องทำน้ำเย็น น้ำไม่เย็น	
1663.	เครื่องทำน้ำเย็น ก๊อกหัก	
1664.	เครื่องทำน้ำเย็น ไฟไม่เข้า	
1665.	เครื่องทำน้ำเย็น ไม่เย็น	
1666.	เครื่องทำน้ำเย็นเสีย	
1667.	เครื่องทำน้ำเย็นไฟไม่เข้าและไม่เย็น	
1668.	เครื่องทำน้ำเย็นไม่ดี	
1669.	เครื่องทำน้ำเย็นไม่ทำงาน	
1670.	เครื่องทำน้ำเย็นไม่เย็น	
1671.	เครื่องทำตู้เสีย	
1672.	เครื่องนวดไฟฟ้า ไฟเข้าแต่ระบบไม่ทำงาน	
1673.	เครื่องนึ่งผสม	
1674.	เครื่องนึ่งขูดนมความร้อนไม่ทำงาน,สวิทซ์กดไม่ลง	
1675.	เครื่องนึ่งขูดนมเปิดไม่ติด	
1676.	เครื่องนึ่งเสีย ไฟไม่ขึ้น	
1677.	เครื่องนึ่งไฟไม่เข้า	
1678.	เครื่องบด	
1679.	เครื่องบด ไม่ทำงาน	
1680.	เครื่องบดไม่ทำงาน	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1681.	เครื่องบิดไม้ขึ้น	
1682.	เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	
1683.	เครื่องปรีน ปรีนกระดาษไม่ออก	
1684.	เครื่องปรีน ปรีนสีดำไม่ออก	
1685.	เครื่องปรีน ปรีนสีไม่ออก	
1686.	เครื่องปรีน ปรีนสีไม่ได้	
1687.	เครื่องปรีน ปรีนออกมาเป็นลายเส้น	
1688.	เครื่องปรีน ปรีนไม่ออก	
1689.	เครื่องปรีน มีเสียงดังมาก	
1690.	เครื่องปรีน ไม่ทำงาน	
1691.	เครื่องปรีนกระดาษติด Error E03	
1692.	เครื่องปรีนกระดาษไม่ออก	
1693.	เครื่องปรีนขึ้นเออเร็อ	
1694.	เครื่องปรีนซ์ ปรีนซ์แล้วเป็นเส้น	
1695.	เครื่องปรีนซ์สีไม่ออก	
1696.	เครื่องปรีนซ์เปิดไม่ติด	
1697.	เครื่องปรีนซ์ไม่ดึงกระดาษ, หมึกเลอะ, ดึงแผ่นซา	
1698.	เครื่องปรีนมีเสียงดังรบกวน	
1699.	เครื่องปรีนสีขาด	
1700.	เครื่องปรีนสีไม่ออก	
1701.	เครื่องปรีนสแกนไม่ได้	
1702.	เครื่องปรีนหมึกดำเป็นเส้น	
1703.	เครื่องปรีนหมึกไม่ออก	
1704.	เครื่องปรีนเตอร์	
1705.	เครื่องปรีนเตอร์ ปลิ้นไม่ได้	
1706.	เครื่องปรีนเตอร์ สีดำไม่ออก	
1707.	เครื่องปรีนเตอร์/มีเส้น	
1708.	เครื่องปรีนเตอร์กระดาษติด	
1709.	เครื่องปรีนเตอร์ถ่ายเอกสารไม่ได้	
1710.	เครื่องปรีนเตอร์หมึกค้าง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1711.	เครื่องปรีนเสียงดัง	
1712.	เครื่องปรีนไม่ดึงกระดาษ	
1713.	เครื่องปรีนหมึกไม่ออก	
1714.	เครื่องปรับอากาศสายขาด	
1715.	เครื่องปั้มน้ำ ไม่ทำงานไม่หมุน	
1716.	เครื่องปั่น	
1717.	เครื่องปั่น มอเตอร์ไม่ทำงาน	
1718.	เครื่องปั่น เปิดไม่ติด	
1719.	เครื่องปั่น ไฟไม่เข้า	
1720.	เครื่องปั่น ไม่ปั่น	
1721.	เครื่องปั่น ไม่หมุน	
1722.	เครื่องปั่น (ไม่หมุน)	
1723.	เครื่องปั่น , ไฟไม่เข้า	
1724.	เครื่องปั่น จุกลื้อหลุด	
1725.	เครื่องปั่น ทำงานสั๊กพักเครื่องกับ	
1726.	เครื่องปั่น นี้อหลุด	
1727.	เครื่องปั่น น้ำท่วม	
1728.	เครื่องปั่น น้ำรั่ว	
1729.	เครื่องปั่น ปลั๊กไฟตัวผู้เสีย	
1730.	เครื่องปั่น ปิดไม่ได้	
1731.	เครื่องปั่น มอเตอร์ไม่หมุน	
1732.	เครื่องปั่น มีอาการน้ำรั่วซึม	
1733.	เครื่องปั่น ลูกยางเสีย	
1734.	เครื่องปั่น สวิตซ์พัง	
1735.	เครื่องปั่น สวิตซ์เสีย	
1736.	เครื่องปั่น สวิตซ์ไม่ดี	
1737.	เครื่องปั่น เปิดเครื่องไม่ติด	
1738.	เครื่องปั่น เปิดไม่ติด	
1739.	เครื่องปั่น เสียงดัง	
1740.	เครื่องปั่น เสียบไฟ ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1741.	เครื่องปั่น โคนน้ำ	
1742.	เครื่องปั่น ใบพัดไม่หมุน	
1743.	เครื่องปั่น ใบมีดไม่หมุน	
1744.	เครื่องปั่น ใส่น้ำแล้วรั่ว	
1745.	เครื่องปั่น ไฟช็อต	
1746.	เครื่องปั่น ไฟไม่เข้า	
1747.	เครื่องปั่น ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
1748.	เครื่องปั่น ไม่ติด	
1749.	เครื่องปั่น ไม่ทำงาน	
1750.	เครื่องปั่น ไม่ปั่น	
1751.	เครื่องปั่น ไม่หมุน	
1752.	เครื่องปั่น ไม่หมุน ไม่ปั่น	
1753.	เครื่องปั่น ไม่หมุน/ปั่น	
1754.	เครื่องปั่น,ปั่นแล้วดับ วิตยู,คลื่นถวนกัน	
1755.	เครื่องปั่น/ไม่ติด	
1756.	เครื่องปั่น/ไม่หมุน	
1757.	เครื่องปั่นขัดข้อง	
1758.	เครื่องปั่นควันขึ้น	
1759.	เครื่องปั่นดับๆติดๆ	
1760.	เครื่องปั่นทำงานแล้วดับ	
1761.	เครื่องปั่นนมตัดคูดไม่มีแรง	
1762.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้	
1763.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ปุ่ม 2 กดไม่ลง	
1764.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไม่หมุน	
1765.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไฟไม่เข้า	
1766.	เครื่องปั่นน้ำ มีตชุกรู สีเขียว	
1767.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไฟไม่เข้า	
1768.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้	
1769.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ สายขาด	
1770.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1771.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ หมู่มวน	
1772.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องบด ไฟไม่เข้า	
1773.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไฟไม่ติด	
1774.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไฟไม่เข้า	
1775.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
1776.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไม่ทำงาน	
1777.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไม่ปั่น	
1778.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ หมู่มวน	
1779.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ กดปุ่มแล้วเครื่องไม่ทำงาน	
1780.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ติด ๆ ดับ ๆ	
1781.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ มีไฟขึ้นตรงปุ่มกด	
1782.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องไม่หมุน	
1783.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เสีย	
1784.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ใช้งานไม่ได้	
1785.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ใบมีดหัก	
1786.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไฟไม่เข้า	
1787.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไม่ติด	
1788.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ไม่ทำงาน	
1789.	เครื่องปั่นน้ำเร็ว	
1790.	เครื่องปั่นน้ำแข็งไฟไม่ติด	
1791.	เครื่องปั่นน้ำ ใช้งานไม่ได้	
1792.	เครื่องปั่นน้ำ ใบมีดหัก	
1793.	เครื่องปั่นน้ำ ไม่ติด	
1794.	เครื่องปั่นผลไม้	
1795.	เครื่องปั่นผลไม้ เปิดไม่ติด , ไฟไม่เข้า	
1796.	เครื่องปั่นผลไม้ (ไม่ติด)	
1797.	เครื่องปั่นผลไม้ ผ่าเสีย	
1798.	เครื่องปั่นผลไม้ เช็คสภาพ	
1799.	เครื่องปั่นผลไม้ ไฟไม่เข้า	
1800.	เครื่องปั่นผลไม้ ไม่ปั่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1801.	เครื่องปั่นผลไม้ หมักหมุน ไฟไม่เข้า	
1802.	เครื่องปั่นผลไม้เปลี่ยนอะไหล่ (มีอะไหล่มาให้) เช็คสาย	
1803.	เครื่องปั่นผลไม้เวลาปั่นเหมือนจะไหม้	
1804.	เครื่องปั่นผลไม้ใช้ไม่ได้	
1805.	เครื่องปั่นผลไม้ไม่ทำงาน	
1806.	เครื่องปั่นผลไม้ หมักหมุน	
1807.	เครื่องปั่นพริกไฟไม่เข้า	
1808.	เครื่องปั่นมอเตอร์เสีย	
1809.	เครื่องปั่นมอเตอร์ไม่ทำงาน	
1810.	เครื่องปั่นมีกลิ่นไหม้	
1811.	เครื่องปั่นมีกลิ่นไหม้	
1812.	เครื่องปั่นมีน้ำรั่วซึม	
1813.	เครื่องปั่นรั่วซึม	
1814.	เครื่องปั่นลูกยางเสีย	
1815.	เครื่องปั่นผลไม้ไม่ติด	
1816.	เครื่องปั่นสวิทช์เสีย	
1817.	เครื่องปั่นสายยางเสีย	
1818.	เครื่องปั่นสายไฟขาด	
1819.	เครื่องปั่นสายไฟเสีย	
1820.	เครื่องปั่นหมุนเร็ว	
1821.	เครื่องปั่นหมุนแล้วหยุด	
1822.	เครื่องปั่นอยู่ดีๆ ก็ไม่หมุน	
1823.	เครื่องปั่นอาหาร ไม่ทำงาน	
1824.	เครื่องปั่นเปิดเครื่องไม่ติด	
1825.	เครื่องปั่นเปิดแล้วไม่ปั่น	
1826.	เครื่องปั่นเปิดไม่ติด	
1827.	เครื่องปั่นเฟืองพัง	
1828.	เครื่องปั่นเสีย	
1829.	เครื่องปั่นเสียปลั๊กติดเลย	
1830.	เครื่องปั่นเสียไฟแล้วช็อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1831.	เครื่องปั่นเอนกประสงค์ไฟไม่เข้า	
1832.	เครื่องปั่นแยกชิ้นส่วนมา ไม่ติด	
1833.	เครื่องปั่นแห้ง ไม่หมุน	
1834.	เครื่องปั่นแห้งใช้ไม่ได้	
1835.	เครื่องปั่นแห้งไม่ปั่น	
1836.	เครื่องปั่นใช้งานไม่ได้	
1837.	เครื่องปั่นใช้ไม่ได้	
1838.	เครื่องปั่นใบพัดไม่หมุน	
1839.	เครื่องปั่นใบไม่หมุน	
1840.	เครื่องปั่นไฟ ไม่ชาร์ตไฟ	
1841.	เครื่องปั่นไฟช็อก	
1842.	เครื่องปั่นไฟฟ้า ปุ่มกด กดไม่ลง	
1843.	เครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องไม่ปั่นอาหาร	
1844.	เครื่องปั่นไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
1845.	เครื่องปั่นไฟไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
1846.	เครื่องปั่นไฟไม่เข้า	
1847.	เครื่องปั่นไม่ตรงลีด	
1848.	เครื่องปั่นไม่ติด	
1849.	เครื่องปั่นไม่ติด เฟืองหลวม	
1850.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
1851.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน สายไฟขาด	
1852.	เครื่องปั่นไม่ปั่น	
1853.	เครื่องปั่นไม่ปั่น แต่ไฟเข้า	
1854.	เครื่องปั่นไม่มีแรง	
1855.	เครื่องปั่นไม่ร้อน	
1856.	เครื่องปั่นไม่หมุน	
1857.	เครื่องปั่นไม่หมุน	
1858.	เครื่องปั่นไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
1859.	เครื่องปั่นไม่หมุน/อาการช็อค	
1860.	เครื่องปั่นไม่แรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1861.	เครื่องปั่นไม่ได้	
1862.	เครื่องปั่นไม่หมุน	
1863.	เครื่องปั่น ปั่นไม่ได้	
1864.	เครื่องปั่น ไฟอ่อน	
1865.	เครื่องปั่น ช็อต	
1866.	เครื่องปั่น ไฟไม่เข้า	
1867.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไม่สามารถใช้งานได้	
1868.	เครื่องปั่นไฟไม่เข้า	
1869.	เครื่องปั่นไม่ติด	
1870.	เครื่องปั่นไม่ติด กัดมันน้ำไฟฟ้าไม่ติด	
1871.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
1872.	เครื่องปั่นน้ำ	
1873.	เครื่องปั่นน้ำ ไฟไม่เข้า	
1874.	เครื่องปั่นน้ำ ไฟไม่เข้า ใบพัดไม่หมุน	
1875.	เครื่องปั่นน้ำเมื่อใช้งานสายไฟร่อนติดปกติ	
1876.	เครื่องปั่นลม วาล์วปิด/เปิด ไม่ทำงาน	
1877.	เครื่องปั่นลมมอเตอร์ไม่ทำงาน	
1878.	เครื่องปั่นลมไม่มีแรง	
1879.	เครื่องปั่นติกส์ไม่ติด	
1880.	เครื่องปั่นน้ำไม่ขึ้น	
1881.	เครื่องปิดไฟไม่ติด	
1882.	เครื่องปั่นขนมปัง	
1883.	เครื่องปั่นขนมปัง กดไม่แดง	
1884.	เครื่องปั่นขนมปัง สปริงเสีย	
1885.	เครื่องปั่นขนมปัง ไฟไม่เข้า สปริงกดไม่ลง	
1886.	เครื่องปั่นขนมปัง ไม่แดง	
1887.	เครื่องปั่นขนมปังกดแล้วแดงกลับ	
1888.	เครื่องปั่นขนมปังไฟไม่เข้า	
1889.	เครื่องปั่นขนมปังไม่แดง	
1890.	เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1891.	เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ตามคำสั่ง	
1892.	เครื่องพ่นยา สตาร์ทแล้วติดๆดับๆ ไฟช็อต	
1893.	เครื่องมิกลิ้นใหม่	
1894.	เครื่องมิกลิ้นใหม่เวลาปั่น	
1895.	เครื่องมีเสียงดัง	
1896.	เครื่องมวนผสม	
1897.	เครื่องมวนไข่ ไม่ติด	
1898.	เครื่องยนต์ทำงานขัดข้อง	
1899.	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมถูกฟ้าผ่า	
1900.	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้	
1901.	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไม่ติด	
1902.	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ทำงาน	
1903.	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ไฟไม่เข้า	
1904.	เครื่องรีดผม ไฟไม่เข้า	
1905.	เครื่องรีดผมสายไฟขาด	
1906.	เครื่องรีดผมเปิดไม่ติด	
1907.	เครื่องรีดผมไม่ร้อน	
1908.	เครื่องรีดไม่ร้อน	
1909.	เครื่องรอน	
1910.	เครื่องรอนแล้วหยุดทำงาน	
1911.	เครื่องลัดวงจรไฟฟ้า	
1912.	เครื่องล๊อค	
1913.	เครื่องล้างรถ หัก	
1914.	เครื่องล้างรถเสียบปลั๊กแล้วควันทัน	
1915.	เครื่องวัดความดัน ไฟไม่เข้า	
1916.	เครื่องวัดความดันปุ่มกดเสีย	
1917.	เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	
1918.	เครื่องสกัดผลไม้ ไฟไม่เข้า	
1919.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
1920.	เครื่องสว่าน เสีย	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1921.	เครื่องสว่าน แกนสว่านส่าย	
1922.	เครื่องสว่านไม่ติด	
1923.	เครื่องสั่น	
1924.	เครื่องสั่นเวลาเปิดการใช้การ	
1925.	เครื่องสั่นแรง	
1926.	เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด	
1927.	เครื่องสำรองไฟไม่ติด	
1928.	เครื่องสูบน้ำไม่ติด	
1929.	เครื่องสูบน้ำไดโว่ สายไฟชื้อด และรั่ว	
1930.	เครื่องส่งวิทยุ(วอ)	
1931.	เครื่องหนีบผม สายขาด	
1932.	เครื่องหนีบผม ไฟเข้าบางไม่เข้าบาง	
1933.	เครื่องหนีบผมชื้อด	
1934.	เครื่องหนีบผมเสีย สายขาด	
1935.	เครื่องหนีบผมเสียบแล้วไม่ร้อน	
1936.	เครื่องหนีบผมไฟไม่เข้า	
1937.	เครื่องหนีบผมไม่ทำงาน	
1938.	เครื่องหนีบผมไม่ร้อน	
1939.	เครื่องหนีบผมไม่เข้า	
1940.	เครื่องหนีบไฟฟ้าไม่ร้อน	
1941.	เครื่องหนีบไฟไม่เข้า	
1942.	เครื่องหยุดทำงานขณะปั่น	
1943.	เครื่องหลุด	
1944.	เครื่องอบไม่ทำงาน	
1945.	เครื่องอบไอน้ำ น้ำหยด	
1946.	เครื่องอบไอน้ำเสีย	
1947.	เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่ง สายพานขาด	
1948.	เครื่องอัดฉีด เครื่องเปิดไม่ติด	
1949.	เครื่องอินเวอร์เตอร์ไฟไม่เข้า	
1950.	เครื่องอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1951.	เครื่องอืด	
1952.	เครื่องอืด ไม่หมุน	
1953.	เครื่องออกปลาไม่ทำงาน	
1954.	เครื่องเคลือบไม่ติด	
1955.	เครื่องเจีย	
1956.	เครื่องเจีย ลูกปืนแตก	
1957.	เครื่องเจีย ซืด	
1958.	เครื่องเจีย สายไฟชำรุด	
1959.	เครื่องเจียมือเปิดไม่ติด	
1960.	เครื่องเจียรเปิดไม่ติด	
1961.	เครื่องเจียรไฟไม่เข้า	
1962.	เครื่องเจียร/ไม่ติด	
1963.	เครื่องเจียรสวิทช์ไม่ติด	
1964.	เครื่องเจียรไฟฟ้าไม่ติด	
1965.	เครื่องเจียรไม่ติด	
1966.	เครื่องเจียไฟไม่เข้า	
1967.	เครื่องเชื่อม วงจรขัดข้อง	
1968.	เครื่องเชื่อมเชื่อมไม่ติด	
1969.	เครื่องเชื่อมไฟไม่เข้า	
1970.	เครื่องเตารีดไอน้ำ น้ำไหลออก	
1971.	เครื่องเปิดใช้งานล่าช้า	
1972.	เครื่องเปิดไม่ติด	
1973.	เครื่องเปิดไม่ติด หน้าจอล็อก	
1974.	เครื่องเปิดไม่ได้	
1975.	เครื่องเป่าผม กดเปิดไม่ได้	
1976.	เครื่องเป่าผม ไฟไม่เข้า	
1977.	เครื่องเป่าผม ไม่มีไฟเข้า	
1978.	เครื่องเป่าผมสายไฟขาด	
1979.	เครื่องเป่าผมเปิดไม่ติด	
1980.	เครื่องเป่าผมไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1981.	เครื่องเป่าฝุ่นไม่หมุน	
1982.	เครื่องเป่าลมไม่ทำงาน	
1983.	เครื่องเป่าลมร้อนมีอาการช็อต	
1984.	เครื่องเผาไหม้	
1985.	เครื่องเลื่อย ปรับความแรงไม่ได้	
1986.	เครื่องเลื่อยไม้	
1987.	เครื่องเล่น CD ใส่แผ่นไม่ได้	
1988.	เครื่องเล่นDVD	
1989.	เครื่องเล่นDVD ถาดใส่แผ่น DVD เสีย	
1990.	เครื่องเล่นเกมสไม่ทำงาน บอร์ดเสีย	
1991.	เครื่องเล่นเกมไม่ทำงาน	
1992.	เครื่องเวฟไฟช็อต	
1993.	เครื่องเสีย	
1994.	เครื่องเสียง เสียงไม่ออก	
1995.	เครื่องเสียงดัง	
1996.	เครื่องเสียงดังผิดปกติ	
1997.	เครื่องเสียงเล่นไม่ได้	
1998.	เครื่องเสียงไม่ดัง 1 ข้าง	
1999.	เครื่องแตกออกจากกัน	
2000.	เครื่องใช้ไฟฟ้าช็อต	
2001.	เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย (ส่วาน)	
2002.	เครื่องไคร้ผม สายไฟมันช็อต	
2003.	เครื่องไคร้ผมไม่ติด	
2004.	เครื่องไฟเบอร์ไม่ทำงาน	
2005.	เครื่องไม้ค้อยติด	
2006.	เครื่องไม้ค้อยมีแรง	
2007.	เครื่องไม้ดั่ง	
2008.	เครื่องไม้คูด	
2009.	เครื่องไม้คูดกระดาย	
2010.	เครื่องไม้คูดฝุ่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2011.	เครื่องไม่ดูดอากาศ	
2012.	เครื่องไม่ตัดไฟในระหว่างการทำงาน	
2013.	เครื่องไม่ติด	
2014.	เครื่องไม่ติด (โทรทัศน์มอดี)	
2015.	เครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2016.	เครื่องไม่ทำความร้อน	
2017.	เครื่องไม่ทำงาน	
2018.	เครื่องไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
2019.	เครื่องไม่ทำงาน (เครื่องตีผสมแป้ง)	
2020.	เครื่องไม่ทำงาน (เครื่องเป่าผม)	
2021.	เครื่องไม่ทำงาน ไม่ร้อน	
2022.	เครื่องไม่ทำงาน,เปิดวิทยุไม่ติด	
2023.	เครื่องไม่ทำงาน/ไฟไม่เข้า	
2024.	เครื่องไม่ปั่น	
2025.	เครื่องไม่ปั่น ไม่หมุน	
2026.	เครื่องไม่มีกำลัง 稼จะงานไม่เข้า	
2027.	เครื่องไม่มีกำลังดูด	
2028.	เครื่องไม่มีความร้อน	
2029.	เครื่องไม่ร้อน	
2030.	เครื่องไม่ส่งกระแสไฟทำให้ไม่สามารถใช้งานได้	
2031.	เครื่องไม่หมุน	
2032.	เครื่องไม่เดิน	
2033.	เครื่องไม่เล่น เปิด Mp3 ไม่ติด	
2034.	เครื่องไม่แรง	
2035.	เครื่องไสน้ำแข็ง/ไม่ติด	
2036.	เครื่องไสไม้ไม่ติด-ไฟฉุกเฉินไฟไม่ติด	
2037.	เครื่องใหม่	
2038.	เครื่องชาร์ตไฟไม่เข้า	
2039.	เครื่องดิจิตอล	
2040.	เครื่องพ่นหญ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2041.	เครื่องซักผ้าไม่หมุน	
2042.	เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
2043.	เครื่องเลื่อยไม้ สตาร์ทไม่ติด	
2044.	เครื่องเสียงไม่ดัง	
2045.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไม่ติด	
2046.	เครื่องไมตรี	
2047.	เครื่องปั่นน้ำผลไม้	
2048.	เคี้ยวหัก	
2049.	เครื่องดูดฝุ่นแรงน้อย	
2050.	เจียรไน	
2051.	เชกสภาพ	
2052.	เชกไฟเข้า	
2053.	เซฯเซอร์อุณหภูมิไม่ทำงาน	
2054.	เชื่อมประตูลูกเหล็ก	
2055.	เชื่อมไฟไม่ได้	
2056.	เช็ค	
2057.	เช็คตรวจการเดินฝัดปกติ	
2058.	เช็คมอเตอร์	
2059.	เช็กระบบ	
2060.	เช็กระบบขดลวด	
2061.	เช็กระบบไฟ	
2062.	เช็กระบบไฟ เครื่องไมตรี	
2063.	เช็กระบบไฟฟ้า	
2064.	เช็กระบบไฟฟ้า เปิดไม่ติด	
2065.	เช็คสภาพ	
2066.	เช็คสภาพ , เปิดไฟไม่ออก	
2067.	เช็คสภาพการใช้งาน	
2068.	เช็คสภาพเครื่อง	
2069.	เช็คสภาพเครื่องดูดฝุ่น	
2070.	เช็คสภาพเครื่องปั่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2071.	เช็คสภาพเบตตาเลียน	
2072.	เช็คสภาพ	
2073.	เช็คสายชาร์ตไฟ	
2074.	เช็คสายไฟ	
2075.	เช็คสายไฟ อเคปเตอร์	
2076.	เช็คออสภาพ	
2077.	เช็คอาการ	
2078.	เช็คอาการระบบไฟฟ้า	
2079.	เช็คเครื่อง	
2080.	เช็คเครื่องปั่น	
2081.	เช็คเบื่องตัน	
2082.	เช็ค	
2083.	เช็ค เสียง	
2084.	เช็คไฟ	
2085.	เช็คทั่วไป(สี่เปี่ยน)	
2086.	เดบิตไม่คิด	
2087.	เดินชา	
2088.	เดินสายไฟต่อสวิตซ์	
2089.	เดินหน้าไม้ได้	
2090.	เดินเทปไม้	
2091.	เดินแล้วหยุด	
2092.	แดงก่อนสุก	
2093.	เตาปิ้ง ช็อค	
2094.	เตาย่างไฟไม่เข้า	
2095.	เตารีด , หมอนึ่ง	
2096.	เตารีด ปลั๊กไฟ พิวขาด	
2097.	เตารีด ระบบไฟ	
2098.	เตารีด สายไฟรั่ว	
2099.	เตารีด ไม้รอน	
2100.	เตารีดเบิดไม่คิด ไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2101.	เตารีดเสีย ไม่ร้อน แต่ไฟขึ้น	
2102.	เตารีดไฟไม่เข้า	
2103.	เตารีดไม่ร้อน	
2104.	เตาอบมีเสียงดัง	
2105.	เตาอบไมโครเวฟ/ไม่ร้อน	
2106.	เตาแม่เหล็กไฟฟ้าพิวส์ขาด	
2107.	เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงาน	
2108.	เตาไฟฟ้า ไฟไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2109.	เตาไฟฟ้า ไฟไม่เข้า	
2110.	เตาไฟฟ้ามีอาการช็อต ไม่ทำงาน	
2111.	เตาไฟฟ้าไฟไม่เข้า	
2112.	เตาไมโครเวฟ	
2113.	เตาไมโครเวฟ มีเสียงดัง	
2114.	เตาไมโครเวฟ ไฟไม่เข้า	
2115.	เตาไมโครเวฟไม่ทำงาน	
2116.	เติมหมึกปริ้นเตอร์	
2117.	เตาเลื่อยไม้ไฟไม่ติด	
2118.	เตารับสายไฟ สวิตช์ใหม่ หน้ากากใหม่	
2119.	เตาเสียเบสเสีย	
2120.	เทพติดๆ ดับๆ	
2121.	เทพไม่หมุน,CDไม่อ่าน	
2122.	เบรกเกอร์	
2123.	เบรกเกอร์ชำรุด	
2124.	เบรกเกอร์ชำรุด	
2125.	เบรเสียงไม่ได้	
2126.	เบรไม่ได้	
2127.	เปลี่ยนอุปกรณ์	
2128.	เปลี่ยนกล่องใส่ถ่าน	
2129.	เปลี่ยนขั้วต่อสายไฟ	
2130.	เปลี่ยนขั้วบวก-ลบ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2131.	เปลี่ยนช่องไม้ได้	
2132.	เปลี่ยนช่องไม้ได้ / เสียงไม่มี	
2133.	เปลี่ยนถ่าน	
2134.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
2135.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2136.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนผ้าเบรค , เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย	
2137.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ล้างคาร์บู	
2138.	เปลี่ยนปลั๊ก, เปลี่ยนกล่อง, เปลี่ยนสวิทช์	
2139.	เปลี่ยนปลั๊กไฟ	
2140.	เปลี่ยนยางเครื่องปั่น	
2141.	เปลี่ยนลวดความร้อน เปลี่ยนเมอพิวส์	
2142.	เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์	
2143.	เปลี่ยนสาย	
2144.	เปลี่ยนสายปลั๊กไฟ	
2145.	เปลี่ยนสายปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟไม่ติดทุกจุด,เปลี่ยนหัวเสียบกล่องรับสัญญาณ	
2146.	เปลี่ยนสายไฟ	
2147.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
2148.	เปลี่ยนหัวสว่าน	
2149.	เปลี่ยนอะไหล่	
2150.	เปลี่ยนอะไหล่ (มีอะไหล่มา)	
2151.	เปลี่ยนแบตเตอรี่น้ำมันซีด	
2152.	เปลี่ยนแปลงถ่าน	
2153.	เปลี่ยนคอมไฟ	
2154.	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ	
2155.	เปลี่ยนสาย	
2156.	เปลี่ยนสาย	
2157.	เปิด - ปิด ไม้ได้	
2158.	เปิดติด ใช้งานไม้ได้	
2159.	เปิดติดเป็นบางครั้ง	
2160.	เปิดติดเป็นบางครั้ง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2161.	เปิดติดแต่กดอะไรไม่ได้	
2162.	เปิดติดแต่เครื่องไม่ทำงาน	
2163.	เปิดติดแต่เครื่องไม่หมุน	
2164.	เปิดติดแต่เข็มนาฬิกา	
2165.	เปิดติดแล้วดับ	
2166.	เปิดติดแล้วเวลาเปิดเพลงแล้วรีเซ็ต	
2167.	เปิดติดๆ ดับๆ	
2168.	เปิดติดๆ ดับๆ	
2169.	เปิดติดๆ ดับๆ เสียงไม่ดัง	
2170.	เปิดกดอ่านซีดีไม่ได้	
2171.	เปิดนานๆ แล้วดับ	
2172.	เปิดน้ำทิ้งไว้ใช้งานไม่ได้, ถังปั่นหมุนทางเดียว	
2173.	เปิดปิดติดขัด	
2174.	เปิดปิดไม่ได้	
2175.	เปิดพัดลมแล้วมีเสียงดัง	
2176.	เปิดภาพมีครึ่งเดียว	
2177.	เปิดมีเสียงดังและมีกลิ่นไหม้	
2178.	เปิดสวิทซ์แต่ทำงาน	
2179.	เปิดสวิทซ์ไม่ติด	
2180.	เปิดสวิทซ์แล้วไม่หมุน	
2181.	เปิดสวิทซ์ไฟแล้ว ไฟไม่ติด	
2182.	เปิดสวิทซ์แล้วใช้งานไม่ได้	
2183.	เปิดสวิทซ์แล้วไฟไม่เข้า	
2184.	เปิดสวิทซ์แล้วไม่ทำงาน	
2185.	เปิดสวิทซ์ไม่ติด	
2186.	เปิดเครื่องแล้วชอบดับ	
2187.	เปิดเครื่องติด แต่ไม่ร้อน	
2188.	เปิดเครื่องติด แต่เครื่องไม่ทำงาน	
2189.	เปิดเครื่องแล้วไม่ร้อน	
2190.	เปิดเครื่องไฟไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2191.	เปิดเครื่องไม่ติด	
2192.	เปิดเครื่องไม่ติด,รับคลื่นไม่ได้	
2193.	เปิดเครื่องไม่ได้	
2194.	เปิดเสียงดังแล้ว ไม่ได้ยิน	
2195.	เปิดเสียงไม่ดัง	
2196.	เปิดแผ่นไม่ออก	
2197.	เปิดและค้าง	
2198.	เปิดแล้ววันขึ้น	
2199.	เปิดแล้วชอต	
2200.	เปิดแล้วชอต	
2201.	เปิดแล้วดับ	
2202.	เปิดแล้วติ๊ดๆ ดับๆ	
2203.	เปิดแล้วติ๊ดๆดับๆ	
2204.	เปิดแล้วมีเสียงดัง	
2205.	เปิดแล้วเบรกเกอร์ตัด	
2206.	เปิดแล้วเสียงดัง	
2207.	เปิดแล้วโหลดเกมส์เอง /แท็บเล็ต	
2208.	เปิดแล้วไฟลุด	
2209.	เปิดแล้วไม่ติด	
2210.	เปิดแล้วไม่แรง	
2211.	เปิดแสงไฟแล้วชอต	
2212.	เปิดใช้งานไม่ได้	
2213.	เปิดใช้แล้วดับเอง	
2214.	เปิดใช้แล้วมีเสียงสั้น	
2215.	เปิดไป 15 นาที จอมืด	
2216.	เปิดไปสักพักดับ	
2217.	เปิดไฟนานๆเครื่องร้อน / ปรับเสียงไม่ได้	
2218.	เปิดไฟไม่สว่าง	
2219.	เปิดไฟไม่เขา	
2220.	เปิดไม่ชัด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2221.	เปิดไม่ดัง	
2222.	เปิดไม่ตัด	
2223.	เปิดไม่ติด	
2224.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2225.	เปิดไม่ติด , ไม่อ่านแผ่นซีดี	
2226.	เปิดไม่ติด จอดับ	
2227.	เปิดไม่ติด ชาร์จไฟไม่เข้า	
2228.	เปิดไม่ติด สวิทเสีย	
2229.	เปิดไม่ติด สายไฟฟ้าขาด	
2230.	เปิดไม่ติด หมักคามีปัญหา	
2231.	เปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
2232.	เปิดไม่ติด เล่นไม่ได้	
2233.	เปิดไม่ติด แต่ชาร์จไฟเข้า	
2234.	เปิดไม่ติด โดรนน้ำท่วม	
2235.	เปิดไม่ติด ใบมีดไม่หมุน	
2236.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2237.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ดอกลำโพงขาด	
2238.	เปิดไม่ติด ไม่ทำงาน	
2239.	เปิดไม่ติด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน	
2240.	เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง	
2241.	เปิดไม่ติด ไม่มีไฟไม่ร้อน	
2242.	เปิดไม่ติด(โทรทัศน์)	
2243.	เปิดไม่ติด,ชาร์ตไฟไม่เข้า	
2244.	เปิดไม่ติด,สายไฟขาด	
2245.	เปิดไม่ติด/หน้าจอแตก	
2246.	เปิดไม่ติด/เปลี่ยนแผงออกดีโอ	
2247.	เปิดไม่ติดหน้าจอดับ	
2248.	เปิดไม่ติดแต่ไฟเข้า	
2249.	เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้	
2250.	เปิดไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2251.	เปิดไม่มีเสียง	
2252.	เปิดไม่ออก	
2253.	เปิดไม่อ่านแผ่น	
2254.	เปิดไม่เห็นภาพ	
2255.	เปิดไม่ได้	
2256.	เปิดไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ	
2257.	เปิดไม่ได้ ,windows	
2258.	เปิดไม่ได้ ซาร์จไม่เข้า(โทรศัพท์)	
2259.	เปิดไม่ได้/ช็อค	
2260.	เป็นไวรัส/คอมพิวเตอร์	
2261.	เป่ากรองอากาศ	
2262.	เป่าผมไม่ได้ เครื่องไม่ทำงาน	
2263.	เพาเวอร์แอมเสียงไม่ดัง	
2264.	เฟืองขับใบมีดหัก	
2265.	เฟืองขับ โถปั่นรูด	
2266.	เฟืองยางเสีย	
2267.	เฟืองรูด	
2268.	เฟืองหัก	
2269.	เฟืองเสีย	
2270.	เฟืองไม่ได้หมุน	
2271.	เฟืองข้างในไม่ทำงาน	
2272.	เฟืองปั่นแตก	
2273.	เมนบอร์ดเสีย	
2274.	เมาท์คอมพิวเตอร์/ไม่ค่อยติด	
2275.	เมาส์เสีย	
2276.	เรเตอร์เสีย	
2277.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	
2278.	เร่งเสียงและมีอาการช็อค	
2279.	เร่งไม่ขึ้น	
2280.	เร่งไม่ขึ้น เร่งแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2281.	เลข1-2ไม่หมุน	
2282.	เลาเตอร์ไม่ล๊อค	
2283.	เดือนเปลี่ยนช่องไม่ได้	
2284.	เลื่อมวงเดือน ไฟไม่เข้า	
2285.	เลื่อยตัดไม้ สวิทเสีย	
2286.	เลื่อยยนต์ไม่ทำงาน	
2287.	เลื่อยลูกหมูใบตัดไม่หมุน	
2288.	เลื่อยวงเดือน ไม่ทำงาน	
2289.	เลื่อยวงเดือน ไม่หมุน	
2290.	เลื่อยวงเดือน ไฟไม่เข้า	
2291.	เลื่อยวงเดือนเปิดไม่ติด	
2292.	เลื่อยวงเดือนไม่ติด	
2293.	เลื่อยวงเดือนไม่ทำงาน	
2294.	เลื่อยวงเวียน ไฟไม่เข้า	
2295.	เลื่อยไฟฟ้า	
2296.	เลื่อยไฟฟ้า ไม่ติด	
2297.	เลื่อยไฟฟ้าชำรุด	
2298.	เลื่อยไฟฟ้าแรงไม่ขึ้น	
2299.	เลื่อยไฟฟ้าไม่ติด	
2300.	เลื่อยไฟฟ้า	
2301.	เลื่อยตัดไม้ไม่ติด	
2302.	เลื่อยวงเดือนเสีย	
2303.	เล่นได้นานดับไป	
2304.	เวฟอาหารไฟติดก่อนอาหารสุก	
2305.	เวฟแล้วไม่ร้อน	
2306.	เวลาคุดุ่นนานจะมีควันและก็เปิดไม่ติด	
2307.	เวลาทำงานมีกลิ่นไหม้	
2308.	เวลาบีบมันเรียบๆ	
2309.	เวลาปั่นของเหลว มีน้ำไหลซึมออกมา	
2310.	เวลาปั่นจะมีกลิ่นไหม้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2311.	เวลาปั่นผลไม้มีน้ำซึมไหลออก	
2312.	เวลาปั่นมีควันออกและมีกลิ่นเหม็น	
2313.	เวลาปั่นแล้วมีกลิ่นไหม้	
2314.	เวลาปั่นแล้วหยุดเอง	
2315.	เวลาปั่นไม่มีแรง	
2316.	เวลาพอนมันดับ	
2317.	เวลาพูดเสียงขาดๆ หายๆ	
2318.	เวลาสายเสียงดัง	
2319.	เวลาเปิดสายมีเสียงดัง	
2320.	เวลาเปิดใช้งานมีเสียงดัง	
2321.	เวลาเปิดใหม่มีเสียงดัง	
2322.	เวลาเสียบปลั๊กปลั๊กหลวม	
2323.	เวลาเสียบปลั๊กแล้วไหม้	
2324.	เวลาเสียบมีกลิ่นไหม้	
2325.	เวลาใช้งานมันดังผิดปกติ	
2326.	เวลาใช้งานร้อนมาก	
2327.	เวลาใช้งานเครื่องร้อน	
2328.	เวลาใช้งานแล้วร้อนจัด	
2329.	เวเบอร์, สายไฟชำรุด	
2330.	เสารับสัญญาณหัก	
2331.	เสาสัญญาณเสีย	
2332.	เสาอากาศชำรุด วิทยุทานินทร์	
2333.	เสาอากาศหัก	
2334.	เสาอากาศเสีย	
2335.	เสียงดัง	
2336.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่ติดทันที	
2337.	เสีย	
2338.	เสีย สตาร์ทไม่ติด	
2339.	เสีย(ตรวจเช็ค)	
2340.	เสีย(เช็ค)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2341.	เสีย,เปิดไม่ติด	
2342.	เสีย,ไม่ติด	
2343.	เสียงดัง	
2344.	เสียงดัง,ไม่ดูดฝุ่น	
2345.	เสียงดัง/เบ็ดเตล็ดเสียง	
2346.	เสียงดังข้างเดียว	
2347.	เสียงดังผิดปกติ	
2348.	เสียงดังผิดปกติ อะไหล่หลุด	
2349.	เสียงดังผิดปกติ	
2350.	เสียงดังลบกวน	
2351.	เสียงดังออกลำโพง เล็กน้อย	
2352.	เสียงดังเกิน	
2353.	เสียงดังเหมือนซ้อต	
2354.	เสียงดังแล้วหายไป	
2355.	เสียงดังไม่หมุน	
2356.	เสียงทู้ไม่ออก	
2357.	เสียงลำโพงแตก	
2358.	เสียงหาย	
2359.	เสียงเบสไม่ดัง	
2360.	เสียงเบาเอง	
2361.	เสียงเพี้ยน	
2362.	เสียงโศด สูง ต่ำ	
2363.	เสียงไม่ค่อยดัง	
2364.	เสียงไม่ชัด	
2365.	เสียงไม่ดัง	
2366.	เสียงไม่ดี	
2367.	เสียงไม่มี	
2368.	เสียงไม่มี ไม่ดัง	
2369.	เสียงไม่ออก	
2370.	เสียงไม่ออก (แอมป์)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2371.	เสียงไม่ออกลำโพง	
2372.	เสียบ USB ไม่เข้า	
2373.	เสียบชาร์ตได้แต่เปิดไม่ติด	
2374.	เสียบปลั๊กไม่ทำงาน	
2375.	เสียบปลั๊กแล้วน้ำไม่ร้อน	
2376.	เสียบปลั๊กแล้วควันขึ้น ฝาครอบหลุด	
2377.	เสียบปลั๊กแล้วติดเลย	
2378.	เสียบปลั๊กแล้วมันไม่ติด ไม่ร้อน	
2379.	เสียบปลั๊กแล้วมีควันออกและมีกลิ่นเหม็นไหม้	
2380.	เสียบปลั๊กแล้วเกิดไฟช็อต	
2381.	เสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติด	
2382.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า	
2383.	เสียบปลั๊กแล้วไม่ติด	
2384.	เสียบปลั๊กไฟขาดทันที	
2385.	เสียบปลั๊กไฟไม่เข้า	
2386.	เสียบปลั๊กไฟไม่เข้า สายไฟเสื่อมสภาพ	
2387.	เสียบปลั๊กไม่ทำงาน	
2388.	เสียบปักแล้วช็อต	
2389.	เสียบหม้อหุงข้าวไฟไม่เข้าเครื่อง	
2390.	เสียบแล้วมีกลิ่นไหม้	
2391.	เสียบแล้วไฟช็อต	
2392.	เสียบแล้วไฟไม่เข้า	
2393.	เสียบไฟติดแต่ตั้งค่าตั้งเวลาไม่ได้	
2394.	เสียบไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง	
2395.	เสียบไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง	
2396.	เสียบไฟเข้าแต่ไม่ลงเบต	
2397.	เสียบไฟแต่ไม่หมุน	
2398.	เสียบไฟแล้วมีเสียง	
2399.	เสียบไฟแล้วไม่ติด	
2400.	เสียบไฟแล้วไม่หมุน	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2401.	เสียบไฟแสงไม่ร้อน	
2402.	เสียบไฟไม่ดัง	
2403.	เสียบไฟไม่ติด	
2404.	เสียบไฟไม่เข้า	
2405.	เสียบไมค์ไม่ดัง	
2406.	เสียบไมค์ติด	
2407.	เสียบไมค์ติด สายชำรุด	
2408.	เสียบไมค์ติดเนื่องจากไฟช็อต	
2409.	เสียบปลั๊ก แล้วไม่ติด	
2410.	เสียซีค	
2411.	เสียไฟไม่ติด	
2412.	เสียงดัง	
2413.	หมั่นกลิ้งใหม่	
2414.	หมั่นใหม่	
2415.	เหล็กหัก	
2416.	เออเรอร์	
2417.	เอาดอกสว่านออกไม่ได้	
2418.	แบตเตอรี่	
2419.	แกนนวดชำรุด	
2420.	แกนมอเตอร์ฝืด	
2421.	แกนมอเตอร์ฝืด	
2422.	แกนมอเตอร์หลวม	
2423.	แกนหมุนเครื่องปั่นหลุด	
2424.	แกนไม่ทำงาน	
2425.	แกนไม่หมุน	
2426.	เกาะที่เก็บฝุ่นไม่ออก	
2427.	แกสออกเยอะ	
2428.	แกสไม่ไหลเข้าเครื่อง	
2429.	แขนเสีย	
2430.	แท็บเล็ด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2431.	แท็บเล็ต ที่ชาร์จแบตหักการูเสียบ	
2432.	แท็บเล็ตเปิดไม่ติด	
2433.	แท่นปั่นหลวม	
2434.	แท่นเครื่องเสียงไม่ติด	
2435.	แท่นเป่าลม มอเตอร์ไม่หมุน	
2436.	แท่นเสียง ไม่ดัง	
2437.	แบตเตอรี่หมด	
2438.	แบตเตอรี่เลื่อนตัดไม่เข้า	
2439.	แบตเตอรี่หมด	
2440.	แบตเตอรี่รีเสียม	
2441.	แบตเตอรี่เลื่อน ไฟไม่เข้า	
2442.	แบตเตอรี่เลื่อนมีกลิ่นใหม่	
2443.	แบตเตอรี่เลื่อนตัดผมตัดผมไม่เข้า สนิมขึ้น เสียงดัง	
2444.	แบตเตอรี่ไม่ดี	
2445.	แปรงถ่านหมด	
2446.	แปรงถ่านเสื่อมสภาพ	
2447.	แผงควบคุมเสีย	
2448.	แผงความร้อนเสีย	
2449.	แผงมอเตอร์ใหม่	
2450.	แผงวงจรชอต	
2451.	แผงวงจรใหม่	
2452.	แผงอิเล็กทรอนิกส์เสีย	
2453.	แผงโซลาเซลล์ไม่มีไฟ	
2454.	แผ่นความร้อนไม่ทำงาน	
2455.	แผ่นคาง/เครื่องเล่นไปอ่านซีดี	
2456.	แผ่นรอยข้างเดียว	
2457.	แผ่นหนีบไม่แน่น	
2458.	แผ่นโปรแกรมเสีย	
2459.	แผ่นไม้อ่อน	
2460.	แผ่นไม้เล่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2461.	แรงชำแกนฝืด	
2462.	แรงดันน้ำไม่แรง	
2463.	แรงดูดฝุ่นไม่มี	
2464.	แรงน้อยหมุนช้า	
2465.	แสงสว่างชำรุด	
2466.	แอมป์	
2467.	แอมป์เสียบ ยูเอสบี ไม่เข้า	
2468.	แอมป์ไฟไม่เข้า	
2469.	แอมป์ไฟไม่เข้า ไม่มีเสียง	
2470.	แอมป์ขยายเสียง เสียงไม่ปกติ	
2471.	แอมป์รับแรงเสียงไม่ได้	
2472.	แอมป์ไฟฟ้าไม่ติด	
2473.	แอมเสียบ	
2474.	แอร์ ไม่ติด	
2475.	แอร์น้ำรั่ว	
2476.	แอร์บ้านคอมแอร์ตัดบ่อย	
2477.	แอร์ไม่เย็น	
2478.	โคมไฟ	
2479.	โคมไฟ ติดๆดับๆ	
2480.	โคมไฟ ไม่ติด	
2481.	โคมไฟ สวิตช์เปิดไม่ติด	
2482.	โคมไฟ เปิดไม่ติด	
2483.	โคมไฟ ไฟไม่เข้า	
2484.	โคมไฟ ไม่ทำงาน	
2485.	โคมไฟตั้งโต๊ะ มีอาการไฟฟ้าช็อต	
2486.	โคมไฟตั้งโต๊ะ/ไม่ติด	
2487.	โคมไฟฟ้า ไม่ติด	
2488.	โคมไฟไฟไม่ติด	
2489.	โคนน้ำ	
2490.	โคนน้ำท่วมและโคน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2491.	โล่ป่น	
2492.	โทรทัศน์ไม่ติด	
2493.	โทรทัศน์ไม่มีภาพ	
2494.	โทรทัศน์ ASUS เปิดเครื่องไม่ได้	
2495.	โทรทัศน์จอแตก	
2496.	โทรทัศน์ชาร์ตแบตไม่เข้า	
2497.	โทรทัศน์มือถือ เสียงเรียกเข้าไม่ดัง	
2498.	โทรทัศน์มือถือ ดับ	
2499.	โทรทัศน์มือถือชาร์ตไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2500.	โทรทัศน์มือถือเปลี่ยนแบตเตอรี่	
2501.	โทรทัศน์เปิดไม่ติด	
2502.	โทรทัศน์โทรออกโทรเข้าไม่ได้	
2503.	โทรทัศน์ไม่มีเสียงเข้า	
2504.	โน้ตบุคเครื่องร้อน พัดลมไม่ระบายออก	
2505.	โน้ตบุคเล่นdvdไม่ได้	
2506.	โน้ตบุค	
2507.	โน้ตบุคเปิดติด แต่ดูหนังไม่ได้ จักรเย็บผ้าเปิดไม่ติด	
2508.	โน้ตบุคเปิดดูรูปแล้วไม่มีเสียง	
2509.	โปรเจ็คเตอร์เสีย	
2510.	โปรแกรมรวม	
2511.	โปรแกรมรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหาย	
2512.	โปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์เออเลอร์	
2513.	ใช้งานไม่ได้	
2514.	ใช้ไม่ได้	
2515.	ใช้การไม่ได้	
2516.	ใช้งานแล้วใหม่ควั่นขึ้น	
2517.	ใช้งานไม่ได้	
2518.	ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด	
2519.	ใช้งานไม่ได้เท่าที่ควร	
2520.	ใช้งานไม่ได้เปิดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2521.	ไขแล้วเครื่องดับ	
2522.	ไขได้แต่ระบบถอยหลัง	
2523.	ไขไปแล้วดับ	
2524.	ไขไปแล้วเครื่องมีอาการรอน	
2525.	ไขไปแล้วเงียบ	
2526.	ไขไม่ได้	
2527.	ไขไม่ได้ไฟไม่เขา	
2528.	ไขๆไปแล้วมันก็ดับ	
2529.	ในขณะที่ใช้งานมีควันออก ในบางครั้งเครื่องก็ไม่หมุน	
2530.	ใบตัดกระเบื้องกลับทางหมุน	
2531.	ใบตัดหินเฉย	
2532.	ใบตัดไม่ทำงาน	
2533.	ใบปั่นหัก	
2534.	ใบตัดตัดเบาบางแรงบาง	
2535.	ใบตัดลม แตกหัก	
2536.	ใบตัดลมหัก	
2537.	ใบตัดลมเสีย	
2538.	ใบตัดลมไม่หมุน	
2539.	ใบตัดหมุนช้า	
2540.	ใบตัดหัก	
2541.	ใบตัดหัก ไม่ติด	
2542.	ใบตัดเครื่องปั่นไม่ทำงาน	
2543.	ใบตัดเฉยใช้งานไม่ได้	
2544.	ใบตัดแตก	
2545.	ใบตัดแตก,ไม่หมุน	
2546.	ใบตัดไม่ทำงาน	
2547.	ใบตัดไม่ปั่น	
2548.	ใบตัดไม่หมุน	
2549.	ใบตัดไม่หมุน ลูกปืนแตก	
2550.	ใบตัดไม่หมุน ไม่มีแรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2551.	ใบมีดหลวม	
2552.	ใบมีดหัก , เครื่องเกลี้ยงหัก	
2553.	ใบมีดหัก เกลียวหัก	
2554.	ใบมีดแตก	
2555.	ใบมีดไม้ป่น	
2556.	ใบมีดไม้หมุน	
2557.	ใบมีไม้หมุน	
2558.	ใบมีมือไม้แข็งแรง	
2559.	ใบหมุนฝืด ตัวล็อกล็อกไม่อยู่	
2560.	ใบหินเจียฝืด	
2561.	ใบเลื่อยตก	
2562.	ใบแกว่ง งด	
2563.	ใบแตก	
2564.	ใบไม้หมุน	
2565.	ใบไม้ได้ศูนย์	
2566.	ใส่ตัวปลั๊ก	
2567.	ใส่ถ่านแล้วไม่ติด	
2568.	ใส่ถ่านไม่ติด	
2569.	ใส่สายเตารีด	
2570.	ใส่ไม้เข้า	
2571.	ไหม้	
2572.	โซลันไม่ทำงาน	
2573.	โซ้ไม่ได้	
2574.	โซ้ไม่ได้	
2575.	ไดนาโม ไฟไม่เข้า	
2576.	ไดร์เป่าผมปลั๊กหัก	
2577.	ไดร์เป่าผม ไฟไม่ติด	
2578.	ไดร์เป่าผม ปุ่มเปิดไม่ได้	
2579.	ไดร์เป่าผม ไฟไม่เข้า	
2580.	ไดร์ชาร์ดไม่ทำงาน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2581.	ไคร้ช็อต	
2582.	ไคร้พัง	
2583.	ไคร้เป่าผมสายไฟรั่ว	
2584.	ไคร้มีกลิ่นไหม้	
2585.	ไคร้หมุนผม ไม่ทำงาน	
2586.	ไคร้เปิดไม่ติด	
2587.	ไคร้เป่าผม เปิดไม่ติด	
2588.	ไคร้เป่าผม มาเช็ด	
2589.	ไคร้เป่าผม สวิตเปิดไม่ติด	
2590.	ไคร้เป่าผม หมุนไม่สะดวก มีเสียงดัง	
2591.	ไคร้เป่าผม เวลาติดมีเสียงดัง	
2592.	ไคร้เป่าผม ไฟไม่คอยเขา	
2593.	ไคร้เป่าผม ไฟไม่เข้า	
2594.	ไคร้เป่าผม ไม่ทำงาน	
2595.	ไคร้เป่าผม ไม่มีลมร้อน	
2596.	ไคร้เป่าผมช็อต	
2597.	ไคร้เป่าผมปรับระดับไม่ได้	
2598.	ไคร้เป่าผมมีเสียงดัง	
2599.	ไคร้เป่าผมสายขาด	
2600.	ไคร้เป่าผมเปิดใช้สักพักจะดับ	
2601.	ไคร้เป่าผมเปิดไม่ติด	
2602.	ไคร้เป่าผมไฟไม่เข้า	
2603.	ไคร้เป่าผมไม่ทำงาน	
2604.	ไคร้เป่าผมไม่ร้อน	
2605.	ไคร้เป่าผมไม่แรง ไฟไม่คอยเขา	
2606.	ไคร้เป่าผมไหม้	
2607.	ไคร้เสีย ไม่ติด	
2608.	ไคร้ไวไม่ติด	
2609.	ไคร้ไม่ทำงาน	
2610.	ไคร้เป่าผม ไม่ร้อน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2611.	ไดเป่าผม ไม่ทำงาน	
2612.	ไดเป่าผมไฟไม่เข้า	
2613.	ไดเป่าผมไม่ทำงาน,เครื่องปั่นไม่ทำงาน	
2614.	ไดโว่ไม่ติด	
2615.	ไดโว่ไม่ทำงาน สายไฟมีปัญหา	
2616.	ไดโว่ใช้งานไม่ได้ สายชาร์จ มอเตอร์ไม่ทำงาน	
2617.	ไดโว่ไม่หมุน	
2618.	ไดโอดขาด	
2619.	ไดโอดเสีย	
2620.	ไดไม่ทำงาน	
2621.	ไต้ติด	
2622.	ไต้หมุน	
2623.	ใบพัดไม่หมุน	
2624.	ไปตรงสวิตไม่ติด	
2625.	ไปทำความร้อน	
2626.	ไฟไม่เข้า	
2627.	ไฟไม่เข้าไม่ร้อน	
2628.	ไฟ	
2629.	ไฟค้าง	
2630.	ไฟฉาย	
2631.	ไฟฉาย ติดๆ ดับๆ	
2632.	ไฟฉาย ที่เสียขาดหลอด	
2633.	ไฟฉาย ระบบไฟรอบนอกไม่ติด	
2634.	ไฟฉาย เปิดไม่ติด	
2635.	ไฟฉาย ไฟไม่เข้า	
2636.	ไฟฉาย ไม่สว่าง	
2637.	ไฟฉายคาดหัว	
2638.	ไฟฉายขาดไฟไม่เข้า	
2639.	ไฟฉายชาร์ตไฟไม่เข้า	
2640.	ไฟฉายชาร์ตไฟไม่เข้า	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2641.	ไฟฉายไม่สว่าง	
2642.	ไฟฉายสายไฟขาด	
2643.	ไฟฉายเปิดไม่ติด	
2644.	ไฟฉายเปิดไม่ออก	
2645.	ไฟฉายแบบตั้งโต๊ะ ติดๆ คับๆ	
2646.	ไฟฉายไฟไม่ออก	
2647.	ไฟฉายไม่ติด	
2648.	ไฟฉายไม่ทำงาน	
2649.	ไฟฉายไม่ออก	
2650.	ไฟช้อค	
2651.	ไฟช้อต	
2652.	ไฟช้อต (ตู้เชื่อม)	
2653.	ไฟช้อต ไขแล้วควันขึ้น	
2654.	ไฟช้อตตรงปลายสาย	
2655.	ไฟช้อตที่สาย	
2656.	ไฟช้อค	
2657.	ไฟช้อต	
2658.	ไฟช้อค	
2659.	ไฟช้อต	
2660.	ไฟช้อต สายรั่ว	
2661.	ไฟช้อต ไม่ติด	
2662.	ไฟช้อตตรงหัวปลั๊ก	
2663.	ไฟช้อต	
2664.	ไฟช้อต ควันออกจากตัวเครื่อง	
2665.	ไฟช้อต ควันออกในระหว่างทำงาน	
2666.	ไฟช้อตมีควันออก	
2667.	ไฟช้อตเครื่อง	
2668.	ไฟช้อต	
2669.	ไฟช้อต มอเตอร์ไหม้	
2670.	ไฟดับเอง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2671.	ไฟดูด	
2672.	ไฟดูด ไฟรั่ว	
2673.	ไฟดูดมือเวลาใช้งาน และตัวหม้อไม่ร้อน	
2674.	ไฟดูดเวลาใช้	
2675.	ไฟตัด	
2676.	ไฟตัด เปิดไม่ติด	
2677.	ไฟตัดบ่อย	
2678.	ไฟตัดเอง	
2679.	ไฟติด ๆ ดับๆ	
2680.	ไฟติดทุกอย่างแต่ไม่ร้อน	
2681.	ไฟติดแต่เสียบกับโทรทัศน์ไม่เข้า	
2682.	ไฟติดแต่ไม่ร้อน	
2683.	ไฟติดๆ ดับๆ	
2684.	ไฟฟ้าช็อต	
2685.	ไฟฟ้าตัดไม่สว่าง	
2686.	ไฟฟ้าเข้า	
2687.	ไฟฟ้าเข้าแต่หม้อไม่ร้อน	
2688.	ไฟฟ้าเข้าแต่ไม่มีภาพ ภาพไม่ชัด	
2689.	ไฟฟ้าไม่ออก	
2690.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
2691.	ไฟฟ้าไม่เข้า สวิตเสีย	
2692.	ไฟฟ้าไม่เข้า และสายเสีย	
2693.	ไฟฟ้าไม่เข้า ไมโครเวฟ	
2694.	ไฟฟ้าไม่เข้า/ไฟช็อต	
2695.	ไฟฟ้าไม่เข้าระบบเครื่อง	
2696.	ไฟมาแต่ไม่มีภาพ	
2697.	ไฟมาไม่สม่ำเสมอ	
2698.	ไฟรั่ว	
2699.	ไฟรั่ว ช็อต	
2700.	ไฟรั่ว เสียงไม่คอยดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2701.	ไฟรั่ว	
2702.	ไฟรอนเร็วผิดปกติ	
2703.	ไฟลงกลาว	
2704.	ไฟสปร์อดไลท์เสีย	
2705.	ไฟส่องกบ เปิดไม่ติด,ชาร์จไม่เข้า	
2706.	ไฟหน้า - ไฟหลัง ขาด	
2707.	ไฟหน้า เปิดไม่ติด	
2708.	ไฟออกไม่เต็ม	
2709.	ไฟอ่อน	
2710.	ไฟเกิน	
2711.	ไฟเข้า เครื่องไม่รอน	
2712.	ไฟเข้า แต่ไม่ทำงาน	
2713.	ไฟเข้า แต่ไม่มีแรงกระแทก	
2714.	ไฟเข้าติดๆดับๆ	
2715.	ไฟเข้าเครื่องไม่หมุน	
2716.	ไฟเข้าแต่ไม่รอน	
2717.	ไฟเข้าแต่ไม่รอน	
2718.	ไฟเข้าแต่กดปุ่มไม่ลง	
2719.	ไฟเข้าแต่น้ำไม่รอน	
2720.	ไฟเข้าแต่ปั่นไม่ได้ (สวิตมีปัญหา)	
2721.	ไฟเข้าแต่ลำโพงไม่มีเสียง	
2722.	ไฟเข้าแต่สัญญาณไม่เข้า	
2723.	ไฟเข้าแต่หน้าจอไม่ติด	
2724.	ไฟเข้าแต่หมุนไม่แรง	
2725.	ไฟเข้าแต่เครื่องทำงานไม่ปกติ	
2726.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน	
2727.	ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ปั่น	
2728.	ไฟเข้าแต่เชื่อมไม่ได้	
2729.	ไฟเข้าแต่เสียงไม่ออก	
2730.	ไฟเข้าแต่ใช้งานไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2731.	ไฟเขาแต่ไม่ทำงาน	
2732.	ไฟเขาแต่ไม่มีสัญญาณ	
2733.	ไฟเขาแต่ไม่มีเสียงดัง	
2734.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
2735.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน/มีเสียงดัง	
2736.	ไฟเขาแต่ไม่หมุน	
2737.	ไฟเขาแต่ไม่ร้อน	
2738.	ไฟเขาแต่ไม่ทำความร้อน	
2739.	ไฟแดงก่อนขาวจะสุก	
2740.	ไฟเบอร์ไม่ทำงาน	
2741.	ไฟเมนูไม่ติด	
2742.	ไฟเลียว	
2743.	ไฟแดงค้าง	
2744.	ไฟแลบ	
2745.	ไฟแลบ	
2746.	ไฟไม่เขา	
2747.	ไฟไม่ขึ้น	
2748.	ไฟไม่ขึ้น (ฟิวขาด)	
2749.	ไฟไม่คอยเขา เครื่องรีดไม่คอยร้อน	
2750.	ไฟไม่จ่าย	
2751.	ไฟไม่ตัด	
2752.	ไฟไม่ตัด สายขาด	
2753.	ไฟไม่ตัด เครื่องไม่ตัดไฟ	
2754.	ไฟไม่ติด	
2755.	ไฟไม่ติด เปิดไม่ได้	
2756.	ไฟไม่ติด ไฟไม่เขา	
2757.	ไฟไม่ติด ไม่ร้อน	
2758.	ไฟไม่มา	
2759.	ไฟไม่สว่าง	
2760.	ไฟไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2761.	ไฟไม่เข้า	
2762.	ไฟไม่เข้า	
2763.	ไฟไม่เข้า (ส่วนไฟฟ้า)	
2764.	ไฟไม่เข้า (เครื่องปั่น)	
2765.	ไฟไม่เข้า สวิตเสีย	
2766.	ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
2767.	ไฟไม่เข้า (กล่องดิจิตอลทีวี)	
2768.	ไฟไม่เข้า (เครื่องดูดฝุ่น)	
2769.	ไฟไม่เข้า (เครื่องทำน้ำอุ่น)	
2770.	ไฟไม่เข้า (เครื่องปั่น)	
2771.	ไฟไม่เข้า (เครื่องหนีบผม)	
2772.	ไฟไม่เข้า , ไม่ทำงาน	
2773.	ไฟไม่เข้า , ไม่แรง	
2774.	ไฟไม่เข้า / เครื่องไม่ทำงาน	
2775.	ไฟไม่เข้า กดไม่ลง	
2776.	ไฟไม่เข้า กลไกไม่ทำงาน	
2777.	ไฟไม่เข้า ช็อต	
2778.	ไฟไม่เข้า น้ำไม่ร้อน	
2779.	ไฟไม่เข้า ปลั๊กเสียบเสีย	
2780.	ไฟไม่เข้า บันทึ	
2781.	ไฟไม่เข้า บุ่มกดไม่ลง	
2782.	ไฟไม่เข้า ภาพไม่ขึ้น (รีโมท)	
2783.	ไฟไม่เข้า สวิตซ์เปิดปิดชำรุด	
2784.	ไฟไม่เข้า สายไฟเผา	
2785.	ไฟไม่เข้า หนูกัดสายไฟ	
2786.	ไฟไม่เข้า อะไหล่หลุด	
2787.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำ	
2788.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ทำงาน	
2789.	ไฟไม่เข้า เครื่องไม่ร้อน	
2790.	ไฟไม่เข้า เชื้อถ่าน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2791.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
2792.	ไฟไม่เข้า แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ	
2793.	ไฟไม่เข้า แผงคอนโทรลเสีย	
2794.	ไฟไม่เข้า ใบมีดไม่หมุน	
2795.	ไฟไม่เข้า ไฟเข้าช้า	
2796.	ไฟไม่เข้า ไม่ตัด	
2797.	ไฟไม่เข้า ไม่ทำความร้อน	
2798.	ไฟไม่เข้า ไม่ทำงาน	
2799.	ไฟไม่เข้า ไม่ร้อน	
2800.	ไฟไม่เข้า ไม่หมุน	
2801.	ไฟไม่เข้า ไม่แดง	
2802.	ไฟไม่เข้า, เครื่องสั่นแรงไม่ได้	
2803.	ไฟไม่เข้า, ประตูปิดไม่ได้,เปิดไม่ติด	
2804.	ไฟไม่เข้า, ไม่มีความร้อน	
2805.	ไฟไม่เข้า, ปรีนไม่ออก	
2806.	ไฟไม่เข้า, ไม่ร้อน	
2807.	ไฟไม่เข้า/ เสียงไม่ออก	
2808.	ไฟไม่เข้า/ ไม่หมุน	
2809.	ไฟไม่เข้า/สตาร์ทไม่ติด	
2810.	ไฟไม่เข้า/เปิดไม่ติด	
2811.	ไฟไม่เข้า/ใช้งานไม่ได้	
2812.	ไฟไม่เข้าจอไม่ติด	
2813.	ไฟไม่เข้าปลั๊กไฟ	
2814.	ไฟไม่เข้าพัดลมไม่หมุน	
2815.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
2816.	ไฟไม่เข้าเครื่องดูดฝุ่น	
2817.	ไฟไม่เข้าเครื่องเปิดไม่ติด	
2818.	ไฟไม่เข้าเครื่องไม่ทำงาน	
2819.	ไฟไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ได้	
2820.	ไฟไม่เข้าและเครื่องไม่ทำความเย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2821.	ไฟไม่เข้าและไม่ทำงาน	
2822.	ไฟไม่เข้าไฟไม่ติด	
2823.	ไฟไม่เข้าไม่มีเสียง	
2824.	ไฟไม่เข้า	
2825.	ไฟไม่เข้า	
2826.	ไฟไม่แดง	
2827.	ไฟไม่แดง	
2828.	ไฟไม่ร้อน	
2829.	ไฟไม่เข้า	
2830.	ไฟเข้า แต่ไม่หมุน	
2831.	ไฟไม่เข้า	
2832.	ไมค์ลอย มีสัญญาณแทรก	
2833.	ไมค์หลอม	
2834.	ไมค์เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง	
2835.	ไมค์โครโฟนไม่ดัง	
2836.	ไมค์ไม่ดัง	
2837.	ไมค์ติด	
2838.	ไมค์ปั่น	
2839.	ไมค์ลอยเสีย	
2840.	ไมค์	
2841.	ไมค์มีแรงดูดลม	
2842.	ไมค์โครสวิทช์เสีย	
2843.	ไมค์โครเวฟ	
2844.	ไมค์โครเวฟ สวิตช์เสีย	
2845.	ไมค์โครเวฟ สายไฟไหม	
2846.	ไมค์โครเวฟ เปิดไม่ติด	
2847.	ไมค์โครเวฟ เวฟไม่ได้ หน้าจอแสดงผลไม่ขึ้น	
2848.	ไมค์โครเวฟ ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
2849.	ไมค์โครเวฟ ไฟเข้าแต่ไม่ร้อน	
2850.	ไมค์โครเวฟ ไฟไม่ขึ้นและไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2851.	ไมโครเวฟ ไฟไม่เข้า	
2852.	ไมโครเวฟ ไม่ทำงาน	
2853.	ไมโครเวฟ ไม่มีความร้อน	
2854.	ไมโครเวฟ,ไฟไม่เข้า	
2855.	ไมโครเวฟมีเสียงดัง	
2856.	ไมโครเวฟหมุนได้ ไฟติด แต่ไม่ร้อน	
2857.	ไมโครเวฟเปิดไม่ติด	
2858.	ไมโครเวฟเปิดไม่ติด หม้อหุงข้าวไฟไม่เข้า	
2859.	ไมโครเวฟใช้แล้วไฟดับไปเอง	
2860.	ไมโครเวฟไฟไม่เข้า	
2861.	ไมโครเวฟไฟไม่เข้า, ไม่ร้อน	
2862.	ไมโครเวฟไม่ติด	
2863.	ไมโครเวฟไม่ทำงาน	
2864.	ไมโครเวฟไม่ร้อน	
2865.	ไมโครเวฟไฟไม่เข้า 2 ตัว	
2866.	ไมโครโฟนเสียงขาดหาย	
2867.	ไมโครโฟนไฟไม่เข้า	
2868.	ไมโครโฟนไม่ดัง	
2869.	ไมโครเวฟไม่ร้อน	
2870.	ไมโครโฟน และ คีบอร์ด เสียงติดๆ ดับๆ	
2871.	ไม้มัด	
2872.	ไม้มัดแตก	
2873.	ไม้มัด	
2874.	ไม้มัดขยุกไม่ขอด	
2875.	ไม้มัดขุด	
2876.	ไม้มัด	
2877.	ไม้มัด,ไฟไม่เข้า	
2878.	ไม้มัดข้างนี้	
2879.	ไม้มัดหนึ่งข้าง	
2880.	ไม้มัดกระดาษ	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2881.	ไม่คูค	
2882.	ไม่คูคกระดาษ	
2883.	ไม่คูคกระดาษ ยี่ห้อ เครื่องปริ้น Canon	
2884.	ไม่คูคน้ำ	
2885.	ไม่ติด	
2886.	ไม่ติด (มอเตอร์)	
2887.	ไม่ติด (สว่านไฟฟ้า)	
2888.	ไม่ติด (ใครเป่าผม)	
2889.	ไม่ติด (ไฟฉาย)	
2890.	ไม่ติด Sharp	
2891.	ไม่ติด อยู่ๆก็ดับ	
2892.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
2893.	ไม่ติด ไฟไม่ได้	
2894.	ไม่ติด ไม่ค่อยแรง	
2895.	ไม่ติด ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2896.	ไม่ติด ไม่ร้อน	
2897.	ไม่ติด ไม่หมุน	
2898.	ไม่ติด, ไม่หมุน	
2899.	ไม่ติด-เครื่องไม่ปั่น	
2900.	ไม่ติดปลั๊กของสุดท้าย	
2901.	ไม่ติดสายขาด	
2902.	ไม่ติดใบพัดไม่หมุน	
2903.	ไม่ติดไฟรั่ว	
2904.	ไม่ติดไฟไม่เข้า	
2905.	ไม่ติดไม่ร้อน	
2906.	ไม่ติดยุง ไฟเข้าแต่ไม่ช็อต	
2907.	ไม่ทราบสาเหตุ	
2908.	ไม่ทราบสาเหตุ	
2909.	ไม่ทำความร้อน	
2910.	ไม่ทำความเย็น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2911.	ไม่ทำงาน	
2912.	ไม่ทำงาน เปิดใช้งานไม่ได้	
2913.	ไม่ทำงาน ไม่ติด	
2914.	ไม่ทำงาน, ลูกปืนแตก	
2915.	ไม่ทำงาน ไม่มีความร้อน	
2916.	ไม่บด	
2917.	ไม่ปั่น	
2918.	ไม่ปั่น (เครื่องปั่น)	
2919.	ไม่มีกระแสไฟเข้า	
2920.	ไม่มีกลิ่น	
2921.	ไม่มีความร้อน	
2922.	ไม่มีความร้อน, ไฟไม่ติด	
2923.	ไม่มีช่องสัญญาณ	
2924.	ไม่มีภาพ มีแต่เสียง	
2925.	ไม่มีทรวง	
2926.	ไม่มีภาพ	
2927.	ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง	
2928.	ไม่มีภาพเมื่อเสียบต่อทีวี	
2929.	ไม่มีภาพเมื่อเสียบต่อทีวี	
2930.	ไม่มีลมดูด	
2931.	ไม่มีลมออก	
2932.	ไม่มีลูกยาง	
2933.	ไม่มีสัญญาณ	
2934.	ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่อง	
2935.	ไม่มีสายไฟ	
2936.	ไม่มีเสียง	
2937.	ไม่มีเสียง สวิตช์ปิดเปิดเสีย	
2938.	ไม่มีเสียง เส้าหัก	
2939.	ไม่มีเสียง, ไฟไม่เข้า	
2940.	ไม่มีเสียงดัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2941.	ไม่มีเสียงออก	
2942.	ไม่มีแรงหมุน	
2943.	ไม่มีแรง	
2944.	ไม่มีแรงดูด	
2945.	ไม่มีแรงดูดมีกลิ่นเหม็นไหม้	
2946.	ไม่มีแรงทำงาน	
2947.	ไม่มีแรงปั่น	
2948.	ไม่มีแรงหมุน	
2949.	ไม่มีแสง	
2950.	ไม่มีแสงไฟ	
2951.	ไม่มีใบพัด	
2952.	ไม่มีไฟ	
2953.	ไม่มีไฟ เสีย	
2954.	ไม่รับสัญญาณ	
2955.	ไม่รับสัญญาณ ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง	
2956.	ไม่รับสัญญาณ	
2957.	ไม่ร้อน	
2958.	ไม่ร้อน ไฟไม่เข้า	
2959.	ไม่ร้อน ไม่ทำงาน	
2960.	ไม่ร้อน ไม่สามารถใช้งานได้	
2961.	ไม่ร้อน ไม่หมุน	
2962.	ไม่ร้อน-	
2963.	ไม่ร้อน/ไมโครเวฟ	
2964.	ไม่ร้อนอุ่นอาหารไม่ได้	
2965.	ไม่สว่าง	
2966.	ไม่สิ้น ไม่นวด	
2967.	ไม่สามารถเก็บบรรจุไฟได้	
2968.	ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	
2969.	ไม่สามารถใช้งานเนื่องจากหัวอ่านข้อมูลเสีย	
2970.	ไม่สามารถใช้งานได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
2971.	ไม่สว่าง	
2972.	ไม่สาย	
2973.	ไม่สาย เสียงดัง	
2974.	ไม่หมุน น้ำไม่ไหลออก	
2975.	ไม่หมุน	
2976.	ไม่หมุน	
2977.	ไม่หมุน (เครื่องปั่น)	
2978.	ไม่หมุน มอเตอร์ไม่ทำงาน	
2979.	ไม่หมุน เครื่องไม่ทำงาน	
2980.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
2981.	ไม่หมุน ไม่ทำงาน	
2982.	ไม่หมุน (ถังปั่น)	
2983.	ไม่หมุน (เครื่องปั่น)	
2984.	ไม่หมุน ฝืด	
2985.	ไม่หมุน สายไฟขาด	
2986.	ไม่หมุน เจาะไม่ได้	
2987.	ไม่หมุน เปิดไม่ติด	
2988.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
2989.	ไม่หมุน ไม่ตัด	
2990.	ไม่หมุน ไม่ทำงาน	
2991.	ไม่หมุน/ไม่ติด	
2992.	ไม่หมุนแต่ไฟเข้า	
2993.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
2994.	ไม่หมุน ไม่สาย	
2995.	ไม่หมุน	
2996.	ไม่อุ่น	
2997.	ไม่อ่าน	
2998.	ไม่อ่านแผ่น	
2999.	ไม่อ่านแผ่นCD	
3000.	ไม่เก็บไฟ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3001.	ไม่เข้า	
3002.	ไม่เซ็นเซอร์หม้อ	
3003.	ไม่เดิน	
3004.	ไม่เค็ง	
3005.	ไม่เย็น	
3006.	ไม่เล่น	
3007.	ไม่แรง	
3008.	ไม่แรง/ลูกหมุน	
3009.	ไม่แรงหมุน	
3010.	ไม่แสดงภาพ	
3011.	ไม่โครเวฟ	
3012.	ไม่โครเวฟไฟไม่เข้า	
3013.	ไม่ให้ความร้อน	
3014.	ไม่ได้ยินเสียง	
3015.	ไม่ได้เข้า	
3016.	ไม่ได้เลีย	
3017.	ไม่ไม้น	
3018.	ไม่ไม่ติด	
3019.	ไม่ไม่เข้า	
3020.	ไม่มีสัญญาณ	
3021.	ไม่ร้อน/เครื่องเป่าผม	
3022.	ไม่ช็อคตุง แบตเสื่อม	
3023.	ไม่ช็อคตุง ไม่ทำงาน	
3024.	ไม่ตบุง ไฟไม่เข้า	
3025.	ไม่ตีตุง	
3026.	ไม่ตีตุง ไม่ช็อคเวลาตีตุง	
3027.	ไม่ตีตุง เปิดไม่ติด	
3028.	ไม่ตีตุง ไฟไม่เข้า	
3029.	ไม่ตีตุงไฟเขาแต่ตีตุงไม่ได้ ไม่ดั่ง	
3030.	ไม่ตีตุงไฟเขาแต่ไม่ช็อต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
3031.	ไวรัสเข้	
3032.	ใส่ไฟขาด	
3033.	ไหม้	
3034.	ไหม้มีกลิ่นเหม็น	
3035.	โอเพด	
3036.	โอแพทซิมใช้งานไม่ได้	
3037.	ไฟไม่ติด	
3038.	ไม่ทำงาน	
3039.	ไม่หมุน	
3040.	ไฟช้อต	
3041.	เสีย	