

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ซ่อมแซมบ้าน

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	กลอนประตูขึ้นสนิมและหัก	
2.	กลอนประตูชำรุด	
3.	กลอนประตูบิดเบี้ยว	
4.	กลอนประตูห้องครัวชำรุด	
5.	กลอนประตูห้องนอนล็อกไม่ได้	
6.	กลอนประตูห้องน้ำชำรุด	
7.	กลอนประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้	
8.	กลอนหน้าต่างชำรุด	
9.	ก๊อคน้ำหัก	
10.	ก๊อคน้ำอุดตัน	
11.	กอกน้ำหัก	
12.	ซัดสีเกาอี้	
13.	คานหัก	
14.	ตะกร้าสีลอก	
15.	ทำสีเกาอี้	
16.	ทำสีโต๊ะ	
17.	ที่จับกอกน้ำหัก	
18.	บานประตูหน้าต่างเนื้อไม้เสื่อมสภาพ	
19.	พัดลมเพดานเสีย	
20.	พ่นสีตะกร้า	
21.	มือจับประตูชำรุด	
22.	มือจับประตูหลุด	
23.	มือจับประตูหัก	
24.	รถเข็นเหล็ก หลวม	
25.	ลูกบิดประตูชำรุด	
26.	ลูกบิดประตูหมุนไม่ได้	
27.	วาดภาพ	
28.	สตาร์เตอร์เสีย หลอดไฟเสื่อมสภาพ	
29.	สตาร์เตอร์เสื่อม	
30.	สตาร์เตอร์เสื่อมภาพ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ซ่อมแซมบ้าน

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	สวิตเสีย เปลี่ยนหัวสวานไม่ได้	
32.	สวิตเสีย	
33.	สายฉีดชำระชำรุด	
34.	สายยูประตู่ชำระ	
35.	สายยูยึดประตู่หลุดออกจากประตู่	
36.	สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด	
37.	สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด	
38.	สายไฟภายในบ้านชำรุด	
39.	สีศาลากลางหมู่บ้านเก่า	
40.	หน้ากากและกล่องมีสภาวะชำรุด	
41.	หลอดไฟ 18w เสื่อมสภาพ	
42.	หลอดไฟ 18w เสื่อมสภาพ สตาร์ทเตอร์ เสื่อมสภาพ	
43.	หลอดไฟ 36w เสื่อมสภาพ	
44.	หลอดไฟชำรุด	
45.	หลอดไฟเสีย	
46.	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	
47.	หัวคอนหลุด	
48.	เก้าอี้ขาโยกเยก	
49.	เดินสายไฟโรงเรียน	
50.	เดินสายไฟในบ้าน	
51.	เต้าเสียบชำรุด, สายไฟชำรุด, สวิตซ์ไฟชำรุด	
52.	เทพื้นคอนกรีต	
53.	เปลี่ยนก๊อกน้ำ	
54.	เปลี่ยนลูกบิด	
55.	เปลี่ยนหลอดไฟ	
56.	เปิดไม่ติด	
57.	คอมไฟไซไม่ได้	
58.	โตะชำระ	
59.	โตะหมู่บ้าน	
60.	โตะเครื่องเป้ง ซ่อมทำสี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม ซ่อมแซมบ้าน

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ไฟไม่ติด	
62.	ไฟไม่สว่าง	
63.	ไม่ติด	
64.	ไม่หมุน ฐานหลุด	
65.	พ่นสีตระกร้า	