

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	เช็คทั่วไป	
2.	(รถไฟฟ้าเด็กเล่น) ไฟเข้าแต่รถไม่วิ่ง	
3.	-	
4.	1. ยางรั่ว 2. เบรกไม่อยู่	
5.	1. โช้ขาด 2. ยางไม่มี	
6.	1. ไม้ร้อน 2. กคน้ำไม่ได้	
7.	กรองต้ง น้ำกลั่นขาด	
8.	ขาด	
9.	ขาดต้ง	
10.	ขาดต้งจักรยานหัก	
11.	ขาดต้งรถจักรยาน หัก	
12.	ขาดต้งหลุด	
13.	ขาดต้งหัก	
14.	ขาดต้งเสีย	
15.	คอจักรมีเสียงดัง	
16.	คอจักรยานมีเสียงดัง	
17.	คอรถจักรยานเสีย	
18.	คอรถจักรยานแข่งเกินไป	
19.	คอรถมอไซค์หลวม	
20.	คอรถเบี้ยว	
21.	คอรถเสีย	
22.	คอรถแข็ง	
23.	คอหมุนไม่ได้	
24.	คอหลวม	
25.	คอหลวม บันไดแตก	
26.	คอเบี้ยว	
27.	คอเบี้ยว โช้ฝืด	
28.	คอแข็ง	
29.	คันถีบเสีย	
30.	คันสตาร์ทหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	คันเร่งค้าง	
32.	คันโยกไม่ขึ้น	
33.	คาบู่	
34.	จักรยาน (ยางรั่ว)	
35.	จักรยาน ทำโซ่	
36.	จักรยาน บันไดไม่มียาง	
37.	จักรยาน ยางรั่ว	
38.	จักรยาน ลูกปืนแตก	
39.	จักรยาน ลูกปืนแตก	
40.	จักรยาน ล้อเบี้ยว	
41.	จักรยาน เปลี่ยนล้อหน้า	
42.	จักรยาน เปลี่ยนยาง	
43.	จักรยาน เปลี่ยนยาง ล้อหลัง	
44.	จักรยาน แบบ 2 ล้อ	
45.	จักรยาน ไม่มีเบรก	
46.	จักรยาน/ยางแบน	
47.	จักรยาน/เปลี่ยนยาง/เบรก	
48.	จักรยานคอฝืด	
49.	จักรยานคอหลวม	
50.	จักรยานตัดโซ่	
51.	จักรยานปะยาง	
52.	จักรยานปั่นไม่ออก	
53.	จักรยานปั่นไม่ได้	
54.	จักรยานยางรั่ว	
55.	จักรยานยางแตก	
56.	จักรยานยางแบน	
57.	จักรยานลูกปืนแตก	
58.	จักรยานเบรกเสีย ไม่มีหางปลา	
59.	จักรยานเบาะพัง	
60.	จักรยานเปลี่ยนโซ่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	จักรยานเผาไหม้หมุน	
62.	จักรยานเสียงดัง	
63.	จักรยานโซ่ขาด	
64.	จักรยานโซ่หย่อน	
65.	จักรยานโซ่หลวม	
66.	จักรยานไม่มีโซ่	
67.	จักรยานเบาะหลุด คอรถเอียง	
68.	จานโซ่จักรยานเบี้ยว	
69.	จานโซ่ชำรุด	
70.	ซาร์ตไม่เข้า	
71.	ซาเล้ง เช็คเครื่อง	
72.	ขึ้นเร็ว	
73.	ขึ้นหลัง	
74.	ซีลวดขาด	
75.	ซ่อมคาน, ทำสีรถพ่วงข้าง	
76.	ซ่อมบังโคลน	
77.	ซ่อมบันไดจักรยาน	
78.	ซ่อมเบรก	
79.	ซ่อมเบรกรถจักรยาน	
80.	ซ่อมเพากลาง	
81.	ซ่อมโซ่	
82.	ดอกสูบจักรยานหาย	
83.	ดิ่งโซ่	
84.	คู่มือ	
85.	ตรวจสภาพน้ำมันเครื่อง	
86.	ตรวจสภาพรถ	
87.	ตรวจเช็คสภาพ	
88.	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
89.	ตรวจไฟหน้า	
90.	ตะแกรง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	ตะแกรงเสีย	
92.	ตะแกรงเสีย ระบบเบรคเสีย	
93.	ตัดโซ่	
94.	ตัวเฟิกบั้งโคนท้ายชำรุด	
95.	ตั้งคันเร่ง	
96.	ตั้งวาล์ว	
97.	ตั้งวาว+กลางคาบ+เบรคหลัง	
98.	ตั้งโซ่	
99.	ตั้งโซ่ , ถายน้ำมันเครื่อง , ตั้งกระจกมองข้าง	
100.	ติดๆ คับ ๆ	
101.	ติดๆคัปๆ	
102.	ตั้งโซ่	
103.	ถายน้ำมันเครื่อง	
104.	ถายน้ำมันเครื่อง	
105.	ถายน้ำมันเครื่อง	
106.	ถายน้ำมันเครื่อง	
107.	ถายน้ำมันเครื่อง Honda wave	
108.	ถายน้ำมันเครื่อง ตั้งเบรค	
109.	ถายน้ำมันเครื่อง+เปลี่ยนเบรคหน้า	
110.	ถายน้ำมันเครื่อง,เช็คฝาเบรค	
111.	ถายน้ำมันเครื่อง,เช็คสเตอร์,เช็คเบรค(เบรคคาง)	
112.	ทำสายเบรค/ปรับเกียร์	
113.	ทำสีรถพ่วงข้าง	
114.	ทำโซ่	
115.	ที่ปั่นหลวม ยางแบน	
116.	ที่ปั่นหลุด	
117.	ที่พิกเทาเสีย	
118.	น้ำมันเครื่องดำ/หมด	
119.	น๊อตเบาะหลวม	
120.	น๊อตหลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
122.	น้ำมันท่วมหัวเทียน	
123.	น้ำมันเครื่อง	
124.	น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟือง	
125.	น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟือง	
126.	น้ำมันเครื่องซึม	
127.	น้ำมันเครื่องดำ	
128.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
129.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
130.	น้ำมันเครื่องเก่า	
131.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
132.	น้ำมันไม่ขึ้น	
133.	นอตหลุด	
134.	บรรจุไดจัทรถยนต์	
135.	บังโคลนหลังจักรยาน หัก	
136.	บัดกรีสายไฟฟ้า ต่อสายไฟ	
137.	บันไดจักรยานหาย 1 ข้าง และยางรั่ว	
138.	บันไดถีบเสีย	
139.	บันไดปั่นเสีย	
140.	บันไดรถจักรยาน	
141.	บันไดรถจักรยานเสีย	
142.	บันไดรถจักรยานเสีย เบาะ โซ่	
143.	บันไดหลุด	
144.	บันไดหลุด เอามาเชื่อม	
145.	บันไดหัก	
146.	บันไดเสีย	
147.	ป. น้ำมันเครื่อง ซ. ทั่วไป	
148.	ป. น้ำมันเครื่อง	
149.	ป. น้ำมันเครื่อง ซ. ชั่วไป	
150.	ป. น้ำมันเครื่อง ซ. ทั่วไป	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ประกอบอะไหล่	
152.	ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์	
153.	ปรับเบาะ นี้อตขาด โช้ขาด	
154.	ปรับโช้	
155.	ปลดออกแฮนจักรยานขาด	
156.	เปลี่ยนนยางรถจักรยาน	
157.	ปะยาง	
158.	ปะยางจักรยาน	
159.	ปะยางรถจักรยาน	
160.	ปะยางล้อหลัง, เช็ดทั่วไป	
161.	ปั่นฝืด	
162.	ปั่นฝืด คอบิดเบี้ยว	
163.	ปั่นยาก	
164.	ปั่นแล้วขัดๆ	
165.	ปั่นแล้วติด	
166.	ปั่นไม่ได้	
167.	ปั่นไม่ได้	
168.	ฝาท้ายรถพ่วงหลุด	
169.	ฟรีจักรยาน, โช้	
170.	ฟรีไม่ติด	
171.	ม่ติด	
172.	ยากแตก, น้ำมันเครื่องแห้ง	
173.	ยาง ที่วางเท้า	
174.	ยาง เบลค โช้	
175.	ยางนอกยางในเสื่อม	
176.	ยางนอกเสื่อม	
177.	ยางรถ	
178.	ยางรถรั้ว	
179.	ยางรถเสีย	
180.	ยางรถแบน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	ยางรั่ว	
182.	ยางรั่ว เบรกไม่หยุด	
183.	ยางรั่ว ก้านดียบหัก	
184.	ยางรั่ว เบรก	
185.	ยางรั่ว เบรกเสีย โช้แข็ง	
186.	ยางรั่ว แกนล้อหน้าเสีย	
187.	ยางรั่ว โช้ตก	
188.	ยางรั่ว, ลูกปุ่นล่อหลวม	
189.	ยางรั่ว, บันไม่ค้อยได้	
190.	ยางรั่ว/น้ำมันใส่โช้	
191.	ยางรั่ว/ลูกปืน/เพลลา	
192.	ยางรั่ว	
193.	ยางรั่ว/ลูกปืนแตก	
194.	ยางล้อหน้ารั่ว	
195.	ยางล้อหลังแบน มีเสียงเวลาขับขี่	
196.	ยางหน้ารั่ว	
197.	ยางหน้าแบน	
198.	ยางหน้าแบน โช้ยาน	
199.	ยางหมดลม	
200.	ยางหลังรั่ว	
201.	ยางอ่อน เวลาเลี้ยวมีเสียงล่อ	
202.	ยางเสีย	
203.	ยางเสื่อมคุณภาพ	
204.	ยางเสื่อมสภาพ	
205.	ยางแตก	
206.	ยางแตก	
207.	ยางแตก บันไคหัก	
208.	ยางแตก ลูกปืนแตก	
209.	ยางแตก สายเบรกขาด โช้เป็นสนิม	
210.	ยางแตกหน้าหลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	ยางแบน	
212.	ยางแบน ,ไม่มีซี่ล้อหลัง	
213.	ยางแบน 2 ข้าง	
214.	ยางแบน คอเฮดสาย	
215.	ยางแบน ตั้งโซ่	
216.	ยางแบน เวลาปั่นฝืด ๆ	
217.	ยางแบน โซ่เป็นสนิม ปั่นฝืด	
218.	ยางแบน โวห้อย่อน	
219.	ยางแบน/เช็กระบบ	
220.	ยางแฟ้ม ตะกร้าหัก	
221.	ยางใน	
222.	ยางใน ยางนอกเสียด	
223.	ยางในรั่ว	
224.	ยางในล้อหน้า และล้อหลังแตก สเตออร์หลัง	
225.	ยางในล้อหน้า-หลังรั่ว เบรกไม่อยู่	
226.	ยางในล้อหน้าแตก โซ่ขาด	
227.	ยวแบน	
228.	รถของเล่นเด็ก เชื่อมกัน	
229.	รถจักรยาน	
230.	รถจักรยาน เบรกไม่อยู่	
231.	รถจักรยาน ไม่ได้ใช้งานนาน , เติมนม	
232.	รถจักรยาน (ยางรั่ว)	
233.	รถจักรยาน ปั่นไม่ได้	
234.	รถจักรยาน ยางแตก	
235.	รถจักรยาน ยางแบน	
236.	รถจักรยาน ยางแบน ลูกปืนแตก	
237.	รถจักรยาน ย้ายเบรคขวาไปซ้าย ดึงเบรค	
238.	รถจักรยาน เปลี่ยนยาง 2 ล้อ	
239.	รถจักรยาน โซ่ฝืด	
240.	รถจักรยาน โซ่ห้อย่อน	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	รถจักรยาน โซ่หย่อน ยางในรั่ว	
242.	รถจักรยานซ่อมลูกปืน	
243.	รถจักรยานซ่อมโซ่ เบรก ยางรั่ว	
244.	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สายขาด สตาร์ทไม่ติด	
245.	รถจักรยานยางรั่ว	
246.	รถจักรยานยางลั่ว	
247.	รถจักรยานยางเสีย	
248.	รถจักรยานยางเสีย โซ่หย่อน	
249.	รถจักรยานยางแบน โซ่หย่อน	
250.	รถจักรยานรั่ว	
251.	รถจักรยานล้อหลังติด	
252.	รถจักรยานสลักบันไดเสีย	
253.	รถยางรั่ว	
254.	รถล้อเบี้ยว	
255.	รถสามล้อน้ำมันเครื่องซึม	
256.	รถสามล้อหัวเทียนขาด	
257.	รถเข็น เปลี่ยนยาง	
258.	รถเข็นเปลี่ยนยางนอกใน	
259.	รถเข็น	
260.	รถเข็น คานล้อหัก	
261.	รถเข็น (ยางรั่ว)	
262.	รถเข็น (ยางแตก)	
263.	รถเข็น นำมาเชื่อม	
264.	รถเข็น/เพลาล้อขาด	
265.	รถเข็นยางรั่ว	
266.	รถเข็นวัดเพลาสึก ลูกปืนแตก	
267.	รถเข็นหัก ชำรุด	
268.	รถเข็นเชื่อมเหล็ก	
269.	รถไม่มีแรง	
270.	ระบบน้ำมันกระตุก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ระบบเกียร์เสีย	
272.	ระบบเบรกแฮนด์เสีย	
273.	ลมยางไม่มี บันไดปั่นฝืด	
274.	ลมอ่อน	
275.	ลมไม่ออก	
276.	ล้อยางรั่ว	
277.	ลูกปืนกะโหลก, ลูกปืนล้อ, บันไดปั่น	
278.	ลูกปืนกะโหลก, ลูกปืนล้อ, บันไดปั่นขาปั่น	
279.	ลูกปืนกะโหลก, เบาะจักรยาน, ลูกปืนล้อหน้า	
280.	ลูกปืนคอ	
281.	ลูกปืนล้อหน้าแตก	
282.	ลูกปืนล้อหลังเสีย	
283.	ลูกปืนหน้าแตก เบรกหลัง	
284.	ลูกปืนแตก	
285.	ลูกปืนแตก ยางรั่ว	
286.	ลูกปืนแตก เบรกเสีย	
287.	ลูกปืนแตก เพาหลังคาย น็อตไม่ออก	
288.	ลูกสูบเสีย ไม่ตัดเวลาติดเครื่อง	
289.	ล่อ	
290.	ล่อติด	
291.	ล่อรถ เบลค	
292.	ล่อรถชำรุด	
293.	ล่อรถเห็น ไม่สมบูรณ์	
294.	ล่อหน้าเบี้ยว	
295.	ล่อหมุนฝืด	
296.	ล่อหลัง	
297.	ล่อหลังฝืด	
298.	ล่อหลังส่าย	
299.	ล่อหลังแกว่ง	
300.	ล่อหลังไม่หมุน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ลอสหยุด	
302.	ลอสเสื่อมสภาพ	
303.	ลอสแตก	
304.	ลอสเบน สูบลมไม่เข้า	
305.	ลอสไม่หมุน	
306.	ลอสกะบิว	
307.	ลอสคานิวรตสามลอส	
308.	ลอสคาบู	
309.	ลอสไคทรัดไถ	
310.	วาล์วคัง	
311.	สตาร์จไม่ติด	
312.	สตาร์ทยาก	
313.	สตาร์ทสะดุด	
314.	สตาร์ทไม่คอยติด	
315.	สตาร์ทไม่ติด	
316.	สตาร์ทไม่ติด ,เซ็ดทั่วไป	
317.	สตาร์ทไม่ติด/ยางร้ว	
318.	สลักบันได	
319.	สายท้อหยุด	
320.	สายเกียร์ขาด	
321.	สายเบรกจักรยานขาด	
322.	สายเบรกเสีย, โซ่ฟืด	
323.	สายเบรกจักรยานขาด	
324.	สี่ถลอก	
325.	สูบลมไม่เข้า	
326.	สเตอร์รูด	
327.	สเตอร์หมด	
328.	หลอดไฟ	
329.	หลอดไฟขาด	
330.	หลอดไฟท้ายเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	หลอดไฟหน้าขาด	
332.	หัวเทียนดับ น้ำมันเครื่อง	
333.	หัวเทียนบอด	
334.	อັดกาว	
335.	อັดกาวเพื่อกัดสลิง	
336.	เกียร์จักรยานเคลื่อน	
337.	เกียร์เฟ็ด	
338.	เกียร์รุดจักรยานเสีย	
339.	เกียร์เสีย	
340.	เครื่องดับ	
341.	เครื่องมีปัญหา	
342.	เครื่องยนต์ตั้ง	
343.	เครื่องยนต์รอน เช็คเบรค เครื่องเบาดับ	
344.	เครื่องยนต์สุดุด	
345.	เครื่องหลวม	
346.	เครื่องอิด	
347.	เครื่องเดินเบาไม่ได้	
348.	เชื่อมขาตั้ง	
349.	เชื่อมขาตั้งจักรยาน	
350.	เชื่อมขาตั้งรถเงิน	
351.	เชื่อมที่พักเกียร์	
352.	เชื่อมรพ่วงข้าง	
353.	เชื่อมรอยต่อ	
354.	เชื่อมโครงเหล็กรถ	
355.	เช็ค , ถายน้ำมันเครื่อง	
356.	เช็คขาตั้งรถ	
357.	เช็คทั่วไป	
358.	เช็คทั่วไป ,เช็คเบรค	
359.	เช็คยางรถจักรยาน	
360.	เช็คยางหน้า-หลัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	เช็คยางหน้าและหลัง	
362.	เช็คยางหลัง	
363.	เช็ครถ เบรกไม่อยู่	
364.	เช็คสภาพ	
365.	เช็คสภาพ เดิมลมยาง	
366.	เช็คเกียร์	
367.	เช็คเครื่อง	
368.	เช็คเบรก ยาง	
369.	เช็คเบรค	
370.	เช็ค โช้	
371.	เช็ค โช้-ยางร้ว	
372.	เช็คทั่วไป	
373.	เช็คหลอดไฟหน้า/หลังไม่ออก ,เช็คทั่วไป	
374.	เช็คลมยาง, เช็คเบรกหน้า/หลัง	
375.	เติมลม	
376.	เติมลม ตรวจสอบเช็คเบรคมือ	
377.	เติมลม ปะยาง	
378.	เติมลม/ตั้งโช้	
379.	เติมลมยาง,เปลี่ยนโช้ รถจักรยาน	
380.	น้ะจักรยาน	
381.	เบครไม่อยู่	
382.	เบรค	
383.	เบรคมือเสีย	
384.	เบรคหน้า	
385.	เบรคหน้าหลังเสีย	
386.	เบรคหน้าหลังไม่ติด	
387.	เบรคหน้าใช้งานไม่ น้้ำมันเบรคร้ว	
388.	เบรคหมด ลอหมดลม	
389.	เบรคหลังไม่ติด โช้หลุด	
390.	เบรคหลังไม่อยู่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	เบรกเสีย	
392.	เบรกเสีย ยางหลังแตก	
393.	เบรกแตก	
394.	เบรกไม่อยู่	
395.	เบรกไม่อยู่	
396.	เบรก	
397.	เบรก ขาดตั้ง	
398.	เบรก เปลี่ยนยาง โช้	
399.	เบรกติด	
400.	เบรกติด บันไดถีบหัก	
401.	เบรกลอหน้า และลอหลังเสีย	
402.	เบรกหน้า	
403.	เบรกหน้า หลังเสีย	
404.	เบรกหน้า หลังไม่หยุด	
405.	เบรกหน้า และเบรกหลังเสีย	
406.	เบรกหน้าหลังไม่หยุด	
407.	เบรกหน้าใช้งานไม่ได้	
408.	เบรกหน้าใช้งานไม่ได้/โช้หย่อน	
409.	เบรกหน้าไม่อยู่	
410.	เบรคห้ามล้อไม่หยุด เบาะนั่งเสีย	
411.	เบรกเสีย	
412.	เบรกเสีย คอรถหลวม ยางรั่ว	
413.	เบรกเสีย โช้ยาน คอหลวม	
414.	เบรกไม่ดี	
415.	เบรกไม่มี	
416.	เบรกไม่หยุด	
417.	เบรกไม่อยู่	
418.	เบรก ไม่อยู่ ยางนอกเสื่อม	
419.	เบรก ไม่อยู่ เช็คลมยาง	
420.	เบรก ไม่อยู่, ยางแบน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	เบรกไม่ได้	
422.	เบรกไม่ได้ โช้ขึ้นสนิม	
423.	เบรกแตก	
424.	เบลด	
425.	เบาะ	
426.	เบาะขาด	
427.	เบาะจักรยาน	
428.	เบาะนั่งชำรุด	
429.	เบาะพัง	
430.	เบาะหลุด	
431.	เบาะเสีย	
432.	เบาะโยก	
433.	เปลี่ยนโช้จักรยาน	
434.	เปลี่ยนกลอดไฟ	
435.	เปลี่ยนขาตั้ง	
436.	เปลี่ยนจีน และสายพาดพัดลม รถได้	
437.	เปลี่ยนจีนเกาหลัง	
438.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดำ/หมด	
439.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องดำ	
440.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์	
441.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
442.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กลูกปืน	
443.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็ควาล์ว	
444.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, โทรทศน์เปิดไม่ติด	
445.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
446.	เปลี่ยนน้ำเครื่อง 2 คัน	
447.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
448.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็ทั่วไป	
449.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไฮโดลิก	
450.	เปลี่ยนบันได 2อัน	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	เปลี่ยนบางเบรก	
452.	เปลี่ยนยาง	
453.	เปลี่ยนยาง ถ่านน้ำมันเครื่อง	
454.	เปลี่ยนยาง ปรับโซ่ หยอดน้ำมัน	
455.	เปลี่ยนยาง เปลี่ยนสเตอร์หลัง	
456.	เปลี่ยนยาง โซ่	
457.	เปลี่ยนยางนอก	
458.	เปลี่ยนยางนอก, โซ่	
459.	เปลี่ยนยางนอก-ใน	
460.	เปลี่ยนยางรถ	
461.	เปลี่ยนยางรถจักรยาน	
462.	เปลี่ยนยางล่อหน้า	
463.	เปลี่ยนยางล่อหน้า-ล่อหลัง	
464.	เปลี่ยนยางล่อหลัง	
465.	เปลี่ยนยางหลังรถจักรยาน	
466.	เปลี่ยนยางใน	
467.	เปลี่ยนยางในและเบาะ	
468.	เปลี่ยนลูกปืนคอจักรยาน	
469.	เปลี่ยนล้อ	
470.	เปลี่ยนหัวเทียน	
471.	เปลี่ยนอะไหล่	
472.	เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้	
473.	เปลี่ยนเบรก	
474.	เปลี่ยนเบรก	
475.	เปลี่ยนเบรก(จักรยาน)	
476.	เปลี่ยนเบาะ	
477.	เปลี่ยนโซ่	
478.	เปลี่ยนโซ่รถ	
479.	เปลี่ยนไฟรถ การเกษตร	
480.	เปลี่ยนยางจักรยาน	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	เปลี่ยนยาง	
482.	เปิดฝ้าง้ำมันไม่ได้	
483.	เปิดไม่ติด	
484.	เปิดไม่ได้	
485.	เพลากลางฟรี	
486.	เพลาคิด	
487.	เพลาล้อรถแตก	
488.	เพลาล้อหน้าหลวม	
489.	เฟืองท้ายเสีย ลวดวงล้อขาด วงล้อผิด	
490.	เฟืองมีเสียงดัง	
491.	เฟืองเกียร์รูด	
492.	เร่งเครื่องไม่ได้	
493.	เร่งไม่ขึ้น เปลี่ยนผ้าเบรก	
494.	เสียงดัง	
495.	เสียบไปแล้วไฟบ้านตัด	
496.	เสื่อม	
497.	เหล็กขาด	
498.	เหล็กหลุดจากตัวรถเข็น	
499.	แกนเกียร์รูด	
500.	แตรรถยนต์ไม่ดัง	
501.	แนวลูกสูบ TZR	
502.	แนวลูกสูบ	
503.	เบตเสีย	
504.	เบรคไม่อยู่	
505.	แฮน ล้อ ที่ปั่น	
506.	แฮนจักรยานหัก	
507.	แฮนค์ขาด ใสโซ่	
508.	แฮนค์หัก	
509.	โครงรถหัก (รถเข็นผัก)	
510.	โซ่ขาด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	โซ่หลุดบ่อย	
512.	โซ่	
513.	โซ่ ยางใน ล้อ	
514.	โซ่,ยาง	
515.	โซ่ขาด	
516.	โซ่ขาด ยางรั่ว	
517.	โซ่ขาด ยางล้อแบน	
518.	โซ่ขาด ยางในไม่มี ไม่มีเบาะนั่ง	
519.	โซ่จิ้นสนิม	
520.	โซ่จักรยานขาด	
521.	โซ่จักรยานหย่อน	
522.	โซ่ชำรุด	
523.	โซ่ดิ่ง	
524.	โซ่ตก	
525.	โซ่ตก โซ่ยาน	
526.	โซ่ตกตลอดเวลา	
527.	โซ่ตกบ่อย	
528.	โซ่ตกบ่อย เปลี่ยนยางนอก	
529.	โซ่ติด	
530.	โซ่ฝืด	
531.	โซ่พัง	
532.	โซ่ยาน	
533.	โซ่หย่อน	
534.	โซ่รถจักรยานหย่อน	
535.	โซ่รถยาน เบรกไม่ติด	
536.	โซ่รถหย่อน	
537.	โซ่ลื่นเสียงดัง	
538.	โซ่หย่อน	
539.	โซ่หย่อน ลูกปืนดิ่ง	
540.	โซ่หย่อน หลุดบ่อยๆเวลาปั่น	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	โซ่หย่อนยาน	
542.	โซ่หลวม	
543.	โซ่หลุด	
544.	โซ่และสเตอร์สึกหรอ	
545.	โซ่ใช้งานไม่ได้	
546.	โถนั้ง	
547.	โซ่ใช้งานไม่ได้	
548.	โซ่อยู่แล้วมันดับ	
549.	โซ่ไม่ได้	
550.	โซ่ยาง	
551.	โซ่ลูกปืนคอจักรยาน	
552.	โซ่โซ่	
553.	โซ่ซาร์จเสีย	
554.	ไฟหน้า	
555.	ไฟหน้ารถไม่ติด (รถสามล้อ)	
556.	ไฟหน้าหลังไม่ติด	
557.	ไฟเกียร์	
558.	ไฟเกียร์ ไฟหน้า	
559.	ไฟเข้าแต่น้ำไม่ร้อน	
560.	ไฟเบรก	
561.	ไฟเลี้ยวไม่ติด	
562.	ไฟไม่ติด	
563.	ไฟไม่เข้า	
564.	ไมค์คอยติด	
565.	ไมค์ติด	
566.	ไมค์กล้องมองหลังท้ายกระบะ	
567.	ไมค์มีขาตั้ง	
568.	ไมค์มีพิด เปลี่ยนที่ปั่น	
569.	ไมค์มีลม เวลาปั่นมีเสียง	
570.	ไมค์มีลมยาง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม ยานพาหนะอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	ไม่มีเบรก โช้เป็นสนิม	
572.	ไม่มีแรงติดยาก	
573.	ไม่มีโช้ ยางแบน	
574.	ไม่มีโช้ ไม่มีเบาะ	
575.	ไม่สามารถใช้งานได้	
576.	ใส่ไม่เข้า	