

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.	คาบูเรเตอร์รั่ว	
2.	ขดรวดขาด	
3.	คาบูตัน เครื่องเร่งไม่ขึ้นเวลาทำงาน	
4.	คาร์บูเรเตอร์รั่ว สตาร์ทไม่ติด	
5.	ซี้อต	
6.	ซี้นมือหมุนชำรุด	
7.	ดับแล้วสตาร์ทไม่ติด	
8.	ตรวจเช็คทั่วไป	
9.	ตรวจเช็คระบบไฟ	
10.	ถายน้ำมันเครื่อง	
11.	ทำงานแล้วดับไป สตาร์ทแล้วไม่ติด	
12.	ทิ้งไว้นานแล้วไม่ติด	
13.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ	
14.	น้ำมันขึ้นไม่สม่ำเสมอ	
15.	น้ำมันเครื่องรั่ว	
16.	น้ำมันเครื่องหมดสภาพ/เช็คทั่วไป	
17.	น้ำมันไม่ลง	
18.	น้ำมันไหล	
19.	มอเตอร์ไม่หมุน	
20.	ยางรั่ว	
21.	รถสตาร์ทมือไม่ติด	
22.	ลูกปืนแตก	
23.	ล้างคาบู เปลี่ยนหัวเทียน	
24.	สตาร์ทไม่ติด	
25.	สตาร์ทติดยาก	
26.	สตาร์ทไม่ติด	
27.	สตาร์ทติดยาก	
28.	สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด	
29.	สตาร์ทไม่ค่อยติด	
30.	สตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	สตาร์ทไม่ติด	
32.	สปริงขาด เครื่องชอด	
33.	สปริงลานเสีย	
34.	สายคั่นเร่งขาด	
35.	สายน้ำมันขาด ท่อไอเสียหลุด	
36.	สายน้ำมันหล่อโซ่หลุด	
37.	สายสตาร์ทขาด	
38.	หมุนไม่ได้	
39.	หัวเทียนบอด, ลูกปืนล้อหน้า	
40.	อากาศน้ำมันรั่ว	
41.	เครื่องกระตุก	
42.	เครื่องฉีกยาเร่งไม่ขึ้น	
43.	เครื่องตัดไม้ไม่ติด	
44.	เครื่องตัดหญ้า	
45.	เครื่องตัดหญ้าไม่ทำงาน	
46.	เครื่องปั้มน้ำ ไฟไม่เข้า	
47.	เครื่องพ่นยาพ่นไม่ออก	
48.	เครื่องมีเสียงดัง	
49.	เครื่องยนต์เล็กมีน้ำมันซึม	
50.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
51.	เครื่องสูบลมไม่ขึ้น	
52.	เครื่องสูบลมไม่ดึงน้ำ	
53.	เครื่องเรือเบนซิลไม่มีกำลัง	
54.	เครื่องเลื่อยไม้ เร่งไม่ขึ้น	
55.	เครื่องเลื่อยไม้เปิดไม่ติด	
56.	เครื่องไม่ติด	
57.	เครื่องตัดยาง	
58.	เช็คทั่วไป	
59.	เบรคไม่อยู่-หลัง	
60.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
62.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
63.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
64.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบเช็คทั่วไป	
65.	เปลี่ยนหัวเทียน ล้างคาบิว เช็กดิ่งสตาร์ท สายยางน้ำมัน	
66.	เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้	
67.	เปิดแล้วไม่ติด	
68.	เปิดไม่ติด	
69.	เร่งเครื่องแล้วดับ	
70.	เร่งเครื่องไม่ขึ้น	
71.	เร่งไม่ขึ้น	
72.	เลื่อยยนต์ สตาดติดยาก	
73.	เลื่อยยนต์มีอายุการใช้งานหลายปี	
74.	เลื่อยตัดไม้กระตุก พอเลื่อยแล้วเครื่องดับ	
75.	แผ่นไม้หมุน	
76.	แหวนหลวม	
77.	โซ่ติด	
78.	ใช้งานไม่ได้	
79.	ไฟหน้าไม่ออก	
80.	ไม่คอยติด	
81.	ไม่ติด	