

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	-	
3.	1. ล็อคไม่ได้อ 2. ปิดไม่ได้อ	
4.	1. ไฟไม่เข้า 2. ไดรฟ์ไม่ทำงาน/มอเตอร์ไม่ทำงาน	
5.	1.สตาร์ทติดยาก	
6.	กดแล้วไม่หมุน	
7.	กบไสไม้ ที่ใส่ใบแตก	
8.	กรงเกาชำรุด	
9.	กรองน้ำมันรั่ว	
10.	กระตักน้ำร้อนไม่ร้อน	
11.	กระบอกฉีดยาไฟไม่เข้า	
12.	กล่องงานหัวแจ๊คเสีย	
13.	ขอตัดแปลง	
14.	ขัดข้อง	
15.	ขาตั้งหัก	
16.	คลายน็อตไม่ออก	
17.	คันสตาร์ทแข็ง คันเร่งไม่ขึ้น	
18.	คาดหัก	
19.	คาบูกเสีย	
20.	งานเชื่อม	
21.	จมน้ำ	
22.	จอบ (หัก)	
23.	จอบขุดดินไม่คม	
24.	จอบหัก เชื่อมจอบและเจียร์คมไชนางนปกติ	
25.	จักรยาน เชื้อคยงโน บรรได โซ	
26.	จักรยาน เปลี่ยนยาง	
27.	จักรยาน โซยานเชื้อคลูกปืน	
28.	จักรยานปะยาง	
29.	จักรยานสามล้อ เชื้อคลูกปืน	
30.	จักรยาย ลูกปืนแตก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	จักรยายเปลี่ยนบันได	
32.	จักรโบราณเดินไม่ไป	
33.	จานดาวเทียม สัญญาณไม่ได้	
34.	จิ๊กซอว์เครื่องชอยไม่ถ่านแตก	
35.	ฉีดยาไม่คอยแรง	
36.	ชาร์ตแบตไม่เข้า	
37.	ชาร์ตแบตไม่เข้า	
38.	ชาร์ตไฟไม่เข้า	
39.	ซีด	
40.	ซีลรั่ว	
41.	ซีดเมื่อใช้งาน	
42.	ซ่อมจักรยาน	
43.	ซ่อมลูกหมู	
44.	ดึงน้ำมันขึ้น	
45.	ดูดน้ำมันขึ้น	
46.	ดูดน้ำมันเต็ม	
47.	ตามคาดหัก	
48.	ตรวจระบบไฟ	
49.	ตรวจสภาพ	
50.	ตรวจสอบยาง	
51.	ตรวจเช็ค	
52.	ตรวจเช็ค หัวหมู ไฟไม่เข้า	
53.	ตัดยาง เร่งไม่ขึ้น	
54.	ตัวปั่นไม่หมุน ปั่นลมไม่อัดลมเข้า	
55.	ตัวล็อกไม่ได้	
56.	ตั้งจูนใหม่	
57.	ตั้งโซ่	
58.	ติด แต่เครื่องเร่งแล้วดับ	
59.	ติด แต่ไม่มีเสียงข้างใน	
60.	ติดยาก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อมเครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ติดอยาก ตกน้ำ	
62.	ติดแต่ตัดไฟ	
63.	ติดๆ ดับๆ	
64.	ติดๆดับๆ	
65.	ตู้เชื่อมเปิดเครื่องไม่ติด	
66.	ตู้เชื่อมไม่ติด	
67.	ต่อสายผิด	
68.	ต่อแบตเตอรี่ไม่เข้า	
69.	ถังน้ำมันรั่ว	
70.	ถ่านหมด	
71.	ถ่านหมด สบัด	
72.	ถ่านอ่อน หมุนช้า	
73.	ถายน้ำมันเครื่อง	
74.	ที่ขูดดิน ไม่หมุน	
75.	ที่นั่งเหล็กหัก	
76.	ที่ใส่หัวหอมเสีย	
77.	ทำพยนต์ัน	
78.	นาฬิกาไม่เดิน	
79.	นำไปตัดมาเจีย	
80.	น้ำไม่ออก	
81.	น็อตหลุด	
82.	น้ำมันที่โซ่ไม่ฉีดย	
83.	น้ำมันท่วมคาบู	
84.	น้ำมันรั่ว	
85.	น้ำมันรั่ว/สตาร์ทไม่ติด	
86.	น้ำมันเครื่อง	
87.	น้ำมันเครื่องขึ้นหม้อน้ำ	
88.	น้ำมันเครื่องหมดอายุ, โซ่หย่อน, กรองอากาศสกปรก	
89.	น้ำมันเครื่องแห้ง	
90.	น้ำมัน โซ่รั่ว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	น้ำมันไม่ลง	
92.	น้ำมันไหล	
93.	น้ำรั่ว น้ำไม่แรง	
94.	น้ำลงห้องเครื่อง	
95.	บริการตัดผมชาย	
96.	บันได	
97.	ประกอบเครื่อง	
98.	ปรับลูกปืน	
99.	ปรับเอง	
100.	ปรับโหมคเปิดปิดไม่ได้	
101.	ปั้มน้ำ ดับเอง เดินไม่สม่ำเสมอ	
102.	ปั้มน้ำ ไฟไม่เข้า	
103.	ปั้มน้ำ ไม่ติด	
104.	ปั้มลมไม่ติด	
105.	ปั้มไม่ทำงาน	
106.	ปั้นไม่ได้	
107.	ปั้มน้ำ ไฟไม่เข้า	
108.	ปั้มสูบน้ำไม่ติด	
109.	พราไม่มีคม	
110.	พีพวงรถหลุด	
111.	พ่นน้ำไม่ออก	
112.	พื่นหัก	
113.	มอเตอร์สายขาด	
114.	มอเตอร์	
115.	มอเตอร์จักรเย็บผ้า เสียงดัง ไม่ทำงาน	
116.	มอเตอร์หมุนแต่ไม่มีแรง	
117.	มอเตอร์ใหม่	
118.	มอเตอร์ไม่ทำงาน	
119.	มอเตอร์ไม่หมุน	
120.	มาตรวจเช็คที่สามารถใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ใช้มา 2 ปี	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	มีดถากหญ้าไม่คม	
122.	มีดหัก	
123.	มีดไม่คม	
124.	มีเสียงดังในเครื่อง	
125.	มีเสียงดัง	
126.	มีเสียงดังภาพในเครื่อง	
127.	มุงลวดขาด	
128.	ยกไม่ขึ้น/น้ำมันซึม	
129.	ยางรั่ว	
130.	ยางแตก	
131.	ยางในแตก	
132.	รถของเล่นไฟติด แต่เวลาเหยียบคันเร่งดับ	
133.	รถพี	
134.	รถเจ็ญ เปลี่ยนลูกปืน	
135.	รถเจ็ญน้ำ ล่องแกว่ง	
136.	ระบบธรรมดาไม่ทำงาน	
137.	ระบบสตาร์ทมีปัญหา	
138.	ระบบเฟืองเสียหาย เฟืองหลวม	
139.	รับจอมเสียม	
140.	รับมีด	
141.	รั่ว	
142.	ร้อนไว	
143.	ล่องเครื่อง	
144.	ตั้งกระดูกและสายคันเร่ง	
145.	ลับกรรไกรตัดกิ่งไม้	
146.	ลับคม	
147.	ลับคมจอบ	
148.	ลับคมจอบ,มีดพรว	
149.	ลับคมมีด	
150.	ลับคมมีดพรว	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	ลับคมมีดปลาและกรรไกรตัดหญ้า	
152.	ลับจอบ	
153.	ลับจอม	
154.	ลับมีด	
155.	ลับมีดตัดยาง	
156.	ลับมีดทำครัว	
157.	ลับมีดพรา	
158.	ลับมีด	
159.	ลับเสียม	
160.	ลับใบตัดหญ้า	
161.	ลานstartค้าง	
162.	ลูกปืนแตก	
163.	ลูกปืนลื้อคดอกหาย	
164.	ลูกปืนแตก	
165.	ลูกสูบติด	
166.	ลูกสูบติด	
167.	ลูกหนู	
168.	ลูกหนูติดๆ ด้บๆเวลาใช้งาน	
169.	ลูกหนูเปิดไม่ติด	
170.	ลูกหนูไม่ติด	
171.	ลอคติด	
172.	ลอคติด โขยาน เช็ครอบคัน	
173.	ลอคเสีย	
174.	ลางคาบ	
175.	ลางคาบเรคเตอร์	
176.	วงเดือนฝรั่งสวิทซ์เสีย	
177.	วาล์วน้ำมันเปิดปิดไม่อยู่ น้ำมันไหลออกเอง	
178.	สตรัทไม่ติด	
179.	สตรัทไม่ติด	
180.	สตาทติดแต่แรงน้ำไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	สตาร์ทไม่ติด	
182.	สตาร์ทไม่ติด	
183.	สตาร์ทไม่ติด	
184.	สตาร์ทไม่ติด	
185.	สตาร์ทไม่ติด	
186.	สตาร์ทติดบ้าง	
187.	สตาร์ทไม่ติด	
188.	สตาร์ทติดยาก	
189.	สตาร์ทติดยาก น้ำมันรั่ว	
190.	สตาร์ทติดแต่ลมไม่เข้าถัง	
191.	สตาร์ทติดแล้วดับ	
192.	สตาร์ทยาก	
193.	สตาร์ทยาก , เครื่องร้อน	
194.	สตาร์ทยาก น้ำมันท่วมเครื่อง	
195.	สตาร์ทเครื่องตัดแต่ไม่ทำงาน	
196.	สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด	
197.	สตาร์ทไม่ติด	
198.	สตาร์ทไม่ติด และปุ่มกดน้ำมันไม่ทำงาน	
199.	สตาร์ทไม่ติด คั่นแรงข้าง เช็คทั่วไป	
200.	สตาร์ทไม่ติด หรือสตาร์ทติดยาก	
201.	สตาร์ทไม่ติด, น้ำมันดำไม่ค่อยออก	
202.	สตาร์ทไม่ติด, เครื่องดับ	
203.	สตาร์ทเครื่องไม่ติด	
204.	สตาร์ทไม่ติด	
205.	สตาร์ทไม่ติด	
206.	สับดี	
207.	สปริงหลุด	
208.	สวิชเสีย	
209.	สวิตกดไม่ได้	
210.	สวิตซ์ปิด - เป็เสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	สวิตช์เปิด-ปิดเครื่องไม่ทำงาน	
212.	สวิตช์มอเตอร์เสีย	
213.	สวิตช์เปิดปิดเสีย	
214.	สวิตช์เปิดไม่ได้ติดๆดับๆ	
215.	สวิตช์ไฟไม่เข้า	
216.	สวิตช์ไม่ดี	
217.	สวิตช์กดปิดเปิดไม่ได้	
218.	สวิตช์ล๊อคไม่อยู่	
219.	สวิตช์เปิด-ปิดไม่ได้	
220.	สวิตช์แดงกลับ	
221.	ส่วาน	
222.	ส่วาน / สวิตช์เสีย	
223.	ส่วาน ไม่แรง	
224.	ส่วานติดๆ ดับๆ	
225.	ส่วานมอเตอร์ไม่ดี	
226.	ส่วานยังเข้าฝาผนังแล้วฟรีมีเสียง	
227.	ส่วานลูกปืนแตก	
228.	ส่วานหัวไม่หมุน	
229.	ส่วานเปิดไม่ติด	
230.	ส่วานไบไม่เข้า	
231.	ส่วานไฟฟ้า ไฟไม่เข้า	
232.	ส่วานไฟไม่เข้า	
233.	ส่วานไม่ติด	
234.	ส่วานไม่หมุน	
235.	สายขาด	
236.	สายดึงขาด	
237.	สายพานขาด	
238.	สายพานหลุด	
239.	สายสัญญาณเสียบไม่ได	
240.	สายไฟขาด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	สายไฟชำรุด	
242.	สายไฟช็อต	
243.	สายไฟช็อต	
244.	สายไฟฟ้า	
245.	สายไฟฟ้าขาด	
246.	สับลมอัดลมไม่ได้	
247.	สับไม่ขึ้น	
248.	สเตอร์รูด	
249.	หมุนแต่หมุนเบาๆ	
250.	หมุนแต่ไม่มีไฟลุก	
251.	หมุนไม่แรง	
252.	หลอดไฟหลังไม่ออก	
253.	หัก ชำรุด	
254.	หัวจอบหลุดออกจากด้ามจับ	
255.	หัวสว่านไม่หมุน	
256.	หัวเจีย	
257.	หัวเจียไม่ทำงาน	
258.	หัวเทียนเสีย	
259.	หัวไม่หมุน	
260.	หินเจียมีอาการเสียงดังเวลาใช้งาน	
261.	หินเจียไม่ติด	
262.	หินเจียร Maktax	
263.	หินเจียเสีย	
264.	หินเจียแบบเก่าไม่ตัด	
265.	หินเจียไฟไม่เข้า	
266.	หินเจียไม่ติด	
267.	หินเจียไม่หมุน	
268.	หินเจียเปิดไม่ติด	
269.	อกสว่านหัก	
270.	อะไหล่หลุด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	อืด	
272.	เกลียวรูด	
273.	เก็บลมไม่อยู่	
274.	เกา	
275.	เข็มไม่ขยับ	
276.	เข็มไม่ขึ้น	
277.	เข็มไม่เดิน	
278.	เขาคามใหม่	
279.	เครื่องจักรไม่ทำงาน	
280.	เครื่องขุดมะพร้าวไม่ติด	
281.	เครื่องจักรกลไม่ทำงาน	
282.	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ฉีดน้ำไม่ออก	
283.	เครื่องซัด	
284.	เครื่องชา	
285.	เครื่องซอด	
286.	เครื่องดับ	
287.	เครื่องดับไม่ติด	
288.	เครื่องดับใช้งานไม่ได้	
289.	เครื่องตัดยาง	
290.	เครื่องตัดหญ้า อากาศรอบ ดับ สายสตาร์ทขาด	
291.	เครื่องตัดหญ้า น้ำมันท่วม	
292.	เครื่องตัดหญ้า สตาดไม่ติด	
293.	เครื่องตัดหญ้า สตาร์ทไม่ติด	
294.	เครื่องตัดหญ้า เครื่องวูบ	
295.	เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติด	
296.	เครื่องตัดเหล็กไม่ติด	
297.	เครื่องตัดเหล็กๆไม่ติด	
298.	เครื่องตัดไม้ สตาดติดยาก	
299.	เครื่องตัดไม้สตาดไม่ติด	
300.	เครื่องตัดไม้สตาร์ทไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	เครื่องตัดไม้แรงเองเวลาตัด	
302.	เครื่องตัดไม้แรงไม่ได้	
303.	เครื่องตัดไม้ไม่ค่อยติด	
304.	เครื่องติดยาก	
305.	เครื่องติดแต่หัวไม้หมุน	
306.	เครื่องติดแต่แรงไม่ขึ้น	
307.	เครื่องปั่นน้ำสตาร์ทไม่ติด	
308.	เครื่องปั่นไฟไม่ติด	
309.	เครื่องบีบลมไม้แรง ไม่ค่อยหมุน	
310.	เครื่องบีบไม้ทำงาน	
311.	เครื่องบีบน้ำ น้ำมันไม่ไหล	
312.	เครื่องบีบลม ลมไม่เข้า	
313.	เครื่องบีบลมไม่มีแรงดัน	
314.	เครื่องพ่นข้าวสวิตช์ปิด-เปิดไม่ได้	
315.	เครื่องพ่นยา สตาร์ทไม่ติด	
316.	เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร สตาร์ทไม่ติด	
317.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด	
318.	เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด	
319.	เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง	
320.	เครื่องร่อนแล้วดับ	
321.	เครื่องวูบ ดับบ่อย	
322.	เครื่องวูบ สายน้ำมันมีปัญหา	
323.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
324.	เครื่องสตาร์ทไม่ติด	
325.	เครื่องสว่านเปิดไม่ติด	
326.	เครื่องสูบน้ำ สตาร์ทไม่ติด	
327.	เครื่องสูบลมเสีย	
328.	เครื่องหัวหมู ไม่ตัด	
329.	เครื่องหินเจียร ไฟไม่เข้า	
330.	เครื่องออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	เครื่องเจีย เปิดปิดไม่ได้	
332.	เครื่องเจียร ล็อคไม่อยู่	
333.	เครื่องเจียเปิดไม่ติด	
334.	เครื่องเจือ เปิดไม่ติด	
335.	เครื่องเปิดไม่ติด	
336.	เครื่องเรือ ถายน้ำมันเครื่อง	
337.	เครื่องเรือ ถังคาร์บูเรเตอร์ ถายน้ำมันเครื่อง	
338.	เครื่องเร่งไม่ได้	
339.	เครื่องเลื่อยยนต์ สตาร์ทไม่ติด น้ำมันรั่ว	
340.	เครื่องเลื่อยโซ่สตาร์ทไม่ติด	
341.	เครื่องใช้งานไม่ได้	
342.	เครื่องไม่ติด	
343.	เครื่องไม่ติด จมน้ำท่วม	
344.	เครื่องไม่ทำงาน	
345.	เครื่องไม่มีกำลัง	
346.	เครื่องไม่ติด	
347.	เจาะไม่เข้า	
348.	เชื่อม	
349.	เชื่อมจอบ	
350.	เชื่อมคานกรรไกรแต่งกิ่งไม้	
351.	เชื่อมค้อนมิด	
352.	เชื่อมเหล็ก	
353.	เชื่อมโครง	
354.	เชื่อมใบมีด	
355.	เชื่อมไม่ติด	
356.	เช็ค	
357.	เช็คคาบูเรเตอร์ เครื่องปั่นไฟ	
358.	เช็คทุกอย่าง	
359.	เช็คสภาพ (ประกอบ)	
360.	เช็คสายไฟเข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	เช็คดูเครื่องปั่นไฟ ไฟไม่เข้า	
362.	เดินเบาไม่ได้	
363.	เติมน้ำมัน	
364.	เบรก	
365.	เบรกเสีย	
366.	เบรก ไม่อยู่	
367.	เบาะ	
368.	เบาะเครื่องแล้วดับ	
369.	เปลี่ยนยาง	
370.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
371.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
372.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	
373.	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์	
374.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
375.	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คน้ำมัน	
376.	เปลี่ยนยาง	
377.	เปลี่ยนสาย start	
378.	เปลี่ยนสายไฟ	
379.	เปลี่ยนอะไหล่	
380.	เปลี่ยนเบารันนิ่ง	
381.	เปิดติดยาก เครื่องร้อนเร็ว และดับไป	
382.	เปิดสวิทซ์ไม่ติด	
383.	เปิดเครื่องไม่ติด	
384.	เปิดแล้วมีควันขึ้น	
385.	เปิดแล้วไม่ติด	
386.	เปิดไม่ติด	
387.	เปิดไม่ติด (สว่านไฟฟ้า)	
388.	เปิดไม่ติด / ไฟไม่เข้า	
389.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
390.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า (เลื่อยไฟฟ้า)	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	เพ็คๆซัดๆ	
392.	เร่งแล้ว เครื่องดับ	
393.	เร่งไม่ขึ้น	
394.	เร่งไม่ค่อยขึ้น	
395.	เร่งไม่สะดวก สายคาบิลหลุด	
396.	เลื่อนยนต์น้ำมันรั่ว	
397.	เลื้อย	
398.	เลื้อยกล ติดยาก	
399.	เลื้อยตัดโซ่ ที่สตาตเสีย	
400.	เลื้อยตัดไม้ สตาร์ทไม่ติด	
401.	เลื้อยตัดไม้ สตาร์ทไม่ติด	
402.	เลื้อยยนต์ไม่ติด	
403.	เลื้อยยนต์สตาตไม่ติด	
404.	เลื้อยยนต์สตาร์ทไม่ติด	
405.	เลื้อยยนต์โซ่ติด	
406.	เลื้อยยนต์ไฟฟ้าเครื่องไม่เข้า	
407.	เลื้อยวงเคื่อน ใช้งานแล้วมีเสียงดัง	
408.	เลื้อยวงเคื่อนเปิดไม่ติด	
409.	เลื้อยวงเคื่อนไม่ติด	
410.	เลื้อยวงเวียน ไฟไม่เข้า	
411.	เลื้อยสตาตไม่ติด	
412.	เลื้อยเร่งไม่ขึ้น	
413.	เลื้อยโซ่ เช็คสภาพ	
414.	เลื้อยโซ่ ไม่ติด	
415.	เลื้อยโซ่ยนต์สตาตไม่ติด	
416.	เลื้อยโซ่ยนต์สตาตไม่ติด / สายดึงขาด	
417.	เลื้อยโซ่ไฟไม่เข้า	
418.	เลื้อยไฟฟ้า ไฟไม่เข้า ติดๆดับๆ	
419.	เลื้อยไฟฟ้า สวิตซ์เสีย	
420.	เลื้อยไฟฟ้า ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	เลื่อยไฟฟ้าเปิดเครื่องไม่ติด	
422.	เลื่อยไฟฟ้าใบพัดคด	
423.	เลื่อยไม่ทำงาน	
424.	เวลาทำงานมีประกายไฟ	
425.	เวลาเปิดไม่มีไฟกระพริบ	
426.	เวลาใช้งานแล้ว ถ้ามันร้อนแรงๆ มันสตาร์ทไม่ติด	
427.	เสีย	
428.	เสีย ใช้งานไม่ได้	
429.	เสียงดัง	
430.	เสียงดัง เครื่องสั่น	
431.	เสียงดังผิดปกติ	
432.	เสียงไม่ดัง	
433.	เสียงไม่ออกแต่ไฟยังเปิดได้อยู่	
434.	เสียปลั๊กไฟไม่เข้า	
435.	เหล็กคับ	
436.	เหล็กหัก	
437.	แกนใบตัดไม่หมุน	
438.	แบตเตอรี่เสีย	
439.	เบรเสีย	
440.	แผงโซล่าเซลล์ สายขาด	
441.	แม่แรงตะเข้ใหญ่	
442.	โซ่ขาด	
443.	ใช้งานไม่ได้	
444.	ใช้งานไม่ได้	
445.	ใช้ไม่ได้	
446.	ใบตัดไม่หมุน	
447.	ใบพัดเสีย	
448.	ใบมีดตัดหญ้าไม่คม	
449.	ใบมีดไม่คม	
450.	ใบเลื่อยเสีย	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	ใบเหลาไม่คม	
452.	ให้เช็ค,ล้างเครื่อง	
453.	ไครไม่หมุน	
454.	ไฟฉายไม่ติด	
455.	ไฟช็อต	
456.	ไฟดูด	
457.	ไฟฟ้าไม่เข้า	
458.	ไฟรั่ว	
459.	ไฟหน้าไม่ติด	
460.	ไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน	
461.	ไฟเข้าไม่สม่ำเสมอ	
462.	ไฟไม่ติด	
463.	ไฟไม่เข้า	
464.	ไฟไม่เข้า สายไฟชำรุด	
465.	ไฟไม่เข้า ไม่ทำงาน	
466.	ไม่คม	
467.	ไม่คม บิ่น	
468.	ไม่คอยได้ใช้งาน ต้องล้างน้ำมัน	
469.	ไม่ดูดน้ำ	
470.	ไม่ตัด	
471.	ไม่ติด	
472.	ไม่ติด รูด	
473.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
474.	ไม่ติด ไม่หมุน	
475.	ไม่ติดเลย	
476.	ไม่ติดๆดับๆ	
477.	ไม่ทราบสาเหตุ	
478.	ไม่ทำงาน	
479.	ไม่มีกำลัง	
480.	ไม่มีลมเข้า	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องจักรกลอื่น ๆ

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	ไม่มีแรง	
482.	ไม่ร้อน	
483.	ไม่สามารถเล่นได้ เมื่อเปิดสวิทช์	
484.	ไม่สามารถใช้งานได้	
485.	ไม่ส่าย	
486.	ไม่หมุน	
487.	ไม่หมุน (เครื่องเจีย)	
488.	ไม่หมุน ไฟไม่เข้า	
489.	ไม่หัน	
490.	ไม่เดิน	
491.	ไม่แรง, ลางคาบ	
492.	ไฟดับ	