

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
1.		
2.	Power Supply เสีย	
3.	Powersupply	
4.	ไฟไม่เข้า	
5.	-	
6.	1. เปิดไม่ติด 2. เม้าส์ฝืด	
7.	1.CAP เสีย	
8.	1.พิมพ์อักษร ง-ต-ช ไม่ติด 2.เปลี่ยนภาษาไม่ได้	
9.	1.เปิดติด 2.power supply ทำงาน	
10.	1.เปิดติด 2.เวลาไม่มี	
11.	1.เปิดไม่ติด 2.power supply ไม่ทำงาน	
12.	1.เปิดไม่ติด 2.power supply ไม่ทำงาน 3.คีย์บอร์ดพัง	
13.	Activate Windows 7 (32 bit) , Virus Surabaya , Hidden Folder	
14.	Adapter เสีย	
15.	Case เปิดไม่ติด	
16.	CPC เปิดไม่ติด	
17.	CPU	
18.	CPU มีเสียงดัง	
19.	CPU มีเสียงดังรบกวน	
20.	cpu เปิดเครื่องไม่ติด	
21.	CPU เปิดไม่ติด	
22.	CPU ไฟไม่เข้า POWER SUPPLY เสีย	
23.	CPU ไม่ติด	
24.	CPU ไม่หมุน	
25.	CPUเปิดไม่ติด	
26.	CPUไม่ประมวลผล	
27.	DVD ไม่อ่าน	
28.	Excel ใช้งานไม่ได้	
29.	HARDDISK ชำรุด	
30.	Hub เสียขยับไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
31.	netbook เปิดแล้วติดๆ ดับๆ	
32.	No boot drvioe	
33.	PC เปิดไม่ออก	
34.	Power Supple ทำงานแล้วดับ	
35.	power supply ทำงานแล้วดับ	
36.	Power Supply พัง	
37.	power supply ไม่ทำงาน	
38.	Print ไม่ได้	
39.	RAM ดั้ง	
40.	Ram เสีย	
41.	RAMดั่ง	
42.	supplyเสีย	
43.	Virus	
44.	Virus ,Windows	
45.	Virus Surabaya	
46.	windor เสีย	
47.	window มีปัญหา	
48.	window เสีย	
49.	Windows	
50.	Windows เสีย	
51.	Windows ใช้นี้ไม่ได้	
52.	windowเสีย	
53.	กดปุ่มสวิตซ์คอมพิวเตอร์ไม่ได้	
54.	กระดาษไม่ออก	
55.	การด์จอมีปัญหา	
56.	การด์จอหลวม	
57.	การด์จอเปิดไม่ติด	
58.	การด์จอเสีย	
59.	ขณะปรับติคขัด	
60.	จับไปแล้วดับ น้ำมันไม่ลง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
61.	ขาดการใช้งานยาวนาน	
62.	ขาดังคอมหลุด	
63.	ขึ้น P 10	
64.	ความพิวเตอร์ทำงาน Power Supply ทำงาน	
65.	ความพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ติด	
66.	ความพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟฟ้าไม่เข้า	
67.	คอมชา	
68.	คอมพวดเตอร์จอฟ้า	
69.	คอมพิมเตอร์ไม่ทำงานไฟไม่เข้า	
70.	คอมพิวเตอร์ทำงานระดับ	
71.	คอมพิวเตอร์ทำงานชำรุดปกติ	
72.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
73.	คอมพิวเตอร์ทำงานชำรุดปกติ	
74.	คอมพิวเตอร์ทำงานปกติเวลาไม่ตรง	
75.	คอมพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ติด	
76.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วดับ	
77.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
78.	คอมพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ติด	
79.	คอมพิวเตอร์	
80.	คอมพิวเตอร์ Windows รุ่นเก่า	
81.	คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดไม่ติด	
82.	คอมพิวเตอร์ จอฟ้า	
83.	คอมพิวเตอร์ windows รุ่นเก่า	
84.	คอมพิวเตอร์ขึ้นจอฟ้า	
85.	คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดไม่ติด	
86.	คอมพิวเตอร์จอฟ้า	
87.	คอมพิวเตอร์จอฟ้า	
88.	คอมพิวเตอร์จอฟ้า	
89.	คอมพิวเตอร์จอสีฟ้า	
90.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
91.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
92.	คอมพิวเตอร์ทำงาน เมาส์ไม่ติด	
93.	คอมพิวเตอร์ทำงาน เมาส์ไม่ติด	
94.	คอมพิวเตอร์ทำงาน เมาส์ไม่ติด คีย์บอร์ดไม่ติด	
95.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
96.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
97.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
98.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
99.	คอมพิวเตอร์ทำงาน ฆ่า	
100.	คอมพิวเตอร์ทำงาน ฆ่าปกติ	
101.	คอมพิวเตอร์ทำงาน ฆ่าผิดปกติ	
102.	คอมพิวเตอร์ทำงาน ฆ่าผิดปกติ	
103.	คอมพิวเตอร์ทำงานปกติ เวลาไม่ตรง	
104.	คอมพิวเตอร์ทำงานปกติเวลาไม่ตรง	
105.	คอมพิวเตอร์ทำงานปกติเวลา ไม่ตรง	
106.	คอมพิวเตอร์ทำงานปกติเวลาไม่ตรง	
107.	คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ	
108.	คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติเวลาไม่ตรง	
109.	คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติและคีย์บอร์ดไม่ติด	
110.	คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติและฆ่า	
111.	คอมพิวเตอร์ทำงานเครื่องดับ	
112.	คอมพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ติด	
113.	คอมพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ทำงาน	
114.	คอมพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ติด	
115.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วดับ	
116.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วดับ	
117.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วก็ดับ	
118.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วดับ	
119.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วดับไป	
120.	คอมพิวเตอร์ทำงานไปไม่เข้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
121.	คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ติด	
122.	คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้	
123.	คอมพิวเตอร์ทำงานคีย์บอร์ดไม่ติด	
124.	คอมพิวเตอร์ทำงานปกติเวลาไม่ตรง	
125.	คอมพิวเตอร์ทำงานเมาส์ไม่ติด	
126.	คอมพิวเตอร์มีความล่าช้าในการเปิดเครื่องใช้งาน	
127.	คอมพิวเตอร์มีไวรัส	
128.	คอมพิวเตอร์ลงวินโดว	
129.	คอมพิวเตอร์วินโดวสรุ่นเก่า	
130.	คอมพิวเตอร์วินโดว รุ่นเก่า	
131.	คอมพิวเตอร์วินโดวรุ่นเก่า	
132.	คอมพิวเตอร์วินโดวเครื่องเก่า	
133.	คอมพิวเตอร์วินโดวรุ่นเก่า	
134.	คอมพิวเตอร์วินโดวรุ่นเก่า	
135.	คอมพิวเตอร์วินโดวรุ่นเก่า	
136.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
137.	คอมพิวเตอร์เจอครีตดับ	
138.	คอมพิวเตอร์เปิดทำงานผิดปกติและคีย์บอร์ดพัง	
139.	คอมพิวเตอร์เปิดแล้วจอฟ้า	
140.	คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด	
141.	คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดคีย์บอร์ดไม่ติด	
142.	คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดและคีย์บอร์ดไม่ติด	
143.	คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดและคีย์บอร์ดพัง	
144.	คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดและเมาส์พัง	
145.	คอมพิวเตอร์เมาส์ไม่ติด	
146.	คอมพิวเตอร์เวลาขอเครื่องไม่ตรง	
147.	คอมพิวเตอร์เวลาไม่ตรง	
148.	คอมพิวเตอร์เวลาไม่ตรงระบบปฏิบัติการล่มเหลว	
149.	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ติดไวรัส ภาพหน้าจอเป็นสีเขียว	
150.	คอมพิวเตอร์ไม่ติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
151.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
152.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน	
153.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
154.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
155.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า Power supply ทำงานแล้วดับ	
156.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
157.	คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่เข้า	
158.	คอมพิวเตอร์จอฟ้า	
159.	คอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
160.	คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วดับ	
161.	คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด Power Supply ไม่ทำงาน	
162.	คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้	
163.	คอมพิวเตอร์ไม่ติด	
164.	คอมพิวเตอร์ทำงานคีย์บอร์ดไม่ติด	
165.	คอมพิวเตอร์ทำงาน เม้าส์ไม่ติด	
166.	คีย์บอร์ดไม่ติด	
167.	คีย์บอร์ดบางปุ่มใช้งานไม่ได้	
168.	คีย์บอร์ดกดไม่ได้	
169.	คีย์บอร์ดปุ่มเสีย	
170.	คีย์บอร์ดพัง	
171.	คีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้ หน้าจอดับ	
172.	คีย์บอร์ดรวน	
173.	คีย์บอร์ดเสีย	
174.	คีย์บอร์ดไม่ติด	
175.	ค้าง	
176.	ค้าง, windows (ไม่ได้ใช้มาครึ่งปี)	
177.	ค้างบ่อย	
178.	งานที่เซฟไว้เสียหาย เครื่องดับเอง	
179.	จอ LCD แตก บานพับจอแตก	
180.	จอ เปิดติดแล้วดับ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
181.	จอกระพริบ	
182.	จอขึ้นสีขาว	
183.	จอขึ้นสีฟ้า	
184.	จอคอม เปิดไม่ติด	
185.	จอคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด	
186.	จอคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน	
187.	จอคอมมีเส้นๆ	
188.	จอคอมฯเปิดไม่ติด	
189.	จอคอมเป็นลายเส้น	
190.	จอคอมเสีย มองไม่เห็น	
191.	จอคอมไฟไม่เข้า	
192.	จอคอมไม่ติด	
193.	จอชอค	
194.	จอดับ	
195.	จอดับ windows ลม	
196.	จอดับเปิดไม่ติด	
197.	จอฟ้า	
198.	จอภาพดับ	
199.	จอภาพลาย	
200.	จอภาพสั่น	
201.	จอภาพสีเปลี่ยน CPU ไม่ติด	
202.	จอภาพเป็นสีฟ้า ปุ่มคีย์บอร์ดหลุด	
203.	จอภาพเป็นเส้น	
204.	จอภาพเสีย	
205.	จอภาพไม่ติด	
206.	จอภาพไม่ออก	
207.	จอภาพไม่แสดงผล	
208.	จอมีเส้น	
209.	จอลาย เป็นจุดๆ	
210.	จอสีฟ้า	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
211.	จอสีฟ้า อับเกรด	
212.	จอเปิดไม่ติด	
213.	จอเสีย	
214.	จอเสียไม่แสดงภาพ	
215.	จอแตก	
216.	จอแสดงผลเสีย	
217.	จอไม่ติด	
218.	จอไม่ติด / คีย์บอร์ดชำรุด	
219.	จอไม่แสดงผล	
220.	จำคำ	
221.	จำรหัสผ่านไม่ได้	
222.	จูนคานู	
223.	ฉลุไฟเขาแต่ไม่มีข้อมูล	
224.	ฉายไม่ได้	
225.	ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า	
226.	ชาร์ตไฟไม่เข้า	
227.	ชาร์ตไฟไม่เข้า	
228.	ชำรุด	
229.	ขาไม่ตอบสนอง	
230.	ชอต	
231.	ซอฟต์แวร์มีปัญหา	
232.	ซอฟต์แวร์มีปัญหา	
233.	ซั่มมิกเต็ม	
234.	ซั่มมิกเสีย	
235.	ซั่มมิกไม่ทำงาน	
236.	ซีดีรอมเปิดไม่ได้	
237.	ซีดีใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม	
238.	ซีพียูชอต เปิดไม่ติด	
239.	ซีลีคอนแท่ง เมมส์และคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้	
240.	ดับบอย	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
241.	ดิ่งกระดาษเยอะ	
242.	ดิ่งกระดาษแล้วติด	
243.	ตรวจสอบโปรแกรม	
244.	ตรวจเช็ค windor Driver อุปกรณ์เสริม	
245.	ตรวจเช็ค สายขาด	
246.	ตรวจเช็คสภาพ	
247.	ตรวจเช็คอาการเบื้องต้นทำความสะอาดตัวเครื่องทำความสะอาดหน้าพิมพ์เติมหมึกCannon	
248.	ตรวจเช็คเครื่อง	
249.	ตรวจเช็ค โน้ตบุ๊ค	
250.	ตลับหมึก	
251.	ตลับหมึก หมึกไม่ออก	
252.	ตลับหมึกหลวม	
253.	ตลับหมึกเสีย	
254.	ตลับหมึกแห้ง /ไม่สามารถปริ้นได้	
255.	ตลับหมึกแห้ง หมึกไม่ไหล	
256.	ตะหลักหมึกไม่ทำงาน	
257.	ตัวหนังสือไม่ชัด	
258.	ตั้งค่าวันที่และเวลาไม่ได้	
259.	ตั้งเวลาไม่ได้	
260.	ตั้งไว้นานเปิดไม่ติด	
261.	ติด ๆ ดับ ๆ	
262.	ติดตั้ง windows ใหม่	
263.	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows ใหม่	
264.	ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
265.	ติดตั้งโปรแกรมโฟโต้ช้อป	
266.	ติดแต่ไม่สาย	
267.	ติดไวรัส	
268.	ติดไวรัส	
269.	ติดไวรัส เครื่องช้า	
270.	ติดไวรัส	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
271.	ตืดๆดัดๆ	
272.	ตืดๆดัดๆ ไม่สามารถใช้งานได้	
273.	ตืดๆดัดๆ โน้ตบุ๊ค เมาล์นึ่งที่ปรับ(หมุน)หัก	
274.	ตู้ลำโพง2ตัว	
275.	ต่อสายแลน	
276.	ต่อเข้ากับจอไม่ปรากฏภาพ	
277.	ต้องการลงโปรแกรมโฆษณา	
278.	ถ่านหมด	
279.	ถายน้ำมันเครื่อง	
280.	ถ่ายเอกสารไม่ออก	
281.	ถ่ายเอกสารไม่ได้	
282.	ทัชกรีนเมาส์ไม่ค่อยดี	
283.	ทำความสะอาด และเช็คโปรแกรม	
284.	ทำความสะอาด เบาฝุ่น	
285.	ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดวส์และโปรแกรมใหม่	
286.	ทำงานช้า อืด	
287.	ทำงานแล้วดับ	
288.	ที่ตั้งหัก	
289.	น็อตหลวม	
290.	น้ำเข้า	
291.	บลูคอินเตอร์เน็ตพัง	
292.	บูทเครื่องไม่ได้	
293.	บูทไม่เข้า	
294.	ปรับปรุงโปรแกรม	
295.	ปริ้นเตอร์ไม่ปริ้นส์งาน	
296.	ปริ้นส์คำไม่ออก	
297.	ปริ้นส์ไม่ออก และเครื่องติดขัดคlogged	
298.	ปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้	
299.	ปริ้นแล้วสีซีด	
300.	ปริ้นแล้วสีไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
301.	ปรี้นแล้วออกกระดาษเปล่า	
302.	ปรี้นไม่ติด	
303.	ปรี้นไม่ออก เสียงดัง	
304.	ปรี้นไม่ได้	
305.	ปรี้มไม่ออก	
306.	ปรี้นไม่ออก	
307.	ปิดไม่ติด	
308.	ปุ่มกด กดไม่ติด	
309.	ปุ่มกดไม่ได้	
310.	ปุ่มคีย์บอร์ดชำรุดและเครื่องปรี้นไม่ออก	
311.	ปุ่มค้าง	
312.	ปุ่มกดไม่ได้	
313.	พัดลม	
314.	พัดลมระบายอากาศไม่หมุน	
315.	พัดลมไม่ทำงาน	
316.	พาวเวอร์ซัพพลาย	
317.	พิมพ์ข้อความแล้วหนังสือขึ้นชา	
318.	พิมพ์ตัวอักษรไม่ติด	
319.	ฟีดกระดาษที่ละลายไป	
320.	ภาพจอไม่สมบูรณ์	
321.	ภาพไม่ชัด	
322.	ภาพไม่ติด	
323.	ภาพไม่มี	
324.	ภาพไม่ออก	
325.	ภาพไม่แสดงผล	
326.	มอเตอร์ติด	
327.	มันคูด	
328.	มีคราบฝุ่นตามอุปกรณ์	
329.	มีอาการค้าง ชา	
330.	มีเสียงชอต	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
331.	มีเสียงดัง คื้อ ตลอดเวลา	
332.	มีเสียงดังเวลาเปิดปิดเครื่อง	
333.	มีเสียงดังในเครื่อง	
334.	มีเสียงรบกวน ตั้งเวลาไม่ได้	
335.	มีโฆษณาขึ้นมาบ่อยต้องการลงโปรแกรมลบโฆษณา	
336.	มีไวรัส	
337.	มีไวรัสเครื่องทำงานล่าช้ามาก	
338.	รวน	
339.	ระบบปฏิบัติการลมหวน	
340.	ระบบปฏิบัติการทำงานผิดปกติ	
341.	ระบบปฏิบัติการมีปัญหา	
342.	ระบบปฏิบัติการลมหวน	
343.	ระบบ Window ล่ม	
344.	รางไฟชำรุด หัวRJ45ชำรุด 80หัว	
345.	ลง os	
346.	ลง Windows และ โปรแกรม	
347.	ลง Windoes	
348.	ลง window	
349.	ลง Window ใหม่	
350.	ลง window7 โปรแกรม office และ โปรแกรมดูหนังฟังเพลง	
351.	ลง windows	
352.	ลง windows	
353.	ลง Windows ใหม่	
354.	ลงwindowใหม่	
355.	ลงwindow	
356.	ลงWindow 10	
357.	ลงWindows	
358.	ลงwindows 10	
359.	ลงWindowใหม่	
360.	ลงภาพปฏิบัติการใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
361.	ลงวินโดวส์ใหม่ ของเดิม 2007	
362.	ลงวินโดวส์ใหม่	
363.	ลงวินโดวส์	
364.	ลงวินโดวส์ ติดตั้งโปรแกรม	
365.	ลงวินโดวส์ สแกนไวรัส	
366.	ลงวินโดวส์ใหม่ 2010	
367.	ลงวินโดว	
368.	ลงวินโดวส์ใหม่	
369.	ลงวินโดวส์	
370.	ลงวินโดวส์ใหม่	
371.	ลงวินโดวส์ใหม่	
372.	ลงวินโดวส์ใหม่ ลงโปรแกรมพื้นฐาน	
373.	ลงวินโดวส์ไวรัสกิน	
374.	ลงวินโดวส์ใหม่	
375.	ลงโปรแกรม	
376.	ลงโปรแกรม CPU ใหม่	
377.	ลงโปรแกรม จำกัดไวรัส	
378.	ลงโปรแกรม ใหม่	
379.	ลงโปรแกรมคอม PC	
380.	ลงโปรแกรมสแกนไวรัส	
381.	ลงโปรแกรมเพิ่มเติม	
382.	ลงโปรแกรมสแกนไวรัส	
383.	ลงโปรแกรมใหม่	
384.	ลงโปรแกรมใหม่ ไวไฟใช้ไม่ได้ จอติด หน้าจอลาย	
385.	ลงโปรแกรมไม่ได้	
386.	ลำโพงค้างข้างเดียว	
387.	ลำโพงต่อแล้วไม่มีเสียง 2 ชุด	
388.	ลำโพงไม่ดัง	
389.	ลำโพงไม่มีเสียง	
390.	ล้างข้อมูล	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
391.	วงจรมใหม่	
392.	วันที่ไม่อัปเดต	
393.	วินโดว์ชำรุด	
394.	วินโดว์	
395.	วินโดว์รวน	
396.	วินโดว์ล่ม	
397.	วินโดว์ล่าสมัย	
398.	วินโดว์หมดอายุ	
399.	วินโดว์หมดอายุการใช้งาน	
400.	วินโดว์เปิดไม่ได้	
401.	วินโดว์เสีย	
402.	วินโดว์หมดอายุ	
403.	วินโดว์เสีย	
404.	วินโดว์ใช้ไม่ได้	
405.	วินโดว์รุ่นเก่า	
406.	สกปรก	
407.	สตาร์ทไม่ติด	
408.	สวิตซ์เปิด-ปิด ใหม่	
409.	สายขาด	
410.	สายขาดโน้ตบุค ซอก	
411.	สายชาร์ตเสียบไม่เข้า	
412.	สายลำโพงขาด	
413.	สายแปลงไฟโน้ตบุคไฟไม่เข้า	
414.	สายแพขาด ไฟไม่เข้าบอร์ด	
415.	สายไฟขาด	
416.	สีดำไม่ค่อยออก	
417.	สีดำไม่ออก	
418.	สีออกไม่ครบ	
419.	สีไม่สม่ำเสมอ	
420.	สีไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
421.	สีไม่ออก (เครื่องปริ้นเตอร์)	
422.	สีไม่ออก/ถ่ายเอกสารไม่ได้	
423.	สแกนไวรัส	
424.	หน่วยความจำเต็ม	
425.	หน้าจอกระพริบ	
426.	หน้าจอขยับช้า	
427.	หน้าจอขาว	
428.	หน้าจอขึ้นแต่เขาระบบไม่ได้,	
429.	หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นลายเส้นมองไม่ เป็นตัวหนังสือที่อ่านได้	
430.	หน้าจอค้าง	
431.	หน้าจอช้อต	
432.	หน้าจอดับ	
433.	หน้าจอดับเปิดไม่ติด	
434.	หน้าจอดำ	
435.	หน้าจอติดแล้วดับ	
436.	หน้าจอลาย	
437.	หน้าจอสว่าง	
438.	หน้าจอเปิดไม่ติด	
439.	หน้าจอเป็นเส้น	
440.	หน้าจอเสีย	
441.	หน้าจอไม่ติด	
442.	หน้าจอไม่มีภาพ	
443.	หมึกดำแห้ง ปริ้นหลายแผ่นไม่ติด	
444.	หมึกตัน เนื่องจากไม่ได้ใช้งานนาน	
445.	หมึกรั่ว	
446.	หมึกสีไม่ออก ยกเว้นสีดำ	
447.	หมึกหมด	
448.	หมึกเป็นคลื่น	
449.	หมึกไม่ติด ปริ้นไม่ออก	
450.	หมึกไม่ออก	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
451.	หมึกไม่ออก /เครื่องติด	
452.	หมึกไม่ออก แต่ขาวดำออก	
453.	หล่นแล้วไม่ติด , ชาร์จไฟไม่ติด	
454.	หัวพิมพ์ไม่ออก	
455.	หัวเข็มปริ้นเตอร์เสีย	
456.	หัวเลนเสีย	
457.	หา ฮาร์ดดิสไม่เจอ	
458.	อะไหล่หลวม	
459.	อัปเดตระบบปฏิบัติการ	
460.	อัปเดตวินโดวส์	
461.	อัปเดตเครื่อง	
462.	อากาศเขาระบบหมึก	
463.	อากาศเขาระบบหมึกพิมพ์	
464.	ฮาร์ดดิสเสีย	
465.	ฮาร์ดดิสพัง	
466.	ฮาร์ดดิสเสีย	
467.	ฮาร์ดดิสไม่ติด	
468.	เก็บไฟได้ไม่นาน	
469.	เข้า Windows แล้วมีอาการค้าง	
470.	เข้าGoogleไม่ได้	
471.	เขาระบบโปรแกรมทำงานไม่ได้	
472.	เข้าวินโดวส์ไม่ได้	
473.	เข้าวินโดวส์ไม่ได้	
474.	เข้าโปรแกรมไม่ได้	
475.	เข้าใช้งาน windows ไม่ได้	
476.	เข้าใช้งาน windows ไม่ได้ ,update Antivirus	
477.	เข้าใช้งาน windows ไม่ได้ ,update Antivirus, Harddisk มีปัญหา	
478.	เข้าใช้งาน windows ไม่ได้ ,บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	
479.	เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน เมาส์ไม่ติด	
480.	เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
481.	เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน เม้าส์ไม่ติด	
482.	เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน คีย์บอร์ดไม่ติด	
483.	เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซ้ำผิดปกติ	
484.	เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง	
485.	เครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงดี	
486.	เครื่องคาง	
487.	เครื่องคาง ลงวินโดวใหม่	
488.	เครื่องคาง เปิดไม่ติด	
489.	เครื่องคางบอย	
490.	เครื่องชา	
491.	เครื่องชา ติดไวรัส	
492.	เครื่องชา คาง	
493.	เครื่องชา ติดไวรัส	
494.	เครื่องชา วินโดวเก่า	
495.	เครื่องชา, ล้างเครื่องลง โปรแกรม	
496.	เครื่องชอต	
497.	เครื่องดับ	
498.	เครื่องติดไวรัส เช็กระบบเครือข่าย	
499.	เครื่องติดไวรัส	
500.	เครื่องติดๆดับ	
501.	เครื่องติดๆดับๆ	
502.	เครื่องทำงานช้า	
503.	เครื่องน้ำเข้า	
504.	เครื่องบุทซา	
505.	เครื่องปริ้นเตอร์ ไม่ปริ้นส์งาน	
506.	เครื่องปริ้นส์คำออกสีเดียว	
507.	เครื่องปริ้น กระดาษไม่ออก	
508.	เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก	
509.	เครื่องปริ้น สีดำไม่ออก	
510.	เครื่องปริ้น ชับหมึกหมด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
511.	เครื่องปริ้นซ์หมีกเต็ม	
512.	เครื่องปริ้นพิมพ์ไม่ออก	
513.	เครื่องปริ้นพิมพ์ไม่ได้	
514.	เครื่องปริ้นสีไม่ออก	
515.	เครื่องปริ้นหัวพิมพ์ไม่ออก	
516.	เครื่องปริ้นอากาศหมีก	
517.	เครื่องปริ้นอากาศเขาหมีก	
518.	เครื่องปริ้นอากาศเขาตะลึงหมีก	
519.	เครื่องปริ้นอากาศเขาระบบหมีก	
520.	เครื่องปริ้นเตอร์	
521.	เครื่องปริ้นเตอร์ สีไม่ออก	
522.	เครื่องปริ้นเตอร์ไม่คิงกระดาษ	
523.	เครื่องปริ้นเปิดไม่ติด	
524.	เครื่องปริ้นไม่คิงกระดาษ	
525.	เครื่องปริ้นไม่คูดกระดาษ	
526.	เครื่องปริ้นไม่คิงกระดาษ	
527.	เครื่องปริ้นเตอร์ หมีกไม่ออก	
528.	เครื่องปลิ้นหมีกเต็ม	
529.	เครื่องปลิ้นอากาศเขาหมีก	
530.	เครื่องปลิ้นไม่คิงกระดาษ	
531.	เครื่องป็นหมีกเต็ม	
532.	เครื่องพิมพ์กระดาษไม่ออก	
533.	เครื่องพิมพ์หมีกเต็ม	
534.	เครื่องพิมพ์คืดคืด	
535.	เครื่องพิมพ์ปริ้นไม่ได้	
536.	เครื่องพิมพ์หัวพิมพ์ไม่ออก	
537.	เครื่องพิมพ์หัวหมีกเต็ม	
538.	เครื่องพิมพ์อากาศเขาหัวหมีก	
539.	เครื่องพิมพ์ไม่คิงกระดาษ	
540.	เครื่องมิกลิ้นใหม่	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
541.	เครื่องมีเสียงดัง	
542.	เครื่องมีไวรัส เครื่องทำงานช้ามาก	
543.	เครื่องมีไวรัส เปิดปิดใช้เวลานาน	
544.	เครื่องมีไวรัส ทำงานล่าช้าเปิดใช้เวลานานมาก	
545.	เครื่องมีไวรัสเปิดเครื่องช้า	
546.	เครื่องสกปก	
547.	เครื่องอ่านช้า	
548.	เครื่องเปลี่ยนไม่ตั้งกระดาษ	
549.	เครื่องเปลี่ยนไม่ตั้งกระดาษ	
550.	เครื่องเปิดช้า	
551.	เครื่องเปิดช้ามาก	
552.	เครื่องเปิดช้าและเปิดงานเอกสารไม่ได้	
553.	เครื่องเปิดปิดไม่ได้	
554.	เครื่องเปิดได้แต่ช้ามากมีความหน่วง อืดมากๆ	
555.	เครื่องเปิดไม่ติด	
556.	เครื่องเปิดไม่ได้	
557.	เครื่องไม่ทำงาน	
558.	เครื่องไม่อ่าน	
559.	เครื่องปรีนซ์หมึกเต็ม	
560.	เคส	
561.	เคสคอมพิวเตอร์ไม่ติด	
562.	เคสเปิดไม่ติด	
563.	เครื่องเปลี่ยนไม่ตั้งกระดาษ	
564.	เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้	
565.	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้,เครื่องติดๆดับๆ	
566.	เช็ค Ram	
567.	เช็คคอมพิวเตอร์	
568.	เช็คระบบไฟ	
569.	เช็คสภาพ	
570.	เช็คสภาพเครื่อง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
571.	เช็คเครื่อง	
572.	เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	
573.	เช็คแรม	
574.	เช็คโปรแกรม	
575.	เปลี่ยนการ์ดจอ	
576.	เปลี่ยนตลับหมึก	
577.	เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย	
578.	เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย	
579.	เปลี่ยนแป้นคีย์บอร์ด	
580.	เปลี่ยนแรม	
581.	เปิดจอไม่ติด	
582.	เปิดติด power supply ทำงานแล้วดับ	
583.	เปิดติด power supply ทำงาน ระบบปฏิบัติการล่มเหลว	
584.	เปิดติด power supply ทำงานแล้วดับ	
585.	เปิดติด ทำงานแล้วดับเนื่องจากcpuร้อน	
586.	เปิดติด ระบบปฏิบัติการล่มเหลว เวลาไม่ตรง	
587.	เปิดติด ระบบล่มเหลว เวลาไม่ตรง	
588.	เปิดติดแตกคไม่ได้	
589.	เปิดติดและpower Supply ทำงาน	
590.	เปิดติดและpower Supply ทำงาน เมาส์พัง	
591.	เปิดติดและpower Supply ทำงานแล้วดับ	
592.	เปิดติดและpower Supply ไม่ทำงาน และเวลาไม่ตรง	
593.	เปิดติดและระบบปฏิบัติการล่มเหลว	
594.	เปิดติดและเวลาไม่ตรง	
595.	เปิดนานแล้วดับ	
596.	เปิดปิดการทำงานไม่ได้	
597.	เปิดสั๊กพักแล้วดับ	
598.	เปิดหน้าจอไม่ขึ้น	
599.	เปิดหน้าจอไม่ติด	
600.	เปิดหน้าวินโดวไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
601.	เปิดหน้าเขาวินโดไม่ได้	
602.	เปิดเข้าโปรแกรมไม่ได้	
603.	เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจอดำ	
604.	เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด	
605.	เปิดเครื่องติด ๆ คับ ๆ	
606.	เปิดเครื่องติดแต่หน้าจอไม่ขึ้น	
607.	เปิดเครื่องแต่ขอมูลไม่ขึ้น	
608.	เปิดเครื่องแล้วค้าง	
609.	เปิดเครื่องแล้วดับ เนื่องจาก CPU ร้อน	
610.	เปิดเครื่องแล้วดับเอง	
611.	เปิดเครื่องแล้วมีกลิ่นไหม้	
612.	เปิดเครื่องไม่ติด	
613.	เปิดเครื่องไม่ติด ดัง	
614.	เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้า	
615.	เปิดเครื่องไม่ได้	
616.	เปิดแล้วดับ	
617.	เปิดแล้วติดๆ คับๆ	
618.	เปิดแล้วบูธกลับ	
619.	เปิดแล้วมีอาการร้อนและดับเอง	
620.	เปิดแล้วสั๊กพุกก็ดับ	
621.	เปิดแล้วหน้าจอไม่มีภาพ	
622.	เปิดแล้วเครื่องหาย	
623.	เปิดแล้วเครื่องดับ	
624.	เปิดแล้วไม่ติด	
625.	เปิดแล้วไม่มีภาพ	
626.	เปิดใช้การไม่ได้, ลงวินโดรวใหม่	
627.	เปิดใช้งานไม่ได้	
628.	เปิดไปประมาณ 30 นาที แล้วดับ	
629.	เปิดไปสั๊กพุกแล้วดับเอง	
630.	เปิดไฟติด	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
631.	เปิดไม่ได้	
632.	เปิดไม่ขึ้น	
633.	เปิดไม่ติด	
634.	เปิดไม่ติด	
635.	เปิดไม่ติด	
636.	เปิดไม่ติด มีเสียงรบกวน	
637.	เปิดไม่ติด บูทไม่ขึ้น	
638.	เปิดไม่ติด ภาพไม่ขึ้น	
639.	เปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน	
640.	เปิดไม่ติด เหมันใหม่	
641.	เปิดไม่ติด power supply	
642.	เปิดไม่ติด Power Supply ไม่ทำงาน	
643.	เปิดไม่ติด power supply ไม่ทำงาน คีย์บอร์ดพัง	
644.	เปิดไม่ติด Power Supply ไม่ทำงาน และเมาส์คีย์บอร์ดพัง	
645.	เปิดไม่ติด จอแตก (โน้ตบุ๊ก)	
646.	เปิดไม่ติด พัดลมไม่หมุน	
647.	เปิดไม่ติด อแดปเตอร์เสีย ระบบปฏิบัติการล้มเหลว	
648.	เปิดไม่ติด เมาส์-คีย์บอร์ดพัง	
649.	เปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้	
650.	เปิดไม่ติด ไฟขึ้น	
651.	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า	
652.	เปิดไม่ติด, เปิดแล้วดับ	
653.	เปิดไม่ติด, เช็คสภาพ	
654.	เปิดไม่ติด/ใช้งานไม่ได้	
655.	เปิดไม่ติดพัดลมไม่หมุน	
656.	เปิดไม่ติดไม่ติด	
657.	เปิดไม่ออก	
658.	เปิดไม่ได้	
659.	เปิดไม่ได้ แบตเสีย	
660.	เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจอดำ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
661.	เปิดไม่ติด / ไฟไม่เข้า	
662.	เปิดไม่ติด ตั้งเวลาไม่ได้	
663.	เบ้าเครื่อง	
664.	เพิ่มเสียงไม่ได้	
665.	เพิ่มแลม	
666.	เมนบอร์ดช็อต	
667.	เมนบอร์ดเสีย	
668.	เมนสับอดเสีย	
669.	เมาท์ในเครื่องเสีย	
670.	เมาท์ไม่ทำงาน	
671.	เมาส์คีย์บอร์ดพัง	
672.	เมาส์ผี	
673.	เมาส์พัง	
674.	เมาส์เสีย	
675.	เมาส์และคีย์บอร์ดไม่ติด	
676.	เมาส์และคีย์บอร์ดเสีย	
677.	เมาส์ใช้งานไม่ได้	
678.	เมาส์ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบโปรแกรมในเครื่อง	
679.	เมาส์ไม่ติด	
680.	เมาส์ไม่เลื่อน	
681.	เมนสับชำรุด	
682.	เมาท์ไม่ทำงาน คลิกไม่ได้	
683.	เมาส์เสีย	
684.	เมาส์และคีย์บอร์ดพัง	
685.	เมาส์ไม่เลื่อน	
686.	เล่นไปแล้วดับ	
687.	เล่นไม่ได้	
688.	เวลาเปิดรอนานกว่าจะติด	
689.	เวลาไม่ตรง	
690.	เวลาไม่ตรง เมาส์พัง	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
691.	เสียบแล้วไม่มีภาพ	
692.	เสียบ	
693.	เสียงไม่ออก	
694.	เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าเครื่อง	
695.	เสียบปลั๊กแล้วไฟติดแต่ไม่ขึ้นข้อมูล	
696.	เสียบแล้วไม่ติด	
697.	เสียบไฟติดแต่ไม่มีภาพ	
698.	เสียบไฟเข้า, ขึ้นหน้าจอฟ้า	
699.	เสียบไม่ติด	
700.	แจ๊คต่อเครื่องขยายไม่ติด	
701.	แท่งสีใส่กระดาษแล้วติด	
702.	แบตเตอรี่	
703.	แบตเตอรี่ บานพับจอแตก 1 ข้าง	
704.	แป้นฟังก์	
705.	แป้นพิมพ์พิมพ์ไม่ได้	
706.	แป้นพิมพ์กดเสีย	
707.	แป้นพิมพ์กดไม่ตรงตามตัวอักษร	
708.	แป้นพิมพ์ค้าง	
709.	แป้นพิมพ์พัง	
710.	แป้นพิมพ์เสีย	
711.	แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊คเสีย	
712.	แป้นพิมพ์ใช้งานไม่ได้	
713.	แป้นอักษรกดไม่ลง	
714.	แป้นพิมพ์พิมพ์ไม่ติด	
715.	แผงวงจรใหม่	
716.	แผงเมาส์สัมผัสไม่ได้	
717.	แผ่นซีดีเปิดไม่ออก	
718.	แผ่นวงจรเสีย	
719.	แรมมีปัญหา	
720.	แรมมีปัญหา ซีลีโคนแห้ง	



Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
721.	แรมหลวม	
722.	แรมเสีย	
723.	แรมไม่เข้า	
724.	แสดกนไวรัส	
725.	โน้ตบุ๊กทำงานช้า	
726.	โน้ตบุ๊ก เปิดไม่ติด เนื่องจากน้ำเข้าตัวเครื่อง	
727.	โน้ตบุ๊กทำงานแล้วดับ	
728.	โน้ตบุ๊กทำงานแล้วดับ	
729.	โน้ตบุ๊กทำงานช้า	
730.	โน้ตบุ๊ก จอเปิดไม่ออก	
731.	โน้ตบุ๊ก เปิดไม่ออก	
732.	โน้ตบุ๊กเปิดไม่ติด	
733.	โน้ตบุ๊กเป็นฟิมพ์ร่วน, ต้องซารจ์เครื่องตลอด	
734.	โน้ตบุ๊กชาร์ตไม่เข้า	
735.	โน้ตบุ๊กทำงานช้า	
736.	โน้ตบุ๊ก	
737.	โน้ตบุ๊ก (ไม่มีภาพ)	
738.	โน้ตบุ๊ก ติดๆดับๆ	
739.	โน้ตบุ๊ก เปิดไม่ออก	
740.	โน้ตบุ๊ก ไม่ทำงาน	
741.	โน้ตบุ๊กขึ้นจอฟ้า	
742.	โน้ตบุ๊กค้าง	
743.	โน้ตบุ๊กซ่อมภาคจ่ายไฟใช้งานปกติ	
744.	โน้ตบุ๊กทำงานช้า	
745.	โน้ตบุ๊กทำงานแล้วดับ	
746.	โน้ตบุ๊กทำงานแล้วดับ	
747.	โน้ตบุ๊กเครื่องไม่รัน	
748.	โน้ตบุ๊กเปิดไม่ติด	
749.	โน้ตบุ๊กไฟไม่เข้า	
750.	โน้ตบุ๊กไม่มีภาพ	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
751.	โน้ตบุ้คทำงานช้า	
752.	โน้ตบุ้ค เครื่องตคเปิดไม่ติด	
753.	โปรแกรมช้า	
754.	โปรแกรมมีปัญหา	
755.	โปรแกรมรวน	
756.	โปรแกรมรวน หน้าจะติดไวรัส	
757.	โปรแกรมเข้าไม่ได้	
758.	โปรแกรมเปิดไม่ติด	
759.	โปรแกรมเสีย	
760.	โปรแกรมใช้ไม่ได้	
761.	โปรแกรมใหม่	
762.	โปรแกรมไม่ขึ้น	
763.	โปรแกรมไม่ทำงาน	
764.	ใช้งานไม่ได้	
765.	ใช้ไม่ได้	
766.	ใช้งานwindows ไม่ได้	
767.	ใช้งานใหม่ได้	
768.	ใช้งานไม่ได้	
769.	ใช้ไม่ได้,เปิดไม่ติด	
770.	ใบพัดลมไม่หมุน เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่หมุน	
771.	ใบพัดไม่หมุน	
772.	ไมชงานไม่ได้	
773.	ใส่รหัสแล้วไม่ทำงาน	
774.	ใหม่ชำรุด คีย์บอร์ด	
775.	ไฟชาร์ตไม่เข้า	
776.	ไฟติดแต่ไม่ปรากฏภาพ	
777.	ไฟติดแต่ไม่ปรากฏภาพ	
778.	ไฟติดแต่ไม่มีภาพ	
779.	ไฟติดๆดับๆ ไม่ค่อยเข้า	
780.	ไฟล์ PDF อ่านไม่ได้	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
781.	ไฟหน้าไม่ติด	
782.	ไฟเข้า คิรห์สผ่านจาก BIOS	
783.	ไฟเข้า แต่หน้าจอไม่ติด	
784.	ไฟเข้าจอไม่ติด	
785.	ไฟเข้าเปิดไม่ได้	
786.	ไฟเข้าแต่ปุ่มไม่ได้ (สวิตมีปัญหา)	
787.	ไฟเข้าแต่หน้าจอไม่ติด	
788.	ไฟเข้าแต่ไม่ออกจอ	
789.	ไฟไม่ติด	
790.	ไฟไม่เข้า	
791.	ไฟไม่เข้า จอคอม	
792.	ไฟไม่เข้า หน้าจอเปิดไม่ขึ้น	
793.	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ติด	
794.	ไฟไม่เข้า, เข้าโปรแกรมหน้าจอไม่ได้	
795.	ไฟไม่เข้า, เช็ครีจ	
796.	ไฟไม่เข้าตัวเครื่อง	
797.	ไฟไม่เข้าพาวเวอร์ซัพพาย	
798.	ไฟไม่เข้าเครื่อง	
799.	ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติด	
800.	ไม่ Feed กระดาษ	
801.	ไม่กินกระดาษ	
802.	ไม่ค้อยติด	
803.	ไม่ดึงกระดาษ	
804.	ไม่ติด	
805.	ไม่ติด ไฟไม่เข้า	
806.	ไม่ติด พร้อมตรวจเช็คน้ำจอ	
807.	ไม่ติดตั้งโปรแกรมวินโดว	
808.	ไม่ทราบอาการ	
809.	ไม่ทำงาน	
810.	ไม่บูทเข้าวินโดวส์	

Fix it Center Thailand 4.0 สำนักความร่วมมือ  
อุปกรณ์ที่ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	อาการเสียที่นำมาซ่อม	หมายเหตุ
811.	ไม่พืดกระดาศ	
812.	ไม่มีภาพ	
813.	ไม่มีหมึก	
814.	ไม่มีเสียง	
815.	ไม่มีเสียง เล่นซีดีไม่ได้	
816.	ไม่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต	
817.	ไม่สามารถ Boot เครื่องได้ Batter เสื่อม Battery BZOS เสื่อม	
818.	ไม่สามารถเปิดได้	
819.	ไม่อ่านเครื่อง DVD	
820.	ไม่อ่านแผ่น CD	
821.	ไม่เข้าวินโดวส์	
822.	ไม่เข้าวินโดว์	
823.	ไม่เข้าวินโดว์,คีย์บอร์ดฟังชั่นพัง	
824.	ไม่ได้ใช้งานมานาน เครื่องไม่ติด	
825.	ไวรัส	
826.	ไวรัส ลงโปรแกรม	
827.	ไวรัส โปรแกรมใช้ไม่ได้	
828.	ไวรัสเข้า	
829.	ไวรัสเข้าเครื่องไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้	